SunFounder PiPower

www.sunfounder.com

11.10.2023

Inhaltsverzeichnis

1	Komponentenliste	3
2	PiPower zusammenbauen	5
3	Merkmale 3.1 Detaillierte Einführung	13 . 14 . 18
4	Erste Schritte4.1HassOS installieren4.2PiPower Pro in Home Assistant hinzufügen4.3Dashboard konfigurieren4.4Karte mittels des Code-Editors hinzufügen4.5PiPower Pro Entität4.6Einrichten des sicheren Herunterfahrens4.7Coulomb-Zähler (Beta)4.8Maßgeschneiderte Entwicklung4.9Mehrere PiPower Pro Einheiten4.10IO-Erweiterung	19 . 19 . 29 . 35 . 37 . 44 . 45 . 54 . 55 . 56 . 57
5	FAQ5.1PiPower Pro funktioniert nicht?5.2Mit welchen Einplatinencomputern kann PiPower Pro verwendet werden?	59 . 59 . 59

Danke, dass Sie sich für unser PiPower entschieden haben.

Bemerkung: Dieses Dokument ist in den folgenden Sprachen verfügbar.

- •
- •
- .

Bitte klicken Sie auf die jeweiligen Links, um das Dokument in Ihrer bevorzugten Sprache aufzurufen.



Was macht eine USV?

Wenn Ihr Raspberry Pi Projekt eine konstante Stromversorgung benötigt, ist es nicht ratsam, sich nur auf das Hauptstromsystem zu verlassen. Je nach Standort können Stromausfälle und -spitzen häufig auftreten und oft stundenlang andauern. Jegliche Stromschwankungen können Ihren Raspberry Pi beschädigen, und ein Stromausfall wird ihn sofort ausschalten. Infolgedessen wird er nicht sicher herunterfahren, was dazu führen kann, dass alle Daten auf der SD-Karte verloren gehen und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie zerstört wird.

Deshalb wird die Verwendung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) empfohlen.

Mit einer USV übernimmt bei einem Stromausfall vom Hauptnetz die Batterie oder eine andere Energiequelle und versorgt das Gerät weiterhin ohne es auszuschalten. Eine USV wird oft als Notstromquelle betrachtet. Nachdem die Hauptstromquelle wiederhergestellt ist, wird die USV wieder aufgeladen und ist bereit für den nächsten Notfall.

Über PiPower

Genau aus diesem Grund haben wir PiPower entwickelt. PiPower kann als zweite Energiequelle für den Raspberry Pi verwendet werden. Ein USB-C Netzteil, das an den PiPower angeschlossen ist, versorgt den Raspberry Pi direkt mit Strom und lädt gleichzeitig die Batterie mit geringem Strom auf. PiPower kann einen Raspberry Pi bei einem Stromausfall oder bei Unterbrechung der USB-C Hauptversorgung nahtlos mit Energie versorgen.

PiPower liefert eine 5V/3A Stromversorgung, um verschiedene Nutzungsszenarien des Raspberry Pi zu decken. Es verfügt über 4 Energieindikatoren; jeder Indikator repräsentiert 25% der Energie und ist mit einem Schalter ausgestattet,

um den Raspberry Pi ein-/auszuschalten, ohne das Netzkabel ein- oder auszustecken.

Warnung: Wenn Sie den Akku zum ersten Mal einlegen oder wenn er entfernt und erneut eingesetzt wird, funktioniert der Akku nicht ordnungsgemäß. In diesem Fall müssen Sie das Typ-C-Kabel in den Ladeanschluss stecken, um den Schutzschaltkreis auszuschalten, und der Akku kann dann normal verwendet werden.

Über PiPower Pro

PiPower Pro baut auf PiPower auf und integriert ein ESP32 S2 Modul, das eine Echtzeitüberwachung der Batteriespannung und des aktuellen Zustands des Moduls, Eingangs-/Ausgangsspannung und -strom ermöglicht. Es verfügt zudem über eine intelligente Ladestromanpassung und einen nahtlosen Wechsel zwischen Eingangs- und Batteriestrom, um eine kontinuierliche Stromversorgung zu gewährleisten.

In Verbindung mit Home Assistant können Benutzer problemlos auf alle Parameterdaten zugreifen und diese überprüfen sowie Automatisierungen für intelligente Geräteszenarien konfigurieren.

Darüber hinaus bietet PiPower Pro externe IO-Schnittstellen zur Steuerung des Ein-/Aus-Zustands von Untergeräten. Mit seiner Open-Source-ESPHome-Konfiguration können Benutzer IO-Funktionalitäten anpassen und das System mit weiteren Sensoren erweitern.

Sollten Sie Fragen bei der Nutzung unseres Produkts haben, senden Sie bitte eine E-Mail an service@sunfounder.com. Wir werden so schnell wie möglich antworten.

KAPITEL **1**

Komponentenliste



KAPITEL 2

PiPower zusammenbauen

Nachdem Sie sich mit den Komponenten im Paket vertraut gemacht haben, beginnen wir mit dem Zusammenbau von PiPower.

In den folgenden Schritten gibt es viele Details, auf die Sie achten müssen, insbesondere auf die Montageposition des Akkus und der durchsichtigen Acryl-Rückabdeckung.

1. Kleben Sie das Klebeband auf die Rückseite.



2. Dann kleben Sie den Akku darauf und schließen Sie ihn an.



3. Bündeln Sie die Akkukabel mit einem Kabelbinder.



4. Nun schrauben Sie vier Abstandshalter-Sets ein.



5. Montieren Sie den Raspberry Pi oben drauf.



6. Befestigen Sie eine Schutzplatte an der Unterseite.



7. Schließen Sie das USB-C-Kabel an, um den Raspberry Pi mit Strom zu versorgen.



8. PiPower muss beim ersten Gebrauch oder beim erneuten Anschluss des Akkus mit dem USB-C-Kabel am Ladeanschluss aktiviert werden.



Warnung: Wenn Sie den Akku zum ersten Mal einlegen oder wenn er entfernt und erneut eingesetzt wird, funktioniert der Akku nicht ordnungsgemäß. In diesem Fall müssen Sie das Typ-C-Kabel in den Ladeanschluss stecken, um den Schutzschaltkreis auszuschalten, und der Akku kann dann normal verwendet werden.

KAPITEL 3

Merkmale



- Durchladefunktion
- Abschaltstrom< 0.5mA
- Eingang:
 - USB Typ-C, 5V/3A
 - Batterie-Eingang

- Ausgang:
 - USB Typ-A, 5V/3A
 - 2x4P P2.54 Pin-Header
- Ladeleistung: 5V/2A
- Integrierter Akku:
 - Typ: 3,7V Lithium-Ionen-Akkus x 2
 - Kapazität: 2000mAh
 - Anschluss: PH2.0, 3P
- Überentladungsschutzspannung: 6,0V
- Überladeschutzspannung: 8,4V
- Abmessungen: 90mm x 60mm x 24,9mm
- Bordindikatoren:
 - 1 x Ladeanzeige (CHG)
 - 1 x Netzindikator (PWR)
 - 4 Batterieindikatoren (D4 ~ D7)
- Bordnetzschalter
- On-board MCU ESP32 S2

3.1 Detaillierte Einführung

STAT LED

Die STAT LED ist die Statusanzeige für den ESP32 S2.

- Aus: Der ESP32 S2 ist ausgeschaltet.
- Langsames Blinken: Der ESP32 S2 ist eingeschaltet, aber das WLAN ist nicht verbunden.
- Dauerhaft eingeschaltet: Der ESP32 S2 ist eingeschaltet und das WLAN ist verbunden.

Bemerkung: Der sogenannte "ESP32 S2 ausgeschaltet" Zustand bezieht sich auf die Situation, wenn die USB Type C-Stromversorgung angeschlossen ist. In diesem Zustand ist der ESP32 S2 technisch "ausgeschaltet", aber nicht vollständig heruntergefahren. Die Strom-LED benötigt immer noch den ESP32 S2, um ihre Beleuchtung zu steuern, und einige Funktionen können weiterhin betriebsbereit sein. Wenn Sie jedoch die USB Type C-Stromversorgung trennen, wird der ESP32 S2 vollständig heruntergefahren.

Umschaltung des Strompfads

Das PiPower Pro integriert eine Strompfad-Funktion, die automatisch die Strompfade umschaltet, um maximalen Ausgangsschutz zu gewährleisten.

1. Wenn eine externe Stromversorgung angeschlossen ist, wird die 5V-Ausgabe direkt über den externen USB Typ C geliefert und kann über den Schalter ausgeschaltet werden. Die externe Stromquelle lädt den Akku mit so viel Strom wie möglich (siehe Lade-Stromstärke), während sichergestellt wird, dass die Eingangsspannung größer als 4,6V ist.

- 2. Im Moment der Stromtrennung schaltet das System automatisch nahtlos auf Akkustrom um und stellt sicher, dass das System bei Stromausfällen ordnungsgemäß funktionieren kann.
- 3. Wenn die externe Stromversorgung unter 4,6V liegt, schaltet das System automatisch auf die Akku-Backup-Stromversorgung um, um zu verhindern, dass externe Geräte den Strom verlieren.

Schalter	Externe Stromversorgung	Ausgangsstatus
An	Angeschlossen	Externe Stromversorgung
An	Nicht angeschlossen oder Spannung unter	Akku-Stromversorgung
	4,6V	
Aus	Angeschlossen	Aus
Aus	Nicht angeschlossen oder Spannung unter	Aus
	4,6V	

Tab. 1: Logik der Ausgangsleistung

Ladeleistung

Im eingeschalteten Zustand wird der Ladestrom automatisch anhand der Eingangsspannung angepasst.

Tab. 2: Logik des Ladestroms

Schalter	Ladestrom
An	Anhand der Eingangsspannung angepasst
Aus	2A

- 1. Wenn der Schalter auf "Aus" steht, liefert das PiPower Pro keinen externen Strom, und der Ladestrom erreicht ein Maximum von 2A, was ein schnelles Laden ermöglicht. Die Ladezeit von 0% auf 100% beträgt ungefähr 2 Stunden und 10 Minuten.
- 2. Im "An"-Zustand, da das PiPower Pro externen Strom liefern muss, muss der externe USB auch Strom für den Akku liefern. Um sicherzustellen, dass die Spannung der USB-Stromversorgung stabil bleibt, wird der Ladestrom anhand der Eingangsspannung angepasst, wodurch die Spannung über 4,6V bleibt.

Tiefentladeschutz

Wenn die Spannung einer einzelnen Batterie unter 3V fällt, wird der Batterieschutz aktiviert und die Batterie nicht weiter entladen.

Wenn die Batterie ausgesteckt wird, aktiviert der an Bord befindliche Tiefentladeschutzschaltkreis aufgrund seiner Mechanik den Schutz, da die Spannung als zu niedrig betrachtet wird. Wenn Sie die Batterie wieder an das PiPower anschließen, funktioniert die Batterie nicht ordnungsgemäß. In diesem Fall müssen Sie das Type C-Kabel in den Ladeanschluss stecken, um den Schutzschaltkreis auszuschalten, und die Batterie kann dann normal verwendet werden.

Überladeschutz

Das Laden endet, wenn die Gesamtspannung der Batterie 8,4V erreicht.

Ladeausgleich

Wenn die Spannungen der beiden Batterien nicht gleich sind, wird der Ladestrom der beiden Batterien automatisch angepasst, um die beiden Batterien auszugleichen.

Wenn eine einzelne Batterie 4,2V übersteigt, leitet der Spannungsteiler-Widerstandskanal und der Ladestrom der Batterie wird verringert oder sogar entladen.

Batterie

Das Produkt wird mit zwei in Reihe geschalteten 3,7V 18650 Lithium-Ionen-Batterien geliefert, die über einen XH2.54 3P-Anschluss verfügen und eine Nennkapazität von 2000mAh haben.

• Zusammensetzung: Li-ion (Lithium-Ion)

- Kapazität: 2000mAh, 14,8Wh
- Gewicht: 90,8g
- Zellen: 2
- Anschluss: XH2.54 3P
- Überladeschutzspannung: 4,2V pro Zelle
- Tiefentladeschutz: 3V

Externe Batterie



Sie können Ihre eigene Batterie über den Schraubanschluss anschließen. Das Gerät unterstützt nur zwei 3,7V Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Batterien. Es ist vorzuziehen, dass die Batterien über eine Schutzplatine verfügen und eine Ausgabe von mehr als 15W sicherstellen.

Warnung: Schließen Sie nicht gleichzeitig die externe Batterie und die im Lieferumfang enthaltene Batterie an!



Temperatur

Wenn die Ausgangsleistung den maximalen Nennwert von 5V/3A erreicht, steigt die Temperatur des DC-DC-Abwärtswandlers U1 auf etwa 70-80 Grad Celsius. Seien Sie also vorsichtig und berühren Sie ihn nicht, um Verbrennungen zu vermeiden und für Belüftung zu sorgen. Wenn die Temperatur die DC-DC-Schutztemperatur von 75 Grad Celsius erreicht, schaltet sich der DC-DC ab, um Überhitzungsschäden zu vermeiden.



D8 LED

Die D8 LED ist eine Ladezustandsanzeige, die vom IP2326-Ladechip bereitgestellt wird. Ursprünglich wurde diese Leuchte entwickelt, um sowohl den Ladezustand als auch eventuelle Anomalien der Batterie anzuzeigen. Sie kann jedoch nur erkennen, ob im Ladeausgang ein Stromfluss vorhanden ist. Dieser Ausgangsstrom kann über einen DC-DC-Wandler umgeleitet werden, um 5V auszugeben. Einfach ausgedrückt: Wenn nicht genügend Eingangsleistung vorhanden ist, ergänzt die Batterie die Stromversorgung, und währenddessen bleibt die LED ständig eingeschaltet, was irreführend sein kann. Die LED wurde jedoch beibehalten, da sie anzeigen kann, ob die Batterie normal funktioniert (die LED blinkt, wenn die Batterie nicht eingesetzt ist).

3.2 Batterieanzeigen

Das Verhältnis zwischen den Batterieanzeigen und der Spannung ist wie folgt:

- 4 LEDs alle eingeschaltet: Spannung > 7,7V
- 3 LEDs eingeschaltet: Spannung > 7,2V
- 2 LEDs eingeschaltet: Spannung > 6,7V
- 1 LED eingeschaltet: Spannung > 6,4V
- 4 LEDs alle ausgeschaltet: Spannung <6V, zu diesem Zeitpunkt müssen die Batterien geladen werden.

KAPITEL 4

Erste Schritte

PiPower Pro kann in Home Assistant integriert werden. Um dies zu tun, benötigen Sie einen Raspberry Pi mit HassOS installiert. Bitte folgen Sie dem untenstehenden Link für die Einrichtung.

4.1 HassOS installieren

Dieser Abschnitt wird Sie durch die Installation des Home Assistant Betriebssystems auf Ihrem Raspberry Pi führen. Bitte beachten Sie, dass durch diesen Prozess alle vorhandenen Inhalte auf Ihrem Raspberry Pi System gelöscht werden. Es ist wichtig, Ihre Daten vorher zu sichern.

Schritt 1

Raspberry Pi hat ein grafisches SD-Karten-Schreibprogramm entwickelt, das unter Mac OS, Ubuntu 18.04 und Windows läuft und für die meisten Benutzer die einfachste Option ist, da es das Image automatisch herunterlädt und auf die SD-Karte installiert.

Besuchen Sie die Download-Seite: https://www.raspberrypi.org/software/. Klicken Sie auf den Link für den **Raspberry Pi Imager**, der zu Ihrem Betriebssystem passt. Nachdem der Download abgeschlossen ist, klicken Sie darauf, um den Installer zu starten.



Schritt 2

Wenn Sie den Installer starten, kann Ihr Betriebssystem versuchen, die Ausführung zu blockieren. Zum Beispiel erhalte ich unter Windows folgende Meldung:

Erscheint diese Meldung, klicken Sie auf **Weitere Informationen** und dann auf **Trotzdem ausführen** und folgen Sie den Installationsanweisungen des Raspberry Pi Imagers.



Schritt 3

Stecken Sie Ihre SD-Karte in den SD-Karten-Slot Ihres Computers oder Laptops.

Schritt 4

Im Raspberry Pi Imager wählen Sie das Betriebssystem, das Sie installieren möchten, und die SD-Karte, auf die es installiert werden soll.

 Raspberry Pi Imager v1.7.5 Operating System Media player operating systems Media player operating systems Emulation and game OS Emulators for running retro-computing platforms Other specific-purpose OS Thin clients, digital signage and 3D printing operating systems Other specific-purpose OS Thin clients, digital signage and 3D printing operating systems Freemium and paid-for OS Freemium and paid-for operating systems Misc utility images Bootloader EEPROM configuration, etc. 			_		×
		Operating System		×	
	⋓	Media player operating systems		Ŷ	-
	÷	Emulation and game OS Emulators for running retro-computing platforms		>	
	:0]	Other specific-purpose OS Thin clients, digital signage and 3D printing operating systems		>	
	<u>:</u> 0]	Freemium and paid-for OS Freemium and paid-for operating systems		>	
	Ľ	Misc utility images Bootloader EEPROM configuration, etc.		>	
	÷	Erase			

🦉 Rasp	berry Pi In	nager v1.7.5 —		×
		Operating System	x	
	<	Back Go back to main menu		
	₹ \$9	3D printing 3D printer operating systems	>	
	🖄	Home assistants and home automation Home assistant and home automation operating systems	>	
	B Anthias	Anthias 1 The most popular open source digital signage project	>	
	KAU	Kali Linux is an open-source, Debian-based Linux distribution geared towards various information security tasks, such as Penetration Testing, Security Research,	>	
Rasp	berry Pi In	nager v1.7.5 —		×
		Operating System	x	
	\diamond	openHAB 1 A vendor and technology agnostic open source automation software for your home.	>	
		RaspberryMatic 1	>	
	۲	nymea 🚯 Smart Home/IoT platform, easy to use, open-source and privacy-focused.	>	
	0	Gladys Assistant A privacy-first, open-source home assistant that runs on the Raspberry Pi.	>	
		Home Assistant () Open source home automation that puts local control and privacy first.	>	

pberry Pi In	nager v1.7.5	_		
	Operating System		x	
<	Back Go back to main menu			
	Home Assistant OS 10.3 (RPi 4/400) Open source home automation that puts local control and privacy first. Released: 2023-06-15 Cached on your computer			
	Home Assistant OS 10.3 (RPi 3) Open source home automation that puts local control and privacy first. Released: 2023-06-15 Online - 0.3 GB download			
	Home Assistant OS Installer for Yellow Installer for Home Assistant Yellow Kit. Released: 20230405			

Wählen Sie die SD-Karte, die Sie verwenden.



Schritt 6

Klicken Sie auf den **WRITE**-Knopf.



Falls auf Ihrer SD-Karte aktuell Dateien gespeichert sind, sollten Sie diese eventuell zuerst sichern, um sie nicht dauerhaft zu verlieren. Wenn keine Dateien gesichert werden müssen, klicken Sie auf **Yes**.



Nach einer Weile wird das folgende Fenster erscheinen, um das erfolgreiche Schreiben zu bestätigen.



Als Nächstes konfigurieren wir das WLAN für Pironman.

Bemerkung: Wenn Sie eine kabelgebundene Verbindung für den Netzwerkzugriff verwenden möchten, können Sie diesen Schritt überspringen.

Öffnen Sie den Datei-Explorer und greifen Sie auf die als Hassio-boot benannte SD-Karte zu.



Erstellen Sie im Hauptverzeichnis einen neuen Ordner namens CONFIG.

2023/0/13 11.34	DIMENSE
2023/6/28 10:04	File folder

Innerhalb des CONFIG-Ordners erstellen Sie einen Ordner namens network.

```
      This PC > hassos-boot (l:) > CONFIG >

      Name
      Date modified
      Type

      modules
      2023/6/28 10:10
      File folder

      network
      2023/6/28 11:34
      File folder
```

Innerhalb des network-Ordners erstellen Sie eine neue Textdatei namens my-network (ohne Dateiendung).

```
This PC > hassos-boot (I:) > CONFIG > network

      Name
      Date modified
      Type

      Image: my-network
      2023/6/28 11:34
      Text Docu

      Rename
      If you change a file name extension, the file might become unusable.
      Are you sure you want to change it?

      Yes
      No
```

In der Datei my-network schreiben Sie den folgenden Text und ersetzen dabei MY_SSID und MY_WLAN_SECRET_KEY durch den SSID und das Passwort Ihres Netzwerks:

```
[connection]
id=my-network
uuid=72111c67-4a5d-4d5c-925e-f8ee26efb3c3
type=802-11-wireless
[802-11-wireless]
mode=infrastructure
ssid=MY_SSID
# Entfernen Sie das Kommentarzeichen unten, wenn Ihr SSID nicht gesendet wird
#hidden=true
[802-11-wireless-security]
auth-alg=open
key-mgmt=wpa-psk
psk=MY_WLAN_SECRET_KEY
[ipv4]
method=auto
[ipv6]
addr-gen-mode=stable-privacy
method=auto
```

Speichern und schließen Sie die Datei.

Entfernen Sie die microSD-Karte aus Ihrem Computer und stecken Sie sie in den Raspberry Pi. Schließen Sie dann den Strom an (und bei Bedarf das Ethernet-Kabel).

Gehen Sie zurück zu Ihrem Computer und rufen Sie homeassistant.local:8123 auf. Wenn dies nicht funktioniert, können Sie die IP-Adresse über Ihren Router herausfinden.

Beim ersten Start von Home Assistant kann es eine Weile dauern, da die Ersteinrichtung durchgeführt wird.



Schritt 11

Als Nächstes werden Sie aufgefordert, das erste Konto zu erstellen.

	•	
	Home Assistant	·
	join a worldwide community of tinkerers?	
	Let's get started by creating a user account.	
	Name	
	Username	
	Password	•
_	Confirm Password	•
	CREATE ACCO Alternatively you can restore from a previous backup.	DUNT

Das System wird Sie auffordern, einige erkannte Geräte zu installieren. Für den Moment können Sie dies jedoch überspringen und auf FERTIGSTELLEN klicken.



Jetzt haben Sie Home Assistant eingerichtet.

Bemerkung: Wenn Sie bereits Home Assistant haben, bitte ignorieren.

Stellen Sie Ihre PiPower-Pro Karte in Home Assistant ein:

4.2 PiPower Pro in Home Assistant hinzufügen

Schritt 1

Setzen Sie die Batterie ein.

Schritt 2

Verbinden Sie das USB-C-Ladegerät, bis alle vier Batterieanzeigen leuchten (dies bedeutet, dass die Batterie vollständig geladen ist). Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.

Schritt 3

Konfigurieren Sie das Netzwerk für PiPower Pro. Suchen Sie mit Ihrem Handy (oder einem anderen Gerät) nach Wi-Fi und verbinden Sie sich mit dem PiPower Pro Fallback Hotspot. Das Passwort lautet 12345678.



Nachdem Sie verbunden sind, wird auf Ihrem Handy eine Konfigurationsseite angezeigt. Vervollständigen Sie hier die Wi-Fi-Konfiguration für PiPower.

Android System

Sign in to Wi-Fi network

Pipower-Pro Fallback Hotspot

WiFi Networks:

pipower-pro



WiFi Settings

SSID Password Wenn die Konfigurationsseite nicht automatisch angezeigt wird, können Sie einen Browser öffnen und pipower-pro.local besuchen.

Schritt 5

Öffnen Sie Ihre Home Assistant Seite, wählen Sie Konfiguration in der linken Seitenleiste und dann Geräte und Dienste.



Schritt 6

Klicken Sie unten rechts auf + ADD INTEGRATION.



Schritt 7

Wählen Sie ESPHome aus.

Select brand

х



Schritt 8

Geben Sie pipower-pro.local ein und bestätigen Sie.



Please enter connection settings of your ESPHome node.

Host* pipower-pro.local			
Port 6053			

SUBMIT

Schritt 9

Wählen Sie einen Bereich dafür aus und schließen Sie die Einrichtung ab.

Success!

Created configuration for PiPower-Pro.

We found the following devices:

PiPower-Pro PiPower-Pro (SunFounder)	
Area	•

FINISH

Schritt 10

Sie haben PiPower Pro erfolgreich hinzugefügt. Sie können die gewünschten PiPower Pro Konfigurationen im Dashboard hinzufügen.

0

X

4.3 Dashboard konfigurieren

1. Auf der Home Assistant Seite klicken Sie links in der Seitenleiste auf **Overview**, dies führt Sie zur Steuerungsseite.



2. Klicken Sie auf das Menü-Symbol und wählen Sie dann Edit Dashboard.

≓ My Home			
(Lational		Q	Search
		÷	Assist
10	12		Edit Dashboard
1000	- 19 M - 1		

3. Klicken Sie unten rechts, um eine Karte hinzuzufügen, wählen Sie die gewünschte Karte aus den Optionen, konfigurieren Sie sie nach Bedarf und speichern Sie dann.



0

4.4 Karte mittels des Code-Editors hinzufügen

1. Nachdem Sie eine Karte hinzugefügt haben, können Sie die yaml-Datei der Karte manuell bearbeiten. Klicken Sie dazu auf **SHOW CODE EDITOR** auf der Kartenbearbeitungsseite.

,* matching entities found		•	Invalid configuration type: alarm-panel	
me	Theme (optional)	*	states: - arm_home - arm_away entity: ''	
Arm home				
Arm away				
] Arm night				
Arm vacation				
Custom bypass				
IOW CODE EDITOR				CANCEL

× Alarm Panel Card Configuration

- 2. Ändern Sie dann direkt die yaml-Datei. Wir bieten einige nützliche Konfigurationen für PiPower Pro an. Bitte kopieren Sie den folgenden yaml-Code direkt in das vorgesehene Feld.
 - × Alarm Panel Card Configuration

arm_home type: alarm-panel arm_away states: entity: '' - arm_home - arm_away entity: ''
--

SHOW VISUAL EDITOR

CANCEL SAVE

0

× Vertical Stack Card Configuration





SHOW VISUAL EDITOR

CANCEL SAVE

Schnellübersicht



```
name: Batteriestrom
  - type: gauge
    entity: sensor.pipower_pro_output_current
   min: 0
   max: 3
    severity:
    green: 🔇
   yellow: 2
   red: 2.5
   needle: true
   name: Ausgangsstrom
  - type: gauge
    entity: sensor.pipower_pro_battery_level
   name: Batteriestand
   min: 0
   max: 100
    severity:
    green: 25
   yellow: 10
   red: 0
   needle: true
columns: 3
```

Batterieinformationen



```
show_name: false
show_icon: true
show_state: true
type: glance
entities:
        - entity: sensor.pipower_pro_battery_voltage
        - entity: sensor.pipower_pro_battery_current
        - entity: sensor.pipower_pro_battery_capacity
        - entity: sensor.pipower_pro_is_charging
        - entity: sensor.pipower_pro_battery_power
        - entity: sensor.pipower_pro_battery_level
        title: Batterie
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

```
columns: 3
```

Ausgabeinformationen





Batterie-Diagramm



```
type: vertical-stack
cards:
    - type: markdown
    content: '## Batterie'
    - square: true
    columns: 3
    type: grid
    cards:
        - hours_to_show: 12
        graph: line
        type: sensor
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

```
entity: sensor.pipower_pro_battery_current
detail: 2
name: Strom
- hours_to_show: 12
graph: line
type: sensor
entity: sensor.pipower_pro_battery_voltage
detail: 2
name: Spannung
- hours_to_show: 12
graph: line
type: sensor
entity: sensor.pipower_pro_battery_power
detail: 2
name: Leistung
```

Ausgabe-Diagramm



```
type: vertical-stack
cards:
  - type: markdown
    content: '## Ausgabe'
  - square: true
    columns: 3
    type: grid
    cards:
      - hours_to_show: 12
        graph: line
        type: sensor
        entity: sensor.pipower_pro_output_voltage
        detail: 2
        name: Spannung
      - hours_to_show: 12
        graph: line
        type: sensor
        entity: sensor.pipower_pro_output_current
        detail: 2
        name: Strom
      - hours_to_show: 12
                                                                       (Fortsetzung auf der nächsten Seite)
```

```
graph: line
type: sensor
entity: sensor.pipower_pro_output_power
detail: 2
name: Leistung
```

Einstellungen



type: entities entities: entity: sensor.pipower_pro_input_voltage entity: sensor.pipower_pro_output_source entity: switch.pipower_pro_external_output entity: switch.pipower_pro_battery_output entity: switch.pipower_pro_esp32_power entity: binary_sensor.pipower_pro_sub_device_power_state entity: switch.pipower_pro_sub_device_power entity: switch.pipower_pro_version entity: sensor.pipower_pro_battery_capacity_algorithm entity: button.pipower_pro_factory_reset title: Einstellungen show_header_toggle: false

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

state_color: true

4.5 PiPower Pro Entität

Wenn Sie mit Home Assistant vertraut sind und die Karte selbst anpassen möchten, finden Sie hier eine Liste der PiPower Pro Entitäten, die Sie verwenden können.

Grundinformationen

- binary_sensor.pipower_pro_battery_low Batteriestatus niedrig (bool)
- binary_sensor.pipower_pro_is_charging Ladezustand (V)

Schalter

- switch.pipower_pro_battery_output Batterieausgangsschalter (bool)
- switch.pipower_pro_esp32_power ESP32 Energieversorgungsschalter (bool)
- switch.pipower_pro_external_output Externer Ausgangsschalter (bool)

Ausgabe

- sensor.pipower_pro_output_voltage Ausgangsspannung (V)
- sensor.pipower_pro_output_current Ausgangsstrom (A)
- sensor.pipower_pro_output_power Ausgangsleistung (W)
- sensor.pipower_pro_output_energy Verbrauchte Ausgangsenergie (Wh), wird zur Berechnung der gesamten Ausgangsenergie verwendet, kann über Dienste zurückgesetzt werden, siehe alle Dienste für Details

Batterie

- sensor.pipower_pro_battery_voltage Batteriespannung (V)
- sensor.pipower_pro_battery_current Batteriestrom, positiv beim Laden, negativ beim Entladen (A)
- sensor.pipower_pro_battery_power Batterieausgangsleistung (W)
- sensor.pipower_pro_battery_capacity Batteriekapazität (mAh)
- sensor.pipower_pro_battery_level Batterieladestand (%)

Eingang

• sensor.pipower_pro_input_voltage - Externe Eingangsspannung (V)

Steuerung von Untergeräten

- switch.pipower_pro_sub_device_power Stromsteuersignal des Untergeräts (bool)
- binary_sensor.pipower_pro_sub_device_power_state Betriebszustand des Untergeräts (bool)

Sonstiges

- sensor.pipower_pro_battery_capacity_algorithm Batteriekapazitätsalgorithmus (String)
- sensor.pipower_pro_power_source Aktuelle Energiequelle: Batterie/Extern (String)
- sensor.pipower_pro_battery_factory_capacity Nominale Kapazität der Batterie ab Werk (mAh)

- binary_sensor.pipower_pro_external_power Externer Eingangszustand (bool)
- button.pipower_pro_factory_reset Taster für Werksreset (bool)
- update.pipower_pro_firmware Firmware aktualisieren
- switch.pipower_pro_power_switch Ausgangsschalter (bool)
- sensor.pipower_pro_version PiPower Pro Version (String)

Alle Dienste

- set_battery_factory_capacity Ändern Sie die nominale Kapazität der Batterie ab Werk (capacity: int, mAh), Standardwert 2000
- enable_coulomb_count_beta Coulomb-Zählalgorithmus aktivieren (enable: bool), Standardwert false
- reset_capacity Aktuelle Kapazität auf nominale Werkkapazität zurücksetzen
- reset_output_energy Ausgangsenergie auf 0 zurücksetzen
- set_edv2 Festlegen der Spannung für das Ende der Entladungskalibrierung 2, Standard 6.8. Siehe Coulomb-Zählung für Details
- set_edv1 Festlegen der Spannung für das Ende der Entladungskalibrierung 1, Standard 6.5. Siehe Coulomb-Zählung für Details
- set_edv0 Festlegen der Spannung für das Ende der Entladungskalibrierung 0, Standard 6.2. Siehe Coulomb-Zählung für Details
- set_rcv Festlegen der Spannung zum Zurücksetzen des Kalibrierungsstatus, Standard 8.0. Siehe Coulomb-Zählung für Details
- simulate_low_power Simulieren eines niedrigen Energiezustands zum Testen von Szenarien mit niedrigem Energieauslöser

Erweiterte Nutzung:

4.6 Einrichten des sicheren Herunterfahrens

PiPower Pro verfügt über zwei vorab konfigurierte Pins, um den Energiezustand (im Folgenden als Untergeräte bezeichnet) von angeschlossenen Geräten zu überwachen. Dies ermöglicht das Fern-Einschalten, das Fern-Ausschalten sowie ein automatisches sicheres Herunterfahren, wenn der Akku schwach ist.

Bemerkung: Wenn der mit HassOS betriebene Host als Untergerät von PiPower Pro eingerichtet ist, verliert er ebenfalls seine Funktion, wenn der Host heruntergefahren wird, und ein Fernstart ist nicht möglich.

- Pin 42 und Sensor-Entität binary_sensor.pipower_pro_sub_device_power_state lesen den aktuellen Zustand des Geräts.
- Pin 41 und Entität switch.pipower_pro_sub_device_power steuern die Energieversorgung des Untergeräts.

Zum Beispiel verwenden wir PiPower Pro als eine USV-Stromquelle für einen Raspberry Pi, überwachen dessen Status und schalten ihn automatisch sicher ab, wenn die externe Stromversorgung unterbrochen wird und der Akkuladestand niedrig ist.

Schritt 1

Konfigurieren Sie den Raspberry Pi.

Legen Sie die beiden Raspberry Pi-Pins für den **Power Status Signal Pin** und den **Shutdown Signal Pin** fest. Dies kann über devicetree gemacht werden.

Stecken Sie die SD-Karte mit dem Raspberry Pi-System in Ihren Computer. Im Stammverzeichnis der Boot-Partition finden Sie config.txt.

→ boot (H:)			
Name	Date modified	Туре	Size
config.txt	2023/7/28 8:11	Text Document	2 KB
Sector Se			- 10 A
and the second sec	Sector Sector		1.0
1.000		1.00	1.1
Shire's	10000	100	
Contraction and Contraction	The Profile	and the	

Öffnen Sie diese und fügen Sie die folgenden zwei Zeilen am Ende unter [all] hinzu.

```
dtoverlay=gpio-poweroff,gpiopin=17
dtoverlay=gpio-shutdown,gpio_pin=18
```

- gpio-poweroff ist der Ein-/Ausschaltzustand des Raspberry Pi. Nach erfolgreicher Konfiguration setzt der Raspberry Pi diesen Pin beim Einschalten auf hoch und zieht ihn beim Ausschalten auf niedrig.
- gpio-shutdown steuert das Signal zum Herunterfahren des Raspberry Pi. Nach erfolgreicher Konfiguration bewirkt das Ziehen dieses Pins auf niedrig, dass der Raspberry Pi heruntergefahren wird.

Schritt 2

- Verbinden Sie den Pin 42 von PiPower Pro mit dem gpio-poweroff-Pin des Raspberry Pi, hier mit Pin 17.
- Verbinden Sie den Pin 41 von PiPower Pro mit dem gpio-shutdown-Pin des Raspberry Pi, hier mit Pin 18.

Schritt 3

Testen Sie nun, ob die beiden oben genannten Signale ordnungsgemäß funktionieren.

Fügen Sie dem Dashboard zwei Entitäten hinzu:

- binary_sensor.pipower_pro_sub_device_power_state
- switch.pipower_pro_sub_device_power

Wenn Sie die **Settings**-Karte hinzufügen (siehe *Karte mittels des Code-Editors hinzufügen* für Anweisungen zum Hinzufügen von Karten), werden diese beiden Entitäten enthalten sein und als PiPower-Pro Sub Device Power State und PiPower-Pro Sub Device Power bezeichnet.



Mit Ersterem können Sie überprüfen, ob der Raspberry Pi funktioniert, und mit Letzterem können Sie den Raspberry Pi ausschalten.

Bemerkung: PiPower-Pro Untergeräte-Strom kann den Raspberry Pi nur ausschalten. Um ihn einzuschalten, müssen Sie ihm weiterhin Strom zuführen (d.h., den Hauptschalter auf der **PiPower Pro-**Karte einschalten).

Schritt 4

Konfigurieren Sie nun Automatisierungen, um PiPower Pro einen sicheren Herunterfahren des Raspberry Pi zu ermöglichen:

1. Öffnen Sie die Home Assistant Konfigurationsseite, klicken Sie in der linken Seitenleiste auf "Einstellungen" und wählen Sie "Automatisierungen."



2. Erstellen Sie eine neue Automatisierung.

\leftarrow	Automations	Scenes	Scripts	Blueprints	?
Q Sear	ch				Ŧ
1	Name		Last triggered		
		We couldn't find ar	ny automations		



O Tip! Discover more community blueprints

3. Klicken Sie auf "In YAML bearbeiten."

← New Automation		
Triggers	(j)	Information
+ ADD TRIGGER	•	Run
Conditions	Z	Rename
+ ADD CONDITION	~	Change mode
Actions	Ē	Duplicate
+ ADD ACTION	~	Edit in visual ditor
		Edit in YAML
		•

4. Ersetzen Sie den vorhandenen Code durch den folgenden Code.



```
(Fortsetzung der vorherigen Seite)
```

```
to: "off"
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.pipower_pro_a03846_battery_level
    below: 25
condition:
  - condition: and
    conditions:
      - condition: state
        entity_id: binary_sensor.pipower_pro_a03846_external_power
        state: "off"
  - condition: and
    conditions:
      - condition: state
        entity_id: switch pipower_pro_sub_device_power
        state: "on"
action:
  - type: turn_off
    device_id: a0ee4e356c85c4f69f765ed72baad129
    entity_id: switch.pipower_pro_sub_device_power
    domain: switch
mode: single
```

5. Klicken Sie auf "Speichern."

Safe shutdown RPi

```
1
   alias: Safe shutdown RPi
2
   description: Turn off Raspberry Pi if no external power plug in and battery low
3
   trigger
4
    - platform: state
5
      entity_id
6
        - binary_sensor.pipower_pro_external_power
 7
      from: "on"
8
       to: "off"
9
    - platform: numeric_state
10
      entity_id: sensor.pipower_pro_a03846_battery_level
11
      below: 25
12
   condition:
13
    - condition: and
14
      conditions
15
        - condition: state
16
          entity_id: binary_sensor.pipower_pro_a03846_external_power
17
           SAVE
  COPY TO CLIPBOARD
```

6. Klicken Sie auf "Umbenennen."

:



Bemerkung: Weitere Automatisierungen müssen erstellt werden. Befolgen Sie dazu die vorherigen Schritte.

Strom sparen

```
alias: Save Power
description: Turn off if raspberry pi power off
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

```
trigger:
  - platform: state
   entity_id:
      - binary_sensor.pipower_pro_sub_device_power_state
    from: "on"
   to: "off"
condition:
  - condition: state
   entity_id: switch.pipower_pro_sub_device_power
    state: "off"
action:
  - delay:
   hours: 0
   minutes: 0
   seconds: 2
   milliseconds: 0
  - type: turn_off
   device_id: a0ee4e356c85c4f69f765ed72baad129
   entity_id: switch.pipower_pro_a03846_power_switch
   domain: switch
  - type: turn_off
   device_id: a0ee4e356c85c4f69f765ed72baad129
   entity_id: switch.pipower_pro_a03846_esp32_power
   domain: switch
mode: single
```

Sync Ausschalten RPi

```
alias: Sync Power Off RPi
description: Power Off Raspberry Pi is Switch Off
trigger:
        - platform: state
        entity_id:
            - switch.pipower_pro_a03846_power_switch
        from: "on"
        to: "off"
        condition: []
        action:
        - type: turn_off
        device_id: a0ee4e356c85c4f69f765ed72baad129
        entity_id: switch.pipower_pro_sub_device_power
        domain: switch
        mode: single
```

Sync Einschalten RPi

```
alias: Sync Power On RPi
description: Power On Raspberry Pi is Switch On
trigger:
    - platform: state
    entity_id:
        - switch.pipower_pro_a03846_power_switch
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

```
from: "off"
   to: "on"
condition: []
action:
        type: turn_on
        device_id: a0ee4e356c85c4f69f765ed72baad129
        entity_id: switch.pipower_pro_sub_device_power
        domain: switch
mode: single
```

Schritt 5

Um den Test auszulösen, simulieren wir einen Zustand niedriger Leistung:

1. Öffnen Sie die SERVICES-Oberfläche in den Entwicklertools.

≡<	Home Assistant	Developer Tools
ш	nistory	YAML STATES SERVICES TEMPLATE EVEN
]	ESPHome	
	Media	The service dev tool allows you to call any available service in Home As
≯_	Developer Tools	Service
\$	Settings 5	
		GO TO YAML MODE

2. Finden Sie ESPHome: pipower_pro_simulate_low_power, aktivieren Sie es und klicken Sie auf die Schaltfläche "Call Service".

	YAML	STATES	SERVICES	TEMPLATE	EVENTS	STATISTICS	
The servic	e dev tool	allows you to	o call any avail	able service in H	lome Assista	int.	
Servic ESPI	e Home: pip	ower_pro_sin	nulate_low_po	wer			× •
Calls the service simulate_low_power of the node pipower-pro							
enable							
GO TO Y	AML MOD	E				CAL	SERVICE

Sie werden sehen, dass das PiPower-Batterielicht erlischt und der Batteriestand im Überblick auf 10% sinkt.

Der Raspberry Pi wird dann heruntergefahren, und 2 Sekunden nachdem er das Herunterfahren abgeschlossen hat, wird der PiPower Pro ausgeschaltet und die PWR-Leuchte erlischt.

4.7 Coulomb-Zähler (Beta)

Der Coulomb-Zähler-Algorithmus kann die Genauigkeit der Batteriekapazitätsberechnung verbessern, befindet sich jedoch derzeit im Beta-Stadium und kann zu erheblichen Ungenauigkeiten führen. Bitte mit Vorsicht verwenden.

Coulomb-Zähler aktivieren

- 1. Gehen Sie zur Home Assistant-Seite und klicken Sie auf "Entwicklertools" in der linken Seitenleiste.
- 2. Auf der Entwicklertools-Seite wählen Sie den Tab "Dienste" aus.
- 3. In der Liste der Dienste wählen Sie ESPHome: pipower_pro_enable_coulomb_count_beta.
- 4. Schalten Sie den Schalter für enable_coulomb_count_beta ein.
- 5. Klicken Sie unten auf den Button Dienst aufrufen.
- 6. Die aktuell ausgewählte Batteriekapazitätsalgorithmus können Sie im Entity sensor. pipower_pro_battery_capacity_algorithm prüfen.

Algorithmus

Der Coulomb-Zähler-Algorithmus berechnet die Energie, indem er jede Sekunde die Strom- und Spannungsmessungen der Batterie integriert.

Kapazität += Spannung * Strom

Abgleich

Die durch diese Integration berechnete Kapazität entspricht nur der Lade-/Entladeenergie ab dem aktuellen Zeitpunkt. Um sie mit der tatsächlichen Kapazität der Batterie in Verbindung zu bringen, ist ein Abgleichprozess erforderlich. Die hier verwendete Abgleichmethode ist einfach. Die Standardbatteriekapazität des PiPower Pro entspricht der Nennkapazität der Batterie, also 2000mAh. Die tatsächliche Batteriekapazität wird geringer sein als dieser Wert. Solange die Batterie geladen wird, wird die Kapazität auf maximal 2000mAh eingestellt (kann über den Dienst set_battery_factory_capacity geändert werden). Wenn die Batterie vollständig geladen ist, entspricht der Kapazitätswert der tatsächlichen Batteriekapazität von 2000mAh, und der Integrationsberechnungswert entspricht dem tatsächlichen Batteriekapazitätswert.

Automatische Kalibrierung

Integrationen können Fehler ansammeln, und die Batteriekapazität wird im Laufe der Zeit abnehmen, wenn die Batterie verwendet wird, was möglicherweise nicht die nominelle Kapazität von 2000mAh erreicht. Deshalb müssen einige Kalibrierungsmethoden verwendet werden, um die Batteriekapazität zu kalibrieren.

Hier wird die Methode der Kompensierten Endladespannung (CEDV) verwendet. Das Prinzip der CEDV-Kalibrierungsmethode ist, dass die Spannung am Ende der Batterieentladung relativ genau ist und die Spannungskurve zu diesem Zeitpunkt auch am steilsten ist. Die Verwendung dieser Spannung als Kalibrierungspunkt ist daher angemessener. Deshalb setzen wir hier 3 EDV-Punkte: edv2 (7%), edv1 (3%) und edv0 (0%).

Nach dem Festlegen dieser 3 Kalibrierspannungen wird PiPower Pro die Batterie kalibrieren, wenn sie zu diesen 3 Punkten entladen wird: MaxKapazität = MaxKapazität - Kapazität + MaxKapazität * 7% Um eine unbegrenzte Kalibrierung am selben Punkt aufgrund von Spannungsschwankungen zu vermeiden, wird die Kalibrierung auf einmal vor dem Erreichen des RCV (Zurücksetzen der Kalibrierspannung, Standard 8,0V) begrenzt. Sowohl edv2, edv1, edv0 als auch rcv können im Dienst Service konfiguriert werden, siehe *PiPower Pro Entität* für Details.

Anzeige

Wenn der Coulomb-Zähler-Algorithmus aktiviert ist, wechselt die Batterieanzeige ebenfalls in den Coulomb-Zähler-Modus. Es besteht jedoch eine geringe Chance, dass die Batterieanzeige falsch ist oder sogar die Batterieanzeige zurückgesetzt wird.

Das Verhältnis zwischen den Batterieanzeigen und der Leistung ist wie folgt:

- 4 LEDs alle an: 75%
- 3 LEDs an: 50%
- 2 LEDs an: 25%
- 1 LED an: 10%
- 4 LEDs alle aus: 0%, Batterien müssen geladen werden.

4.8 Maßgeschneiderte Entwicklung

Sollten Sie feststellen, dass die Grundfunktionen von PiPower Pro nicht ausreichend für Ihre Anforderungen sind, können Sie individuelle Entwicklungen für PiPower Pro durchführen.

Die gesamte Software für PiPower Pro ist Open Source. Hier finden Sie das Grundtutorial und die Vorbereitung für die individuelle Entwicklung.

1. Aktivieren Sie den Entwicklermodus von Home Assistant.

- a. Öffnen Sie die Home Assistant Verwaltungsseite.
- b. Wählen Sie "Configuration" in der unteren linken Ecke.

2. Installieren Sie ESPHome.

a. Öffnen Sie die Home Assistant Verwaltungsseite.

- b. Wählen Sie "Configuration" in der unteren linken Ecke.
- c. Wählen Sie "Add-ons".
- d. Klicken Sie auf den "Add"-Button.
- e. Suchen Sie nach "esphome".
- f. Klicken Sie auf "Installieren".
- g. Nach der Installation klicken Sie auf "Start".
- h. Wählen Sie "Add to Sidebar".

3. Erstellen Sie ein neues Gerät.

- a. Klicken Sie in der Seitenleiste auf "ESPhome", um die ESPHome Verwaltungsseite aufzurufen.
- b. Wählen Sie "New Device".
- c. Geben Sie den Gerätenamen ein, z.B. "PiPower Pro".
- d. Bei der ersten Konfiguration müssen Sie auch das WLAN-Konto und das Passwort eingeben.
- e. Wählen Sie "ESP32 S2".
- f. Bestätigen Sie und überspringen Sie die Installation.

4. Konfigurieren Sie das neue Gerät.

- a. Wählen Sie das gerade erstellte Gerät aus und klicken Sie auf "Edit", um die YAML-Bearbeitungsseite zu öffnen.
- b. Fügen Sie am Ende die PiPower Pro Vorlage hinzu:

```
packages:
    remote_package: github://sunfounder/pipower-pro/pipower-pro-template.
    -yaml@main
```

c. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf "Installieren", um es auf PiPower Pro zu installieren.

4.9 Mehrere PiPower Pro Einheiten

Wenn Sie mehrere PiPower Pro Einheiten im gleichen Home Assistant Umgebung verwenden möchten, müssen Sie die YAML-Einstellungen ändern. Fügen Sie name_add_mac_suffix: true unter "esphome" hinzu.

esphome: name: pipower-pro friendly_name: PiPower-Pro name_add_mac_suffix: true

4.10 IO-Erweiterung

J4 wird zur Erweiterung verwendet. Der IO stammt vom ESP32 S2.

Funktionen	Pin	Pin	Funktionen		
5V	5V	3V3	3V3		
ADC,Touch,GPIO8	8	GND	Ground		
ADC,Touch,GPIO9	9	10	GPIO10,Touch,ADC		
ADC,DAC,GPIO18	18	36	GPIO36		
GPIO37	37	38	GPIO38		
GPIO39	39	40	GPIO40		
GPIO41	41	42	GPIO42		

Tab. 1: IO-Erweiterung

KAPITEL 5

FAQ

5.1 PiPower Pro funktioniert nicht?

Wenn Sie den Akku zum ersten Mal einlegen oder den Akku ausstecken und erneut einsetzen, wird der Akku nicht ordnungsgemäß funktionieren.

Das liegt daran, dass, wenn der Akku entfernt wird, aufgrund des Mechanismus der integrierten Tiefentladeschutzschaltung, die Spannung als zu niedrig betrachtet wird, wodurch die Schutzschaltung aktiviert wird;

In diesem Fall müssen Sie das **Type C**-Kabel in den Ladeanschluss stecken, um die Schutzschaltung freizugeben, und der Akku kann normal verwendet werden.

5.2 Mit welchen Einplatinencomputern kann PiPower Pro verwendet werden?

Die mit PiPower Pro kompatiblen Einplatinencomputer sind unten aufgeführt.

Bemerkung: Funktionell kompatibel bedeutet, dass es normal von PiPower Pro mit Strom versorgt werden kann.