SunFounder Newton Lab Kit for Raspberry Pi Pico 2

Release 1.0

www.sunfounder.com

11.03.2025

Inhaltsverzeichnis

1 Raspberry Pi Pico 2 **3**
- 1.1 Funktionen . . . 4
- 1.2 Pico's Pins . . . 4

2 Download the Code **7**

3 Grundlegende Elektronische Schaltungen **9**
- 3.1 Hallo, Steckbrett! . . . 11
- 3.2 Vorsicht vor Kurzschlüssen . . . 13
- 3.3 Ausrichtung der Schaltung . . . 13
- 3.4 Schutz der Schaltung . . . 14

4 Für MicroPython-Nutzer **15**
- 4.1 1.1 Einführung in MicroPython . . . 16
- 4.2 1.2 Installation und Vorstellung der Thonny IDE . . . 17
- 4.3 1.3 Installieren Sie MicroPython auf Ihrem Pico2 . . . 22
- 4.4 1.4 Code herunterladen und hochladen . . . 26
- 4.5 1.5 Schnelleinstieg in Thonny . . . 30
- 4.6 2.1 Hallo, LED! . . . 39
- 4.7 2.2 Den Pegel anzeigen . . . 42
- 4.8 2.3 LED dimmen . . . 47
- 4.9 2.4 Buntes Licht . . . 52
- 4.10 2.5 Tasterwert auslesen . . . 58
- 4.11 2.6 Neigungssensor nutzen . . . 64
- 4.12 2.7 Umschalten nach Links und Rechts . . . 68
- 4.13 2.8 Sanft Drücken . . . 73
- 4.14 2.9 Magnetismus spüren . . . 79
- 4.15 2.10 Menschliche Bewegung erkennen . . . 84
- 4.16 2.11 Den Drehregler nutzen . . . 89
- 4.17 2.12 Fühle das Licht . . . 95
- 4.18 2.13 Thermometer . . . 99
- 4.19 2.14 Wasserstandserkennung . . . 104
- 4.20 2.15 Zwei Arten von Transistoren: NPN und PNP . . . 108
- 4.21 2.16 Steuerung eines anderen Stromkreises mit einem Relais . . . 113
- 4.22 3.1 Den Buzzer zum Piepen bringen! . . . 118
- 4.23 3.2 Benutzerdefinierte Töne mit einem passiven Summer spielen . . . 123
- 4.24 3.3 Steuerung eines RGB-LED-Streifens . . . 128

4.25 3.4 Flüssigkristallanzeige (LCD1602) . . . 132
4.26 3.5 Steuerung eines kleinen Ventilators (Gleichstrommotor) . . . 137
4.27 3.6 Steuerung einer Wasserpumpe . . . 142
4.28 3.7 Schwingender Servo . . . 147
4.29 4.1 Auslesen von Werten eines Joysticks . . . 152
4.30 4.2 Nutzung eines 4x4-Tastenfelds . . . 157
4.31 4.3 Elektroden-Tastatur mit MPR121 . . . 163
4.32 5.1 Verwendung des 74HC595-Schieberegisters . . . 167
4.33 5.2 Zahlen anzeigen . . . 174
4.34 5.3 Erstellung eines Zeitmessers mit einem 4-stelligen 7-Segment-Display . . . 180
4.35 5.4 Grafiken auf einer 8x8-LED-Matrix anzeigen . . . 188
4.36 6.1 Entfernungsmessung mit einem Ultraschallsensor . . . 196
4.37 6.2 Messen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit dem DHT11 . . . 202
4.38 6.3 Daten vom MPU-6050 lesen . . . 207
4.39 6.4 Verwendung einer Infrarot-Fernbedienung . . . 212
4.40 6.5 Verwendung von RFID . . . 218
4.41 7.1 Erstellen eines Licht-Theremins . . . 222
4.42 7.2 Bau eines Raumthermometers . . . 229
4.43 7.3 Bau einer Alarm-Sirenen-Lampe . . . 235
4.44 7.4 Bau eines Passagierzählers . . . 241
4.45 7.5 Erstellen eines „10-Sekunden“-Spiels . . . 250
4.46 7.6 Bau eines Ampelsteuerungssystems . . . 258
4.47 7.7 Erstellen eines „Rate die Zahl“-Spiels . . . 266
4.48 7.8 Bau eines RFID-Musikspielers . . . 274
4.49 7.9 Bau eines Fruchtklaviers . . . 280
4.50 7.10 Bau eines Einparkassistenten . . . 287
4.51 7.11 Bau eines Somatosensorischen Controllers . . . 294
4.52 7.12 Bau einer digitalen Wasserwaage . . . 300

5 Für Arduino-Anwender **309**
5.1 1.1 Arduino IDE installieren (Wichtig) . . . 310
5.2 1.2 Einführung in die Arduino IDE . . . 316
5.3 1.3 Einrichtung des Raspberry Pi Pico 2 (Wichtig) . . . 317
5.4 1.4 Bibliotheken installieren (Wichtig) . . . 324
5.5 2.1 Hallo, LED! . . . 326
5.6 2.2 Den Pegel anzeigen . . . 330
5.7 2.3 LED-Helligkeit mit PWM steuern . . . 334
5.8 2.4 Buntes Licht . . . 340
5.9 2.5 Den Tastendruck auslesen . . . 346
5.10 2.6 Neige es! . . . 351
5.11 2.7 Links und Rechts umschalten . . . 355
5.12 2.8 Sanft Drücken . . . 361
5.13 2.9 Den Magnetismus fühlen . . . 366
5.14 2.10 Menschliche Bewegungen erkennen . . . 372
5.15 2.11 Den Knopf drehen . . . 377
5.16 2.12 Das Licht fühlen . . . 384
5.17 2.13 Thermometer . . . 388
5.18 2.14 Wasserstandserkennung . . . 393
5.19 2.15 Zwei Arten von Transistoren: NPN und PNP . . . 398
5.20 2.16 Steuerung eines weiteren Stromkreises mit einem Relais . . . 404
5.21 3.1 Den Summer zum Piepen bringen! . . . 410
5.22 3.2 Individuelle Töne mit einem passiven Summer spielen . . . 415
5.23 3.3 Steuerung eines RGB-LED-Streifens . . . 421
5.24 3.4 Flüssigkristallanzeige (LCD1602) . . . 427

5.25 3.5 Steuerung eines kleinen Ventilators (Gleichstrommotor) . . . 434
5.26 3.6 Steuerung einer Wasserpumpe . . . 439
5.27 3.7 Schwingender Servo . . . 443
5.28 4.1 Werte eines Joysticks auslesen . . . 448
5.29 4.2 Nutzung eines 4x4-Tastenfelds . . . 453
5.30 4.3 Elektroden-Tastatur mit MPR121 . . . 459
5.31 5.1 Verwendung des 74HC595-Schieberegisters . . . 465
5.32 5.2 Zahlen auf einer 7-Segment-Anzeige darstellen . . . 471
5.33 5.3 Erstellen eines Zeitzählers mit einer 4-stelligen 7-Segment-Anzeige . . . 479
5.34 5.4 Grafiken auf einer 8x8-LED-Matrix anzeigen . . . 487
5.35 6.1 Messung von Entfernungen mit einem Ultraschallsensor . . . 495
5.36 6.2 Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit dem DHT11 messen . . . 500
5.37 6.3 Daten aus dem MPU-6050 auslesen . . . 508
5.38 6.4 Verwendung einer Infrarot-Fernbedienung . . . 517

6 Inhalt dieses Kits **525**
6.1 Steckbrett . . . 526
6.2 Jumperkabel . . . 527
6.3 Widerstand . . . 528
6.4 Transistor . . . 531
6.5 Kondensator . . . 534
6.6 Diode . . . 535
6.7 Stromversorgungsmodul . . . 537
6.8 74HC595 . . . 538
6.9 IC L293D . . . 540
6.10 LED . . . 543
6.11 RGB-LED . . . 545
6.12 LED-Balkendiagramm . . . 547
6.13 7-Segment-Anzeige . . . 549
6.14 4-stellige 7-Segment-Anzeige . . . 551
6.15 LED-Punktmatrix . . . 553
6.16 I2C LCD1602 . . . 555
6.17 WS2812 RGB 8-LED-Streifen . . . 558
6.18 Summer . . . 559
6.19 Gleichstrommotor . . . 561
6.20 Servo . . . 563
6.21 DC-Wasserpumpe . . . 565
6.22 Relais . . . 566
6.23 Taster . . . 568
6.24 Mikroschalter . . . 570
6.25 Schiebeschalter . . . 572
6.26 Potentiometer . . . 573
6.27 Infrarot-Empfänger . . . 575
6.28 Joystick-Modul . . . 577
6.29 4x4-Tastenfeld . . . 579
6.30 MPR121 Modul . . . 580
6.31 MFRC522 Modul . . . 582
6.32 Fotowiderstand . . . 583
6.33 Thermistor . . . 584
6.34 Neigungsschalter . . . 586
6.35 Reedschalter . . . 588
6.36 PIR-Bewegungssensormodul . . . 589
6.37 Wasserstandssensor-Modul . . . 592
6.38 Ultraschallmodul . . . 593

6.39 DHT11 Feuchtigkeits- und Temperatursensor 595
6.40 MPU6050 Modul 596

7 FAQ **601**
7.1 Arduino 601
7.2 MicroPython 601

8 Copyright-Hinweis **603**

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein – gemeinsam mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Erhalte Hilfe bei technischen Herausforderungen und nach dem Kauf auftretenden Problemen durch unsere Community und unser Team.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Preisnachlässen auf unsere neuesten Produkte.
- **Feierliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.

Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [] und werde Teil unserer Community!

-

Vielen Dank, dass du dich für das SunFounder entschieden hast!

Bemerkung: Dieses Dokument ist in den folgenden Sprachen verfügbar.

-
-
-

Bitte klicken Sie auf die entsprechenden Links, um das Dokument in Ihrer bevorzugten Sprache aufzurufen.

Dieses fortschrittliche Lernkit basiert auf dem Raspberry Pi Pico 2 und enthält eine Vielzahl von Komponenten – darunter Displays, Soundmodule, Treiber, Controller und Sensoren –, die dir ein tiefgehendes Verständnis für elektronische Geräte vermitteln.

Wir haben zahlreiche spannende und praxisnahe Projekte vorbereitet, begleitet von umfassenden und fachkundigen Ressourcen, die dich Schritt für Schritt begleiten. Schalte einfach deinen Computer ein, und schon kannst du mit dem Programmieren loslegen.

Um verschiedene Vorlieben zu berücksichtigen, bieten wir zwei Programmiersprachen an: MicroPython und C/C++ (Arduino). Jede Sprache verfügt über eine eigene Sammlung an interaktiven Projekten, sodass du diejenige wählen kannst, die deinen Interessen am besten entspricht.

Falls du zusätzliche Projekte erkunden möchtest, die noch nicht im Kit enthalten sind, kannst du uns gerne per E-Mail kontaktieren. Wir aktualisieren regelmäßig unsere Online-Tutorials und sind immer offen für Vorschläge.

Für Fragen oder Anregungen erreichst du uns unter: service@sunfounder.com.

Quellcode

- `SunFounder Newton Lab Kit Beispielcode`
- Oder sieh dir den Code auf Newton Lab Kit - GitHub an.

Inhalt

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein – gemeinsam mit Gleichgesinnten.


Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Erhalte Hilfe bei technischen Herausforderungen und nach dem Kauf auftretenden Problemen durch unsere Community und unser Team.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Preisnachlässen auf unsere neuesten Produkte.
- **Feierliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.

Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [] und werde Teil unserer Community!

KAPITEL 1

Raspberry Pi Pico 2



Mit einer höheren Kern-Taktfrequenz, doppeltem Speicher, leistungsstärkeren Arm-Kernen, optionalen RISC-V-

Kernen, neuen Sicherheitsfunktionen und verbesserten Schnittstellen bietet der Raspberry Pi Pico 2 eine deutliche Leistungssteigerung – und bleibt dennoch kompatibel mit den bisherigen Modellen der Raspberry Pi Pico 2-Serie.

Programmierung in C / C++ und Python sowie eine umfassende Dokumentation machen den Raspberry Pi Pico 2 zur idealen Mikrocontroller-Platine für Enthusiasten und professionelle Entwickler gleichermaßen.

1.1 Funktionen

- Der Raspberry Pi Pico 2 ist eine kostengünstige, leistungsstarke Mikrocontroller-Platine mit flexiblen digitalen Schnittstellen. Zu den Hauptmerkmalen gehören:
- RP2350-Mikrocontroller-Chip, entwickelt von Raspberry Pi in Großbritannien
- Dual Cortex-M33 oder Hazard3-Prozessoren mit bis zu 150 MHz
- 520 KB SRAM und 4 MB integrierter Flash-Speicher
- USB 1.1 mit Unterstützung für Gerät- und Host-Modus
- Energiesparende Schlaf- und Ruhemodi
- Drag-and-Drop-Programmierung über Massenspeicher per USB
- 26 multifunktionale GPIO-Pins, darunter 3 für ADC nutzbar
- 2x SPI, 2x I2C, 2x UART, 3x 12-Bit 500ksps Analog-Digital-Wandler (ADC), 24 steuerbare PWM-Kanäle
- 2x Timer mit 4 Alarmausgängen, 1x AON-Timer
- Temperatursensor
- **3 x Programmierbare IO (PIO)-Blöcke mit insgesamt 12 Zustandsmaschinen zur Unterstützung benutzerdefinierter Peripheriegeräte**
  - Flexible, vom Benutzer programmierbare Hochgeschwindigkeits-I/O
  - Kann Schnittstellen wie SD-Karte und VGA emulieren

1.2 Pico's Pins

Stromversorgungs-Pins

Das Pinout des Pico 2 wurde so konzipiert, dass möglichst viele GPIO- und interne Schaltungsfunktionen des RP2350 direkt zugänglich sind. Gleichzeitig werden ausreichend Masse-Pins bereitgestellt, um elektromagnetische Interferenzen (EMI) und Signalübersprechen zu minimieren. Dies ist insbesondere wichtig, da der RP2350 auf einem modernen 40-nm-Siliziumprozess basiert und daher sehr schnelle digitale I/O-Schaltzeiten aufweist.

Allzweck-I/O-Pins (GPIO)

Die GPIOs des Raspberry Pi Pico 2 werden von der integrierten 3,3V-Schiene gespeist und arbeiten daher fest mit 3,3V. Der Pico 2 stellt 26 der insgesamt 30 möglichen RP2350-GPIO-Pins zur Verfügung, die direkt auf die Pico-2-Header geleitet werden. GPIO0 bis GPIO22 sind ausschließlich digitale Pins, während GPIO26-28 sowohl als digitale GPIOs als auch als ADC-Eingänge genutzt werden können (softwarekonfigurierbar).

Ein wichtiger Hinweis: Die ADC-fähigen GPIO26-29 besitzen eine interne Rückwärtsdiode zur VDDIO (3,3V)-Schiene, daher darf die Eingangsspannung VDDIO plus etwa 300mV nicht überschreiten. Zudem kann, wenn der RP2350 nicht mit Strom versorgt wird, eine angelegte Spannung an diesen GPIOs über die Diode in die VDDIO-Schiene „durchsickern". Normale digitale GPIO-Pins 0-25 (sowie der Debug-Pin) sind davon nicht betroffen.

Zusätzlich zu den GPIO- und Masse-Pins gibt es sieben weitere Pins auf der Haupt-40-Pin-Schnittstelle:

- **RUN**: Der Enable-Pin des RP2350, intern mit einem Pull-up-Widerstand von etwa 50k auf 3,3V verbunden. Zum Zurücksetzen des RP2350 diesen Pin auf LOW ziehen.
- **ADC_VREF**: Versorgungsspannung (und Referenz) des ADCs, die auf dem Pico 2 durch Filtern der 3,3V-Versorgung erzeugt wird. Dieser Pin kann für eine externe Referenz verwendet werden, wenn eine höhere ADC-Genauigkeit erforderlich ist.
- **AGND**: Die Masse-Referenz für GPIO26-29. Eine separate analoge Massefläche unter diesen Signalen terminiert an diesem Pin. Falls der ADC nicht verwendet wird oder dessen Leistung nicht kritisch ist, kann dieser Pin mit der digitalen Masse verbunden werden.
- **3V3(O)**: Die Haupt-3,3V-Versorgung für den RP2350 und seine I/O, generiert durch den integrierten Schaltregler (SMPS). Dieser Pin kann zur Versorgung externer Schaltungen verwendet werden (maximale Strombelastung abhängig von der RP2350-Last und der VSYS-Spannung, empfohlen sind maximal 300mA).
- **3V3(E)**: Verbindet sich mit dem Enable-Pin des integrierten SMPS und wird über einen 100k-Widerstand auf VSYS hochgezogen. Um die 3,3V-Versorgung zu deaktivieren (was auch den RP2350 ausschaltet), diesen Pin auf LOW ziehen.
- **VSYS**: Die Hauptsystem-Eingangsspannung, die im Bereich von 1,8V bis 5,5V variieren kann. Sie wird vom integrierten SMPS genutzt, um die 3,3V für den RP2350 und seine GPIOs zu erzeugen.
- **VBUS**: Die USB-Mikro-Eingangsspannung, die mit Pin 1 des Mikro-USB-Ports verbunden ist. Normalerweise beträgt diese 5V (oder 0V, falls der USB nicht verbunden oder nicht mit Strom versorgt ist).

Einige RP2350-GPIO-Pins werden für interne Board-Funktionen genutzt:

- **GPIO29** (IP) Wird im ADC-Modus (ADC3) zur Messung von VSYS/3 verwendet.
- **GPIO25** (OP) Verbunden mit der Benutzer-LED.
- **GPIO24** (IP) VBUS-Sensor – HIGH, wenn VBUS anliegt, sonst LOW.
- **GPIO23** (OP) Steuert den Power-Save-Pin des integrierten SMPS.

Alle relevanten Informationen zum Raspberry Pi Pico 2 findest du hier

Oder klicke auf die folgenden Links:

- Raspberry Pi Pico 2 Produktübersicht
- Raspberry Pi Pico 2 Datenblatt
- Erste Schritte mit Raspberry Pi Pico 2 Mikrocontrollern
- Raspberry Pi Pico 2 C/C++ SDK
- Raspberry Pi Pico 2 MicroPython SDK
- Raspberry Pi RP2350 Datenblatt
- Raspberry Pi Pico 2 STEP-Datei
- Hardware-Design mit RP2350

KAPITEL 2

Download the Code

Hier findest du das vollständige Code-Paket für dieses Kit. Klicke auf den folgenden Link, um es herunterzuladen:

- `SunFounder Newton Lab Kit Beispielcode`
- Oder sieh dir den Code direkt auf Newton Lab Kit - GitHub an.

Nach dem Abschluss des Downloads entpacke die Datei und öffne die relevanten Beispielcodes oder Projektdateien in der entsprechenden Software. Dadurch kannst du alle im Kit enthaltenen Codes und Ressourcen durchsuchen und nutzen.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein – gemeinsam mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Erhalte Hilfe bei technischen Herausforderungen und nach dem Kauf auftretenden Problemen durch unsere Community und unser Team.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Preisnachlässen auf unsere neuesten Produkte.
- **Feierliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.

Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [] und werde Teil unserer Community!

KAPITEL 3


Grundlegende Elektronische Schaltungen

Viele Alltagsgeräte werden mit Strom betrieben, z. B. die Beleuchtung in deinem Zuhause oder der Computer, den du gerade benutzt.


Um Elektrizität zu nutzen, muss ein elektrischer Stromkreis aufgebaut werden, der aus Metalldrähten und elektrischen oder elektronischen Komponenten besteht.

Ein Stromkreis benötigt eine Energiequelle. In deinem Zuhause werden die meisten Geräte (z. B. Fernseher, Lampen) über Steckdosen mit Strom versorgt. Kleinere, tragbare Schaltungen (z. B. elektronische Spielzeuge, Mobiltelefone) werden durch Batterien betrieben. Eine Batterie hat zwei Anschlüsse: den Pluspol (+) und den Minuspol (-).

Damit Strom fließen kann, muss ein leitender Pfad den Pluspol der Batterie mit dem Minuspol verbinden, wodurch ein geschlossener Stromkreis entsteht. (Wenn die Verbindung unterbrochen ist, spricht man von einem offenen Stromkreis.) Der elektrische Strom fließt durch Verbraucher wie Lampen und lässt sie leuchten.




Ein Pico verfügt über mehrere Stromausgangspins (positiv) und Massepins (negativ). Sobald der Pico an eine Stromquelle angeschlossen ist, können diese Pins als Spannungsversorgung genutzt werden.



Mit Elektrizität lassen sich Projekte mit Licht, Ton und Bewegung realisieren. Beispielsweise kann eine LED leuchten, wenn ihr langer Pin mit dem Pluspol und ihr kurzer Pin mit dem Minuspol verbunden wird. Allerdings kann eine direkte Verbindung die LED beschädigen. Daher muss ein 220-Widerstand in den Stromkreis eingebaut werden, um die LED zu schützen.

Der resultierende Stromkreis sieht wie folgt aus:



Nun stellt sich die Frage, wie dieser Stromkreis aufgebaut wird. Solltest du die Kabel per Hand halten oder sie mit Klebeband fixieren?

Hier kommen lötfreie Steckbretter ins Spiel.

3.1 Hallo, Steckbrett!

Ein Steckbrett ist eine rechteckige Kunststoffplatte mit vielen kleinen Löchern, die das einfache Einsetzen elektronischer Bauteile und das schnelle Erstellen von Schaltungen ermöglichen. Da Steckbretter die Komponenten nicht dauerhaft fixieren, kannst du Änderungen oder Korrekturen an deiner Schaltung problemlos vornehmen.

Bemerkung: Für die Nutzung eines Steckbretts sind keine speziellen Werkzeuge erforderlich. Da jedoch viele elektronische Bauteile sehr klein sind, können Pinzetten hilfreich sein.


Online gibt es zahlreiche Informationen über Steckbretter:

- How to Use a Breadboard - Science Buddies
- What is a Breadboard? - Makezine

Hier einige wichtige Punkte zum Steckbrett:

1. Jede Halbreihe (z. B. die Spalten A-E in Reihe 1 oder F-J in Reihe 3) ist intern verbunden. Ein Signal, das an A1 anliegt, kann über B1, C1, D1 oder E1 weitergeleitet werden, jedoch nicht über F1 oder A2.
2. Die Seiten des Steckbretts dienen üblicherweise als Stromschienen. Die Löcher einer Spalte (ca. 50 Stück) sind vertikal miteinander verbunden. Normalerweise wird die positive Spannung in der Nähe der roten Linie und die Masse in der Nähe der blauen Linie angeschlossen.
3. Im Stromkreis fließt der Strom vom positiven zum negativen Pol, nachdem er den Verbraucher durchlaufen hat. Eine direkte Verbindung zwischen Plus- und Minuspol kann zu einem Kurzschluss führen.

Bauen wir den Stromkreis gemäß der Stromflussrichtung auf!



1. In dieser Schaltung nutzen wir den 3V3-Pin des Pico als Spannungsquelle für die LED. Verwende ein männlich-zu-männlich (M2M) Jumper-Kabel, um ihn mit der roten Stromschiene zu verbinden.
2. Um die LED zu schützen, muss der Strom durch einen 220-Widerstand fließen. Verbinde ein Ende des Widerstands mit der roten Stromschiene und das andere mit einer freien Reihe auf dem Steckbrett (z. B. Reihe 24).

> **Bemerkung:** Die Farbcodierung eines 220-Widerstands ist: Rot, Rot, Schwarz, Schwarz, Braun.

3. Die LED besitzt zwei Anschlüsse: Die längere Anode ist positiv, die kürzere Kathode negativ. Verbinde die Anode mit derselben Reihe wie den Widerstand und die Kathode mit einer angrenzenden Reihe auf der gegenüberliegenden Seite des Steckbretts.

> **Bemerkung:** Die Anode wird über einen Widerstand mit der positiven Seite verbunden, die Kathode mit GND.

4. Nutze ein M2M-Jumper-Kabel, um die kurze LED-Pin mit der negativen Stromschiene des Steckbretts zu verbinden.
5. Verbinde den GND-Pin des Pico über ein weiteres Jumper-Kabel mit der negativen Stromschiene.


3.2 Vorsicht vor Kurzschlüssen

Kurzschlüsse entstehen, wenn zwei Komponenten, die nicht direkt verbunden sein sollten, versehentlich miteinander verbunden werden. Dieses Kit enthält Widerstände, Transistoren, Kondensatoren, LEDs usw., die lange Metallpins haben, die sich berühren und Kurzschlüsse verursachen können. Einige Schaltungen funktionieren bei einem Kurzschluss einfach nicht mehr. In manchen Fällen kann jedoch ein direkter Kontakt zwischen Spannungsversorgung und Masse Bauteile dauerhaft beschädigen, da die entstehende Hitze das Kunststoffgehäuse des Steckbretts schmelzen und Komponenten zerstören kann.

Achte stets darauf, dass sich die Pins aller elektronischen Bauteile auf dem Steckbrett nicht unbeabsichtigt berühren.

3.3 Ausrichtung der Schaltung

Elektronische Schaltungen haben eine bestimmte Ausrichtung, die bei einigen Bauteilen entscheidend ist. Manche Komponenten sind polarisiert und müssen korrekt angeschlossen werden, damit die Schaltung funktioniert.



Wenn du die LED in unserer Schaltung falsch herum einsetzt, wird sie nicht leuchten.

Im Gegensatz dazu haben einige Komponenten, wie Widerstände, keine Polarität. Ihre Ausrichtung hat daher keinen Einfluss auf die Funktion der Schaltung.

Bauteile und Module, die mit „+“, „-“, „GND“ oder „VCC“ gekennzeichnet sind oder unterschiedlich lange Pins haben, müssen in einer bestimmten Richtung angeschlossen werden.

3.4 Schutz der Schaltung

Elektrischer Strom (I) beschreibt die Flussrate von Elektronen durch einen geschlossenen Stromkreis und wird in Ampere (A) gemessen. Spannung (V) ist die treibende Kraft für den Stromfluss und wird in Volt (V) angegeben. Widerstand (R) hemmt den Stromfluss und wird in Ohm () gemessen.

Laut Ohmschem Gesetz gilt (bei konstanter Temperatur):

- I = V/R

Dabei gilt:

  - **I** = Stromstärke in Ampere (A)
  - **V** = Spannung in Volt (V)
  - **R** = Widerstand in Ohm ()

- Ohm'sches Gesetz - Wikipedia

Lass uns ein einfaches Experiment durchführen, um das Ohm'sche Gesetz besser zu verstehen:

Wenn die Versorgungsspannung von 3,3V auf 5V erhöht wird (z. B. durch Anschluss an VBUS, Pin 40 des Pico), leuchtet die LED heller. Ersetzt du den 220-Widerstand durch einen 1k-Widerstand (Farbcodierung: Braun, Schwarz, Schwarz, Braun, Braun), wird die LED merklich dunkler. Je größer der Widerstand, desto geringer der Stromfluss und umso schwächer das Licht der LED.

Bemerkung: Eine Einführung in Widerstände und die Berechnung von Widerstandswerten findest du unter *Widerstand*.

Die meisten vorgefertigten Module benötigen lediglich die richtige Betriebsspannung (meist 3,3V oder 5V), wie beispielsweise ein Ultraschallmodul.

Bei selbstgebauten Schaltungen hingegen musst du besonders auf die Versorgungsspannung achten und Widerstände gezielt einsetzen, um Bauteile zu schützen.

Beispielsweise verbrauchen LEDs typischerweise etwa 20mA Strom und haben eine Durchlassspannung von ca. 1,8V. Gemäß dem Ohm'schen Gesetz muss bei einer 5V-Versorgung ein Widerstand von mindestens 160 (((5V - 1.8V) / 20mA)) in den Stromkreis eingebaut werden, um Schäden an der LED zu vermeiden.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Promotionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

KAPITEL 4

Für MicroPython-Nutzer

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über die Geschichte von MicroPython, lernen, wie Sie es auf dem Pico installieren, verstehen die grundlegende Syntax und arbeiten an einem Dutzend interessanten und praktischen Projekten, um MicroPython schnell zu meistern.

Wir empfehlen, die Kapitel der Reihe nach zu lesen.

1. Erste Schritte

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 zusammen mit anderen Enthusiasten ein.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Promotionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

4.1 1.1 Einführung in MicroPython

MicroPython ist eine Softwareimplementierung einer Programmiersprache, die weitgehend mit Python 3 kompatibel ist, in C geschrieben wurde und optimiert ist, um auf einem Mikrocontroller zu laufen.

MicroPython besteht aus einem Python-Compiler zu Bytecode und einem Laufzeitinterpreter dieses Bytecodes. Dem Benutzer wird eine interaktive Eingabeaufforderung (das REPL) präsentiert, um unterstützte Befehle sofort auszuführen. Eingeschlossen sind eine Auswahl von Kern-Python-Bibliotheken; MicroPython enthält Module, die dem Programmierer Zugang zu Hardware auf niedriger Ebene geben.

- Referenz: MicroPython - Wikipedia

4.1.1 Die Geschichte beginnt hier

2013 änderte sich alles, als Damien George eine Crowdfunding-Kampagne (Kickstarter) startete.

Damien war ein Student an der Universität Cambridge und ein begeisterter Robotikprogrammierer. Er wollte die Welt von Python von einer Gigabyte-Maschine auf ein Kilobyte reduzieren. Seine Kickstarter-Kampagne sollte seine Entwicklung unterstützen, während er seinen Proof of Concept in eine fertige Implementierung umwandelte.

MicroPython wird von einer vielfältigen Pythonista-Community unterstützt, die ein starkes Interesse am Erfolg des Projekts hat.

Neben dem Testen und Unterstützen der Codebasis haben die Entwickler Tutorials, Codebibliotheken und Hardware-Portierungen bereitgestellt, sodass Damien sich auf andere Aspekte des Projekts konzentrieren konnte.

- Referenz: realpython

4.1.2 Warum MicroPython

Obwohl die ursprüngliche Kickstarter-Kampagne MicroPython als Entwicklungsboard „pyboard“ mit STM32F4 herausbrachte, unterstützt MicroPython viele auf ARM basierende Produktarchitekturen. Die hauptsächlich unterstützten Ports sind ARM Cortex-M (viele STM32-Boards, TI CC3200/WiPy, Teensy-Boards, Nordic nRF-Serie, SAMD21 und SAMD51), ESP8266, ESP32, 16-Bit-PIC, Unix, Windows, Zephyr und JavaScript. Zweitens ermöglicht MicroPython schnelles Feedback. Dies liegt daran, dass Sie REPL verwenden können, um Befehle interaktiv einzugeben und Antworten zu erhalten. Sie können sogar Code anpassen und ihn sofort ausführen, anstatt den Zyklus Code-Kompilieren-Hochladen-Ausführen zu durchlaufen.

Während Python dieselben Vorteile bietet, sind einige Mikrocontroller-Boards wie der Raspberry Pi Pico 2 klein, einfach und haben zu wenig Speicher, um die Python-Sprache überhaupt auszuführen. Deshalb hat sich MicroPython entwickelt, wobei die Hauptmerkmale von Python beibehalten und eine Reihe neuer Funktionen hinzugefügt wurden, um mit diesen Mikrocontroller-Boards zu arbeiten.

Als Nächstes lernen Sie, MicroPython auf dem Raspberry Pi Pico 2 zu installieren.

- Referenz: MicroPython - Wikipedia
- Referenz: realpython

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.

- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Promotionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

4.2 1.2 Installation und Vorstellung der Thonny IDE


Um den Pico mit MicroPython zu programmieren, benötigen Sie eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE). Hier empfehlen wir Thonny. Python 3.7 ist bereits in der Thonny IDE vorinstalliert, sodass Sie sie nur installieren müssen.

4.2.1 Herunterladen aus dem Web


Bevor Sie anfangen können, den Pico mit MicroPython zu programmieren, benötigen Sie eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE). Hier empfehlen wir Thonny. Thonny kommt mit Python 3.7 eingebaut, es ist nur ein einfacher Installer notwendig und Sie sind bereit zum Programmieren.

Bemerkung: Da der Raspberry Pi Pico 2 Interpreter nur mit der Thonny-Version 3.3.3 oder höher funktioniert, können Sie dieses Kapitel überspringen, wenn Sie diese bereits haben; andernfalls aktualisieren oder installieren Sie sie bitte.

1. Sie können sie von der Webseite herunterladen. Wenn Sie die Seite öffnen, sehen Sie oben rechts ein hellgraues Feld, klicken Sie auf den Link, der zu Ihrem Betriebssystem passt.



2. Die Installationsprogramme wurden mit einem neuen Zertifikat signiert, das noch keinen Ruf aufgebaut hat. Möglicherweise müssen Sie die Warnung Ihres Browsers durchklicken (z. B. „Behalten“ statt „Verwerfen“ in Chrome) und die Windows Defender-Warnung (**Mehr Info Trotzdem ausführen**).




3. Klicken Sie anschließend auf **Weiter** und **Installieren**, um die Installation von Thonny abzuschließen.



4.2.2 Einführung in die Thonny IDE

- Ref: realpython



- **A**: Die Menüleiste mit Neu, Speichern, Bearbeiten, Ansicht, Ausführen, Debuggen usw.
- **B**: Dieses Papier-Symbol ermöglicht es Ihnen, eine neue Datei zu erstellen.
- **C**: Wenn Ihr Raspberry Pi Pico 2 bereits mit Ihrem Computer verbunden ist, können Sie Dateien öffnen, die bereits auf Ihrem Computer oder Pico existieren.
- **D**: Klicken Sie auf das Diskettensymbol, um den Code zu speichern. Sie können auch wählen, ob Sie den Code auf Ihrem Computer oder dem Raspberry Pi Pico 2 speichern möchten.
- **E**: Das Wiedergabe-Symbol ermöglicht es Ihnen, den Code auszuführen. Speichern Sie den Code, bevor Sie ihn ausführen, falls Sie dies noch nicht getan haben.
- **F**: Das Debug-Symbol ermöglicht es Ihnen, Ihren Code zu debuggen. Beim Schreiben von Code werden unweigerlich Fehler auftreten. Es gibt viele Arten von Fehlern, einschließlich falscher Syntax und logischer Fehler. Debuggen ist das Werkzeug zum Finden und Untersuchen von Fehlern.

Bemerkung: Wenn MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx als Interpreter ausgewählt ist, kann das Debug-Tool nicht verwendet werden.

Um Ihren Code zu debuggen, wählen Sie den Interpreter als Standardinterpreter und speichern Sie ihn nach dem Debuggen auf Ihrem Computer.

Sie können nun den debuggten Code auf Ihren Raspberry Pi Pico 2 speichern, indem Sie den Interpreter MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx erneut auswählen, auf die Schaltfläche Speichern unter klicken und erneut auf die

Schaltfläche Speichern klicken.

- Wenn Sie auf das Debug-Symbol klicken, können Sie das Programm Schritt für Schritt mit den Pfeilsymbolen G, H und I ausführen. Wenn Sie auf jedes Pfeilsymbol klicken, erscheint eine gelb hervorgehobene Leiste, um anzuzeigen, welche Python-Zeile oder welcher Abschnitt bewertet wird.
  - **G**: Einen großen Schritt machen, was bedeutet, zur nächsten Zeile oder zum nächsten Block von Code zu springen.
  - **H**: Einen kleinen Schritt machen bedeutet, jeden Bestandteil in der Tiefe auszudrücken.
  - **I**: Aus dem Debugger aussteigen.
- **J**: Klicken Sie darauf, um vom Debug-Modus in den Wiedergabe-Modus zurückzukehren.
- **K**: Verwenden Sie das Stopp-Symbol, um den laufenden Code zu stoppen.
- **L**: Skriptbereich, in dem Sie Ihren Python-Code schreiben können.
- **M**: Python-Shell, in der Sie einen einzelnen Befehl eingeben können, und wenn Sie die Eingabetaste drücken, wird der einzelne Befehl ausgeführt und Informationen über das laufende Programm bereitgestellt. Dies wird auch als REPL bezeichnet, was für „Read, Evaluate, Print und Loop“ steht.
- **N**: Interpreter, in dem die aktuelle Version von Python angezeigt wird, die verwendet wird, um Ihr Programm auszuführen. Sie können manuell auf eine andere Version umschalten, indem Sie darauf klicken.

Bemerkung: Keine MicroPython(Raspberry Pi Pico 2) Interpreter-Option?

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Pico über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer verbunden ist.
- Der Raspberry Pi Pico 2 Interpreter ist nur in der Thonny-Version 3.3.3 oder höher verfügbar. Wenn Sie eine ältere Version verwenden, aktualisieren Sie bitte.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Promotionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!


4.3 1.3 Installieren Sie MicroPython auf Ihrem Pico2

Jetzt geht es darum, MicroPython auf Raspberry Pi Pico 2 zu installieren. Die Thonny IDE bietet eine sehr bequeme Möglichkeit, dies mit einem Klick zu tun.


Bemerkung: Wenn Sie Thonny nicht aktualisieren möchten, können Sie die offizielle Methode von Raspberry Pi verwenden, indem Sie eine `rp2_pico_xxxx.uf2` Datei auf den Raspberry Pi Pico2 ziehen und ablegen.

---

1. Öffnen Sie die Thonny IDE.




2. Halten Sie die **BOOTSEL**-Taste gedrückt und verbinden Sie dann den Pico2 über ein Micro USB-Kabel mit dem Computer. Lassen Sie die **BOOTSEL**-Taste los, nachdem Ihr Pico2 als Massenspeichergerät namens **RPI-RP2040** erkannt wurde.




3. Klicken Sie in der unteren rechten Ecke auf den Interpreter-Auswahlknopf und wählen Sie **Install Micropython**.

Bemerkung: Wenn Ihre Thonny-Version diese Option nicht bietet, aktualisieren Sie bitte auf die neueste Version.




4. Im Feld **Target volume** erscheint automatisch das Volume des gerade angeschlossenen Pico2 und im Feld **Mi-**

cropython variant wählen Sie **Raspberry Pi.Pico 2**.



5. Klicken Sie auf den **Install**-Button, warten Sie bis die Installation abgeschlossen ist und schließen Sie dann diese Seite.



Herzlichen Glückwunsch, Ihr Raspberry Pi Pico2 ist nun einsatzbereit.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Promotionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

4.4 1.4 Code herunterladen und hochladen

Code herunterladen


Laden Sie den relevanten Code von untenstehendem Link herunter.

- `SunFounder Newton Lab Kit Beispiel`
- Oder sehen Sie sich den Code auf Newton Lab Kit - GitHub an


4.4.1 Bibliotheken auf den Pico hochladen

In einigen Projekten benötigen Sie zusätzliche Bibliotheken. Hier werden wir zuerst diese Bibliotheken auf den Raspberry Pi Pico 2 hochladen, damit wir später den Code direkt ausführen können.


1. Verbinden Sie den Raspberry Pi Pico 2 mit einem Micro USB-Kabel mit Ihrem Computer. (Drücken Sie nicht **BOOTSEL**; Sie haben bereits die MicroPython-Firmware auf Pico 2 im vorherigen Schritt gezogen, also stecken Sie es direkt ein.)
2. Öffnen Sie die Thonny IDE und wählen Sie „MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.COMxx“ über den Interpreter-Auswahlknopf in der unteren rechten Ecke.




3. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste der Thonny IDE auf **Ansicht** -> **Dateien**.




4. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie zuvor das Codepaket heruntergeladen haben, und gehen Sie dann in den Ordner `newton-lab-kit-main/libs`.



5. Wählen Sie nun alle Dateien im Ordner `libs\` aus und laden Sie sie auf den Raspberry Pi Pico 2 hoch. Das Hochladen der Dateien wird eine Weile dauern.



6. Nun werden Sie die Dateien, die Sie gerade hochgeladen haben, auf Ihrem Laufwerk mit der Bezeichnung `Raspberry Pi Pico 2` sehen.



Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Promotionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

4.5 1.5 Schnelleinstieg in Thonny

4.5.1 Direktes Öffnen und Ausführen von Code


Der Codeabschnitt in den Projekten gibt genau an, welcher Code verwendet wird. Doppelklicken Sie auf die Datei `.py` mit der Seriennummer im Pfad `newton-lab-kit/micropython/`, um sie zu öffnen.

Zuvor müssen Sie jedoch das Paket herunterladen und die Bibliothek hochladen, wie in *1.4 Code herunterladen und hochladen* beschrieben.

1. Code öffnen


   Zum Beispiel `2.1_hello_led.py`.

   Wenn Sie darauf doppelklicken, öffnet sich ein neues Fenster auf der rechten Seite. Sie können gleichzeitig mehr als einen Code öffnen.




2. Richtigen Interpreter wählen

   Verbinden Sie den Pico mit Ihrem Computer mit einem Micro USB-Kabel und wählen Sie den Interpreter „MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx“.



3. Code ausführen

Um das Skript auszuführen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktuelles Skript ausführen** oder drücken Sie F5.




Wenn der Code Informationen enthält, die ausgegeben werden sollen, erscheinen sie in der Shell; ansonsten erscheint nur die folgende Information.

Klicken Sie auf **Ansicht** -> **Bearbeiten**, um das Shell-Fenster zu öffnen, falls es nicht in Ihrem Thonny erscheint.

```
MicroPython v1.24.0-preview.201.g269a0e0e1 on 2024-08-09; Raspberry Pi Pico 22 with␣
↪RP2350
Type "help()" for more information.
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
```

- Die erste Zeile zeigt die Version von MicroPython, das Datum und Ihre Geräteinformationen.
- Die zweite Zeile fordert Sie auf, „help()“ einzugeben, um Hilfe zu erhalten.
- Die dritte Zeile ist ein Befehl von Thonny, der den MicroPython-Interpreter auf Ihrem Pico anweist, den Inhalt des Skriptbereichs auszuführen - „EDITOR_CONTENT“.
- Wenn nach der dritten Zeile eine Nachricht erscheint, handelt es sich in der Regel um eine Nachricht, die Sie MicroPython ausgeben lassen, oder um eine Fehlermeldung für den Code.

4. Ausführung stoppen




Um die laufende Codeausführung zu stoppen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Backend stoppen/neu starten**. Der Befehl **%RUN -c $EDITOR_CONTENT** verschwindet nach dem Anhalten.


5. Speichern oder Speichern unter

   Sie können Änderungen an dem geöffneten Beispiel speichern, indem Sie **Ctrl+S** drücken oder auf die Schaltfläche **Speichern** in Thonny klicken.


   - Der Code kann als separate Datei innerhalb des Raspberry Pi Pico 2 gespeichert werden, indem Sie auf **Datei** -> **Speichern unter** klicken.



   - Wählen Sie **Raspberry Pi Pico 2** aus.



- Klicken Sie dann nach Eingabe des Dateinamens und der Erweiterung **.py** auf **OK**. Auf dem Laufwerk des Raspberry Pi Pico 2 sehen Sie Ihre gespeicherte Datei.




Bemerkung: Unabhängig davon, welchen Namen Sie Ihrem Code geben, ist es am besten, zu beschreiben, welche Art von Code es ist, und ihm keinen bedeutungslosen Namen wie `abc.py` zu geben. Wenn Sie den Code als `main.py` speichern, wird er automatisch beim Einschalten ausgeführt.

4.5.2 Datei erstellen und ausführen

Der Code wird direkt im Codeabschnitt angezeigt. Sie können ihn in Thonny kopieren und wie folgt ausführen.


1. Neue Datei erstellen

   Öffnen Sie Thonny IDE und klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**, um eine neue leere Datei zu erstellen.




2. Code kopieren

   Kopieren Sie den Code aus dem Projekt in die Thonny IDE.




3. Richtigen Interpreter wählen

   Verbinden Sie den Pico mit Ihrem Computer mit einem Micro USB-Kabel und wählen Sie den Interpreter „MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx“ in der rechten unteren Ecke.




4. Code ausführen und speichern

   Sie müssen auf **Aktuelles Skript ausführen** klicken oder einfach F5 drücken, um es auszuführen. Wenn Ihr Code noch nicht gespeichert wurde, erscheint ein Fenster, das Sie auffordert, ihn auf **Diesem Computer** oder **Raspberry Pi Pico 2** zu speichern.



Bemerkung: Thonny speichert Ihr Programm auf dem Raspberry Pi Pico 2, wenn Sie ihn dazu auffordern. Wenn Sie den Pico ausstecken und in einen anderen Computer stecken, bleibt Ihr Programm intakt.

- Klicken Sie nach der Auswahl des Ortes, der Namensgebung und dem Hinzufügen der Erweiterung **.py** auf OK.



Bemerkung: Unabhängig davon, welchen Namen Sie Ihrem Code geben, ist es am besten, zu beschreiben, welche Art von Code es ist, und ihm keinen bedeutungslosen Namen wie `abc.py` zu geben. Wenn Sie den Code als `main.py` speichern, wird er automatisch beim Einschalten ausgeführt.

- Sobald Ihr Programm gespeichert ist, wird es automatisch ausgeführt und Sie sehen die folgenden Informationen im Shell-Bereich.
- Klicken Sie auf **Ansicht** -> **Bearbeiten**, um das Shell-Fenster zu öffnen, falls es nicht in Ihrem Thonny erscheint.


```
MicroPython v1.24.0-preview.201.g269a0e0e1 on 2024-08-09; Raspberry Pi Pico 22␣
↪with RP2350

Type "help()" for more information.
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
```

  - Die erste Zeile zeigt die Version von MicroPython, das Datum und Ihre Geräteinformationen.
  - Die zweite Zeile fordert Sie auf, „help()“ einzugeben, um Hilfe zu erhalten.
  - Die dritte Zeile ist ein Befehl von Thonny, der den MicroPython-Interpreter auf Ihrem Pico anweist, den Inhalt des Skriptbereichs auszuführen - „EDITOR_CONTENT“.
  - Wenn nach der dritten Zeile eine Nachricht erscheint, handelt es sich in der Regel um eine Nachricht, die Sie MicroPython ausgeben lassen, oder um eine Fehlermeldung für den Code.

5. Ausführung stoppen

Um die laufende Codeausführung zu stoppen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Backend stoppen/neu starten**. Der Befehl **%RUN -c $EDITOR_CONTENT** verschwindet nach dem Anhalten.



6. Datei öffnen

   Hier sind zwei Möglichkeiten, eine gespeicherte Code-Datei zu öffnen.

   - Die erste Methode besteht darin, das Öffnen-Symbol in der Thonny-Symbolleiste anzuklicken, genau wie beim Speichern eines Programms. Ihnen wird dann gefragt, ob Sie es von **diesem Computer** oder **Raspberry Pi Pico 2** öffnen möchten. Zum Beispiel klicken Sie auf **Raspberry Pi Pico 2** und sehen eine Liste aller Programme, die Sie auf dem Pico gespeichert haben.
   - Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Dateivorschau direkt zu öffnen, indem Sie auf **Ansicht** -> **Datei** klicken und dann auf die entsprechende `.py`-Datei doppelklicken, um sie zu öffnen.

2. Ausgabe & Eingabe

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 zusammen mit anderen Enthusiasten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Promotionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feierlichkeiten teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

4.6 2.1 Hallo, LED!

Willkommen zu Ihrem ersten Hardware-Projekt mit dem Raspberry Pi Pico 2! In dieser Lektion lernen wir, wie man eine LED mit MicroPython blinken lässt. Dieses einfache Projekt ist ein großartiger Einstieg in die physische Computertechnik und zeigt, wie man Hardware mit Code steuert.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen Sie die folgenden Komponenten.


Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können diese auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.


SN	KOMPONENTE	MENGE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro USB Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1(220)	
6	*LED*	1	

Schaltplan



Durch das Einstellen des GPIO-Pins auf hoch oder niedrig steuern Sie die Spannungsausgabe dieses Pins. Wenn der Pin hoch ist, fließt Strom durch die LED (begrenzt durch den Widerstand), was dazu führt, dass sie aufleuchtet. Wenn der Pin niedrig ist, fließt kein Strom, und die LED erlischt.

Verdrahtungsplan



Schreiben des Codes

Bemerkung:

- Öffnen Sie die Datei `2.1_hello_led.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopieren Sie den Code in Thonny, dann klicken Sie auf „Run“ oder drücken Sie F5.
- Stellen Sie sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime

led = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)

while True:
    led.value(1)      # Schalten Sie die LED ein
    utime.sleep(1)    # Warten Sie 1 Sekunde
    led.value(0)      # Schalten Sie die LED aus
    utime.sleep(1)    # Warten Sie 1 Sekunde
```

Wenn der Code läuft, leuchtet die LED für 1 Sekunde und erlischt dann für 1 Sekunde.

Verständnis des Codes

1. Importieren von Bibliotheken:
    - `machine`: Bietet Zugriff auf die Hardwarekomponenten.
    - `utime`: Ermöglicht die Nutzung von zeitbezogenen Funktionen wie Verzögerungen.

2. Einrichten des LED-Pins:
    - `led = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)`: Initialisiert GP15 als Ausgangspin und weist ihn der Variablen `led` zu.
3. Erstellen einer Endlosschleife:
    - `while True`: Startet eine endlose Schleife, um den darin enthaltenen Code kontinuierlich auszuführen.
4. Steuerung der LED:
    - `led.value(1)`: Stellt den Pin-Ausgang auf hoch (3,3V), schaltet die LED ein.
    - `utime.sleep(1)`: Pausiert das Programm für 1 Sekunde.
    - `led.value(0)`: Stellt den Pin-Ausgang auf niedrig (0V), schaltet die LED aus.
    - `utime.sleep(1)`: Pausiert das Programm für eine weitere Sekunde.

Weiteres Experimentieren

- **Blinkrate ändern**: Ändern Sie die Werte in `utime.sleep(1)`, um die LED schneller oder langsamer blinken zu lassen.
- **Verwenden unterschiedlicher Pins**: Versuchen Sie, die LED an einen anderen GPIO-Pin anzuschließen und aktualisieren Sie entsprechend den Code.
- **Mehrere LEDs**: Fügen Sie weitere LEDs an unterschiedlichen Pins hinzu und steuern Sie diese in Ihrem Code.

Fehlerbehebung

- LED leuchtet nicht:
    - Überprüfen Sie die Orientierung der LED. Stellen Sie sicher, dass Anode und Kathode korrekt angeschlossen sind.
    - Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen sicher sind.
    - Stellen Sie sicher, dass der Widerstand in Serie mit der LED verbunden ist.
- Fehlermeldungen in Thonny:
    - Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Interpreter ausgewählt haben.
    - Überprüfen Sie Ihren Code auf Tippfehler.

Schlussfolgerung

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben erfolgreich eine LED zum Blinken gebracht, indem Sie den Raspberry Pi Pico 2 und MicroPython verwendet haben. Dieses grundlegende Projekt führt Sie in die Steuerung von Hardware mit Code ein und ebnet den Weg für komplexere Projekte.

Referenzen

-
-
-
-

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefen Sie sich in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 zusammen mit anderen Enthusiasten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Promotionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feierlichkeiten teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

4.7 2.2 Den Pegel anzeigen

In dieser Lektion lernen wir, wie man mit dem Raspberry Pi Pico 2 eine LED-Balkenanzeige steuert. Eine LED-Balkenanzeige besteht aus 10 LEDs in einer Linie, die typischerweise verwendet wird, um Pegel wie Lautstärke, Signalstärke oder andere Messwerte anzuzeigen. Wir werden die LEDs nacheinander aufleuchten lassen, um einen Pegelanzeigeeffekt zu erzeugen.



Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen Sie die folgenden Komponenten.


Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können diese auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro USB Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	10(220)	
6	*LED-Balkendiagramm*	1	


Schaltplan



In diesem Projekt ist jede der 10 LEDs in der LED-Balkenanzeige mit dem Raspberry Pi Pico 2 verbunden. Die Anoden (positive Pole) der LEDs sind mit den GPIO-Pins GP6 bis GP15 verbunden. Die Kathoden (negative Pole) sind über

220 Widerstände mit dem GND (Erdung) Pin verbunden.

Verdrahtungsplan



Schreiben des Codes

Bemerkung:

- Öffnen Sie die Datei `2.2_display_the_level.py` unter dem Pfad `newton-lab-kit/micropython` oder kopieren Sie den untenstehenden Code in Thonny. Dann klicken Sie auf „Run Current Script“ oder drücken Sie **F5**, um es auszuführen.
- Stellen Sie sicher, dass der Interpreter „MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx“ in der unteren rechten Ecke von Thonny ausgewählt ist.

```
import machine
import utime

# Definieren Sie die GPIO-Pins, die mit den LEDs verbunden sind
pins = [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
leds = []

# Initialisieren Sie jeden Pin als Ausgang und speichern Sie ihn in der Liste leds
for pin_number in pins:
    led = machine.Pin(pin_number, machine.Pin.OUT)
    leds.append(led)

while True:
    # LEDs nacheinander einschalten, um den Pegel zu erhöhen
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    for led in leds:
        led.value(1)  # Schalten Sie die LED ein
        utime.sleep(0.2)
    # LEDs nacheinander ausschalten, um den Pegel zu verringern
    for led in leds:
        led.value(0)  # Schalten Sie die LED aus
        utime.sleep(0.2)
```

Wenn Sie das Programm ausführen, leuchten die LEDs auf der LED-Balkenanzeige nacheinander von der ersten bis zur letzten auf, was einen ansteigenden Pegel-Effekt erzeugt. Dann schalten sie sich nacheinander aus, was einen absteigenden Pegel simuliert.

Verständnis des Codes

In diesem Projekt steuern wir mehrere LEDs mit Listen und Schleifen in MicroPython, was den Code effizient und leicht lesbar macht.

Lassen Sie uns die Schlüsselteile des Codes durchgehen:

1. Importieren von Modulen:
    - `import machine`: Bietet Zugriff auf die Hardware-Funktionalitäten des Raspberry Pi Pico 2.
    - `import utime`: Ermöglicht die Nutzung von zeitbezogenen Funktionen wie Verzögerungen.
2. Pins definieren und LEDs initialisieren:
    - Wir erstellen eine Liste `pins` mit den GPIO-Pinnummern, die mit den LEDs verbunden sind, und initialisieren eine leere Liste `leds`, um die LED-Objekte zu speichern.

    ```
    # Definieren Sie die GPIO-Pins, die mit den LEDs verbunden sind
    pins = [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
    leds = []
    ```

    - Mit einer `for`-Schleife iterieren wir über jede Pinnummer, stellen sie als Ausgangspin ein und fügen das entsprechende `Pin`-Objekt zur Liste `leds` hinzu.

    ```
    for pin_number in pins:
        led = machine.Pin(pin_number, machine.Pin.OUT)
        leds.append(led)
    ```

3. Den Pegel-Anzeigeeffekt erstellen:
    - Die Schleife `while True:` läuft unendlich.
    - Pegel erhöhen:
        - Verwenden Sie eine `for`-Schleife, um über jede `led` in der Liste `leds` zu iterieren.
        - `led.value(1)` schaltet die LED ein.
        - `utime.sleep(0.2)` fügt eine 200-ms-Verzögerung hinzu, bevor die nächste LED eingeschaltet wird.

    ```
    for led in leds:
        led.value(1)
        utime.sleep(0.2)
    ```

    - Pegel verringern:
        - Schalten Sie jede LED nacheinander aus, indem Sie eine weitere `for`-Schleife verwenden.

  - `led.value(0)` schaltet die LED aus.

```
for led in leds:
    led.value(0)
    utime.sleep(0.2)
```

Weitere Experimente

Fühlen Sie sich frei, mit dem Code zu experimentieren:

- Geschwindigkeit ändern:
  - Passen Sie die Verzögerung in `utime.sleep(0.2)` an, um die LEDs schneller oder langsamer leuchten zu lassen.
- Reihenfolge umkehren:
  - Verwenden Sie `reversed(leds)`, um die Reihenfolge der LEDs umzukehren.

```
for led in reversed(leds):
    led.value(1)
    utime.sleep(0.2)
```

- Ping-Pong-Effekt erstellen:
  - Lassen Sie die LEDs von links nach rechts und dann wieder von rechts nach links aufleuchten.

```
while True:
    for led in leds:
        led.value(1)
        utime.sleep(0.1)
    for led in reversed(leds):
        led.value(0)
        utime.sleep(0.1)
```

Fazit

Indem wir jede LED einzeln steuern, haben wir eine einfache, aber effektive Pegelanzeige mit dem Raspberry Pi Pico 2 erstellt. Dieses Projekt demonstriert die Leistungsfähigkeit von Listen und Schleifen in Python und ermöglicht es uns, mehrere Ausgänge effizient zu verwalten.

Das Verständnis dafür, wie man mit mehreren GPIO-Pins arbeitet und Programmierstrukturen wie Listen und Schleifen verwendet, ist essentiell für komplexere Projekte, wie das Erstellen von Animationen, die Steuerung mehrerer Sensoren oder den Bau interaktiver Geräte.

Referenzen

-
-

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefe dich in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 zusammen mit anderen Enthusiasten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Löse Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung deiner Fähigkeiten.

- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genieße exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.


Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicke auf [] und trete heute bei!

4.8 2.3 LED dimmen

In dieser Lektion lernen wir, wie wir die Helligkeit einer LED mit Hilfe der Pulsweitenmodulation (PWM) auf dem Raspberry Pi Pico 2 steuern können. Dies ist eine grundlegende Technik in der Elektronik, die es uns ermöglicht, Geräte wie LEDs und Motoren mit unterschiedlichen Intensitäten zu steuern.

Was ist PWM?

Pulsweitenmodulation (PWM) ist eine Methode zur Steuerung der Leistung, die einem elektronischen Gerät zugeführt wird, indem die Leistung mit hoher Frequenz ein- und ausgeschaltet wird. Die „Breite“ des Impulses (die Dauer, in der er eingeschaltet bleibt) bestimmt, wie viel Leistung das Gerät erhält.



- **Tastverhältnis**: Der Prozentsatz einer Periode, in der ein Signal aktiv ist. Ein 100%iges Tastverhältnis bedeutet, dass das Signal immer an ist, und 0% bedeutet, dass es immer aus ist.
- **Frequenz**: Wie oft das Signal pro Sekunde ein- und ausgeschaltet wird.


Durch Anpassen des Tastverhältnisses können wir einen analogen Ausgang mit digitalen Signalen simulieren. Wenn wir beispielsweise eine LED schnell ein- und ausschalten, nehmen unsere Augen je nach Dauer, wie lange die LED in jedem Zyklus eingeschaltet bleibt, unterschiedliche Helligkeitsstufen wahr.

Warum PWM verwenden?

- **LED-Helligkeitssteuerung**: Stelle die Helligkeit von LEDs sanft ein.
- **Motor Geschwindigkeitskontrolle**: Steuere die Geschwindigkeit von Gleichstrommotoren.
- **Effizienz**: PWM ist effizienter als die Verwendung von variablen Widerständen, da sie den Energieverlust in Form von Wärme reduziert.

Verständnis von PWM auf dem Raspberry Pi Pico 2

Der Raspberry Pi Pico 2 bietet PWM-Fähigkeiten auf allen seinen GPIO-Pins, verfügt jedoch tatsächlich über 8 PWM-Slices (von PWM0 bis PWM7), die jeweils über zwei Kanäle (A und B) verfügen und somit insgesamt 16 unabhängige PWM-Ausgänge bieten.



Bemerkung: Pins, die denselben PWM-Slice teilen (wie GP0 und GP16), können nicht unterschiedliche Frequenzen haben, aber sie können unterschiedliche Tastverhältnisse haben.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.


Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ITEMS IN THIS KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Du kannst sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

SN	COMPONENT	QUAN-TITY	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1(220)	
6	*LED*	1	

Schaltplan



Verdrahtungsplan



Schreiben des Codes

Bemerkung:

- Öffne die Datei `2.3_fading_led.py` aus dem `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den Code in Thonny, dann klicke auf „Ausführen“ oder drücke F5.
- Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime

# Einrichten von PWM auf Pin GP15
led = machine.PWM(machine.Pin(15))
led.freq(1000)  # Frequenz auf 1000Hz setzen

# Helligkeit schrittweise erhöhen
for duty in range(0, 65536, 64):
    led.duty_u16(duty)  # Tastverhältnis einstellen (16-Bit-Wert)
    utime.sleep(0.01)   # 10ms warten

# LED ausschalten
led.duty_u16(0)
```

Wenn der Code läuft, wird die an Pin GP15 angeschlossene LED schrittweise von aus bis zur vollen Helligkeit heller.

Verständnis des Codes

- Bibliotheken importieren:
  - `machine`: Ermöglicht Zugriff auf die Hardwarekomponenten.
  - `utime`: Ermöglicht es uns, Verzögerungen hinzuzufügen.
- PWM einrichten:
  - `machine.PWM(machine.Pin(15))`: Initialisiert PWM auf GP15.
  - `led.freq(1000)`: Setzt die PWM-Frequenz auf 1000Hz (1ms pro Zyklus).
- Tastverhältnis anpassen:
  - `for duty in range(0, 65536, 64)`: Schleife von 0 bis 65535 in Schritten von 64.
  - `led.duty_u16(duty)`: Stellt das Tastverhältnis ein. Die Funktion `duty_u16` akzeptiert einen 16-Bit-Wert (0 bis 65535), wobei 0 ein Tastverhältnis von 0% und 65535 ein Tastverhältnis von 100% bedeutet.
  - `utime.sleep(0.01)`: Fügt eine kleine Verzögerung hinzu, damit die Änderung der Helligkeit wahrnehmbar ist.
- LED ausschalten:
  - `led.duty_u16(0)`: Stellt das Tastverhältnis auf 0% ein, was die LED ausschaltet.

Weitere Experimente

- **Ein- und Ausblenden**: Ändere den Code, damit die LED ein- und dann ausblendet.
- **Geschwindigkeit ändern**: Passe den Wert von `utime.sleep()` an, um zu ändern, wie schnell sich die Helligkeit ändert.
- **Verschiedene Frequenzen**: Probiere verschiedene PWM-Frequenzen mit `led.freq()` aus, um zu sehen, wie sie die LED beeinflussen.

Fazit

PWM ist eine leistungsstarke Technik zur Steuerung von Geräten, die analoge Eingaben über digitale Ausgänge benötigen. Das Verständnis von PWM eröffnet Möglichkeiten für komplexere Projekte wie die Steuerung von Motoren, Audiosignalen und mehr.

Durch das Beherrschen der Grundlagen von PWM auf dem Raspberry Pi Pico 2 bist du auf dem besten Weg, anspruchsvollere Elektronikprojekte zu erstellen.

Referenzen

-

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein – gemeinsam mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Erhalte Hilfe bei technischen Herausforderungen und nach dem Kauf auftretenden Problemen durch unsere Community und unser Team.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Preisnachlässen auf unsere neuesten Produkte.
- **Feierliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.

Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [] und werde Teil unserer Community!


4.9 2.4 Buntes Licht

In dieser Lektion erkunden wir, wie man mit einer RGB-LED und dem Raspberry Pi Pico 2 verschiedene Farben erzeugt. Durch das Anpassen der Intensität der roten, grünen und blauen Komponenten können wir Licht mischen und eine Vielzahl von Farben erzeugen. Dieses Konzept basiert auf der additiven Farbmischung.

Was ist additive Farbmischung?

Die additive Farbmischung kombiniert verschiedene Lichtfarben, um neue Farben zu erzeugen. Wenn rotes, grünes und blaues Licht in unterschiedlichen Intensitäten kombiniert werden, kann jede Farbe des sichtbaren Spektrums entstehen. Zum Beispiel:

- **Rot + Grün = Gelb**
- **Rot + Blau = Magenta**
- **Grün + Blau = Cyan**
- **Rot + Grün + Blau = Weiß**



Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt werden folgende Komponenten benötigt.


Ein komplettes Kit ist besonders praktisch. Hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links erworben werden.


SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	3 (1x 330, 2x 220)	
6	*RGB-LED*	1	

Schaltplan




Die PWM-Pins GP13, GP14 und GP15 steuern die roten, grünen und blauen Pins der RGB-LED. Die gemeinsame Kathode wird mit GND verbunden. Dadurch kann die RGB-LED durch unterschiedliche PWM-Werte Lichtfarben überlagern und verschiedene Farben anzeigen.

Verdrahtungsdiagramm



Die RGB-LED hat vier Pins: Der längste Pin ist die gemeinsame Kathode und wird üblicherweise mit GND verbunden. Der linke Pin neben der Kathode ist **Rot**, die beiden rechten Pins sind **Grün** und **Blau**.

Da rote LEDs bei gleicher Stromstärke typischerweise heller sind als grüne und blaue LEDs, wird für Rot ein höherer Widerstand verwendet.



Code schreiben

Wir schreiben ein MicroPython-Programm, das mit Pulsweitenmodulation (PWM) die Intensität jeder Farbe steuert, um unterschiedliche Farben zu erzeugen.

Bemerkung:

- Öffne `2.4_colorful_light.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den Code in Thonny, dann klicke auf „Run“ oder drücke F5.
- Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime

# Initialisierung der PWM-Pins für Rot, Grün und Blau
red = machine.PWM(machine.Pin(13))
green = machine.PWM(machine.Pin(14))
blue = machine.PWM(machine.Pin(15))

# Setze die PWM-Frequenz
red.freq(1000)
green.freq(1000)
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
blue.freq(1000)

def map_value(x, in_min, in_max, out_min, out_max):
    # Wertebereich von einer Skala auf eine andere umrechnen
    return int((x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min)

def set_color(r, g, b):
    # Setze die Farbe durch Anpassen der PWM-Duty-Cycles
    red.duty_u16(map_value(r, 0, 255, 0, 65535))
    green.duty_u16(map_value(g, 0, 255, 0, 65535))
    blue.duty_u16(map_value(b, 0, 255, 0, 65535))

# Beispiel: Setze die Farbe auf Orange
set_color(255, 165, 0)
```

Wenn der Code läuft, sollte die RGB-LED orange leuchten.

Den Code verstehen

1. Bibliotheken importieren:
    - `machine`: Zugriff auf hardwarebezogene Funktionen.
    - `utime`: Zeitfunktionen (in diesem Beispiel nicht genutzt, aber für Animationen hilfreich).
2. PWM-Objekte initialisieren:
    - PWM-Objekte für die RGB-LED erstellen und die Frequenz auf 1000 Hz setzen.

    ```
    # Initialize PWM for red, green, and blue pins
    red = machine.PWM(machine.Pin(13))
    green = machine.PWM(machine.Pin(14))
    blue = machine.PWM(machine.Pin(15))

    # Set the PWM frequency
    red.freq(1000)
    green.freq(1000)
    blue.freq(1000)
    ```

3. Die Funktion `map_value` definieren:
    - Die `duty_u16`-Methode benötigt Werte von 0 bis 65535, während RGB-Werte üblicherweise zwischen 0 und 255 liegen.
    - `map_value` skaliert die Werte entsprechend.

    ```
    def map_value(x, in_min, in_max, out_min, out_max):
        # Map a value from one range to another
        return int((x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min)
    ```

4. Die Funktion `set_color` definieren:

    Diese Funktion nimmt RGB-Werte (0–255) entgegen und stellt den Duty-Cycle der PWM-Kanäle entsprechend ein.

    ```
    def set_color(r, g, b):
        # Set the color by adjusting duty cycles
    ```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    red.duty_u16(map_value(r, 0, 255, 0, 65535))
    green.duty_u16(map_value(g, 0, 255, 0, 65535))
    blue.duty_u16(map_value(b, 0, 255, 0, 65535))
```

5. Wunschfarbe einstellen:

   Rufe `set_color(255, 165, 0)` auf, um die RGB-LED auf Orange zu setzen. Du kannst die Werte beliebig ändern, um andere RGB-Farben zu erzeugen.

Beispiel: Farbwechsel

Lass uns den Code erweitern, um verschiedene Farben automatisch durchlaufen zu lassen.

1. Um die RGB-Werte für verschiedene Farben zu finden, kannst du eine Grafiksoftware oder einen Online-Farbwähler verwenden. Beispielsweise:

   - Rot: (255, 0, 0)
   - Grün: (0, 255, 0)
   - Blau: (0, 0, 255)
   - Weiß: (255, 255, 255)
   - Lila: (128, 0, 128)

2. Schreibe den Code.

   Wir definieren eine Liste mit RGB-Tupeln, die verschiedene Farben repräsentieren. Die `while True`-Schleife durchläuft die Liste, setzt die RGB-LED auf die jeweilige Farbe und wartet eine Sekunde, bevor zur nächsten Farbe gewechselt wird.

```
import machine
import utime

# Initialisierung der PWM für die RGB-Pins
red = machine.PWM(machine.Pin(13))
green = machine.PWM(machine.Pin(14))
blue = machine.PWM(machine.Pin(15))

# Setze die PWM-Frequenz
red.freq(1000)
green.freq(1000)
blue.freq(1000)

def map_value(x, in_min, in_max, out_min, out_max):
    return int((x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min)

def set_color(r, g, b):
    red.duty_u16(map_value(r, 0, 255, 0, 65535))
    green.duty_u16(map_value(g, 0, 255, 0, 65535))
    blue.duty_u16(map_value(b, 0, 255, 0, 65535))

# Liste der Farben zum Durchlaufen
colors = [
    (255, 0, 0),      # Rot
    (0, 255, 0),      # Grün
    (0, 0, 255),      # Blau
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    (255, 255, 0),   # Gelb
    (0, 255, 255),   # Cyan
    (255, 0, 255),   # Magenta
    (255, 255, 255)  # Weiß
]

while True:
    for color in colors:
        set_color(*color)
        utime.sleep(1)
```

Sobald der Code läuft, wird die RGB-LED eine Sequenz von Farben durchlaufen: Rot, Grün, Blau, Gelb, Cyan, Magenta und Weiß.

Jede Farbe wird eine Sekunde lang angezeigt, bevor zur nächsten übergegangen wird.

Fazit

Durch die Steuerung der Intensität der roten, grünen und blauen Komponenten einer RGB-LED mittels PWM können wir eine Vielzahl von Farben erzeugen. Dieses Projekt demonstriert die Grundlagen der additiven Farbmischung und bildet eine solide Basis für farbenfrohe Lichtprojekte mit Mikrocontrollern.

Referenzen

-

Bemerkung: Hallo und herzlich willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein und tausche dich mit anderen Technikbegeisterten aus.

Warum solltest du beitreten?

- **Experten-Support**: Erhalte Hilfe von unserer Community und unserem Team, um Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen zu lösen.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugriff auf neue Produktankündigungen und exklusive Einblicke.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Rabatten auf unsere neuesten Produkte.
- **Feiertagsaktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Verlosungen und Sonderaktionen zu Feiertagen teil.

Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [] und tritt noch heute bei!

4.10 2.5 Tasterwert auslesen

In dieser Lektion lernen wir, wie man Eingaben von einem Taster mit dem Raspberry Pi Pico 2 liest. Bisher haben wir die GPIO-Pins hauptsächlich für Ausgaben genutzt, beispielsweise um LEDs zu steuern. Nun verwenden wir einen GPIO-Pin als Eingang, um zu erkennen, wann ein Taster gedrückt wird. Dies ist eine grundlegende Fähigkeit für interaktive Projekte.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt benötigen wir folgende Komponenten:


Es ist auf jeden Fall praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Alternativ kannst du die Komponenten auch einzeln erwerben:

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1 (10K)	
6	*Taster*	1	

Schaltplan




Solange eine Seite des Tasters mit 3,3 V verbunden ist und die andere mit GP14, wird GP14 beim Drücken des Tasters HIGH. Wenn der Taster nicht gedrückt wird, befindet sich GP14 in einem undefinierten Zustand und kann HIGH oder LOW sein. Damit GP14 im nicht gedrückten Zustand stabil auf LOW bleibt, wird ein 10K-Pull-down-Widerstand zwischen GP14 und GND angeschlossen.

- **Taster nicht gedrückt**: GP14 ist über den Widerstand mit GND verbunden und liest **LOW (0)**.
- **Taster gedrückt**: GP14 wird direkt mit 3,3 V verbunden und liest **HIGH (1)**.

Verdrahtungsdiagramm

Ein vierpoliger Taster hat die Form eines „H“. Die beiden linken oder rechten Pins sind miteinander verbunden. Das bedeutet, dass beim Überbrücken der zentralen Lücke zwei halbe Reihen mit derselben Reihennummer verbunden werden. (Zum Beispiel sind in meiner Schaltung E23 und F23 bereits verbunden, ebenso wie E25 und F25).

Solange der Taster nicht gedrückt wird, bleiben die linken und rechten Pins voneinander isoliert, sodass kein Strom von einer Seite zur anderen fließen kann.



Code schreiben

Wir schreiben ein einfaches Programm, das eine Nachricht ausgibt, wenn der Taster gedrückt wird.

Bemerkung:

- Öffne die Datei `2.5_read_button_value.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den Code in Thonny. Klicke dann auf „Run“ oder drücke F5.
- Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime

# Initialisiere GP14 als Eingabepin
button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)

while True:
    if button.value() == 1:
        print("Button pressed!")
        utime.sleep(0.2)  # Entprellverzögerung
```

Wenn der Code ausgeführt wird, passiert Folgendes:

- **Nicht gedrückt**: Keine Ausgabe in der Konsole.
- **Gedrückt**: „Taster gedrückt!“ erscheint in der Konsole.


Den Code verstehen


1. Module importieren:
    - `machine`: Ermöglicht den Zugriff auf die Hardwarefunktionen.
    - `utime`: Bietet Zeitfunktionen wie Verzögerungen.
2. Taster-Pin konfigurieren:
    - `button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)`: Initialisiert GPIO14 als Eingang.
3. Hauptschleife:
    - `while True`: Erstellt eine Endlosschleife.
    - `if button.value() == 1`: Überprüft, ob der Taster gedrückt wurde.
    - `button.value()` gibt 1 zurück, wenn der Pin auf HIGH (Taster gedrückt) steht.
    - `print("Button pressed!")`: Gibt eine Nachricht in der Konsole aus.
    - `utime.sleep(0.2)`: Wartet 200 Millisekunden, um den Taster zu entprellen.

Alternative Verkabelung mit Pull-up-Widerstand

Der Taster kann auch mit einem Pull-up-Widerstand angeschlossen werden:

1. Schalte einen 10K-Widerstand zwischen GP14 und 3,3 V, sodass der Pin HIGH bleibt, wenn der Taster nicht gedrückt wird.





- **Taster nicht gedrückt**: Der GP14-Pin ist über den Widerstand mit 3,3 V verbunden und wird daher als HIGH (1) gelesen.
- **Taster gedrückt**: Der GP14-Pin ist über den Taster mit GND verbunden und wird daher als LOW (0) gelesen.

1. Angepasster Code für Pull-up-Konfiguration:

```
import machine
import utime

# Initialisiere GP14 als Eingangspin
button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)

while True:
    if button.value() == 0:
        print("Button pressed!")
        utime.sleep(0.2)
```

Interne Pull-up/Pull-down-Widerstände nutzen

Der Raspberry Pi Pico 2 ermöglicht das Aktivieren interner Pull-up- oder Pull-down-Widerstände, sodass externe Widerstände überflüssig werden.

Die Verwendung interner Widerstände vereinfacht die Verdrahtung und spart Platz, da keine zusätzlichen externen Widerstände auf dem Breadboard erforderlich sind.

- Interner Pull-down-Widerstand:

```
import machine
import utime

# Initialisiere GP14 mit internem Pull-down-Widerstand
button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_DOWN)

while True:
    if button.value() == 1:
        print("Button pressed!")
        utime.sleep(0.2)
```

- Interner Pull-up-Widerstand:

```
import machine
import utime

# Initialisiere GP14 mit internem Pull-up-Widerstand
button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP)

while True:
    if button.value() == 0:
        print("Button pressed!")
        utime.sleep(0.2)
```

Weitere Experimente

- **Mehrere Taster verwenden**: Verbinde zusätzliche Taster mit anderen GPIO-Pins und erweitere den Code entsprechend.
- **LED-Steuerung**: Kombiniere die Tastereingabe mit einer LED-Ausgabe, um die LED mit dem Taster umzuschalten.

```
import machine
import utime

button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_DOWN)
led = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)
led_state = False

while True:
    if button.value() == 1:
        led_state = not led_state  # LED-Zustand umschalten
        led.value(led_state)
        utime.sleep(0.2)
```

Fazit

Das Lesen von Eingaben über einen Taster ist eine grundlegende Fähigkeit bei der Mikrocontroller-Programmierung. Mit Pull-up- und Pull-down-Widerständen kann man stabile Eingaben sicherstellen, um interaktive Projekte zu erstellen.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein – gemeinsam mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Erhalte Hilfe bei technischen Herausforderungen und nach dem Kauf auftretenden Problemen durch unsere Community und unser Team.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Preisnachlässen auf unsere neuesten Produkte.
- **Feierliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.

Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [] und werde Teil unserer Community!

4.11 2.6 Neigungssensor nutzen

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen Neigungsschalter mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um Änderungen in der Ausrichtung zu erkennen. Ein Neigungsschalter ist ein einfaches Bauteil, das erkennen kann, ob es aufrecht oder geneigt ist. Er wird häufig für Bewegungsmelder, Orientierungssensoren oder als Auslöser basierend auf der Position eingesetzt.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt werden folgende Komponenten benötigt.


Ein komplettes Kit ist besonders praktisch. Hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links erworben werden.


SN	KOMPONENTE	MENGE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1 (10K)	
6	*Neigungsschalter*	1	

Schaltplan



- **Aufrecht (Schalter geschlossen)**:
  - Der Neigungsschalter verbindet **3.3V** direkt mit **GP14**.
  - Die GPIO-Pin liest **HIGH** (1).
- **Geneigt (Schalter offen)**:
  - Der Neigungsschalter trennt **3.3V** von **GP14**.
  - Der Pull-Down-Widerstand zieht **GP14** auf **GND**.
  - Die GPIO-Pin liest **LOW** (0).

Verdrahtung



Code schreiben

Wir schreiben ein einfaches MicroPython-Programm, das den Zustand des Neigungsschalters erkennt und eine Meldung ausgibt, wenn der Schalter gekippt wird.

Bemerkung:

- Öffne `2.6_tilt_switch.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den Code in Thonny, dann klicke auf „Run“ oder drücke F5.
- Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime

# Initialisiere GP14 als Eingabepin
tilt_switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)

while True:
    if tilt_switch.value() == 0:
        print("Tilt detected!")
        utime.sleep(1)  # Verzögerung zur Vermeidung mehrfacher Erkennungen
```

Wenn der Code läuft, beobachte folgendes Verhalten:

- Wenn der Neigungsschalter aufrecht steht, wird keine Meldung ausgegeben.
- Wenn das Steckbrett oder der Schalter geneigt wird, erscheint die Meldung „Neigung erkannt!“ in der Konsole.

Den Code verstehen

1. Module importieren:
    - `import machine`: Ermöglicht den Zugriff auf Hardwarekomponenten.
    - `import utime`: Erlaubt die Nutzung zeitbezogener Funktionen.
2. Den Neigungsschalter initialisieren:
    - `tilt_switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)`: Setzt GP14 als Eingabepin.
3. Hauptschleife:
    - `while True`: Erstellt eine Endlosschleife zur kontinuierlichen Überprüfung des Neigungsschalters.
    - `if tilt_switch.value() == 0`: Prüft, ob der GPIO-Pin LOW (0) liest, was bedeutet, dass der Schalter geneigt ist.
    - `print("Neigung erkannt!")`: Gibt eine Meldung aus, wenn die Neigung erkannt wird.
    - `utime.sleep(1)`: Fügt eine 1-Sekunden-Verzögerung hinzu, um Mehrfacherkennungen zu vermeiden.

Alternative Verdrahtung: Interner Pull-Down-Widerstand

Der Raspberry Pi Pico 2 erlaubt die Aktivierung interner Pull-Up- oder Pull-Down-Widerstände, wodurch kein externer Widerstand benötigt wird.

```
import machine
import utime

# Initialisiere GP14 als Eingabepin mit internem Pull-Down-Widerstand
tilt_switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_DOWN)

while True:
    if tilt_switch.value() == 1:
        print("Tilt detected!")
        utime.sleep(1)
```

Durch Aktivieren des internen Pull-Down-Widerstands (`machine.Pin.PULL_DOWN`) wird der GPIO-Pin standardmäßig auf LOW gesetzt, wenn keine Spannung anliegt. Wenn der Neigungsschalter aufrecht (geschlossen) ist, verbindet er 3.3V mit GP14, wodurch der Pin HIGH (1) liest.

Praktische Anwendungen

- **Orientierungserkennung**: Bestimme, ob ein Gerät aufrecht oder geneigt ist.
- **Bewegungsgesteuerte Ereignisse**: Aktiviere Alarme, Benachrichtigungen oder Aktionen bei Bewegung.
- **Interaktive Projekte**: Nutze den Neigungsschalter als Steuerung für Spiele oder interaktive Installationen.

Weitere Experimente

- LED als Indikator hinzufügen:

Verbinde eine LED mit einem anderen GPIO-Pin (z. B. GP15) und passe den Code an, um die LED zu aktivieren, wenn eine Neigung erkannt wird.

```
import machine
import utime

tilt_switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_DOWN)
led = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)

while True:
    if tilt_switch.value() == 1:
        print("Tilt detected!")
        led.value(1)  # Schalte die LED ein
        utime.sleep(1)
    else:
        led.value(0)  # Schalte die LED aus
```

- Mit anderen Sensoren kombinieren:

  Kombiniere den Neigungsschalter mit anderen Sensoren wie Tastern oder Lichtsensoren für komplexere Interaktionen.

Fazit

Durch den Einsatz eines Neigungsschalters in deinen Raspberry Pi Pico 2-Projekten kannst du eine neue Dimension der Interaktivität durch Positions- und Bewegungserkennung hinzufügen. Das Verständnis, wie digitale Eingaben von Sensoren wie dem Neigungsschalter verarbeitet werden, erweitert deine Möglichkeiten zur Entwicklung dynamischer und reaktionsfähiger Elektronikprojekte.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein – gemeinsam mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Erhalte Hilfe bei technischen Herausforderungen und nach dem Kauf auftretenden Problemen durch unsere Community und unser Team.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Preisnachlässen auf unsere neuesten Produkte.
- **Feierliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.

Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [] und werde Teil unserer Community!

4.12 2.7 Umschalten nach Links und Rechts

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen **Schiebeschalter** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um seine Position (links oder rechts) zu erkennen und entsprechende Aktionen auszuführen. Ein Schiebeschalter ist ein einfaches mechanisches Bauteil, das je nach Stellung den gemeinsamen Mittelkontakt mit einem der beiden äußeren Pins verbindet.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt werden folgende Komponenten benötigt.

Ein komplettes Kit ist besonders praktisch. Hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links erworben werden.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1 (10K)	
6	*Kondensator*	1 (104)	
7	*Schiebeschalter*	1	

Funktionsweise des Schiebeschalters




Ein Schiebeschalter hat drei Pins:

- **Pin 1**: Wird verbunden, wenn der Schalter in eine Richtung geschoben wird (z. B. links).
- **Pin 2**: Gemeinsamer Mittelkontakt.
- **Pin 3**: Wird verbunden, wenn der Schalter in die andere Richtung geschoben wird (z. B. rechts).

Durch das Messen der Spannung am Mittelpin kann die Position des Schalters bestimmt werden.

Schaltplan




GP14 erhält je nach Stellung des Schalters ein anderes Signal.

Der 10K-Widerstand hält GP14 während des Umschaltens auf LOW, wenn sich der Schalter weder ganz links noch ganz rechts befindet.

Beim Umschalten kann es zu schnellen, unregelmäßigen Signalen („Prellen“) kommen. Der zwischen GP14 und GND geschaltete Kondensator reduziert diese Schwankungen und sorgt für ein stabileres Signal.

- Schalter nach rechts geschoben:
  - Pin 2 (GP14) wird über Pin 1 mit **3.3V** verbunden.
  - Der GPIO-Pin liest **HIGH** (1).
- Schalter nach links geschoben: * Pin 2 (GP14) wird über Pin 3 mit **GND** verbunden. * Der GPIO-Pin liest **LOW** (0).
- Schalter in Mittelstellung: * Pin 2 (GP14) ist weder mit **3.3V** noch mit **GND** verbunden. * Der Pull-Down-Widerstand hält den GPIO-Pin auf **LOW** (0). * Der Kondensator reduziert Störsignale durch mechanische Bewegung.

Verdrahtung



Code schreiben

Wir schreiben ein MicroPython-Programm, das die Position des Schiebeschalters erkennt und eine entsprechende Meldung ausgibt.

Bemerkung:

- Öffne `2.7_slide_switch.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den Code in Thonny, dann klicke auf „Run“ oder drücke F5.
- Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime

# Initialisierung von GP14 als Eingang
slide_switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)

while True:
    switch_state = slide_switch.value()
    if switch_state == 1:
        print("Switch is toggled to the LEFT!")
    else:
        print("Switch is toggled to the RIGHT!")
    utime.sleep(0.5)
```

Wenn der Code läuft, zeigt die Konsole folgende Meldungen an:

- **Schalter nach rechts geschoben** → „Schalter ist nach RECHTS geschoben!“

- **Schalter nach links geschoben** → „Schalter ist nach LINKS geschoben!“

Den Code verstehen

1. Module importieren:
   - `import machine`: Zugriff auf Hardware-Funktionen.
   - `import utime`: Nutzung von Zeitfunktionen.
2. Schiebeschalter-Pin initialisieren:
   - `slide_switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)`: Setzt GP14 als Eingabepin.
3. Hauptschleife:
   - `while True`: Endlosschleife zur kontinuierlichen Überprüfung des Schalters.
   - `switch_state = slide_switch.value()`: Liest den aktuellen Zustand des Schalters.
   - `if switch_state == 1`: Falls der GPIO-Pin HIGH ist (Schalter nach links geschoben).
   - `print("Switch is toggled to the RIGHT!")`: Gibt eine Meldung aus.
   - `else`: Falls der GPIO-Pin LOW ist (Schalter nach rechts oder in Mittelstellung).
   - `print("Switch is toggled to the LEFT!")`: Gibt eine Meldung aus.
   - `utime.sleep(0.5)`: Fügt eine kurze Verzögerung zur Entprellung ein.

Alternative: Interner Pull-Down-Widerstand

Der Raspberry Pi Pico 2 ermöglicht die Aktivierung interner Pull-Down-Widerstände, wodurch der externe Widerstand überflüssig wird.

- Schaltung anpassen:

  Entferne den externen 10K-Widerstand und den 0.1µF-Kondensator.

- Angepasster Code:

```
import machine
import utime

# Initialisiere GP14 als Eingang mit internem Pull-Down-Widerstand
slide_switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_DOWN)

while True:
    switch_state = slide_switch.value()
    if switch_state == 1:
        print("Switch is toggled to the LEFT!")
    else:
        print("Switch is toggled to the RIGHT!")
    utime.sleep(0.5)
```

Praktische Anwendungen

- **Modus-Umschaltung**: Der Schalter kann zur Auswahl zwischen verschiedenen Betriebsmodi verwendet werden.
- **Energieverwaltung**: Steuere die Stromversorgung für bestimmte Schaltungsteile.
- **Benutzereingabe**: Einfache Steuerung für interaktive Projekte.

Erweiterungen

- LED-Anzeige hinzufügen:

  Verbinde eine LED mit einem GPIO-Pin (z. B. GP15) und passe den Code so an, dass die LED je nach Schalterstellung leuchtet.

```
import machine
import utime

slide_switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_DOWN)
led = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)

while True:
    if slide_switch.value() == 1:
        led.value(1)  # LED einschalten
    else:
        led.value(0)  # LED ausschalten
    utime.sleep(0.1)
```

- Mittlere Position erkennen:

  Um zu erkennen, wenn sich der Schalter in der Mittelstellung befindet (weder links noch rechts), muss die Verdrahtung sowie der Code angepasst werden, um alle drei Zustände auszulesen.

Fazit

Die Verwendung eines Schiebeschalters mit dem Raspberry Pi Pico 2 ermöglicht es dir, physische Eingabesteuerungen in deine Projekte zu integrieren. Indem du lernst, den Zustand des Schalters korrekt auszulesen und mögliche Probleme wie das Prellen zu berücksichtigen, kannst du interaktive und benutzerfreundliche Anwendungen entwickeln.

> Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefen Sie sich in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten.
>
> **Warum beitreten?**
>
> - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
> - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
> - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
> - **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
> - **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.
>
> Bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

4.13 2.8 Sanft Drücken

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen **Mikroschalter** (auch als Endschalter bekannt) mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um zu erkennen, wann er gedrückt oder losgelassen wird. Mikroschalter werden häufig in Geräten wie Mikrowellentüröffnern, Druckerabdeckungen oder als Endanschläge in 3D-Druckern verwendet, weil sie zuverlässig sind und häufige Aktivierungen vertragen.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:


Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1(10K)	
6	*Kondensator*	1(104)	
7	*Mikroschalter*	1	

Verständnis des Mikroschalters


Ein Mikroschalter hat typischerweise drei Anschlüsse:



- **Common (C)**: Der mittlere Pin.
- **Normally Open (NO)**: Verbunden mit dem Common-Pin, wenn der Schalter **gedrückt** ist.
- **Normally Closed (NC)**: Verbunden mit dem Common-Pin, wenn der Schalter **nicht gedrückt** ist.

Durch entsprechendes Verbinden des Schalters können wir erkennen, wann er gedrückt wird, indem wir die Spannung an einem GPIO-Pin ablesen.

Schaltplan




Standardmäßig ist GP14 niedrig und wenn gedrückt, wird GP14 hoch.

Der Zweck des 10K-Widerstands ist es, den GP14 während des Drückens niedrig zu halten.

Wenn Sie einen mechanischen Schalter drücken, können die Kontakte prellen, was zu mehreren schnellen Übergängen zwischen offenen und geschlossenen Zuständen führt. Der Kondensator, der zwischen GP14 und GND geschaltet ist, hilft, dieses Rauschen zu filtern.

- **Schalter nicht gedrückt**:
  - Der **Common (C)**-Pin ist mit dem **NC**-Pin verbunden, der mit **GND** verbunden ist.
  - **GP14** liest **NIEDRIG** (0V).
- **Schalter gedrückt**:
  - Der **Common (C)**-Pin ist mit dem **NO**-Pin verbunden, der mit **3.3V** verbunden ist.
  - **GP14** liest **HOCH** (3.3V).

Verdrahtungsdiagramm



Code schreiben

Wir schreiben ein MicroPython-Programm, das erkennt, wann der Mikroschalter gedrückt wird und entsprechend eine Nachricht ausgibt.

Bemerkung:

- Öffnen Sie die Datei `2.8_micro_switch.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopieren Sie den Code in Thonny, dann klicken Sie auf „Ausführen“ oder drücken Sie F5.
- Stellen Sie sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime

# Initialisieren von GP14 als Eingangspin
switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)

while True:
    if switch.value() == 1:
        print("The switch is pressed!")
        utime.sleep(0.5)  # Entprellverzögerung
```

Wenn der Code läuft, wird das folgende Phänomen beobachtet:

- **Nicht gedrückt**: Es sollte keine Nachricht erscheinen.
- **Gedrückt**: „Der Schalter ist gedrückt!“ sollte jedes Mal in der Konsole erscheinen, wenn der Schalter gedrückt wird.

Code verstehen

1. Import-Module:

- `import machine`: Zugang zu Hardware-Funktionen.
- `import utime`: Zeitbezogene Funktionen.

2. Initialisierung des Schalter-Pins:
   - `switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)`: Stellt GP14 als Eingangspin ein.
3. Hauptschleife:
   - `while True`: Startet eine unendliche Schleife.
   - `if switch.value() == 1`: Überprüft, ob der Schalter gedrückt ist (GP14 liest HOCH).
   - `print("The switch is pressed!")`: Gibt eine Nachricht in der Konsole aus.
   - `utime.sleep(0.5)`: Fügt eine Verzögerung hinzu, um den Schalter zu entprellen und mehrfache Erkennungen von einem einzigen Druck zu verhindern.

Alternative Verdrahtung: Verwendung des internen Pull-Down-Widerstands

Wenn Sie die Verdrahtung weiter vereinfachen möchten, können Sie sich ausschließlich auf den internen Pull-Down-Widerstand verlassen:

- Schaltkreis ändern:
  - Entfernen Sie den externen 10 k-Widerstand und den 0.1 µF-Kondensator.
  - Mikroschalterverbindungen:
    - **Common (C) Terminal**: Verbinden mit GP14 am Pico.
    - **Normally Open (NO) Terminal**: Verbinden mit 3.3V am Pico.
    - **Normally Closed (NC) Terminal**: Unverbunden lassen.
- Geänderter Code:

```
import machine
import utime

# Initialisieren von GP14 als Eingangspin mit internem Pull-Down-Widerstand
switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_DOWN)

while True:
    if switch.value() == 1:
        print("The switch is pressed!")
        utime.sleep(0.5)  # Entprellverzögerung
```

Praktische Anwendungen

- **Grenzerkennung**: Verwenden Sie den Mikroschalter als Endanschlag in CNC-Maschinen oder 3D-Druckern, um das Bewegungslimit zu erkennen.
- **Sicherheitsverriegelungen**: Stellen Sie sicher, dass ein Gerät nur funktioniert, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind (z. B. eine Tür ist geschlossen).
- **Benutzereingabe**: Integrieren Sie ihn in Projekte, bei denen ein robuster und zuverlässiger Knopf benötigt wird.

Weiterführende Experimente

- Steuern einer LED:

  Verbinden Sie eine LED mit einem anderen GPIO-Pin (z. B. GP15) mit einem geeigneten Widerstand. Ändern Sie den Code, um die LED einzuschalten, wenn der Schalter gedrückt wird.

```
import machine
import utime

switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_DOWN)
led = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)

while True:
    if switch.value() == 1:
        led.value(1)  # LED einschalten
        print("The switch is pressed!")
        utime.sleep(0.5)
    else:
        led.value(0)  # LED ausschalten
```

- Zählen von Drücken:

  Ändern Sie den Code, um zu zählen, wie oft der Schalter gedrückt wurde.

  - Steuern einer LED:

```
import machine
import utime

switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_DOWN)
count = 0

while True:
    if switch.value() == 1:
        count += 1
        print("Switch pressed {} times".format(count))
        utime.sleep(0.5)
```

Schlussfolgerung

Die Verwendung eines Mikroschalters mit dem Raspberry Pi Pico 2 ermöglicht es Ihnen, physische Interaktionen zuverlässig zu erkennen. Das Verständnis, wie man den Schalter verdrahtet und seinen Zustand in Ihrem Code liest, ist entscheidend für die Erstellung reaktiver und interaktiver Projekte.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein – gemeinsam mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Erhalte Hilfe bei technischen Herausforderungen und nach dem Kauf auftretenden Problemen durch unsere Community und unser Team.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Preisnachlässen auf unsere neuesten Produkte.
- **Feierliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.

Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [] und werde Teil unserer Community!

4.14 2.9 Magnetismus spüren

In dieser Lektion erforschen wir, wie ein **Reed-Schalter** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet wird, um ein Magnetfeld zu erkennen. Ein Reed-Schalter ist ein einfacher elektrischer Schalter, der durch ein Magnetfeld aktiviert wird. Wenn ein Magnet in die Nähe des Schalters kommt, schließen sich die internen Kontakte und vervollständigen den Stromkreis.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt werden folgende Komponenten benötigt.

Ein komplettes Kit ist besonders praktisch. Hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links erworben werden.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1 (10K)	
6	*Reedschalter*	1	


Funktionsweise des Reed-Schalters

Ein Reed-Schalter besteht aus zwei dünnen Metallzungen, die in einer Glasröhre eingeschlossen sind. Diese Zungen bestehen aus ferromagnetischem Material und sind leicht voneinander getrennt. Ohne Magnetfeld bleiben sie getrennt, und der Schalter ist **offen**. Kommt ein Magnet in die Nähe, magnetisieren sich die Zungen, ziehen sich gegenseitig an und schließen den Stromkreis.

- **Kein Magnet in der Nähe**: Schalter ist **offen**; der Stromkreis ist unterbrochen.
- **Magnet in der Nähe**: Schalter ist **geschlossen**; der Stromkreis ist verbunden.



Schaltplan




Standardmäßig ist GP14 auf LOW und wird HIGH, wenn sich ein Magnet in der Nähe des Reed-Schalters befindet.

Der 10K-Widerstand dient dazu, GP14 auf einem stabilen niedrigen Pegel zu halten, wenn sich kein Magnet in der Nähe befindet.

- **Kein Magnet in der Nähe**:
  - Der Reed-Schalter ist **offen**.
  - **GP14** ist über den Pull-down-Widerstand mit **GND** verbunden.
  - Der GPIO-Pin liest **LOW** (0).
- **Magnet in der Nähe**:
  - Der Reed-Schalter ist **geschlossen**.
  - **GP14** ist über den Reed-Schalter mit **3.3V** verbunden.
  - Der GPIO-Pin liest **HIGH** (1).

Verdrahtungsdiagramm



Code schreiben

Wir schreiben ein MicroPython-Programm, das erkennt, wenn sich ein Magnet in der Nähe des Reed-Schalters befindet, und eine entsprechende Nachricht ausgibt.

Bemerkung:

- Öffne die Datei `2.9_feel_the_magnetism.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den Code in Thonny, dann klicke auf „Run“ oder drücke F5.
- Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime

# Initialisierung von GP14 als Eingangs-Pin
reed_switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)

while True:
    if reed_switch.value() == 1:
        print("Magnet detected!")
        utime.sleep(1)  # Verzögerung, um Mehrfacherkennungen zu vermeiden
```

Wenn der Code ausgeführt wird, kannst du Folgendes beobachten:

- **Kein Magnet in der Nähe**: Es erscheint keine Meldung.

- **Magnet annähern**: „“Magnet detected!““ erscheint in der Konsole.
- **Magnet entfernen**: Die Meldung wird nicht mehr angezeigt.

Verständnis des Codes

1. Importiere Module:
   - `import machine`: Zugriff auf Hardwarefunktionen.
   - `import utime`: Zeitbezogene Funktionen.
2. Initialisiere den Reed-Schalter-Pin:
   - `reed_switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)`: Setzt GP14 als Eingangs-Pin.
3. Hauptschleife:
   - `while True`: Startet eine Endlosschleife.
   - `if reed_switch.value() == 1`: Prüft, ob sich ein Magnet in der Nähe befindet (GPIO-Pin liest HIGH).
   - `print("Magnet detected!")`: Gibt eine Nachricht aus.
   - `utime.sleep(1)`: Fügt eine Verzögerung hinzu, um wiederholte Meldungen zu vermeiden.

Verwendung von Interrupts für eine effiziente Erkennung

Anstatt den Reed-Schalter ständig in einer Schleife abzufragen, können wir einen Interrupt verwenden, um Änderungen des Schalterzustands effizienter zu erkennen.

Die Verwendung von Interrupts verbessert die Effizienz, indem sie die Notwendigkeit der kontinuierlichen Überprüfung des Reed-Schalters eliminiert und sofort die Handler-Funktion aufruft, wenn das Ereignis eintritt.

Modifizierter Code mit Interrupts: Wenn sich ein Magnet dem Reed-Schalter nähert, erscheint „Magnet erkannt!“. Das Hauptprogramm bleibt frei für andere Aufgaben.

```
import machine

# Initialisiere GP14 als Eingangs-Pin mit internem Pull-down-Widerstand
reed_switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_DOWN)

def magnet_detected(pin):
    print("Magnet detected!")

# Richte einen Interrupt für die steigende Flanke (LOW zu HIGH) ein
reed_switch.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_RISING, handler=magnet_detected)
```

- `def magnet_detected(pin)`: Diese Funktion wird automatisch aufgerufen, wenn der Interrupt ausgelöst wird.
  - `print("Magnet detected!")`: Gibt eine Meldung aus, wenn ein Magnet erkannt wird.
- `reed_switch.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_RISING, handler=magnet_detected)`: Konfiguriert einen Interrupt für den Reed-Schalter-Pin.
  - `trigger=machine.Pin.IRQ_RISING`: Der Interrupt wird ausgelöst, wenn der Pin von LOW auf HIGH wechselt.
  - `handler=magnet_detected`: Gibt die Funktion an, die beim Interrupt ausgelöst wird.

Praktische Anwendungen

- **Sicherheitssysteme**: Erkennen, wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird.
- **Positionssensoren**: Bestimmen der Position beweglicher Maschinenteile.

- **Näherungserkennung**: Ereignisse auslösen, wenn sich ein magnetisches Objekt nähert.

Weitere Experimente

- Steuerung einer LED:

  Schließe eine LED an einen anderen GPIO-Pin (z. B. GP15) mit einem geeigneten Widerstand an. Ändere den Interrupt-Handler so, dass die LED eingeschaltet wird, wenn ein Magnet erkannt wird.

```
import machine

reed_switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_DOWN)
led = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)

def magnet_detected(pin):
    led.value(1)  # LED einschalten

# Interrupt für steigende Flanke setzen
reed_switch.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_RISING, handler=magnet_detected)

# Hauptschleife
while True:
    # LED ausschalten, wenn kein Magnet in der Nähe ist
    if reed_switch.value() == 0:
        led.value(0)
    machine.sleep(100)
```

- Erkennung der Magnetentfernung:

  Richte einen weiteren Interrupt für die fallende Flanke ein (wenn der Magnet entfernt wird).

```
def magnet_removed(pin):
    print("Magnet removed!")

reed_switch.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_FALLING, handler=magnet_removed)
```

Fazit

Die Verwendung eines Reed-Schalters mit dem Raspberry Pi Pico 2 ermöglicht die Erkennung von Magnetfeldern und eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten – von Sicherheitssystemen bis hin zu interaktiven Projekten. Das Verständnis der Verdrahtung und der Nutzung von Interrupts verbessert die Effizienz und Reaktionsfähigkeit deiner Programme.

Referenzen

-

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche gemeinsam mit anderen Technikbegeisterten tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein.

Warum beitreten?

- **Fachkundige Unterstützung**: Erhalte Hilfe von unserer Community und unserem Team bei technischen Herausforderungen und Problemen nach dem Kauf.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Anleitungen aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.

- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Preisnachlässen auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Gewinnspielen und Sonderaktionen teil.

Bereit, mit uns zu experimentieren und zu kreieren? Klicke auf [] und tritt noch heute bei!

4.15 2.10 Menschliche Bewegung erkennen

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen **Passiven Infrarotsensor (PIR)** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um Bewegungen von Menschen zu erkennen. PIR-Sensoren werden häufig in Sicherheitssystemen, automatischen Beleuchtungssystemen und anderen Anwendungen zur Bewegungserkennung eingesetzt. Sie erkennen die Infrarotstrahlung, die von warmen Objekten wie Menschen oder Tieren ausgestrahlt wird.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt werden folgende Komponenten benötigt:


Ein vollständiges Kit ist hier erhältlich:

Name	ENTHALTENE TEILE	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Alternativ können die Komponenten einzeln erworben werden:

SN	KOMPONENTE	MENGE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*PIR-Bewegungssensormodul*	1	

Schaltplan



Sobald der PIR-Sensor eine Bewegung erkennt, wird GP14 HIGH, ansonsten bleibt es LOW.


Bemerkung: Der PIR-Sensor verfügt über zwei Potentiometer:

- **Empfindlichkeitseinstellung**: Bestimmt die Reichweite der Erkennung.
- **Verzögerungseinstellung**: Bestimmt, wie lange der Ausgang nach einer Bewegungserkennung HIGH bleibt.

Für erste Tests sollten beide Potentiometer gegen den Uhrzeigersinn auf ihre Minimalwerte gedreht werden. Dadurch wird der Sensor auf maximale Empfindlichkeit und kürzeste Verzögerung eingestellt, sodass sofortige Reaktionen beobachtet werden können.



Verdrahtung



Code schreiben

Wir werden ein MicroPython-Programm schreiben, das eine Unterbrechung (Interrupt) nutzt, um Bewegung zu erkennen und eine Meldung auszugeben, sobald eine Bewegung registriert wird.

Bemerkung:

- Öffne die Datei `2.10_detect_human_movement.py` unter `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den folgenden Code in Thonny. Klicke dann auf „Run Current Script“ oder drücke F5.
- Stelle sicher, dass der Interpreter „MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx“ unten rechts in Thonny ausgewählt ist.

```
import machine
import utime

# GP14 als Eingang für den PIR-Sensor initialisieren
pir_sensor = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)

def motion_detected(pin):
    print("Motion detected!")

# Interrupt für steigende Flanke (LOW → HIGH) setzen
pir_sensor.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_RISING, handler=motion_detected)

# Hauptschleife bleibt leer, da der Interrupt die Erkennung übernimmt
while True:
    utime.sleep(1)
```

Sobald das Programm läuft, können folgende Beobachtungen gemacht werden:

- Bewege dich vor dem PIR-Sensor.
- Sobald eine Bewegung erkannt wird, erscheint die Meldung „Bewegung erkannt!“ in der Konsole.

Code verstehen

1. Module importieren:
    - `import machine`: Zugriff auf Hardware-Funktionen.
    - `import utime`: Zeitbezogene Funktionen.
2. PIR-Sensor initialisieren:
    - `pir_sensor = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)`: Setzt GP14 als Eingangspin.
3. Interrupt-Handler definieren:
    - `def motion_detected(pin)`: Funktion, die bei Bewegungserkennung aufgerufen wird.
    - `print("Motion detected!")`: Gibt eine Meldung in der Konsole aus.
4. Interrupt konfigurieren:
    - `pir_sensor.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_RISING, handler=motion_detected)`: Löst eine Unterbrechung aus, wenn das PIR-Signal von LOW auf HIGH wechselt. Ruft die Funktion `motion_detected` auf.
5. Hauptschleife:
    - `while True`: Endlosschleife.
    - `utime.sleep(1)`: Die Schleife schläft für eine Sekunde. Die Bewegungserkennung erfolgt ausschließlich über den Interrupt.

Erweiterung: Dauer der Bewegungserkennung messen

Der Code kann so modifiziert werden, dass er die Dauer einer erkannten Bewegung misst:

```
import machine
import utime

pir_sensor = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
last_trigger_time = utime.ticks_ms()

def pir_triggered(pin):
    global last_trigger_time
    current_time = utime.ticks_ms()
    duration = utime.ticks_diff(current_time, last_trigger_time)
    last_trigger_time = current_time

    if pir_sensor.value():
        print("Motion detected! Duration since last detection: {} ms".format(duration))
    else:
        print("Motion ended. Duration of motion: {} ms".format(duration))

# Interrupts für steigende und fallende Flanken setzen
pir_sensor.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_RISING | machine.Pin.IRQ_FALLING, handler=pir_
↪triggered)

while True:
    utime.sleep(1)
```

- Interrupts für beide Flanken: Die Unterbrechung wird sowohl bei einer steigenden als auch bei einer fallenden Flanke ausgelöst (`machine.Pin.IRQ_RISING | machine.Pin.IRQ_FALLING`).
- Zeitmessung:
  - `utime.ticks_ms()` gibt die aktuelle Zeit in Millisekunden zurück.
  - Die Dauer wird anhand der Zeitdifferenz zwischen zwei Triggern berechnet.

Praktische Anwendungen

- **Sicherheitssysteme**: Einbruchserkennung und Alarmaktivierung.
- **Automatische Beleuchtung**: Licht schaltet sich bei Bewegung ein.
- **Energiesparen**: Geräte werden ausgeschaltet, wenn keine Bewegung erkannt wird.

Fehlersuche

- Falsche Auslösungen:
  - PIR-Sensoren reagieren empfindlich auf Wärmequellen.
  - Vermeide direkte Sonneneinstrahlung oder die Nähe zu Heizkörpern.
- Keine Bewegung erkannt:
  - Einige PIR-Sensoren benötigen bis zu 60 Sekunden zur Initialisierung.
  - Die Empfindlichkeitseinstellung des Potentiometers überprüfen.
- Interferenzen vermeiden:
  - Halte den Sensor von elektromagnetischen Störquellen fern.

Fazit

Durch die Integration eines PIR-Sensors mit dem Raspberry Pi Pico 2 hast du die Fähigkeit zur Bewegungserkennung in deine Projekte eingebaut. Das Verständnis von Sensor-Eingaben und Interrupts ermöglicht es dir, effiziente und reaktionsschnelle Programme zu entwickeln.

Bemerkung: Hallo und herzlich willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche gemeinsam mit anderen Technikbegeisterten tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein.

Warum beitreten?

- **Fachkundige Unterstützung**: Erhalte Hilfe von unserer Community und unserem Team bei technischen Herausforderungen und Problemen nach dem Kauf.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Anleitungen aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Preisnachlässen auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Gewinnspielen und Sonderaktionen teil.

Bereit, mit uns zu experimentieren und zu kreieren? Klicke auf [] und tritt noch heute bei!

4.16 2.11 Den Drehregler nutzen

In dieser Lektion lernen wir, wie analoge Eingaben mithilfe des integrierten Analog-Digital-Wandlers (ADC) des Raspberry Pi Pico 2 ausgelesen werden können, um damit die Helligkeit einer LED zu steuern. Als analoges Eingabegerät verwenden wir ein Potentiometer, einen einstellbaren Widerstand. Durch das Drehen des Potentiometerknopfs verändert sich die Spannung, die vom Pico gelesen wird, und diese nutzen wir zur Steuerung der LED-Helligkeit über Pulsweitenmodulation (PWM).

Verständnis von analogen Eingaben


Bisher haben wir digitale Eingänge und Ausgänge verwendet, die entweder EIN (hohe Spannung) oder AUS (niedrige Spannung) sind. Viele Signale aus der realen Welt sind jedoch analog und variieren kontinuierlich innerhalb eines Wertebereichs, z. B. Lichtintensität, Temperatur oder Lautstärke.

Der Raspberry Pi Pico 2 besitzt einen ADC, der analoge Spannungen erfasst und in digitale Werte umwandelt.

Der ADC berechnet den digitalen Wert aus der analogen Spannung mit der Formel:

```
Digital Value = (Analog Voltage/3.3V) * 65535
```

Pico's ADC-Pins



Der Pico verfügt über drei GPIO-Pins für analoge Eingaben:

- **GP26** (ADC0)
- **GP27** (ADC1)
- **GP28** (ADC2)

Zusätzlich gibt es einen vierten ADC-Kanal, der mit einem internen Temperatursensor verbunden ist (ADC4), den wir in späteren Lektionen untersuchen werden.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt werden folgende Komponenten benötigt:


Ein vollständiges Kit ist hier erhältlich:

Name	ENTHALTENE TEILE	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Alternativ können die Komponenten einzeln erworben werden:

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1 (220)	
6	*LED*	1	
7	*Potentiometer*	1	

Schaltplan



Verdrahtung



Code schreiben

Bemerkung:

- Öffne die Datei `2.11_turn_the_knob.py` unter `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den folgenden Code in Thonny. Klicke dann auf „Run Current Script“ oder drücke **F5**.
- Stelle sicher, dass der Interpreter „MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx“ unten rechts in Thonny ausgewählt ist.
- Detaillierte Anweisungen findest du unter *Direktes Öffnen und Ausführen von Code*.

```
import machine
import utime

# ADC auf GP28 initialisieren
potentiometer = machine.ADC(28)

# PWM auf GP15 initialisieren
led = machine.PWM(machine.Pin(15))
led.freq(1000)  # PWM-Frequenz auf 1000Hz setzen

while True:
    # Analogen Wert auslesen (0-65535)
    value = potentiometer.read_u16()
    print("Potentiometer value:", value)

    # LED-Helligkeit setzen
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    led.duty_u16(value)

    # Kleine Verzögerung zur Stabilisierung der Messwerte
    utime.sleep_ms(200)
```

Beim Ausführen des Programms ändert sich die LED-Helligkeit je nach Position des Potentiometers. Zusätzlich zeigt die Konsole den aktuellen analogen Wert des Potentiometers an.

Code verstehen

1. Analoge Messung:
    - `potentiometer = machine.ADC(28)` initialisiert den ADC auf GP28.
    - `value = potentiometer.read_u16()` liest die analoge Spannung aus und gibt einen 16-Bit-Wert zwischen **0** und **65535** zurück.
        - **0** entspricht **0V**.
        - **65535** entspricht **3.3V** (Betriebsspannung des Pico).
2. LED-Helligkeit mit PWM steuern:
    - `led = machine.PWM(machine.Pin(15))` setzt PWM auf GP15.
    - `led.freq(1000)` setzt die PWM-Frequenz auf 1000Hz.
    - `led.duty_u16(value)` setzt das Tastverhältnis der PWM basierend auf dem Potentiometerwert.
        - Ein höherer `value` erhöht das Tastverhältnis → LED wird heller.
        - Ein niedrigerer `value` verringert das Tastverhältnis → LED wird dunkler.
3. Wert in der Konsole ausgeben:
    - `print("Potentiometer value:", value)` gibt den aktuellen Wert zur Überwachung aus.

Weitere Experimente

- **PWM-Frequenz ändern**: Probiere verschiedene Frequenzen mit `led.freq()` aus und beobachte die LED.
- **ADC-Wert skalieren**: Skaliere den ADC-Wert auf einen anderen Bereich, um die LED anders zu steuern.
- **Andere ADC-Pins nutzen**: Schließe das Potentiometer an GP26 oder GP27 an und passe den Code entsprechend an.

Fehlersuche

- LED ändert Helligkeit nicht:
    - Überprüfe die Verdrahtung der LED und des Widerstands.
    - Stelle sicher, dass das Potentiometer korrekt angeschlossen ist.
- Falsche ADC-Werte:
    - Überprüfe die Verbindung zu GP28.
    - Stelle sicher, dass die äußeren Pins des Potentiometers mit 3,3V und GND verbunden sind.

Fazit

Durch die Kombination von analogen Eingaben mit PWM-Ausgabe haben wir eine einfache, aber leistungsstarke Möglichkeit geschaffen, die Helligkeit einer LED mit einem Potentiometer zu steuern. Dieses Projekt zeigt, wie analoge Signale erfasst und zur Steuerung anderer Komponenten genutzt werden können – eine grundlegende Fähigkeit in der Mikrocontroller-Programmierung.

Referenzen

-
-

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt des Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Löse After-Sales-Probleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unserem Team.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genieße exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bist du bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicke auf [] und trete heute bei!

4.17 2.12 Fühle das Licht

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen **Fotowiderstand** (auch bekannt als lichtabhängiger Widerstand oder LDR) mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um die Lichtintensität zu messen. Ein Fotowiderstand ändert seinen Widerstand abhängig von der Menge des empfangenen Lichts: je heller das Licht, desto geringer der Widerstand. Dies macht ihn ideal für die Erkennung von Veränderungen im Umgebungslicht.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.


Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Du kannst sie auch separat über die untenstehenden Links kaufen.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1(10K)	
6	*Fotowiderstand*	1	

Schaltplan




In diesem Schaltkreis sind ein 10K-Widerstand und ein Fotowiderstand in Serie geschaltet, was einen Spannungsteiler bildet. GP28 liest die Spannung über den Fotowiderstand, während der 10K-Widerstand Schutz bietet, indem er den Strom begrenzt.

- **Helles Licht**: Der Widerstand des Fotowiderstands verringert sich, senkt seine Spannung und den GP28-Wert. Bei starkem Licht nähert sich sein Widerstand null, und GP28 liest nahezu 0. In dieser Zeit spielt der 10K-Widerstand eine schützende Rolle, damit 3,3 V und GND nicht zusammen verbunden werden, was zu einem Kurzschluss führen würde.
- **Dunkelheit**: Der Widerstand des Fotowiderstands erhöht sich, hebt seine Spannung und den GP28-Wert. In völliger Dunkelheit ist sein Widerstand nahezu unendlich (der 10K-Widerstand ist vernachlässigbar), und GP28 liest nahezu 65535.

Die Berechnungsformel wird unten gezeigt.

```
Digital Value = (Analog Voltage/3.3V) * 65535
```

Verdrahtungsplan



Den Code schreiben

Wir werden ein MicroPython-Programm schreiben, um den analogen Wert vom Fotowiderstand zu lesen und anzuzeigen.

Bemerkung:

- Öffne die Datei `2.12_feel_the_light.py` im Ordner `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den untenstehenden Code in Thonny. Dann klicke auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücke **F5**, um es zu starten.
- Stelle sicher, dass der Interpreter „MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx“ in der unteren rechten Ecke von Thonny ausgewählt ist.
- Für detaillierte Anweisungen siehe *Direktes Öffnen und Ausführen von Code*.

```
import machine
import utime

# Initialisiere ADC auf GP28
photoresistor = machine.ADC(28)

while True:
    # Lies den analogen Wert (0-65535)
    light_value = photoresistor.read_u16()
    print("Light value:", light_value)
    utime.sleep(0.5)
```

Während der Code läuft, beobachte die in der Konsole ausgegebenen Werte.

- Bedecke den Fotowiderstand mit deiner Hand, um Dunkelheit zu simulieren; der Wert sollte zunehmen.
- Leuchte mit einer Lampe oder einer Taschenlampe auf den Fotowiderstand; der Wert sollte abnehmen.

Verständnis des Codes

1. Module importieren:
   - `machine`: Bietet Zugriff auf hardwarebezogene Funktionen.
   - `utime`: Ermöglicht die Nutzung von zeitbezogenen Funktionen wie Schlaf.
2. Initialisiere den ADC-Pin:
   - `photoresistor = machine.ADC(28)`: Richtet GP28 als analogen Eingang ein, um Spannungspegel zu lesen.
3. Hauptschleife:

   `while True`: Startet eine unendliche Schleife. `light_value = photoresistor.read_u16()`: Liest den analogen Wert vom Fotowiderstand. Der Wert reicht von 0 (0V) bis 65535 (3.3V). `print("Light value:", light_value)`: Gibt den Lichtwert in der Konsole aus. `utime.sleep(0.5)`: Pausiert die Schleife für 0.5 Sekunden vor der nächsten Messung.

Weiteres Experimentieren

- Kalibrierung der Messwerte:

  Ordne die analogen Werte einem Prozentwert oder einer aussagekräftigeren Skala zu.

```
import machine
import utime

photoresistor = machine.ADC(28)

while True:
    light_value = photoresistor.read_u16()
    light_percentage = (light_value / 65535) * 100
    print("Light level: {:.2f}%".format(light_percentage))
    utime.sleep(0.5)
```

- Steuere eine LED basierend auf der Lichtintensität:

  Nutze den Lichtsensor, um eine LED im Dunkeln einzuschalten und bei hellem Licht auszuschalten.

```
import machine
import utime

photoresistor = machine.ADC(28)
led = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)

while True:
    light_value = photoresistor.read_u16()
    if light_value > 50000:
        led.value(1)  # LED im Dunkeln einschalten
    else:
        led.value(0)  # LED bei hellem Licht ausschalten
    utime.sleep(0.5)
```

- Erstelle einen lichtaktivierten Alarm oder eine Benachrichtigung: Löse eine Aktion aus, wenn sich die Lichtpegel deutlich ändern.

Schlussfolgerung

Durch die Verwendung eines Fotowiderstands mit dem Raspberry Pi Pico 2 hast du gelernt, wie man analoge Eingänge liest und auf Änderungen in der Umgebungsbeleuchtung reagiert. Dieses Wissen kann auf verschiedene Projekte angewendet werden, wie automatische Beleuchtungssysteme, lichtfolgende Roboter oder Sicherheitsgeräte, die auf Lichtänderungen reagieren.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein – gemeinsam mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Erhalte Hilfe bei technischen Herausforderungen und nach dem Kauf auftretenden Problemen durch unsere Community und unser Team.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Preisnachlässen auf unsere neuesten Produkte.
- **Feierliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.

Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [] und werde Teil unserer Community!

4.18 2.13 Thermometer

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen **Thermistor** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um die Temperatur zu messen. Ein Thermistor ist ein Widerstand, dessen Widerstandswert sich stark mit der Temperatur verändert. Konkret nutzen wir einen NTC-Thermistor (Negative Temperature Coefficient), dessen Widerstand mit steigender Temperatur abnimmt.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt werden folgende Komponenten benötigt.

Ein komplettes Kit ist besonders praktisch. Hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links erworben werden.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1 (10K)	
6	*Thermistor*	1	

Funktionsweise des Thermistors

Ein NTC-Thermistor ist ein temperaturabhängiger Widerstand. Sein Widerstand sinkt mit steigender Temperatur. Durch die Integration in einen Spannungsteiler können wir die Spannung über dem Thermistor messen, die sich mit der Temperatur ändert. Mit dem Analog-Digital-Wandler (ADC) des Raspberry Pi Pico 2 können wir diese Spannung auslesen und die entsprechende Temperatur berechnen.

Schaltplan




In dieser Schaltung bilden ein 10K-Widerstand und ein NTC-Thermistor einen Spannungsteiler. GP28 misst die Spannung über dem Thermistor. Der 10K-Widerstand dient zudem als Schutzwiderstand zur Begrenzung des Stroms.

- **Hohe Temperatur**: Der Widerstand des Thermistors sinkt, wodurch die gemessene Spannung an GP28 niedriger wird. Bei sehr hohen Temperaturen nähert sich der Widerstand null, und GP28 liest nahezu 0.
- **Niedrige Temperatur**: Der Widerstand des Thermistors steigt, wodurch die Spannung an GP28 erhöht wird. In extrem kalten Umgebungen steigt der Widerstand nahezu ins Unendliche, und GP28 liest einen Wert nahe 65535.

Der 10K-Widerstand verhindert eine direkte Verbindung zwischen 3.3V und GND, wodurch ein Kurzschluss vermieden wird.

Verdrahtungsdiagramm



Code schreiben

Wir schreiben ein MicroPython-Programm, das den Analogwert des Thermistors ausliest, die Temperatur in Celsius und Fahrenheit berechnet und diese ausgibt.

Bemerkung:

- Öffne `2.13_thermometer.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den Code in Thonny, dann klicke auf „Run“ oder drücke F5.
- Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime
import math

# Konstanten
BETA = 3950  # Beta-Koeffizient des Thermistors
T0 = 298.15  # Referenztemperatur (25°C in Kelvin)
R0 = 10000   # Widerstand bei T0 (10 k)

# Initialisierung des ADC auf GP28
thermistor = machine.ADC(28)

while True:
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    # Lese den Analogwert (0-65535)
    analog_value = thermistor.read_u16()

    # Wandle den Analogwert in eine Spannung um
    voltage = analog_value * 3.3 / 65535

    # Berechne den Widerstand des Thermistors
    Rt = (voltage * R0) / (3.3 - voltage)

    # Berechne die Temperatur in Kelvin mit der Beta-Formel
    tempK = 1 / ((1 / T0) + (1 / BETA) * math.log(Rt / R0))

    # Wandle Kelvin in Celsius um
    tempC = tempK - 273.15

    # Wandle Celsius in Fahrenheit um
    tempF = tempC * 9 / 5 + 32

    # Ausgabe der Temperaturwerte
    print('Temperature: {:.2f}°C  {:.2f}°F'.format(tempC, tempF))

    # Warte 2 Sekunden vor der nächsten Messung
    utime.sleep(2)
```

Wenn der Code läuft, wird die Temperatur in Celsius und Fahrenheit in der Konsole angezeigt.

- Berühre den Thermistor mit den Fingern, um zu sehen, wie die Temperatur steigt.
- Kühle ihn mit Eis oder einem kalten Objekt ab, um die Temperatur sinken zu sehen.

Den Code verstehen

1. Module importieren:
    - `machine`: Zugriff auf Hardware-Funktionen.
    - `utime`: Nutzung von Zeitfunktionen wie `sleep`.
    - `math`: Enthält mathematische Funktionen wie `log`.
2. Konstanten setzen:
    - `BETA`: Beta-Koeffizient des Thermistors (aus dem Datenblatt, meist 3950).
    - `T0`: Referenztemperatur in Kelvin (25°C + 273.15).
    - `R0`: Widerstand des Thermistors bei T0 (10 k).
3. ADC-Pin initialisieren:
    - `thermistor = machine.ADC(28)`: Setzt GP28 als analogen Eingang.
4. Hauptschleife:
    - `analog_value = thermistor.read_u16()`: Liest den rohen Analogwert aus.
    - `voltage = analog_value * 3.3 / 65535`: Wandelt den Rohwert in eine Spannung um.
    - `Rt = (voltage * R0) / (3.3 - voltage)`: Verwendet die Spannungsteilerformel zur Berechnung des Thermistor-Widerstands.

- `tempK = 1 / ( (1 / T0) + (1 / BETA) * math.log(Rt / R0) )`: Nutzt die vereinfachte Steinhart-Hart-Gleichung für einen einzelnen Beta-Wert.
- Umrechnung von Kelvin in Celsius und Fahrenheit:

```
tempC = tempK - 273.15
tempF = tempC * 9 / 5 + 32
```

- `print('Temperatur: {:.2f}°C {:.2f}°F'.format(tempC, tempF))`: Gibt die Temperaturwerte aus.
- `utime.sleep(2)`: Wartet 2 Sekunden vor der nächsten Messung.

Die Temperaturberechnung verstehen

- Steinhart-Hart-Gleichung:

Die Steinhart-Hart-Gleichung beschreibt den Widerstand eines Thermistors in Abhängigkeit von der Temperatur:

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{T_0} + \frac{1}{B} \ln \frac{R}{R_0}$$

- `T` ist die Temperatur des Thermistors in Kelvin.
- `T0` ist eine Referenztemperatur, üblicherweise 25°C (entspricht 273.15 + 25 in Kelvin).
- `B` ist der Beta-Koeffizient des Materials. Der in diesem Kit verwendete NTC-Thermistor hat einen Beta-Wert von 3950.
- `R` ist der gemessene Widerstand.
- `R0` ist der Widerstand bei der Referenztemperatur T0 (bei 25°C beträgt der Widerstand des Thermistors in diesem Kit 10 Kiloohm).

Sicherheitshinweis

Sei vorsichtig beim Erhitzen des Thermistors. Setze ihn keinen hohen Temperaturen aus, die ihn oder den Raspberry Pi Pico 2 beschädigen könnten.

Weitere Experimente

- **Datenaufzeichnung**: Ändere den Code so, dass Temperaturwerte in einer Datei auf dem Pico gespeichert werden.
- **Temperaturschwellen definieren**: Füge Bedingungen hinzu, um Aktionen auszulösen, wenn die Temperatur bestimmte Grenzwerte über- oder unterschreitet (z. B. eine LED einschalten oder einen Summer aktivieren).
- **Anzeige der Werte**: Verbinde ein LCD- oder OLED-Display, um die Temperaturmesswerte anzuzeigen.

Fazit

Durch die Verwendung eines Thermistors mit dem Raspberry Pi Pico 2 hast du ein grundlegendes Thermometer erstellt, das Temperaturänderungen messen kann. Dieses Projekt zeigt, wie analoge Eingaben ausgelesen, Berechnungen durchgeführt und Sensordaten interpretiert werden, um nützliche Informationen zu gewinnen.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein – gemeinsam mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Erhalte Hilfe bei technischen Herausforderungen und nach dem Kauf auftretenden Problemen durch unsere Community und unser Team.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Preisnachlässen auf unsere neuesten Produkte.
- **Feierliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.


Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [] und werde Teil unserer Community!

4.19 2.14 Wasserstandserkennung

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen **Wassersensor** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um das Vorhandensein von Wasser zu erkennen oder den Wasserstand zu messen. Dieser Sensor wird häufig in Projekten zur Niederschlagserkennung, Wasserstandsüberwachung und Flüssigkeitsleckagen eingesetzt.

Funktionsweise des Wassersensors

Der Wassersensor verfügt über eine Reihe offener, paralleler Leiterbahnen, die Wassertröpfchen erkennen oder das Wasservolumen messen. Sobald Wasser mit diesen Leiterbahnen in Kontakt kommt, gibt der Sensor ein analoges Signal aus. Je mehr Wasser den Sensor berührt, desto höher ist der ausgegebene Wert, der vom Analog-Digital-Wandler (ADC) des Raspberry Pi Pico 2 ausgelesen werden kann.



- Tauche den Sensor nicht vollständig ins Wasser ein. Nur der Bereich mit den offenen Leiterbahnen sollte mit Wasser in Berührung kommen.
- Die Nutzung des Sensors in feuchten Umgebungen kann zu schnellerer Korrosion der Sonde führen. Es wird daher empfohlen, den Sensor nur während der Messung mit Strom zu versorgen.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt werden folgende Komponenten benötigt.


Es ist praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links erworben werden.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Wasserstandssensor-Modul*	1	

Schaltplan



Verdrahtungsdiagramm



Code schreiben

Wir schreiben ein einfaches MicroPython-Programm, um den analogen Wert des Wassersensors auszulesen und ihn auf der Konsole anzuzeigen. Je weiter der Sensor ins Wasser eingetaucht wird, desto höher wird der ausgelesene Wert von GP28.

Bemerkung:

- Öffne `2.14_feel_the_water_level.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den Code in Thonny und klicke auf „Run“ oder drücke F5.
- Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime

# Initialisiere ADC auf GP28
sensor = machine.ADC(28)

while True:
    # Lese den analogen Wert des Sensors aus
    value = sensor.read_u16()
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    print("Water level reading:", value)
    utime.sleep(0.2)  # Verzögerung zur Vermeidung einer überfluteten Konsole
```

Wenn der Code ausgeführt wird, tauche den Wassersensor langsam ins Wasser und beobachte die auf der Konsole angezeigten Werte. Je mehr Wasser der Sensor erkennt, desto höher wird der ausgegebene Wert.

Erweiterung: Nutzung des Sensors zur Leckerkennung

Der Wassersensor kann auch zur Erkennung von Flüssigkeitsleckagen verwendet werden, indem er als digitaler Sensor fungiert:

1. Bestimmung des Basiswerts:
    - Nimm zuerst eine Messung mit dem Wassersensor in einer komplett trockenen Umgebung vor. Dieser Wert dient als Schwellenwert.
    - Falls der Sensor später einen höheren Wert als diesen Basiswert ausgibt, deutet dies auf den Kontakt mit Wasser hin, was auf eine mögliche Leckage hindeutet.
2. Code zur Leckerkennung:

    In diesem Beispiel prüfen wir, ob der gemessene Wert den festgelegten Schwellenwert überschreitet.

    ```
    import machine
    import utime

    # Initialisiere ADC auf GP28
    sensor = machine.ADC(28)

    # Setze einen Schwellenwert basierend auf den Messwerten im Trockenzustand (bei␣
    ↪Bedarf anpassen)
    threshold = 30000

    while True:
        # Lese den analogen Wert des Sensors aus
        value = sensor.read_u16()

        # Prüfe, ob der Wert den Schwellenwert überschreitet, was auf Wasser hinweist
        if value > threshold:
            print("Liquid leakage detected!")

        utime.sleep(0.2)  # Verzögerung zur besseren Lesbarkeit
    ```

    Das Programm überprüft, ob der Sensorwert den festgelegten Schwellenwert übersteigt. Falls ja, gibt es eine Meldung aus, die auf Wasser oder eine Leckage hinweist.

Anwendungsfälle

- **Leckage-Erkennung**: Platziere den Sensor in der Nähe von Wasserleitungen, um Lecks frühzeitig zu erkennen.
- **Wasserstandsmessung**: Verwende den Sensor in Tanks oder Behältern, um den Wasserstand zu überwachen und bei Bedarf Alarme oder Aktionen auszulösen.
- **Regenmessung**: Installiere den Sensor im Freien (mit geeignetem Schutz), um Regenfälle zu detektieren.

Fazit

Der Wassersensor ist ein einfaches, aber effektives Werkzeug zur Messung von Wasserständen oder zur Erkennung von

Flüssigkeitsleckagen. In Kombination mit dem Raspberry Pi Pico 2 lassen sich vielseitige und nützliche Wassererkennungssysteme für verschiedene Anwendungen realisieren.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein – gemeinsam mit Gleichgesinnten.


Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Erhalte Hilfe bei technischen Herausforderungen und nach dem Kauf auftretenden Problemen durch unsere Community und unser Team.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Preisnachlässen auf unsere neuesten Produkte.
- **Feierliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.

Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [] und werde Teil unserer Community!

4.20 2.15 Zwei Arten von Transistoren: NPN und PNP

In dieser Lektion werden wir zwei Transistortypen untersuchen: den **S8050 (NPN)** und den **S8550 (PNP)**. Transistoren werden häufig als elektronische Schalter verwendet. Wir werden sehen, wie beide Typen zur Steuerung einer LED mit einem Taster eingesetzt werden können.



- **NPN (S8050)**: Dieser Transistor ermöglicht den Stromfluss vom **Kollektor** zum **Emitter**, wenn ein hohes Signal an die **Basis** angelegt wird.
- **PNP (S8550)**: Beim PNP-Transistor fließt der Strom vom **Emitter** zum **Kollektor**, wenn ein niedriges Signal an die **Basis** angelegt wird.

Obwohl beide Transistoren ähnliche Zwecke erfüllen, verhalten sie sich in Bezug auf die Signalsteuerung entgegengesetzt. Lassen wir diese Transistoren eine LED basierend auf einem Tastendruck steuern.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt werden folgende Komponenten benötigt.


Ein komplettes Kit ist besonders praktisch. Hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links erworben werden.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	3 (220, 1K, 10K)	
6	*LED*	1	
7	*Taster*	1	
8	*Transistor*	1 (S8050/S8	


Schaltung für den NPN-Transistor (S8050)




In dieser Schaltung sendet das Drücken des Tasters ein **hohes Signal** an den GP14-Pin. Wenn GP15 ein hohes Signal ausgibt, leitet der NPN-Transistor Strom durch die LED, sodass sie leuchtet.



Schaltung für den PNP-Transistor (S8550)



Beim PNP-Transistor startet der Taster mit einem niedrigen Signal an GP14 und wechselt beim Drücken auf hoch. Wenn GP15 ein **niedriges Signal** ausgibt, leitet der PNP-Transistor den Strom und die LED leuchtet.



Code schreiben

Beide Transistoren können mit demselben Code gesteuert werden. Der Status des Tasters wird ausgelesen. Abhängig davon, ob der Taster gedrückt ist oder nicht, gibt der Pico ein hohes oder niedriges Signal an GP15 aus.

Bemerkung:

- Öffne `2.15_transistor.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den Code in Thonny, dann klicke auf „Run“ oder drücke F5.
- Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine

# Initialisiere den Taster und den Signalausgang
button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)
signal = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)

while True:
    button_status = button.value()
    if button_status == 1:
        signal.value(1)  # Hohes Signal an den Transistor senden
    else:
        signal.value(0)  # Niedriges Signal an den Transistor senden
```

Ergebnisse

- NPN-Schaltung (S8050):

  Die LED leuchtet, wenn der Taster gedrückt wird, da der NPN-Transistor bei einem hohen Signal an seiner Basis

durchschaltet.

- PNP-Schaltung (S8550): Die LED leuchtet, wenn der Taster losgelassen wird, da der PNP-Transistor bei einem niedrigen Signal an seiner Basis durchschaltet.

Beide Schaltungen zeigen, wie Transistoren zur Steuerung des Stromflusses je nach Signaltyp verwendet werden können.

Fazit

Durch das Experimentieren mit diesen beiden Transistortypen erhältst du ein besseres Verständnis dafür, wie NPN- und PNP-Transistoren funktionieren und wie sie in Schaltungen zur Steuerung elektronischer Geräte eingesetzt werden können.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein – gemeinsam mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Erhalte Hilfe bei technischen Herausforderungen und nach dem Kauf auftretenden Problemen durch unsere Community und unser Team.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Preisnachlässen auf unsere neuesten Produkte.
- **Feierliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.

Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [] und werde Teil unserer Community!

4.21 2.16 Steuerung eines anderen Stromkreises mit einem Relais

In dieser Lektion lernen wir, wie man mit einem **Relais** und dem Raspberry Pi Pico 2 einen anderen Stromkreis steuert. Ein Relais fungiert als Schalter, der von einem Niederspannungskreis (wie dem Pico) gesteuert wird, um einen Hochspannungskreis zu schalten. Zum Beispiel kannst du mit einem Relais eine Lampe oder ein anderes Gerät ein- und ausschalten, wodurch sich elektrische Haushaltsgeräte automatisieren lassen.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt werden folgende Komponenten benötigt.


Ein komplettes Kit ist besonders praktisch. Hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links erworben werden.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Transistor*	1 (S8050)	
6	*Diode*	1	
7	*Relais*	1	

Schaltplan




- Relais-Aktivierung:
  - Die Relaisspule wird über den Transistor aktiviert, wenn der Pico an GP15 ein **hohes Signal** (3,3V) ausgibt.

  - Der Transistor ermöglicht den Stromfluss durch das Relais und schaltet den internen Schalter.
  - Beim Umschalten gibt das Relais ein hörbares „Klick“ von sich, das anzeigt, dass der Laststromkreis gesteuert wird.

- Freilaufdiode:
  - Die Diode wird parallel zur Relaisspule platziert, um den Transistor vor Spannungsspitzen zu schützen, die beim Abschalten des Relais entstehen.

Verdrahtungsdiagramm



Code schreiben

Das folgende Skript steuert das Relais und schaltet den angeschlossenen Stromkreis alle zwei Sekunden ein und aus.

Bemerkung:

- Öffne die Datei `2.16_control_another_circuit.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den Code in Thonny, dann klicke auf „Run“ oder drücke F5.
- Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime

# Initialisierung des Relais an GP15
relay = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)

while True:
    relay.value(1)  # Relais einschalten
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)


(Fortsetzung der vorherigen Seite)


```
    utime.sleep(2)  # 2 Sekunden warten
    relay.value(0)  # Relais ausschalten
    utime.sleep(2)  # 2 Sekunden warten
```

Wenn der Code ausgeführt wird, solltest du alle zwei Sekunden ein „Klick“-Geräusch vom Relais hören, das anzeigt, dass der Stromkreis ein- und ausgeschaltet wird.

Weitere Experimente

- **Timer setzen**: Ändere den Code so, dass das Relais für 10 Minuten eingeschaltet bleibt und sich dann automatisch ausschaltet.
- **Steuerung von Haushaltsgeräten**: Mit entsprechender Vorsicht kannst du Hochspannungsgeräte an das Relais anschließen, um Automatisierungsaufgaben wie das Ein- und Ausschalten von Lampen oder Ventilatoren zu realisieren.
  - Der Schaltkreis könnte folgendermaßen aussehen: Um die sichere Steuerung eines externen Stromkreises zu demonstrieren, fügen wir eine externe 5V-Stromversorgung (über ein Breadboard-Netzteil) hinzu, um eine LED zu betreiben. Dies simuliert, wie du mit einem Relais Hochspannungsgeräte (z. B. Haushaltsgeräte) steuern kannst. So kannst du den Schaltkreis anpassen:





- Code zur Steuerung des Relais:

```
import machine
import utime

# Initialisierung des Relais an GP15
relay = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)

while True:
    relay.value(1)  # Relais einschalten
    utime.sleep(2)  # 2 Sekunden warten
    relay.value(0)  # Relais ausschalten
    utime.sleep(2)  # 2 Sekunden warten
```

Wenn das Relais aktiviert wird (GP15 gibt HIGH aus), verbinden sich die „Normally Open“ (NO) und „Common“ (C) Pins des Relais. Dadurch kann der externe 5V-Strom durch die LED fließen und sie leuchtet auf – das simuliert, wie ein Relais ein externes Gerät steuern kann.

Wenn das Relais deaktiviert wird (GP15 gibt LOW aus), trennen sich die NO- und C-Pins wieder, der externe Stromfluss wird unterbrochen und die LED erlischt.

Sicherheitsüberlegungen bei der Steuerung realer Haushaltsgeräte

Dieses Beispiel verwendet eine LED und eine 5V-Stromquelle zur Demonstration der Relaissteuerung. Falls du Hochspannungsgeräte steuern möchtest, beachte folgende Sicherheitsrichtlinien:

- **Passende Spannungswerte**: Verwende ein Relais mit einer für dein Gerät geeigneten Spannungs- und Stromstärke.
- **Isolation**: Stelle sicher, dass der Niederspannungskreis (Pico) und der Hochspannungskreis des Geräts elektrisch voneinander getrennt sind.
- **Sicherungsschutz**: Verwende Sicherungen oder Schutzschalter gegen Kurzschlüsse oder Überlastungen.
- **Fachkundige Beratung**: Beim Arbeiten mit Hochspannung immer professionelle Unterstützung einholen, um sichere Bedienung zu gewährleisten.

Dieses Projekt kann als Grundlage für Heimautomatisierung dienen, z. B. zur Steuerung von Lampen, Ventilatoren oder anderen Geräten, basierend auf Timern oder Sensoren, die mit dem Raspberry Pi Pico 2 verbunden sind.

Verwendung des NC-Terminals

- Wenn du deinen gesteuerten Stromkreis zwischen COM und NC anschließt:
  - Der Stromkreis ist geschlossen (EIN), wenn das Relais nicht aktiviert ist.
  - Der Stromkreis ist geöffnet (AUS), wenn das Relais aktiviert ist.
  - Beispiel: Steuerung eines externen Geräts.

  - Warnung: Versuche nicht, Hochspannungsgeräte ohne ausreichendes Wissen und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu steuern.

- Falls du einen kleinen Gleichstrommotor oder ein anderes Gerät steuern möchtest:
  - Ersetze die LED durch das Gerät, das du steuern möchtest.
  - Stelle sicher, dass die Spannungs- und Stromanforderungen des Geräts kompatibel sind.
  - Verwende eine geeignete Stromversorgung für das Gerät.
  - Schließe das Gerät in Reihe mit den COM- und NO- (oder NC-)Anschlüssen des Relais.

Fazit

Durch die Verwendung eines Relais zur Steuerung eines externen Stromkreises hast du gelernt, wie man Geräte ein- und ausschaltet, von LEDs bis hin zu Hochspannungsgeräten. Dies eröffnet Möglichkeiten für automatisierte Steuerungssysteme, die per Code gesteuert werden – eine wichtige Grundlage für Heimautomatisierung und viele weitere Projekte.

3. Ton & Anzeige & Bewegung

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie mit anderen Enthusiasten tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Profitieren Sie von exklusiven Rabatten auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Verlosungen**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu experimentieren und zu basteln? Klicken Sie auf [] und treten Sie noch heute bei!

4.22 3.1 Den Buzzer zum Piepen bringen!

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen **Buzzer** mit dem Raspberry Pi Pico 2 zum Piepen bringt. Ein Buzzer ist ein digitales Ausgabegerät, ähnlich einer LED, und sehr einfach zu steuern. Für dieses Projekt verwenden wir einen **aktiven Buzzer**, der automatisch einen Ton erzeugt, sobald er ein Signal erhält.

Was ist ein aktiver Buzzer?

Ein aktiver Buzzer hat einen integrierten Oszillator, was ihn besonders einfach zu verwenden macht. Man muss ihm lediglich ein Signal senden, damit er piept – eine komplizierte Frequenzsteuerung ist nicht erforderlich. Das unterscheidet ihn von einem **passiven Buzzer**, der eine externe Steuersignalquelle benötigt, um Töne zu erzeugen.



Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.


Es ist praktisch, ein vollständiges Kit zu erwerben. Hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE KOMPONENTEN	LINK
Newton Lab Kit	450+ Bauteile	

Sie können die Teile auch einzeln über die folgenden Links erwerben.

SN	KOMPONENTE	MENGE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Transistor*	1 (S8050)	
6	*Widerstand*	1 (1K)	
7	Aktiver *Summer*	1	

Schaltplan



In dieser Schaltung wird der Buzzer über einen **S8050** NPN-Transistor betrieben. Der Transistor verstärkt den Strom, sodass der Buzzer lauter ist, als wenn er direkt an den Pico angeschlossen wäre.

Funktionsweise:


- **GP15** gibt ein HIGH-Signal aus, um den Transistor zu aktivieren.
- Wenn der Transistor durchgeschaltet wird, kann Strom durch den Buzzer fließen und er gibt einen Ton aus.

Ein **1k-Widerstand** begrenzt den Stromfluss, um den Transistor zu schützen.

Verdrahtungsdiagramm

Vergewissern Sie sich, dass Sie den **aktiven Buzzer** verwenden. Sie können ihn an der versiegelten Rückseite erkennen (im Gegensatz zu einem offenen PCB, das für einen passiven Buzzer typisch ist).





Code schreiben

Nun schreiben wir ein einfaches MicroPython-Programm zur Steuerung des Buzzers.

Bemerkung:

- Öffnen Sie `3.1_beep.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopieren Sie den Code in Thonny, dann klicken Sie auf „Ausführen“ oder drücken Sie F5.
- Stellen Sie sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
# Initialisierung des Buzzer-Pins (GP15)
buzzer = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)

while True:
    # Schleife, um den Buzzer viermal piepen zu lassen
    for i in range(4):
        buzzer.value(1)  # Buzzer einschalten
        utime.sleep(0.3)  # 0,3 Sekunden warten
        buzzer.value(0)  # Buzzer ausschalten
        utime.sleep(0.3)  # 0,3 Sekunden warten
    utime.sleep(1)  # Längere Pause vor dem nächsten Zyklus
```

Wenn der Code läuft, hören Sie:

- Der Buzzer piept viermal hintereinander mit einer Pause von 0,3 Sekunden zwischen den Tönen.
- Nach den vier Pieptönen gibt es eine längere Pause von einer Sekunde, bevor der Zyklus erneut beginnt.

Erklärung des Codes

1. Initialisierung des Buzzers:
    - `buzzer = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)`: Initialisiert GP15 als Ausgangspin zur Steuerung des Buzzers.
2. Hauptschleife:
    - Die `while True`-Schleife stellt sicher, dass der Code ununterbrochen läuft.
    - Innerhalb der Schleife wird der Buzzer viermal ein- (`buzzer.value(1)`) und ausgeschaltet (`buzzer.value(0)`), jeweils mit einer Verzögerung von 0,3 Sekunden.
    - Nach den vier Pieptönen folgt eine Pause von 1 Sekunde, bevor der Zyklus erneut beginnt.

Weitere Experimente

- **Dauer des Pieptons ändern**: Ändern Sie die Werte in `utime.sleep(0.3)` um längere oder kürzere Pieptöne zu erzeugen.
- **Anzahl der Pieptöne variieren** : Ändern Sie die Anzahl der Durchläufe in der Schleife, um den Buzzer mehr oder weniger oft piepen zu lassen.
- **Buzzer mit Taster steuern** : Schließen Sie einen Taster an GP14 an und ändern Sie den Code so, dass der Buzzer nur piept, wenn der Taster gedrückt wird.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie Sie einen aktiven Buzzer mit einem Transistor und dem Raspberry Pi Pico 2 steuern. Sie haben nun ein grundlegendes Verständnis dafür, wie digitale Ausgänge zur Erzeugung von Tönen verwendet werden können. Die gleichen Prinzipien lassen sich auch auf andere Ausgabegeräte wie LEDs, Motoren und mehr anwenden.

> Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten.
>
> **Warum beitreten?**
>
> - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
> - **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.

- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

4.23 3.2 Benutzerdefinierte Töne mit einem passiven Summer spielen

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen **passiven Summer** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um verschiedene Töne und sogar einfache Melodien zu spielen! Im Gegensatz zu einem aktiven Summer benötigt ein passiver Summer ein wechselndes elektrisches Signal, um Ton zu erzeugen, was bedeutet, dass wir die Tonhöhe des Sounds durch Ändern der Frequenz des Signals steuern können.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.


SN	KOMPONENTE	MENGE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Transistor*	1 (S8050)	
6	*Widerstand*	1 (1K)	
7	Passiver *Summer*	1	

Verständnis des passiven Summers

Ein passiver Summer funktioniert wie ein kleiner Lautsprecher. Er erzeugt keinen Ton von sich aus; stattdessen benötigt er ein oszillierendes Signal, um Ton zu machen. Indem wir Signale unterschiedlicher Frequenzen bereitstellen, können wir den Summer verschiedene Töne erzeugen lassen, wodurch wir Noten und Melodien spielen können.



Schaltplan



In diesem Schaltkreis wird der passive Summer über einen Transistor (**S8050** NPN) mit Strom versorgt. Der Transistor verstärkt den Strom, wodurch der Summer lauter klingt, als wäre er direkt an den Pico angeschlossen.

Hier ist, was passiert:


- **GP15** gibt ein hohes Signal aus, um den Transistor zu steuern.
- Wenn der Transistor aktiviert ist, lässt er den Strom durch den Summer fließen, was ihn piepen lässt.

Ein **1k Widerstand** wird verwendet, um den Strom zu begrenzen und den Transistor zu schützen.

Verdrahtungsdiagramm

Stellen Sie sicher, dass Sie den **passiven Summer** verwenden. Sie können erkennen, dass es der richtige ist, indem Sie nach der freiliegenden PCB suchen (im Gegensatz zur versiegelten Rückseite, die ein aktiver Summer ist).





Code schreiben

Jetzt schreiben wir etwas Code, damit der Summer verschiedene Töne spielt.

Bemerkung:

- Öffnen Sie die Datei `3.2_custom_tone.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopieren Sie den Code in Thonny, dann klicken Sie auf „Run“ oder drücken Sie F5.
- Stellen Sie sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime

# PWM auf GP15 initialisieren
buzzer = machine.PWM(machine.Pin(15))

def play_tone(frequency, duration):
    # Die Frequenz des PWM-Signals einstellen
    buzzer.freq(frequency)
    # Tastverhältnis auf 50% setzen
    buzzer.duty_u16(32768)
    # Den Ton für die angegebene Dauer spielen
    utime.sleep_ms(duration)
    # Den Summer ausschalten
    buzzer.duty_u16(0)

# Einige Töne spielen
play_tone(440, 500)  # A4-Note für 500ms
utime.sleep_ms(200)
play_tone(494, 500)  # B4-Note für 500ms
utime.sleep_ms(200)
play_tone(523, 500)  # C5-Note für 500ms
```

Wenn der Code ausgeführt wird, hören Sie, wie der passive Summer die A4-Note für 500ms, die B4-Note für 500ms und die C5-Note für 500ms spielt.

Erklärung des Codes

1. PWM initialisieren:

    - `buzzer = machine.PWM(machine.Pin(15))`: Damit wird PWM (Pulsweitenmodulation) auf Pin GP15 eingerichtet, den wir verwenden, um den Summer zu steuern.

2. Die Funktion `play_tone` definieren:

    ```
    def play_tone(frequency, duration):
        buzzer.freq(frequency)
        buzzer.duty_u16(32768)
        utime.sleep_ms(duration)
        buzzer.duty_u16(0)
    ```

    - `frequency`: Die Tonhöhe des Tons. Höhere Frequenz bedeutet eine höhere Tonhöhe.
    - `duration`: Wie lange der Ton spielt, in Millisekunden.
    - `buzzer.duty_u16(32768)`: Setzt das Tastverhältnis auf 50% (die Hälfte von 65535), was ideal ist, um Ton zu erzeugen.
    - Nach der Dauer wird der Summer ausgeschaltet, indem das Tastverhältnis auf 0 gesetzt wird.

3. Noten spielen:

    Wir rufen `play_tone` mit verschiedenen Frequenzen auf, die musikalischen Noten entsprechen.

    ```
    # Einige Töne spielen
    play_tone(440, 500)  # A4-Note für 500ms
    utime.sleep_ms(200)
    ```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
play_tone(494, 500)  # B4-Note für 500ms
utime.sleep_ms(200)
play_tone(523, 500)  # C5-Note für 500ms
```

Eine Melodie spielen

Jetzt, da wir gelernt haben, wie man einzelne Töne mit dem passiven Summer spielt, lassen Sie uns eine einfache Melodie erstellen! Das hilft uns zu verstehen, wie man Noten anordnet und ihre Dauer kontrolliert, um Musik zu erzeugen.

```
import machine
import utime

# Notenfrequenzen (in Hz)
NOTE_C4 = 262
NOTE_D4 = 294
NOTE_E4 = 330
NOTE_F4 = 349
NOTE_G4 = 392
NOTE_A4 = 440
NOTE_B4 = 494
NOTE_C5 = 523

melody = [
    NOTE_C4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_F4,
    NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_B4, NOTE_C5
]

note_durations = [
    500, 500, 500, 500,
    500, 500, 500, 500
]

# PWM auf GP15 initialisieren
buzzer = machine.PWM(machine.Pin(15))

def play_tone(frequency, duration):
    buzzer.freq(frequency)
    buzzer.duty_u16(32768)
    utime.sleep_ms(duration)
    buzzer.duty_u16(0)
    utime.sleep_ms(50)  # Kurze Pause zwischen den Noten

for i in range(len(melody)):
    play_tone(melody[i], note_durations[i])
```

Wenn Sie diesen Code ausführen, spielt der Summer eine einfache Melodie, indem er jede Note in der Reihenfolge erklingen lässt. Jede Note dauert 500 Millisekunden, und es gibt eine kurze Pause zwischen den Noten. Sie hören den Summer eine aufsteigende Tonleiter von Mittel-C (C4) bis zum C der nächsten Oktave (C5).

Weiter experimentieren

- **Erstellen Sie Ihre eigene Melodie**: Ändern Sie die Noten und Dauern in der Melodie und den `note_durations`-Listen, um Ihre eigene Melodie zu komponieren.

- **Das Tempo anpassen**: Ändern Sie die Werte in `note_durations`, um die Melodie schneller oder langsamer zu machen.
- **Weitere Noten hinzufügen**: Definieren Sie zusätzliche Noten durch Hinzufügen ihrer Frequenzen und schließen Sie sie in Ihre Melodie ein.
- **Die Lautstärke ändern**: Passen Sie das Tastverhältnis in `buzzer.duty_u16()` an, um den Summer lauter oder leiser zu machen. Ein Wert um 32768 gibt ein Tastverhältnis von 50%.

Schlussfolgerung

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man einen passiven Summer verwendet, um Töne und Melodien mit dem Raspberry Pi Pico 2 zu spielen. Indem Sie die Frequenz des PWM-Signals kontrollieren, können Sie eine Vielzahl von Klängen erzeugen und sogar einfache Lieder spielen. Dies ist eine großartige Möglichkeit, Ihren Projekten akustisches Feedback oder unterhaltsame musikalische Elemente hinzuzufügen.```

> Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten.
>
> **Warum beitreten?**
>
> - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
> - **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
> - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
> - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
> - **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.
>
> Bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

4.24 3.3 Steuerung eines RGB-LED-Streifens

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen **RGB-LED-Streifen** (speziell den Typ WS2812) mit dem Raspberry Pi Pico 2 und MicroPython steuert.

Der WS2812 ist eine intelligente LED, die einen Steuerkreis und einen RGB-Chip in einem 5050-LED-Gehäuse integriert. Jede LED verfügt über einen eigenen integrierten Controller, der es uns ermöglicht, jede LED individuell über eine einzige Datenleitung zu steuern. Das bedeutet, dass wir die Farbe und Helligkeit jeder LED auf dem Streifen unabhängig ändern können.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.


Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*WS2812 RGB 8-LED-Streifen*	1	

Schaltplan



Verdrahtungsdiagramm



Seien Sie vorsichtig mit dem Stromverbrauch. Während der VBUS-Pin des Pico Strom für eine kleine Anzahl von LEDs (wie 8) liefern kann, kann die Verwendung mehrerer LEDs eine externe Stromversorgung erfordern, um eine Überlastung des Pico zu vermeiden.

Code schreiben

Bemerkung:

- Öffnen Sie die Datei `3.3_rgb_led_strip.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopieren Sie den Code in Thonny, dann klicken Sie auf „Run“ oder drücken Sie F5.
- Stellen Sie sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.
- Hier benötigen Sie die Bibliothek namens `ws2812.py`, bitte überprüfen Sie, ob sie auf den Pico hochgeladen wurde, für ein detailliertes Tutorial siehe *Bibliotheken auf den Pico hochladen*.

```
import machine
from ws2812 import WS2812

# Initialisieren des LED-Streifens
led_strip = WS2812(machine.Pin(0), 8)  # Verwendung von GP0, 8 LEDs

# Farben für jede LED einstellen
led_strip[0] = [255, 0, 0]     # Rot
led_strip[1] = [0, 255, 0]     # Grün
led_strip[2] = [0, 0, 255]     # Blau
led_strip[3] = [255, 255, 0]   # Gelb
led_strip[4] = [0, 255, 255]   # Cyan
led_strip[5] = [255, 0, 255]   # Magenta
led_strip[6] = [255, 255, 255] # Weiß
led_strip[7] = [128, 128, 128] # Grau

# Den LED-Streifen aktualisieren, um die Farben anzuzeigen
led_strip.write()
```

Wenn dieser Code ausgeführt wird, zeigt der mit dem Pin GP0 verbundene WS2812 LED-Streifen mit 8 LEDs folgende Farben:

- **LED 0**: Rot (255, 0, 0)
- **LED 1**: Grün (0, 255, 0)
- **LED 2**: Blau (0, 0, 255)
- **LED 3**: Gelb (255, 255, 0)
- **LED 4**: Cyan (0, 255, 255)
- **LED 5**: Magenta (255, 0, 255)
- **LED 6**: Weiß (255, 255, 255)
- **LED 7**: Grau (128, 128, 128)

Code verstehen

1. Bibliotheken importieren:
   - `machine`: Bietet Zugang zu hardwarebezogenen Funktionen.
   - `WS2812`: Die Bibliothek zur Steuerung des WS2812 LED-Streifens.
2. LED-Streifen initialisieren:
   - `led_strip = WS2812(machine.Pin(0), 8)`: Initialisiert den LED-Streifen, der mit Pin GP0 verbunden ist und 8 LEDs hat.

3. Farben einstellen:
    - `led_strip[0] = [255, 0, 0]`: Weist jeder LED eine Farbe zu, die RGB-Werte verwendet (Rot, Grün, Blau), die von 0 bis 255 reichen.
4. LED-Streifen aktualisieren:
    - `led_strip.write()`: Sendet die Farbdaten an den LED-Streifen, um die Farben anzuzeigen.

Lassen Sie uns einen fließenden Regenbogeneffekt erstellen!

Jetzt erstellen wir einen farbenfrohen fließenden Lichteffekt, indem wir zufällig Farben generieren und sie entlang des Streifens verschieben.

```
import machine
from ws2812 import WS2812
import utime
import urandom

# Anzahl der LEDs im Streifen
NUM_LEDS = 8

# LED-Streifen mit 8 LEDs initialisieren
led_strip = WS2812(machine.Pin(0), NUM_LEDS)

def flowing_light():
    # Farben entlang des Streifens verschieben
    for i in range(NUM_LEDS - 1, 0, -1):
        led_strip[i] = led_strip[i - 1]
    # Eine zufällige Farbe für die erste LED generieren
    led_strip[0] = [urandom.getrandbits(8), urandom.getrandbits(8), urandom.
↪getrandbits(8)]
    # Den Streifen aktualisieren
    led_strip.write()
    # Kleine Verzögerung für eine fließende Animation
    utime.sleep_ms(100)

# Hauptzyklus
while True:
    flowing_light()
```

Wenn der Code ausgeführt wird, zeigt der LED-Streifen einen dynamischen fließenden Effekt mit zufälligen Farben, bei dem eine neue zufällige Farbe am Anfang eingeführt und mit jedem Zyklus zum Ende verschoben wird.

Code verstehen

1. Zufällige Farbgenerierung: Erzeugt eine zufällige RGB-Farbe, bei der jede Komponente von 0 bis 255 reicht.

    ```
    [urandom.getrandbits(8), urandom.getrandbits(8), urandom.getrandbits(8)]
    ```

2. Farben verschieben: Bewegt jede LED-Farbe auf die nächste Position und erzeugt einen fließenden Effekt.

    ```
    for i in range(NUM_LEDS - 1, 0, -1):
        led_strip[i] = led_strip[i - 1]
    ```

3. Endlosschleife: Aktualisiert kontinuierlich den LED-Streifen, um die Animation am Laufen zu halten.

```
while True:
    flowing_light()
```

Weiter experimentieren

- **Geschwindigkeit anpassen**: Ändern Sie `utime.sleep_ms(100)`, um den fließenden Effekt schneller oder langsamer zu machen.
- **Mehr LEDs**: Wenn Sie einen längeren Streifen haben, ändern Sie die Zahl in `WS2812(machine.Pin(0), number_of_leds)` entsprechend.
- **Eigene Animationen**: Experimentieren Sie mit verschiedenen Mustern und Farbkombinationen, um Ihre eigenen Animationen zu erstellen.

Schlussfolgerung

Sie haben erfolgreich gelernt, wie man einen RGB-LED-Streifen mit dem Raspberry Pi Pico 2 und MicroPython steuert! Dies eröffnet eine Welt von Möglichkeiten für die Erstellung atemberaubender Lichtdisplays, Stimmungsbeleuchtung oder sogar interaktiver Kunstprojekte.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit Gleichgesinnten ein.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

4.25 3.4 Flüssigkristallanzeige (LCD1602)


In dieser Lektion lernen wir, wie man ein **1602 LCD** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um Text anzuzeigen. Das LCD1602 ist ein zeichenbasiertes Flüssigkristalldisplay, das 16 Zeichen auf 2 Linien anzeigen kann, was es ideal für Projekte macht, die Informationen wie Nachrichten, Sensordaten oder Statusaktualisierungen anzeigen müssen.

Das direkte Verbinden eines LCDs mit einem Mikrocontroller erfordert normalerweise viele GPIO-Pins, was die Funktionalität Ihres Projekts einschränken kann. Um dieses Problem zu lösen, können wir ein LCD1602-Modul verwenden, das über eine **I2C-Schnittstelle** verfügt. Das I2C-Protokoll verwendet nur zwei Datenleitungen (SDA und SCL), was Ihnen erlaubt, das LCD mit nur zwei GPIO-Pins zu steuern, wodurch andere Pins für zusätzliche Sensoren oder Geräte frei werden.

Verständnis von I2C auf dem Raspberry Pi Pico 2

Der Raspberry Pi Pico 2 unterstützt die I2C-Kommunikation über mehrere GPIO-Pins und bietet Flexibilität für Ihre Projekte. Er verfügt über zwei I2C-Busse, I2C0 und I2C1, die jeweils verschiedenen Pins zugeordnet werden können.

Hier ist eine Übersicht der I2C-fähigen Pins auf dem Pico 2:



Sie können jedes passende Paar von SDA- und SCL-Pins für entweder I2C0 oder I2C1 wählen. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, Pin-Konflikte mit anderen Peripheriegeräten in Ihrem Projekt zu vermeiden.

Was Sie benötigen

In diesem Projekt benötigen Sie die folgenden Komponenten.


Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Sie können diese auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*I2C LCD1602*	1	

Schaltplan



Verdrahtungsplan



Schreiben des Codes

Schreiben wir ein MicroPython-Programm, um Nachrichten auf dem LCD1602 anzuzeigen.

Bemerkung:

- Öffnen Sie `3.4_liquid_crystal_display.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopieren Sie den Code in Thonny, dann klicken Sie auf „Ausführen“ oder drücken Sie F5.
- Stellen Sie sicher, dass der korrekte Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.
- Hier benötigen Sie die Bibliothek `lcd1602.py`, bitte überprüfen Sie, ob sie auf Pico hochgeladen wurde, für eine detaillierte Anleitung siehe *Bibliotheken auf den Pico hochladen*.

```
from machine import I2C, Pin
from lcd1602 import LCD
import utime

# I2C-Kommunikation initialisieren (I2C0)
i2c = I2C(0, sda=Pin(4), scl=Pin(5), freq=400000)

# Ein LCD-Objekt erstellen
lcd = LCD(i2c)

# Die erste Nachricht anzeigen
lcd.clear()
lcd.message("Hello, World!")
utime.sleep(2)

# Zur zweiten Zeile wechseln und eine weitere Nachricht anzeigen
lcd.write(0, 1,"LCD1602 with I2C")  # Spalte 0, Zeile 1
utime.sleep(5)

# Das Display löschen
lcd.clear()
```

Wenn der Code ausgeführt wird, sehen Sie:

- Das LCD sollte „Hallo, Welt!“ in der ersten Zeile anzeigen.
- Nach 2 Sekunden wird die zweite Zeile „LCD1602 mit I2C“ anzeigen.
- Nach weiteren 5 Sekunden wird das Display gelöscht.

Verständnis des Codes

1. Importieren von Modulen:
   - `machine`: Bietet Zugang zur Hardware.
   - `lcd1602`: Eigene Bibliothek zur Steuerung des LCD.
   - `utime`: Zeitbezogene Funktionen für Verzögerungen.
2. I2C-Kommunikation initialisieren:

   ```
   i2c = I2C(0, sda=Pin(4), scl=Pin(5), freq=400000)
   ```

   - `I2C(0, ...)`: Verwendet den I2C0-Bus.
   - `sda=Pin(4)`: Setzt GP4 als SDA.
   - `scl=Pin(5)`: Setzt GP5 als SCL.

- `freq=400000`: Stellt die I2C-Frequenz auf 400kHz ein.

3. Ein LCD-Objekt erstellen:
   - `lcd = LCD(i2c)`: Erstellt eine Instanz der LCD-Klasse und übergibt das I2C-Objekt.
4. Nachrichten anzeigen:
   - `lcd.clear()`: Löscht jeglichen vorhandenen Text auf dem Display.
   - `lcd.message("Hello, World!")`: Zeigt die Zeichenkette „Hallo, Welt!“ auf dem LCD an.
   - `utime.sleep(2)`: Wartet 2 Sekunden, bevor der nächste Befehl ausgeführt wird.
5. Cursor bewegen und weiteren Text anzeigen:
   - `lcd.write(0, 1,"LCD1602 with I2C")`: Bewegt den Cursor zur ersten Spalte der zweiten Zeile und zeigt die Zeichenkette in der zweiten Zeile an.
6. Letzte Verzögerung und Löschen:
   - `utime.sleep(5)`: Wartet 5 Sekunden
   - `lcd.clear()`: Löscht das Display.

Weitere Experimente

- **Benutzerdefinierte Nachrichten anzeigen**: Ändern Sie die Zeichenketten in `lcd.message()`, um Ihre eigenen Nachrichten anzuzeigen.
- **Zeilenumbrüche verwenden**: Da das LCD1602 zwei Zeilen hat, können Sie den Cursor mit `(0, 1, message[i:i+16])` in die zweite Zeile verschieben.
- **Scrolltext erstellen**: Sie können einen Scroll-Effekt erzeugen, indem Sie die Anzeige innerhalb einer Schleife aktualisieren.

```
from machine import I2C, Pin
from lcd1602 import LCD
import utime

# I2C-Kommunikation initialisieren (I2C0)
i2c = I2C(0, sda=Pin(4), scl=Pin(5), freq=400000)

# Ein LCD-Objekt erstellen
lcd = LCD(i2c)

message = "Scrolling Text Demo "
lcd.clear()
while True:
   for i in range(len(message)):
      lcd.write(0, 0, message[i:i+16])  # Zeige jeweils 16 Zeichen
      utime.sleep(0.3)
```

Tipps zur Fehlerbehebung

- Falsche Zeichen oder keine Anzeige:
  - Stellen Sie sicher, dass die Verdrahtung korrekt ist, insbesondere die SDA- und SCL-Verbindungen.
  - Überprüfen Sie, ob die I2C-Adresse in der lcd1602-Bibliothek mit der Adresse Ihres LCD übereinstimmt. Häufig sind 0x27 oder 0x3F voreingestellt.

- Kontrast einstellen:

  Einige LCD-Module haben ein Kontraststellpotentiometer. Wenn nichts auf dem Bildschirm erscheint, versuchen Sie, es einzustellen.

- Stromversorgung:

  Stellen Sie sicher, dass das LCD ausreichend mit Strom versorgt wird. Wenn Sie 5V verwenden, schließen Sie es an den VSYS-Pin des Pico an (wenn über USB gespeist) oder an eine externe 5V-Stromquelle.

- Verständnis der I2C-Adressen

  Wenn Ihr LCD keinen Text anzeigt, ist es möglich, dass es eine andere I2C-Adresse verwendet. Sie können Geräte auf dem I2C-Bus scannen:

```
from machine import I2C, Pin
i2c = I2C(0, sda=Pin(4), scl=Pin(5))
devices = i2c.scan()

# Die I2C-Adressen im Hexadezimalformat ausgeben
print("I2C addresses found:", [hex(device) for device in devices])
```

  Dies zeigt die Adressen von Geräten an, die an den I2C-Bus angeschlossen sind. Aktualisieren Sie die lcd1602.py-Bibliothek oder Ihren Code, um die korrekte Adresse zu verwenden.

Fazit

Sie haben erfolgreich gelernt, wie man ein LCD1602-Display über die I2C-Schnittstelle mit Ihrem Raspberry Pi Pico 2 steuert! Diese Fähigkeit ermöglicht es Ihnen, Ihren Projekten eine visuelle Ausgabe hinzuzufügen, was sie interaktiver und informativer macht.

Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Begeisterten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

4.26 3.5 Steuerung eines kleinen Ventilators (Gleichstrommotor)

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen **Gleichstrommotor** (wie einen kleinen Ventilator) mit dem Raspberry Pi Pico 2 und einem **L293D Motor-Treiber** steuert. Der L293D ermöglicht es uns, die Drehrichtung des Motors zu steuern – sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn. Da Gleichstrommotoren mehr Strom benötigen, als der Pico direkt liefern kann, verwenden wir eine externe Stromversorgung, um den Motor sicher zu betreiben.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.


Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*IC L293D*	1	
6	*Gleichstrommotor*	1	
7	*Stromversorgungsmodul*	1	
8	9V Batterie	1	


Schaltplan



Der L293D ist ein Motor-Treiber-Chip, EN ist mit 5V verbunden, damit der L293D funktioniert. 1A und 2A sind die Eingänge, die jeweils mit GP15 und GP14 verbunden sind; 1Y und 2Y sind die Ausgänge, die mit den beiden Enden des Motors verbunden sind.

Y (Ausgang) ist in Phase mit A (Eingang), daher kann die Drehrichtung des Motors geändert werden, wenn GP15 und GP14 unterschiedliche Pegel erhalten.

Verdrahtungsdiagramm



In diesem Schaltkreis sehen Sie, dass der Knopf mit dem RUN-Pin verbunden ist. Dies liegt daran, dass der Motor mit zu viel Strom betrieben wird, was dazu führen kann, dass der Pico von dem Computer getrennt wird, und der Knopf muss gedrückt werden (damit der RUN-Pin des Pico ein niedriges Niveau erhält), um zurückzusetzen.

Da Gleichstrommotoren einen hohen Strom benötigen, verwenden wir hier aus Sicherheitsgründen ein Netzteilmodul, um den Motor zu betreiben.

Code schreiben

Schreiben wir ein MicroPython-Programm zur Steuerung des Motors.

Bemerkung:

- Öffnen Sie die Datei `3.5_small_fan.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopieren Sie den Code in Thonny, dann klicken Sie auf „Ausführen“ oder drücken Sie F5.
- Stellen Sie sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime

# Steuerpins definieren
motor_in1 = machine.Pin(14, machine.Pin.OUT)
motor_in2 = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)

def rotate_clockwise():
    motor_in1.high()
    motor_in2.low()

def rotate_counterclockwise():
    motor_in1.low()
    motor_in2.high()

def stop_motor():
    motor_in1.low()
    motor_in2.low()

while True:
    rotate_clockwise()
    utime.sleep(1)
    stop_motor()
    utime.sleep(1)
    rotate_counterclockwise()
    utime.sleep(1)
    stop_motor()
    utime.sleep(1)
```

Wenn der Code läuft, dreht sich der Motor eine Sekunde lang im Uhrzeigersinn, hält eine Sekunde an, dreht sich eine Sekunde lang gegen den Uhrzeigersinn und hält dann wieder eine Sekunde an, in einer Schleife.

Code verstehen

1. Initialisierung der Pins:

   `motor_in1` und `motor_in2` sind mit GP14 und GP15 verbunden und steuern die Drehrichtung des Motors.

   ```
   motor_in1 = machine.Pin(14, machine.Pin.OUT)
   motor_in2 = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)
   ```

2. Funktionen definieren:

- `rotate_clockwise()`: Setzt `motor_in1` auf high und `motor_in2` auf low, um den Motor im Uhrzeigersinn zu drehen.
- `rotate_counterclockwise()`: Setzt `motor_in1` auf low und `motor_in2` auf high, um gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
- `stop_motor()`: Setzt sowohl `motor_in1` als auch `motor_in2` auf low, um den Motor anzuhalten.

3. Hauptschleife:


   Der Motor dreht sich im Uhrzeigersinn, hält an, dreht sich gegen den Uhrzeigersinn und hält wieder an, jeweils eine Sekunde lang, wiederholt.

```
while True:
    rotate_clockwise()
    utime.sleep(1)
    stop_motor()
    utime.sleep(1)
    rotate_counterclockwise()
    utime.sleep(1)
    stop_motor()
    utime.sleep(1)
```

Fehlerbehebungstipps

- Motor dreht sich weiter nach Stoppen des Skripts:

  Wenn der Motor weiterläuft, nachdem das Programm gestoppt wurde, müssen Sie möglicherweise den Pico zurücksetzen. Verwenden Sie einen Draht oder einen Knopf, um den RUN-Pin kurzzeitig mit GND zu verbinden, was den Pico zurücksetzt.



- Pico trennt sich oder reagiert nicht mehr:

  Der Motor kann zu viel Strom ziehen, was zu Spannungsschwankungen führt. Stellen Sie sicher, dass Sie eine separate Stromversorgung für den Motor verwenden und dass alle Masseverbindungen angeschlossen sind.

Schlussfolgerung

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man einen Gleichstrommotor mit dem L293D Motor-Treiber und dem Raspberry Pi Pico 2 steuert. Sie können jetzt die Drehrichtung des Motors steuern und Projekte wie einen kleinen Ventilator oder ein motorisiertes Gerät erstellen.

Nächste Schritte

- **Geschwindigkeitskontrolle**: Versuchen Sie, die Geschwindigkeit des Motors mit PWM (Pulsweitenmodulation) zu steuern, indem Sie den EN1-Pin an einen PWM-fähigen GPIO-Pin anschließen.
- **Mehrere Motoren steuern**: Verwenden Sie die anderen Kanäle des L293D, um zusätzliche Motoren zu steuern.
- **Sensorintegration**: Integrieren Sie Sensoren, um den Motor basierend auf Eingaben (z. B. Temperatur, Licht) zu steuern.

Bemerkung: Hallo und herzlich willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche gemeinsam mit anderen Technikbegeisterten tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein.

Warum beitreten?

- **Fachkundige Unterstützung**: Erhalte Hilfe von unserer Community und unserem Team bei technischen Herausforderungen und Problemen nach dem Kauf.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Anleitungen aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Preisnachlässen auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Gewinnspielen und Sonderaktionen teil.

Bereit, mit uns zu experimentieren und zu kreieren? Klicke auf [] und tritt noch heute bei!

4.27 3.6 Steuerung einer Wasserpumpe

In dieser Lektion lernen wir, wie eine **kleine Wasserpumpe** mithilfe des Raspberry Pi Pico 2 und eines **L293D-Motortreibers** gesteuert wird. Eine kleine Kreiselpumpe kann in Projekten wie automatischen Bewässerungssystemen für Pflanzen oder Miniatur-Wasserfontänen eingesetzt werden. Die Steuerung der Pumpe funktioniert nach den gleichen Prinzipien wie die Steuerung eines Gleichstrommotors.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt werden folgende Komponenten benötigt:

Ein vollständiges Kit ist hier erhältlich:

Name	ENTHALTENE TEILE	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Alternativ können die Komponenten einzeln erworben werden:

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*IC L293D*	1	
6	*Stromversorgungsmodul*	1	
7	9V-Batterie	1	
8	*DC-Wasserpumpe*	1	

Wichtige Hinweise vor dem Start

- **Pumpen-Setup**: Schließe den Schlauch an den Pumpenausgang an und tauche die Pumpe in Wasser, bevor sie eingeschaltet wird.
- **Trockenlauf vermeiden**: Die Pumpe sollte stets in Wasser eingetaucht sein. Ein Trockenlauf kann den Motor überhitzen und beschädigen.
- **Verstopfungen vermeiden**: Falls die Pumpe zur Bewässerung von Pflanzen eingesetzt wird, sollte das Wasser frei von Schmutzpartikeln sein.
- **Pumpe entlüften**: Falls kein Wasser fließt, befindet sich möglicherweise Luft im Schlauch. Lasse Wasser durch die Pumpe laufen, um Luftblasen zu entfernen.


Schaltplan



Der L293D ist ein Motortreiber-Chip. EN ist mit 5V verbunden, um den L293D zu aktivieren. 1A und 2A sind die Eingänge und mit GP15 bzw. GP14 verbunden; 1Y und 2Y sind die Ausgänge und steuern die beiden Anschlüsse der Pumpe.

Y (Ausgang) entspricht A (Eingang), sodass sich die Drehrichtung der Pumpe ändern lässt, wenn GP15 und GP14 verschiedene Pegel erhalten.

Verdrahtung



In dieser Schaltung ist der Taster mit dem **RUN**-Pin des Pico verbunden. Grund dafür ist, dass die Pumpe einen hohen Strom benötigt, was dazu führen kann, dass der Pico die Verbindung zum Computer verliert. Der Taster muss gedrückt

werden, damit der **RUN**-Pin des Pico auf LOW gesetzt wird und ein Reset erfolgt.

Code schreiben

Das folgende MicroPython-Programm startet die Pumpe, sodass sie nach dem Start kontinuierlich läuft.

Bemerkung:

- Öffne `3.6_pumping.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den Code in Thonny und klicke auf „Run“ oder drücke F5.
- Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime

# Steuerpins für den L293D definieren
pump_in1 = machine.Pin(14, machine.Pin.OUT)
pump_in2 = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)

# Pumpe starten (IN1 HIGH, IN2 LOW)
pump_in1.high()
pump_in2.low()

# Die Pumpe dauerhaft laufen lassen
while True:
    utime.sleep(1)
```

Sobald das Programm läuft, sollte die Pumpe starten und Wasser durch den Schlauch befördern.

Code verstehen

1. Module importieren:
   - `machine`: Zugriff auf Hardwarefunktionen.
   - `utime`: Zeitbezogene Funktionen für Verzögerungen.
2. Steuerpins initialisieren:

   `pump_in1` und `pump_in2` steuern die Pumpe über den L293D.

   ```
   pump_in1 = machine.Pin(14, machine.Pin.OUT)
   pump_in2 = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)
   ```

3. Pumpe starten:

   Durch HIGH an IN1 und LOW an IN2 wird die Pumpe eingeschaltet.

   ```
   pump_in1.high()
   pump_in2.low()
   ```


4. Pumpe dauerhaft laufen lassen:

   Eine Endlosschleife hält das Programm aktiv.

   ```
   while True:
       utime.sleep(1)
   ```

Fehlersuche

- Pumpe startet nicht:
  - Überprüfe alle Verbindungen.
  - Stelle sicher, dass das Netzteil auf 5V eingestellt und eingeschaltet ist.
  - Stelle sicher, dass die Pumpe im Wasser eingetaucht ist.
- Pico reagiert nicht mehr:
  - Falls der Pico die Verbindung verliert oder das Programm stoppt, kann ein Reset erforderlich sein.
  - Verwende die Reset-Schaltung, indem du den RUN-Pin kurzzeitig mit GND verbindest.
- Pumpe läuft weiter nach dem Stoppen des Skripts: * Die letzte GPIO-Pin-Konfiguration bleibt auch nach Beendigung des Skripts bestehen. * Führe einen Reset durch, indem du RUN mit GND verbindest.



Sicherheitsmaßnahmen

- Elektrische Sicherheit:
  - Sei vorsichtig beim Arbeiten mit Wasser und Elektronik.
  - Halte den Pico und andere elektronische Komponenten von Wasser fern, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- Pflege der Pumpe:
  - Die Pumpe darf nicht trocken laufen.
  - Falls das Wasser Partikel enthält, sollte die Pumpe regelmäßig gereinigt werden.

Fazit

In dieser Lektion hast du gelernt, wie eine kleine Wasserpumpe mit dem Raspberry Pi Pico 2 und einem L293D-Motortreiber gesteuert werden kann. Diese Technik kann als Grundlage für Projekte wie automatische Bewässerungssysteme oder Miniatur-Wasserbrunnen dienen.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein – gemeinsam mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Erhalte Hilfe bei technischen Herausforderungen und nach dem Kauf auftretenden Problemen durch unsere Community und unser Team.

- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Preisnachlässen auf unsere neuesten Produkte.
- **Feierliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.

Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [] und werde Teil unserer Community!

4.28 3.7 Schwingender Servo

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen **Servomotor** mit dem Raspberry Pi Pico 2 steuert. Ein Servomotor kann auf einen bestimmten Winkel zwischen 0° und 180° eingestellt werden. Er wird häufig in ferngesteuerten Spielzeugen, Robotern und Anwendungen eingesetzt, die eine präzise Positionskontrolle erfordern.

Lass uns beginnen und den Servo hin- und herbewegen!

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt werden folgende Komponenten benötigt.


Ein komplettes Kit ist besonders praktisch. Hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links erworben werden.

SN	KOMPONENTE	MENGE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Servo*	1	

Schaltplan



Verdrahtungsdiagramm


Servo
VSYS
GND
3V3(E)
3V3(O)
VREF
GP28
GND
GP27
GP26
RUN
GP22
GND
GP21
GP20
GP19
GP18
GND
GP17
GP16
GP0
GP1
GND
GP2
GP3
GP4
GP5
GND
GP6
GP7
GP8
GP9
GND
GP10
GP11
GP12
GP13
GND
GP14
GP15
SWDIO
GND
SWCLK
Pico 2
USB
LED
BOOTSEL
DEBUG

- Das orangefarbene Kabel ist das Signalkabel und wird mit GP15 verbunden.
- Das rote Kabel ist VCC und wird mit VBUS (5V) verbunden.
- Das braune Kabel ist GND und wird mit GND verbunden.

Servos können unter Last einen hohen Strom ziehen. Da wir hier einen kleinen Servo verwenden und ihn nicht stark belasten, reicht die Stromversorgung über den VBUS-Pin des Pico aus. Für größere oder mehrere Servos sollte jedoch eine externe Stromquelle genutzt werden.

Montage des Servoarms

- Befestige den Servoarm (auch als „Horn“ bezeichnet) an der Servo-Ausgangswelle.
- Falls nötig, sichere ihn mit der beiliegenden kleinen Schraube.

Code schreiben

Wir schreiben ein MicroPython-Programm, um den Servo kontinuierlich zwischen 0° und 180° zu schwenken.

Bemerkung:

- Öffne `3.7_swinging_servo.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den Code in Thonny, dann klicke auf „Run“ oder drücke F5.
- Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime

# Initialisierung des PWM-Signals auf GP15
servo = machine.PWM(machine.Pin(15))
servo.freq(50)  # Setzt die Frequenz auf 50Hz

# Funktion zur Umrechnung des Winkels in den Duty Cycle
def angle_to_duty(angle):
    min_duty = 1638  # Entspricht 0.5ms Puls (0°)
    max_duty = 8192  # Entspricht 2.5ms Puls (180°)
    duty = int(min_duty + (angle / 180) * (max_duty - min_duty))
    return duty

while True:
    # Servo von 0° auf 180° bewegen
    for angle in range(0, 181, 1):
        servo.duty_u16(angle_to_duty(angle))
        utime.sleep_ms(20)
    # Servo von 180° zurück auf 0° bewegen
    for angle in range(180, -1, -1):
        servo.duty_u16(angle_to_duty(angle))
        utime.sleep_ms(20)
```

Wenn der Code läuft, sollte sich der Servo sanft zwischen 0° und 180° hin- und herbewegen.

Den Code verstehen

1. Module importieren:
    - `machine`: Zugriff auf hardwarebezogene Funktionen.
    - `utime`: Zeitfunktionen für Verzögerungen.

2. PWM initialisieren:

   Der PWM-Signal wird auf GP15 eingerichtet. Die Frequenz wird auf 50 Hz gesetzt, da dies der Standard für Servos ist.

```
servo = machine.PWM(machine.Pin(15))
servo.freq(50)
```

3. Die Funktion `angle_to_duty` definieren:

   - Diese Funktion wandelt einen Winkel (0° bis 180°) in den entsprechenden PWM-Duty-Cycle um.
   - `min_duty` und `max_duty` entsprechen den minimalen und maximalen Pulsweiten für das Servosignal.
   - Die Berechnung skaliert den Winkel auf den passenden Duty-Cycle.

```
def angle_to_duty(angle):
    min_duty = 1638  # 0.5ms Pulsweite
    max_duty = 8192  # 2.5ms Pulsweite
    duty = int(min_duty + (angle / 180) * (max_duty - min_duty))
    return duty
```

4. Hauptschleife zur Bewegung des Servos:

   - Der Servo bewegt sich von 0° auf 180° in 1°-Schritten.
   - Anschließend bewegt er sich von 180° auf 0° zurück.
   - `utime.sleep_ms(20)` fügt eine kleine Verzögerung hinzu, um eine sanfte Bewegung zu gewährleisten.

```
while True:
    for angle in range(0, 181, 1):
        servo.duty_u16(angle_to_duty(angle))
        utime.sleep_ms(20)
    for angle in range(180, -1, -1):
        servo.duty_u16(angle_to_duty(angle))
        utime.sleep_ms(20)
```

Mehr über den Code

Servos werden durch PWM-Signale mit einer bestimmten Pulsweite gesteuert. Ein 50-Hz-PWM-Signal (Periode: 20 ms) ist der Standard für Servos. Die Pulsweite innerhalb jedes Zyklus bestimmt den Winkel:

- 0.5ms Pulsweite entspricht 0°.
- 1.5ms Pulsweite entspricht 90°.
- 2.5ms Pulsweite entspricht 180°.

Durch Anpassen des Duty-Cycles des PWM-Signals steuern wir die Pulsweite.

Der Befehl `duty_u16()` akzeptiert Werte von 0 bis 65535. Die Berechnung des passenden Duty-Cycles erfolgt mit:

```
Duty cycle = (Pulse Width / Period) * 65535
```

For example, for a 0.5ms pulse width:

```
Duty cycle = (0.5ms / 20ms) * 65535  1638
```

Erweiterungen und Experimente

- **Geschwindigkeit ändern**: Passe `utime.sleep_ms(20)` an, um den Servo schneller oder langsamer zu bewegen.

- **Bestimmte Winkel ansteuern**: Modifiziere den Code, um den Servo auf eine feste Position zu bewegen.

```
servo.duty_u16(angle_to_duty(90))  # Bewege den Servo auf 90°
```

- **Steuerung mit Eingaben**: Verbinde ein Potentiometer oder Taster, um den Winkel des Servos interaktiv zu steuern.

Wichtige Hinweise

- **Stromversorgung**: Stelle sicher, dass der Servo ausreichend mit Strom versorgt wird. Falls du Ruckeln oder unregelmäßige Bewegungen bemerkst, solltest du eine externe 5V-Stromquelle für den Servo in Betracht ziehen.
- **Überlastung vermeiden**: Erzwinge keine Bewegungen über die physikalischen Grenzen des Servos hinaus (normalerweise 0° bis 180°), um Schäden zu vermeiden.

Fazit

In dieser Lektion hast du gelernt, wie du einen Servomotor mit dem Raspberry Pi Pico 2 steuerst. Du verstehst nun, wie man PWM-Signale erzeugt, um den Servo auf einen bestimmten Winkel einzustellen und ihn flüssig zu bewegen. Diese Fähigkeit ist essenziell für Robotik- und Automatisierungsprojekte, bei denen präzise Bewegungen erforderlich sind.

4. Controller

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Promotionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

4.29 4.1 Auslesen von Werten eines Joysticks

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen **Joystick** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um analoge Werte zu lesen und Tastendrücke zu erkennen. Ein Joystick ist ein gängiges Eingabegerät, das die Steuerung der Bewegung entlang zweier Achsen (X und Y) ermöglicht und oft einen Knopf umfasst, der beim Herunterdrücken aktiviert wird (Z-Achse).

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1(10K)	
6	*Joystick-Modul*	1	


Verständnis des Joysticks

Ein typisches Joystick-Modul besteht aus zwei Potentiometern, die rechtwinklig zueinander positioniert sind:

- **X-Achsen-Potentiometer**: Misst die Bewegung nach links und rechts.
- **Y-Achsen-Potentiometer**: Misst die Bewegung nach oben und unten.
- **Z-Achse (Schalter)**: Ein digitaler Knopf, der aktiviert wird, wenn man auf den Joystick drückt.

Durch das Auslesen der analogen Werte von den X- und Y-Achsen können Sie die Position des Joysticks bestimmen. Der Z-Achsen-Knopf ermöglicht es Ihnen zu erkennen, wann der Joystick heruntergedrückt wird.


Schaltplan



Der SW-Pin ist mit einem 10K Pull-Up-Widerstand verbunden, um ein stabiles hohes Signal am SW-Pin (Z-Achse) zu

erhalten, wenn der Joystick nicht gedrückt ist; andernfalls ist der SW in einem schwebenden Zustand und der Ausgabewert kann zwischen 0/1 variieren.

Verdrahtungsplan



Code schreiben

Lassen Sie uns ein MicroPython-Programm schreiben, um die X- und Y-Positionen des Joysticks zu lesen und Tastendrücke zu erkennen.

Bemerkung:

- Öffnen Sie die Datei `4.1_toggle_the_joystick.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopieren Sie den Code in Thonny, dann klicken Sie auf „Run“ oder drücken Sie F5.
- Stellen Sie sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime

# Initialisieren Sie ADC für die X- und Y-Achsen
x_adc = machine.ADC(27)  # GP27
y_adc = machine.ADC(26)  # GP26

# Initialisieren Sie den digitalen Eingang für den Schalter
z_button = machine.Pin(22, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP)

while True:
    # Lesen Sie die analogen Werte (0-65535)
    x_value = x_adc.read_u16()
    y_value = y_adc.read_u16()

    # Lesen Sie den Schalterzustand (0 oder 1)
    z_state = z_button.value()

    # Drucken Sie die Werte
    print("X:", x_value, "Y:", y_value, "Button:", z_state)

    # Kleine Verzögerung, um die Ausgabe lesbar zu machen
    utime.sleep(0.2)
```

Verständnis des Codes

1. Importieren Sie Module:
    - `machine`: Bietet Zugang zu hardwarebezogenen Funktionen.
    - `utime`: Enthält zeitbezogene Funktionen für Verzögerungen.
2. Initialisieren Sie die ADC-Eingänge:

    Wir richten Analog-Digital-Wandler (ADC) an den Pins GP27 und GP26 ein, um die X- und Y-Positionen des Joysticks zu lesen.

    ```
    x_adc = machine.ADC(27)  # X-Achse an GP27 angeschlossen
    y_adc = machine.ADC(26)  # Y-Achse an GP26 angeschlossen
    ```

3. Initialisieren Sie den Digitalen Eingang:
    - Konfigurieren Sie GP22 als digitalen Eingang mit einem internen Pull-Up-Widerstand für den Knopf des Joysticks (Z-Achse).
    - Der Parameter `machine.Pin.PULL_UP` stellt sicher, dass der Pin hoch (1) liest, wenn er nicht gedrückt wird, und niedrig (0), wenn er gedrückt wird.

    ```
    z_button = machine.Pin(22, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP)
    ```

4. Hauptschleife zum Lesen der Werte:
    - Analoge Werte lesen: `read_u16()` liest einen 16-Bit-Wert (0 bis 65535), der das Spannungsniveau darstellt.
    - Werte drucken: Zeigt die X- und Y-Positionen und den Schalterzustand in der Konsole an.

```
while True:
    x_value = x_adc.read_u16()
    y_value = y_adc.read_u16()
    z_state = z_button.value()

    print("X:", x_value, "Y:", y_value, "Button:", z_state)

    utime.sleep(0.2)
```

Nachdem das Programm ausgeführt wurde, öffnen Sie das Shell- oder REPL-Fenster in Thonny.

- Sie sollten sehen, wie die X-, Y- und Button-Werte ausgegeben werden.
- Bewegen Sie den Joystick in verschiedene Richtungen und drücken Sie den Knopf, um zu sehen, wie sich die Werte ändern.

Werte interpretieren

- X- und Y-Werte:
  - Bereich von 0 bis 65535.
  - Mittelposition: Um 32768.
  - Ganz links oder oben: Nahe 0.
  - Ganz rechts oder unten: Nahe 65535.
- Schalterzustand:
  - Nicht gedrückt: 1.
  - Gedrückt: 0.

Weitere Experimente

- Werte normalisieren:

  Konvertieren Sie die rohen ADC-Werte in einen Bereich von -100 bis 100 für eine einfachere Interpretation.

```
import machine
import utime

# Initialisieren Sie ADC für die X- und Y-Achsen
x_adc = machine.ADC(27)  # GP27
y_adc = machine.ADC(26)  # GP26

# Initialisieren Sie den digitalen Eingang für den Schalter
z_button = machine.Pin(22, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP)

# Funktion zum Normalisieren der ADC-Werte in einen Bereich von -100 bis 100
def normalize(value):
    return int((value - 32768) / 327.68)

while True:
    # Lesen Sie die analogen Werte (0-65535)
    x_value = x_adc.read_u16()
    y_value = y_adc.read_u16()

    # Lesen Sie den Schalterzustand (0 oder 1)
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    z_state = z_button.value()

    # Normalisieren Sie die Werte auf -100 bis 100
    x_normalized = normalize(x_value)
    y_normalized = normalize(y_value)

    # Drucken Sie die normalisierten Werte
    print("X:", x_normalized, "Y:", y_normalized, "Button:", z_state)

    # Kleine Verzögerung, um die Ausgabe lesbar zu machen
    utime.sleep(0.2)
```

- Steuern Sie ein Ausgabeelement:

  Verwenden Sie den Joystick-Eingang, um eine LED, einen Servo oder einen Motor zu steuern. Beispielsweise können Sie ein Objekt basierend auf dem X-Achsen-Wert nach links oder rechts bewegen.

- Erstellen Sie einen Spielcontroller:

  Kombinieren Sie die Joystick-Eingaben, um ein einfaches Spiel oder eine grafische Ausgabe zu steuern.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man analoge und digitale Eingänge eines Joysticks mit dem Raspberry Pi Pico 2 liest. Dieses Wissen ermöglicht es Ihnen, Joystick-Steuerungen in Ihre Projekte einzubinden und interaktive Anwendungen wie Roboter, Spiele oder Fernbedienungen zu ermöglichen.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Promotionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

4.30 4.2 Nutzung eines 4x4-Tastenfelds

In dieser Lektion lernen wir, wie man ein **4x4 Matrix-Tastenfeld** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um zu erkennen, welche Tasten gedrückt werden. Matrix-Tastenfelder werden häufig in Geräten wie Taschenrechnern, Telefonen, Verkaufsautomaten und Sicherheitssystemen für die numerische Eingabe verwendet.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	4(10K)	
6	*4x4-Tastenfeld*	1	


Verständnis des 4x4-Tastenfelds

Ein 4x4-Tastenfeld besteht aus:


- **16 Tasten**, angeordnet in 4 Reihen und 4 Spalten.
- **8 Pins**: 4 verbunden mit den Reihen und 4 mit den Spalten.

Wenn Sie eine Taste drücken, wird eine bestimmte Reihe und Spalte verbunden, was uns erlaubt, die Taste anhand der Reihen- und Spaltennummern zu identifizieren.

So sind die Tasten angeordnet:



Schaltplan




4 Pull-Down-Widerstände sind mit jeder der Spalten des Matrix-Tastenfelds verbunden, sodass G6 bis G9 ein stabiles niedriges Niveau erhalten, wenn die Tasten nicht gedrückt sind.

Die Reihen des Tastenfelds (G2 bis G5) sind so programmiert, dass sie hoch gehen; wenn einer von G6 bis G9 hoch gelesen wird, wissen wir, welche Taste gedrückt ist.

Beispielsweise, wenn G6 hoch gelesen wird, dann wird die Zahlentaste 1 gedrückt; dies liegt daran, dass die Steuerpins der Zahlentaste 1 G2 und G6 sind, wenn Zahlentaste 1 gedrückt wird, werden G2 und G6 miteinander verbunden und G6 ist ebenfalls hoch.

Verdrahtungsdiagramm



Code schreiben

Lassen Sie uns ein MicroPython-Programm schreiben, um zu lesen, welche Taste gedrückt wird.

Bemerkung:

- Öffnen Sie die Datei `4.2_4x4_keypad.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopieren Sie den Code in Thonny, dann klicken Sie auf „Run“ oder drücken Sie F5.
- Stellen Sie sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import time

# Definieren Sie die Zeichen auf dem Tastenfeld
keys = [
    ['1', '2', '3', 'A'],
    ['4', '5', '6', 'B'],
    ['7', '8', '9', 'C'],
    ['*', '0', '#', 'D']
]

# Definieren Sie die GPIO-Pins, die mit den Reihen und Spalten verbunden sind
row_pins = [2, 3, 4, 5]   # GP2-GP5
col_pins = [6, 7, 8, 9]   # GP6-GP9

# Initialisieren Sie die Reihenpins als Ausgänge
rows = [machine.Pin(pin_num, machine.Pin.OUT) for pin_num in row_pins]

# Initialisieren Sie die Spaltenpins als Eingänge mit Pull-Down-Widerständen
cols = [machine.Pin(pin_num, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_DOWN) for pin_num in col_
↪pins]

def scan_keypad():
    for i, row in enumerate(rows):
        # Setzen Sie alle Reihen auf niedrig
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        for r in rows:
            r.value(0)
        # Setzen Sie die aktuelle Reihe auf hoch
        row.value(1)
        # Überprüfen Sie die Spalten auf ein hohes Signal
        for j, col in enumerate(cols):
            if col.value() == 1:
                # Taste erkannt
                return keys[i][j]
    return None

last_key = None

while True:
    key = scan_keypad()
    if key != last_key:
        if key is not None:
            print("Key pressed:", key)
        last_key = key
    time.sleep(0.1)
```

Verständnis des Codes

1. Definieren Sie Tastencharaktere

   Diese 2D-Liste repräsentiert das Layout des Tastenfelds, passend zur physischen Anordnung.

   ```
   keys = [
       ['1', '2', '3', 'A'],
       ['4', '5', '6', 'B'],
       ['7', '8', '9', 'C'],
       ['*', '0', '#', 'D']
   ]
   ```

2. Initialisieren Sie die Pins:

   ```
   row_pins = [2, 3, 4, 5]   # GPIO-Pins für Reihen
   col_pins = [6, 7, 8, 9]   # GPIO-Pins für Spalten

   # Initialisieren Sie Reihen als Ausgänge
   rows = [machine.Pin(pin_num, machine.Pin.OUT) for pin_num in row_pins]

   # Initialisieren Sie Spalten als Eingänge mit Pull-Down-Widerständen
   cols = [machine.Pin(pin_num, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_DOWN) for pin_num in␣
   ↪col_pins]
   ```

3. Definieren Sie die Tastenfeld-Scanfunktion:

   Die Funktion scannt jede Reihe, indem sie sie hoch setzt und prüft, ob eine Spalte hoch liest, was auf einen Tastendruck in dieser Reihe und Spalte hinweist.

   ```
   def scan_keypad():
       for i, row in enumerate(rows):
           # Setzen Sie alle Reihen auf niedrig
   ```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        for r in rows:
            r.value(0)
        # Setzen Sie die aktuelle Reihe auf hoch
        row.value(1)
        # Überprüfen Sie die Spalten auf einen Tastendruck
        for j, col in enumerate(cols):
            if col.value() == 1:
                # Taste wird gedrückt
                return keys[i][j]
    return None
```

4. Hauptschleife zum Erkennen von Tastendrücken

   - Die Schleife scannt kontinuierlich nach Tastendrücken.
   - Sie prüft, ob der aktuelle Schlüssel sich vom letzten unterscheidet, um mehrfache Erkennungen desselben Tastendrucks zu verhindern (Entprellung).
   - Druckt die Taste, wenn ein neuer Tastendruck erkannt wird.

```
last_key = None

while True:
    key = scan_keypad()
    if key != last_key:
        if key is not None:
            print("Key pressed:", key)
        last_key = key
    time.sleep(0.1)
```

Nachdem Sie das Programm ausgeführt haben, drücken Sie verschiedene Tasten auf dem Tastenfeld. Der entsprechende Tastencharakter sollte in der Thonny Shell ausgegeben werden.

Tipps zur Fehlerbehebung

- Keine Ausgabe beim Drücken von Tasten:
  - Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen korrekt sind.
  - Überprüfen Sie, ob die Pull-Down-Widerstände richtig zwischen den Spaltenpins und GND angeschlossen sind.
- Falsche Taste erkannt:
  - Überprüfen Sie das Tastenarray, um sicherzustellen, dass es mit dem Layout Ihres Tastenfelds übereinstimmt.
  - Stellen Sie sicher, dass die Reihen- und Spaltenpins im Code mit den physischen Verbindungen übereinstimmen.
- Mehrere Tasten erkannt:

  Mechanische Tastenfelder können manchmal Ghosting (falsche Tastendrücke) erkennen, wenn mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Vermeiden Sie es in diesem einfachen Setup, mehrere Tasten gleichzeitig zu drücken.

Weiterführende Experimente

- **Implementieren Sie ein einfaches Passwortschloss**: Speichern Sie eine Sequenz von Tastendrücken und vergleichen Sie diese mit einem voreingestellten Passwort.

- **Fügen Sie ein LCD-Display hinzu**: Zeigen Sie die gedrückten Tasten auf einem LCD-Bildschirm an.
- **Erstellen Sie einen Taschenrechner**: Verwenden Sie das Tastenfeld, um Zahlen einzugeben und grundlegende Rechenoperationen durchzuführen.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man ein 4x4 Matrix-Tastenfeld mit dem Raspberry Pi Pico 2 verbindet und programmiert. Sie können jetzt Tastendrücke erkennen und diese nutzen, um mit Ihren Projekten zu interagieren, was Möglichkeiten für die Erstellung interaktiver Geräte wie Schlösser, Taschenrechner und Steuerungsschnittstellen eröffnet.

> Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit Gleichgesinnten.
>
> **Warum beitreten?**
>
> - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
> - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
> - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
> - **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
> - **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.
>
> Bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

4.31 4.3 Elektroden-Tastatur mit MPR121

In dieser Lektion lernen wir, wie man den **MPR121 kapazitiven Berührungssensor** verwendet, um eine berührungsempfindliche Tastatur mit dem Raspberry Pi Pico 2 zu erstellen. Der MPR121 ermöglicht die Erfassung von Berührungen auf bis zu 12 Elektroden, die mit leitfähigen Materialien wie Drähten, Folie oder sogar Früchten wie Bananen verbunden werden können!

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.


SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*MPR121 Modul*	1	

Verständnis des MPR121-Sensors


Der **MPR121** ist ein kapazitiver Berührungssensor-Controller, der über die I2C-Schnittstelle kommuniziert. Er kann bis zu 12 Berührungseingaben verarbeiten, was ihn ideal für die Erstellung interaktiver Projekte mit mehreren Berührungspunkten macht.

Der MPR121-Sensor erkennt Änderungen der Kapazität an seinen Elektroden. Wenn Sie eine Elektrode berühren, ändert sich die Kapazität und der Sensor registriert eine Berührung. Der Sensor kommuniziert diese Informationen über I2C mit dem Raspberry Pi Pico 2.

Schaltplan



Verdrahtungsdiagramm



- Verbinden Sie Drähte oder leitfähige Materialien mit den Elektrodenpins (gekennzeichnet mit **E0** bis **E11**) am MPR121.
- Sie können die anderen Enden der Drähte mit leitfähigen Objekten wie Früchten, Aluminiumfolienformen oder Touchpads verbinden.

Code schreiben

Schreiben wir ein MicroPython-Programm, um Berührungseingaben auf den Elektroden zu erkennen und auszugeben, welche berührt werden.

Bemerkung:

- Öffnen Sie die Datei `4.3_electrode_keyboard.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopieren Sie den Code in Thonny, dann klicken Sie auf „Ausführen“ oder drücken Sie F5.
- Stellen Sie sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.
- Hier benötigen Sie die Bibliothek `mpr121.py`, bitte überprüfen Sie, ob sie auf den Pico hochgeladen wurde, für ein detailliertes Tutorial siehe *Bibliotheken auf den Pico hochladen*.

```
from mpr121 import MPR121
from machine import Pin, I2C
import utime

i2c = I2C(0, sda=Pin(4), scl=Pin(5))
mpr = MPR121(i2c)

# check all keys
while True:
    value = mpr.get_all_states()
    if len(value) != 0:
        print(value)
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    utime.sleep_ms(100)
```

Nach dem Starten des Programms berühren Sie die verbundenen Elektroden oder leitfähigen Objekte. Beobachten Sie die ausgegebene Druckausgabe in der Thonny Shell. Sie sollten Nachrichten sehen, die anzeigen, welche Elektroden berührt werden.

Code verstehen

1. Import-Module:
    - `machine`: Bietet Zugang zu hardwarebezogenen Funktionen.
    - `mpr121`: Die Bibliothek zur Anbindung an den MPR121-Sensor.
    - `utime`: Enthält zeitbezogene Funktionen für Verzögerungen.
2. I2C-Kommunikation initialisieren:
    - `i2c = I2C(0, sda=Pin(4), scl=Pin(5))`: Richtet die I2C-Kommunikation auf dem I2C0-Bus mit GP4 (SDA) und GP5 (SCL) ein.
3. Ein MPR121-Objekt erstellen:
    - `mpr = MPR121(i2c)`: Initialisiert den MPR121-Sensor über die eingerichtete I2C-Kommunikation.
4. Hauptschleife zur Erkennung von Berührungseingaben:
    - `get_all_states()`: Gibt eine Liste der Elektrodennummern zurück, die gerade berührt werden.
    - Wenn Elektroden berührt werden, werden ihre Nummern ausgegeben.
    - Die Schleife läuft kontinuierlich mit einer kurzen Verzögerung von 100 Millisekunden.

```
while True:
    value = mpr.get_all_states()
    if len(value) != 0:
        print(value)
    time.sleep_ms(100)
```

Erweiterung der Elektroden

Sie können Ihr Projekt erweitern, indem Sie die Elektroden mit verschiedenen leitfähigen Materialien verbinden:

- **Früchte**: Verbinden Sie Drähte mit Bananen, Äpfeln oder anderen Früchten, um sie in berührungsempfindliche Eingaben zu verwandeln.
- **Folienformen**: Schneiden Sie Formen aus Aluminiumfolie aus und verbinden Sie sie mit den Elektroden.
- **Leitfähige Farbe**: Zeichnen Sie Muster mit leitfähiger Tinte oder Farbe.

Bemerkung: Wenn Sie die Elektroden ändern (z. B. verschiedene Materialien anschließen), müssen Sie möglicherweise den Sensor zurücksetzen, um die Basiswerte neu zu kalibrieren.

Weitere Experimente

- Bestimmte Elektrode erkennen:

  Wenn Sie eine spezifische Elektrode überwachen möchten, können Sie die Methode `is_touched(pin)` verwenden, die True zurückgibt, wenn die angegebene Elektrode (Pin) berührt wird; andernfalls gibt sie False zurück.

```
from mpr121 import MPR121
from machine import Pin, I2C
import utime

i2c = I2C(0, sda=Pin(4), scl=Pin(5))
mpr = MPR121(i2c)

# check all keys
while True:
  if mpr.is_touched(0):
      print("Electrode 0 is touched!")
  utime.sleep(0.1)
```

- **Musikinstrument erstellen**: Ordnen Sie jeder Elektrode eine Musiknote zu und spielen Sie Töne, wenn sie berührt wird.
- **Interaktive Kunst**: Verwenden Sie leitfähige Farbe, um berührungsempfindliche Kunstwerke zu schaffen.
- **Spielcontroller**: Gestalten Sie benutzerdefinierte Touch-Steuerungen für ein Spiel.

Schlussfolgerung

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man den MPR121 kapazitiven Berührungssensor mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um eine berührungsempfindliche Elektroden-Tastatur zu erstellen. Dies eröffnet Möglichkeiten für interaktive Projekte, die auf kreative Weise auf Berührungseingaben reagieren.

5. Mikrochip

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Promotionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

4.32 5.1 Verwendung des 74HC595-Schieberegisters

In dieser Lektion lernen wir, wie man das **74HC595-Schieberegister** verwendet, um mehrere LEDs mit nur wenigen GPIO-Pins des Raspberry Pi Pico 2 zu steuern. Der **74HC595** ist ein integrierter Schaltkreis (IC), der serielle Eingaben in parallele Ausgaben umwandelt. Dadurch können mehrere digitale Ausgänge gesteuert werden, ohne viele GPIO-Pins zu belegen – eine äußerst nützliche Funktion, wenn nur wenige Pins zur Verfügung stehen.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE KOMPONENTEN	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

SN	KOMPONENTE	MENGE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	8 (220)	
6	*LED*	8	
7	*74HC595*	1	

Funktionsweise des 74HC595-Schieberegisters


Der **74HC595** ist ein **8-Bit-Serien-Eingang, Parallel-Ausgang**-Schieberegister mit Ausgangslatch. Es ermöglicht die serielle Eingabe von Daten und deren parallele Ausgabe, wodurch sich 8 Ausgänge mit nur 3 GPIO-Pins des Pico steuern lassen.

Wichtige Pins des 74HC595:




- **DS (Pin 14)**: Serielle Dateneingabe
- **SHCP (Pin 11)**: Takt für das Schieberegister
- **STCP (Pin 12)**: Takt für das Speicherregister (Latch-Pin)
- **OE (Pin 13)**: Ausgangsaktivierung (aktiv niedrig, mit GND verbinden)
- **MR (Pin 10)**: Master-Reset (aktiv niedrig, mit 3,3V verbinden)
- **Q0-Q7 (Pins 15, 1-7)**: Parallele Ausgänge
- **VCC (Pin 16)**: Mit 3,3V verbinden
- **GND (Pin 8)**: Mit GND verbinden

Schaltplan



Verdrahtungsdiagramm



Code schreiben

Nun schreiben wir ein MicroPython-Programm, um LEDs über das 74HC595-Schieberegister zu steuern.

Bemerkung:

- Öffnen Sie die Datei `5.1_microchip_74hc595.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopieren Sie den Code in Thonny, dann klicken Sie auf „Ausführen“ oder drücken Sie F5.
- Stellen Sie sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime

# Definition der Pins für das 74HC595
SDI = machine.Pin(0, machine.Pin.OUT)   # Serielle Dateneingabe (DS)
RCLK = machine.Pin(1, machine.Pin.OUT)  # Speicherregister-Takt (STCP)
SRCLK = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT) # Schieberegister-Takt (SHCP)

# Funktion zum Senden von Daten an das 74HC595
def shift_out(data):
    for bit in range(8):
        # Höchstwertiges Bit extrahieren und zuerst senden
        bit_val = (data & 0x80) >> 7
        SDI.value(bit_val)
        # Takt für das Schieberegister setzen
        SRCLK.high()
        utime.sleep_us(1)
        SRCLK.low()
        utime.sleep_us(1)
        # Daten um 1 Bit nach links verschieben
        data = data << 1
    # Takt für das Speicherregister setzen (Latching)
    RCLK.high()
    utime.sleep_us(1)
    RCLK.low()
    utime.sleep_us(1)

# Hauptschleife zur Demonstration verschiedener Muster
while True:
    # LEDs nacheinander von Q0 bis Q7 einschalten
    for i in range(8):
        data = 1 << i
        shift_out(data)
        utime.sleep(0.2)
    # LEDs nacheinander von Q7 bis Q0 einschalten
    for i in range(7, -1, -1):
        data = 1 << i
        shift_out(data)
        utime.sleep(0.2)
    # Erzeugung eines Balkeneffekts
    for i in range(9):
        data = (1 << i) - 1
        shift_out(data)
        utime.sleep(0.2)
    # Alle LEDs ausschalten
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    shift_out(0x00)
    utime.sleep(0.5)
```

Wenn Sie den Code ausführen, erzeugen die an das 74HC595-Schieberegister angeschlossenen LEDs dynamische Lichtmuster:

- **Erste Sequenz**: Die LEDs leuchten nacheinander von links nach rechts auf. Jede LED wird der Reihe nach eingeschaltet, wodurch der Effekt eines wandernden Lichts über die Reihe entsteht.
- **Zweite Sequenz**: Die LEDs leuchten nacheinander von rechts nach links auf, wodurch die Bewegung in die entgegengesetzte Richtung verläuft.
- **Dritte Sequenz**: Die LEDs erzeugen einen wachsenden Balkeneffekt, bei dem sich die LEDs von links nach rechts kumulativ einschalten, bis alle LEDs leuchten.
- **Letzter Schritt**: Alle LEDs schalten sich kurz aus, bevor die gesamte Sequenz erneut beginnt.

Dies führt zu einer beeindruckenden Lichtanzeige mit sich hin- und herbewegenden Lichtern und einem wachsenden Balkeneffekt, der sich kontinuierlich wiederholt.

Den Code verstehen

1. **Module importieren:**
   - `machine`: Ermöglicht den Zugriff auf GPIO-Pins.
   - `utime`: Enthält zeitbezogene Funktionen.
2. Steuerpins definieren:

   Die GPIO-Pins, die mit dem 74HC595 verbunden sind, werden festgelegt.

   ```
   SDI = machine.Pin(0, machine.Pin.OUT)   # Dateneingang
   RCLK = machine.Pin(1, machine.Pin.OUT)  # Latch-Takt
   SRCLK = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT) # Schieberegister-Takt
   ```

3. Funktion shift_out definieren:
   - Diese Funktion sendet 8 Bit Daten an das Schieberegister.
   - Sie sendet das höchstwertige Bit (MSB) zuerst.
   - Der Schieberegister-Takt (SRCLK) wird gepulst, um jedes Bit einzulesen.
   - Nachdem alle Bits übertragen wurden, wird der Register-Takt (RCLK) gepulst, um die Daten an die Ausgänge zu übertragen.

   ```
   def shift_out(data):
       for bit in range(8):
           bit_val = (data & 0x80) >> 7
           SDI.value(bit_val)
           SRCLK.high()
           utime.sleep_us(1)
           SRCLK.low()
           utime.sleep_us(1)
           data = data << 1
       RCLK.high()
       utime.sleep_us(1)
       RCLK.low()
       utime.sleep_us(1)
   ```

4. Hauptschleife:

    - Jede LED leuchtet nacheinander von Q0 bis Q7 auf.

```
for i in range(8):
    data = 1 << i
    shift_out(data)
    utime.sleep(0.2)
```

    - Jede LED leuchtet nacheinander von Q7 bis Q0 auf.

```
for i in range(7, -1, -1):
    data = 1 << i
    shift_out(data)
    utime.sleep(0.2)
```

    - LEDs schalten sich schrittweise ein, um einen wachsenden Balken von Q0 bis Q7 zu erzeugen.

```
for i in range(9):
    data = (1 << i) - 1
    shift_out(data)
    utime.sleep(0.2)
```

    - Sendet 0x00, um alle LEDs auszuschalten.

```
shift_out(0x00)
utime.sleep(0.5)
```

Weitere Experimente

- Benutzerdefinierte Muster erstellen: Ändern Sie die gesendeten Daten, um verschiedene LED-Muster zu erzeugen. Beispiel: Blinken alternierender LEDs:

```
shift_out(0b10101010)
```

- Mehr LEDs steuern: Mehrere 74HC595-Chips hintereinanderschalten, um zusätzliche Ausgänge zu steuern. Verbinden Sie den Q7‘ (Pin 9) des ersten Chips mit DS (Pin 14) des zweiten Chips.
- Integration mit Sensoren: Nutzen Sie Eingaben von Sensoren oder Tasten, um die LED-Muster dynamisch zu verändern.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie Sie das 74HC595-Schieberegister verwenden, um die Ausgangsmöglichkeiten Ihres Raspberry Pi Pico 2 zu erweitern. Diese Technik ist besonders nützlich für Projekte, bei denen viele Ausgänge mit einer begrenzten Anzahl von GPIO-Pins gesteuert werden müssen.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.

- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Promotionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

4.33 5.2 Zahlen anzeigen

In dieser Lektion lernen wir, wie man ein **7-Segment-Display** verwendet, um Zahlen mit dem Raspberry Pi Pico 2 und einem **74HC595-Schieberegister** darzustellen. Das 7-Segment-Display ist eine häufig verwendete elektronische Komponente in digitalen Uhren, Taschenrechnern und Haushaltsgeräten zur Anzeige numerischer Informationen.

Durch die Kombination des 74HC595-Schieberegisters mit dem 7-Segment-Display können wir alle Segmente mit nur wenigen GPIO-Pins des Pico steuern und so wertvolle I/O-Ressourcen für andere Komponenten sparen.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE KOMPONENTEN	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

SN	KOMPONENTE	MENGE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1 (220)	
6	*7-Segment-Anzeige*	1	
7	*74HC595*	1	

Funktionsweise des 7-Segment-Displays


Ein 7-Segment-Display besteht aus 7 LEDs (Segmenten), die in einer Acht-Form angeordnet sind, um Ziffern von 0 bis 9 darzustellen. Zusätzlich gibt es eine achte LED für den Dezimalpunkt. Jedes Segment ist von **a** bis **g** beschriftet, und der Dezimalpunkt wird als **dp** gekennzeichnet.

Hier ist die Segmentbeschriftung:



In einem **gemeinsamen Kathoden**-7-Segment-Display sind alle Kathoden (negative Anschlüsse) der LEDs miteinander verbunden und an eine gemeinsame Masse angeschlossen.

Schaltplan




Das Verdrahtungsprinzip ist im Wesentlichen dasselbe wie bei *5.1 Verwendung des 74HC595-Schieberegisters*, der einzige Unterschied besteht darin, dass Q0-Q7 mit den a ~ g Pins des 7-Segment-Displays verbunden sind.

Tab. 1: Wiring

74HC595	LED-Segment-Display
Q0	a
Q1	b
Q2	c
Q3	d
Q4	e
Q5	f
Q6	g
Q7	dp

Verdrahtungsdiagramm



Code schreiben

Nun schreiben wir ein MicroPython-Programm, um die Ziffern 0 bis 9 auf dem 7-Segment-Display anzuzeigen.

Bemerkung:

- Öffnen Sie `5.2_number_display.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopieren Sie den Code in Thonny, dann klicken Sie auf „Ausführen“ oder drücken Sie F5.
- Stellen Sie sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime

# Definieren der Binärcodes für jede Ziffer (0-9)
SEGMENT_CODES = [
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    0x3F,  # 0
    0x06,  # 1
    0x5B,  # 2
    0x4F,  # 3
    0x66,  # 4
    0x6D,  # 5
    0x7D,  # 6
    0x07,  # 7
    0x7F,  # 8
    0x6F   # 9
]

# Initialisieren der Steuerpins für 74HC595
SDI = machine.Pin(0, machine.Pin.OUT)   # Serieller Dateneingang (DS)
RCLK = machine.Pin(1, machine.Pin.OUT)  # Register-Takt (STCP)
SRCLK = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT) # Schieberegister-Takt (SHCP)

# Funktion zum Senden von Daten an 74HC595
def shift_out(data):
    RCLK.low()
    for bit in range(7, -1, -1):
        SRCLK.low()
        bit_val = (data >> bit) & 0x01
        SDI.value(bit_val)
        SRCLK.high()
    RCLK.high()

# Hauptschleife zum Anzeigen der Zahlen 0-9
while True:
    for num in range(10):
        shift_out(SEGMENT_CODES[num])
        utime.sleep(0.5)
```

Wenn Sie diesen Code ausführen, zeigt das 7-Segment-Display nacheinander die Ziffern 0 bis 9 an und wechselt alle 0,5 Sekunden. Dadurch entsteht ein zyklischer Zähleffekt, bei dem sich die Zahlen der Reihe nach erhöhen und nach der 9 wieder bei 0 beginnen.

Erklärung des Codes

1. **Module importieren:**
   - `machine`: Ermöglicht den Zugriff auf GPIO-Pins und Hardwarefunktionen.
   - `utime`: Enthält Zeitfunktionen für Verzögerungen.
2. Segmentcodes definieren:

   Jeder Eintrag entspricht den Segmenten, die aktiviert werden müssen, um eine Ziffer darzustellen. Die Werte sind zur besseren Lesbarkeit im Hexadezimalformat angegeben.


   ```
   SEGMENT_CODES = [
       0x3F,  # 0
       0x06,  # 1
       0x5B,  # 2
       0x4F,  # 3
   ```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    0x66,  # 4
    0x6D,  # 5
    0x7D,  # 6
    0x07,  # 7
    0x7F,  # 8
    0x6F   # 9
]
```

Angenommen, das 7-Segment-Display soll die Zahl „1“ anzeigen. Dafür müssen die Segmente b und c auf HIGH gesetzt werden, während a, d, e, f, g und dp auf LOW bleiben.



Das bedeutet, dass das Binärmuster „00000110“ geschrieben werden muss. Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir die hexadezimale Darstellung „0x06“.

3. Steuerpins initialisieren:

   Weist die GPIO-Pins des Pico zur Steuerung des 74HC595-Schieberegisters zu.

```
SDI = machine.Pin(0, machine.Pin.OUT)
RCLK = machine.Pin(1, machine.Pin.OUT)
SRCLK = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT)
```

4. Die Funktion `shift_out` definieren:

   - Sendet 8 Bit an das 74HC595-Schieberegister.
   - Überträgt die Daten beginnend mit dem höchstwertigen Bit (MSB).
   - Pulsiert die Schieberegister- und Register-Taktleitungen entsprechend.

```
def shift_out(data):
    RCLK.low()
    for bit in range(7, -1, -1):
        SRCLK.low()
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        bit_val = (data >> bit) & 0x01
        SDI.value(bit_val)
        SRCLK.high()
    RCLK.high()
```

5. Hauptschleife zur Anzeige der Zahlen:
    - Durchläuft die Zahlen 0 bis 9.
    - Ruft shift_out mit dem entsprechenden Segmentcode auf.
    - Fügt eine Verzögerung von 0,5 Sekunden zwischen den Zahlen hinzu.

```
while True:
    for num in range(10):
        shift_out(SEGMENT_CODES[num])
        utime.sleep(0.5)
```

Verständnis der Segmentcodes

Jeder Segmentcode entspricht den zu beleuchtenden Segmenten für eine bestimmte Ziffer. Hier ist die Zuordnung der Segmente zu den einzelnen Ziffern:

- **0**: Segments a, b, c, d, e, f (code 0x3F)
- **1**: Segments b, c (code 0x06)
- **2**: Segments a, b, g, e, d (code 0x5B)
- **3**: Segments a, b, c, d, g (code 0x4F)
- **4**: Segments b, c, f, g (code 0x66)
- **5**: Segments a, c, d, f, g (code 0x6D)
- **6**: Segments a, c, d, e, f, g (code 0x7D)
- **7**: Segments a, b, c (code 0x07)
- **8**: Segments a, b, c, d, e, f, g (code 0x7F)
- **9**: Segments a, b, c, d, f, g (code 0x6F)

Weitere Experimente

- Hexadezimale Zeichen anzeigen:

  Erweitern Sie die `SEGMENT_CODES`-Liste um die Buchstaben A-F für die hexadezimale Darstellung. Zum Beispiel hat der Buchstabe ‚A‘ den Segmentcode 0x77.

- Einen Zähler erstellen:

  Ändern Sie den Code so, dass ein Zähler hoch- oder herunterzählt. Verwenden Sie Tasten, um die angezeigte Zahl zu erhöhen oder zu verringern.

- Mehrere Anzeigen steuern:

  Nutzen Sie zusätzliche 74HC595-Schieberegister, um mehrere 7-Segment-Anzeigen zu steuern. Implementieren Sie Multiplexing, um mehrere Anzeigen mit minimalem GPIO-Aufwand zu verwalten.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie Sie ein 7-Segment-Display mit einem 74HC595-Schieberegister verwenden, um Zahlen mit dem Raspberry Pi Pico 2 darzustellen. Durch das Verständnis der Steuerung der einzelnen Segmente

über Binärcodes und die Nutzung des Schieberegisters können Sie effizient mehrere Ausgaben mit einer begrenzten Anzahl an GPIO-Pins verwalten.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Promotionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

4.34 5.3 Erstellung eines Zeitmessers mit einem 4-stelligen 7-Segment-Display

In dieser Lektion lernen wir, wie man ein **4-stelliges 7-Segment-Display** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um einen einfachen Zeitmesser zu erstellen. Das Display zählt jede Sekunde hoch und zeigt die verstrichene Zeit in Sekunden an.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE KOMPONENTEN	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	4 (220)	
6	*4-stellige 7-Segment-Anzeige*	1	
7	*74HC595*	1	


Funktionsweise des 4-stelligen 7-Segment-Displays

Ein 4-stelliges 7-Segment-Display besteht aus vier einzelnen 7-Segment-Anzeigen, die zu einem einzigen Modul kombiniert sind. Jede Ziffer teilt sich dieselben Segmentsteuerleitungen (**a** bis **g** und **dp**), aber jede Ziffer hat eine eigene **gemeinsame Kathode**, um zu steuern, welche Ziffer aktiv ist.

Um verschiedene Zahlen auf jeder Ziffer mit gemeinsamen Segmentleitungen anzuzeigen, nutzen wir eine Technik namens **Multiplexing**. Dabei werden die Ziffern schnell hintereinander aktualisiert – so schnell, dass es durch die Trägheit des menschlichen Auges scheint, als wären alle gleichzeitig sichtbar.




Schaltplan



Das Verdrahtungsprinzip ist im Wesentlichen dasselbe wie bei *5.1 Verwendung des 74HC595-Schieberegisters*, der einzige Unterschied besteht darin, dass Q0-Q7 mit den a ~ g Pins des 4-stelligen 7-Segment-Displays verbunden sind.

Die Pins G10 ~ G13 steuern, welche der vier Ziffern aktiviert wird.

Verdrahtungsdiagramm



- **Segmentverbindungen (über 220 Widerstände):**
  - **Q0** → Segment **a**
  - **Q1** → Segment **b**
  - **Q2** → Segment **c**
  - **Q3** → Segment **d**
  - **Q4** → Segment **e**
  - **Q5** → Segment **f**
  - **Q6** → Segment **g**
  - **Q7** → Segment **dp** (Dezimalpunkt)
- **Gemeinsame Kathodenverbindungen (Ziffernsteuerung):**
  - **Ziffer 1 (linke Ziffer):** Verbinden mit **GP10** auf dem Pico
  - **Ziffer 2:** Verbinden mit **GP11**
  - **Ziffer 3:** Verbinden mit **GP12**
  - **Ziffer 4 (rechte Ziffer):** Verbinden mit **GP13**

Code schreiben

Nun erstellen wir ein MicroPython-Programm, das jede Sekunde einen Zähler erhöht und diesen auf dem 4-stelligen 7-Segment-Display anzeigt.

Bemerkung:

- Öffnen Sie `5.3_time_counter.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopieren Sie den Code in Thonny, dann klicken Sie auf „Ausführen“ oder drücken Sie F5.
- Stellen Sie sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
# Definieren der Binärcodes für jede Ziffer (0-9)
SEGMENT_CODES = [
    0x3F,  # 0
    0x06,  # 1
    0x5B,  # 2
    0x4F,  # 3
    0x66,  # 4
    0x6D,  # 5
    0x7D,  # 6
    0x07,  # 7
    0x7F,  # 8
    0x6F   # 9
]

# Initialisieren der Steuerpins für 74HC595
SDI = machine.Pin(18, machine.Pin.OUT)   # Serieller Dateneingang (DS)
RCLK = machine.Pin(19, machine.Pin.OUT)  # Register-Takt (STCP)
SRCLK = machine.Pin(20, machine.Pin.OUT) # Schieberegister-Takt (SHCP)

# Initialisieren der Ziffernsteuerpins (gemeinsame Kathoden)
digit_pins = [
    machine.Pin(10, machine.Pin.OUT),  # Ziffer 1
    machine.Pin(11, machine.Pin.OUT),  # Ziffer 2
    machine.Pin(12, machine.Pin.OUT),  # Ziffer 3
    machine.Pin(13, machine.Pin.OUT)   # Ziffer 4
]

# Funktion zum Senden von Daten an 74HC595
def shift_out(data):
    RCLK.low()
    for bit in range(7, -1, -1):
        SRCLK.low()
        bit_val = (data >> bit) & 0x01
        SDI.value(bit_val)
        SRCLK.high()
    RCLK.high()

# Funktion zum Anzeigen einer Zahl auf einer bestimmten Position
def display_digit(position, digit):
    # Turn off all digits
    for dp in digit_pins:
        dp.high()
    # Send segment data
    shift_out(SEGMENT_CODES[digit])
    # Activate the selected digit (common cathode is active low)
    digit_pins[position].low()
    # Small delay to allow the digit to be visible
    utime.sleep_ms(5)
    # Turn off the digit
    digit_pins[position].high()

# Funktion zum Anzeigen einer Zahl auf dem Display
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
def display_number(number):
    # Extract individual digits
    digits = [
        (number // 1000) % 10,
        (number // 100) % 10,
        (number // 10) % 10,
        number % 10
    ]
    # Display each digit rapidly
    for i in range(4):
        display_digit(i, digits[i])

# Hauptschleife
counter = 0
last_update = utime.ticks_ms()

while True:
    # Update the counter every 1000 ms (1 second)
    current_time = utime.ticks_ms()
    if utime.ticks_diff(current_time, last_update) >= 1000:
        counter += 1
        if counter > 9999:
            counter = 0
        last_update = current_time

    # Continuously refresh the display
    display_number(counter)
```

Wenn Sie diesen Code ausführen, fungiert das 4-stellige 7-Segment-Display als Zähler, der jede Sekunde um 1 erhöht wird. Die Anzeige beginnt bei 0 und zählt bis 9999 hoch, bevor sie wieder auf 0 zurückgesetzt wird und den Zyklus kontinuierlich wiederholt.

Den Code verstehen

1. Module importieren:

    - `machine`: Ermöglicht den Zugriff auf GPIO-Pins und Hardwarefunktionen.
    - `utime`: Enthält Zeitfunktionen für Verzögerungen und Zeitmessungen.

2. Segmentcodes definieren:

    Jeder Eintrag entspricht den Segmenten, die zum Anzeigen einer Ziffer aktiviert werden müssen. Die Werte sind im Hexadezimalformat angegeben.

    ```
    # Definiere die Binärcodes für jede Ziffer (0-9)
    SEGMENT_CODES = [
        0x3F,  # 0
        0x06,  # 1
        0x5B,  # 2
        0x4F,  # 3
        0x66,  # 4
        0x6D,  # 5
        0x7D,  # 6
        0x07,  # 7
    ```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    0x7F,  # 8
    0x6F   # 9
]
```

3. Steuerpins initialisieren:

   Weist die GPIO-Pins des Pico zur Steuerung des 74HC595 zu.

```
SDI = machine.Pin(18, machine.Pin.OUT)
RCLK = machine.Pin(19, machine.Pin.OUT)
SRCLK = machine.Pin(20, machine.Pin.OUT)
```

4. Ziffernsteuerpins initialisieren:

   Steuert, welche Ziffer aktiv ist. Die gemeinsame Kathode ist aktiv niedrig.

```
digit_pins = [
    machine.Pin(10, machine.Pin.OUT),
    machine.Pin(11, machine.Pin.OUT),
    machine.Pin(12, machine.Pin.OUT),
    machine.Pin(13, machine.Pin.OUT)
]
```

5. Die Funktion `shift_out` definieren:

   - Sendet 8 Bits an den 74HC595.
   - Überträgt die Daten beginnend mit dem höchstwertigen Bit (MSB).
   - Pulsiert die Schieberegister- und Register-Taktleitungen entsprechend.

```
def shift_out(data):
    RCLK.low()
    for bit in range(7, -1, -1):
        SRCLK.low()
        bit_val = (data >> bit) & 0x01
        SDI.value(bit_val)
        SRCLK.high()
    RCLK.high()
```

6. Die Funktion `display_digit` definieren:

   - Schaltet alle Ziffern aus.
   - Sendet die Segmentdaten für die gewünschte Ziffer.
   - Aktiviert die ausgewählte Ziffer durch Setzen des Pins auf LOW.
   - Fügt eine kleine Verzögerung hinzu, um die Ziffer sichtbar zu machen.
   - Schaltet die Ziffer danach wieder aus.

```
def display_digit(position, digit):
    for dp in digit_pins:
        dp.high()
    shift_out(SEGMENT_CODES[digit])
    digit_pins[position].low()
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    utime.sleep_ms(5)
    digit_pins[position].high()
```

7. Die Funktion `display_number` definieren:
    - Extrahiert jede einzelne Ziffer aus der Zahl.
    - Ruft `display_digit` für jede Ziffer auf, um den Multiplexing-Effekt zu erzeugen.

```
def display_number(number):
    # Extrahiere einzelne Ziffern
    digits = [
        (number // 1000) % 10,
        (number // 100) % 10,
        (number // 10) % 10,
        number % 10
    ]
    # Zeigt jede Ziffer schnell nacheinander an
    for i in range(4):
        display_digit(i, digits[i])
```

8. Hauptschleife:
    - Erhöht den Zähler jede Sekunde.
    - Setzt den Zähler auf 0 zurück, nachdem er 9999 erreicht hat.
    - Ruft kontinuierlich `display_number` auf, um die Anzeige zu aktualisieren.

```
counter = 0
last_update = utime.ticks_ms()

while True:
    current_time = utime.ticks_ms()
    if utime.ticks_diff(current_time, last_update) >= 1000:
        counter += 1
        if counter > 9999:
            counter = 0
        last_update = current_time

    display_number(counter)
```

Weitere Experimente

- Einen Reset-Button hinzufügen: Verbinden Sie eine Taste mit dem Pico, um den Zähler zurückzusetzen, wenn er gedrückt wird.
- Andere Daten anzeigen: Ändern Sie den Code so, dass Sensorwerte angezeigt werden, z. B. Temperatur oder Lichtstärke.
- Display-Helligkeit anpassen: Ändern Sie die Verzögerung `utime.sleep_ms(5)` in der Funktion `display_digit`, um zu steuern, wie lange jede Ziffer angezeigt wird – dies beeinflusst die Helligkeit.
- Eine Stoppuhr erstellen: Implementieren Sie Start-, Stopp- und Reset-Funktionen, um das Display als Stoppuhr zu verwenden.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie Sie ein 4-stelliges 7-Segment-Display mit einem 74HC595-Schieberegister verwenden, um einen Zeitmesser mit dem Raspberry Pi Pico 2 zu erstellen. Durch das Verständnis von Multiplexing und effizientem Timing können Sie dynamische Informationen auf mehrstelligen Anzeigen mit minimalen GPIO-Pins anzeigen.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Promotionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

4.35 5.4 Grafiken auf einer 8x8-LED-Matrix anzeigen

In dieser Lektion lernen wir, wie man eine **8x8-LED-Matrix** mit dem Raspberry Pi Pico 2 und zwei **74HC595-Schieberegistern** steuert. Wir werden Muster und einfache Grafiken anzeigen, indem wir einzelne LEDs der Matrix gezielt ansteuern.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE KOMPONENTEN	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.


SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*LED-Punktmatrix*	1	
6	*74HC595*	2	

Funktionsweise der 8x8-LED-Matrix

Eine 8x8-LED-Matrix besteht aus 64 LEDs, die in 8 Reihen und 8 Spalten angeordnet sind. Jede LED kann individuell gesteuert werden, indem eine Spannung zwischen der entsprechenden Reihe und Spalte angelegt wird. Durch gezielte Steuerung der Reihen- und Spaltenströme können Zeichen oder Muster angezeigt werden.

In diesem Aufbau verwenden wir zwei 74HC595-Schieberegister, um die Reihen und Spalten der LED-Matrix zu steuern. Dies ermöglicht eine effiziente Erweiterung der digitalen Ausgänge des Raspberry Pi Pico 2, während nur wenige GPIO-Pins benötigt werden.

Schaltplan



Die 8x8-LED-Matrix wird durch zwei **74HC595-Schieberegister** gesteuert: eines für die Reihen, das andere für die Spalten. Diese beiden Chips teilen sich die GPIO-Pins **GP18**, **GP19** und **GP20** des Pico und sparen so wertvolle I/O-Ports.

Der Pico sendet ein 16-Bit-Binärmuster: Die ersten 8 Bits steuern die Reihen, die letzten 8 Bits steuern die Spalten. Dadurch lassen sich gezielt Muster auf der LED-Matrix darstellen.


Q7‘ (Pin 9): Dieser serielle Ausgang des ersten 74HC595 wird mit **DS (Pin 14)** des zweiten 74HC595 verbunden, um eine Kaskadierung mehrerer Schieberegister zu ermöglichen.

Verdrahtungsdiagramm


Der Aufbau der Schaltung kann komplex sein, daher gehen wir schrittweise vor.

Schritt 1: Setzen Sie zuerst den Pico, die 8x8-LED-Matrix und zwei 74HC595-Schieberegister in das Breadboard ein. Verbinden Sie 3,3V und GND des Pico mit den seitlichen Stromschienen des Boards. Anschließend schließen Sie Pin 16 und Pin 10 der beiden 74HC595 an VCC an und verbinden Pin 13 sowie Pin 8 mit GND.

Bemerkung: Im obigen Fritzing-Bild befindet sich die Seite mit der Beschriftung unten.




Schritt 2: Verbinden Sie Pin 11 der beiden 74HC595 miteinander und dann mit GP20. Danach verbinden Sie Pin 12 beider Chips mit GP19. Anschließend verbinden Sie Pin 14 des linken 74HC595 mit GP18 und Pin 9 mit Pin 14 des zweiten 74HC595.




Schritt 3: Das rechte 74HC595 steuert die Spalten der LED-Matrix. Die Zuordnung der Pins ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Q0-Q7 des 74HC595 sind mit den Pins 13, 3, 4, 10, 6, 11, 15 und 16 der LED-Matrix verbunden.

74HC595	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
LED-Matrix	13	3	4	10	6	11	15	16



Schritt 4: Nun werden die Reihen der LED-Matrix angeschlossen. Das linke 74HC595 steuert die Reihen. Die Zuordnung der Pins ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Q0-Q7 des linken 74HC595 sind mit den Pins 9, 14, 8, 12, 1, 7, 2 und 5 der LED-Matrix verbunden.

74HC595	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
LED-Matrix	9	14	8	12	1	7	2	5



Code schreiben

Nun schreiben wir ein MicroPython-Programm, um ein Muster auf der LED-Matrix darzustellen.

Bemerkung:

- Öffnen Sie `5.4_8x8_pixel_graphics.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopieren Sie den Code in Thonny, dann klicken Sie auf „Ausführen“ oder drücken Sie F5.
- Stellen Sie sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import time

# Definition der Pins für die 74HC595-Schieberegister
sdi = machine.Pin(18, machine.Pin.OUT)   # Serielle Dateneingabe
rclk = machine.Pin(19, machine.Pin.OUT)  # Speicherregister-Takt (RCLK)
srclk = machine.Pin(20, machine.Pin.OUT) # Schieberegister-Takt (SRCLK)

# Muster für den Buchstaben "X"
glyph = [0x7E, 0xBD, 0xDB, 0xE7, 0xE7, 0xDB, 0xBD, 0x7E]

def hc595_in(dat):
    """
    Sendet 8 Bit Daten an das 74HC595-Schieberegister.
    """
    for bit in range(7, -1, -1):
        srclk.low()
        sdi.value((dat >> bit) & 1)
        srclk.high()
        time.sleep_us(1)

def hc595_out():
    """
    Latcht die Daten vom Schieberegister ins Speicherregister.
    """
    rclk.high()
    rclk.low()

while True:
    for i in range(8):
        hc595_in(glyph[i])       # Send the column data for the current row
        hc595_in(1 << i)         # Activate the current row
        hc595_out()              # Update the display
        time.sleep_ms(1)         # Delay for visual persistence
```

Wenn Sie diesen Code ausführen, zeigt die 8x8-LED-Matrix ein „X“-Muster an, wobei die LEDs aufleuchten, um die Form des Buchstabens „X“ über die gesamte Matrix zu bilden.

Den Code verstehen

1. Module importieren:
    - `machine`: Bietet Zugriff auf hardwarebezogene Funktionen, z. B. zur Steuerung von GPIO-Pins.
    - `time`: Wird verwendet, um Verzögerungen für die Zeitsteuerung hinzuzufügen.

2. Pins definieren:
    - `sdi`: Sendet serielle Daten an das Schieberegister.
    - `rclk`: Latcht die verschobenen Daten an die Ausgangspins.
    - `srclk`: Verschiebt die Daten bei jeder steigenden Flanke in das Register.
3. Das Muster für „X“ definieren:
    - Jedes Element repräsentiert eine Reihe in der LED-Matrix.
    - Die Hexadezimalwerte geben an, welche LEDs in jeder Reihe leuchten (0) oder ausgeschaltet bleiben (1).
    - Dieses Muster erzeugt eine symmetrische „X“-Form in der Matrix.

```
glyph = [0x7E, 0xBD, 0xDB, 0xE7, 0xE7, 0xDB, 0xBD, 0x7E]
```

4. Funktion `hc595_in(dat)`:
    - Diese Funktion sendet 8 Bit Daten (`dat`) seriell an das Schieberegister.
    - Sie iteriert vom höchstwertigen Bit zum niedrigstwertigen Bit.
    - Der Pin `srclk` wird getoggelt, um jedes Bit in das Register zu verschieben.
    - Der `sdi`-Pin setzt die Datenleitung je nach aktuellem Bit auf HIGH oder LOW.

```
def hc595_in(dat):
    """
    Shifts 8 bits of data into the 74HC595 shift register.
    """
    for bit in range(7, -1, -1):
        srclk.low()
        sdi.value((dat >> bit) & 1)  # Daten Bit für Bit ausgeben
        srclk.high()
        time.sleep_us(1)  # Kurze Verzögerung für korrekte Übertragung
```

5. Funktion `hc595_out()`:
    - Diese Funktion latcht die verschobenen Daten vom Schieberegister in das Ausgangsregister.
    - Eine steigende Flanke am `rclk`-Pin überträgt die Daten an die Ausgangspins und aktualisiert die LEDs.

```
def hc595_out():

    rclk.high()
    rclk.low()
```

6. **Hauptschleife:**
    - Die Schleife aktualisiert kontinuierlich die Anzeige, um ein stabiles „X“-Muster zu erzeugen.
    - Die `for`-Schleife iteriert über jeden Zeilenindex von 0 bis 7.
    - `hc595_in(1 << i)` aktiviert eine Reihe nach der anderen, indem jeweils ein Bit auf HIGH gesetzt wird.
    - `hc595_in(glyph[i])` sendet die Spaltendaten für die aktuelle Zeile und bestimmt, welche LEDs in dieser Zeile leuchten.
    - `hc595_out()` latcht die Daten und aktualisiert die LED-Matrix.
    - `time.sleep_ms(1)` sorgt für eine kurze Verzögerung, damit jede Zeile lang genug angezeigt wird, um vom menschlichen Auge wahrgenommen zu werden.

- Dieses schnelle Scannen erzeugt die Illusion, dass das gesamte „X“ gleichzeitig angezeigt wird.

```
while True:
    for i in range(8):
        hc595_in(glyph[i])       # Spaltendaten für die aktuelle Reihe senden
        hc595_in(1 << i)         # Aktuelle Reihe aktivieren
        hc595_out()              # Anzeige aktualisieren
        time.sleep_ms(1)         # Verzögerung für visuelle Beständigkeit
```

Weitere Experimente

- Muster ändern Ersetzen Sie die glyph-Liste durch die folgenden Arrays, um verschiedene Grafiken anzuzeigen. Ersetzen Sie glyph in Ihrem Code durch `pattern_heart` oder `pattern_smile`, um andere Muster zu sehen.

```
# Herzform
pattern_heart = [
    0b11111111,
    0b10011001,
    0b00000000,
    0b00000000,
    0b00000000,
    0b10000001,
    0b11000011,
    0b11100111
]

# Smiley-Gesicht
pattern_smile = [
    0b11000011,  # Reihe 0
    0b10111101,  # Reihe 1
    0b01011010,  # Reihe 2
    0b01111110,  # Reihe 3
    0b01011010,  # Reihe 4
    0b01100110,  # Reihe 5
    0b10111101,  # Reihe 6
    0b11000011   # Reihe 7
]
```

- Animationen erstellen

  Erstellen Sie mehrere Muster und lassen Sie sie in einer Schleife durchlaufen, um Animationen zu erzeugen.

```
import machine
import time

# Pins für 74HC595 definieren
sdi = machine.Pin(18, machine.Pin.OUT)   # Serielle Dateneingabe
rclk = machine.Pin(19, machine.Pin.OUT)  # Speicherregister-Takt
srclk = machine.Pin(20, machine.Pin.OUT) # Schieberegister-Takt

# Herzform
pattern_heart = [
    0b11111111,
    0b10011001,
    0b00000000,
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    0b00000000,
    0b00000000,
    0b10000001,
    0b11000011,
    0b11100111
]

# Smiley-Gesicht
pattern_smile = [
    0b11000011,  # Reihe 0
    0b10111101,  # Reihe 1
    0b01011010,  # Reihe 2
    0b01111110,  # Reihe 3
    0b01011010,  # Reihe 4
    0b01100110,  # Reihe 5
    0b10111101,  # Reihe 6
    0b11000011   # Reihe 7
]

def hc595_in(dat):
    """
    Shift 8 bits of data into the 74HC595 shift register.
    """
    for bit in range(7, -1, -1):
        srclk.low()                             # Prepare to shift data
        sdi.value((dat >> bit) & 1)             # Set data bit
        srclk.high()                            # Shift data bit into register
        time.sleep_us(1)                        # Short delay for timing

def hc595_out():
    """
    Latch the shifted data to the output pins of the 74HC595.
    """
    rclk.high()                                 # Latch data (rising edge)
    rclk.low()                                  # Prepare for next data

def display_pattern(pattern):
    """
    Display a given 8x8 pattern on the LED matrix.
    """
    for _ in range(500):                        # Display the pattern for a certain␣
↪duration
        for i in range(8):
            hc595_in(pattern[i])                # Send column data for current row
            hc595_in(1 << i)                    # Activate current row
            hc595_out()                         # Update the output
            time.sleep_ms(1)                    # Short delay for persistence

while True:
    display_pattern(pattern_heart)              # Display the heart shape
    display_pattern(pattern_smile)              # Display the smiley face
```

- Eigene Muster entwerfen

Jedes Byte repräsentiert eine Zeile, Bits mit Wert 0 schalten die LED in dieser Spalte ein. Erstellen Sie individuelle Muster, indem Sie Ihre eigene Musterliste definieren.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie Sie eine 8x8-LED-Matrix mit dem Raspberry Pi Pico 2 und zwei 74HC595-Schieberegistern steuern. Durch das Verständnis der Bit-Manipulation und den Einsatz von Schieberegistern können Sie Muster und Grafiken auf der LED-Matrix anzeigen.

6. Fortgeschritten

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein – gemeinsam mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Erhalte Hilfe bei technischen Herausforderungen und nach dem Kauf auftretenden Problemen durch unsere Community und unser Team.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Preisnachlässen auf unsere neuesten Produkte.
- **Feierliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.

Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [] und werde Teil unserer Community!

4.36 6.1 Entfernungsmessung mit einem Ultraschallsensor

In dieser Lektion lernen wir, wie man ein **Ultraschallsensormodul** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um die Entfernung zu einem Objekt zu messen. Ultraschallsensoren werden häufig in Robotik- und Automatisierungssystemen zur Objekterkennung und Distanzmessung eingesetzt.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt werden folgende Komponenten benötigt.

Ein komplettes Kit ist besonders praktisch. Hier ist der Link:


Name	ENTHALTENE TEILE	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links erworben werden.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Ultraschallmodul*	1	


Funktionsweise des Ultraschallsensors

Der Ultraschallsensor sendet einen kurzen Ultraschallimpuls über den **Trig**-Pin aus und wartet auf das Echo am **Echo**-Pin. Durch die Messung der Zeit, die das Echo für die Rückkehr benötigt, kann die Entfernung zu einem Objekt anhand der Schallgeschwindigkeit berechnet werden.




- **Triggerimpuls**: Ein 10-Mikrosekunden-High-Puls am Trig-Pin startet die Messung.
- **Ultraschallimpuls**: Der Sensor sendet eine 8-Zyklen-Ultraschallwelle mit 40 kHz aus.
- **Echoempfang**: Der Echo-Pin geht auf HIGH und bleibt so lange aktiv, bis das Echo zurückkehrt.
- **Zeitmessung**: Durch die Dauer des HIGH-Signals am Echo-Pin kann die Entfernung berechnet werden.

Schaltplan



Verdrahtungsdiagramm



Code schreiben

Nun schreiben wir ein MicroPython-Programm zur Entfernungsmessung mit dem Ultraschallsensor.

Bemerkung:

- Öffne `6.1_measuring_distance.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den Code in Thonny, dann klicke auf „Run“ oder drücke F5.
- Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
# Definiere die Pins für den Sensor
TRIG = machine.Pin(17, machine.Pin.OUT)
ECHO = machine.Pin(16, machine.Pin.IN)

def measure_distance():
    # Stelle sicher, dass der Trigger-Pin LOW ist
    TRIG.low()
    utime.sleep_us(2)
    # Sende einen 10µs-Puls zur Messung
    TRIG.high()
    utime.sleep_us(10)
    TRIG.low()

    # Warte auf den Start des Echos
    while ECHO.value() == 0:
        pass
    start_time = utime.ticks_us()

    # Warte auf das Ende des Echos
    while ECHO.value() == 1:
        pass
    end_time = utime.ticks_us()

    # Berechne die Dauer des Echo-Impulses
    duration = utime.ticks_diff(end_time, start_time)

    # Berechne die Entfernung (Schallgeschwindigkeit: 34300 cm/s)
    distance = (duration * 0.0343) / 2
    return distance

while True:
    dist = measure_distance()
    print("Distance: {:.2f} cm".format(dist))
    utime.sleep(0.5)
```

Sobald der Code ausgeführt wird, zeigt die Thonny-Shell die gemessenen Entfernungswerte in Zentimetern an. Bewege ein Objekt näher an den Sensor heran oder weiter weg, um die veränderten Messwerte zu beobachten.

Den Code verstehen

1. Notwendige Module importieren und die Trigger- und Echo-Pins einrichten:

   ```
   import machine
   import utime

   TRIG = machine.Pin(17, machine.Pin.OUT)
   ECHO = machine.Pin(16, machine.Pin.IN)
   ```

2. Entfernung messen:

   - Sendet einen Triggerimpuls, um die Messung zu starten.
   - Wartet auf das empfangene Echo.
   - Berechnet die Dauer des Echo-Impulses.

- Ermittelt die Entfernung basierend auf der Schallgeschwindigkeit.

```
def measure_distance():
    # Sicherstellen, dass der Trigger-Pin LOW ist
    TRIG.low()
    utime.sleep_us(2)
    # 10µs-Impuls zur Messung senden
    TRIG.high()
    utime.sleep_us(10)
    TRIG.low()

    # Auf den Beginn des Echo-Signals warten
    while ECHO.value() == 0:
        pass
    start_time = utime.ticks_us()

    # Warten, bis das Echo endet
    while ECHO.value() == 1:
        pass
    end_time = utime.ticks_us()

    # Dauer des Echo-Impulses berechnen
    duration = utime.ticks_diff(end_time, start_time)
    # Entfernung berechnen
    distance = (duration * 0.0343) / 2
    return distance
```

3. Hauptschleife:
    - Misst kontinuierlich die Entfernung und gibt sie aus.
    - Legt eine halbe Sekunde Pause zwischen den Messungen ein.

```
while True:
    dist = measure_distance()
    print("Distance: {:.2f} cm".format(dist))
    utime.sleep(0.5)
```

Einschränkungen verstehen

- Blockierender Code:
    - Die while-Schleifen zum Warten auf das Echo können verhindern, dass andere Codeabschnitte parallel ausgeführt werden.
    - Für fortgeschrittene Anwendungen sollten Interrupts oder asynchrone Programmierung in Betracht gezogen werden, um Blockierungen zu vermeiden.
- Messbereich:
    - Der HC-SR04-Sensor hat typischerweise einen Messbereich von 2 cm bis 400 cm.
    - Objekte, die näher als 2 cm oder weiter als 400 cm entfernt sind, werden möglicherweise nicht genau erkannt.
- Umwelteinflüsse:
    - Temperatur und Luftfeuchtigkeit können die Schallgeschwindigkeit beeinflussen.

  - Für genauere Messungen kann die Schallgeschwindigkeit an die Umgebungsbedingungen angepasst werden.

Fazit

Du hast erfolgreich einen Ultraschallsensor genutzt, um mit dem Raspberry Pi Pico 2 Entfernungen zu messen. Diese grundlegende Fähigkeit findet breite Anwendung in der Robotik, Automatisierung und interaktiven Projekten.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Technikbegeisterten ein.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Löse Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugriff auf neue Produktankündigungen und Sneak Peeks.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Rabatten auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Gewinnspielen und saisonalen Aktionen teil.

Bereit, mit uns zu experimentieren und zu erschaffen? Klicke auf [] und tritt noch heute bei!

4.37 6.2 Messen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit dem DHT11

In dieser Lektion lernen wir, wie man den **DHT11 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet. Der DHT11 ist ein kostengünstiger digitaler Sensor, der die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit messen und ein kalibriertes digitales Signal ausgeben kann.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Du kannst sie auch einzeln über die folgenden Links kaufen.


SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*DHT11 Feuchtigkeits- und Temperatursensor*	1	

Verständnis des DHT11-Sensors


Der **DHT11** Sensor verwendet einen kapazitiven Feuchtigkeitssensor und einen Thermistor, um die Umgebungsluft zu messen. Er gibt ein digitales Signal über den Datenpin aus und ist relativ einfach zu verwenden, erfordert jedoch eine präzise Timing-Steuerung.

- Temperaturbereich: 0–50 °C mit ±2 °C Genauigkeit
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 20–80 % RH mit ±5 % Genauigkeit
- Abtastrate: 1 Hz (einmal pro Sekunde)

Schaltplan



Verdrahtungsdiagramm



Code schreiben

Lass uns ein MicroPython-Programm schreiben, um Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte vom DHT11-Sensor zu lesen.

Bemerkung:

- Öffne `6.2_temperature_humidity.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den Code in Thonny und klicke dann auf „Run“ oder drücke F5.
- Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.
- Hier benötigst du die Bibliothek `dht.py`. Überprüfe, ob sie bereits auf den Pico hochgeladen wurde. Eine detaillierte Anleitung findest du unter *Bibliotheken auf den Pico hochladen*.

```
from machine import Pin
import utime
import dht
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
# Initialisierung des DHT11-Sensors
sensor = dht.DHT11(Pin(16))

while True:
    try:
        # Messung auslösen
        sensor.measure()
        # Werte auslesen
        temperature = sensor.temperature  # In Celsius
        humidity = sensor.humidity        # In Prozent
        # Werte ausgeben
        print("Temperature: {}°C   Humidity: {}%".format(temperature, humidity))
    except OSError as e:
        print("Failed to read sensor.")
    # Wartezeit vor der nächsten Messung
    utime.sleep(2)
```

Sobald der Code läuft, werden die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte in der Thonny-Shell angezeigt.

```
Temperature: 29.3°C   Humidity: 60.0%
Temperature: 29.2°C   Humidity: 60.0%
Temperature: 29.2°C   Humidity: 60.0%
Temperature: 29.1°C   Humidity: 60.0%
Temperature: 29.2°C   Humidity: 60.0%
Temperature: 29.3°C   Humidity: 60.0%
```

Verständnis des Codes

1. Module importieren:
    - `machine.Pin`: Steuert die GPIO-Pins.
    - `utime`: Enthält zeitbezogene Funktionen.
    - `dht`: Bibliothek für DHT-Sensoren.
2. Initialisierung des Sensors:

    ```
    sensor = dht.DHT11(Pin(16))
    Creates an instance of the DHT11 sensor connected to GP16.
    ```

3. Hauptschleife:
    - `sensor.measure()`: Löst eine Messung aus.
    - `sensor.temperature`: Liest die Temperatur in Celsius aus.
    - `sensor.humidity`: Liest die Luftfeuchtigkeit in Prozent aus.
    - `Exception Handling`: Fängt Fehler beim Lesen des Sensors ab.
    - `utime.sleep(2)`: Wartet 2 Sekunden zwischen den Messungen.

    ```
    while True:
        try:
            sensor.measure()
            temperature = sensor.temperature
            humidity = sensor.humidity
    ```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        print("Temperature: {}°C   Humidity: {}%".format(temperature, humidity))
    except OSError as e:
        print("Failed to read sensor.")
    utime.sleep(2)
```

Weitere Experimente

- Umwandlung der Temperatur in Fahrenheit:

  ```
  temperature_f = temperature * 9 / 5 + 32
  print("Temperature: {}°F   Humidity: {}%".format(temperature_f, humidity))
  ```

- Messwerte auf einem LCD anzeigen:

  Integriere ein LCD-Display, um die Werte ohne einen Computer anzuzeigen.

- Warnmeldungen einrichten:

  Nutze eine LED oder einen Summer, um zu warnen, wenn Temperatur oder Luftfeuchtigkeit bestimmte Schwellenwerte überschreiten.

Fehlersuche

- Falsche Werte:
  - Stelle sicher, dass der Sensor korrekt angeschlossen ist.
  - Überprüfe lose Verbindungen oder schlechte Kontakte.
- Fehler beim Lesen des Sensor:

  Dies kann gelegentlich aufgrund von Timing-Problemen auftreten. Der Code enthält eine try-except-Routine, um dies zu handhaben.

- Pull-Up-Widerstand:

  Falls der Sensor nicht funktioniert, überprüfe, ob ein Pull-Up-Widerstand zwischen VCC und Daten-Pin erforderlich ist.

Fazit

In dieser Lektion hast du gelernt, wie du den DHT11 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendest. Die Überwachung von Umweltbedingungen ist eine grundlegende Funktion für viele Projekte, von Wetterstationen bis hin zu Hausautomatisierungssystemen.

- Try Statement - Python Docs

  Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefen Sie sich gemeinsam mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

  Warum beitreten?

  - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
  - **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
  - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
  - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
  - **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

4.38 6.3 Daten vom MPU-6050 lesen

In dieser Lektion werden wir lernen, wie man den **MPU-6050** 6-Achsen-Bewegungssensor mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet. Der MPU-6050 kombiniert ein 3-Achsen-Gyroskop und einen 3-Achsen-Beschleunigungsmesser und übermittelt rohe Sensordaten über das I2C-Kommunikationsprotokoll.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.


SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*MPU6050 Modul*	1	

Verständnis des MPU-6050 Sensors


Der **MPU-6050** Sensor wird weit verbreitet in Projekten eingesetzt, die Bewegungserfassung und Orientierungsdetektion erfordern, wie z.B. Drohnen, Robotik und Gaming-Geräte.

- **Beschleunigungsmesser**: Misst Beschleunigungskräfte entlang der X-, Y- und Z-Achsen. Dies umfasst die Schwerkraftbeschleunigung, die es Ihnen ermöglicht, die Neigung oder Orientierung des Sensors zu bestimmen.
- **Gyroskop**: Misst die Rotationsgeschwindigkeit um die X-, Y- und Z-Achsen und liefert Informationen darüber, wie schnell sich der Sensor dreht.

Schaltplan



Verdrahtungsdiagramm



Code schreiben

Lassen Sie uns ein MicroPython-Skript schreiben, um Beschleunigungsmesser- und Gyroskopdaten vom MPU-6050-Sensor zu lesen.

Bemerkung:

- Öffnen Sie die Datei `6.3_6axis_motion_tracking.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopieren Sie den Code in Thonny, dann klicken Sie auf „Run“ oder drücken Sie F5.
- Stellen Sie sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.
- Hier benötigen Sie die Bibliothek `imu.py` und `vector3d.py`, bitte überprüfen Sie, ob sie auf den Pico hochgeladen wurde, für ein detailliertes Tutorial siehe *Bibliotheken auf den Pico hochladen*.

```
from machine import I2C, Pin
import utime
from imu import MPU6050

# Initialisieren der I2C-Schnittstelle (I2C0) mit SDA auf GP4 und SCL auf GP5
i2c = I2C(0, sda=Pin(4), scl=Pin(5), freq=400000)

# Initialisieren des MPU-6050-Sensors
mpu = MPU6050(i2c)

def read_accelerometer():
    """Reads accelerometer data and returns it as a tuple (x, y, z)."""
    accel = mpu.accel
    return accel.x, accel.y, accel.z

def read_gyroscope():
    """Reads gyroscope data and returns it as a tuple (x, y, z)."""
    gyro = mpu.gyro
    return gyro.x, gyro.y, gyro.z

def main():
    """Main loop to read and print sensor data."""
    while True:
        # Lesen der Daten des Beschleunigungsmessers
        ax, ay, az = read_accelerometer()
        print("Accelerometer (g) - X: {:.3f}, Y: {:.3f}, Z: {:.3f}".format(ax, ay, az))

        # Pause zur besseren Lesbarkeit
        utime.sleep(0.5)

        # Lesen der Daten des Gyroskops
        gx, gy, gz = read_gyroscope()
        print("Gyroscope (°/s) - X: {:.3f}, Y: {:.3f}, Z: {:.3f}".format(gx, gy, gz))

        # Pause vor der nächsten Datensatz
        utime.sleep(0.5)

# Die Hauptfunktion ausführen
if __name__ == "__main__":
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
main()
```

Das Skript gibt abwechselnd alle 0,5 Sekunden Daten des Beschleunigungsmessers und des Gyroskops aus.

- Ausgabe des Beschleunigungsmessers:

  ```
  Beschleunigungsmesser (g) - X: 0.000, Y: 0.000, Z: 1.000
  ```

  Im Ruhezustand sollten Sie Werte nahe 0 g auf den X- und Y-Achsen und etwa 1 g auf der Z-Achse aufgrund der Schwerkraft sehen.

- Ausgabe des Gyroskops:

  ```
  Gyroscope (°/s) - X: 0.000, Y: 0.000, Z: 0.000
  ```

  Im Stillstand sollten die Gyroskopwerte nahe 0 °/s auf allen Achsen liegen. Eine Drehung des Sensors wird diese Werte ändern und die Winkelgeschwindigkeit widerspiegeln.

Code verstehen

1. Importe und Einrichtung:

   - `machine.I2C und machine.Pin`: Für die Hardware-Schnittstelle.
   - `utime`: Für Zeitfunktionen.
   - `MPU6050`: Die Sensorklasse aus der imu.py-Bibliothek.

2. I2C-Initialisierung:

   Richtet den I2C-Bus 0 mit SDA auf GP4 und SCL auf GP5 ein. Die Frequenz ist auf 400 kHz eingestellt für schnelle Kommunikation.

   ```
   i2c = I2C(0, sda=Pin(4), scl=Pin(5), freq=400000)
   ```

3. Sensor-Initialisierung:

   Erstellt eine Instanz des MPU-6050-Sensors mit der I2C-Schnittstelle.

   ```
   mpu = MPU6050(i2c)
   ```

4. Beschleunigungsmessdaten lesen:

   Greift auf die Daten des Beschleunigungsmessers zu und gibt die Werte X, Y, Z zurück.

   ```
   def read_accelerometer():
       accel = mpu.accel
       return accel.x, accel.y, accel.z
   ```

5. Gyroskopdaten lesen:

   Greift auf die Daten des Gyroskops zu und gibt die Werte X, Y, Z zurück.

   ```
   def read_gyroscope():
       gyro = mpu.gyro
       return gyro.x, gyro.y, gyro.z
   ```

6. Hauptschleife:

   - Liest und gibt die Daten des Beschleunigungsmessers aus.

- Wartet 0,5 Sekunden.
- Liest und gibt die Daten des Gyroskops aus.
- Wartet weitere 0,5 Sekunden, bevor der Vorgang wiederholt wird.

```
def main():
    while True:
        # Daten des Beschleunigungsmessers lesen und ausgeben
        ax, ay, az = read_accelerometer()
        print("Accelerometer (g) - X: {:.3f}, Y: {:.3f}, Z: {:.3f}".format(ax, ay,␣
↪az))

        utime.sleep(0.5)

        # Daten des Gyroskops lesen und ausgeben
        gx, gy, gz = read_gyroscope()
        print("Gyroscope (°/s) - X: {:.3f}, Y: {:.3f}, Z: {:.3f}".format(gx, gy, gz))

        utime.sleep(0.5)
```

7. Programmentstiegspunkt:

   Stellt sicher, dass `main()` aufgerufen wird, wenn das Skript direkt ausgeführt wird.

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Weiterführende Experimente

- **Fokus auf einen Sensor**: Um sich auf die Daten des Beschleunigungsmessers oder des Gyroskops zu konzentrieren, können Sie die Ausgabeanweisungen für den anderen Sensor auskommentieren.
- **Datenvisualisierung**: Verwenden Sie Werkzeuge oder Software, um die Sensordaten in Echtzeit zu visualisieren und so besser darzustellen.
- **Orientierung berechnen**: Implementieren Sie Algorithmen zur Berechnung von Neigung und Rollen aus den Daten des Beschleunigungsmessers.
- **Bewegungserkennung**: Erstellen Sie ein Programm, das Aktionen ausführt, wenn bestimmte Bewegungsschwellen überschritten werden.

Verständnis der Sensordaten

- Beschleunigungsmesser:
  - Misst Beschleunigungskräfte in g (Gravitationskraft).
  - Nützlich zur Erkennung von Orientierung, Neigung und linearer Bewegung.
- Gyroskop:
  - Misst die Rotationsgeschwindigkeit in Grad pro Sekunde (°/s).
  - Nützlich zur Erkennung von Rotation und Winkelbewegung.

Fehlerbehebungstipps

- Keine Ausgabe oder Fehler:
  - Überprüfen Sie die Verdrahtungsverbindungen, insbesondere die SDA- und SCL-Leitungen.
  - Stellen Sie sicher, dass der Sensor korrekt mit Strom versorgt wird.

- Statische Messwerte:
  - Wenn sich die Messwerte bei Bewegung des Sensors nicht ändern, überprüfen Sie auf lockere Verbindungen.
  - Stellen Sie sicher, dass die richtige I2C-Adresse verwendet wird.
- Inkonsistente Daten:
  - Umgebungsbedingte Vibrationen können die Sensorwerte beeinflussen.
  - Platzieren Sie den Sensor während des Tests auf einer stabilen Oberfläche.

Schlussfolgerung

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man den MPU-6050 Beschleunigungsmesser und Gyroskop-Sensor mit dem Raspberry Pi Pico 2 verbindet. Durch das Lesen der rohen Sensordaten können Sie eine Vielzahl von Anwendungen erkunden, die Bewegungserkennung, Orientierungsverfolgung und mehr umfassen.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit anderen Enthusiasten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Promotionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

4.39 6.4 Verwendung einer Infrarot-Fernbedienung

In dieser Lektion lernen wir, wie man eine **Infrarot (IR) Fernbedienung** und ein **IR-Empfängermodul** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet. Dies ermöglicht es uns, Signale von einer IR-Fernbedienung zu empfangen und zu dekodieren, um unsere Projekte drahtlos zu steuern.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.


SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Infrarot-Empfänger*	1	

Verständnis der Infrarot-Kommunikation


Die Infrarot-Kommunikation beinhaltet die drahtlose Übertragung von Daten mittels Infrarotlicht. Allgemeine Haushaltsgeräte wie Fernseher und DVD-Player verwenden IR-Fernbedienungen zur Bedienung.

- **IR-Sender (Fernbedienung):** Sendet moduliertes Infrarotlicht, wenn eine Taste gedrückt wird.
- **IR-Empfängermodul:** Erkennt das modulierte IR-Licht und wandelt es in elektrische Signale um, die dekodiert werden können.

Schaltplan



Verdrahtungsplan



Code schreiben

Schreiben wir ein MicroPython-Skript, um IR-Signale von der Fernbedienung zu empfangen und zu dekodieren.

Bemerkung:

- Öffnen Sie die Datei `6.4_ir_remote_control.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopieren Sie den Code in Thonny, dann klicken Sie auf „Run“ oder drücken Sie F5.
- Stellen Sie sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.
- Hier müssen Sie die Bibliotheken im Ordner `ir_rx` verwenden, bitte prüfen Sie, ob sie auf den Pico hochgeladen wurden, für eine detaillierte Anleitung siehe *Bibliotheken auf den Pico hochladen*.

```
import time
from machine import Pin
from ir_rx.nec import NEC_8  # Passen Sie dies an das Protokoll Ihrer Fernbedienung an
from ir_rx.print_error import print_error

# Initialisieren Sie den IR-Empfänger-Pin
ir_pin = Pin(17, Pin.IN)
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
# Callback-Funktion zur Behandlung der empfangenen Daten
def ir_callback(data, addr, ctrl):
    if data < 0:  # Wiederholungscode oder Fehler
        pass
    else:
        key = decode_key(data)
        print("Received Key:", key)

# Funktion zum Dekodieren der empfangenen Daten in Tastendrücke
def decode_key(data):
    key_codes = {
        0x45: "POWER",
        0x46: "MODE",
        0x47: "MUTE",
        0x44: "PLAY/PAUSE",
        0x40: "BACKWARD",
        0x43: "FORWARD",
        0x07: "EQ",
        0x15: "-",
        0x09: "+",
        0xD: "U/SD",
        0x16: "0",
        0x19: "cycle",
        0xC: "1",
        0x5E: "3",
        0x18: "2",
        0x8: "4",
        0x1C: "5",
        0x5A: "6",
        0x42: "7",
        0x52: "8",
        0x4A: "9",
        0x0: "ERROR",
        # Fügen Sie weitere Tastencodes basierend auf Ihrer Fernbedienung hinzu
    }
    return key_codes.get(data, "UNKNOWN")

# Instanziieren Sie den IR-Empfänger
ir = NEC_8(ir_pin, ir_callback)
ir.error_function(print_error)  # Optional: um Fehler auszudrucken

try:
    while True:
        time.sleep(1)  # Halten Sie den Hauptthread am Leben
except KeyboardInterrupt:
    ir.close()
    print("Program terminated")
```

Wenn Sie diesen Code ausführen und Tasten auf Ihrer Infrarot-Fernbedienung drücken, zeigt die Thonny Shell (oder ein anderer serieller Monitor) den Namen der Taste an, die Sie gedrückt haben. Zum Beispiel, wenn Sie die „PLAY“-Taste auf der Fernbedienung drücken, zeigt die Shell „Empfangener Schlüssel: PLAY“ an.

Verständnis des Codes

1. Import-Module:

   - `ir_rx.nec.NEC_8`: Der NEC-Protokolldekoder für 8-Bit-Adressen.
   - `print_error`: Funktion zum Ausdrucken von Fehlermeldungen.

```
import time
from machine import Pin
from ir_rx.nec import NEC_8
from ir_rx.print_error import print_error
```

2. Initialisieren Sie den IR-Empfänger-Pin:

```
ir_pin = Pin(17, Pin.IN)
```

3. Definieren Sie die Callback-Funktion:

   Diese Funktion wird automatisch aufgerufen, wenn Daten empfangen werden. Der Datenparameter enthält den Tastencode.

```
def ir_callback(data, addr, ctrl):
    if data < 0:
        pass  # Ignorieren Sie Wiederholungscodes
    else:
        key = decode_key(data)
        print("Received Key:", key)
```

4. Dekodieren Sie die Funktionstaste:

   Ordnet empfangene Tastencodes menschenlesbaren Beschriftungen zu.

```
def decode_key(data):
    key_codes = {
    0x45: "POWER",
    0x46: "MODE",
    0x47: "MUTE",
    0x44: "PLAY/PAUSE",
    0x40: "BACKWARD",
    0x43: "FORWARD",
    0x07: "EQ",
    0x15: "-",
    0x09: "+",
    0xD: "U/SD",
    0x16: "0",
    0x19: "cycle",
    0xC: "1",
    0x5E: "3",
    0x18: "2",
    0x8: "4",
    0x1C: "5",
    0x5A: "6",
    0x42: "7",
    0x52: "8",
    0x4A: "9",
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    0x0: "ERROR",
    # Fügen Sie weitere Tastencodes basierend auf Ihrer Fernbedienung hinzu
    }
    return key_codes.get(data, "UNKNOWN")
```

5. Instanziieren Sie den IR-Empfänger:

   Richtet den IR-Empfänger mit der Callback-Funktion ein.

```
ir = NEC_8(ir_pin, ir_callback)
ir.error_function(print_error)
```

6. Hauptprogrammschleife:

   Hält das Programm am Laufen, um auf IR-Signale zu hören. Behandelt das Programmende anmutig.

```
try:
    while True:
        time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
    ir.close()
    print("Program terminated")
```

Anwendungen

- **Projekte drahtlos steuern**: Verwenden Sie die IR-Fernbedienung, um LEDs, Motoren oder andere Peripheriegeräte zu steuern.
- **Einen universellen Fernbedienungsdecoder bauen**: Erweitern Sie den Code, um mehrere Protokolle oder Fernbedienungen zu handhaben.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man einen IR-Empfänger mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um Signale von einer Infrarot-Fernbedienung zu dekodieren. Dies ermöglicht es Ihnen, drahtlose Steuerung zu Ihren Projekten hinzuzufügen, die gängige Haushaltsfernbedienungen verwenden.

- Callback Function - Wikipedia

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein – gemeinsam mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Erhalte Hilfe bei technischen Herausforderungen und nach dem Kauf auftretenden Problemen durch unsere Community und unser Team.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Preisnachlässen auf unsere neuesten Produkte.
- **Feierliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.

Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [] und werde Teil unserer Community!

4.40 6.5 Verwendung von RFID

In dieser Lektion erkunden wir die **Radio Frequency Identification (RFID)**-Technologie mit dem Raspberry Pi Pico 2. RFID ermöglicht die drahtlose Kommunikation zwischen einem Lesegerät und Tags, die für Identifikation, Authentifizierung und Datenspeicherung verwendet werden können.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt werden folgende Komponenten benötigt.

Ein komplettes Kit ist besonders praktisch. Hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links erworben werden.


SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*MFRC522 Modul*	1	

Grundlagen von RFID


RFID-Technologie nutzt elektromagnetische Felder, um Tags zu identifizieren und zu verfolgen, die an Objekten befestigt sind. Diese Tags enthalten elektronisch gespeicherte Informationen, die ohne direkte Sichtverbindung ausgelesen werden können.

- **RFID-Lesegerät (MFRC522):** Sendet Radiowellen aus, um mit RFID-Tags zu kommunizieren.
- **RFID-Tag:** Ein kleiner Chip (z. B. in Karten oder Schlüsselanhängern), der eine Antenne enthält. Es gibt passive (ohne Batterie) und aktive (batteriebetriebene) Tags.

Schaltplan



Verdrahtungsdiagramm



Code schreiben

Wir werden zwei separate Skripte schreiben:

Bemerkung: Die Bibliotheken im `mfrc522`-Ordner müssen auf den Pico hochgeladen sein. Eine detaillierte Anleitung findest du unter *Bibliotheken auf den Pico hochladen*.

---

1. Daten auf einen RFID-Tag schreiben:
    - Die Klasse `SimpleMFRC522` aus der `mfrc522`-Bibliothek vereinfacht die Interaktion mit dem RFID-Lesegerät.
    - Der Leser wird mit den angegebenen SPI-Pins initialisiert.
    - Der Benutzer wird aufgefordert, die zu speichernden Daten einzugeben.
    - Der Benutzer wird angewiesen, den Tag in die Nähe des Lesegeräts zu halten.
    - Die Daten werden mit `reader.write(data)` auf den Tag geschrieben.

    Bemerkung: Öffne die Datei `6.5_rfid_write.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere diesen Code in Thonny, dann klicke auf „Run“ oder drücke F5.

    ```
    from mfrc522 import SimpleMFRC522
    from machine import Pin, SPI

    # Initialisierung des RFID-Lesers
    reader = SimpleMFRC522(spi_id=0, sck=18, mosi=19, miso=16, cs=17, rst=9)

    def write_to_tag():
        try:
            data = input("Enter data to write to the tag: ")
            print("Place your tag near the reader...")
            reader.write(data)
            print("Data written successfully!")
        finally:
            pass  # Falls nötig, Cleanup-Aktionen

    write_to_tag()
    ```

    Ablauf des Programms:

    - Das Programm gibt die folgende Aufforderung aus:

      ```
      Enter data to write to the tag:"
      ```

    - Du gibst den Text ein, den du auf den RFID-Tag schreiben möchtest, und drückst die Eingabetaste.
    - Das Programm zeigt dann:

      ```
      Halte den Tag an das Lesegerät...
      ```

    - Du hältst den RFID-Tag in die Nähe des Lesegeräts.
    - Nach erfolgreichem Schreiben der Daten wird folgende Meldung angezeigt:

```
Data written successfully!
```

2. Daten von einem RFID-Tag lesen:
    - Der Benutzer hält einen Tag an das Lesegerät.
    - Das Programm liest die ID und die gespeicherten Daten mit `reader.read()`.
    - Die Informationen werden in der Konsole ausgegeben.

Bemerkung: Öffne die Datei `6.5_rfid_read.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere diesen Code in Thonny, dann klicke auf „Run“ oder drücke F5.

```
from mfrc522 import SimpleMFRC522
from machine import Pin, SPI

# Initialisierung des RFID-Lesers
reader = SimpleMFRC522(spi_id=0, sck=18, mosi=19, miso=16, cs=17, rst=9)

def read_from_tag():
    try:
        print("Place your tag near the reader...")
        id, text = reader.read()
        print("Tag ID: {}".format(id))
        print("Data: {}".format(text.strip()))
    finally:
        pass  # Falls nötig, Cleanup-Aktionen

read_from_tag()
```

Nachdem das Programm gestartet wurde, erscheint die Meldung „Halte den Tag an das Lesegerät…“. Nun muss ein RFID-Tag in die Nähe des MFRC522-Lesemoduls gehalten werden. Das Programm liest dann die gespeicherten Informationen aus und gibt sie in der Konsole aus. Die Ausgabe könnte wie folgt aussehen:

```
Tag ID: 1234567890
Data: Your stored message
```

Den Code verstehen

- **RFID Communication**: Das MFRC522-Modul kommuniziert über Funkwellen mit dem RFID-Tag. Befindet sich der Tag in Reichweite, kann das Lesegerät Daten auslesen oder auf den Speicher des Tags schreiben.
- **SPI Interface**: Das Modul kommuniziert mit dem Pico über das SPI-Protokoll, was eine schnelle Datenübertragung ermöglicht.
- **Data Storage**: RFID-Tags verfügen über eine begrenzte Speicherkapazität, die für kleine Datenmengen wie IDs oder kurze Texte geeignet ist.

Anwendungen

- **Access Control Systems**: RFID-Tags können als Schlüssel zum Entsperren von Türen oder Geräten verwendet werden.
- **Inventory Management**: Artikel in einem Lager oder Geschäft können mit RFID-Tags versehen und nachverfolgt werden.

- **Attendance Systems**: Die Anwesenheit kann durch das Scannen von RFID-Tags erfasst werden, die einzelnen Personen zugewiesen sind.

Erweiterungen und Experimente

- **Multiple Tags**: Speichere unterschiedliche Daten auf mehreren Tags und lese sie aus.
- **Security Measures**: Füge eine grundlegende Authentifizierung hinzu, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- **Data Formatting**: Speichere strukturierte Daten, z. B. im JSON- oder CSV-Format, für komplexere Anwendungen.

Fazit

In dieser Lektion hast du gelernt, wie du ein RFID-Lesegerät mit dem Raspberry Pi Pico 2 verbindest, um RFID-Tags auszulesen und zu beschreiben. Diese Technologie eröffnet viele Möglichkeiten für Anwendungen in den Bereichen Identifikation, Nachverfolgung und Automatisierung.

7. Lustiges Projekt

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Promotionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

4.41 7.1 Erstellen eines Licht-Theremins

In diesem spannenden Projekt werden wir ein **Licht-Theremin** mit einem Raspberry Pi Pico 2, einem Fotowiderstand und einem passiven Summer bauen. Ein Theremin ist ein einzigartiges Musikinstrument, das ohne physischen Kontakt gespielt wird und verschiedene Töne erzeugt, je nach Position der Hände des Spielers. Während wir ein traditionelles Theremin nicht vollständig nachbilden können, simulieren wir seine Funktionalität, indem wir die Lichtintensität verwenden, um die Tonfrequenz zu steuern.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen Sie die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können diese auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.


SN	KOMPONENTE	MENGE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*LED*	1	
6	*Transistor*	1(S8050)	
7	*Widerstand*	3(1K, 220, 10K)	
8	Passiver *Summer*	1	
9	*Fotowiderstand*	1	

Verständnis des Konzepts

- **Fotowiderstand:** Ein Sensor, der seinen Widerstand basierend auf der Lichtintensität ändert. Mehr Licht verringert den Widerstand, weniger Licht erhöht ihn.
- **Passiver Summer:** Benötigt ein externes Signal, um Ton zu erzeugen. Wir können seine Frequenz mit Pulsweitenmodulation (PWM) steuern.
- **Transistor (S8050):** Wird verwendet, um den Strom zu verstärken, sodass der Summer effektiv vom Pico angetrieben werden kann.

Durch das Auslesen der Werte vom Fotowiderstand können wir die Lichtintensität auf die Tonfrequenz abbilden. Das bedeutet, dass das Bewegen Ihrer Hand über den Fotowiderstand die Tonhöhe des vom Summer erzeugten Tons ändert, ähnlich wie beim Spielen eines Theremins.

Schaltplan




Bevor Sie mit dem Projekt beginnen, bewegen Sie Ihre Hand über den Fotowiderstand, um den Bereich der Lichtintensität zu kalibrieren. Die LED, die an GP16 angeschlossen ist, dient dazu, die Debugging-Zeit anzuzeigen, und die LED leuchtet, um den Beginn des Debuggings anzuzeigen und erlischt, um das Ende des Debuggings anzuzeigen.

Wenn GP15 ein hohes Niveau ausgibt, leitet der S8050 (NPN-Transistor) und der passive Summer beginnt zu tönen.

Wenn das Licht stärker ist, ist der Wert von GP28 kleiner; umgekehrt ist er größer, wenn das Licht schwächer ist. Durch die Programmierung des Wertes des Fotowiderstands, um die Frequenz des passiven Summers zu beeinflussen, kann ein lichtempfindliches Gerät simuliert werden.

Verdrahtungsplan



Schreiben des Codes

Lassen Sie uns ein MicroPython-Programm schreiben, das die Lichtintensität vom Fotowiderstand liest, sie auf eine Frequenz abbildet und diese Frequenz auf dem Summer spielt.

Bemerkung:

- Öffnen Sie die Datei `7.1_light_theremin.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopieren Sie den Code in Thonny und klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie F5.
- Stellen Sie sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime

# Initialisierung der Komponenten
led = machine.Pin(16, machine.Pin.OUT)  # LED an GP16
photoresistor = machine.ADC(28)         # Fotowiderstand verbunden mit ADC0 (GP28)
buzzer = machine.PWM(machine.Pin(15))   # Summer verbunden mit GP15

# Variablen für die Kalibrierung
light_low = 65535
light_high = 0

# Funktion, um Werte von einem Bereich in einen anderen zu mappen
def interval_mapping(x, in_min, in_max, out_min, out_max):
    # Stellen Sie sicher, dass in_min != in_max ist, um Division durch Null zu vermeiden
    if in_max - in_min == 0:
        return out_min
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    return int((x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min)

# Funktion, um einen Ton auf dem Summer zu spielen
def play_tone(pin, frequency):
    if frequency <= 0:
        pin.duty_u16(0)
    else:
        pin.freq(frequency)
        pin.duty_u16(32768)  # 50% duty cycle

# Kalibrierungsprozess
def calibrate():
    global light_low, light_high
    print("Calibrating... Move your hand over the sensor.")
    led.value(1)  # LED einschalten zur Anzeige der Kalibrierung
    start_time = utime.ticks_ms()
    while utime.ticks_diff(utime.ticks_ms(), start_time) < 5000:  # 5 Sekunden␣
↪Kalibrierung
        light_value = photoresistor.read_u16()
        if light_value > light_high:
            light_high = light_value
        if light_value < light_low:
            light_low = light_value
        utime.sleep_ms(10)
    led.value(0)  # LED ausschalten nach der Kalibrierung
    print("Calibration complete.")
    print("Light Low:", light_low)
    print("Light High:", light_high)
# Hauptfunktion
def main():
    calibrate()
    try:
        while True:
            light_value = photoresistor.read_u16()
            # Den Lichtwert auf einen Frequenzbereich abbilden (z. B. 200 Hz bis 2000 Hz)
            frequency = interval_mapping(light_value, light_low, light_high, 200, 2000)
            play_tone(buzzer, frequency)
            utime.sleep_ms(20)
    except KeyboardInterrupt:
        buzzer.deinit()
        print("Program stopped.")

# Hauptfunktion ausführen
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Wenn der Code läuft, leuchtet die LED auf, was die Kalibrierungsphase anzeigt.

- Kalibrierung:
  - Bewegen Sie während der 5-sekündigen Kalibrierung Ihre Hand über den Fotowiderstand.
  - Dies hilft dem Programm, den Bereich der Lichtverhältnisse zu verstehen.
- Theremin spielen:

- Nach der Kalibrierung erlischt die LED.
- Bewegen Sie Ihre Hand über den Fotowiderstand.
- Der Summer gibt Töne aus, deren Tonhöhe sich je nach Lichtintensität ändert.
- Experimentieren Sie mit verschiedenen Handpositionen und Bewegungen, um Töne zu erzeugen.

Verständnis des Codes

1. Initialisierung:
   - **LED-Anzeige**: Wird verwendet, um anzuzeigen, wann die Kalibrierung stattfindet.
   - **Fotowiderstand**: Liest analoge Werte, die der Lichtintensität entsprechen.
   - **Summer**: Wird mit PWM gesteuert, um Töne in verschiedenen Frequenzen zu erzeugen.
2. Kalibrierungsfunktion (`calibrate()`):
   - Läuft 5 Sekunden lang, währenddessen die minimalen und maximalen Lichtwerte aufgezeichnet werden.
   - Instruiert den Benutzer, die Hand über den Sensor zu bewegen, um den Bereich zu erfassen.
   - Verwendet die LED als visuellen Indikator.

```
# Kalibrierungsprozess
def calibrate():
    global light_low, light_high
    print("Calibrating... Move your hand over the sensor.")
    led.value(1)  # LED einschalten zur Anzeige der Kalibrierung
    start_time = utime.ticks_ms()
    while utime.ticks_diff(utime.ticks_ms(), start_time) < 5000:  # 5 Sekunden␣
↪Kalibrierung
        light_value = photoresistor.read_u16()
        if light_value > light_high:
            light_high = light_value
        if light_value < light_low:
            light_low = light_value
        utime.sleep_ms(10)
    led.value(0)  # LED ausschalten nach der Kalibrierung
    print("Calibration complete.")
    print("Light Low:", light_low)
    print("Light High:", light_high)
```

3. Intervall-Mapping-Funktion (`interval_mapping()`):
   - Mappt die Werte des Lichtsensors auf einen Frequenzbereich, der für den Summer geeignet ist.
   - Verhindert Fehler durch Division durch Null.

```
# Funktion, um Werte von einem Bereich in einen anderen zu mappen
def interval_mapping(x, in_min, in_max, out_min, out_max):
    # Stellen Sie sicher, dass in_min != in_max ist, um Division durch Null zu␣
↪vermeiden
    if in_max - in_min == 0:
        return out_min
    return int((x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min)
```

4. Töne spielen (`play_tone()`):
   - Stellt die Frequenz des Summers mithilfe von PWM ein.

- Wenn die Frequenz null oder negativ ist, wird der Summer ausgeschaltet.

```
# Funktion, um einen Ton auf dem Summer zu spielen
def play_tone(pin, frequency):
    if frequency <= 0:
        pin.duty_u16(0)
    else:
        pin.freq(frequency)
        pin.duty_u16(32768)  # 50% duty cycle
```

5. Hauptschleife:
   - Liest kontinuierlich den Lichtwert vom Fotowiderstand.
   - Mappt diesen Wert auf eine Frequenz.
   - Spielt den Ton, der der Frequenz entspricht.
   - Beinhaltet Fehlerbehandlung, um beim Beenden aufzuräumen.

```
# Hauptfunktion
def main():
    calibrate()
    try:
        while True:
            light_value = photoresistor.read_u16()
            # Den Lichtwert auf einen Frequenzbereich abbilden (z. B. 200 Hz bis␣
↪2000 Hz)
            frequency = interval_mapping(light_value, light_low, light_high, 200,␣
↪2000)
            play_tone(buzzer, frequency)
            utime.sleep_ms(20)
    except KeyboardInterrupt:
        buzzer.deinit()
        print("Program stopped.")
```

Weitere Experimente

- Frequenzbereich anpassen:

  Ändern Sie die Werte in `interval_mapping()` um den Tonbereich zu verändern. Beispiel: Ändern Sie 200, 2000 zu 100, 5000 für einen breiteren Bereich.

- Visuelles Feedback:

  Verwenden Sie zusätzliche LEDs, um visuelle Hinweise entsprechend der Tonhöhe zu geben.

- Zweiten Sensor hinzufügen:

  Führen Sie einen weiteren Fotowiderstand ein, um die Lautstärke oder einen anderen Parameter zu steuern.

- Ein Musikinstrument erstellen:

  Kombinieren Sie es mit anderen Sensoren oder Eingängen, um ein komplexeres Instrument zu bauen.

Verständnis der Einschränkungen

- Umgebungslicht:

  Änderungen im Umgebungslicht können die Leistung beeinflussen. Stellen Sie eine konsistente Beleuchtung sicher oder kalibrieren Sie bei Bedarf neu.

- Sensorempfindlichkeit:

  Der Fotowiderstand reagiert möglicherweise nicht schnell auf schnelle Handbewegungen.

- Klangqualität:

  Passive Summer haben eine begrenzte Klangqualität. Für besseren Audioausgang erwägen Sie die Verwendung eines aktiven Lautsprechers mit einem DAC-Ausgang.

Fazit

Sie haben erfolgreich ein Licht-Theremin mit dem Raspberry Pi Pico 2 erstellt! Dieses Projekt zeigt, wie Sensoren und Aktoren kombiniert werden können, um interaktive und spaßige Experimente zu erstellen. Weiter erforschen und modifizieren Sie das Projekt, um Ihr Verständnis und Ihre Kreativität zu erweitern.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein – gemeinsam mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Erhalte Hilfe bei technischen Herausforderungen und nach dem Kauf auftretenden Problemen durch unsere Community und unser Team.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Preisnachlässen auf unsere neuesten Produkte.
- **Feierliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.

Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [] und werde Teil unserer Community!

4.42 7.2 Bau eines Raumthermometers

In diesem Projekt erstellen wir ein **Raumthermometer**, das einen Thermistor und ein I2C LCD1602-Display verwendet. Dieses einfache, aber praktische Gerät misst die Umgebungstemperatur und zeigt sie auf dem LCD-Bildschirm an, sodass du in Echtzeit die Temperatur deiner Umgebung überwachen kannst.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt werden folgende Komponenten benötigt.

Ein komplettes Kit ist besonders praktisch. Hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links erworben werden.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1 (10K)	
6	*Thermistor*	1	
7	*I2C LCD1602*	1	


Funktionsweise der Komponenten

- **Thermistor:** Ein Widerstand, dessen Widerstandswert sich mit der Temperatur ändert. Wir verwenden einen NTC-Thermistor (Negative Temperature Coefficient), dessen Widerstand bei steigender Temperatur sinkt.
- **Spannungsteiler:** Durch die Kombination des Thermistors mit einem festen Widerstand entsteht ein Spannungsteiler, der Spannungsänderungen in Abhängigkeit von der Temperatur ermöglicht.
- **I2C LCD1602 Display:** Ein 16x2-Zeichen-LCD mit I2C-Schnittstelle, das die Verkabelung und Programmierung durch die Nutzung von nur zwei Datenleitungen (SDA und SCL) vereinfacht.

Schaltplan



Verdrahtungsdiagramm



Code schreiben

Wir schreiben ein MicroPython-Programm, das die Temperatur vom Thermistor ausliest und auf dem LCD-Display anzeigt.

Bemerkung:

- Öffne `7.2_room_temperature_meter.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den Code in Thonny, dann klicke auf „Run“ oder drücke F5.
- Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.
- Die Bibliothek `lcd1602.py` muss hochgeladen sein. Eine detaillierte Anleitung findest du unter *Bibliotheken auf den Pico hochladen*.

```
from lcd1602 import LCD
from machine import I2C, Pin, ADC
import utime
import math

# Initialisierung des Thermistors (ADC an Pin 28)
thermistor = ADC(28)  # Analogeingang für den Thermistor
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
# Initialisierung der I2C-Kommunikation für das LCD1602-Display
i2c = I2C(1, scl=Pin(7), sda=Pin(6), freq=400000)

# Erstellen eines LCD-Objekts zur Steuerung des LCD1602-Displays
lcd = LCD(i2c)

# Konstanten für die Steinhart-Hart-Gleichung
BETA = 3950  # Beta-Koeffizient des Thermistors
R0 = 10000   # Widerstand bei 25 Grad Celsius
T0 = 298.15  # Referenztemperatur in Kelvin (25°C)

def read_temperature():
    # Lese den ADC-Rohwert vom Thermistor
    adc_value = thermistor.read_u16()

    # Wandle den ADC-Wert in eine Spannung um
    voltage = adc_value * 3.3 / 65535

    # Berechne den Widerstand des Thermistors
    Rt = (voltage * R0) / (3.3 - voltage)

    # Steinhart-Hart-Gleichung zur Berechnung der Temperatur in Kelvin
    tempK = 1 / ((1 / T0) + (1 / BETA) * math.log(Rt / R0))

    # Umrechnung von Kelvin in Celsius
    tempC = tempK - 273.15

    return tempC

def main():
    while True:
        temperature = read_temperature()
        # Temperatur mit zwei Dezimalstellen formatieren
        temp_str = "{:.2f} C".format(temperature)

        # Temperatur auf dem LCD anzeigen
        lcd.clear()
        lcd.write(0, 0, "Room Temp:")
        lcd.write(4, 1, temp_str)

        # Optionale Ausgabe der Temperatur in der Konsole
        print("Temperature:", temp_str)

        utime.sleep(1)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Sobald der Code läuft, sollte das LCD-Display die aktuelle Raumtemperatur in Celsius anzeigen. Falls das Display leer bleibt, passe den Kontrast mit dem Potentiometer auf der Rückseite an. Die Konsole in Thonny gibt ebenfalls die gemessenen Temperaturwerte aus.

Den Code verstehen

1. Importe und Initialisierung:
    - `lcd1602.LCD`: Zur Steuerung des LCD-Displays.
    - `machine.ADC`: Zum Auslesen der analogen Werte vom Thermistor.
    - `math`: Für die logarithmischen Berechnungen zur Temperaturumrechnung.
2. Variablen:
    - **BETA**: Der Beta-Koeffizient des Thermistors (normalerweise 3950).
    - **R0**: Der Widerstand des Thermistors bei der Referenztemperatur (üblicherweise 10 k bei 25°C).
    - **T0**: Die Referenztemperatur in Kelvin (25°C + 273.15).

```
BETA = 3950  # Beta-Koeffizient des Thermistors
R0 = 10000   # Widerstand bei 25 Grad Celsius
T0 = 298.15  # Referenztemperatur in Kelvin (25°C)
```

3. Temperaturmessung (`read_temperature Function`):
    - **ADC-Wert auslesen**: Erfasst den analogen Wert des Thermistors.
    - **Spannungsberechnung**: Wandelt den ADC-Wert in eine tatsächliche Spannung um.
    - **Widerstandsberechnung (Rt)**: Berechnet den Widerstand des Thermistors mit der Spannungsteilerformel.
    - **Steinhart-Hart-Gleichung**: Ein mathematisches Modell, das den Widerstand eines Thermistors mit der Temperatur in Beziehung setzt.
    - **Umrechnung in Celsius**: Wandelt die Temperatur von Kelvin in Celsius um.

```
def read_temperature():
        # Rohwert des ADC vom Thermistor auslesen
        adc_value = thermistor.read_u16()

        # Umrechnung des Rohwerts in eine Spannung
        voltage = adc_value * 3.3 / 65535

        # Berechnung des Widerstands des Thermistors
        Rt = (voltage * R0) / (3.3 - voltage)

        # Anwendung der Steinhart-Hart-Gleichung zur Berechnung der Temperatur in␣
↪Kelvin
        tempK = 1 / ((1 / T0) + (1 / BETA) * math.log(Rt / R0))

        # Umrechnung von Kelvin in Celsius
        tempC = tempK - 273.15

        return tempC
```

4. Hauptschleife (main-Funktion):
    - Liest kontinuierlich die Temperatur.
    - Formatiert und zeigt die Temperatur auf dem LCD an.
    - Gibt die Temperatur optional zur Fehlerüberprüfung in der Konsole aus.
    - Wartet eine Sekunde, bevor die nächste Messung durchgeführt wird.

```
def main():
    while True:
        temperature = read_temperature()
        # Temperatur mit zwei Dezimalstellen formatieren
        temp_str = "{:.2f} C".format(temperature)

        # Temperatur auf dem LCD anzeigen
        lcd.clear()
        lcd.write(0, 0, "Room Temp:")
        lcd.write(4, 1, temp_str)

        # Optionale Ausgabe der Temperatur in der Konsole
        print("Temperature:", temp_str)

        utime.sleep(1)
```

Fehlersuche

- LCD zeigt keinen Text an:
  - Überprüfe die Verbindungen von SDA und SCL (GP6 und GP7).
  - Stelle sicher, dass das LCD-Modul korrekt mit Strom versorgt wird.
  - Passe den Kontrast mit dem Potentiometer auf der Rückseite des Displays an.
- Falsche Temperaturwerte:
  - Vergewissere dich, dass Thermistor und Widerstand richtig angeschlossen sind.
  - Überprüfe die Widerstandswerte.
  - Stelle sicher, dass der BETA-Wert zu deinem Thermistor passt.
- Programmfehler:
  - Prüfe, ob alle notwendigen Bibliotheken korrekt auf den Pico hochgeladen wurden.
  - Überprüfe den Code auf Tippfehler oder fehlerhafte Einrückungen.

Weitere Experimente

- Anzeige der Temperatur in Fahrenheit:

  Ändere die read_temperature-Funktion, um die Temperatur auch in Fahrenheit anzuzeigen: `tempF = (tempC * 9 / 5) + 32`.
- Luftfeuchtigkeit messen:

  Integriere einen DHT11- oder DHT22-Sensor, um zusätzlich die Luftfeuchtigkeit anzuzeigen.
- Datenprotokollierung:

  Speichere die Temperaturwerte über einen längeren Zeitraum auf dem Pico und analysiere sie auf einem Computer.
- Visuelle Alarme:

  Füge LEDs oder einen Summer hinzu, um einen Alarm auszulösen, wenn die Temperatur einen bestimmten Schwellenwert überschreitet.

Die Wissenschaft dahinter verstehen

- Thermistoren und Temperaturmessung:

  - Thermistoren reagieren empfindlich auf Temperaturänderungen und eignen sich daher ideal für präzise Messungen.
  - Der Spannungsteiler wandelt Widerstandsänderungen in Spannungsänderungen um, die vom ADC des Pico ausgelesen werden können.
- Steinhart-Hart-Gleichung:
  - Liefert eine genauere Temperaturberechnung als eine einfache lineare Näherung.
  - Essenziell für Anwendungen, die eine präzise Temperaturmessung erfordern.

Fazit

Herzlichen Glückwunsch! Du hast erfolgreich ein funktionales Raumthermometer mit dem Raspberry Pi Pico 2 gebaut. Dieses Projekt zeigt nicht nur, wie analoge Sensoren mit I2C-Displays kombiniert werden, sondern bietet auch praktische Erfahrungen in der Temperaturmessung und Anzeige. Erweitere und passe dein Thermometer an, indem du neue Funktionen hinzufügst oder weitere Sensoren integrierst. Dieses Projekt bildet eine solide Grundlage für die Entwicklung von Umweltüberwachungs- und Steuerungssystemen.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie mit anderen Enthusiasten tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Profitieren Sie von exklusiven Rabatten auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Verlosungen**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu experimentieren und zu basteln? Klicken Sie auf [] und treten Sie noch heute bei!

4.43 7.3 Bau einer Alarm-Sirenen-Lampe

In diesem Projekt bauen wir eine **Alarm-Sirenen-Lampe** mit dem Raspberry Pi Pico 2. Dieses Gerät simuliert das Blinklicht und das Sirenengeräusch eines Polizeiautos oder eines Einsatzfahrzeugs. Dabei lernen wir, wie man PWM (Pulsweitenmodulation), Interrupts und die Steuerung mehrerer Komponenten wie LEDs und Buzzer einsetzt.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist praktisch, ein vollständiges Kit zu erwerben. Hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE KOMPONENTEN	LINK
Newton Lab Kit	450+ Bauteile	


Sie können die Teile auch einzeln über die folgenden Links erwerben.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*LED*	1	
6	*Transistor*	1 (S8050)	
7	*Widerstand*	3 (1K, 220, 10K)	
8	Passiver *Summer*	1	
9	*Kondensator*	1 (104)	
10	*Schiebeschalter*	1	

Funktionsweise der Komponenten


- **Passiver Buzzer**: Erfordert ein externes Signal zur Klangerzeugung. Wir verwenden PWM, um eine Sirene mit variierender Frequenz zu erzeugen.
- **LED**: Simuliert das Blinklicht einer Sirene durch wechselnde Helligkeit.
- **Schiebeschalter**: Dient als Ein-/Ausschalter für die Alarmfunktion.
- **NPN-Transistor (S8050)**: Ermöglicht das Schalten des Buzzers, da die GPIO-Pins des Pico nicht genügend Strom liefern können.
- **Widerstände und Kondensator**: Dienen zur Entprellung des Schalters, um stabile Signale zu gewährleisten.

Schaltplan



- **GP17** ist mit dem mittleren Pin des Schiebeschalters verbunden und wird durch einen 10K-Widerstand sowie einen parallel geschalteten Kondensator (Filter) gegen GND stabilisiert, um ein gleichmäßiges HIGH- oder LOW-Signal zu erzeugen.
- Sobald **GP15** HIGH ist, schaltet der NPN-Transistor durch und der passive Buzzer beginnt zu tönen. Die Frequenz des Buzzers wird dabei schrittweise erhöht, um den typischen Sirenensound zu erzeugen.
- Eine **LED an GP16** wird programmiert, um periodisch ihre Helligkeit zu ändern und so eine Sirene zu simulieren.

Verdrahtungsdiagramm



Code schreiben

Wir schreiben ein MicroPython-Skript, um den Buzzer und die LED basierend auf der Schalterstellung zu steuern.

Bemerkung:

- Öffnen Sie `7.3_alarm_siren_lamp.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopieren Sie den Code in Thonny, dann klicken Sie auf „Ausführen“ oder drücken Sie F5.
- Stellen Sie sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime

# PWM für Buzzer und LED initialisieren
buzzer = machine.PWM(machine.Pin(15))
led = machine.PWM(machine.Pin(16))
led.freq(1000)  # PWM-Frequenz der LED auf 1 kHz setzen

# Schiebeschalter initialisieren
switch = machine.Pin(17, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_DOWN)

# Funktion zur Skalierung von Werten auf einen anderen Bereich
def interval_mapping(x, in_min, in_max, out_min, out_max):
    if in_max - in_min == 0:
        return out_min
    return int((x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min)

# Hauptschleife
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
try:
    while True:
        if switch.value() == 1:
            # Alarm EIN
            # Frequenz und Helligkeit erhöhen
            for i in range(0, 100, 2):
                # Map 'i' to LED brightness and buzzer frequency
                brightness = interval_mapping(i, 0, 100, 0, 65535)
                frequency = interval_mapping(i, 0, 100, 500, 2000)

                # Set LED brightness
                led.duty_u16(brightness)

                # Set buzzer frequency and duty cycle
                buzzer.freq(frequency)
                buzzer.duty_u16(32768)  # 50 % Tastverhältnis

                utime.sleep(0.01)

            # Frequenz und Helligkeit verringern
            for i in range(100, 0, -2):
                brightness = interval_mapping(i, 0, 100, 0, 65535)
                frequency = interval_mapping(i, 0, 100, 500, 2000)

                led.duty_u16(brightness)
                buzzer.freq(frequency)
                buzzer.duty_u16(32768)

                utime.sleep(0.01)
        else:
            # Alarm is OFF
            # Turn off LED and buzzer
            led.duty_u16(0)
            buzzer.duty_u16(0)
            utime.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
    # Clean up
    buzzer.deinit()
    led.deinit()
    print("Program stopped.")
```

Sobald der Code ausgeführt wird, schalten Sie den Schiebeschalter in die ON-Position. Der Buzzer sollte ein Sirenengeräusch erzeugen, und die LED sollte entsprechend blinken. Schalten Sie den Schalter auf OFF, um den Alarm zu stoppen.

Verständnis des Codes

1. Initialisierung:
    - **buzzer**: PWM-Objekt an GP15.
    - **led**: PWM-Objekt an GP16, Frequenz auf 1 kHz gesetzt für eine gleichmäßige Helligkeitsregelung.
    - **switch**: Eingangspin an GP17 mit internem Pull-down-Widerstand.
2. Intervall-Mapping-Funktion:

Ordnet einen Wert von einem Bereich einem anderen zu. Dies ist nützlich, um die Schleifenvariable auf die gewünschte Frequenz und Helligkeit zu skalieren.

```
# Funktion zur Skalierung von Werten auf einen anderen Bereich
def interval_mapping(x, in_min, in_max, out_min, out_max):
    # Sicherstellen, dass in_min != in_max ist, um eine Division durch Null zu␣
↪vermeiden
    if in_max - in_min == 0:
        return out_min
    return int((x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min)
```

3. Hauptschleife:
   - Überprüft den Status des Schalters.
   - Wenn der Schalter auf ON steht (`switch.value() == 1`):
     - Zwei Schleifen werden durchlaufen, um den Sireneneffekt zu simulieren:
     - Zunehmende Frequenz und Helligkeit.
     - Abnehmende Frequenz und Helligkeit.
     - Die Buzzer-Frequenz variiert zwischen 500 Hz und 2000 Hz.
     - Die LED-Helligkeit variiert von aus bis maximale Helligkeit und zurück.

     ```
     if switch.value() == 1:
         # Alarm EIN
         # Frequenz und Helligkeit erhöhen
         for i in range(0, 100, 2):
             # 'i' auf LED-Helligkeit und Buzzer-Frequenz abbilden
             brightness = interval_mapping(i, 0, 100, 0, 65535)
         ...

             utime.sleep(0.01)
     ```

   - Wenn der Schalter auf OFF steht: Schaltet die LED und den Buzzer aus.

     ```
     else:
         # Alarm AUS
         # LED und Buzzer ausschalten
         led.duty_u16(0)
         buzzer.duty_u16(0)
         utime.sleep(0.1)
     ```

   - Fehlerbehandlung: Fängt eine Tastaturunterbrechung (Strg+C) ab, um die PWM-Objekte sauber zu deaktivieren.

     ```
     except KeyboardInterrupt:
         # Aufräumen
         buzzer.deinit()
         led.deinit()
         print("Program stopped.")
     ```

Weitere Experimente

- Sirenen-Effekt anpassen:

  - Ändern Sie den Frequenzbereich in der `interval_mapping`-Funktion, um die Tonhöhe zu verändern.
  - Passen Sie die Verzögerung in den Schleifen (`utime.sleep(0.01)`) an, um den Sirenenzyklus zu beschleunigen oder zu verlangsamen.
- Mehr LEDs hinzufügen:
  - Integrieren Sie zusätzliche LEDs in verschiedenen Farben, um eine dynamischere Lichtshow zu erzeugen.
  - Nutzen Sie mehrere GPIO-Pins und PWM-Kanäle.
- Bewegungssensor zur Aktivierung verwenden:

  Ersetzen Sie den Schiebeschalter durch einen Bewegungssensor (z. B. PIR-Sensor), um den Alarm auszulösen, wenn eine Bewegung erkannt wird.
- Fernsteuerung integrieren:

  Fügen Sie einen IR-Empfänger hinzu, um den Alarm mit einer Fernbedienung zu steuern.

Fazit

Sie haben erfolgreich eine Alarm-Sirenen-Lampe mit dem Raspberry Pi Pico 2 gebaut! Dieses Projekt demonstriert, wie man mehrere Komponenten steuert und interaktive Effekte erzeugt. Es bildet eine großartige Grundlage für komplexere Projekte wie Sicherheitssysteme, Notfallalarme oder kreative Lichtinstallationen.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefe dein Wissen über Raspberry Pi, Arduino und ESP32 zusammen mit anderen Enthusiasten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Löse Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genieße exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Promotionen und Gewinnspiele**: Nimm an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicke auf [] und trete heute bei!

4.44 7.4 Bau eines Passagierzählers

In dieser Lektion erstellen wir einen **Passagierzähler** mit einem Raspberry Pi Pico 2, einem PIR (Passiv-Infrarot) Bewegungssensor und einer 4-stelligen 7-Segment-Anzeige. Dieses Gerät zählt, wie oft Bewegungen vom PIR-Sensor erkannt werden und zeigt die Anzahl auf der 7-Segment-Anzeige an. Dies simuliert, wie solche Zähler an öffentlichen Orten verwendet werden, um den Fußgängerverkehr zu überwachen.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Du kannst sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	4(220)	
6	*4-stellige 7-Segment-Anzeige*	1	
7	*74HC595*	1	
8	*PIR-Bewegungssensormodul*	1	

Verständnis der Komponenten

- **PIR-Bewegungssensor**: Erkennt Bewegungen, indem er die von Objekten in seinem Sichtfeld ausgehende Infrarotstrahlung misst. Bei erkannter Bewegung gibt er ein HOCH-Signal aus.
- **4-stellige 7-Segment-Anzeige**: Ermöglicht uns, Zahlen von 0000 bis 9999 anzuzeigen. Wir verwenden Schieberegister, um die Anzeige mit weniger GPIO-Pins zu steuern.
- **74HC595 Schieberegister**: Ein 8-Bit seriell-ein, parallel-aus Schieberegister mit Ausgangsverriegelung. Es ermöglicht uns, mehrere Ausgänge mit nur wenigen GPIO-Pins zu steuern.


Schaltplan



- Dieser Schaltkreis basiert auf dem *5.3 Erstellung eines Zeitmessers mit einem 4-stelligen 7-Segment-Display* mit der Ergänzung eines PIR-Moduls.
- Der PIR sendet ein etwa 2,8 Sekunden langes Hochsignal, wenn jemand vorbeigeht.
- Das PIR-Modul hat zwei Potentiometer: eines zur Einstellung der Empfindlichkeit, das andere zur Einstellung der Erkennungsdistanz. Um das PIR-Modul besser zu nutzen, solltest du beide gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.



Verdrahtungsplan



Den Code schreiben

Wir schreiben ein MicroPython-Skript, das:

- Bewegungen mit dem PIR-Sensor erkennt.

- Den Zähler jedes Mal erhöht, wenn eine Bewegung erkannt wird.
- Die aktuelle Zählung auf der 4-stelligen 7-Segment-Anzeige aktualisiert.
- Multiplexing verwendet, um die Anzeige zu steuern.

Bemerkung:

- Öffne die Datei `7.4_passager_counter.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den Code in Thonny, dann klicke auf „Ausführen“ oder drücke F5.
- Stelle sicher, dass der korrekte Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
from machine import Pin
import utime

# Definiere den PIR-Sensor-Pin
pir_sensor = Pin(16, Pin.IN)

# Initialisiere den Zähler
count = 0

# Definiere die Binärcodes für jede Ziffer (0-9)
SEGMENT_CODES = [
    0x3F,  # 0
    0x06,  # 1
    0x5B,  # 2
    0x4F,  # 3
    0x66,  # 4
    0x6D,  # 5
    0x7D,  # 6
    0x07,  # 7
    0x7F,  # 8
    0x6F   # 9
]

# Initialisiere die Steuerpins für 74HC595
SDI = machine.Pin(18, machine.Pin.OUT)   # Serial Data Input (DS)
RCLK = machine.Pin(19, machine.Pin.OUT)  # Register Clock (STCP)
SRCLK = machine.Pin(20, machine.Pin.OUT) # Shift Register Clock (SHCP)

# Initialisiere die Ziffernauswahlpins (gemeinsame Kathoden)
digit_pins = [
    machine.Pin(10, machine.Pin.OUT),  # Ziffer 1
    machine.Pin(11, machine.Pin.OUT),  # Ziffer 2
    machine.Pin(12, machine.Pin.OUT),  # Ziffer 3
    machine.Pin(13, machine.Pin.OUT)   # Ziffer 4
]

# Funktion, um Daten an 74HC595 zu senden
def shift_out(data):
    RCLK.low()
    for bit in range(7, -1, -1):
        SRCLK.low()
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        bit_val = (data >> bit) & 0x01
        SDI.value(bit_val)
        SRCLK.high()
    RCLK.high()

# Funktion, um eine Ziffer an einer bestimmten Position anzuzeigen
def display_digit(position, digit):
    # Alle Ziffern ausschalten
    for dp in digit_pins:
        dp.high()
    # Segmentdaten senden
    shift_out(SEGMENT_CODES[digit])
    # Die ausgewählte Ziffer aktivieren (gemeinsame Kathode ist aktiv niedrig)
    digit_pins[position].low()
    # Kleine Verzögerung, um die Ziffer sichtbar zu machen
    utime.sleep_ms(5)
    # Die Ziffer ausschalten
    digit_pins[position].high()

# Funktion, um eine Zahl auf der 4-stelligen Anzeige anzuzeigen
def display_number(number):
    # Einzelne Ziffern extrahieren
    digits = [
        (number // 1000) % 10,
        (number // 100) % 10,
        (number // 10) % 10,
        number % 10
    ]
    # Jede Ziffer schnell anzeigen
    for i in range(4):
        display_digit(i, digits[i])

# Unterbrechungsbehandler für den PIR-Sensor
def pir_handler(pin):
    global count
    count += 1
    if count > 9999:
        count = 0

# Unterbrechung für den PIR-Sensor einrichten
pir_sensor.irq(trigger=Pin.IRQ_RISING, handler=pir_handler)

# Hauptloop
while True:
    # Anzeige kontinuierlich aktualisieren
    display_number(count)
```

Wenn der Code läuft, sollte die 7-Segment-Anzeige initialisieren und 0000 anzeigen. Bewege dich vor den PIR-Sensor. Die angezeigte Zählung sollte jedes Mal um eins erhöht werden, wenn eine Bewegung erkannt wird. Wenn die Zählung 9999 erreicht, wird sie auf 0000 zurückgesetzt.

Verständnis des Codes

1. Imports und Pin-Definitionen:

- `machine.Pin`: Zur Steuerung der GPIO-Pins.
- `utime`: Für Zeitfunktionen.
- Definiere SDI, SRCLK und RCLK Pins zur Steuerung des Schieberegisters.
- Definiere `pir_sensor` am GP16 als Eingangspin für den PIR-Sensor.

2. Segmentcodes:

   - `SEGMENT_CODES`: Eine Liste mit den Binärcodes zur Anzeige der Ziffern 0-9 auf einer 7-Segment-Anzeige. Jedes Byte repräsentiert, welche Segmente beleuchtet sein sollten.

```
# 7-Segment-Anzeige Segmentcodes für die Ziffern 0-9 (gemeinsame Kathode)
SEGMENT_CODES = [
    0x3F,  # 0
    0x06,  # 1
    0x5B,  # 2
    0x4F,  # 3
    0x66,  # 4
    0x6D,  # 5
    0x7D,  # 6
    0x07,  # 7
    0x7F,  # 8
    0x6F   # 9
]
```

3. Zählerinitialisierung:

   - `count`: Eine globale Variable, die die Anzahl der erkannten Bewegungen zählt.

4. Definiere die Funktion `shift_out`:

   - Sendet 8 Bits Daten an das 74HC595.
   - Verschiebt die Daten beginnend beim signifikantesten Bit (MSB).
   - Impulsiert die Schiebe- und Registeruhren entsprechend.

```
def shift_out(data):
    RCLK.low()
    for bit in range(7, -1, -1):
        SRCLK.low()
        bit_val = (data >> bit) & 0x01
        SDI.value(bit_val)
        SRCLK.high()
    RCLK.high()
```

5. Definiere die Funktion `display_digit`:

   - Schaltet alle Ziffern aus.
   - Sendet den Segmentcode für die Ziffer.
   - Aktiviert die spezifizierte Ziffer, indem deren Pin auf niedrig gesetzt wird.
   - Fügt eine kleine Verzögerung hinzu, um die Ziffer sichtbar zu machen.
   - Schaltet die Ziffer nach der Anzeige aus.

```
def display_digit(position, digit):
    for dp in digit_pins:
        dp.high()
    shift_out(SEGMENT_CODES[digit])
    digit_pins[position].low()
    utime.sleep_ms(5)
    digit_pins[position].high()
```

6. Definiere die Funktion `display_number`:
   - Extrahiert jede Ziffer aus der Zahl.
   - Ruft `display_digit` schnell für jede Ziffer auf, um den Multiplexing-Effekt zu erzeugen.

```
def display_number(number):
    # Einzelne Ziffern extrahieren
    digits = [
        (number // 1000) % 10,
        (number // 100) % 10,
        (number // 10) % 10,
        number % 10
    ]
    # Jede Ziffer schnell anzeigen
    for i in range(4):
        display_digit(i, digits[i])
```

7. PIR-Unterbrechungsfunktion:
   - `pir_handler`: Diese Funktion wird automatisch aufgerufen, wenn der PIR-Sensor eine Bewegung erkennt.
   - Erhöht die Variable count.
   - Setzt den Zähler auf 0 zurück, wenn er 9999 überschreitet.

```
def pir_handler(pin):
    global count
    count += 1
    if count > 9999:
        count = 0
```

8. PIR-Sensor-Unterbrechungseinrichtung:

   `pir_sensor.irq`: Richtet eine Unterbrechung ein, um `pir_handler` bei einem steigenden Signals des PIR-Sensors (d.h. bei erkannter Bewegung) aufzurufen.

```
pir_sensor.irq(trigger=Pin.IRQ_RISING, handler=pir_handler)
```

9. Hauptloop:

   Ruft kontinuierlich `display_number(count)` auf, um die Anzeige mit der aktuellen Zählung zu aktualisieren.

```
while True:
    display_number(count)
```

Troubleshooting

- Anzeigeprobleme:

  - Wenn das Display die Zahlen nicht korrekt anzeigt, überprüfen Sie die Segmentcodes und die Verdrahtungsanschlüsse.
  - Stellen Sie sicher, dass das Schieberegister korrekt angeschlossen ist und die Daten in der richtigen Reihenfolge verschoben werden.
- Empfindlichkeit des PIR-Sensors:
  - Der PIR-Sensor kann über einstellbare Potentiometer für Empfindlichkeit und Verzögerung verfügen.
  - Justieren Sie diese, um die Bewegungserkennung für Ihre Umgebung zu optimieren.
  - Beachten Sie, dass der PIR-Sensor nach der Erkennung einer Bewegung eine kurze Verzögerung haben kann, bevor erneut Bewegungen erkannt werden können.
- Zählgenauigkeit:
  - In Umgebungen mit viel Bewegung kann der Zähler schnell ansteigen.
  - Überlegen Sie, ob Sie eine Logik zum Entprellen des PIR-Sensors hinzufügen oder die Zählfrequenz begrenzen sollten.

Extensions and Enhancements

- Reset-Taste:

  Fügen Sie einen Druckknopf hinzu, der mit einem weiteren GPIO-Pin verbunden ist, um den Zähler auf null zurückzusetzen, wenn er gedrückt wird.
- Bidirektionales Zählen:

  Verwenden Sie zwei strategisch platzierte PIR-Sensoren, um die Bewegungsrichtung (Eintritt oder Austritt) zu erkennen und den Zähler entsprechend zu erhöhen oder zu verringern.
- Datenaufzeichnung:

  Erweitern Sie das Programm, um die Zählungen über die Zeit aufzuzeichnen, indem Sie Daten auf dem Pico speichern oder an einen Computer zur Analyse senden.
- Anzeigeverbesserungen:

  Verwenden Sie ein LCD-Display, um zusätzliche Informationen wie Zeitstempel, Gesamtzahlen oder Nachrichten anzuzeigen.
- Netzwerkverbindung:

  Verbinden Sie den Pico mit einem Netzwerk (unter Verwendung von Wi-Fi-Modulen wie ESP8266), um Daten an einen Server oder einen Cloud-Dienst für die Fernüberwachung zu senden.

Conclusion

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie Sie einen praktischen Passagierzähler mit dem Raspberry Pi Pico 2, einem PIR-Bewegungssensor und einem 4-stelligen 7-Segment-Display erstellen. Dieses Projekt zeigt, wie Mikrocontroller mit Sensoren und Ausgabegeräten interagieren können, um Daten in Echtzeit zu erfassen und anzuzeigen.

Experimentieren Sie ruhig mit dem Code und der Hardware, um neue Funktionen hinzuzufügen oder die Funktionalität zu verbessern. Dieses Projekt kann als Grundlage für komplexere Systeme dienen, die Datenanalyse, Fernüberwachung oder die Integration mit anderen Sensoren und Geräten umfassen.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Löse Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genieße exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicke auf [] und trete heute bei!

4.45 7.5 Erstellen eines „10-Sekunden“-Spiels

In diesem spannenden Projekt werden wir ein unterhaltsames Spiel namens **„10 Sekunden“** mit dem Raspberry Pi Pico 2, einem Neigungsschalter und einer 4-stelligen 7-Segment-Anzeige bauen. Das Ziel des Spiels ist es, einen Zauberstab (simuliert durch den am Stab befestigten Neigungsschalter) zu schütteln, um einen Timer zu starten, und ihn dann erneut zu schütteln, um den Timer möglichst genau bei **10,00 Sekunden** zu stoppen. Es ist eine großartige Möglichkeit, deine Zeitgefühl-Fähigkeiten zu testen und Freunde herauszufordern, wer der wahre Zeitzauberer ist!

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

SN	KOMPONENTE	MENGE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	5(4-220, 1-10K)	
6	*4-stellige 7-Segment-Anzeige*	1	
7	*74HC595*	1	
8	*Neigungsschalter*	1	

Verständnis der Komponenten

- **Neigungsschalter**: Ein Sensor, der Orientierung oder Bewegung erkennt. Wenn geneigt, schließt oder unterbricht er einen Stromkreis, was es uns ermöglicht, Schütteln oder Bewegung zu erkennen.
- **4-stellige 7-Segment-Anzeige**: Zeigt Zahlen von 0000 bis 9999 an. Wir verwenden Schieberegister, um die Anzeige mit weniger GPIO-Pins zu steuern.
- **74HC595 Schieberegister**: 8-Bit-Serien-in, Parallel-out-Schieberegister, das es uns ermöglicht, mehrere Ausgänge mit nur wenigen GPIO-Pins zu steuern.


Schaltplan



- Dieser Schaltkreis basiert auf *5.3 Erstellung eines Zeitmessers mit einem 4-stelligen 7-Segment-Display* mit der Ergänzung eines Neigungsschalters.

- GP16 ist hoch, wenn der Neigungsschalter aufrecht steht; niedrig, wenn geneigt.

Verdrahtungsplan



Code schreiben

Wir werden ein MicroPython-Skript schreiben, das:

- Das Schütteln mit dem Neigungsschalter erkennt.
- Einen Timer basierend auf dem Neigungsschalter startet und stoppt.
- Die verstrichene Zeit auf der 4-stelligen 7-Segment-Anzeige anzeigt.
- Multiplexing und Schieberegister verwendet, um die Anzeige zu steuern.

```
from machine import Pin
import utime

# Steuerpins für 74HC595 initialisieren
SDI = machine.Pin(18, machine.Pin.OUT)   # Serial Data Input (DS)
RCLK = machine.Pin(19, machine.Pin.OUT)  # Register Clock (STCP)
SRCLK = machine.Pin(20, machine.Pin.OUT) # Shift Register Clock (SHCP)

# 7-Segment-Anzeigecodes für die Ziffern 0-9 (Gemeinsame Kathode)
SEGMENT_CODES = [0x3F,  # 0
                 0x06,  # 1
                 0x5B,  # 2
                 0x4F,  # 3
                 0x66,  # 4
                 0x6D,  # 5
                 0x7D,  # 6
                 0x07,  # 7
                 0x7F,  # 8
                 0x6F]  # 9
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
# Zifferauswahl-Pins initialisieren (Gemeinsame Kathoden)
digit_pins = [
    machine.Pin(10, machine.Pin.OUT),  # Ziffer 1
    machine.Pin(11, machine.Pin.OUT),  # Ziffer 2
    machine.Pin(12, machine.Pin.OUT),  # Ziffer 3
    machine.Pin(13, machine.Pin.OUT)   # Ziffer 4
]


# Neigungsschalter initialisieren
tilt_switch = Pin(16, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN)

# Variablen für die Zeitmessung
start_time = 0
elapsed_time = 0
counting = False

# Funktion, um Daten an die Schieberegister auszugeben
def shift_out(data):
    RCLK.low()
    for bit in range(7, -1, -1):
        SRCLK.low()
        bit_val = (data >> bit) & 0x01
        SDI.value(bit_val)
        SRCLK.high()
    RCLK.high()

# Funktion, um eine Ziffer an einer bestimmten Position anzuzeigen
def display_digit(position, digit):
    # Alle Ziffern ausschalten
    for dp in digit_pins:
        dp.high()
    # Segmentdaten senden
    shift_out(SEGMENT_CODES[digit])
    # Die ausgewählte Ziffer aktivieren (gemeinsame Kathode ist aktiv niedrig)
    digit_pins[position].low()
    # Kleine Verzögerung, um die Ziffer sichtbar zu machen
    utime.sleep_ms(5)
    # Die Ziffer ausschalten
    digit_pins[position].high()

# Funktion, um die verstrichene Zeit anzuzeigen
def display_time(time_ms):
    # Zeit in Hundertstelsekunden umrechnen (Hundertstel einer Sekunde)
    centiseconds = int(time_ms / 10)
    # Auf 9999 begrenzen, um auf das Display zu passen
    if centiseconds > 9999:
        centiseconds = 9999

    # Einzelne Ziffern extrahieren
    digits = [
        (centiseconds // 1000) % 10,
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        (centiseconds // 100) % 10,
        (centiseconds // 10) % 10,
        centiseconds % 10
    ]
    # Jede Ziffer schnell anzeigen
    for i in range(4):
        display_digit(i, digits[i])

# Interrupt-Handler für den Neigungsschalter
def tilt_handler(pin):
    global counting, start_time, elapsed_time
    if not counting:
        # Beginne mit der Zeitmessung
        counting = True
        start_time = utime.ticks_ms()
    else:
        # Beende die Zeitmessung
        counting = False
        elapsed_time = utime.ticks_diff(utime.ticks_ms(), start_time)

# Interrupt für den Neigungsschalter einrichten
tilt_switch.irq(trigger=Pin.IRQ_RISING, handler=tilt_handler)

# Hauptloop
while True:
    if counting:
        # Verstrichene Zeit berechnen
        current_time = utime.ticks_diff(utime.ticks_ms(), start_time)
        display_time(current_time)
    else:
        # Die endgültige Zeit anzeigen
        display_time(elapsed_time)
```

Wenn der Code läuft, sollte das 4-stellige 7-Segment-Display initialisieren und 00.00 anzeigen.

- Timer starten:
  - Schütteln Sie den Zauberstab oder neigen Sie den Neigungsschalter, um den Interrupt auszulösen.
  - Der Timer beginnt ab 00.00 zu zählen.
- Timer stoppen:
  - Schütteln Sie den Zauberstab oder neigen Sie den Schalter erneut.
  - Der Timer stoppt und zeigt die Endzeit an.
- Ziel:
  - Versuchen Sie, den Timer so nah wie möglich an 10,00 Sekunden zu stoppen.
  - Fordern Sie Freunde heraus, um zu sehen, wer am nächsten kommt!

Verständnis des Codes

1. Importe und Pin-Definitionen:
   - `machine.Pin`: Zur Steuerung von GPIO-Pins.

- `utime`: Für Timing-Funktionen.
- Definieren Sie SDI, SRCLK und RCLK-Pins zur Steuerung der Schieberegister.
- Initialisieren Sie den Neigungsschalter auf GP16 mit einem Pull-Down-Widerstand.

2. Segment- und Zifferncodes:
    - `SEGMENT_CODES`: Eine Liste mit den Binärcodes zur Anzeige der Ziffern 0-9 auf einem 7-Segment-Display.
    - `digit_pins`: Codes zur Auswahl jeder Ziffer des Displays. Aktiv LOW für Displays mit gemeinsamer Kathode.

```
# 7-Segment-Anzeigecodes für die Ziffern 0-9 (gemeinsame Kathode)
SEGMENT_CODES = [0x3F,  # 0
                 0x06,  # 1
                 0x5B,  # 2
                 0x4F,  # 3
                 0x66,  # 4
                 0x6D,  # 5
                 0x7D,  # 6
                 0x07,  # 7
                 0x7F,  # 8
                 0x6F]  # 9

# Initialisierung der Auswahlpins für Ziffern (gemeinsame Kathoden)
digit_pins = [
    machine.Pin(10, machine.Pin.OUT),  # Ziffer 1
    machine.Pin(11, machine.Pin.OUT),  # Ziffer 2
    machine.Pin(12, machine.Pin.OUT),  # Ziffer 3
    machine.Pin(13, machine.Pin.OUT)   # Ziffer 4
]
```

3. Variablen für die Zeitmessung:
    - `start_time`: Speichert den Zeitpunkt, zu dem der Timer startet.
    - `elapsed_time`: Speichert die gesamte verstrichene Zeit, wenn der Timer stoppt.
    - `counting`: Ein boolescher Indikator, der anzeigt, ob der Timer läuft.
4. Definition der Funktion `shift_out`:
    - Sendet 8 Bit Daten an den 74HC595.
    - Schiebt die Daten beginnend vom signifikantesten Bit (MSB).
    - Steuert die Schiebe- und Registeruhren entsprechend.

```
def shift_out(data):
    RCLK.low()
    for bit in range(7, -1, -1):
        SRCLK.low()
        bit_val = (data >> bit) & 0x01
        SDI.value(bit_val)
        SRCLK.high()
    RCLK.high()
```

5. Definition der Funktion `display_digit`:
    - Schaltet alle Ziffern aus.

- Sendet den Segmentcode für die Ziffer.
- Aktiviert die angegebene Ziffer durch Setzen ihres Pins auf LOW.
- Fügt eine kleine Verzögerung hinzu, um die Ziffer sichtbar zu machen.
- Schaltet die Ziffer nach der Anzeige aus.

```
def display_digit(position, digit):
    for dp in digit_pins:
        dp.high()
    shift_out(SEGMENT_CODES[digit])
    digit_pins[position].low()
    utime.sleep_ms(5)
    digit_pins[position].high()
```

6. Funktion `display_time`:
    - Wandelt die verstrichene Zeit von Millisekunden in Hundertstelsekunden um.
    - Teilt die Zeit in einzelne Ziffern auf.
    - Nutzt Multiplexing, um jede Ziffer schnell anzuzeigen.

```
def display_time(time_ms):
    # Zeit in Hundertstelsekunden umrechnen
    centiseconds = int(time_ms / 10)
    # Begrenzung auf 9999, um auf das Display zu passen
    if centiseconds > 9999:
        centiseconds = 9999

    # Einzelne Ziffern extrahieren
    digits = [
        (centiseconds // 1000) % 10,
        (centiseconds // 100) % 10,
        (centiseconds // 10) % 10,
        centiseconds % 10
    ]
    # Jede Ziffer schnell anzeigen
    for i in range(4):
        display_digit(i, digits[i])
```

7. Funktion `tilt_handler`:
    - Wird durch den Interrupt des Neigungsschalters ausgelöst.
    - Wechselt den Zustand des Zählens.
    - Zeichnet `start_time` auf, wenn das Zählen beginnt.
    - Berechnet `elapsed_time`, wenn das Zählen stoppt.

```
def tilt_handler(pin):
    global counting, start_time, elapsed_time
    if not counting:
        # Beginne mit dem Zählen
        counting = True
        start_time = utime.ticks_ms()
    else:
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        # Stoppe das Zählen
        counting = False
        elapsed_time = utime.ticks_diff(utime.ticks_ms(), start_time)
```

8. Hauptschleife:

    - Wenn `counting` „True“ ist, wird die Anzeige kontinuierlich mit der aktuellen verstrichenen Zeit aktualisiert.
    - Wenn `counting` „False“ ist, wird die endgültige `elapsed_time` angezeigt.

```
while True:
    if counting:
        # Verstrichene Zeit berechnen
        current_time = utime.ticks_diff(utime.ticks_ms(), start_time)
        display_time(current_time)
    else:
        # Endzeit anzeigen
        display_time(elapsed_time)
```

Fehlerbehebung

- Anzeigeprobleme:
    - Wenn das Display die Zahlen nicht korrekt anzeigt, überprüfen Sie die Segment- und Zifferncodes sowie die Verdrahtungsverbindungen.
    - Stellen Sie sicher, dass das Schieberegister richtig angeschlossen ist und dass die Daten in der richtigen Reihenfolge ausgegeben werden.
- Empfindlichkeit des Neigungsschalters:
    - Wenn der Neigungsschalter zu empfindlich oder nicht empfindlich genug ist, erwägen Sie, seine Ausrichtung anzupassen oder ihn durch einen anderen Typ zu ersetzen.
    - Stellen Sie sicher, dass der Pull-Down-Widerstand korrekt angeschlossen ist, um Fehlauslösungen zu vermeiden.
- Zeitgenauigkeit:
    - Der Timer basiert auf der Systemuhr, die recht genau ist, aber leichte Abweichungen aufweisen kann.
    - Für eine verbesserte Genauigkeit verwenden Sie ein externes Echtzeituhrmodul (RTC).

Erweiterungen und Verbesserungen

- Visuelle Effekte:
    - Fügen Sie LEDs hinzu, die aufleuchten oder die Farbe ändern, wenn der Timer stoppt.
    - Verwenden Sie einen Summer, um akustisches Feedback beim Starten und Stoppen des Timers zu geben.
- Highscore-Verfolgung:
    - Modifizieren Sie den Code, um die beste (nahe 10,00 Sekunden) erreichte Zeit zu speichern.
    - Zeigen Sie eine Glückwunschmeldung oder Animation für neue Highscores an.
- Mehrspielermodus:
    - Ermöglichen Sie mehreren Spielern, sich abzuwechseln und die Zeiten jedes Spielers zu speichern.
    - Zeigen Sie die Spielernummern und deren jeweilige Zeiten an.

- Schwierigkeitsstufen:
  - Führen Sie verschiedene Zielzeiten ein (z. B. 5,00 Sekunden, 15,00 Sekunden), um die Herausforderung zu erhöhen.
  - Randomisieren Sie die Zielzeit und zeigen Sie sie zu Beginn jeder Runde an.
- Alternative Eingabemethoden:
  - Ersetzen Sie den Neigungsschalter durch einen Knopf oder einen anderen Sensor zum Starten und Stoppen des Timers.
  - Verwenden Sie einen Bewegungssensor, um spezifische Gesten zu erkennen.

Fazit

Sie haben erfolgreich ein „10-Sekunden"-Spiel mit dem Raspberry Pi Pico 2 gebaut! Dieses Projekt kombiniert Sensorik, Timing-Funktionen und Anzeigesteuerung, um ein interaktives und unterhaltsames Spiel zu schaffen. Es ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie Mikrocontroller verwendet werden können, um spaßige und fesselnde Erlebnisse zu schaffen.

Fühlen Sie sich frei, dieses Projekt nach Ihren Wünschen anzupassen und weiterzuentwickeln. Ob Sie neue Funktionen hinzufügen, das Design verbessern oder zusätzliche Komponenten integrieren, die Möglichkeiten sind grenzenlos.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Python & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Python und ESP32 ein – gemeinsam mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Erhalte Hilfe bei technischen Herausforderungen und nach dem Kauf auftretenden Problemen durch unsere Community und unser Team.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Preisnachlässen auf unsere neuesten Produkte.
- **Feierliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.

Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [] und werde Teil unserer Community!

4.46 7.6 Bau eines Ampelsteuerungssystems

In diesem Projekt erstellen wir eine **Ampelsteuerung** mit dem Raspberry Pi Pico 2, drei LEDs (rot, gelb, grün) und einer 4-stelligen 7-Segment-Anzeige. Dieses System simuliert eine echte Ampelschaltung und zeigt die verbleibende Zeit für jedes Licht auf der Anzeige an.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt werden folgende Komponenten benötigt.

Ein komplettes Kit ist besonders praktisch. Hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links erworben werden.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	7 (220)	
6	*4-stellige 7-Segment-Anzeige*	1	
7	*74HC595*	1	
8	*LED*	3	

Funktionsweise der Komponenten


- **LEDs**: Stellen die Ampellichter dar. Sie werden in einer festgelegten Reihenfolge geschaltet.
- **4-stellige 7-Segment-Anzeige**: Zeigt den Countdown-Timer für jede Lichtphase an.
- **74HC595 Schieberegister**: Ermöglicht die Steuerung mehrerer Ausgänge (Segmente und Ziffern der Anzeige) mit weniger GPIO-Pins des Pico.

Schaltplan



- Diese Schaltung basiert auf der *5.3 Erstellung eines Zeitmessers mit einem 4-stelligen 7-Segment-Display* mit der zusätzlichen Integration von 3 LEDs.
- Die drei LEDs (Rot, Gelb, Grün) sind mit GP7 bis GP9 verbunden.

Verdrahtungsdiagramm



Code schreiben

Das MicroPython-Skript wird:

- Die Ampelsequenz steuern.
- Die verbleibende Zeit auf der 7-Segment-Anzeige darstellen.
- Schieberegister zur Steuerung der Anzeige nutzen.

Bemerkung:

- Öffne `7.6_traffic_light.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den Code in Thonny, dann klicke auf „Run“ oder drücke F5.
- Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime
from machine import Timer

# Initialisierung der LED-Pins
led_pins = [7, 8, 9]  # Grün, Gelb, Rot an GP7, GP8, GP9
leds = [machine.Pin(pin, machine.Pin.OUT) for pin in led_pins]

# Dauer für jede Ampelphase [Grün, Gelb, Rot]
light_time = [30, 5, 30]  # [Grün, Gelb, Rot]

# Binärcodes für Ziffern (0-9)
SEGMENT_CODES = [
    0x3F,  # 0
    0x06,  # 1
    0x5B,  # 2
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    0x4F,  # 3
    0x66,  # 4
    0x6D,  # 5
    0x7D,  # 6
    0x07,  # 7
    0x7F,  # 8
    0x6F   # 9
]

# Pins für das 74HC595 Schieberegister
SDI = machine.Pin(18, machine.Pin.OUT)
RCLK = machine.Pin(19, machine.Pin.OUT)
SRCLK = machine.Pin(20, machine.Pin.OUT)

# Pins zur Steuerung der 4-stelligen Anzeige
digit_pins = [
    machine.Pin(10, machine.Pin.OUT),
    machine.Pin(11, machine.Pin.OUT),
    machine.Pin(12, machine.Pin.OUT),
    machine.Pin(13, machine.Pin.OUT)
]

# Function to send data to 74HC595
def shift_out(data):
    RCLK.low()
    for bit in range(7, -1, -1):
        SRCLK.low()
        bit_val = (data >> bit) & 0x01
        SDI.value(bit_val)
        SRCLK.high()
    RCLK.high()

# Function to display a digit at a specific position
def display_digit(position, digit):
    # Turn off all digits
    for dp in digit_pins:
        dp.high()
    # Send segment data
    shift_out(SEGMENT_CODES[digit])
    # Activate the selected digit (common cathode is active low)
    digit_pins[position].low()
    # Small delay to allow the digit to be visible
    utime.sleep_ms(5)
    # Turn off the digit
    digit_pins[position].high()

# Function to display a number on the 4-digit display
def display_number(number):
    # Extract individual digits
    digits = [
        (number // 1000) % 10,
        (number // 100) % 10,
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        (number // 10) % 10,
        number % 10
    ]
    # Display each digit rapidly
    for i in range(4):
        display_digit(i, digits[i])

# Function to update the LEDs based on the current state
def update_leds(state):
    # States: 0 = Green, 1 = Yellow, 2 = Red
    for i in range(3):
        leds[i].value(0)
    leds[state].value(1)

# Timer variables
counter = light_time[0]  # Start with green light duration
current_state = 0  # 0 = Green, 1 = Yellow, 2 = Red

# Timer interrupt callback to update the traffic light state and counter
def timer_callback(t):
    global counter, current_state
    counter -= 1
    if counter <= 0:
        current_state = (current_state + 1) % 3  # Cycle through the states
        counter = light_time[current_state]  # Reset counter for the new state
        update_leds(current_state)

# Initialize the timer
timer = Timer(period=1000, mode=Timer.PERIODIC, callback=timer_callback)

# Initial LED state
update_leds(current_state)

# Main loop
try:
    while True:
        display_number(counter)
except KeyboardInterrupt:
    timer.deinit()
    print("Program stopped.")
```

Wenn der Code ausgeführt wird, leuchtet zuerst die grüne LED auf, und die Anzeige startet einen Countdown von 30 Sekunden. Nach 30 Sekunden schaltet die gelbe LED ein, während die Anzeige von 5 herunterzählt. Anschließend leuchtet die rote LED auf, und die Anzeige zählt erneut 30 Sekunden herunter. Dieser Zyklus wiederholt sich kontinuierlich.

Den Code verstehen

1. Importe und Initialisierung:
    - `machine`: Ermöglicht den Zugriff auf hardwarebezogene Funktionen.
    - `utime`: Bietet Zeitfunktionen.
    - `Timer`: Wird zur Erstellung von Hardware-Timern verwendet.

2. Initialisierung der LEDs:

   Definiert die GPIO-Pins für die rote, gelbe und grüne LED und setzt sie als Ausgänge.

```
led_pins = [7, 8, 9]  # Grün, Gelb, Rot an GP7, GP8, GP9
leds = [machine.Pin(pin, machine.Pin.OUT) for pin in led_pins]
```

3. Ampelzeiten definieren:

   Legt die Dauer (in Sekunden) für jede Ampelphase fest.

```
light_time = [30, 5, 30]  # [Grün, Gelb, Rot]
```

4. Anzeige-Funktionen:

   - `display_digit(digit)`: Aktiviert eine bestimmte Ziffer auf der Anzeige.
   - `shift_out(data)`: Sendet Daten an das Schieberegister.
   - `display_number(num)`: Zerlegt die Zahl in einzelne Ziffern und zeigt sie per Multiplexing an.

5. `update_leds(state)` Funktion:

   - Aktualisiert den Status der LEDs entsprechend der aktuellen Ampelphase.
   - Schaltet alle LEDs aus und aktiviert die LED, die zur aktuellen Phase gehört.

```
def update_leds(state):
    # Zustände: 0 = Grün, 1 = Gelb, 2 = Rot
    for i in range(3):
        leds[i].value(0)
    leds[state].value(1)
```

6. `timer_callback(t)` Funktion:

   - Interrupt-Funktion für den Timer.
   - Verringert den Countdown-Wert jede Sekunde um eins.
   - Wenn der Countdown abläuft, wechselt die Ampel zur nächsten Phase und der Timer wird zurückgesetzt.

```
def timer_callback(t):
    global counter, current_state
    counter -= 1
    if counter <= 0:
        current_state = (current_state + 1) % 3  # Wechsle zur nächsten Phase
        counter = light_time[current_state]  # Setze den Timer für die neue Phase␣
↪zurück
        update_leds(current_state)
```

7. Hauptprogramm:

   - Initialisierung der Variablen: Setzt den Startzustand auf Grün und initialisiert den Countdown.

```
counter = light_time[0]  # Start mit Grün
current_state = 0  # 0 = Grün, 1 = Gelb, 2 = Rot
```

   - Timer initialisieren: Erstellt einen periodischen Timer, der alle 1000 Millisekunden (1 Sekunde) timer_callback aufruft.

```
timer = Timer(period=1000, mode=Timer.PERIODIC, callback=timer_callback)
```

- Setze die anfängliche LED-Anzeige: Stellt sicher, dass die richtige LED beim Start leuchtet.

```
update_leds(current_state)
```

- Hauptschleife: Zeigt kontinuierlich den Countdown an. Falls eine Tastenkombination wie Strg+C gedrückt wird, wird der Timer deaktiviert und das Programm beendet.

```
try:
    while True:
        display_number(counter)
except KeyboardInterrupt:
    timer.deinit()
    print("Program stopped.")
```

Erweiterungsmöglichkeiten

- Zeitintervalle anpassen:

  Ändere die Werte in `light_time`, um die Dauer der einzelnen Ampelphasen anzupassen.

- Fußgängerampel hinzufügen:

  Integriere Taster und zusätzliche LEDs zur Simulation eines Fußgängerübergangs.

- Anzeige verbessern:

  Implementiere eine blinkende LED, wenn die verbleibende Zeit einer Phase fast abgelaufen ist.

- Realistischere Ampelschaltung erstellen:

  Integriere komplexere Sequenzen wie Abbiegesignale oder mehrere Verkehrswege.

Fazit

Du hast erfolgreich eine Ampelsteuerung mit dem Raspberry Pi Pico 2 erstellt! Dieses Projekt zeigt, wie Mikrocontroller zur Steuerung von Hardware-Komponenten wie LEDs und Anzeigen genutzt werden können, und demonstriert die Verwendung von Timern und Interrupts für Echtzeitanwendungen.

Erweitere das Projekt nach Belieben, indem du neue Funktionen hinzufügst oder es in ein größeres System integrierst!

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefe dich mit Gleichgesinnten in Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Löse Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung deiner Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genieße exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Promotionen und Gewinnspiele**: Nimm an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicke auf [] und tritt heute bei!

4.47 7.7 Erstellen eines „Rate die Zahl“-Spiels

In diesem Projekt werden wir ein interaktives Spiel namens **„Rate die Zahl“** mit dem Raspberry Pi Pico 2, einer 4x4 Matrix-Tastatur und einem I2C LCD1602 Display entwickeln. Das Spiel generiert eine zufällige Zahl zwischen 0 und 99, und die Spieler wechseln sich beim Raten ab. Nach jedem Versuch verengt das Spiel den Bereich, abhängig davon, ob die Vermutung zu hoch oder zu niedrig war, bis jemand die richtige Zahl errät.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	4(10K)	
6	*4x4-Tastenfeld*	1	
7	*I2C LCD1602*	1	

Verständnis der Komponenten


- **4x4 Matrix-Tastatur**: Eine Tastatur mit 16 Tasten, angeordnet in einer Matrix aus 4 Reihen und 4 Spalten. Wir verwenden sie zur Eingabe von Zahlen und Befehlen.
- **I2C LCD1602 Display**: Ein 16x2 Zeichen LCD-Display mit einem I2C-Interface, das die Verkabelung vereinfacht, indem nur zwei Datenleitungen (SDA und SCL) verwendet werden.

Schaltplan



Dieser Schaltkreis basiert auf *4.2 Nutzung eines 4x4-Tastenfelds* mit der Ergänzung eines I2C LCD1602 zur Anzeige der gedrückten Tasten.

Verdrahtungsplan



Um die Verdrahtung zu erleichtern, sind im obigen Diagramm die Spaltenreihen der Matrix-Tastatur und die 10K-Widerstände gleichzeitig in die Löcher eingeführt, wo G10 ~ G13 liegen.

Code schreiben

Wir werden ein MicroPython-Programm schreiben, das:

- Eine zufällige Zahl zwischen 0 und 99 generiert.
- Eingaben von der Tastatur liest.
- Das LCD-Display mit Hinweisen und Spieler-Eingaben aktualisiert.
- Den Bereich nach jedem Versuch einschränkt.

Bemerkung:

- Öffne die Datei `7.7_game_guess_number.py` aus dem `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den Code in Thonny, dann klicke auf „Run“ oder drücke F5.
- Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.
- Hier benötigst du die Bibliothek namens `lcd1602.py`, bitte prüfe, ob sie auf den Pico hochgeladen wurde, für eine detaillierte Anleitung siehe *Bibliotheken auf den Pico hochladen*.

```
from lcd1602 import LCD
from machine import I2C, Pin
import utime
import urandom

# Initialisiere die I2C-Kommunikation für das LCD1602-Display
i2c = I2C(1, sda=Pin(6), scl=Pin(7), freq=400000)
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
lcd = LCD(i2c)

# Tastatur-Zuordnung für eine 4x4 Matrix-Tastatur
keypad_map = [
    ["1", "2", "3", "A"],
    ["4", "5", "6", "B"],
    ["7", "8", "9", "C"],
    ["*", "0", "#", "D"]
]

# Definiere Zeilen- und Spalten-Pins
row_pins = [Pin(pin_num, Pin.OUT) for pin_num in [21, 20, 19, 18]]  # R1-R4
col_pins = [Pin(pin_num, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN) for pin_num in [13, 12, 11, 10]]  # C1-C4

# Funktion zum Abtasten der Tastatur
def read_keypad():
    for row_num, row_pin in enumerate(row_pins):
        row_pin.high()
        for col_num, col_pin in enumerate(col_pins):
            if col_pin.value() == 1:
                row_pin.low()
                return keypad_map[row_num][col_num]
        row_pin.low()
    return None

# Initialisiere Spielvariablen
def init_game():
    global target_number, lower_bound, upper_bound, guess
    target_number = urandom.randint(0, 99)
    lower_bound = 0
    upper_bound = 99
    guess = ""
    lcd.clear()
    lcd.message("Press A to Start")

# Anzeigefunktion
def update_display(message):
    lcd.clear()
    lcd.message(message)

# Hauptprogramm
init_game()
game_started = False

while True:
    key = read_keypad()
    if key:
        utime.sleep(0.2)  # Entprellverzögerung

        if not game_started:
            if key == "A":
                game_started = True
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
                update_display("Enter your guess:")
        else:
            if key in "0123456789":
                if len(guess) < 2:
                    guess += key
                    update_display("Guess: {}\n{} < ? < {}".format(guess, lower_bound,␣
↪upper_bound))
            elif key == "D":
                if guess != "":
                    guess_number = int(guess)
                    if guess_number < lower_bound or guess_number > upper_bound:
                        update_display("Out of range!\n{} < ? < {}".format(lower_bound,␣
↪upper_bound))
                    elif guess_number > target_number:
                        upper_bound = guess_number - 1
                        guess = ""
                        update_display("Too High!\n{} < ? < {}".format(lower_bound,␣
↪upper_bound))
                    elif guess_number < target_number:
                        lower_bound = guess_number + 1
                        guess = ""
                        update_display("Too Low!\n{} < ? < {}".format(lower_bound, upper_
↪bound))
                    else:
                        update_display("Correct!\nNumber is {}".format(target_number))
                        game_started = False
                        utime.sleep(2)
                        init_game()
                else:
                    update_display("Enter a number")
            elif key == "A":
                # Spiel neustarten
                init_game()
                game_started = True
                update_display("Enter your guess:")
            elif key == "B":
                # Aktuellen Tipp löschen
                guess = ""
                update_display("Guess cleared")
            elif key == "C":
                # Hinweis oder andere Funktionalität anzeigen
                update_display("Hint not available")
    utime.sleep(0.1)
```

Nachdem der Code ausgeführt wurde, folge diesen Schritten, um das Spiel zu spielen:

- Spiel starten:

  Drücke die Taste ‚A' auf der Tastatur.

- Tipps eingeben:
  - Verwende die Zifferntasten, um deinen Tipp (0-99) einzugeben.
  - Drücke ‚D', um deinen Tipp abzugeben.

- Rückmeldung erhalten:
  - Das LCD zeigt an, ob dein Tipp zu hoch, zu niedrig oder korrekt ist.
  - Der Bereich wird entsprechend angepasst.
- Gewinnen des Spiels:
  - Wenn du die richtige Zahl rätst, zeigt das LCD „Richtig! Zahl ist XX“ an.
  - Das Spiel setzt sich automatisch nach kurzer Verzögerung zurück.

Verständnis des Codes

1. Importe und Initialisierung:
   - `lcd1602.LCD`: Zur Steuerung des LCD-Displays.
   - `machine.Pin`: Zur Interaktion mit GPIO-Pins.
   - `urandom`: Zur Generierung zufälliger Zahlen.
   - Initialisiere die I2C-Kommunikation für das LCD1602-Display.
2. Tastaturabtastfunktion (`read_keypad`):
   - Setzt jede Zeile nacheinander auf Hoch.
   - Überprüft, ob eine Spalte hoch liest, was auf einen Tastendruck hinweist.
   - Gibt den Buchstaben zurück, der der gedrückten Taste entspricht.

```
def read_keypad():
    for row_num, row_pin in enumerate(row_pins):
        row_pin.high()
        for col_num, col_pin in enumerate(col_pins):
            if col_pin.value() == 1:
                row_pin.low()
                return keypad_map[row_num][col_num]
        row_pin.low()
    return None
```

3. Spielvariablen und -initialisierung (`init_game`):
   - `target_number`: Zufällige Zahl zwischen 0 und 99.
   - `lower_bound` und `upper_bound`: Starten jeweils bei 0 und 99.
   - `guess`: Zeichenkette zum Speichern der aktuellen Tipp-Eingabe.

```
def init_game():
    global target_number, lower_bound, upper_bound, guess
    target_number = urandom.randint(0, 99)
    lower_bound = 0
    upper_bound = 99
    guess = ""
    lcd.clear()
    lcd.message("Press A to Start")
```

4. Display Update Function (`update_display`):

   Löscht das LCD und zeigt die bereitgestellte Nachricht an.

```
# Anzeigefunktion
def update_display(message):
    lcd.clear()
    lcd.message(message)
```

5. Hauptprogrammschleife:
    - Wartet auf Tastendrücke und handhabt die Spiellogik.
    - Taste `A`: Startet oder startet das Spiel neu.
    - Ziffern `0`-`9`: Bildet die aktuelle Tippnummer.
    - Taste `D`: Sendet den Tipp ab und aktualisiert den Bereich.
    - Überprüft, ob der Tipp innerhalb der aktuellen Grenzen liegt.
    - Aktualisiert `lower_bound` oder `upper_bound` basierend auf dem Tipp.
    - Setzt den Tipp für die nächste Eingabe zurück.
    - Wenn der Tipp korrekt ist, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt und das Spiel zurückgesetzt.
    - Taste `B`: Löscht den aktuellen Tipp.
    - Taste `C`: Reserviert für zusätzliche Funktionalität (z. B. Hinweise).

```
while True:
    key = read_keypad()
    if key:
        utime.sleep(0.2)  # Entprellverzögerung

        if not game_started:
            if key == "A":
                game_started = True
                update_display("Enter your guess:")
...
...
    utime.sleep(0.1)
```

6. Entprellen und Verzögerungen:
    - `utime.sleep(0.2)`: Kurze Verzögerung nach einem Tastendruck zum Entprellen.
    - `utime.sleep(0.1)`: Kleine Verzögerung in der Hauptschleife, um die CPU-Auslastung zu reduzieren.

Fehlerbehebung

- LCD zeigt keinen Text an:
    - Überprüfe die SDA- und SCL-Verbindungen (GP6 und GP7).
    - Stelle sicher, dass das LCD korrekt mit Strom versorgt wird.
    - Stelle den Kontrastpotentiometer auf der Rückseite des LCD-Moduls ein.
- Tastatur reagiert nicht:
    - Überprüfe alle Zeilen- und Spaltenverbindungen.
    - Stelle sicher, dass Pull-Down-Widerstände angeschlossen sind, wenn keine internen Pull-Downs verwendet werden.
    - Überprüfe, ob die Tastatur ordnungsgemäß funktioniert.

- Zufallszahl ändert sich nicht:
  - Stelle sicher, dass `urandom` korrekt importiert und verwendet wird.
  - Der Zufallssamen muss möglicherweise für bessere Zufälligkeit initialisiert werden.
- Probleme mit der Spiellogik:
  - Überprüfe die Bedingungen und Grenzen bei der Verarbeitung von Tipps doppelt.
  - Stelle sicher, dass die oberen und unteren Grenzen korrekt aktualisiert werden.

Erweiterungen und Verbesserungen

- Unterstützung für Mehrspieler hinzufügen:
  - Behalte die Anzahl der Versuche jedes Spielers im Auge.
  - Wechsle die Züge zwischen den Spielern.
- Punktesystem implementieren:
  - Verleihe Punkte basierend darauf, wie schnell die Zahl erraten wird.
  - Zeige die Punktzahlen auf dem LCD an.
- Hinweise geben:

  Verwende die Taste ‚C', um Hinweise zu geben, wie z. B. „Zahl ist gerade" oder „Zahl ist ein Vielfaches von 5".
- Bereich erhöhen:
  - Ändere das Spiel, um Zahlen zwischen 0 und 999 zu erraten.
  - Passe die Anzeige und die Eingabemethoden entsprechend an.
- Visuelles und akustisches Feedback:

  Füge LEDs oder einen Summer hinzu, um zusätzliches Feedback zu geben.

Fazit

Du hast erfolgreich ein interaktives Rate-die-Zahl-Spiel mit dem Raspberry Pi Pico 2 gebaut! Dieses Projekt kombiniert Benutzereingaben, Zufallszahlengenerierung und Anzeigeausgabe, um ein unterhaltsames und ansprechendes Spiel zu schaffen. Es ist eine hervorragende Möglichkeit, den Umgang mit Tastaturen, LCD-Anzeigen und Spiellogik in MicroPython zu üben.

Fühle dich frei, das Spiel weiter zu verbessern, indem du neue Funktionen hinzufügst oder die Schnittstelle verbesserst. Dieses Projekt kann als Grundlage für komplexere interaktive Anwendungen dienen.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein – gemeinsam mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Erhalte Hilfe bei technischen Herausforderungen und nach dem Kauf auftretenden Problemen durch unsere Community und unser Team.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Preisnachlässen auf unsere neuesten Produkte.
- **Feierliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.

Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [] und werde Teil unserer Community!

4.48 7.8 Bau eines RFID-Musikspielers

In diesem Projekt erstellen wir einen **RFID-Musikspieler** mit dem Raspberry Pi Pico 2, einem MFRC522-RFID-Lesegerät, einem passiven Buzzer und WS2812-RGB-LEDs. Durch das Speichern von Musiknoten auf RFID-Tags können wir diese auslesen, eine Melodie abspielen und gleichzeitig Lichteffekte anzeigen. Dieses Projekt kombiniert RFID-Technologie mit Musikgenerierung und ermöglicht das Speichern sowie Teilen von Melodien auf RFID-Karten oder Schlüsselanhängern.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt werden folgende Komponenten benötigt.

Ein komplettes Kit ist besonders praktisch. Hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links erworben werden.


SN	KOMPONENTE	MENGE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Transistor*	1 (S8050)	
6	*Widerstand*	1 (1K)	
7	Passiver *Summer*	1	
8	*MFRC522 Modul*	1	
9	*WS2812 RGB 8-LED-Streifen*	1	

Funktionsweise der Komponenten


- **MFRC522-RFID-Lesegerät:** Ein kostengünstiger RFID-Reader, der über SPI kommuniziert und RFID-Tags mit einer Frequenz von 13,56 MHz lesen und beschreiben kann.
- **RFID-Tags/Schlüsselanhänger:** Passive Speicherchips, auf denen kleine Datenmengen gespeichert werden können. Hier werden Musiknoten gespeichert.
- **Passiver Buzzer:** Ein elektronisches Bauteil, das Töne erzeugt, wenn es mit einem PWM-Signal angesteuert wird. Er wird genutzt, um Musiknoten zu spielen.

- **WS2812-RGB-LEDs:** Auch bekannt als NeoPixels, können diese LEDs verschiedene Farben anzeigen und über eine einzige Datenleitung individuell gesteuert werden.

Schaltplan



Verdrahtungsdiagramm



Code schreiben

Wir schreiben zwei Skripte:

- `6.5_rfid_write.py`: Zum Speichern von Musiknoten auf dem RFID-Tag.
- `7.8_rfid_music_player.py`: Zum Lesen der gespeicherten Noten und Abspielen der Melodie.

Bemerkung: Die Bibliotheken im Ordner `mfrc522` müssen auf den Pico hochgeladen sein. Eine detaillierte Anleitung findest du unter *Bibliotheken auf den Pico hochladen*.

---

1. Öffne die Datei `6.5_rfid_write.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere diesen Code in Thonny, dann klicke auf „Run“ oder drücke F5.

```
from mfrc522 import SimpleMFRC522
from machine import Pin, SPI

# Initialisierung des RFID-Lesers
reader = SimpleMFRC522(spi_id=0, sck=18, mosi=19, miso=16, cs=17, rst=9)

def write_to_tag():
    try:
        data = input("Enter data to write to the tag: ")
        print("Place your tag near the reader...")
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        reader.write(data)
        print("Data written successfully!")
    finally:
        pass

write_to_tag()
```

2. Nach dem Start gib `EEFGGFEDCCDEEDD EEFGGFEDCCDEDCC` in die Konsole ein und halte den RFID-Tag an das Lesegerät. Dies speichert die Noten der „Ode an die Freude“. Nach erfolgreicher Speicherung wird die Meldung „Daten erfolgreich geschrieben!“ angezeigt.

3. Öffne die Datei `7.8_rfid_music_player.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere diesen Code in Thonny, dann klicke auf „Run“ oder drücke F5.

```
from mfrc522 import SimpleMFRC522
import machine
import time
from ws2812 import WS2812
import urandom

# WS2812-LED-Setup
# Initialisierung eines WS2812-LED-Streifens mit 8 LEDs an Pin 0
ws = WS2812(machine.Pin(0), 8)

# MFRC522-RFID-Leser-Setup
# Initialisierung des RFID-Lesers über SPI mit den spezifischen Pins
reader = SimpleMFRC522(spi_id=0, sck=18, miso=16, mosi=19, cs=17, rst=9)

# Frequenzen der Buzzer-Noten (in Hertz)
NOTE_C4 = 262
NOTE_D4 = 294
NOTE_E4 = 330
NOTE_F4 = 349
NOTE_G4 = 392
NOTE_A4 = 440
NOTE_B4 = 494
NOTE_C5 = 523

# Initialisierung des PWM-Signals für den Buzzer an Pin 15
buzzer = machine.PWM(machine.Pin(15))

# Liste der Notenfrequenzen, die den Musiknoten entsprechen
note = [NOTE_C4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_F4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_B4, NOTE_C5]

# Funktion zum Abspielen eines Tons auf dem Buzzer mit einer bestimmten Frequenz␣
↪und Dauer
def tone(pin, frequency, duration):
 pin.freq(frequency)  # Setze die Buzzer-Frequenz
 pin.duty_u16(30000)  # Setze den Duty-Cycle auf ca. 50 %
 time.sleep_ms(duration)  # Spiele den Ton für die angegebene Dauer
 pin.duty_u16(0)  # Stoppe den Ton, indem der Duty-Cycle auf 0 gesetzt wird

# Funktion zum Beleuchten einer WS2812-LED an einem bestimmten Index mit einer␣
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
↪zufälligen Farbe
def lumi(index):
 for i in range(8):
     ws[i] = 0x000000  # Schalte alle LEDs aus
 ws[index] = int(urandom.uniform(0, 0xFFFFFF))  # Setze eine zufällige Farbe für␣
↪die LED am angegebenen Index
 ws.write()  # Schreibe die Farbdaten an die WS2812-LEDs

# Musiknoten-Text in Indizes umwandeln und entsprechende Noten abspielen
words = ["C", "D", "E", "F", "G", "A", "B", "N"]  # Zuordnung von Musiknoten zu␣
↪Zeichen
def take_text(text):
 string = text.replace(' ', '').upper()  # Entferne Leerzeichen und konvertiere den␣
↪Text in Großbuchstaben
 while len(string) > 0:
     index = words.index(string[0])  # Bestimme den Index der ersten Note im String
     tone(buzzer, note[index], 250)  # Spiele die entsprechende Note für 250 ms auf␣
↪dem Buzzer
     lumi(index)  # Leuchte die LED entsprechend der Note auf
     string = string[1:]  # Gehe zum nächsten Zeichen im String über

# Funktion zum Lesen von RFID-Karten und Abspielen der gespeicherten Noten
def read():
 print("Reading...Please place the card...")
 id, text = reader.read()  # RFID-Karte auslesen (ID und gespeicherter Text)
 print("ID: %s\nText: %s" % (id, text))  # ID und gespeicherten Text ausgeben
 take_text(text)  # Spiele die gespeicherten Noten aus dem auf der Karte␣
↪gespeicherten Text

# Lese eine RFID-Karte und spiele die entsprechende Melodie ab
read()
```

4. Nach dem Start wird in der Konsole die Meldung angezeigt: „Halte den Tag an das Lesegerät…“.

   Halte den RFID-Tag an das Lesegerät:

   - Der Pico liest die Daten vom RFID-Tag aus.
   - Die Konsole zeigt die Tag-ID und den gespeicherten Text an.
   - Der Buzzer spielt die der gespeicherten Melodie entsprechenden Noten ab.
   - Die WS2812-LEDs leuchten synchron zur Musik mit Lichteffekten auf.

Den Code verstehen

- RFID-Interaktion:
  - Die Klasse `SimpleMFRC522` vereinfacht das Lesen und Schreiben von RFID-Tags.
  - **Daten schreiben**: In `write_to_tag()` werden Benutzereingaben auf den RFID-Tag geschrieben.
  - **Daten lesen**: In `read_and_play()` werden Daten vom RFID-Tag ausgelesen, sobald er sich in der Nähe des Lesegeräts befindet.
- Musik-Wiedergabe:
  - **Noten-Wörterbuch**: Ordnet Zeichenfolgen von `note` den entsprechenden Frequenzen zu.

  - **Noten-Analyse**: Der Text vom RFID-Tag wird bereinigt und Zeichen für Zeichen durchlaufen.
  - **Noten abspielen**: Für jedes Zeichen wird die entsprechende Frequenz auf dem Buzzer wiedergegeben.
- LED-Effekte:
  - **WS2812-Steuerung**: Das `ws`-Objekt steuert die RGB-LEDs.
  - **LEDs leuchten auf**: Für jede gespielte Note wird eine zufällige Farbe einer LED zugewiesen.
- Timing:
  - **Notendauer**: Jede Note wird 300 Millisekunden lang gespielt.
  - **Pause zwischen den Noten**: Eine kurze Pause von 100 Millisekunden sorgt für saubere Trennung der Noten.

Weitere Experimente

- Erstelle eigene Melodien:
  - Speichere unterschiedliche Notenfolgen auf RFID-Tags.
  - Verwende die Noten C, D, E, F, G, A, B und N (für Pause).
  - Tausche deine RFID-Musikkarten mit Freunden.
- Tonumfang erweitern:
  - Definiere zusätzliche Frequenzen, um weitere Oktaven hinzuzufügen.
  - Aktualisiere das Noten-Dictionary entsprechend.
- Visuelle Verbesserungen:
  - Modifiziere die lumi()-Funktion, um verschiedene LED-Muster zu erzeugen.
  - Synchronisiere die LED-Effekte genauer mit der Musik.
- Mehrere RFID-Tags für verschiedene Lieder:
  - Speichere unterschiedliche Melodien auf mehreren RFID-Tags.
  - Erstelle eine kleine RFID-Musikbibliothek.

Einschränkungen verstehen

- Datenspeicherung auf RFID-Tags:
  - RFID-Tags haben eine begrenzte Speicherkapazität (meist bis zu 48 Zeichen für den MFRC522).
  - Halte deine Musiksequenzen kurz und effizient.
- Audioqualität:
  - Passive Buzzer erzeugen einfache Töne.
  - Für eine bessere Klangqualität könnte ein aktiver Lautsprecher mit DAC-Ausgang verwendet werden.
- Kompatibilität der RFID-Tags:

  Stelle sicher, dass deine RFID-Tags mit dem MFRC522-Lesegerät kompatibel sind.

Fazit

Du hast erfolgreich einen RFID-Musikspieler mit dem Raspberry Pi Pico 2 gebaut! Dieses Projekt kombiniert RFID-Technologie, Musikgenerierung und LED-Steuerung, um ein interaktives und unterhaltsames Erlebnis zu schaffen. Durch das Speichern von Melodien auf RFID-Tags kannst du einfach verschiedene Lieder abrufen und teilen.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefe dich mit Gleichgesinnten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Löse Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Anleitungen aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genieße exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Beteilige dich an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicke auf [] und tritt uns heute bei!

4.49 7.9 Bau eines Fruchtklaviers

In diesem Projekt werden wir ein **Fruchtklavier** mit dem Raspberry Pi Pico 2, einem MPR121-Kapazitätssensor, einem Summer und einer RGB-LED erstellen. Indem wir Früchte (oder andere leitfähige Objekte) mit dem Kapazitätssensor verbinden, verwandeln wir sie in Klaviertasten, die beim Berühren musikalische Noten spielen und farbenfrohe Lichter anzeigen.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Transistor*	1(S8050)	
6	*Widerstand*	4(1-1K, 1-330, 2-220)	
7	Passiver *Summer*	1	
8	*RGB-LED*	1	
9	*MPR121 Modul*	1	

Verständnis der Komponenten

- **MPR121 Kapazitätssensor**: Ein Controller für Kapazitätssensoren, der bis zu 12 Berührungseingaben verarbeiten kann. Er erkennt Veränderungen in der Kapazität, die durch das Berühren verbundener Elektroden verursacht werden.
- **Passiver Summer**: Eine elektronische Komponente, die Töne erzeugt, wenn sie mit einem PWM-Signal angesteuert wird. Wir verwenden sie, um verschiedene musikalische Noten zu spielen.
- **RGB-LED**: Eine LED, die rote, grüne und blaue LEDs in einem Gehäuse kombiniert. Durch die Anpassung der Intensität jeder Farbe können wir eine breite Palette von Farben erzeugen.
- **Früchte oder leitfähige Objekte**: Gegenstände wie Früchte, Metallgegenstände oder sogar Wasser können als leitfähige Berührungseingaben fungieren, wenn sie mit dem MPR121 verbunden sind.


Schaltplan



Um die Frucht in eine Klaviertaste zu verwandeln, müssen Sie noch die Elektroden am MPR121 mit der Frucht verbinden (z.B. in den Bananengriff).

Zu Beginn wird der MPR121 initialisiert und jede Elektrode erhält einen Wert basierend auf der aktuellen Ladung; wenn ein Leiter (wie ein menschlicher Körper) eine Elektrode berührt, verschiebt sich die Ladung und gleicht sich neu aus. Als Ergebnis ist der Wert der Elektrode anders als sein Ausgangswert, was dem Hauptsteuerbrett mitteilt, dass sie berührt wurde. Während dieses Prozesses stellen Sie sicher, dass die Verkabelung jeder Elektrode stabil ist, damit ihre Ladung bei der Initialisierung ausgeglichen ist.

Verdrahtungsplan



Code schreiben

Wir werden ein MicroPython-Skript schreiben, das:

- Den MPR121-Berührungssensor initialisiert.
- Berührungseingaben von den angeschlossenen Früchten erkennt.
- Entsprechende musikalische Noten auf dem Summer spielt.
- Die RGB-LED mit zufälligen Farben beleuchtet.

Bemerkung:

- Öffne die Datei `7.9_fruit_piano.py` aus dem `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den Code in Thonny, dann klicke auf „Ausführen“ oder drücke F5.
- Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.
- Hier musst du die Bibliothek `mpr121.py` verwenden, bitte prüfe, ob sie auf den Pico hochgeladen wurde. Für eine detaillierte Anleitung siehe *Bibliotheken auf den Pico hochladen*.

```
from mpr121 import MPR121
from machine import Pin, I2C, PWM
import time
import urandom

# I2C-Verbindung für MPR121-Kapazitätssensor initialisieren
i2c = I2C(1, sda=Pin(6), scl=Pin(7))
mpr = MPR121(i2c)

# Notenfrequenzen definieren (in Hertz)
NOTE_FREQUENCIES = [
    220,  # A3
    247,  # B3
    262,  # C4
    294,  # D4
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    330,  # E4
    349,  # F4
    392,  # G4
    440,  # A4
    494,  # B4
    523,  # C5
    587,  # D5
    659   # E5
]

# PWM für Summer auf GP15 initialisieren
buzzer = PWM(Pin(15))

# PWM für RGB-LED auf GP13 (Rot), GP12 (Grün), GP11 (Blau) initialisieren
red = PWM(Pin(13))
green = PWM(Pin(12))
blue = PWM(Pin(11))

# PWM-Frequenz für LEDs festlegen
red.freq(1000)
green.freq(1000)
blue.freq(1000)

# Funktion, um einen Ton abzuspielen
def play_tone(frequency):
    if frequency == 0:
        buzzer.duty_u16(0)
    else:
        buzzer.freq(frequency)
        buzzer.duty_u16(32768)  # 50% Tastverhältnis

# Funktion, um den Ton zu stoppen
def stop_tone():
    buzzer.duty_u16(0)

# Funktion, um eine zufällige Farbe auf der RGB-LED einzustellen
def set_random_color():
    red.duty_u16(urandom.getrandbits(16))
    green.duty_u16(urandom.getrandbits(16))
    blue.duty_u16(urandom.getrandbits(16))

# Funktion, um die RGB-LED auszuschalten
def turn_off_led():
    red.duty_u16(0)
    green.duty_u16(0)
    blue.duty_u16(0)

# Hauptloop
try:
    last_touched = mpr.touched()
    while True:
        current_touched = mpr.touched()
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        for i in range(12):
            pin_bit = 1 << i
            if current_touched & pin_bit and not last_touched & pin_bit:
                # Elektrode i wurde gerade berührt
                print("Pin {} touched".format(i))
                play_tone(NOTE_FREQUENCIES[i])
                set_random_color()
            if not current_touched & pin_bit and last_touched & pin_bit:
                # Elektrode i wurde gerade losgelassen
                print("Pin {} released".format(i))
                stop_tone()
                turn_off_led()
        last_touched = current_touched
        time.sleep(0.01)
except KeyboardInterrupt:
    pass
finally:
    stop_tone()
    turn_off_led()
```

Bemerkung: Berühre die Früchte oder leitfähigen Objekte nicht, bevor das Programm gestartet wird, um eine ordnungsgemäße Initialisierung zu gewährleisten.

Nachdem das Programm gestartet wurde, berühre die Früchte sanft.

- Der Summer wird die entsprechende musikalische Note spielen.
- Die RGB-LED wird mit einer zufälligen Farbe aufleuchten.
- Experimentiere, indem du verschiedene Früchte berührst, um unterschiedliche Noten zu spielen.

Verständnis des Codes

1. Initialisierung:
   - **I2C-Verbindung**: Richtet die Kommunikation mit dem MPR121-Sensor ein.
   - **PWM-Einrichtung**: Initialisiert PWM für den Summer und die RGB-LED-Pins.
2. Notenfrequenzen:

   Eine Liste von Frequenzen, die den musikalischen Noten (A3 bis E5) entsprechen.
3. Funktionen:
   - `play_tone(frequency)`: Beginnt einen Ton bei der angegebenen Frequenz zu spielen.
   - `stop_tone()`: Stoppt den Summer.
   - `set_random_color()`: Stellt die RGB-LED auf eine zufällige Farbe ein.
   - `turn_off_led()`: Schaltet die RGB-LED aus.
4. Hauptloop:
   - **Berührungserkennung**: Überprüft kontinuierlich die Berührungsereignisse an den Elektroden.
   - **Berührungsverarbeitung**:
     - Wenn eine Elektrode berührt wird, spielt sie die entsprechende Note und beleuchtet die RGB-LED.

        - Wenn eine Elektrode losgelassen wird, stoppt der Ton und die LED wird ausgeschaltet.
    - **Prellen vermeiden**: Eine kurze Verzögerung (`time.sleep(0.01)`), um Prellprobleme zu verhindern.
5. Ausnahmebehandlung:
    - Verwendet einen Try-Block, um einen geordneten Ausstieg bei einem Tastaturinterrupt zu ermöglichen.
    - Stellt sicher, dass der Summer und die LED im Finally-Block ausgeschaltet werden.

Fehlerbehebung

- Kein Ton oder Licht:
    - Überprüfe alle Verdrahtungsverbindungen.
    - Stelle sicher, dass der MPR121 korrekt mit dem Pico verbunden ist.
    - Überprüfe, ob die Früchte sicher mit den Elektroden verbunden sind.
    - Stelle sicher, dass `mpr121.py` korrekt auf den Pico hochgeladen wurde.
- Berührung wird nicht erkannt:
    - Stelle sicher, dass du nicht gleichzeitig mehrere Elektroden berührst.
    - Vermeide direktes Berühren der Drähte; berühre die Früchte oder leitfähigen Objekte.
    - Stelle sicher, dass die Früchte nicht zu trocken sind; feuchte Früchte leiten besser.
- Unstabiles Verhalten:
    - Stelle sicher, dass der Pico und der Sensor keiner statischen Elektrizität ausgesetzt sind.
    - Halte die Drähte und Verbindungen stabil, um konsistente Kapazitätswerte zu gewährleisten.

Weiteres Experimentieren

- Instrument erweitern:
    - Verwende verschiedene leitfähige Materialien (z.B. Wasser, Metallgegenstände) als Tasten.
    - Erhöhe die Anzahl der Noten, indem du mehr Frequenzen den Elektroden zuordnest.
- Visuelle Effekte:
    - Modifiziere die Funktion `set_random_color()`, um spezifische Farbmuster zu erstellen.
    - Füge weitere LEDs hinzu, um das visuelle Erlebnis zu verbessern.
- Empfindlichkeit anpassen:

  Experimentiere mit den Berührungsschwelleneinstellungen des MPR121, um die Empfindlichkeit anzupassen.
- Kombination mit anderen Sensoren:

  Integriere andere Sensoren (z.B. Lichtsensoren), um die Ton- oder Lichte

ffekte basierend auf den Umgebungsbedingungen zu modifizieren.

Fazit

Du hast erfolgreich ein Fruchtklavier mit dem Raspberry Pi Pico 2 gebaut! Dieses Projekt zeigt, wie kapazitive Berührungserkennung mit Ton und Licht kombiniert werden kann, um interaktive Erlebnisse zu schaffen. Es ist eine unterhaltsame Art, die Prinzipien der Leitfähigkeit, Berührungserkennung und kreativen Programmierung zu erforschen.

Fühle dich frei, dieses Projekt zu erweitern, indem du neue Funktionen hinzufügst, mit verschiedenen Materialien experimentierst oder zusätzliche Komponenten integrierst.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein – gemeinsam mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Erhalte Hilfe bei technischen Herausforderungen und nach dem Kauf auftretenden Problemen durch unsere Community und unser Team.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Preisnachlässen auf unsere neuesten Produkte.
- **Feierliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.

Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [] und werde Teil unserer Community!

4.50 7.10 Bau eines Einparkassistenten

In diesem Projekt bauen wir ein **Einparkhilfe-System** mit dem Raspberry Pi Pico 2, einem Ultraschallsensor, einer LED und einem Buzzer. Das System simuliert reale Parksensoren, indem es den Abstand zu einem Hindernis misst und akustische sowie visuelle Signale ausgibt. Je näher das Objekt kommt, desto schneller blinkt die LED und desto häufiger ertönt der Buzzer. Du kannst diese Schaltung an ein ferngesteuertes Auto anbringen, um das Einparken in eine Garage nachzustellen.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt werden folgende Komponenten benötigt.

Ein komplettes Kit ist besonders praktisch. Hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links erworben werden.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Transistor*	1 (S8050)	
6	*Widerstand*	2 (1K, 220)	
7	Aktiver *Summer*	1	
8	*LED*	1	
9	*Ultraschallmodul*	1	


Funktionsweise der Komponenten

- **Ultraschallsensor (HC-SR04):** Misst den Abstand zu einem Objekt, indem er Ultraschallwellen aussendet und die Zeit misst, bis das Echo zurückkehrt.
- **Buzzer:** Gibt akustische Signale aus, die mit abnehmender Distanz schneller ertönen.
- **LED:** Blinkt mit zunehmender Frequenz, je näher das Hindernis kommt.

Schaltplan



Verdrahtungsdiagramm



Code schreiben

Wir schreiben ein MicroPython-Skript, das:

- Die Distanz mit dem Ultraschallsensor misst.
- Die Frequenz des Buzzers und die Blinkgeschwindigkeit der LED basierend auf der Entfernung anpasst.
- Kontinuierliches Feedback liefert, wenn sich das Objekt bewegt.

Bemerkung:

- Öffne die Datei `7.10_reversing_aid.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den Code in Thonny, dann klicke auf „Run“ oder drücke F5.
- Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.

```
import machine
import utime

# Pins definieren
trigger = machine.Pin(17, machine.Pin.OUT)
echo = machine.Pin(16, machine.Pin.IN)
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
buzzer = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)
led = machine.Pin(14, machine.Pin.OUT)

# Funktion zur Distanzmessung
def measure_distance():
    # Ensure trigger is low
    trigger.low()
    utime.sleep_us(2)
    # Send 10us pulse to trigger
    trigger.high()
    utime.sleep_us(10)
    trigger.low()

    # Measure the duration of the echo pulse
    while echo.value() == 0:
        signaloff = utime.ticks_us()
    while echo.value() == 1:
        signalon = utime.ticks_us()

    timepassed = utime.ticks_diff(signalon, signaloff)
    distance = (timepassed * 0.0343) / 2  # Umrechnung in cm
    return distance

# Funktion zur Steuerung von Buzzer und LED
def alert(interval):
    buzzer.high()
    led.high()
    utime.sleep(0.1)
    buzzer.low()
    led.low()
    utime.sleep(interval)

# Hauptschleife
try:
    while True:
        dist = measure_distance()
        print("Distance: {:.2f} cm".format(dist))
        if dist < 0:
            print("Out of range")
            utime.sleep(1)
        elif dist <= 10:
            alert(0.2)  # Sehr nah, schnelles Signal
        elif dist <= 20:
            alert(0.5)  # Nah, mittleres Signal
        elif dist <= 50:
            alert(1)    # Weiter entfernt, langsames Signal
        else:
            alert(2)    # Weit weg, sehr seltenes Signal
except KeyboardInterrupt:
    print("Measurement stopped by User")
```

Wenn das Skript läuft, platziere ein Objekt in verschiedenen Abständen zum Ultraschallsensor. Beobachte, wie sich die Tonfrequenz des Buzzers und die Blinkgeschwindigkeit der LED verändern. Die Konsole zeigt die gemessene

Entfernung an.

Den Code verstehen

1. Distanzmessung: * Die Funktion `measure_distance()` sendet einen 10-Mikrosekunden-Puls an den TRIG-Pin. * Anschließend misst sie die Zeit, bis der ECHO-Pin auf HIGH geht und dann wieder auf LOW wechselt. * Die Entfernung wird basierend auf der Zeit berechnet, die der Ultraschallimpuls für die Rückkehr benötigt.

```
def measure_distance():
    # Sicherstellen, dass der Trigger auf LOW ist
    trigger.low()
    utime.sleep_us(2)
    # Sende einen 10us-Puls an den Trigger
    trigger.high()
    utime.sleep_us(10)
    trigger.low()

    # Messe die Dauer des Echo-Impulses
    while echo.value() == 0:
        signaloff = utime.ticks_us()
    while echo.value() == 1:
        signalon = utime.ticks_us()

    timepassed = utime.ticks_diff(signalon, signaloff)
    distance = (timepassed * 0.0343) / 2  # Umrechnung in cm
    return distance
```

2. Warnfunktion:

    - Die Funktion `alert(interval)` aktiviert den Buzzer und die LED für 0,1 Sekunden und schaltet sie dann wieder aus.
    - Der Parameter interval steuert die Pause zwischen den Warnsignalen abhängig von der gemessenen Entfernung.

```
def measure_distance():
    # Sicherstellen, dass der Trigger auf LOW ist
    trigger.low()
    utime.sleep_us(2)
    # Sende einen 10µs-Puls an den Trigger
    trigger.high()
    utime.sleep_us(10)
    trigger.low()

    # Messe die Dauer des Echo-Pulses
    while echo.value() == 0:
        signaloff = utime.ticks_us()
    while echo.value() == 1:
        signalon = utime.ticks_us()

    timepassed = utime.ticks_diff(signalon, signaloff)
    distance = (timepassed * 0.0343) / 2  # Umrechnung in cm
    return distance
```

3. Hauptschleife:

    - Misst kontinuierlich die Entfernung.

- Passt die Frequenz der Warnsignale entsprechend den vordefinierten Abstandsschwellen an.

```
try:
    while True:
        dist = measure_distance()
        print("Distance: {:.2f} cm".format(dist))
        if dist < 0:
            print("Out of range")
            utime.sleep(1)
        elif dist <= 10:
            alert(0.2)  # Sehr nah, schnelles Warnsignal
        elif dist <= 20:
            alert(0.5)  # Nah, mittleres Warnsignal
        elif dist <= 50:
            alert(1)    # Weiter entfernt, langsames Warnsignal
        else:
            alert(2)    # Sehr weit entfernt, seltenes Warnsignal
except KeyboardInterrupt:
    print("Measurement stopped by User")
```

Sicherheitsaspekte

- Spannungsebenen:
  - Achte darauf, dass der ECHO-Pin des Ultraschallsensors 5V ausgeben kann.
  - Verwende einen Spannungsteiler oder Pegelwandler, um die GPIO-Pins des Pico zu schützen.
- Stromversorgung:

  Stelle sicher, dass die Stromquelle die Stromaufnahme aller Komponenten bewältigen kann.

Weitere Experimente

- Visuelle Anzeige:

  Ergänze ein LCD- oder OLED-Display zur grafischen Darstellung der Entfernung.
- Mehrere Sensoren:

  Verwende zusätzliche Ultraschallsensoren, um mehrere Richtungen abzudecken.
- Erweiterte Warnsignale:

  Implementiere unterschiedliche Töne oder Signalmuster für verschiedene Entfernungen.

Fazit

Du hast erfolgreich ein Einparkhilfe-System mit dem Raspberry Pi Pico 2 gebaut! Dieses Projekt zeigt, wie Sensoren genutzt werden können, um Echtzeit-Feedback bereitzustellen – ein grundlegendes Konzept in Robotik und Automatisierung.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein – gemeinsam mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Erhalte Hilfe bei technischen Herausforderungen und nach dem Kauf auftretenden Problemen durch unsere Community und unser Team.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.

- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Preisnachlässen auf unsere neuesten Produkte.
- **Feierliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.

Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [] und werde Teil unserer Community!

4.51 7.11 Bau eines Somatosensorischen Controllers

In diesem spannenden Projekt erstellen wir einen **Somatosensorischen Controller** mit dem Raspberry Pi Pico 2, einem MPU6050-Beschleunigungsmesser und Gyroskopmodul sowie einem Servomotor. Dieses Gerät erfasst menschliche Bewegungen – insbesondere die Neigung deiner Hand – und übersetzt sie in die Bewegung des Servomotors. Diese Technologie wird häufig in der Robotik und in Fernsteuerungssystemen wie chirurgischen Robotern oder Roboterarmen eingesetzt.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt werden folgende Komponenten benötigt.

Ein komplettes Kit ist besonders praktisch. Hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links erworben werden.

SN	KOMPONENTE	MENGE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*MPU6050 Modul*	1	
6	*Servo*	1	

Funktionsweise der Komponenten

- **MPU6050 Beschleunigungsmesser und Gyroskop**: Ein 6-Achsen-Bewegungssensor, der Beschleunigung und Winkelgeschwindigkeit entlang der X-, Y- und Z-Achsen misst. Wir verwenden ihn, um die Neigung deiner Hand zu erkennen.
- **Servomotor**: Ein Motor, der auf einen bestimmten Winkel eingestellt werden kann. Er wird die von der MPU6050 erfassten Bewegungen nachahmen.


Schaltplan



Der MPU6050 berechnet den Lagewinkel basierend auf den Beschleunigungswerten in jeder Richtung.

Das Programm steuert den Servo entsprechend dem veränderten Lagewinkel.

Verdrahtungsdiagramm



Code schreiben

Das folgende MicroPython-Skript:

- Liest die Beschleunigungsdaten des MPU6050 aus.
- Berechnet den Neigungswinkel deiner Hand.
- Steuert den Servomotor entsprechend der erkannten Neigung.

Bemerkung:

- Öffne `7.11_somatosensory_controller.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den Code in Thonny, dann klicke auf „Run“ oder drücke F5.
- Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.
- Die Dateien `imu.py` und `vector3d.py` müssen hochgeladen sein. Eine Anleitung findest du unter *Bibliotheken auf den Pico hochladen*.

```
from imu import MPU6050
from machine import I2C, Pin, PWM
import utime
import math

# Initialisierung der I2C-Kommunikation für MPU6050
i2c = I2C(1, scl=Pin(7), sda=Pin(6))
mpu = MPU6050(i2c)

# Initialisierung des PWM-Signals für den Servomotor an GP15
servo = PWM(Pin(15))
servo.freq(50)  # Setzt die Frequenz auf 50 Hz für den Servo

# Funktion zur Umrechnung des Winkels in den PWM-Duty-Cycle
def angle_to_duty(angle):
    # Convert angle (0-180) to duty cycle (0.5ms - 2.5ms pulse width)
    # Duty cycle range is from 2% to 12% for 0.5ms to 2.5ms at 50Hz
    duty_cycle = (angle / 18) + 2
    duty_u16 = int(duty_cycle / 100 * 65535)
    return duty_u16

# Funktion zur Berechnung des Neigungswinkels anhand der Beschleunigungsdaten
def get_tilt_angle():
    accel = mpu.accel
    x = accel.x
    y = accel.y
    z = accel.z
    angle = math.atan2(y, z) * (180 / math.pi)
    return angle + 90  # Justiert den Winkel auf den Bereich 0 bis 180 Grad

# Hauptschleife
try:
    while True:
        angle = get_tilt_angle()
        if angle < 0:
            angle = 0
        elif angle > 180:
            angle = 180
        duty = angle_to_duty(angle)
        servo.duty_u16(duty)
        utime.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
    servo.deinit()
    print("Program stopped.")
```

Nach dem Start des Programms kannst du deine Hand kippen. Der Servomotor sollte diese Bewegung entsprechend

nachahmen. Beobachte, wie der Servo auf deine Handbewegungen reagiert.

Den Code verstehen

1. Initialisierung:
   - **I2C-Kommunikation**: Wird eingerichtet, um Daten vom MPU6050 zu lesen.
   - **PWM für den Servomotor**: Initialisiert an GP15 mit einer Frequenz von 50 Hz.
2. Winkelberechnung:
   - `get_tilt_angle()`: Berechnet den Neigungswinkel basierend auf den Beschleunigungswerten.

```
def get_tilt_angle():
    accel = mpu.accel
    x = accel.x
    y = accel.y
    z = accel.z
    angle = math.atan2(y, z) * (180 / math.pi)
    return angle + 90  # Justierung auf den Bereich 0 bis 180 Grad
```

3. Servo-Steuerung:
   - `angle_to_duty(angle)`: Wandelt den Winkel in das entsprechende PWM-Signal um.
   - PWM-Berechnung: Der Servo erwartet Impulse zwischen 0,5 ms (0 Grad) und 2,5 ms (180 Grad) bei 50 Hz.

```
def angle_to_duty(angle):
    # Convert angle (0-180) to duty cycle (0.5ms - 2.5ms pulse width)
    # Duty cycle range is from 2% to 12% for 0.5ms to 2.5ms at 50Hz
    duty_cycle = (angle / 18) + 2
    duty_u16 = int(duty_cycle / 100 * 65535)
    return duty_u16
```

4. Hauptschleife:
   - Liest den Neigungswinkel aus.
   - Passt den Winkel an, um sicherzustellen, dass er im Bereich von 0 bis 180 Grad bleibt.
   - Setzt die Servoposition entsprechend dem berechneten Winkel.
   - Enthält eine kurze Verzögerung, um Vibrationen zu vermeiden.
   - Fängt eine Tastaturunterbrechung ab, um den Servo sicher zu deaktivieren.

```
try:
    while True:
        angle = get_tilt_angle()
        if angle < 0:
            angle = 0
        elif angle > 180:
            angle = 180
        duty = angle_to_duty(angle)
        servo.duty_u16(duty)
        utime.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
    servo.deinit()
    print("Program stopped.")
```

Fehlersuche

- Servo bewegt sich nicht:
  - Überprüfe, ob der Servo korrekt mit Strom versorgt wird.
  - Stelle sicher, dass das Signalkabel mit GP15 verbunden ist.
  - Prüfe, ob die Masse zwischen dem Pico und dem Servo richtig verbunden ist.
- Ungenaue Bewegungen:
  - Achte darauf, dass der MPU6050 sicher befestigt ist und nicht übermäßig wackelt.
  - Falls nötig, passe die Berechnungen für den Neigungswinkel an.
- Programmfehler:
  - Stelle sicher, dass imu.py und vector3d.py korrekt hochgeladen wurden.
  - Überprüfe den Code auf Tippfehler oder fehlerhafte Einrückungen.

Erweiterungen und Verbesserungen

- Steuerung mehrerer Servos:
  - Ergänze weitere Servos, um zusätzliche Achsen zu steuern.
  - Erweitere den Code, um Drehungen um mehrere Achsen zu verarbeiten.
- Kabellose Kommunikation:

  Verwende Bluetooth- oder Wi-Fi-Module, um Sensordaten an ein anderes Gerät zur Steuerung der Servos zu senden.
- Daten-Glättung:

  Implementiere Filter (z. B. Kalman-Filter), um die Sensordaten zu stabilisieren.
- Visuelles Feedback:

  Integriere ein OLED- oder LCD-Display, um die Echtzeit-Winkelwerte anzuzeigen.

Fazit

Du hast erfolgreich einen Somatosensorischen Controller entwickelt, der menschliche Bewegungen erfasst und in mechanische Bewegungen umsetzt. Dieses Projekt zeigt, wie Sensoren und Aktoren zusammenarbeiten, um interaktive Systeme zu erstellen – ähnlich denen, die in der Robotik und Fernsteuerung verwendet werden.

Erweitere dieses Projekt gerne durch zusätzliche Funktionen oder integriere es in größere Systeme!

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Technikbegeisterten ein.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Löse Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugriff auf neue Produktankündigungen und Sneak Peeks.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Rabatten auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Gewinnspielen und saisonalen Aktionen teil.

Bereit, mit uns zu experimentieren und zu erschaffen? Klicke auf [] und tritt noch heute bei!

4.52 7.12 Bau einer digitalen Wasserwaage

In diesem Projekt erstellen wir eine **digitale Wasserwaage** mit dem Raspberry Pi Pico 2, einem MPU6050-Beschleunigungs- und Gyroskopsensor sowie einer 8x8-LED-Matrix, die über zwei 74HC595-Schieberegister gesteuert wird. Dieses Gerät funktioniert ähnlich wie eine herkömmliche Wasserwaage und zeigt die Neigung einer Oberfläche an. Je nach Neigung des MPU6050 bewegt sich eine auf der LED-Matrix dargestellte „Blase“ entsprechend und ermöglicht eine visuelle Anzeige der Ebenheit.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Du kannst sie auch einzeln über die folgenden Links kaufen.

SN	KOMPONENTE	MENGE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*LED-Punktmatrix*	1	
6	*74HC595*	2	
7	*MPU6050 Modul*	1	

Verständnis der Komponenten

- **MPU6050 Beschleunigungssensor und Gyroskop**: Liefert Beschleunigungs- und Rotationsdaten entlang der X-, Y- und Z-Achsen, die zur Berechnung der Neigungswinkel verwendet werden.
- **8x8-LED-Matrix**: Ein Raster aus LEDs, das es ermöglicht, Muster oder Bilder darzustellen, indem einzelne LEDs gesteuert werden.
- **74HC595 Schieberegister**: Ermöglichen die Steuerung mehrerer Ausgänge (in diesem Fall Zeilen und Spalten der LED-Matrix) mit nur wenigen GPIO-Pins des Pico.

Schaltplan




Der MPU6050 erfasst die Beschleunigungswerte in jeder Richtung und berechnet den Neigungswinkel.

Basierend auf diesen Daten zeichnet das Programm einen 2x2-Pixel-Punkt auf der LED-Matrix mithilfe der beiden 74HC595-Chips.

Wenn sich der Neigungswinkel ändert, sendet das Programm unterschiedliche Daten an die 74HC595-Chips, wodurch sich die Position des Punkts ändert und ein „Blaseneffekt“ entsteht.

Verdrahtung



Code schreiben

Wir schreiben ein MicroPython-Skript, das:

- Die Beschleunigungsdaten vom MPU6050 liest.
- Die Neigungswinkel entlang der X- und Y-Achsen berechnet.
- Die Neigungswinkel auf Positionen der 8x8-LED-Matrix abbildet.
- Eine „Blase“ (eine 2x2-Pixel-Darstellung) anzeigt, die sich entsprechend der Neigung bewegt.

Bemerkung:

- Öffne `7.12_digital_bubble_level.py` aus `newton-lab-kit/micropython` oder kopiere den Code in Thonny und klicke dann auf „Run“ oder drücke F5.
- Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.
- Hier benötigst du die Bibliotheken `imu.py` und `vector3d.py`. Überprüfe, ob sie bereits auf den Pico hochgeladen wurden. Eine detaillierte Anleitung findest du unter *Bibliotheken auf den Pico hochladen*.

```
import machine
from machine import I2C, Pin
import time
import math
from imu import MPU6050

# Initialisierung der I2C-Kommunikation mit dem MPU6050-Sensor
i2c = I2C(1, sda=Pin(6), scl=Pin(7), freq=400000)
mpu = MPU6050(i2c)

# Funktion zur Berechnung der Distanz zwischen zwei Punkten
def dist(a, b):
    return math.sqrt((a * a) + (b * b))

# Funktion zur Berechnung der Rotation entlang der y-Achse
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
def get_y_rotation(x, y, z):
    radians = math.atan2(x, dist(y, z))
    return -math.degrees(radians)

# Funktion zur Berechnung der Rotation entlang der x-Achse
def get_x_rotation(x, y, z):
    radians = math.atan2(y, dist(x, z))
    return math.degrees(radians)

# Funktion zur Ermittlung der aktuellen Winkel vom MPU6050-Sensor
def get_angle():
    y_angle = get_y_rotation(mpu.accel.x, mpu.accel.y, mpu.accel.z)
    x_angle = get_x_rotation(mpu.accel.x, mpu.accel.y, mpu.accel.z)
    return x_angle, y_angle

# Initialisierung der Schieberegister-Pins zur Steuerung der LED-Matrix
sdi = machine.Pin(18, machine.Pin.OUT)
rclk = machine.Pin(19, machine.Pin.OUT)
srclk = machine.Pin(20, machine.Pin.OUT)

# Funktion, um Daten ins Schieberegister zu schieben
def hc595_in(dat):
    for bit in range(7, -1, -1):
        srclk.low()
        time.sleep_us(30)
        sdi.value(1 & (dat >> bit))
        time.sleep_us(30)
        srclk.high()

# Funktion, um die Daten vom Schieberegister auf die LED-Matrix auszugeben
def hc595_out():
    rclk.high()
    time.sleep_us(200)
    rclk.low()

# Funktion zur Anzeige eines Glyphs (8x8-Matrix) auf der LED-Matrix
def display(glyph):
    for i in range(0, 8):
        hc595_in(glyph[i])
        hc595_in(0x80 >> i)
        hc595_out()

# Konvertierung einer 2D-Matrix in ein Glyph, das auf der LED-Matrix angezeigt werden␣
↪kann
def matrix_2_glyph(matrix):
    glyph = [0 for i in range(8)]
    for i in range(8):
        for j in range(8):
            glyph[i] += matrix[i][j] << j
    return glyph

# Klemmen eines Werts zwischen einem festgelegten Minimum und Maximum
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
def clamp_number(val, min_val, max_val):
    return min_val if val < min_val else max_val if val > max_val else val

# Abbilden eines Werts von einem Bereich auf einen anderen
def interval_mapping(x, in_min, in_max, out_min, out_max):
    return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min

# Berechnung der Position der Blase in der Matrix basierend auf den MPU6050-Lesungen
sensitivity = 4  # Empfindlichkeit der Blasenbewegung
matrix_range = 7  # Die Matrixgröße ist 8x8, also ist der Bereich 0-7
point_range = matrix_range - 1  # Die Position der Blase sollte zwischen 0 und 6 liegen

# Funktion zur Berechnung der Position der Blase basierend auf Sensordaten
def bubble_position():
    y, x = get_angle()  # Erhalten der aktuellen Rotationswinkel
    x = int(clamp_number(interval_mapping(x, 90, -90, 0 - sensitivity, point_range +␣
↪sensitivity), 0, point_range))
    y = int(clamp_number(interval_mapping(y, -90, 90, point_range + sensitivity, 0 -␣
↪sensitivity), 0, point_range))
    return [x, y]

# Fallenlassen der Blase (dargestellt durch das Ausschalten von 2x2 LEDs) in die Matrix
def drop_bubble(matrix, bubble):
    matrix[bubble[0]][bubble[1]] = 0
    matrix[bubble[0] + 1][bubble[1]] = 0
    matrix[bubble[0]][bubble[1] + 1] = 0
    matrix[bubble[0] + 1][bubble[1] + 1] = 0
    return matrix

# Hauptschleife
while True:
    matrix = [[1 for i in range(8)] for j in range(8)]  # Erstellen einer leeren Matrix␣
↪(alle LEDs an)
    bubble = bubble_position()  # Erhalten der aktuellen Blasenposition basierend auf␣
↪Sensordaten
    matrix = drop_bubble(matrix, bubble)  # Fallenlassen der Blase in die Matrix
    display(matrix_2_glyph(matrix))  # Anzeigen der Matrix auf dem LED-Gitter
    time.sleep(0.1)  # Kleine Verzögerung, um Aktualisierungen zu verlangsamen
```

Wenn der Code ausgeführt wird, platziere die Schaltung auf einer ebenen Fläche. Die Blase (ein 2x2-Pixel-Bereich) sollte sich im Zentrum der LED-Matrix befinden. Neige das Breadboard oder das MPU6050-Modul. Beobachte, wie sich die Blase auf der LED-Matrix in Richtung der Neigung bewegt und eine echte Wasserwaage simuliert.

Verständnis des Codes

Dieser Code liest Daten von einem MPU6050-Beschleunigungs- und Gyroskopsensor, um die Neigung des Geräts zu bestimmen, und zeigt eine „Blase“ auf einer 8x8-LED-Matrix an, die eine digitale Wasserwaage simuliert.

1. Importe und Initialisierung:
    - `machine`: Zugriff auf die Hardwarekomponenten des Mikrocontrollers.
    - `I2C`, `Pin`: Für I2C-Kommunikation und GPIO-Pin-Steuerung.
    - `time`: Zeitfunktionen für Verzögerungen.

- `math`: Mathematische Funktionen für Berechnungen.
- `MPU6050` aus `imu`: Bibliothek zur Schnittstelle mit dem MPU6050-Sensor.

2. I2C-Initialisierung:
   - Einrichtung der I2C-Kommunikation mit SDA auf Pin 6 und SCL auf Pin 7.
   - Die Frequenz wird auf 400 kHz für eine schnelle Datenübertragung eingestellt.
   - Ein `mpu`-Objekt wird erstellt, um mit dem MPU6050-Sensor zu kommunizieren.
3. Mathematische Funktionen:
   - `dist(a, b)`:
     - Berechnet die euklidische Distanz zwischen zwei Werten.
     - Wird zur Berechnung der Größe der Komponenten in den Winkelberechnungen verwendet.
   - `get_y_rotation(x, y, z)`:
     - Berechnet die Rotation um die Y-Achse in Grad.
     - Nutzt `math.atan2`, um den Arkustangens von x und der Distanz zwischen y und z zu berechnen.
     - Das Ergebnis wird negiert, um die gewünschte Ausrichtung zu erhalten.
   - `get_x_rotation(x, y, z)`:
     - Berechnet die Rotation um die X-Achse in Grad.
     - Ähnlich wie `get_y_rotation`, aber mit Berechnung des Arkustangens von y und der Distanz zwischen x und z.
   - `get_angle()`:
     - Ruft die aktuellen Beschleunigungsdaten vom MPU6050-Sensor ab.
     - Berechnet die X- und Y-Rotationswinkel basierend auf den Beschleunigungswerten.
4. Schieberegister-Funktionen:
   - Pin-Definitionen:
     - `sdi`: Serial Data Input (Pin 18).
     - `rclk`: Register Clock (Latch) (Pin 19).
     - `srclk`: Shift Register Clock (Pin 20).
   - `hc595_in(dat)`:
     - Schiebt ein 8-Bit-Datenbyte in das Schieberegister.
     - Iteriert über jedes Bit vom MSB zum LSB.
     - Steuert `srclk` und `sdi`, um die Bits in das Register zu schieben.
   - `hc595_out()`:
     - Latcht die Daten vom Schieberegister auf die Ausgänge.
     - Kippt das `rclk`-Signal, um die Daten auszugeben.
5. LED-Matrix-Anzeigefunktionen:
   - `display(glyph)`:
     - Zeigt ein 8x8-Glyph auf der LED-Matrix an.

    - Iteriert durch jede Zeile des Glyphs.
    - Verschiebt die Zeilendaten und den entsprechenden Spaltenselektor.
    - Ruft `hc595_out()` auf, um die Anzeige zu aktualisieren.
  - `matrix_2_glyph(matrix)`:
    - Wandelt eine 8x8 2D-Matrix von 0en und 1en in ein 8-Byte-Glyph um.
    - Jedes Byte im Glyph repräsentiert eine Zeile in der LED-Matrix.
    - Bits in jedem Byte entsprechen den LEDs in dieser Zeile.
6. Hilfsfunktionen:
  - `clamp_number(val, min_val, max_val)`:
    - Stellt sicher, dass `val` innerhalb des angegebenen Bereichs bleibt.
    - Verhindert, dass die Blase sich außerhalb der LED-Matrix bewegt.
  - `interval_mapping(x, in_min, in_max, out_min, out_max)`:
    - Ordnet einen Wert `x` von einem numerischen Bereich auf einen anderen zu.
    - Wird verwendet, um Winkelmessungen in Matrixpositionen zu übersetzen.
7. Blasen-Positionsberechnung:
  - Empfindlichkeitseinstellungen:
    - `sensitivity = 4`: Bestimmt, wie empfindlich die Blase auf Neigungsänderungen reagiert.
    - `matrix_range = 7`: Der maximale Index für die 8x8-Matrix (0 bis 7).
    - `point_range = matrix_range - 1`: Angepasster Bereich, um die Blase innerhalb der Grenzen zu halten (0 bis 6).
  - `bubble_position()`:
    - Ruft die aktuellen X- und Y-Rotationswinkel ab.
    - Ordnet die Winkel auf Positionen auf der LED-Matrix zu, indem `interval_mapping` verwendet wird.
    - Begrenzt die Positionen, um sicherzustellen, dass sie innerhalb der Matrix bleiben.
8. Blasen-Anzeigefunktion:
  - `drop_bubble(matrix, bubble)`:
    - Ändert die LED-Matrix, um die Blase an der angegebenen Position darzustellen.
    - Schaltet einen 2x2-Block von LEDs aus, der sich um die Blasenkoordinaten befindet.
    - Aktualisiert die Matrix, um den visuellen Effekt einer sich bewegenden Blase zu erzeugen.
9. Hauptschleife
  - Läuft kontinuierlich, um die Anzeige basierend auf den Sensoreingaben zu aktualisieren.
  - Initialisiert eine frische 8x8-Matrix mit allen eingeschalteten LEDs (Wert 1).
  - Ruft die aktuelle Blasenposition von `bubble_position()` ab.
  - Aktualisiert die Matrix mit `drop_bubble()`, um die neue Position der Blase anzuzeigen.
  - Wandelt die Matrix mit `matrix_2_glyph()` in ein Glyph um.
  - Zeigt das Glyph auf der LED-Matrix mit `display()` an.

- Wartet 0,1 Sekunden vor der Wiederholung, um die Aktualisierungsrate zu steuern.

Fehlersuche

- LED-Matrix wird nicht korrekt angezeigt:
  - Überprüfe alle Verdrahtungen zwischen den Schieberegistern und der LED-Matrix.
  - Stelle sicher, dass die Schieberegister korrekt mit dem Pico verbunden sind.
  - Prüfe, ob die Konfiguration der gemeinsamen Anode oder Kathode deiner LED-Matrix mit der Code-Logik übereinstimmt.
- Blasenbewegung ist inkorrekt:
  - Stelle sicher, dass der MPU6050 richtig angeschlossen und funktionsfähig ist.
  - Überprüfe, ob der MPU6050 korrekt ausgerichtet ist.
- Programmfehler:
  - Stelle sicher, dass `imu.py` und `vector3d.py` korrekt hochgeladen wurden.
  - Prüfe den Code auf Tippfehler oder Einrückungsfehler.

Weiterführende Experimente

- Empfindlichkeit anpassen:

  Ändere die Skalierung der Winkel-zu-Matrix-Zuordnung, um die Blasenbewegung fein abzustimmen.
- Anzeigeverbesserungen:
  - Ändere die Größe oder Form der Blase.
  - Füge visuelle Effekte wie Nachzieheffekte oder verschiedene Muster hinzu.
- Kalibrierung hinzufügen:

  Implementiere eine Kalibrierungsroutine, um einen Nullpunkt zu setzen, wenn das Gerät auf einer unebenen Oberfläche liegt.
- Alternative Anzeigen:

  Verwende ein OLED- oder LCD-Display, um numerische Winkelwerte zusätzlich zur visuellen Blase anzuzeigen.

Fazit

Du hast erfolgreich eine digitale Wasserwaage mit dem Raspberry Pi Pico 2 gebaut! Dieses Projekt zeigt, wie Beschleunigungsdaten genutzt werden können, um Orientierung und Neigung visuell darzustellen, und wie eine LED-Matrix-Anzeige mithilfe von Schieberegistern gesteuert wird.

Erweitere das Projekt mit zusätzlichen Funktionen oder integriere es in größere Systeme!

Bemerkung: Hello, welcome to the SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community on Facebook! Dive deeper into Raspberry Pi, Arduino, and ESP32 with fellow enthusiasts.

Why Join?

- **Expert Support**: Solve post-sale issues and technical challenges with help from our community and team.
- **Learn & Share**: Exchange tips and tutorials to enhance your skills.
- **Exclusive Previews**: Get early access to new product announcements and sneak peeks.
- **Special Discounts**: Enjoy exclusive discounts on our newest products.
- **Festive Promotions and Giveaways**: Take part in giveaways and holiday promotions.

Ready to explore and create with us? Click [] and join today!

KAPITEL 5

Für Arduino-Anwender

Dieses Kapitel umfasst die Installation der Arduino IDE, das Hochladen von Code auf den Raspberry Pi mit der Arduino IDE sowie ein Dutzend interessanter und praktischer Projekte, die Ihnen helfen, Arduino-Code schnell zu erlernen.

Wir empfehlen, die Kapitel der Reihe nach zu lesen.

1. Erste Schritte

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.1 1.1 Arduino IDE installieren (Wichtig)

Die Arduino IDE (Integrated Development Environment) bietet alle notwendigen Software-Tools, um ein Arduino-Projekt zu realisieren. Sie ist eine speziell für Arduino entwickelte Programmiersoftware, die vom Arduino-Team bereitgestellt wird und es uns ermöglicht, Programme zu schreiben und auf das Arduino-Board hochzuladen.

Die Arduino IDE 2.0 ist ein Open-Source-Projekt und ein bedeutender Fortschritt gegenüber ihrem stabilen Vorgänger, der Arduino IDE 1.x. Sie bietet eine modernisierte Benutzeroberfläche, einen verbesserten Board- und Bibliotheksmanager, einen Debugger, eine Autovervollständigungsfunktion und vieles mehr.

In diesem Tutorial zeigen wir, wie Sie die Arduino IDE 2.0 auf einem Windows-, Mac- oder Linux-Computer herunterladen und installieren.

5.1.1 Systemanforderungen

- Windows - Windows 10 oder neuer, 64-Bit
- Linux - 64-Bit
- macOS - Version 10.14 „Mojave“ oder neuer, 64-Bit

5.1.2 Arduino IDE 2.0 herunterladen


1. Besuchen Sie die Seite .
2. Laden Sie die IDE für Ihr Betriebssystem herunter.




5.1.3 Installation

Windows


1. Doppelklicken Sie auf die Datei `arduino-ide_xxxx.exe`, um die heruntergeladene Datei auszuführen.
2. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und akzeptieren Sie sie.




3. Wählen Sie die Installationsoptionen.



4. Wählen Sie das Installationsverzeichnis. Es wird empfohlen, die Software auf einem anderen Laufwerk als dem Systemlaufwerk zu installieren.




5. Abschließend auf **Fertigstellen** klicken.



macOS

Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei `arduino_ide_xxxx.dmg` und folgen Sie den Anweisungen, um die **Arduino IDE.app** in den **Programme**-Ordner zu kopieren. Nach wenigen Sekunden wird die Arduino IDE erfolgreich installiert sein.




Linux


Für eine Anleitung zur Installation der Arduino IDE 2.0 unter Linux besuchen Sie bitte: https://docs.arduino.cc/software/ide-v2/tutorials/getting-started/ide-v2-downloading-and-installing#linux

5.1.4 Die IDE öffnen

1. Beim ersten Start der Arduino IDE 2.0 werden automatisch die Arduino AVR Boards, integrierte Bibliotheken und andere erforderliche Dateien installiert.



2. Zudem kann es sein, dass Ihre Firewall oder Ihr Sicherheitscenter mehrmals fragt, ob Gerätetreiber installiert werden sollen. Bitte akzeptieren und alle Treiber installieren.



3. Jetzt ist die Arduino IDE einsatzbereit!

Bemerkung: Falls einige Installationen aufgrund von Netzwerkproblemen oder anderen Gründen nicht abgeschlossen wurden, können Sie die Arduino IDE erneut starten, um den Installationsprozess fortzusetzen. Das **Ausgabe-Fenster** öffnet sich nach der vollständigen Installation nicht automatisch, es sei denn, Sie klicken auf Überprüfen oder Hochladen.


Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.2 1.2 Einführung in die Arduino IDE



1. **Überprüfen**: Kompiliert Ihren Code. Falls Syntaxfehler vorhanden sind, werden sie mit Fehlermeldungen angezeigt.
2. **Hochladen**: Lädt den Code auf Ihr Board hoch. Beim Klicken auf den Button blinken die RX- und TX-LEDs auf dem Board schnell, bis der Upload abgeschlossen ist.
3. **Debuggen**: Zum schrittweisen Überprüfen und Beheben von Fehlern im Code.
4. **Board auswählen**: Schnelle Einrichtung von Board und Port.
5. **Serieller Plotter**: Zeigt die Änderungen der Messwerte grafisch an.
6. **Serieller Monitor**: Öffnet ein Fenster, das die vom Steuerboard gesendeten Daten empfängt. Sehr nützlich für das Debugging.
7. **Datei**: Klickt man auf das Menü, erscheint eine Dropdown-Liste mit Optionen zum Erstellen, Öffnen, Speichern, Schließen von Dateien sowie zur Konfiguration einiger Parameter.
8. **Bearbeiten**: Enthält Bearbeitungsfunktionen wie **Ausschneiden**, **Kopieren**, **Einfügen**, **Suchen** usw., einschließlich entsprechender Tastenkombinationen.
9. **Sketch**: Enthält Funktionen wie **Überprüfen**, **Hochladen** und **Dateien hinzufügen**. Besonders wichtig ist die

Option **Bibliothek einbinden**, um Bibliotheken zu verwalten.

10. **Werkzeuge**: Enthält verschiedene Tools, darunter die häufig genutzten Optionen **Board** (welches Board verwendet wird) und **Port** (welcher Anschluss belegt ist). Vor jedem Hochladen des Codes sollte dies überprüft oder eingestellt werden.
11. **Hilfe**: Falls Sie ein Anfänger sind, können Sie hier verschiedene Hilfsoptionen finden, einschließlich Anleitungen zur IDE, Fehlersuche, Code-Erklärung und mehr.
12. **Ausgabebereich**: Umschalten der Ausgabe-Registerkarten.
13. **Ausgabefenster**: Zeigt Konsoleninformationen und Fehlerausgaben an.
14. **Board und Port**: Vorschau des ausgewählten Boards und Ports für das Hochladen des Codes. Falls nötig, kann dies unter **Werkzeuge -> Board / Port** korrigiert werden.
15. **Editor-Bereich**: Hier schreiben und bearbeiten Sie Ihren Code.
16. **Sketchbook**: Verwaltung von Sketch-Dateien.
17. **Board-Manager**: Verwaltung der Board-Treiber.
18. **Bibliotheks-Manager**: Verwaltung der Bibliotheksdateien.
19. **Debugging**: Unterstützung beim Debuggen des Codes.
20. **Suche**: Ermöglicht die Code-Suche innerhalb Ihrer Sketches.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.


Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.3 1.3 Einrichtung des Raspberry Pi Pico 2 (Wichtig)


5.3.1 1. Installieren des Board-Pakets

Um den Raspberry Pi Pico 2 zu programmieren, müssen Sie das entsprechende Board-Paket in der Arduino IDE installieren. Folgen Sie diesen Schritten, um zu beginnen:


1. Öffnen Sie die Arduino IDE und navigieren Sie zu **Datei -> Voreinstellungen**.



2. Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die folgende URL in das Feld „Zusätzliche Boardverwalter-URLs“ ein: `https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json`.




3. Öffnen Sie den **Boardverwalter** über das Menü und suchen Sie nach **pico**. Klicken Sie auf den **INSTALLIEREN**-Button, um die Installation zu starten. Dadurch wird das Paket **Raspberry Pi Pico 2/RP2040** installiert, einschließlich der Unterstützung für den Raspberry Pi Pico 2.



4. Während des Installationsprozesses erscheinen möglicherweise mehrere Pop-up-Fenster, die Sie zur Installation


spezifischer Gerätetreiber auffordern. Wählen Sie **„Installieren“**.



5. Nach Abschluss der Installation erscheint eine Benachrichtigung zur Bestätigung der erfolgreichen Einrichtung.

5.3.2 2. Auswahl des Boards und Ports

1. Halten Sie die **BOOTSEL**-Taste gedrückt, trennen Sie dann den Raspberry Pi Pico 2 vom Computer und stecken Sie ihn schnell wieder ein.




Warnung:

- Dieser Schritt ist entscheidend, insbesondere für Erstnutzer der Arduino IDE. Wird dieser Schritt übersprungen, schlägt das Hochladen fehl.

- Sobald der Code erfolgreich hochgeladen wurde, wird Ihr Pico vom Computer erkannt. Für zukünftige Uploads reicht es, den Pico einfach ohne gedrückte Taste anzuschließen.


2. Um das passende Board auszuwählen, gehen Sie zu **Werkzeuge** -> **Board** -> **Raspberry Pi Pico 2/RP2040** -> **Raspberry Pi Pico 2**.



2. Wählen Sie als Nächstes den richtigen Port aus, indem Sie zu **Werkzeuge** -> **Port** -> **UF2 Board** navigieren.

Bemerkung:


- Beim ersten Anschluss oder wenn die **BOOTSEL**-Taste gedrückt wird, wählen Sie **UF2 Board**.
- Nach dem erfolgreichen Hochladen des Codes wird Ihr Pico 2 vom Computer erkannt. Für zukünftige Verwendungen wählen Sie den entsprechenden **COMxx (Raspberry Pi Pico 2)**.




5.3.3 3. Hochladen des Codes

Nun geht es weiter mit dem Hochladen des Codes auf Ihren Raspberry Pi Pico 2.


1. Öffnen Sie eine `.ino`-Datei oder verwenden Sie den standardmäßig angezeigten leeren Sketch. Klicken Sie dann auf den **Upload**-Button.



2. Nach dem erfolgreichen Hochladen erscheint eine Bestätigungsmeldung.



3. Ihr Computer sollte den Pico 2 nun erfolgreich erkennen.



4. Die Arduino IDE 2.0 bietet eine Schnellwahlfunktion, mit der das richtige Board und der richtige Port einfach eingestellt werden können.



Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.


Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.4 1.4 Bibliotheken installieren (Wichtig)


Viele Bibliotheken sind direkt über den **Bibliotheks-Manager** der Arduino-IDE verfügbar. Sie können den **Bibliotheks-Manager** wie folgt aufrufen:

Im **Bibliotheks-Manager** können Sie entweder gezielt nach einer Bibliothek suchen oder verschiedene Kategorien durchsuchen.

Bemerkung: In Projekten, die eine Bibliotheksinstallation erfordern, gibt es entsprechende Hinweise, welche Bibliotheken installiert werden müssen. Folgen Sie den Anweisungen, beispielsweise: „Die DHT-Sensorbibliothek wird hier verwendet, Sie können sie über den Bibliotheks-Manager installieren.“ Installieren Sie einfach die empfohlenen Bibliotheken gemäß den Anweisungen.




Sobald Sie die gewünschte Bibliothek gefunden haben, klicken Sie darauf und anschließend auf den INSTALLIEREN-Button.



Die Arduino-IDE lädt die Bibliothek automatisch herunter und installiert sie für Sie.

Bemerkung: Die installierten Bibliotheken befinden sich im Standardbibliotheksverzeichnis der Arduino-IDE, das sich in der Regel unter `C:\Users\xxx\Documents\Arduino\libraries` befindet.

Falls Ihr Bibliotheksverzeichnis abweicht, können Sie dies überprüfen, indem Sie zu **Datei** -> **Einstellungen** navigieren.



2. Ausgabe & Eingabe

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Unterstützung unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.5 2.1 Hallo, LED!

Willkommen zu Ihrem ersten Hardware-Projekt mit dem Raspberry Pi Pico 2! In dieser Lektion lernen wir, wie man eine LED mit MicroPython blinken lässt. Dieses einfache Projekt ist ein großartiger Einstieg in die physikalische Computertechnik und vermittelt, wie man Hardware mit Code steuert.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.


Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ITEMS IN THIS KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.


SN	COMPONENT	QUAN-TITY	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1 (220)	
6	*LED*	1	

Schaltplan



Durch das Setzen des GPIO-Pins auf hoch oder niedrig steuern Sie die Spannungsausgabe dieses Pins. Wenn der Pin hoch ist, fließt Strom durch die LED (begrenzt durch den Widerstand), was dazu führt, dass sie leuchtet. Wenn der Pin niedrig ist, fließt kein Strom, und die LED erlischt.

Verdrahtungsplan



Schreiben des Codes

Bemerkung:

- Sie können die Datei `2.1_hello_led.ino` aus `newton-lab-kit/arduino/2.1_hello_led` öffnen.
- Oder kopieren Sie diesen Code in die **Arduino IDE**.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2**-Board und den richtigen Port, dann klicken Sie auf „Upload“.

```
const int ledPin = 15;  // GPIO pin connected to the LED

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);  // Initialize the GPIO pin as an output
}

void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);  // Turn the LED on
  delay(1000);                 // Wait for 1 second
  digitalWrite(ledPin, LOW);   // Turn the LED off
  delay(1000);                 // Wait for 1 second
}
```

Nach dem Hochladen des Codes sollten Sie sehen, wie die LED 1 Sekunde lang eingeschaltet und 1 Sekunde lang ausgeschaltet wird.

Verständnis des Codes

1. Variablendeklaration:

Deklarieren Sie eine konstante Ganzzahl `ledPin` und weisen Sie ihr den Wert 15 zu, der dem GPIO-Pin 15 entspricht, an dem die LED angeschlossen ist.

```
const int ledPin = 15;
```

2. Setup-Funktion:

   Die `setup()`-Funktion wird einmal ausgeführt, wenn das Board eingeschaltet oder zurückgesetzt wird. Hier initialisieren wir `ledPin` als Ausgangspin mit `pinMode()`.

```
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
```

3. Loop-Funktion:

   - Die `loop()`-Funktion wird wiederholt nach `setup()` ausgeführt.
   - Verwenden Sie `digitalWrite()` um die Spannung von `ledPin` einzustellen. Durch das Setzen auf `HIGH` wird 3,3V bereitgestellt, was die LED einschaltet. Durch das Setzen auf `LOW` fällt die Spannung auf 0V, was die LED ausschaltet.
   - Die Funktion `delay(1000)` erzeugt eine 1-sekündige Pause zwischen den Ein- und Ausschaltzuständen.

```
void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(1000);
}
```

Zusätzliche Tipps

- **Verständnis des Widerstands**: Der 220-Widerstand begrenzt den Stromfluss durch die LED und verhindert, dass sie durchbrennt.
- **Polarität beachten**: Stellen Sie sicher, dass die LED richtig angeschlossen ist. Das längere Bein ist die positive Anode und sollte mit dem Widerstand verbunden sein, der zum GPIO-Pin führt.
- **Experimentieren**: Versuchen Sie, die `delay(1000)`-Werte zu ändern, um die LED schneller oder langsamer blinken zu lassen.

Fazit

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihr erstes Hardware-Projekt mit dem Raspberry Pi Pico 2 aufgebaut. Dieses einfache LED-Blinkprojekt ist ein grundlegender Schritt in die Welt der physikalischen Computertechnik. Von hier aus können Sie komplexere Projekte erkunden, indem Sie Tasten, Sensoren und andere Komponenten hinzufügen.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefen Sie sich in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 zusammen mit anderen Enthusiasten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.

- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Promotionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.6 2.2 Den Pegel anzeigen

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen LED-Balkenanzeiger mit dem Raspberry Pi Pico 2 steuert. Ein LED-Balkenanzeiger besteht aus 10 LEDs in einer Reihe, die typischerweise verwendet werden, um Pegel wie Lautstärke, Signalstärke oder andere Messwerte anzuzeigen. Wir werden die LEDs nacheinander aufleuchten lassen, um einen Pegelanzeigeeffekt zu erzeugen.



Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.


Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ITEMS IN THIS KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

SN	COMPONENT	QUAN-TITY	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	10 (220)	
6	*LED-Balkendiagramm*	1	


Schaltplan



In diesem Projekt ist jede der 10 LEDs im LED-Balkenanzeiger mit dem Raspberry Pi Pico 2 verbunden. Die Anoden (positive Pole) der LEDs sind an die GPIO-Pins GP6 bis GP15 angeschlossen. Die Kathoden (negative Pole) sind über

220-Widerstände mit dem GND (Ground)-Pin verbunden.

Verdrahtungsplan



Schreiben des Codes

Bemerkung:

- Sie können die Datei `2.2_display_the_level.ino` aus `newton-lab-kit/arduino/2.2_display_the_level` öffnen.
- Oder kopieren Sie diesen Code in die **Arduino IDE**.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2**-Board und den richtigen Port, dann klicken Sie auf „Upload“.

```
// Define the GPIO pins connected to the LED Bar Graph
const int ledPins[] = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15};

void setup() {
  // Initialize each pin as an output
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
  }
}

void loop() {
  // Turn on LEDs sequentially
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    digitalWrite(ledPins[i], HIGH); // Turn on LED
    delay(500);                     // Wait 500 milliseconds
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    digitalWrite(ledPins[i], LOW);  // Turn off LED
    delay(500);                     // Wait 500 milliseconds
  }
}
```

Nach dem Hochladen des Codes sollten die LEDs auf dem Balkenanzeiger nacheinander aufleuchten und einen Pegelanzeigeeffekt erzeugen. Jede LED leuchtet eine halbe Sekunde und erlischt dann, bevor die nächste aufleuchtet.

Verständnis des Codes

1. Definition der LED-Pins:

   Erstellen Sie ein Array `ledPins`, das die GPIO-Pinnummern enthält, die mit jeder LED auf dem Balkendiagramm verbunden sind.

   ```
   const int ledPins[] = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15};
   ```

2. Initialisierung der Pins:

   In der Funktion `setup()` stellen wir jeden Pin im Array `ledPins` als Ausgang ein.

   ```
   void setup() {
     for (int i = 0; i < 10; i++) {
       pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
     }
   }
   ```

3. Steuerung der LEDs:

   In der Funktion `loop()` verwenden wir eine `for`-Schleife, um durch jede LED zu iterieren. Wir schalten sie ein, warten 500 Millisekunden, schalten sie aus und warten dann weitere 500 Millisekunden, bevor wir zur nächsten LED übergehen.

   ```
   void loop() {
     for (int i = 0; i < 10; i++) {
       digitalWrite(ledPins[i], HIGH);
       delay(500);
       digitalWrite(ledPins[i], LOW);
       delay(500);
     }
   }
   ```

Weiteres Experimentieren

- **Reihenfolge umkehren**: Ändern Sie den Code, um die LEDs in umgekehrter Reihenfolge aufleuchten zu lassen.
- **Bounce-Effekt erstellen**: Nachdem die letzte LED erreicht wurde, soll die Sequenz umkehren und zum ersten LED zurückkehren.

```
void loop() {
  // Ascending sequence
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    digitalWrite(ledPins[i], HIGH);
    delay(200);
    digitalWrite(ledPins[i], LOW);
  }
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
  // Descending sequence
  for (int i = 8; i >= 0; i--) {
    digitalWrite(ledPins[i], HIGH);
    delay(200);
    digitalWrite(ledPins[i], LOW);
  }
}
```

- **Geschwindigkeit anpassen**: Ändern Sie die Verzögerungszeiten, um die LEDs schneller oder langsamer aufleuchten zu lassen.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man mehrere LEDs mit dem Raspberry Pi Pico steuert und wie man mit einfachen Programmierkonstrukten wie Schleifen und Verzögerungen visuelle Effekte erzeugt. Dieses Grundwissen ist wesentlich für fortgeschrittenere Projekte mit LED-Anzeigen und Indikatoren.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.


Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.7 2.3 LED-Helligkeit mit PWM steuern

In dieser Lektion lernen wir, wie man die Helligkeit einer LED mithilfe der Pulsweitenmodulation (PWM) auf dem Raspberry Pi Pico 2 steuert. PWM ist eine grundlegende Technik in der Elektronik, die es ermöglicht, Geräte wie LEDs und Motoren mit variablen Intensitäten zu betreiben.

Was ist PWM?

Pulsweitenmodulation (PWM) ist eine Methode zur Steuerung der Leistung, die an ein elektronisches Gerät geliefert wird. Dabei wird die Spannung in schnellen Intervallen ein- und ausgeschaltet. Die „Breite“ des Impulses (die Dauer, in der er eingeschaltet ist) bestimmt, wie viel Leistung das Gerät erhält.



- **Duty Cycle (Tastverhältnis)**: Der prozentuale Anteil eines Zyklus, in dem das Signal aktiv ist. Ein 100 %-Duty Cycle bedeutet, dass das Signal immer an ist, ein 0 %-Duty Cycle, dass es immer aus ist.
- **Frequenz**: Gibt an, wie oft das Signal pro Sekunde zwischen Ein und Aus wechselt.


Durch Anpassen des Duty Cycles können wir analoge Signale mit digitalen Mitteln simulieren. Zum Beispiel: Wenn eine LED sehr schnell ein- und ausgeschaltet wird, nimmt unser Auge je nach Ein-Zeit der LED eine unterschiedliche Helligkeit wahr.

Warum PWM verwenden?

- **LED-Helligkeitssteuerung**: Stufenlose Anpassung der LED-Helligkeit.
- **Motorsteuerung**: Kontrolle der Geschwindigkeit von Gleichstrommotoren.
- **Effizienz**: PWM ist energieeffizienter als variable Widerstände, da weniger Energie in Wärme umgewandelt wird.

PWM auf dem Raspberry Pi Pico 2

Der Raspberry Pi Pico 2 verfügt über PWM-Funktionalität auf allen GPIO-Pins, jedoch gibt es insgesamt 8 PWM-Slices (PWM0 bis PWM7), wobei jeder Slice über zwei Kanäle (A und B) verfügt. Dies ergibt 16 unabhängige PWM-Ausgänge.



Bemerkung: Pins, die denselben PWM-Slice verwenden (z. B. GP0 und GP16), können unterschiedliche Duty Cycles haben, aber nicht unterschiedliche Frequenzen.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Bauteile.


Ein komplettes Kit ist besonders praktisch, hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE IM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die untenstehenden Links erworben werden.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1 (220)	
6	*LED*	1	

Schaltplan



Verdrahtungsdiagramm



Code schreiben

Bemerkung:

- Sie können die Datei `2.3_fading_led.ino` aus dem Verzeichnis `newton-lab-kit/arduino/2.3_fading_led` öffnen.
- Oder diesen Code in die **Arduino IDE** kopieren.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2** Board und den richtigen Port aus und klicken Sie auf „Hochladen“.

```
const int ledPin = 15; // GPIO-Pin für die LED

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // GPIO-Pin als Ausgang festlegen
}

void loop() {
  // Helligkeit erhöhen
  for (int value = 0; value <= 255; value += 5) {
    analogWrite(ledPin, value); // Helligkeit setzen
    delay(30);                  // 30 Millisekunden warten
  }
  // Helligkeit verringern
  for (int value = 255; value >= 0; value -= 5) {
    analogWrite(ledPin, value);
    delay(30);
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
  }
}
```

Nach dem Hochladen des Codes sollte die LED langsam heller werden und dann wieder dunkler werden, wodurch ein sanfter Pulsierungseffekt entsteht.

Verständnis des Codes

1. LED-Pin definieren:

   Erstellt eine Konstante `ledPin` mit dem Wert 15, welcher dem GPIO-Pin 15 entspricht.

   ```
   const int ledPin = 15;
   ```

2. Pin initialisieren:

   Die `setup()`-Funktion wird einmal beim Start des Programms ausgeführt. Der `ledPin` wird als Ausgang definiert.

   ```
   void setup() {
     pinMode(ledPin, OUTPUT);
   }
   ```

3. Loop-Funktion:

   Die `loop()`-Funktion wird kontinuierlich wiederholt. Sie enthält zwei `for`-Schleifen:

   - Helligkeit erhöhen: Startet mit `value = 0` und erhöht sich in 5er-Schritten bis 255.
   - Helligkeit verringern: Startet mit `value = 255` und verringert sich wieder in 5er-Schritten bis 0.

   - Die Funktion `analogWrite()` schreibt ein PWM-Signal an den angegebenen Pin. Der Wert reicht von 0 (aus) bis 255 (maximale Helligkeit).
   - `delay(30);` sorgt für eine sichtbare Veränderung der Helligkeit.

   ```
   void loop() {
     // Increase brightness
     for (int value = 0; value <= 255; value += 5) {
       analogWrite(ledPin, value);
       delay(30);
     }
     // Decrease brightness
     for (int value = 255; value >= 0; value -= 5) {
       analogWrite(ledPin, value);
       delay(30);
     }
   }
   ```

Zusätzliche Tipps

- **Experimentieren Sie**: Ändern Sie die Inkrementwerte oder die Verzögerungszeit, um die Geschwindigkeit der Helligkeitsänderung zu steuern.
- **PWM-Einschränkungen verstehen**: Obwohl alle GPIO-Pins des Pico PWM unterstützen, können Pins desselben PWM-Slices nur unterschiedliche Duty Cycles, aber nicht unterschiedliche Frequenzen haben.

- **Sicherheit beachten**: Verwenden Sie immer einen Vorwiderstand mit der LED, um Schäden durch zu hohen Strom zu vermeiden.

Fazit

Sie haben erfolgreich einen sanften LED-Dimmeffekt mithilfe von PWM auf dem Raspberry Pi Pico 2 erstellt. Dieses Projekt demonstriert, wie PWM zur Simulation analoger Signale mit digitalen Mitteln genutzt wird – eine grundlegende Technik in der Mikrocontroller-Programmierung.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein, zusammen mit anderen Enthusiasten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!


5.8 2.4 Buntes Licht

In dieser Lektion werden wir erforschen, wie man verschiedene Farben mit einer RGB-LED und dem Raspberry Pi Pico 2 erzeugt. Durch die Anpassung der Intensität der roten, grünen und blauen Komponenten können wir Licht mischen und eine breite Palette von Farben erzeugen. Dieses Konzept basiert auf der additiven Methode der Farbmischung.

Was ist additive Farbmischung?

Additive Farbmischung beinhaltet das Kombinieren verschiedener Lichtfarben, um neue Farben zu erzeugen. Wenn rotes, grünes und blaues Licht in verschiedenen Intensitäten kombiniert werden, können sie jede Farbe im sichtbaren Spektrum erzeugen. Zum Beispiel:

- **Rot + Grün = Gelb**
- **Rot + Blau = Magenta**
- **Grün + Blau = Cyan**
- **Rot + Grün + Blau = Weiß**



Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.


Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.


SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro USB Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	3(1-330, 2-220)	
6	*RGB-LED*	1	

Schaltplan




Die PWM-Pins GP13, GP14 und GP15 steuern die Rot-, Grün- und Blau-Pins der RGB-LED und verbinden den gemeinsamen Kathodenpin mit GND. Dies ermöglicht es der RGB-LED, eine bestimmte Farbe anzuzeigen, indem Licht auf diesen Pins mit unterschiedlichen PWM-Werten überlagert wird.

Verdrahtungsdiagramm



Die RGB-LED hat 4 Pins: der längste Pin ist der gemeinsame Kathodenpin, der üblicherweise mit GND verbunden wird; der linke Pin neben dem längsten Pin ist Rot; und die zwei Pins rechts sind Grün und Blau.

Wir verwenden einen höheren Widerstand für die rote LED, da sie typischerweise heller ist als die grünen und blauen LEDs bei gleichem Strom.



Schreiben des Codes

Hier können wir unsere Lieblingsfarbe in Zeichensoftware (wie Paint) wählen und sie mit der RGB-LED anzeigen.

Bemerkung:

- Sie können die Datei `2.4_colorful_light.ino` aus `newton-lab-kit/arduino/2.4_colorful_light` öffnen.
- Oder kopieren Sie diesen Code in **Arduino IDE**.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2** Board und den richtigen Port, dann klicken Sie auf „Upload“.

```
// Define the GPIO pins connected to the RGB LED
const int redPin = 13;   // Red pin
const int greenPin = 14; // Green pin
const int bluePin = 15;  // Blue pin

void setup() {
  // Initialize each RGB LED pin as an output
  pinMode(redPin, OUTPUT);
  pinMode(greenPin, OUTPUT);
  pinMode(bluePin, OUTPUT);
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
// Function to set the color
void setColor(unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue) {
  analogWrite(redPin, red);
  analogWrite(greenPin, green);
  analogWrite(bluePin, blue);
}

void loop() {
  // Red color
  setColor(255, 0, 0);
  delay(1000);

  // Green color
  setColor(0, 255, 0);
  delay(1000);

  // Blue color
  setColor(0, 0, 255);
  delay(1000);

  // Yellow color (Red + Green)
  setColor(255, 255, 0);
  delay(1000);

  // Cyan color (Green + Blue)
  setColor(0, 255, 255);
  delay(1000);

  // Magenta color (Red + Blue)
  setColor(255, 0, 255);
  delay(1000);

  // White color (Red + Green + Blue)
  setColor(255, 255, 255);
  delay(1000);

  // Turn off
  setColor(0, 0, 0);
  delay(1000);
}
```

Nach dem Hochladen des Codes sollte die RGB-LED durch Rot, Grün, Blau, Gelb, Cyan, Magenta, Weiß und dann Ausschalten zyklisch durchlaufen, wobei jede Farbe für eine Sekunde angezeigt wird.

Verständnis des Codes

1. Definition der Pins:

   Zuweisen der GPIO-Pins, die mit den RGB-LED-Komponenten verbunden sind.

   ```
   const int redPin = 13;
   const int greenPin = 14;
   const int bluePin = 15;
   ```

2. Initialisierung der Pins:

   Einstellen der RGB-LED-Pins als Ausgänge.

```
void setup() {
  pinMode(redPin, OUTPUT);
  pinMode(greenPin, OUTPUT);
  pinMode(bluePin, OUTPUT);
}
```

3. Einstellen der Farbe:

   Die Funktion `setColor` verwendet PWM (Pulsweitenmodulation), um die Helligkeit jeder Farbkomponente anzupassen.

```
void setColor(unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue) {
  analogWrite(redPin, red);
  analogWrite(greenPin, green);
  analogWrite(bluePin, blue);
}
```

4. Durchlaufen der Farben:

   In der Funktion `loop()` rufen wir `setColor()` mit verschiedenen Werten auf, um verschiedene Farben anzuzeigen, jeweils gefolgt von einer einsekündigen Verzögerung.

```
void loop() {
  // Red color
  setColor(255, 0, 0);
  delay(1000);
  ...

  // Turn off
  setColor(0, 0, 0);
  delay(1000);
}
```

Experimentieren mit Farben

Sie können eigene Farben erstellen, indem Sie die Werte, die an `setColor()` übergeben werden, anpassen. Die Werte reichen von 0 (aus) bis 255 (volle Helligkeit). Zum Beispiel:

- Orange: setColor(255, 165, 0);
- Purple: setColor(128, 0, 128);

Um RGB-Werte für spezifische Farben zu finden, können Sie ein Farbwähler-Tool oder Software wie **Paint** verwenden.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man eine RGB-LED mit dem Raspberry Pi Pico steuert und wie man verschiedene Farben durch Mischen von rotem, grünem und blauem Licht erzeugt. Dieses Wissen ist grundlegend für Projekte, die LED-Displays, Stimmungslichter oder jede Anwendung, die Farbsteuerung erfordert, involvieren.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.9 2.5 Den Tastendruck auslesen

In dieser Lektion lernen wir, wie man mit dem Raspberry Pi Pico 2 eine Taster-Eingabe liest. Bisher haben wir die GPIO-Pins hauptsächlich für Ausgaben verwendet, z. B. zum Einschalten von LEDs. Jetzt nutzen wir einen GPIO-Pin als Eingang, um zu erkennen, wann eine Taste gedrückt wird. Dies ist eine grundlegende Fähigkeit für die Entwicklung interaktiver Projekte.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Bauteile.


Ein komplettes Kit ist besonders praktisch, hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE IM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die untenstehenden Links erworben werden.

SN	KOMPONENTE	MENGE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1 (10K)	
6	*Taster*	1	

Schaltplan




Sobald eine Seite des Tasters mit 3.3v und die andere Seite mit GP14 verbunden ist, wird GP14 auf HIGH gesetzt, wenn der Taster gedrückt wird. Wenn der Taster jedoch nicht gedrückt ist, befindet sich GP14 in einem undefinierten Zustand und kann entweder HIGH oder LOW sein. Um sicherzustellen, dass GP14 im nicht gedrückten Zustand stabil auf LOW bleibt, wird ein 10K-Pull-Down-Widerstand zwischen GP14 und GND angeschlossen.

- **Taster nicht gedrückt**: GP14 ist über den Widerstand mit GND verbunden und liest **LOW (0)**.
- **Taster gedrückt**: GP14 ist mit 3,3V verbunden und liest **HIGH (1)**.

Verdrahtungsdiagramm

Ein vierpoliger Taster hat eine **H-Form**. Die beiden linken sowie die beiden rechten Pins sind jeweils intern verbunden. Dies bedeutet, dass die Pins erst dann elektrisch miteinander verbunden werden, wenn der Taster gedrückt wird.



Code schreiben

Bemerkung:

- Sie können die Datei `2.5_reading_button_value.ino` aus dem Verzeichnis `newton-lab-kit/arduino/2.5_reading_button_value` öffnen.
- Oder diesen Code in die **Arduino IDE** kopieren.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2** Board und den richtigen Port aus und klicken Sie auf „Hochladen“.


```
const int buttonPin = 14;  // GPIO-Pin, der mit dem Taster verbunden ist

void setup() {
  Serial.begin(115200);       // Serielle Kommunikation mit 115200 Baud starten
  pinMode(buttonPin, INPUT);  // Den Button-Pin als Eingang setzen
}

void loop() {
  int buttonState = digitalRead(buttonPin);  // Status des Tasters auslesen

  if (buttonState == HIGH) {
    Serial.println("Taste gedrückt!");
  }
  delay(100);  // Kleine Verzögerung, um mehrfaches Auslesen zu vermeiden
}
```

- Nach dem Hochladen des Codes klicken Sie auf das Lupen-Symbol (Serieller Monitor) in der oberen rechten Ecke der Arduino IDE.
- Setzen Sie die Baudrate auf 115200, um mit der Zeile `Serial.begin(115200);` übereinzustimmen.
- Jedes Mal, wenn Sie den Taster drücken, sollte die Meldung „Taste gedrückt!“ im Seriellen Monitor erscheinen.



Verständnis des Codes

1. Initialisieren der seriellen Kommunikation:

   Startet die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 115200. Damit können wir Nachrichten im Seriellen Monitor ausgeben.

   ```
   Serial.begin(115200);
   ```

2. Festlegen des Button-Pins:

   Konfiguriert **GP14** als Eingang, um den Status des Tasters zu lesen.

   ```
   pinMode(buttonPin, INPUT);
   ```

3. Tasterstatus auslesen:

   Liest den aktuellen Zustand des Tasters. Er ist `HIGH`, wenn er gedrückt wird, und `LOW`, wenn nicht.

   ```
   int buttonState = digitalRead(buttonPin);
   ```

4. Reaktion auf das Drücken des Tasters:

   Falls der Taster gedrückt wird, gibt das Programm eine Meldung im Seriellen Monitor aus.

```
if (buttonState == HIGH) {
  Serial.println("You pressed the button!");
}
```

Alternative: Pull-Up-Widerstand verwenden

Sie können den Taster auch mit einem Pull-Up-Widerstand anschließen. In dieser Konfiguration:

- **Taster nicht gedrückt**: GP14 ist über einen Widerstand mit 3.3V verbunden und liest HIGH (1).
- **Taster gedrückt**: GP14 wird direkt mit GND verbunden und liest LOW (0).

Verkabelung:

- Verbinden Sie einen 10K-Widerstand von GP14 zu 3.3V.
- Verbinden Sie eine Seite des Tasters mit GP14.
- Verbinden Sie die andere Seite des Tasters mit GND.

Code-Anpassung:

Ändern Sie die Bedingung in der `if`-Anweisung:

```
if (buttonState == LOW) {
  Serial.println("You pressed the button!");
}
```

Interner Pull-Up-Widerstand des Pico verwenden

Der Raspberry Pi Pico 2 erlaubt es, einen internen Pull-Up-Widerstand zu aktivieren, sodass kein externer Widerstand benötigt wird.

Vorteile: Einfachere Verdrahtung und Platzersparnis auf dem Breadboard.

- **Taster nicht gedrückt**: GP14 liest HIGH (1) durch den internen Pull-Up-Widerstand.
- **Taster gedrückt**: GP14 wird mit GND verbunden und liest LOW (0).

Verkabelung:

- Entfernen Sie den 10K-Widerstand.

Code-Anpassung:

- Setzen Sie den Button-Pin als INPUT_PULLUP.
- Ändern Sie die Bedingung in der `if`-Anweisung.

```
const int buttonPin = 14;  // GPIO pin connected to the button

void setup() {
  Serial.begin(115200);       // Initialize Serial Monitor at 115200 baud
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);  // Set the button pin as input with an␣
↪internal pull-up resistor
}

void loop() {
  int buttonState = digitalRead(buttonPin);  // Read the state of the button

  if (buttonState == LOW) {
    Serial.println("You pressed the button!");
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
  }
  delay(100);  // Small delay to avoid reading the button too frequently
}
```

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie Sie mit dem Raspberry Pi Pico eine Tastereingabe auslesen. Diese Fähigkeit ermöglicht es Ihnen, interaktive Projekte zu erstellen, bei denen das Programm auf Benutzereingaben reagiert.

Weitere Experimente

- **LED steuern**: Ändern Sie den Code, um eine LED beim Drücken des Tasters einzuschalten.
- **Entprellung**: Implementieren Sie eine Entprell-Routine für zuverlässigere Eingaben.
- **Mehrere Taster**: Lesen Sie Eingaben von mehreren Tastern aus, um verschiedene Aktionen auszulösen.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefen Sie sich in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 zusammen mit anderen Enthusiasten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.10 2.6 Neige es!

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen Neigungsschalter mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um Änderungen in der Orientierung zu erkennen. Ein Neigungsschalter ist ein einfaches Gerät, das erkennen kann, ob es aufrecht oder geneigt ist, und eignet sich für Anwendungen wie Bewegungserkennung, Orientierungssensorik oder als Auslöser basierend auf der Position.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.


Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.


SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro USB Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1(10K)	
6	*Neigungsschalter*	1	

Schaltplan



- **Im aufrechten Zustand (Schalter geschlossen)**:
  - Der Neigungsschalter verbindet **3.3V** direkt mit **GP14**.
  - Der GPIO-Pin liest **HIGH** (1).
- **Im geneigten Zustand (Schalter offen)**:
  - Der Neigungsschalter trennt **3.3V** von **GP14**.
  - Der Pull-Down-Widerstand zieht **GP14** zu **GND**.
  - Der GPIO-Pin liest **LOW** (0).

Verdrahtung



Schreiben des Codes

Bemerkung:

- Sie können die Datei `2.6_tilt_it.ino` aus `newton-lab-kit/arduino/2.4_colorful_light` öffnen.
- Oder kopieren Sie diesen Code in **Arduino IDE**.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2** Board und den richtigen Port, dann klicken Sie auf „Upload“.

```
const int tiltPin = 14;  // GPIO pin connected to the tilt switch

void setup() {
  Serial.begin(115200);       // Initialize Serial Monitor at 115200 baud
  pinMode(tiltPin, INPUT);    // Set the tilt pin as input
}

void loop() {
  int tiltState = digitalRead(tiltPin);  // Read the state of the tilt switch

  if (tiltState == HIGH) {
    Serial.println("The switch works!");
  }
  delay(100);  // Small delay to avoid flooding the Serial Monitor
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
}
```

Wenn der Code läuft und der serielle Monitor geöffnet ist, neigen Sie das Steckbrett oder den Neigungsschalter. Jedes Mal, wenn Sie den Schalter in die aufrechte Position neigen, sollte im seriellen Monitor „Der Schalter funktioniert!“ erscheinen.

Verständnis des Codes

1. Initialisierung der seriellen Kommunikation:

   Startet die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 115200. Dies ermöglicht es uns, Nachrichten an den seriellen Monitor zu senden.

   ```
   Serial.begin(115200);
   ```

2. Einrichten des Neigungspins:

   Konfiguriert den `tiltPin` (GP14) als Eingang, um den Zustand des Neigungsschalters zu lesen.

   ```
   pinMode(tiltPin, INPUT);
   ```

3. Zustand des Neigungsschalters lesen:

   Liest den aktuellen Zustand des Neigungsschalters. Er wird „HIGH“ sein, wenn aufrecht und „LOW“, wenn geneigt.

   ```
   int tiltState = digitalRead(tiltPin);
   ```

4. Reaktion auf Neigung:

   Wenn der Neigungsschalter aufrecht (geschlossen) ist, wird eine Nachricht an den seriellen Monitor gesendet.

   ```
   if (tiltState == HIGH) {
     Serial.println("The switch works!");
   }
   ```

Weiteres Experimentieren

- **Steuerung einer LED**: Modifizieren Sie den Code, um eine LED einzuschalten, wenn der Neigungsschalter aufrecht ist, und auszuschalten, wenn er geneigt ist.

```
const int tiltPin = 14;   // GPIO pin connected to the tilt switch
const int ledPin = 15;    // GPIO pin connected to an LED

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(tiltPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  int tiltState = digitalRead(tiltPin);

  if (tiltState == HIGH) {
    Serial.println("The switch works!");
    digitalWrite(ledPin, HIGH);  // Turn on LED
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);   // Turn off LED
  }
  delay(100);
}
```

- **Empfindlichkeit einstellen**: Einige Neigungsschalter haben unterschiedliche Empfindlichkeitsstufen. Experimentieren Sie, indem Sie die Orientierung anpassen, um zu sehen, bei welchem Winkel der Schalter aktiviert wird.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man einen Neigungsschalter mit dem Raspberry Pi Pico verwendet, um Änderungen in der Orientierung zu erkennen. Diese grundlegende Fähigkeit ermöglicht es Ihnen, Projekte zu erstellen, die auf Bewegung oder Position reagieren, wie Alarmanlagen, automatische Beleuchtung oder interaktive Geräte.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein, zusammen mit anderen Enthusiasten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.11 2.7 Links und Rechts umschalten

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen **Schiebeschalter** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um seine Position (links oder rechts) zu erkennen und darauf basierende Aktionen durchzuführen. Ein Schiebeschalter ist ein einfaches mechanisches Gerät, das den mittleren (gemeinsamen) Pin je nach Position mit einem der beiden äußeren Pins verbindet.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro USB Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1(10K)	
6	*Kondensator*	1(104)	
7	*Schiebeschalter*	1	

Verständnis des Schiebeschalters




Ein Schiebeschalter hat drei Pins:

- **Pin 1**: Verbunden, wenn der Schalter nach einer Seite (z.B. links) umgelegt wird
- **Pin 2**: Gemeinsamer Pin (mittlerer Pin)
- **Pin 3**: Verbunden, wenn der Schalter nach der anderen Seite (z.B. rechts) umgelegt wird

Durch das Lesen der Spannung am gemeinsamen Pin können wir die Position des Schalters bestimmen.

Schaltplan




GP14 erhält ein unterschiedliches Signal, wenn Sie den Schiebeschalter nach rechts oder links umlegen.

Der Zweck des 10K-Widerstands besteht darin, GP14 während des Umschaltens niedrig zu halten (nicht ganz nach links und nicht ganz nach rechts umgelegt).

Wenn Sie den Schalter umlegen, können die mechanischen Kontakte schnelle, verrauschte Signale verursachen, bekannt als „Prellen“. Der zwischen GP14 und GND angeschlossene Kondensator hilft, diese schnellen Schwankungen zu filtern und liefert ein saubereres Signal.

- Schalter nach rechts umgelegt:
  - Pin 2 (GP14) ist über Pin 1 mit **3.3V** verbunden.
  - Der GPIO-Pin liest **HIGH** (1).
- Schalter nach links umgelegt:
  - Pin 2 (GP14) ist über Pin 3 mit **GND** verbunden.
  - Der GPIO-Pin liest **LOW** (0).
- Schalter in Mittelstellung:
  - Pin 2 (GP14) ist weder mit **3.3V** noch mit **GND** verbunden.
  - Der Pull-Down-Widerstand hält den GPIO-Pin auf **LOW** (0).
  - Der Kondensator hilft, das Schalterprellen zu reduzieren (Geräusche durch mechanische Bewegung).

Verdrahtung



Schreiben des Codes

Bemerkung:

- Sie können die Datei `2.7_toggle_left_right.ino` aus `newton-lab-kit/arduino/2.7_toggle_left_right` öffnen.
- Oder kopieren Sie diesen Code in **Arduino IDE**.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2** Board und den richtigen Port, dann klicken Sie auf „Upload“.

```
const int switchPin = 14;   // GPIO pin connected to the slide switch
int switchState = 0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);       // Initialize Serial Monitor at 115200 baud
  pinMode(switchPin, INPUT);  // Set the switch pin as input
}

void loop() {
  switchState = digitalRead(switchPin);  // Read the state of the switch

  if (switchState == HIGH) {
    Serial.println("ON");   // Switch toggled to the left
  } else {
    Serial.println("OFF");  // Switch toggled to the right
  }
  delay(200);  // Small delay to avoid flooding the Serial Monitor
}
```

Wenn der Code läuft und der serielle Monitor offen ist:

Es wird „EIN“ angezeigt, wenn der Schalter nach links und „AUS“ wenn nach rechts umgelegt wird.

Verständnis des Codes

1. Initialisierung der seriellen Kommunikation:

   Startet die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 115200. Dies ermöglicht es uns, Nachrichten an den seriellen Monitor zu senden.

   ```
   Serial.begin(115200);
   ```

2. Einrichten des Schaltpins:

   Konfiguriert switchPin (GP14) als Eingang, um den Zustand des Schalters zu lesen.

   ```
   pinMode(switchPin, INPUT);
   ```

3. Lesen des Schalterzustands:

   Liest den aktuellen Zustand des Schalters. Er ist HIGH, wenn nach rechts umgelegt und LOW, wenn nach links oder in Mittelposition aufgrund des Pull-Down-Widerstands.

   ```
   switchState = digitalRead(switchPin);
   ```

4. Reaktion auf die Schalterposition:

   Gibt „EIN“ aus, wenn der Schalter nach links (GP14 liest HIGH) und „AUS“ wenn nach rechts umgelegt (GP14 liest LOW).

   ```
   if (switchState == HIGH) {
     Serial.println("ON");
   } else {
     Serial.println("OFF");
   }
   ```

Alternative: Verwendung des internen Pull-Up-Widerstands

Wenn Sie den Schaltkreis vereinfachen und die Anzahl der Komponenten reduzieren möchten, können Sie den internen Pull-Up-Widerstand des Pico verwenden. Beachten Sie jedoch, dass herkömmliche Arduino-Boards keine internen Pull-Down-Widerstände unterstützen, nur interne Pull-Up-Widerstände. Der Raspberry Pi Pico unterstützt INPUT_PULLDOWN, aber in der Arduino-Umgebung kann die Unterstützung variieren. Für dieses Beispiel verwenden wir INPUT_PULLUP.

- Schaltkreisänderungen:
  - Entfernen Sie den externen 10K-Widerstand und den Kondensator.
  - Schiebeschalterverbindungen:
    - Pin 1: Verbinden Sie mit GND am Pico.
    - Pin 2: Verbinden Sie mit GP14 am Pico.
    - Pin 3: Lassen Sie unverbunden oder verbinden Sie mit GND (da wir den internen Pull-Up verwenden).
- Code-Änderungen:

```
const int switchPin = 14;   // GPIO pin connected to the slide switch
int switchState = 0;
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);          // Initialize Serial Monitor at 115200 baud
  pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP);  // Enable internal pull-up resistor
}

void loop() {
  switchState = digitalRead(switchPin);  // Read the state of the switch

  if (switchState == LOW) {
    Serial.println("ON");    // Switch connected to GND, toggled to the right
  } else {
    Serial.println("OFF");   // Switch not connected, reads HIGH due to pull-up
  }
  delay(200);  // Small delay to avoid flooding the Serial Monitor
}
```

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man einen Schiebeschalter mit dem Raspberry Pi Pico verwendet, um seine Position zu erkennen und darauf basierende Aktionen durchzuführen. Sie haben auch gesehen, wie man einen Pull-Down-Widerstand im Schaltkreis implementiert, um zuverlässige Ablesungen zu gewährleisten, und wie man den internen Pull-Up-Widerstand verwendet, um den Schaltkreis zu vereinfachen.

Weitere Erkundungen

- **Steuerung einer LED**: Modifizieren Sie den Code, um eine LED basierend auf der Schalterposition ein- oder auszuschalten.
- **Mehrere Schalter**: Versuchen Sie, mehr Schalter hinzuzufügen, um unterschiedliche Aktionen zu steuern.
- **Entprellung**: Implementieren Sie eine Software-Entprellung, um eventuelles Restschalterprellen zu handhaben.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Promotionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.12 2.8 Sanft Drücken

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen **Mikroschalter** (auch bekannt als Grenztaster) mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um zu erkennen, wann er gedrückt oder losgelassen wird. Mikroschalter werden häufig in Geräten wie Mikrowellentürschaltern, Druckerabdeckungen oder als Endschalter in 3D-Druckern verwendet, da sie zuverlässig sind und häufige Betätigungen aushalten.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:


Name	ITEMS IN THIS KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

SN	COMPONENT	QUANTITY	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1(10K)	
6	*Kondensator*	1(104)	
7	*Mikroschalter*	1	

Verständnis des Mikroschalters


Ein Mikroschalter hat typischerweise drei Pins:



- **Common (C)**: Der mittlere Pin.
- **Normally Open (NO)**: Verbunden mit dem Common-Pin, wenn der Schalter **gedrückt** ist.
- **Normally Closed (NC)**: Verbunden mit dem Common-Pin, wenn der Schalter **nicht gedrückt** ist.

Durch entsprechendes Verbinden des Schalters können wir erkennen, wann er gedrückt wird, indem wir das Spannungsniveau an einem GPIO-Pin lesen.

Schaltplan




Standardmäßig ist GP14 niedrig und beim Drücken hoch.

Der Zweck des 10K-Widerstands ist es, GP14 während des Drückens niedrig zu halten.

Wenn Sie einen mechanischen Schalter drücken, können die Kontakte prellen, was zu mehreren schnellen Übergängen zwischen offenen und geschlossenen Zuständen führt. Der zwischen GP14 und GND angeschlossene Kondensator hilft, dieses Rauschen zu filtern.

- **Schalter nicht gedrückt**:
  - Der **Common (C)**-Pin ist mit dem **NC**-Pin verbunden, der mit **GND** verbunden ist.
  - **GP14** liest **LOW** (0V).
- **Schalter gedrückt**:
  - Der **Common (C)**-Pin ist mit dem **NO**-Pin verbunden, der mit **3.3V** verbunden ist.
  - **GP14** liest **HIGH** (3.3V).

Verdrahtungsplan



Schreiben des Codes

Wir werden ein einfaches Programm schreiben, das erkennt, wann der Mikroschalter gedrückt wird, und eine Nachricht auf dem Seriellen Monitor ausgibt.

Bemerkung:

- Sie können die Datei `2.8_press_gently.ino` aus `newton-lab-kit/arduino/2.8_press_gently` öffnen.
- Oder kopieren Sie diesen Code in die **Arduino IDE**.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2**-Board und den richtigen Port, dann klicken Sie auf „Upload“.

```
const int switchPin = 14;   // GPIO pin connected to the micro switch
int switchState = 0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);       // Initialize Serial Monitor at 115200 baud
  pinMode(switchPin, INPUT);  // Set the switch pin as input
}

void loop() {
  switchState = digitalRead(switchPin);  // Read the state of the switch

  if (switchState == HIGH) {
    Serial.println("The switch is pressed!");
  } else {
    Serial.println("The switch is not pressed.");
  }
  delay(200);  // Small delay to avoid flooding the Serial Monitor
}
```

Wenn der Code ausgeführt wird und der Serielle Monitor geöffnet ist, drücken und lösen Sie den Mikroschalter. Der Serielle Monitor zeigt „Der Schalter ist gedrückt!“ an, wenn Sie den Schalter drücken, und „Der Schalter ist nicht gedrückt.“, wenn Sie ihn loslassen.

Verständnis des Codes

1. Initialisierung der seriellen Kommunikation:

   Startet die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 115200. Dies ermöglicht es uns, Nachrichten auf dem Seriellen Monitor auszugeben.

   ```
   Serial.begin(115200);
   ```

2. Einrichten des Schalter-Pins:

   Konfiguriert switchPin (GP14) als Eingang, um den Zustand des Schalters zu lesen.

   ```
   pinMode(switchPin, INPUT);
   ```

3. Lesen des Schalterzustands:

   Liest den aktuellen Zustand des Schalters. Er ist HIGH, wenn gedrückt, und LOW, wenn nicht gedrückt.

   ```
   switchState = digitalRead(switchPin);
   ```

4. Reaktion auf Schalterdruck:

   Gibt eine Nachricht aus, je nachdem, ob der Schalter gedrückt ist oder nicht.

   ```
   if (switchState == HIGH) {
     Serial.println("The switch is pressed!");
   } else {
     Serial.println("The switch is not pressed.");
   }
   ```

Alternative: Verwendung des internen Pull-Up-Widerstands

Wenn Sie die Schaltung vereinfachen und die Anzahl der Komponenten reduzieren möchten, können Sie den internen Pull-Up-Widerstand des Pico verwenden.

- GP14 ist mit GND verbunden, wenn der Schalter gedrückt ist, also liest er LOW (0).
- GP14 liest HIGH, wenn der Schalter nicht gedrückt ist, aufgrund des internen Pull-Up-Widerstands.
- Schaltungsänderungen:

  Entfernen Sie den externen 10K-Widerstand und den Kondensator.

- Mikroschalterverbindungen:
  - **Common (C) Terminal**: Verbinden Sie mit GP14 auf dem Pico.
  - **Normally Open (NO) Terminal**: Verbinden Sie mit GND auf dem Pico.
  - **Normally Closed (NC) Terminal**: Lassen Sie unverbunden.
- Code-Änderungen:

  ```
  const int switchPin = 14;   // GPIO pin connected to the micro switch
  int switchState = 0;

  void setup() {
  ```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
  Serial.begin(115200);          // Initialize Serial Monitor at 115200 baud
  pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP);  // Enable internal pull-up resistor
}

void loop() {
  switchState = digitalRead(switchPin);  // Read the state of the switch

  if (switchState == LOW) {
    Serial.println("The switch is pressed!");
  } else {
    Serial.println("The switch is not pressed.");
  }
  delay(200);  // Small delay to avoid flooding the Serial Monitor
}
```

Entprellen des Schalters

Mechanische Schalter können aufgrund von prellenden Kontakten Geräusche erzeugen. Um die Zuverlässigkeit Ihrer Messungen zu verbessern, können Sie eine softwareseitige Entprellung implementieren.

```
const int switchPin = 14;   // GPIO pin connected to the micro switch
int switchState = 0;        // Current state of the switch
int lastSwitchState = HIGH; // Previous state of the switch
unsigned long lastDebounceTime = 0;  // Time of the last state change
unsigned long debounceDelay = 50;    // Debounce time in milliseconds

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
  int reading = digitalRead(switchPin);

  if (reading != lastSwitchState) {
    lastDebounceTime = millis();
  }

  if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
    if (reading != switchState) {
      switchState = reading;

      if (switchState == LOW) {
        Serial.println("The switch is pressed!");
      } else {
        Serial.println("The switch is not pressed.");
      }
    }
  }

  lastSwitchState = reading;
}
```

- Überprüft, ob sich die Lesung vom letzten Zustand geändert hat.
- Wenn ja, wird die `lastDebounceTime` zurückgesetzt.
- Wenn die Lesung nach Ablauf der Entprellverzögerung stabil bleibt, wird der neue Zustand als gültig angesehen.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man einen Mikroschalter mit dem Raspberry Pi Pico verwendet, um zu erkennen, wann er gedrückt oder losgelassen wird. Sie haben auch gesehen, wie man einen Pull-Down-Widerstand in der Schaltung einsetzt, um zuverlässige Messungen zu gewährleisten, und wie man den internen Pull-Up-Widerstand verwendet, um die Schaltung zu vereinfachen. Zusätzlich haben Sie über das Entprellen gelernt, um das Rauschen mechanischer Schalter zu handhaben.

Weitere Erkundungen

- **Steuerung einer LED**: Modifizieren Sie den Code, um eine LED einzuschalten, wenn der Schalter gedrückt wird.
- **Mehrere Schalter**: Versuchen Sie, weitere Mikroschalter hinzuzufügen, um verschiedene Eingaben zu erkennen.
- **Erstellen eines Zählers**: Zählen Sie, wie oft der Schalter gedrückt wird, und zeigen Sie es an.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefen Sie Ihre Kenntnisse über Raspberry Pi, Arduino und ESP32 gemeinsam mit anderen Enthusiasten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Sonderangebote**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.13 2.9 Den Magnetismus fühlen

In dieser Lektion werden wir untersuchen, wie man einen **Reedschalter** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um das Vorhandensein eines Magnetfelds zu erkennen. Ein Reedschalter ist ein einfacher elektrischer Schalter, der mit einem Magnetfeld betrieben wird. Nähert sich ein Magnet dem Schalter, schließen sich seine internen Kontakte und vervollständigen den Stromkreis.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro USB Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1 (10K)	
6	*Reedschalter*	1	


Verständnis des Reedschalters

Ein Reedschalter besteht aus zwei dünnen Metallzungen, die in einer Glasampulle versiegelt sind. Diese Zungen sind aus ferromagnetischem Material gefertigt und leicht voneinander entfernt positioniert. In Abwesenheit eines Magnetfelds sind die Zungen getrennt und der Schalter ist **offen**. Nähert sich ein Magnet dem Schalter, werden die Zungen magnetisiert, ziehen sich an und schließen den Stromkreis.

- **Kein Magnet in der Nähe**: Schalter ist **offen**; der Stromkreis ist unvollständig.
- **Magnet in der Nähe**: Schalter ist **geschlossen**; der Stromkreis ist vollständig.



Schaltplan




Standardmäßig ist GP14 niedrig; er wird hoch, wenn der Magnet in der Nähe des Reedschalters ist.

Der Zweck des 10K-Widerstands ist es, den GP14 auf einem konstanten niedrigen Niveau zu halten, wenn kein Magnet in der Nähe ist.

- **Kein Magnet in der Nähe**:
  - Der Reedschalter ist **offen**.
  - **GP14** ist durch den Pull-down-Widerstand mit **GND** verbunden.
  - Der GPIO-Pin liest **LOW** (0).
- **Magnet in der Nähe**:
  - Der Reedschalter ist **geschlossen**.
  - **GP14** ist durch den Reedschalter mit **3.3V** verbunden.
  - Der GPIO-Pin liest **HIGH** (1).

Verdrahtungsdiagramm



Schreiben des Codes

Bemerkung:

- Sie können die Datei `2.9_feel_the_magnetism.ino` aus `newton-lab-kit/arduino/2.9_feel_the_magnetism` öffnen.
- Oder kopieren Sie diesen Code in **Arduino IDE**.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2** Board und den richtigen Port, dann klicken Sie auf „Upload“.

```
const int reedPin = 14;    // GPIO pin connected to the reed switch
int reedState = 0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);       // Initialize Serial Monitor at 115200 baud
  pinMode(reedPin, INPUT);    // Set the reed pin as input
}

void loop() {
  reedState = digitalRead(reedPin);  // Read the state of the reed switch

  if (reedState == HIGH) {
    Serial.println("Magnet Detected!");
  } else {
    Serial.println("No Magnet.");
  }
  delay(500);  // Delay to avoid flooding the Serial Monitor
}
```

Wenn der Code läuft und die serielle Überwachung geöffnet ist:

- **Kein Magnet in der Nähe**: Die serielle Überwachung zeigt „Kein Magnet.“
- **Magnet in der Nähe**: Bringen Sie einen Magnet in die Nähe des Reedschalters. Die serielle Überwachung zeigt „Magnet erkannt!“

Verständnis des Codes

1. Serielle Kommunikation initialisieren:

   Startet die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 115200. Dies ermöglicht es uns, Nachrichten auf der seriellen Überwachung anzuzeigen.

   ```
   Serial.begin(115200);
   ```

2. Den Reedschalter-Pin einrichten:

   Konfiguriert reedPin (GP14) als Eingang, um den Zustand des Reedschalters zu lesen.

   ```
   pinMode(reedPin, INPUT);
   ```

3. Den Zustand des Reedschalters lesen:

   Liest den aktuellen Zustand des Reedschalters. Er wird HIGH, wenn der Magnet in der Nähe ist (Schalter geschlossen) und LOW, wenn kein Magnet in der Nähe ist (Schalter offen).

```
reedState = digitalRead(reedPin);
```

4. Auf Magnetpräsenz reagieren:

   Gibt eine Nachricht aus, je nachdem, ob ein Magnet in der Nähe des Reedschalters ist.

```
if (reedState == HIGH) {
  Serial.println("Magnet Detected!");
} else {
  Serial.println("No Magnet.");
}
```

Mehr lernen: Unterbrechungen mit dem Reedschalter verwenden

- **Einführung in Unterbrechungen**

  Stellen Sie sich vor, Sie lesen ein Buch und sind vollkommen in die Geschichte vertieft. Plötzlich tippt Ihnen jemand auf die Schulter, um eine Frage zu stellen. Sie pausieren Ihr Lesen, beantworten die Frage und kehren dann zu Ihrem Buch zurück. Diese Unterbrechung ähnelt der Arbeitsweise von Unterbrechungen in Mikrocontrollern.

  Eine Unterbrechung ermöglicht es einem Programm, sofort auf wichtige Ereignisse zu reagieren, den Hauptprogrammfluss zu pausieren und eine spezielle Funktion namens Interrupt Service Routine (ISR) auszuführen. Nach der Behandlung der Unterbrechung setzt das Programm dort fort, wo es unterbrochen wurde.

- **Warum Unterbrechungen verwenden?**

  Die Verwendung von Unterbrechungen mit dem Reedschalter ermöglicht es dem Mikrocontroller, sofort zu reagieren, wenn ein Magnet erkannt wird, anstatt den Reedschalter kontinuierlich in der `loop()`-Funktion zu überprüfen. Dies ist effizienter und kann Strom in batteriebetriebenen Anwendungen sparen.

- **Den Code mit Unterbrechungen schreiben**

  Lassen Sie uns unser Programm modifizieren, um eine Unterbrechung zur Erkennung des Magneten zu verwenden.

```
const int reedPin = 14;            // GPIO pin connected to the reed switch
volatile bool magnetDetected = false;  // Flag to indicate if the magnet is detected

void setup() {
  Serial.begin(115200);               // Initialize Serial Monitor
  pinMode(reedPin, INPUT);            // Set the reed pin as input
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(reedPin), onMagnetChange, CHANGE);  //␣
↪Attach interrupt on any change
}

void loop() {
  if (magnetDetected) {
    Serial.println("Magnet Present!");
  } else {
    Serial.println("Waiting for magnet...");
  }
  delay(1000);                         // Delay to avoid flooding the serial monitor
}

void onMagnetChange() {
  // Update the flag based on the current state of the reed pin
  magnetDetected = digitalRead(reedPin) == HIGH;  // If HIGH, magnet is present; if␣
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
↪LOW, magnet is absent
}
```

```
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(reedPin), onMagnetChange, CHANGE);
```

- `digitalPinToInterrupt(reedPin)`: Konvertiert die Pin-Nummer in die entsprechende Unterbrechungsnummer.
- `onMagnetChange`: Der Name der ISR-Funktion, die aufgerufen wird, wenn die Unterbrechung auftritt.
- `CHANGE`: Die Unterbrechung wird ausgelöst, wenn sich der Pin ändert.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man einen Reedschalter mit dem Raspberry Pi Pico verwendet, um das Vorhandensein eines Magnetfelds zu erkennen. Sie haben auch erforscht, wie Unterbrechungen Ihr Programm effizienter machen können, indem sie sofort auf Ereignisse reagieren, ohne den Sensor ständig im Hauptloop zu überprüfen. Das Verständnis der Verwendung von Unterbrechungen ist eine wertvolle Fähigkeit in der eingebetteten Programmierung, die es Ihnen ermöglicht, reaktionsfähigere und effizientere Anwendungen zu erstellen.

Weitere Erkundungen

- **Türsensor**: Verwenden Sie den Reedschalter, um einen einfachen Türalarm zu erstellen, der ausgelöst wird, wenn die Tür geöffnet wird.
- **Umdrehungen zählen**: Befestigen Sie einen Magnet an einem rotierenden Objekt und verwenden Sie den Reedschalter, um die Umdrehungen pro Minute (RPM) zu zählen.
- **Sicherheitssysteme**: Integrieren Sie mehrere Reedschalter, um Fenster und Türen in einem Sicherheitssystem zu überwachen.

Zusätzliche Ressourcen

- attachInterrupt() - Arduino Referenz

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Werbegeschenke**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.14 2.10 Menschliche Bewegungen erkennen

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen Passiv-Infrarot (PIR) Sensor mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um menschliche Bewegungen zu erkennen. PIR-Sensoren werden häufig in Sicherheitssystemen, automatischer Beleuchtung und anderen Anwendungen eingesetzt, bei denen Bewegungserkennung erforderlich ist. Sie erkennen die von warmen Objekten wie Menschen oder Tieren in ihrem Sichtfeld ausgestrahlte Infrarotstrahlung.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.


Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ITEMS IN THIS KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

SN	COMPONENT	QUANTITY	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*PIR-Bewegungssensormodul*	1	

Schaltplan



Wenn das PIR-Modul eine vorbeigehende Person erkennt, ist GP14 hoch, ansonsten niedrig.


Bemerkung: Der PIR-Sensor verfügt über zwei Potentiometer:

- **Empfindlichkeitseinstellung**: Steuert den Erkennungsbereich.
- **Zeitverzögerungseinstellung**: Steuert, wie lange der Ausgang nach erkannter Bewegung HOCH bleibt.

Für die Ersttests beide Potentiometer gegen den Uhrzeigersinn auf ihre minimale Position drehen. Dies setzt den Sensor auf die höchste Empfindlichkeit und die kürzeste Verzögerungseinstellung, sodass Sie sofortige Reaktionen beobachten können.



Verdrahtungsplan



Schreiben des Codes

Bemerkung:

- Sie können die Datei `2.10_detect_human_movement.ino` aus `newton-lab-kit/arduino/2.10_detect_human_movement` öffnen.
- Oder kopieren Sie diesen Code in die **Arduino IDE**.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2**-Board und den richtigen Port, dann klicken Sie auf „Upload“.

```
const int pirPin = 14;      // PIR sensor output pin connected to GP14
int pirState = LOW;         // Current state of PIR sensor
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
int val = 0;               // Variable to store the PIR reading

void setup() {
  Serial.begin(115200);    // Initialize Serial Monitor
  pinMode(pirPin, INPUT);  // Set the PIR pin as input
  Serial.println("PIR Sensor Test");
  delay(2000);             // Allow the PIR sensor to stabilize
}

void loop() {
  val = digitalRead(pirPin);  // Read the PIR sensor

  if (val == HIGH) {
    if (pirState == LOW) {
      Serial.println("Motion detected!");
      pirState = HIGH;
    }
  } else {
    if (pirState == HIGH) {
      Serial.println("Motion ended!");
      pirState = LOW;
    }
  }
  delay(500);  // Wait half a second before checking again
}
```

Wenn der Code läuft und der serielle Monitor geöffnet ist:

- Bewegen Sie sich vor dem PIR-Sensor. Der serielle Monitor sollte „Bewegung erkannt!“ anzeigen.
- Hören Sie auf sich zu bewegen oder bewegen Sie sich außerhalb der Reichweite des Sensors. Nach einer kurzen Verzögerung sollte der serielle Monitor „Bewegung beendet!“ anzeigen.

Verständnis des Codes

1. Lesen des PIR-Sensors:

   Liest den aktuellen Zustand des PIR-Sensors. Er ist HOCH, wenn Bewegung erkannt wird, und NIEDRIG, wenn keine Bewegung erkannt wird.

   ```
   val = digitalRead(pirPin);
   ```

2. Bewegung erkennen:

   - Wenn eine Bewegung erkannt wird und es die erste Erkennung ist, wird „Bewegung erkannt!“ gedruckt und pirState aktualisiert.
   - Wenn die Bewegung endet, wird „Bewegung beendet!“ gedruckt und pirState aktualisiert.

   ```
   if (val == HIGH) {
     if (pirState == LOW) {
       Serial.println("Motion detected!");
       pirState = HIGH;
     }
   } else {
     if (pirState == HIGH) {
   ```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    Serial.println("Motion ended!");
    pirState = LOW;
  }
}
```

Praktische Anwendungen

- **Sicherheitssysteme**: Eindringlinge oder unerlaubte Bewegungen erkennen.
- **Automatische Beleuchtung**: Lichter einschalten, wenn Bewegung erkannt wird.
- **Energiesparen**: Geräte ausschalten, wenn keine Bewegung erkannt wird.

Tipps zur Fehlerbehebung

- Fehlauslösungen:
  - PIR-Sensoren können empfindlich auf Umgebungsfaktoren wie Temperaturänderungen oder Sonnenlicht reagieren.
  - Vermeiden Sie es, den Sensor direkt auf Wärmequellen oder Fenster zu richten.
- Sensor erkennt keine Bewegung:
  - Stellen Sie sicher, dass der Sensor Zeit hatte, sich zu initialisieren (einige Sensoren benötigen bis zu 60 Sekunden).
  - Stellen Sie den Empfindlichkeitspotentiometer ein.
- Störungen:
  - Halten Sie den Sensor fern von Elektronik, die elektromagnetische Störungen verursachen könnte.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man einen PIR-Sensor mit dem Raspberry Pi Pico verwendet, um menschliche Bewegungen zu erkennen. Sie haben die Hardware eingerichtet, Code geschrieben, um den Ausgang des Sensors zu lesen, und getestet, wie er auf Bewegungen reagiert. Das Verständnis dafür, wie man die Einstellungen des PIR-Sensors anpasst, ermöglicht es Ihnen, ihn auf Ihre spezifische Anwendung zuzuschneiden, sei es für Sicherheit, Automatisierung oder interaktive Projekte.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Werbegeschenke**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.15 2.11 Den Knopf drehen

In dieser Lektion werden wir lernen, wie man analoge Eingänge mit dem Raspberry Pi Pico 2 liest, indem man den eingebauten Analog-Digital-Wandler (ADC) verwendet, und wie man diesen Eingang nutzt, um die Helligkeit einer LED über Pulsweitenmodulation (PWM) zu steuern. Konkret werden wir einen Potentiometer – einen variablen Widerstand – als analogen Eingabegerät verwenden. Durch das Drehen des Potentiometerknopfes passen wir die vom Pico gelesene Spannung an, die wir dann nutzen, um die Helligkeit der LED zu steuern.

Analoge Eingänge verstehen


Bisher haben wir mit digitalen Eingängen und Ausgängen gearbeitet, die entweder EIN (hohe Spannung) oder AUS (niedrige Spannung) sind. Viele Signale in der realen Welt sind jedoch analog, d.h. sie können kontinuierlich über einen Bereich von Werten variieren. Beispiele hierfür sind Lichtintensität, Temperatur und Schallpegel.

Der Raspberry Pi Pico 2 verfügt über einen eingebauten ADC, der es ihm ermöglicht, analoge Spannungen zu lesen und in digitale Werte umzuwandeln, die im Code verarbeitet werden können.

Die Umwandlung der analogen Spannung vom Potentiometer in einen digitalen Wert erfolgt nach der Formel:

```
Digitaler Wert = (Analoge Spannung / 3,3V) * 1023
```

ADC-Pins des Pico



Der Pico verfügt über drei GPIO-Pins, die für analoge Eingänge verwendet werden können:

- **GP26** (ADC0)
- **GP27** (ADC1)
- **GP28** (ADC2)

Zusätzlich gibt es einen vierten ADC-Kanal, der intern mit einem Temperatursensor (ADC4) verbunden ist, den wir in späteren Lektionen erkunden werden.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.


Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ITEMS IN THIS KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

SN	COMPONENT	QUAN-TITY	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1(220)	
6	*LED*	1	
7	*Potentiometer*	1	

Schaltplan



Verdrahtungsplan



Schreiben des Codes

Bemerkung:

- Sie können die Datei `2.11_turn_the_knob.ino` aus `newton-lab-kit/arduino/2.11_turn_the_knob` öffnen.
- Oder kopieren Sie diesen Code in die **Arduino IDE**.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2**-Board und den richtigen Port, dann klicken Sie auf „Upload“.

```
// Define the pins
const int potPin = 28;   // Potentiometer connected to GP28 (ADC2)
const int ledPin = 15;   // LED connected to GP15 (PWM capable)

void setup() {
  // Initialize serial communication for debugging
  Serial.begin(115200);
  // Set up the LED pin as output
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Read the analog value from the potentiometer (0-1023)
  int sensorValue = analogRead(potPin);
  // Print the sensor value for debugging
  Serial.println(sensorValue);
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
  // Map the sensor value to a PWM value (0-255)
  int brightness = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
  // Set the brightness of the LED
  analogWrite(ledPin, brightness);

  // Small delay for stability
  delay(10);
}
```

Wenn der Code ausgeführt wird und der serielle Monitor geöffnet ist:

- Wenn Sie den Knopf des Potentiometers drehen, sollte die Helligkeit der LED von schwach bis hell reibungslos wechseln.
- Sie sollten die analogen Werte sehen, die gedruckt werden und von etwa 0 bis 1023 variieren, wenn Sie das Potentiometer einstellen.

Verständnis des Codes

1. Definition der Pins:

   Weist die GPIO-Pins, die für das Potentiometer und die LED verwendet werden, zu.

   ```
   const int potPin = 28;   // Potentiometer connected to GP28 (ADC2)
   const int ledPin = 15;   // LED connected to GP15 (PWM capable)
   ```

2. Serielle Kommunikation initialisieren:

   Startet die serielle Kommunikation, sodass Sie Nachrichten auf den seriellen Monitor drucken können.

   ```
   Serial.begin(115200);
   ```

3. Den analogen Wert lesen:

   Liest die analoge Spannung an potPin (GP28) und gibt einen Wert zwischen 0 und 1023 zurück.

   ```
   int sensorValue = analogRead(potPin);
   ```

4. Den Sensorwert drucken:

   Gibt den aktuellen Sensorwert zum Debugging im seriellen Monitor aus.

   ```
   Serial.println(sensorValue);
   ```

5. Den Sensorwert abbilden:

   Konvertiert den Sensorwert (0-1023) in einen Helligkeitswert, der für die PWM-Ausgabe geeignet ist (0-255).

   ```
   int brightness = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
   ```

6. Die Helligkeit der LED einstellen:

   Passt die Helligkeit der LED an, indem der PWM-Tastgrad an ledPin (GP15) eingestellt wird.

   ```
   analogWrite(ledPin, brightness);
   ```

7. Eine kleine Verzögerung hinzufügen:

   Eine kurze Verzögerung, um die Ablesungen zu stabilisieren und zu verhindern, dass die Schleife zu schnell läuft.

```
delay(10);
```

Weiterführende Explorationen

- **Spannung anzeigen**: Modifizieren Sie den Code, um die tatsächlich gelesene Spannung vom Potentiometer zu berechnen und anzuzeigen.

```
// Define the pins
const int potPin = 28;  // Potentiometer connected to GP28 (ADC2)
const int ledPin = 15;  // LED connected to GP15 (PWM capable)

void setup() {
  // Initialize serial communication for debugging
  Serial.begin(115200);
  // Set up the LED pin as output
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Read the analog value from the potentiometer (0-1023)
  int sensorValue = analogRead(potPin);

  // Print the sensor value for debugging
  Serial.println(sensorValue);

  // Calculate and display the actual voltage
  float voltage = sensorValue * (3.3 / 1023.0);
  Serial.print("Voltage: ");
  Serial.print(voltage);
  Serial.println(" V");

  // Map the sensor value to a PWM value (0-255)
  int brightness = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
  // Set the brightness of the LED
  analogWrite(ledPin, brightness);

  // Small delay for stability
  delay(10);
}
```

- **Mehrere LEDs steuern**: Verwenden Sie mehrere Potentiometer, um verschiedene LEDs oder Farben in einer RGB-LED zu steuern.
- **Verwendung mit anderen Sensoren**: Ersetzen Sie das Potentiometer durch einen anderen analogen Sensor, wie einen lichtabhängigen Widerstand (LDR), um die LED basierend auf dem Umgebungslicht zu steuern.

Erklärung der Konzepte

- Analog-Digital-Wandlung (ADC):
  - Der ADC des Pico wandelt die analoge Spannung vom Potentiometer in einen digitalen Wert um.
  - Der Spannungsbereich von 0V bis 3,3V wird in einen numerischen Wert zwischen 0 und 1023 umgewandelt.
- Pulsweitenmodulation (PWM):
  - PWM ist eine Technik, die verwendet wird, um eine analoge Spannung zu simulieren, indem ein digitaler Pin schnell zwischen HOCH und NIEDRIG geschaltet wird.

  - Durch die Anpassung des Anteils der Zeit, in der das Signal HOCH ist (Tastgrad), können wir Geräte wie LEDs und Motoren steuern.
- Werte abbilden:
  - Die Funktion `map()` skaliert einen Bereich von Werten auf einen anderen.
  - In diesem Fall mappen wir den Bereich des Potentiometers von 0-1023 auf den PWM-Bereich von 0-255.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man analoge Eingänge von einem Potentiometer mit dem ADC des Raspberry Pi Pico liest und diesen Eingang verwendet, um die Helligkeit einer LED über PWM zu steuern. Diese grundlegende Fähigkeit ermöglicht es Ihnen, mit einer Vielzahl von analogen Sensoren zu arbeiten und Ausgänge proportional zu steuern.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Werbegeschenke**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.16 2.12 Das Licht fühlen

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen **Fotowiderstand** (auch bekannt als lichtabhängiger Widerstand oder LDR) mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um die Lichtintensität zu messen. Ein Fotowiderstand ändert seinen Widerstand abhängig von der Menge des empfangenen Lichts: Je heller das Licht, desto geringer der Widerstand. Dies macht ihn ideal für die Erkennung von Veränderungen im Umgebungslicht.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.


Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ITEMS IN THIS KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

SN	COMPONENT	QUANTITY	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1(10K)	
6	*Fotowiderstand*	1	

Schaltplan




In diesem Schaltkreis sind ein 10K-Widerstand und ein Fotowiderstand in Reihe geschaltet, was einen Spannungsteiler bildet. GP28 liest die Spannung über dem Fotowiderstand, während der 10K-Widerstand als Schutz dient, indem er den Strom begrenzt.

- **Helles Licht**: Der Widerstand des Fotowiderstands verringert sich, was seine Spannung und den GP28-Wert senkt. Bei starkem Licht nähert sich sein Widerstand null, und GP28 liest nahezu 0. In diesem Fall spielt der 10K-Widerstand eine schützende Rolle, sodass 3.3V und GND nicht miteinander kurzgeschlossen werden.
- **Dunkelheit**: Der Widerstand des Fotowiderstands erhöht sich, was seine Spannung und den GP28-Wert erhöht. Bei völliger Dunkelheit ist sein Widerstand nahezu unendlich (der 10K-Widerstand ist vernachlässigbar), und GP28 liest nahe 1023.

Die Berechnungsformel lautet wie folgt.

```
Digital Value = (Analog Voltage/3.3V) * 1023
```

Verdrahtungsplan



Schreiben des Codes

Bemerkung:

- Sie können die Datei `2.12_feel_the_light.ino` aus `newton-lab-kit/arduino/2.12_feel_the_light` öffnen.
- Oder kopieren Sie diesen Code in die **Arduino IDE**.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2**-Board und den richtigen Port und klicken Sie dann auf „Upload“.

```
const int sensorPin = 28;   // Photoresistor connected to GP28 (ADC2)

void setup() {
  Serial.begin(115200);    // Initialize Serial Monitor
}

void loop() {
  // Read the analog value from the photoresistor
  int sensorValue = analogRead(sensorPin);
  // Print the sensor value to the Serial Monitor
  Serial.println(sensorValue);
  delay(500);  // Wait half a second before reading again
}
```

Wenn der Code läuft und der serielle Monitor geöffnet ist:

- Beobachten der Sensorwerte:

Sie sollten eine Reihe von Zahlen sehen, die die analogen Werte vom Fotowiderstand darstellen.

- Interaktion mit dem Fotowiderstand:
  - Leuchten Sie mit einer Taschenlampe oder einer Lampe auf den Fotowiderstand. Die Sensorwerte sollten abnehmen (da der Widerstand mit mehr Licht abnimmt).
  - Bedecken Sie den Fotowiderstand mit Ihrer Hand oder platzieren Sie ihn in einem dunklen Bereich. Die Sensorwerte sollten zunehmen (da der Widerstand mit weniger Licht zunimmt).

Verständnis des Codes

1. Definition des Sensorpins:

   Weist sensorPin GPIO 28 zu, der mit dem analogen Eingang verbunden ist.

   ```
   const int sensorPin = 28;   // Photoresistor connected to GP28 (ADC2)
   ```

2. Initialisieren der seriellen Kommunikation:

   Startet die serielle Kommunikation, um Nachrichten auf den seriellen Monitor zu drucken.

   ```
   Serial.begin(115200);
   ```

3. Lesen des analogen Werts:

   Liest die analoge Spannung an sensorPin und gibt einen Wert zwischen 0 und 1023 zurück.

   ```
   int sensorValue = analogRead(sensorPin);
   ```

4. Drucken des Sensorwerts:

   Gibt den Sensorwert auf den seriellen Monitor aus.

   ```
   Serial.println(sensorValue);
   ```

5. Hinzufügen einer Verzögerung:

   Wartet 500 Millisekunden vor der nächsten Messung.

   ```
   delay(500);
   ```

Umrechnung in Spannung

Wenn Sie den tatsächlich gelesenen Spannungswert sehen möchten, können Sie den Code ändern:

```
const int sensorPin = 28;   // Photoresistor connected to GP28 (ADC2)

void setup() {
  Serial.begin(115200);    // Initialize Serial Monitor
}

 void loop() {
   int sensorValue = analogRead(sensorPin);
   // Convert the analog reading to voltage
   float voltage = sensorValue * (3.3 / 1023.0);
   Serial.print("Sensor Value: ");
   Serial.print(sensorValue);
   Serial.print("  Voltage: ");
   Serial.print(voltage);
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
  Serial.println(" V");
  delay(500);
}
```

Weitere Erkundungen

- Steuerung einer LED basierend auf Licht:

  Verwenden Sie den Fotowiderstand, um die Helligkeit einer LED zu steuern oder sie basierend auf den Lichtverhältnissen ein- oder auszuschalten.

- Datenprotokollierung:

  Protokollieren Sie die Lichtintensität über die Zeit, um Veränderungen in der Umgebung zu überwachen.

- Bau eines Nachtlichts:

  Erstellen Sie ein Licht, das sich automatisch einschaltet, wenn es dunkel wird.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man einen Fotowiderstand mit dem Raspberry Pi Pico verwendet, um die Lichtintensität zu messen. Durch das Lesen der analogen Spannung aus einem Spannungsteilerkreis können Sie Veränderungen in den Lichtverhältnissen erkennen und diese Informationen in Ihren Projekten verwenden.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.17 2.13 Thermometer

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen **Thermistor** mit dem Raspberry Pi Pico 2 zur Temperaturmessung verwendet. Ein Thermistor ist ein Typ von Widerstand, dessen Widerstandswert sich signifikant mit der Temperatur ändert. Speziell werden wir einen NTC-Thermistor verwenden, dessen Widerstand mit steigender Temperatur abnimmt.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro USB Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1(10K)	
6	*Thermistor*	1	

Verständnis des Thermistors

Ein NTC-Thermistor ist ein temperatursensitiver Widerstand. Sein Widerstand verringert sich, wenn die Temperatur steigt. Indem wir ihn in einen Spannungsteiler einbauen, können wir die Spannung über ihm messen, die sich mit der Temperatur ändert. Mit dem Analog-Digital-Wandler (ADC) des Raspberry Pi Pico 2 können wir diese Spannung messen und die entsprechende Temperatur berechnen.

Schaltplan




In diesem Schaltkreis bilden ein 10K-Widerstand und ein NTC-Thermistor einen Spannungsteiler, wobei GP28 die Spannung über dem Thermistor misst. Der 10K-Widerstand bietet auch Schutz, indem er den Strom begrenzt.

- **Hohe Temperatur**: Der Widerstand des Thermistors verringert sich, wodurch auch seine Spannung und der GP28-Wert sinken. Bei sehr hohen Temperaturen nähert sich der Widerstand null, und GP28 liest nahezu 0.
- **Niedrige Temperatur**: Der Widerstand des Thermistors steigt, ebenso seine Spannung und der GP28-Wert. Bei extremer Kälte wird der Widerstand fast unendlich, und GP28 liest nahezu 1023.

Der 10K-Widerstand stellt sicher, dass 3,3V und GND nicht direkt verbunden sind, was einen Kurzschluss verhindert.

Verdrahtungsplan



Schreiben des Codes

Bemerkung:

- Sie können die Datei `2.13_thermometer.ino` aus `newton-lab-kit/arduino/2.13_thermometer` öffnen.
- Oder kopieren Sie diesen Code in **Arduino IDE**.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2** Board und den richtigen Port, dann klicken Sie auf „Upload“.

```
// Define the pins
const int thermistorPin = 28;  // Thermistor connected to GP28 (ADC2)

// Constants for the thermistor and calculations
const float BETA = 3950;       // Beta value of the thermistor (provided by manufacturer)
const float SERIES_RESISTOR = 10000; // 10K resistor
const float NOMINAL_RESISTANCE = 10000; // Resistance at 25°C (provided by manufacturer)
const float NOMINAL_TEMPERATURE = 25.0; // 25°C in Celsius

void setup() {
  Serial.begin(115200);  // Initialize Serial Monitor
}

void loop() {
  // Read the analog value from the thermistor
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
  int adcValue = analogRead(thermistorPin);
  // Convert the ADC value to voltage
  float voltage = adcValue * (3.3 / 1023.0);
  // Calculate the resistance of the thermistor
  float resistance = (voltage * SERIES_RESISTOR) / (3.3-voltage);
  // Calculate the temperature in Kelvin using the Beta formula
  float temperatureK = 1 / ( (1 / (NOMINAL_TEMPERATURE + 273.15)) + (1 / BETA) *␣
↪log(resistance / NOMINAL_RESISTANCE) );
  // Convert Kelvin to Celsius
  float temperatureC = temperatureK - 273.15;
  // Convert Celsius to Fahrenheit
  float temperatureF = (temperatureC * 9.0 / 5.0) + 32.0;

  // Print the temperature readings
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(temperatureC);
  Serial.print(" °C, ");
  Serial.print(temperatureF);
  Serial.println(" °F");

  delay(1000);  // Wait a second before the next reading
}
```

Wenn der Code läuft und der serielle Monitor offen ist:

- Sie sollten die Temperaturwerte in Celsius und Fahrenheit sehen.
- Halten Sie den Thermistor sanft zwischen Ihren Fingern. Die Temperaturanzeige sollte steigen, da der Thermistor erwärmt wird.
- Pusten Sie kalte Luft über den Thermistor oder platzieren Sie ein kaltes Objekt in der Nähe. Die Temperaturanzeige sollte sinken.

Verständnis des Codes

1. Definition der Pins und Konstanten:

   Weist den GPIO-Pin zu, der für das Auslesen des Thermistors verwendet wird.

   ```
   const int thermistorPin = 28;  // Thermistor connected to GP28 (ADC2)
   ```

2. Konstanten für Berechnungen:

   Diese Konstanten werden in den Berechnungen zur Bestimmung der Temperatur verwendet.

   ```
   const float BETA = 3950;       // Beta value of the thermistor
   const float SERIES_RESISTOR = 10000; // 10K resistor
   const float NOMINAL_RESISTANCE = 10000; // Resistance at 25°C
   const float NOMINAL_TEMPERATURE = 25.0; // 25°C in Celsius
   ```

3. Auslesen des Analogwerts:

   Liest die analoge Spannung am thermistorPin und gibt einen Wert zwischen 0 und 1023 zurück.

   ```
   int adcValue = analogRead(thermistorPin);
   ```

4. Berechnung der Spannung:

Wandelt den ADC-Wert in die tatsächliche Spannung um.

```
float voltage = adcValue * (3.3 / 1023.0);
```

5. Berechnung des Thermistorwiderstands:

   Verwendet die Formel des Spannungsteilers, um den Widerstand des Thermistors zu berechnen.

```
float resistance = (voltage * SERIES_RESISTOR) / (3.3-voltage);
```

6. Berechnung der Temperatur:

```
float temperatureK = 1 / ( (1 / (NOMINAL_TEMPERATURE + 273.15)) + (1 / BETA) *␣
↪log(resistance / NOMINAL_RESISTANCE) );
float temperatureC = temperatureK - 273.15;
float temperatureF = (temperatureC * 9.0 / 5.0) + 32.0;
```

7. Ausgabe der Temperatur:

   Gibt die Temperatur in Celsius und Fahrenheit auf dem seriellen Monitor aus.

```
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(temperatureC);
Serial.print(" °C, ");
Serial.print(temperatureF);
Serial.println(" °F");
```

8. Verzögerung:

   Wartet eine Sekunde, bevor die nächste Messung durchgeführt wird.

```
delay(1000);
```

Verständnis der Temperaturberechnung

- Steinhart-Hart-Gleichung:

Die Steinhart-Hart-Gleichung liefert ein Modell des Widerstands des Thermistors als Funktion der Temperatur:

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{T_0} + \frac{1}{B} \ln \frac{R}{R_0}$$

- `T` ist die Temperatur des Thermistors in Kelvin.
- `T0` ist eine Referenztemperatur, üblicherweise bei 25°C (was in Kelvin 273.15 + 25 ist).
- `B` ist der Beta-Parameter des Materials, der Beta-Koeffizient des NTC-Thermistors, der in diesem Kit verwendet wird, ist 3950.
- `R` ist der gemessene Widerstand.
- `R0` ist der Widerstand bei der Referenztemperatur T0, der Widerstand des NTC-Thermistors in diesem Kit bei 25°C beträgt 10 Kilohm.

Hinweis zur Genauigkeit

- Thermistoren sind nichtlineare Geräte, und die Beta-Gleichung liefert eine Annäherung.
- Für genauere Temperaturmessungen über einen größeren Bereich kann die Steinhart-Hart-Gleichung verwendet werden.
- Eine Kalibrierung kann für präzise Anwendungen notwendig sein.

Weitere Erkundungen

- Temperaturanzeige auf einem LCD:

  Verbinden Sie ein LCD-Display, um die Temperaturwerte ohne Computer anzuzeigen.

- Datenprotokollierung:

  Erfassen Sie Temperaturwerte über einen Zeitraum, um Umweltveränderungen zu überwachen.

- Temperaturgesteuerte Geräte:

  Verwenden Sie die Temperaturwerte, um einen Ventilator oder Heizgerät zu steuern.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man einen Thermistor mit dem Raspberry Pi Pico zur Temperaturmessung verwendet. Durch das Erstellen eines Spannungsteilers und die Verwendung der Beta-Gleichung konnten Sie analoge Werte auslesen, den Widerstand berechnen und die Temperatur in Celsius und Fahrenheit bestimmen.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 zusammen mit anderen Enthusiasten ein.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Promotionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.


Bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.18 2.14 Wasserstandserkennung

In dieser Lektion werden wir lernen, wie man einen **Wassersensor** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um das Vorhandensein von Wasser oder den Wasserstand zu erkennen. Dieser Sensor wird häufig in Projekten zur Erkennung von Regenfall, Überwachung des Wasserstands und Warnung bei Flüssigkeitsleckagen verwendet.

Funktionsweise des Wassersensors

Der Wassersensor verfügt über eine Reihe von freiliegenden parallelen Drahtbahnen, die Wassertröpfchen erkennen oder das Volumen von Wasser messen. Sobald Wasser mit diesen Bahnen in Kontakt kommt, gibt der Sensor ein analoges Signal aus. Je mehr Wasser mit dem Sensor in Kontakt kommt, desto höher ist der Ausgabewert, der vom Analog-Digital-Wandler (ADC) des Raspberry Pi Pico 2 gelesen werden kann.



- Tauchen Sie den Sensor nicht vollständig ins Wasser ein. Nur der Bereich mit den freiliegenden Bahnen sollte mit Wasser in Kontakt kommen.
- Die Verwendung des Sensors in feuchter Umgebung bei Betrieb kann zu schnellerer Korrosion der Sonde führen, daher wird empfohlen, den Sensor nur bei der Messung einzuschalten.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir folgende Komponenten.


Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Sie können diese auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.

SN	KOMPONENTE	AN-ZAHL	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro USB Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Wasserstandssensor-Modul*	1	

Schaltplan



Verdrahtungsplan



Code schreiben

Bemerkung:

- Sie können die Datei `2.14_feel_the_water_level.ino` aus `newton-lab-kit/arduino/2.14_feel_the_water_level` öffnen.
- Oder kopieren Sie diesen Code in die **Arduino IDE**.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2**-Board und den richtigen Port, dann klicken Sie auf „Upload“.

```
const int waterSensorPin = 28;  // Water sensor connected to GP28 (ADC2)

void setup() {
  Serial.begin(115200);  // Initialize Serial Monitor
}

void loop() {
  // Read the analog value from the water sensor
  int sensorValue = analogRead(waterSensorPin);
  // Print the sensor value to the Serial Monitor
  Serial.print("Water Sensor Value: ");
  Serial.println(sensorValue);
  delay(500);  // Wait half a second before reading again
}
```

Nach dem Hochladen des Codes öffnen Sie den Seriellen Monitor, und Sie sollten eine Reihe von Zahlen sehen, die die analogen Werte vom Wassersensor darstellen.

- Die Sensorwerte sollten niedrig sein (nahe 0), wenn der Sensor trocken ist.
- Tauchen Sie den Sensor vorsichtig ins Wasser, beginnend von unten. Wenn mehr von den Bahnen des Sensors untergetaucht sind, sollten die Sensorwerte steigen.

Verständnis des Codes

1. Definieren des Sensorpins:

   Weist `waterSensorPin` GPIO 28 zu, der mit dem analogen Eingang verbunden ist.

   ```
   const int waterSensorPin = 28;  // Water sensor connected to GP28 (ADC2)
   ```

2. Initialisieren der seriellen Kommunikation:

   Startet die serielle Kommunikation, die das Ausgeben von Nachrichten auf dem Seriellen Monitor ermöglicht.

   ```
   Serial.begin(115200);
   ```

3. Lesen des analogen Werts:

   Liest die analoge Spannung am `waterSensorPin` und gibt einen Wert zwischen 0 und 1023 zurück (für 10-Bit-ADC).

   ```
   int sensorValue = analogRead(waterSensorPin);
   ```

4. Ausgabe des Sensorwerts:

   Gibt den Sensorwert auf dem Seriellen Monitor aus.

   ```
   Serial.print("Water Sensor Value: ");
   Serial.println(sensorValue);
   ```

5. Hinzufügen einer Verzögerung:

   Wartet 500 Millisekunden vor der nächsten Messung.

```
delay(500);
```

Den Wassersensor als digitalen Sensor verwenden

Sie können das analoge Eingabemodul als digitalen Sensor nutzen, indem Sie einen Schwellenwert festlegen.

- Bestimmen Sie den Schwellenwert:
  - Lesen Sie den Sensorwert, wenn der Sensor trocken ist.
  - Verwenden Sie diesen Wert als Basiswert (z.B. wenn der trockene Wert bei etwa 100 liegt).
- Ändern Sie den Code:

```
const int waterSensorPin = 28;  // Water sensor connected to GP28 (ADC2)
const int threshold = 500;      // Set a threshold value

void setup() {
  Serial.begin(115200);  // Initialize Serial Monitor
}

void loop() {
  // Read the analog value from the water sensor
  int sensorValue = analogRead(waterSensorPin);

  // Check if the sensor value exceeds the threshold
  if (sensorValue > threshold) {
    Serial.println("Water Detected!");
  } else {
    Serial.println("No Water Detected.");
  }
  delay(500);  // Wait half a second before reading again
}
```

Platzieren Sie den Sensor in der Nähe eines potenziellen Leckagebereichs. Wenn Wasser mit dem Sensor in Kontakt kommt, sollte im Seriellen Monitor „Wasser erkannt!“ angezeigt werden.

Sicherheitsvorkehrungen

- Kurzschlüsse vermeiden:
  - Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen sicher sind und dass der Sensor nicht über die freiliegenden Bahnen hinaus untergetaucht ist.
  - Lassen Sie nicht zu, dass Wasser den Pico oder andere elektronische Komponenten berührt.
- Korrosionsschutz:
  - Lassen Sie den Sensor nicht eingeschaltet, während er für längere Zeit untergetaucht ist.
  - Trocknen Sie den Sensor nach dem Gebrauch gründlich ab, um Korrosion zu verhindern.

Weitere Erkundungen

- Wasserstandsalarm:

  Fügen Sie einen Summer oder eine LED hinzu, um zu alarmieren, wenn Wasser erkannt wird.

- Automatisierte Pumpensteuerung:

  Verwenden Sie den Sensor, um eine Pumpe zu steuern, die je nach Wasserstand ein- oder ausgeschaltet wird.

- Datenaufzeichnung:

  Zeichnen Sie Wasserstandsänderungen über die Zeit zur Analyse auf.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man einen Wassersensor mit dem Raspberry Pi Pico verwendet, um die Anwesenheit von Wasser zu erkennen oder den Wasserstand zu messen. Durch das Lesen der analogen Werte des Sensors können Sie Veränderungen des Wasserstands überwachen und entsprechend in Ihren Projekten reagieren.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefen Sie sich in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 zusammen mit anderen Enthusiasten.


Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.19 2.15 Zwei Arten von Transistoren: NPN und PNP

In dieser Lektion erkunden wir zwei Typen von Transistoren: den **S8050 (NPN)** und den **S8550 (PNP)**. Transistoren werden häufig als elektronische Schalter verwendet, und wir werden sehen, wie beide Typen verwendet werden können, um eine LED mit einem Knopf zu steuern.



- **NPN (S8050)**: Dieser Transistortyp lässt Strom vom **Kollektor** zum **Emitter** fließen, wenn ein hohes Signal an die **Basis** angelegt wird.
- **PNP (S8550)**: Bei PNP-Transistoren fließt der Strom vom **Emitter** zum **Kollektor**, wenn ein niedriges Signal an die **Basis** angelegt wird.

Obwohl beide Transistoren ähnliche Zwecke erfüllen, verhalten sie sich gegenüber der Signalsteuerung genau entgegengesetzt. Lassen Sie uns diese Transistoren verwenden, um eine LED basierend auf der Eingabe eines Knopfes zu steuern.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.


Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro USB Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	3(220, 1K, 10K)	
6	*LED*	1	
7	*Taster*	1	
8	*Transistor*	1(S8050/S	


Verdrahtung des NPN (S8050) Transistors




In diesem Schaltkreis führt das Drücken des Knopfes dazu, dass ein **hohes Signal** an den GP14-Pin gesendet wird. Wenn GP15 ein hohes Signal ausgibt, leitet der NPN-Transistor und ermöglicht den Stromfluss durch die LED, was sie zum Leuchten bringt.



Verdrahtung des PNP (S8550) Transistors



Im Schaltkreis für den PNP-Transistor beginnt der Knopf mit einem niedrigen Signal an GP14 und wechselt zu hoch, wenn er gedrückt wird. Wenn GP15 ein **niedriges Signal** ausgibt, leitet der PNP-Transistor und ermöglicht den Stromfluss, was die LED zum Leuchten bringt.



Schreiben des Codes

Bemerkung:

- Sie können die Datei `2.15_transistor.ino` aus `newton-lab-kit/arduino/2.15_transistor` öffnen.
- Oder kopieren Sie diesen Code in **Arduino IDE**.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2** Board und den richtigen Port, dann klicken Sie auf „Upload“.

```
// Define the pins
const int buttonPin = 14;  // Button connected to GP14
const int transistorPin = 15;  // Transistor base connected to GP15

int buttonState = 0;  // Variable to hold the button state

void setup() {
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(transistorPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Read the state of the button
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

  // control the transistor
  digitalWrite(transistorPin, buttonState);
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
  delay(10);  // Small delay for debouncing
}
```

Ergebnisse

- Für den NPN-Transistor (S8050):

  Wenn Sie den Knopf drücken, sollte die LED leuchten. Wenn Sie den Knopf loslassen, sollte die LED erlöschen.

- Für den PNP-Transistor (S8550):

  Wenn Sie den Knopf drücken, sollte die LED erlöschen. Wenn Sie den Knopf loslassen, sollte die LED leuchten.

Verständnis des Codes

1. Lesen des Knopfzustands:

   Liest den aktuellen Zustand des Knopfes.

   ```
   buttonState = digitalRead(buttonPin);
   ```

2. Steuerung des Transistors:

   - **Für den NPN-Transistor**: Wenn der Knopf gedrückt ist (`buttonState` ist HIGH), wird der Transistor eingeschaltet, was den Stromfluss und das Leuchten der LED ermöglicht.
   - **Für den PNP-Transistor**: Wenn der Knopf gedrückt ist (`buttonState` ist HIGH), wird der Transistor ausgeschaltet (LOW), und wenn der Knopf nicht gedrückt ist, wird der Transistor eingeschaltet.

   ```
   digitalWrite(transistorPin, buttonState);
   ```

Weiterführende Experimente

- Steuerung größerer Lasten:

  Verwenden Sie Transistoren, um Geräte zu steuern, die mehr Strom benötigen, als der Pico direkt bereitstellen kann, wie z.B. Motoren oder Relais.

- Transistor als Verstärker:

  Erforschen Sie, wie Transistoren zur Verstärkung von Signalen verwendet werden können.

- Experiment mit Darlington-Paar:

  Verwenden Sie zwei Transistoren, um ein Darlington-Paar für eine höhere Stromverstärkung zu erstellen.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man sowohl NPN- als auch PNP-Transistoren verwendet, um eine LED mit einem Raspberry Pi Pico und einem Knopf zu steuern. Das Verständnis der Unterschiede zwischen NPN- und PNP-Transistoren ist entscheidend für die Gestaltung von Schaltungen, die Schaltung oder Verstärkung erfordern.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefen Sie Ihre Kenntnisse über Raspberry Pi, Arduino und ESP32 gemeinsam mit anderen Enthusiasten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.

- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Sonderangebote**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.20 2.16 Steuerung eines weiteren Stromkreises mit einem Relais

In dieser Lektion lernen wir, wie man mit einem **Relais** und dem Raspberry Pi Pico 2 einen anderen Stromkreis steuert. Ein Relais fungiert wie ein Schalter, der von einem Niederspannungskreis (wie dem Pico) gesteuert wird, um einen Hochspannungskreis zu betreiben. Beispielsweise können Sie mit einem Relais eine Lampe oder ein anderes Gerät einschalten, was die Automatisierung elektrischer Geräte ermöglicht.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.


Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.


SN	KOMPONENTE	MENGE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro USB Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1 (220), 1 (1K)	
6	*Transistor*	1 (S8050)	
7	*Diode*	1	
8	*Relais*	1	
9	*LED*	1	
10	*Stromversorgungsmodul*	1	
11	9V Batterie	1	

Schaltplan



- Relaisaktivierung:
  - Die Spule des Relais wird durch den Transistor aktiviert, wenn der Pico ein **hohes Signal** (3,3V) auf GP15 ausgibt.
  - Der Transistor ermöglicht den Stromfluss durch das Relais, wodurch der Schalter im Inneren aktiviert wird.
  - Das Relais macht ein „Klick“-Geräusch beim Schalten, was auf die Steuerung des Laststromkreises hinweist.
- Freilaufdiode:
  - Die Diode wird über die Relaisspule platziert, um den Transistor vor Spannungsspitzen zu schützen, die auftreten, wenn das Relais abgeschaltet wird.

Verdrahtungsdiagramm



Schreiben des Codes

Bemerkung:

- Sie können die Datei `2.16_relay.ino` aus `newton-lab-kit/arduino/2.16_relay` öffnen.
- Oder kopieren Sie diesen Code in **Arduino IDE**.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2** Board und den richtigen Port, dann klicken Sie auf „Upload“.

```
const int relayPin = 15;  // GPIO pin connected to the transistor base

void setup() {
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  digitalWrite(relayPin, LOW);  // Ensure the relay is off at startup
}

void loop() {
  // Turn the relay on
  digitalWrite(relayPin, HIGH);
  Serial.println("Relay ON");
  delay(2000);  // Wait for 2 seconds

  // Turn the relay off
  digitalWrite(relayPin, LOW);
  Serial.println("Relay OFF");
  delay(2000);  // Wait for 2 seconds
}
```

Nach dem Hochladen des Codes sollten Sie alle 2 Sekunden ein „Klick“-Geräusch vom Relais hören, wenn es ein- und ausgeschaltet wird.

Verständnis des Codes

1. Definition des Relais-Pins:

   Weist `relayPin` GPIO 15 zu, das den Transistor und damit das Relais steuert.

   ```
   const int relayPin = 15;  // GPIO pin connected to the transistor base
   ```

2. Einrichten der Pin-Modi:

   Stellt `relayPin` als Ausgang ein. Initialisiert das Relais im AUS-Zustand.

   ```
   void setup() {
     pinMode(relayPin, OUTPUT);
     digitalWrite(relayPin, LOW);  // Ensure the relay is off at startup
   }
   ```

3. Steuerung des Relais:


   - Stellt `relayPin` auf `HIGH`, um den Transistor einzuschalten, was die Relaisspule aktiviert.
   - Wartet 2 Sekunden.
   - Stellt `relayPin` auf `LOW`, um den Transistor auszuschalten, was die Relaisspule deaktiviert.
   - Wartet weitere 2 Sekunden.
   - Wiederholt den Zyklus unendlich.


   ```
   // Turn the relay on
   digitalWrite(relayPin, HIGH);
   Serial.println("Relay ON");
   delay(2000);  // Wait for 2 seconds

   // Turn the relay off
   digitalWrite(relayPin, LOW);
   Serial.println("Relay OFF");
   delay(2000);  // Wait for 2 seconds
   ```

Weitere Experimente

- **Einen Timer setzen**: Modifizieren Sie den Code, um das Relais 10 Minuten lang einzuschalten und dann automatisch auszuschalten.
- **Steuerung von Haushaltsgeräten**: Mit entsprechender Anleitung können Sie Hochspannungsgeräte mit dem Relais für Automatisierungsaufgaben wie das Ein- und Ausschalten von Lichtern oder Ventilatoren verbinden.
  - Der Schaltkreis sollte folgendermaßen aussehen: Um zu demonstrieren, wie man einen externen Stromkreis sicher steuert, fügen wir eine externe 5V-Stromversorgung (über ein Breadboard-Strommodul) hinzu, um eine LED zu betreiben. Dies simuliert, wie Sie mit dem Relais höhere Spannungsgeräte (wie Haushaltsgeräte) steuern könnten. So modifizieren Sie den Schaltkreis:





– Code zur Steuerung des Relais:

```
const int relayPin = 15;  // GPIO pin connected to the transistor base

void setup() {
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  digitalWrite(relayPin, LOW);  // Ensure the relay is off at startup
}

void loop() {
  // Turn the relay on
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
  digitalWrite(relayPin, HIGH);
  Serial.println("Relay ON");
  delay(2000);  // Wait for 2 seconds

  // Turn the relay off
  digitalWrite(relayPin, LOW);
  Serial.println("Relay OFF");
  delay(2000);  // Wait for 2 seconds
}
```

Wenn das Relais aktiviert wird (GP15 gibt hoch aus), verbinden sich die Normalerweise Offen (NO) und Gemeinsam (C) Pins des Relais, sodass die externe 5V-Stromversorgung durch die LED fließen kann. Die LED leuchtet auf und simuliert, wie ein Relais ein externes Gerät steuern kann.

Wenn das Relais deaktiviert wird (GP15 gibt niedrig aus), trennt sich der Normalerweise Offen (NO) Pin vom Gemeinsam (C) Pin, die externe Stromversorgung wird unterbrochen und die LED schaltet sich aus.

Sicherheitsüberlegungen für die Steuerung echter Geräte

Dieses Beispiel verwendet eine LED und eine 5V-Stromquelle, um die Relaissteuerung zu demonstrieren. Wenn Sie höhere Spannungsgeräte (wie Haushaltsgeräte) steuern, stellen Sie sicher:

- **Angemessene Spannungsbewertung**: Verwenden Sie ein Relais, das für die entsprechende Spannung und den Strom Ihres Geräts ausgelegt ist.
- **Isolation**: Sorgen Sie für eine angemessene Isolation zwischen dem Niederspannungssteuerkreis (wie dem Pico) und dem Hochspannungsgerätekreis.
- **Sicherungsschutz**: Erwägen Sie die Hinzufügung von Sicherungen oder Leistungsschaltern, um gegen Kurzschlüsse oder Überlastungen zu schützen.
- **Fachkundige Beratung**: Bei der Arbeit mit Hochspannungsstromkreisen suchen Sie immer fachkundige Beratung, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Dieses Projekt kann als Grundlage für die Heimautomatisierung dienen, wie zum Beispiel die Steuerung von Lampen, Ventilatoren oder anderen Geräten basierend auf Timern oder Sensoren, die mit dem Raspberry Pi Pico 2 verbunden sind.

Verwendung des NC-Terminals

- Wenn Sie Ihren gesteuerten Stromkreis zwischen COM und NC anschließen:
  - Der Stromkreis ist geschlossen (ON), wenn das Relais nicht aktiviert ist.
  - Der Stromkreis ist offen (OFF), wenn das Relais aktiviert ist.
  - Beispiel: Steuerung eines externen Geräts
  - Warnung: Versuchen Sie nicht, Hochspannungsgeräte zu steuern, ohne angemessene Kenntnisse und Sicherheitsvorkehrungen.
- Wenn Sie einen kleinen Gleichstrommotor oder ein anderes Gerät steuern möchten:
  - Ersetzen Sie die LED durch das Gerät, das Sie steuern möchten.
  - Stellen Sie sicher, dass die Spannungs- und Stromanforderungen des Geräts kompatibel sind.
  - Bereitstellen einer geeigneten Stromversorgung für das Gerät.
  - Schließen Sie das Gerät in Reihe mit den COM- und NO- (oder NC-) Terminals des Relais an.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man einen anderen Stromkreis mit einem Relais und dem Raspberry Pi Pico steuert. Durch die Verwendung eines Transistors zum Schalten der Relaisspule haben Sie einen Stromkreis mit höherem Strom sicher gesteuert, ohne die GPIO-Pins des Pico zu überlasten. Das Verständnis der Verwendung von Relais eröffnet viele Möglichkeiten zur Steuerung verschiedener Geräte und Haushaltsgeräte in Ihren Projekten.

3. Ton & Anzeige & Bewegung

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.21 3.1 Den Summer zum Piepen bringen!

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen **Summer** mit dem Raspberry Pi Pico 2 steuert. Ein Summer ist ein digitales Ausgangsgerät, ähnlich einer LED, und sehr einfach zu bedienen. Wir verwenden einen **aktiven Summer**, der beim Anlegen eines Signals selbstständig einen Ton erzeugt.

Was ist ein aktiver Summer?

Ein **aktiver Summer** besitzt einen internen Oszillator, wodurch er besonders einfach zu verwenden ist. Es genügt, ein Signal an den Summer zu senden, um ihn piepen zu lassen – eine komplexe Frequenzsteuerung ist nicht erforderlich. Im Gegensatz dazu benötigt ein **passiver Summer** ein externes Signal zur Klangerzeugung.



Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Bauteile.


Ein komplettes Kit ist besonders praktisch, hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE IM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die untenstehenden Links erworben werden.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Transistor*	1 (S8050)	
6	*Widerstand*	1 (1K)	
7	Aktiver *Summer*	1	

Schaltplan



In dieser Schaltung wird der Summer über einen **S8050 NPN-Transistor** mit Strom versorgt. Der Transistor verstärkt den Stromfluss, sodass der Summer lauter klingt, als wenn er direkt an den Pico angeschlossen wäre.

Funktionsweise:


- **GP15** gibt ein High-Signal aus, um den Transistor zu steuern.
- Sobald der Transistor aktiviert wird, fließt Strom durch den Summer, wodurch ein Ton erzeugt wird.

Ein **1k-Widerstand** begrenzt den Strom, um den Transistor zu schützen.

Verdrahtungsdiagramm

Stellen Sie sicher, dass Sie den **aktiven Summer** verwenden. Sie können ihn daran erkennen, dass seine Rückseite versiegelt ist (im Gegensatz zum passiven Summer, bei dem die Platine sichtbar ist).





Code schreiben

Bemerkung:

- Sie können die Datei `3.1_beep.ino` aus dem Verzeichnis `newton-lab-kit/arduino/3.1_beep` öffnen.
- Oder diesen Code in die **Arduino IDE** kopieren.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2** Board und den richtigen Port aus und klicken Sie auf „Hochladen“.

```
const int buzzerPin = 15;  // GPIO pin connected to the transistor base

void setup() {
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
}

void loop() {
  digitalWrite(buzzerPin, HIGH);  // Turn the buzzer on
  delay(1000);                    // Wait for 1 second
  digitalWrite(buzzerPin, LOW);   // Turn the buzzer off
  delay(1000);                    // Wait for 1 second
}
```

Nach dem Hochladen des Codes:

Der Summer sollte für 1 Sekunde piepen, dann für 1 Sekunde still bleiben und dieses Muster kontinuierlich wiederholen. Falls kein Ton zu hören ist, überprüfen Sie die Verkabelung und stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen korrekt sind. Vergewissern Sie sich außerdem, dass ein aktiver Summer verwendet wird.

Verständnis des Codes

1. Definition des Summer-Pins:

   Der `buzzerPin` wird GPIO 15 zugewiesen, welcher den Transistor steuert und damit den Summer.

   ```
   const int buzzerPin = 15;  // GPIO pin connected to the transistor base
   ```

2. Konfiguration des Pins:

   Der `buzzerPin` wird als Ausgang konfiguriert.

   ```
   void setup() {
     pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
   }
   ```

3. Steuerung des Summers: Die `loop()`-Funktion wiederholt das Ein- und Ausschalten des Summers.

   - `digitalWrite(buzzerPin, HIGH)`: Schaltet den `buzzerPin` auf HIGH, wodurch der Transistor durchschaltet und der Summer aktiviert wird.
   - `delay(1000)`: Wartet 1000 Millisekunden (1 Sekunde).
   - `digitalWrite(buzzerPin, LOW)`: Schaltet den `buzzerPin` auf LOW, wodurch der Transistor sperrt und der Summer ausgeschaltet wird.

   ```
   void loop() {
     digitalWrite(buzzerPin, HIGH);  // Summer einschalten
     delay(1000);                    // 1 Sekunde warten
     digitalWrite(buzzerPin, LOW);   // Summer ausschalten
     delay(1000);                    // 1 Sekunde warten
   }
   ```

Weitere Experimente

- Anpassung der Piepton-Dauer:
  - Ändern Sie die `delay()`-Werte, um die Dauer des Pieptons zu variieren.
  - Experimentieren Sie mit kürzeren oder längeren Wartezeiten.
- Erstellen von Mustern:
  - Erzeugen Sie komplexe Signalmuster durch Anpassung der `loop()`-Funktion.

  - Beispielsweise können Sie ein SOS-Signal im Morsecode erstellen.
- Verwendung eines passiven Summers:
  - Testen Sie einen passiven Summer mit der `tone()`-Funktion, um unterschiedliche Frequenzen zu erzeugen.
  - Beachten Sie, dass die Verkabelung und der Code für einen passiven Summer anders sind.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie Sie einen aktiven Summer mit dem Raspberry Pi Pico und einem Transistor steuern. Durch die Verwendung eines GPIO-Pins zur Steuerung des Transistors kann der Summer sicher ein- und ausgeschaltet werden, ohne die GPIO-Pins des Pico zu überlasten. Dieses einfache Konzept kann erweitert werden, um komplexere Tonsignale zu erzeugen oder den Summer in Alarmanlagen, Benachrichtigungen oder interaktiven Projekten zu nutzen.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Werbegeschenke**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.22 3.2 Individuelle Töne mit einem passiven Summer spielen

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen **passiven Summer** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um verschiedene Töne und sogar einfache Melodien zu spielen! Im Gegensatz zu einem aktiven Summer benötigt ein passiver Summer ein wechselndes elektrisches Signal, um Ton zu erzeugen, was bedeutet, dass wir die Tonhöhe des Sounds steuern können, indem wir die Frequenz des Signals ändern.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ITEMS IN THIS KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.


SN	COMPONENT	QUANTITY	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Transistor*	1 (S8050)	
6	*Widerstand*	1 (1K)	
7	Passiver *Summer*	1	

Verständnis des passiven Summers

Ein passiver Summer funktioniert wie ein kleiner Lautsprecher. Er erzeugt keinen Ton von sich aus; stattdessen benötigt er ein oszillierendes Signal, um Ton zu erzeugen. Durch die Bereitstellung von Signalen unterschiedlicher Frequenzen können wir den Summer verschiedene Tonhöhen erzeugen lassen, was es uns ermöglicht, Noten und Melodien zu spielen.



Schaltplan



In diesem Schaltkreis wird der passive Summer über einen Transistor (**S8050** NPN) mit Strom versorgt. Der Transistor verstärkt den Strom, sodass der Summer lauter klingt, als wäre er direkt an den Pico angeschlossen.

Hier ist, was passiert:


- **GP15** gibt ein hohes Signal aus, um den Transistor zu steuern.
- Wenn der Transistor aktiviert ist, lässt er Strom durch den Summer fließen, was ihn zum Piepen bringt.

Ein **1k-Widerstand** wird verwendet, um den Strom zu begrenzen und den Transistor zu schützen.

Verdrahtungsplan

Stellen Sie sicher, dass Sie den **passiven Summer** verwenden. Sie können erkennen, dass es der richtige ist, wenn Sie die freiliegende Leiterplatte sehen (im Gegensatz zur versiegelten Rückseite, die ein aktiver Summer wäre).





Schreiben des Codes

Bemerkung:

- Sie können die Datei `3.2_custom_tone.ino` aus `newton-lab-kit/arduino/3.2_custom_tone` öffnen.
- Oder kopieren Sie diesen Code in die **Arduino IDE**.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2**-Board und den richtigen Port und klicken Sie dann auf „Upload“.

```
const int buzzerPin = 15;  // GPIO pin connected to the transistor base

void setup() {
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
}

void loop() {
  // Play a tone at 440 Hz (A4 note) for 1 second
  tone(buzzerPin, 440, 1000);
  delay(1000);  // Wait for the tone to finish
  // Wait for 1 second before playing again
  delay(1000);
}
```

Der Code spielt einen Ton mit 440 Hz (Standard-A-Note) für 1 Sekunde, wartet 1 Sekunde und wiederholt dies.

- `tone(pin, frequency, duration)`:
  - `pin`: Der GPIO-Pin, der mit dem Summer verbunden ist (über den Transistor).
  - `frequency`: Die Frequenz des Tons in Hertz (Hz). Höhere Frequenzen erzeugen höhere Tonhöhen.
  - `duration (optional)`: Die Dauer, für die der Ton in Millisekunden gespielt wird.

Eine Melodie spielen

Erweitern wir den Code, um eine einfache Melodie zu spielen, indem wir die Noten und ihre entsprechenden Frequenzen definieren.

- Ein Array `melody[]` hält die Reihenfolge der zu spielenden Noten.
- Ein Array `noteDurations[]` definiert die Dauer jeder Note. Eine Dauer von 4 entspricht einer Viertelnote.
- Die `for`-Schleife iteriert durch jede Note in der Melodie.
  - Berechnet die Notendauer in Millisekunden.
  - Verwendet `tone()` zum Spielen jeder Note.
  - Verwendet `delay()` zur Pause zwischen den Noten.
  - Ruft `noTone()` auf, um den Ton zu stoppen, bevor zur nächsten Note übergegangen wird.

```
// Define the buzzer pin
const int buzzerPin = 15;

// Define note frequencies
#define NOTE_C4  262
#define NOTE_D4  294
#define NOTE_E4  330
#define NOTE_F4  349
#define NOTE_G4  392
#define NOTE_A4  440
#define NOTE_B4  494
#define NOTE_C5  523

// Melody notes
int melody[] = {
  NOTE_C4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_F4,
  NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_B4, NOTE_C5
};

// Note durations: 4 = quarter note, 8 = eighth note, etc.
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
int noteDurations[] = {
  4, 4, 4, 4,
  4, 4, 4, 4
};

void setup() {
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Iterate over the notes of the melody
  for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) {
    int noteDuration = 1000 / noteDurations[thisNote];
    tone(buzzerPin, melody[thisNote], noteDuration);
    // Pause between notes
    int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
    delay(pauseBetweenNotes);
    // Stop the tone playing
    noTone(buzzerPin);
  }
  // Add a delay before repeating the melody
  delay(2000);
}
```

Nach dem Hochladen des Codes sollten Sie hören, wie der Summer die Melodie spielt. Wenn der Ton zu leise ist, stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen sicher sind. Denken Sie daran, dass passive Summer möglicherweise keine sehr lauten Töne erzeugen.

Weiterführendes Lernen

- Erstellen eigener Melodien:

  Sie können eigene Melodien erstellen, indem Sie die Arrays `melody[]` und `noteDurations[]` ändern.

- Verwendung der `pitches.h`-Bibliothek:

  Für mehr Bequemlichkeit können Sie eine Bibliotheksdatei `pitches.h` einbinden, die Definitionen für viele Noten enthält. Erstellen Sie eine Datei namens `pitches.h` und binden Sie sie in Ihren Sketch ein.

  ```
  #include "pitches.h"
  ```

Weitere Erkundungen

- Komponieren eines Liedes:

  Versuchen Sie, Ihr eigenes Lied zu komponieren, indem Sie eine neue Folge von Noten und Dauern definieren.

- Interaktive Musik:

  Fügen Sie Tasten oder Sensoren hinzu, um die Wiedergabe der Melodie zu steuern.

- Visuelles Feedback:

  Integrieren Sie LEDs, die im Takt der gespielten Noten aufleuchten.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man einen passiven Summer mit dem Raspberry Pi Pico verwendet, um verschiedene Töne und Melodien zu spielen. Durch die Steuerung der Frequenz des an den Summer gesendeten Signals

können Sie verschiedene Tonhöhen erzeugen und Musik in Ihren Projekten kreieren.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der Community der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten auf Facebook! Vertiefen Sie sich in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.23 3.3 Steuerung eines RGB-LED-Streifens

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen **RGB-LED-Streifen** (speziell vom Typ WS2812) mit dem Raspberry Pi Pico 2 und MicroPython steuert.

Der WS2812 ist ein intelligenter LED, der einen Steuerkreis und einen RGB-Chip in einem 5050-LED-Paket integriert. Jede LED verfügt über einen eigenen integrierten Controller, was es uns ermöglicht, jede LED einzeln über eine einzige Datenleitung zu steuern. Dies bedeutet, dass wir die Farbe und Helligkeit jeder LED auf dem Streifen unabhängig ändern können.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.


Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ITEMS IN THIS KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

SN	COMPONENT	QUANTITY	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro USB Cable	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Several	
5	*WS2812 RGB 8-LED-Streifen*	1	

Schaltplan



Verdrahtungsplan




Seien Sie vorsichtig mit dem Stromverbrauch. Während der VBUS-Pin des Pico Strom für eine kleine Anzahl von LEDs (wie 8) liefern kann, kann die Verwendung von mehr LEDs eine externe Stromversorgung erforderlich machen, um eine Überlastung des Pico zu vermeiden.

Schreiben des Codes

Bemerkung:

- Sie können die Datei `3.3_rgb_led_strip.ino` aus `newton-lab-kit/arduino/3.3_rgb_led_strip` öffnen.
- Oder kopieren Sie diesen Code in die **Arduino IDE**.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2**-Board und den richtigen Port, dann klicken Sie auf „Upload“.
- Die Bibliothek `Adafruit_NeoPixel` wird hier verwendet, Sie können sie aus dem **Library Manager** installieren.




```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#define PIXEL_PIN    0    // Digital IO pin connected to the NeoPixels
#define PIXEL_COUNT  8    // Number of NeoPixels

// Declare our NeoPixel strip object
Adafruit_NeoPixel strip(PIXEL_COUNT, PIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

void setup() {
  strip.begin();           // Initialize the NeoPixel library
  strip.show();            // Turn OFF all pixels ASAP
}

void loop() {
  // Set the color of each pixel
  strip.setPixelColor(0, strip.Color(255, 0, 0));   // Red
  strip.setPixelColor(1, strip.Color(0, 255, 0));   // Green
  strip.setPixelColor(2, strip.Color(0, 0, 255));   // Blue
  strip.setPixelColor(3, strip.Color(255, 255, 0)); // Yellow
  strip.setPixelColor(4, strip.Color(0, 255, 255)); // Cyan
  strip.setPixelColor(5, strip.Color(255, 0, 255)); // Magenta
  strip.setPixelColor(6, strip.Color(255, 255, 255)); // White
  strip.setPixelColor(7, strip.Color(0, 0, 0));     // Off

  strip.show();  // Update the strip with new contents
  delay(1000);   // Wait for a second

  // Turn off all pixels
  strip.clear();
  strip.show();
  delay(1000);   // Wait for a second
}
```

Nach dem Hochladen des Codes sollten Sie sehen, dass die LEDs in verschiedenen Farben aufleuchten, eine Sekunde lang eingeschaltet bleiben und dann eine Sekunde lang ausgeschaltet werden.

Verständnis des Codes

1. Bibliothek einbinden:

   ```
   #include <Adafruit_NeoPixel.h>
   ```

2. Konstanten definieren:

   - `PIXEL_PIN`: Der GPIO-Pin, der mit dem Dateneingang des LED-Streifens verbunden ist (GP0).
   - `PIXEL_COUNT`: Die Anzahl der LEDs auf dem Streifen.

3. Streifen initialisieren:

   `NEO_GRB + NEO_KHZ800`: Gibt die Farbreihenfolge und die Kommunikationsgeschwindigkeit an.

   ```
   Adafruit_NeoPixel strip(PIXEL_COUNT, PIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
   ```

4. In der `setup()`-Funktion:

   - `strip.begin()`: Initialisiert die NeoPixel-Bibliothek.
   - `strip.show()`: Stellt sicher, dass alle Pixel ausgeschaltet sind.

5. In der `loop()`-Funktion:

   - `strip.setPixelColor(index, color)`: Stellt die Farbe eines bestimmten Pixels ein.
   - `strip.Color(r, g, b)`: Erstellt einen 24-Bit-Farbwert aus Rot-, Grün- und Blaukomponenten (0-255).
   - `strip.show()`: Sendet die aktualisierten Farbdaten an den Streifen.
   - `strip.clear()`: Löscht die Pixeldaten im Speicher (schaltet die Pixel beim nächsten `show()` aus).

Erweitertes Beispiel: Farbwisch-Animation

Erstellen wir eine einfache Animation, bei der jeder LED nacheinander aufleuchtet.

- `colorWipe()`: Lässt jeden Pixel nacheinander in der angegebenen Farbe aufleuchten.
- Ruft `colorWipe()` mit verschiedenen Farben auf, um eine Animation zu erstellen.

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#define PIXEL_PIN    0
#define PIXEL_COUNT  8

Adafruit_NeoPixel strip(PIXEL_COUNT, PIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

void setup() {
  strip.begin();
  strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
}

void loop() {
  colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // Red
  colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); // Green
  colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50); // Blue
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
void colorWipe(uint32_t color, int wait) {
  for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
    strip.setPixelColor(i, color);
    strip.show();
    delay(wait);
  }
}
```

Nach dem Hochladen des Codes sollten Sie sehen, dass die LEDs nacheinander in Rot, dann Grün, dann Blau aufleuchten.

Erweitertes Beispiel: Regenbogenzyklus-Animation

- `rainbowCycle()` Funktion: Durchläuft die Farben des Regenbogens über alle Pixel.
- Die verschachtelten Schleifen erzeugen einen fließenden Übergang der Farben.
- `Wheel()` Funktion: Erzeugt Regenbogenfarben über 0-255 Positionen.

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#define PIXEL_PIN    0
#define PIXEL_COUNT  8

Adafruit_NeoPixel strip(PIXEL_COUNT, PIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

void setup() {
  strip.begin();
  strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
}

void loop() {
  rainbowCycle(20); // Rainbow cycle with 20ms delay per step
}

void rainbowCycle(int wait) {
  uint16_t i, j;

  for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on the wheel
    for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
      strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
    }
    strip.show();
    delay(wait);
  }
}

// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colors are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
  if(WheelPos < 85) {
    return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
  } else if(WheelPos < 170) {
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    WheelPos -= 85;
    return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
  } else {
    WheelPos -= 170;
    return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
  }
}
```

Nach dem Hochladen des Codes sollte der LED-Streifen einen fließenden Regenbogen von Farben anzeigen.

Weitere Erkundungen

- Eigene Animationen erstellen:
  - Experimentieren Sie mit verschiedenen Farben und Animationen.
  - Kombinieren Sie mehrere Animationsfunktionen.
- Reaktion auf Sensoren:

  Verwenden Sie Eingaben von Sensoren, um die LED-Farben oder -Muster zu ändern.
- Visualisierer bauen:

  Erstellen Sie einen Musikvisualisierer, der die LEDs basierend auf der Soundeingabe ändert.

Stromüberlegungen

- Stromverbrauch:
  - Jede LED kann bei voller Helligkeit bis zu 60 mA ziehen.
  - Für 8 LEDs sind das bis zu 480 mA.
  - Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromquelle den erforderlichen Strom liefern kann.
- Externe Stromversorgung:
  - Für größere Streifen oder höhere Helligkeit verwenden Sie eine externe 5V-Stromversorgung.
  - Verbinden Sie das Massekabel der externen Stromquelle mit dem Masseanschluss des Pico.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man einen WS2812 RGB-LED-Streifen mit dem Raspberry Pi Pico und der Adafruit NeoPixel-Bibliothek steuert. Durch die Steuerung einzelner Pixel können Sie beeindruckende visuelle Effekte für Ihre Projekte kreieren.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt des Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie nach dem Verkauf aufkommende Probleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie noch heute bei!

5.24 3.4 Flüssigkristallanzeige (LCD1602)


In dieser Lektion lernen wir, wie man ein **1602 LCD** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um Text anzuzeigen. Das LCD1602 ist eine zeichenbasierte Flüssigkristallanzeige, die 16 Zeichen auf 2 Zeilen darstellen kann, ideal für Projekte, die Informationen wie Nachrichten, Sensorwerte oder Statusaktualisierungen anzeigen müssen.

Die direkte Verbindung eines LCD mit einem Mikrocontroller benötigt typischerweise viele GPIO-Pins, was die Funktionalität Ihres Projekts einschränken kann. Um dieses Problem zu lösen, können wir ein LCD1602-Modul verwenden, das eine **I2C-Schnittstelle** hat. Das I2C-Protokoll verwendet nur zwei Datenleitungen (SDA und SCL), was es Ihnen ermöglicht, das LCD mit nur zwei GPIO-Pins zu steuern und andere Pins für zusätzliche Sensoren oder Geräte frei zu machen.

Verständnis von I2C auf dem Raspberry Pi Pico 2

Der Raspberry Pi Pico 2 unterstützt I2C-Kommunikation über mehrere GPIO-Pins und bietet Flexibilität für Ihre Projekte. Er verfügt über zwei I2C-Busse, I2C0 und I2C1, und jeder kann mehreren Pin-Sets zugeordnet werden.

Hier ist eine Übersicht der I2C-fähigen Pins am Pico 2:



Sie können jedes passende Paar von SDA- und SCL-Pins für I2C0 oder I2C1 wählen. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, Pin-Konflikte mit anderen Peripheriegeräten in Ihrem Projekt zu vermeiden.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.


Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ITEMS IN THIS KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

SN	COMPONENT	QUAN-TITY	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro USB Cable	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Several	
5	*I2C LCD1602*	1	

Schaltplan




Verdrahtungsplan



Schreiben des Codes

Bemerkung:

- Sie können die Datei `3.4_liquid_crystal_display.ino` aus `newton-lab-kit/arduino/3.4_liquid_crystal_display` öffnen.
- Oder kopieren Sie diesen Code in die **Arduino IDE**.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2**-Board und den richtigen Port, dann klicken Sie auf „Upload“.
- Die `LiquidCrystal I2C`-Bibliothek wird hier verwendet, Sie können sie aus dem **Library Manager** installieren.




```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Set the LCD I2C address (usually 0x27 or 0x3F)
#define LCD_ADDRESS 0x27
#define LCD_COLUMNS 16
#define LCD_ROWS    2

// Initialize the library with the I2C address and dimensions
LiquidCrystal_I2C lcd(LCD_ADDRESS, LCD_COLUMNS, LCD_ROWS);

void setup() {
  // Initialize the LCD
  lcd.init();
  lcd.backlight();  // Turn on the backlight

  // Print messages to the LCD
  lcd.setCursor(0, 0);  // Column 0, Row 0
  lcd.print("Hello, World!");
  lcd.setCursor(0, 1);  // Column 0, Row 1
  lcd.print("LCD1602 with I2C");
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
void loop() {
  // Nothing to do here
}
```

Nach dem Hochladen des Codes auf den Raspberry Pi Pico sollte das LCD folgendes anzeigen:

- Auf der ersten Zeile: „Hello, World!“
- Auf der zweiten Zeile: „LCD1602 with I2C“

Wenn nichts auf dem Bildschirm erscheint, versuchen Sie den Kontrast einzustellen, indem Sie das kleine Potentiometer (Knopf) auf der Rückseite des LCD-Moduls drehen, bis der Text sichtbar wird.

Verständnis des Codes

1. Einbinden von Bibliotheken:
   - `Wire.h`: Handhabt die I2C-Kommunikation.
   - `LiquidCrystal_I2C.h`: Vereinfacht die Interaktion mit dem I2C-LCD.
2. Definition der LCD-Parameter:
   - `LCD_ADDRESS`: Die I2C-Adresse des LCD-Moduls. Übliche Adressen sind 0x27 oder 0x3F. Wenn Sie unsicher sind, können Sie einen I2C-Scanner-Sketch verwenden, um die Adresse zu finden.

   ```
   #define LCD_ADDRESS 0x27
   #define LCD_COLUMNS 16
   #define LCD_ROWS    2
   ```

3. Initialisierung des LCD:

   ```
   LiquidCrystal_I2C lcd(LCD_ADDRESS, LCD_COLUMNS, LCD_ROWS);
   ```

4. In der `setup()` Funktion:

   ```
   lcd.init();         // Initializes the LCD
   lcd.backlight();    // Turns on the backlight
   ```

5. Textanzeige:

   ```
   lcd.setCursor(0, 0);  // Sets cursor to column 0, row 0
   lcd.print("Hello, World!");

   lcd.setCursor(0, 1);  // Sets cursor to column 0, row 1
   lcd.print("LCD1602 with I2C");
   ```

Serial Input zur Textanzeige auf dem LCD verwenden

Wir können das Programm verbessern, indem wir Eingaben vom Serial Monitor lesen und auf dem LCD anzeigen.

- Modifizierter Code:

  ```
  #include <Wire.h>
  #include <LiquidCrystal_I2C.h>

  #define LCD_ADDRESS 0x27
  ```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
#define LCD_COLUMNS 16
#define LCD_ROWS    2

LiquidCrystal_I2C lcd(LCD_ADDRESS, LCD_COLUMNS, LCD_ROWS);

void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();

  Serial.begin(115200);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Enter text:");
}

void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("You typed:");

    String inputText = Serial.readStringUntil('\n');
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(inputText);
  }
}
```

Nach dem Hochladen des Codes, geben Sie eine Nachricht ein und drücken Sie `Enter`. Die Nachricht wird auf dem LCD angezeigt.

- Erklärung:
  - Lesen von Serial Input: Überprüft, ob Daten am Serial Port verfügbar sind. Liest den Eingabetext bis zu einem Zeilenumbruch.

    ```
    if (Serial.available() > 0) {
      String inputText = Serial.readStringUntil('\n');
      // ...
    }
    ```

  - Anzeigen von Serial Input auf dem LCD:

    ```
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("You typed:");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(inputText);
    ```

Fehlerbehebung

- Keine Anzeige auf dem LCD:
  - Stellen Sie den Kontrastpotentiometer auf der Rückseite des LCD-Moduls ein.
  - Überprüfen Sie die Verdrahtungsverbindungen.

  - Stellen Sie sicher, dass die richtige I2C-Adresse verwendet wird. Sie können Geräte auf dem I2C-Bus scannen. Wenn Ihr I2C LCD1602 korrekt angeschlossen ist, wird die Adresse angezeigt. Die Standardadresse ist normalerweise 0x27, aber in einigen Fällen könnte sie 0x3F sein.

```
#include <Wire.h>

void setup() {
    Wire.begin();
    Serial.begin(115200);
    while (!Serial); // Wait for the serial connection to be established
    Serial.println("\nI2C Scanner");
}

void loop() {
    byte error, address;
    int nDevices;

    Serial.println("Scanning...");

    nDevices = 0;
    for (address = 1; address < 127; address++) {
        Wire.beginTransmission(address);
        error = Wire.endTransmission();

        if (error == 0) {
            Serial.print("I2C device found at address 0x");
            if (address < 16) {
                Serial.print("0");
            }
            Serial.println(address, HEX);

            nDevices++;
        }else if (error == 4) {
            Serial.print("Unknown error at address 0x");
            if (address < 16) {
                Serial.print("0");
            }
            Serial.println(address, HEX);
        }
    }
    if(nDevices == 0) {
        Serial.println("No I2C devices found\n");
    }else {
        Serial.println("done\n");
    }
    delay(5000); // Wait 5 seconds before scanning again
}
```

- Falsche Zeichen angezeigt:
  - Überprüfen Sie auf lose Verbindungen.
  - Stellen Sie sicher, dass das LCD richtig initialisiert ist.

Weitere Untersuchungen

- Eigene Zeichen erstellen:

  Erstellen und anzeigen von eigenen Zeichen oder Symbolen auf dem LCD.

- Sensor-Datenanzeige:

  Lesen von Daten von Sensoren (z. B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit) und Anzeigen der Messwerte auf dem LCD.

- Mehrere I2C-Geräte:

  Verbinden Sie mehrere I2C-Geräte mit dem Pico und verwalten Sie sie gleichzeitig.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man ein I2C LCD1602-Display mit dem Raspberry Pi Pico verwendet, um Text anzuzeigen. Durch die Nutzung der I2C-Schnittstelle haben wir die Anzahl der benötigten GPIO-Pins minimiert, was komplexere Projekte mit zusätzlichen Sensoren und Peripheriegeräten ermöglicht.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.25 3.5 Steuerung eines kleinen Ventilators (Gleichstrommotor)

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen **Gleichstrommotor** (wie einen kleinen Ventilator) mit dem Raspberry Pi Pico 2 und einem **L293D Motortreiber** steuert. Der L293D ermöglicht es uns, die Drehrichtung des Motors zu steuern – sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn. Da Gleichstrommotoren mehr Strom benötigen, als der Pico direkt liefern kann, verwenden wir eine externe Stromversorgung, um den Motor sicher zu betreiben.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.


Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ITEMS IN THIS KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

SN	COMPONENT	QUANTITY	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*IC L293D*	1	
6	*Gleichstrommotor*	1	
7	*Stromversorgungsmodul*	1	
8	9V Batterie	1	

Schaltplan




Der L293D ist ein Motortreiber-Chip, EN ist mit 5V verbunden, damit der L293D funktioniert. 1A und 2A sind die Eingänge, die jeweils mit GP15 und GP14 verbunden sind; 1Y und 2Y sind die Ausgänge, die mit den beiden Enden des Motors verbunden sind.

Y (Ausgang) ist in Phase mit A (Eingang), also kann die Drehrichtung des Motors geändert werden, wenn GP15 und

GP14 unterschiedliche Pegel erhalten.

Verdrahtungsplan



In diesem Schaltkreis sehen Sie, dass der Knopf mit dem RUN-Pin verbunden ist. Dies liegt daran, dass der Motor mit zu viel Strom arbeitet, was dazu führen kann, dass der Pico sich vom Computer trennt, und der Knopf muss gedrückt werden (damit der RUN-Pin des Pico ein niedriges Level erhält), um zurückzusetzen.

Da Gleichstrommotoren einen hohen Strom benötigen, verwenden wir hier aus Sicherheitsgründen ein Stromversorgungsmodul, um den Motor zu betreiben.

Schreiben des Codes

Bemerkung:

- Sie können die Datei `3.5_small_fan.ino` aus `newton-lab-kit/arduino/3.5_small_fan` öffnen.
- Oder kopieren Sie diesen Code in die **Arduino IDE**.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2**-Board und den richtigen Port, dann klicken Sie auf „Upload“.

```
const int IN1 = 15; // GPIO pin connected to Input 1A
const int IN2 = 14; // GPIO pin connected to Input 2A

void setup() {
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Rotate motor clockwise
  digitalWrite(IN1, HIGH);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  delay(2000); // Run for 2 seconds

  // Stop motor
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  delay(1000); // Stop for 1 second

  // Rotate motor counterclockwise
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, HIGH);
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
  delay(2000); // Run for 2 seconds

  // Stop motor
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  delay(1000); // Stop for 1 second
}
```

Nach dem Hochladen des Codes:

- Sollte sich der Motor 2 Sekunden lang in eine Richtung drehen.
- Dann hält er für 1 Sekunde an.
- Dann dreht er sich 2 Sekunden lang in die entgegengesetzte Richtung.
- Dieser Zyklus wiederholt sich unendlich.

Verständnis des Codes

1. Definieren der Steuerpins:

```
const int IN1 = 15; // Connected to Input 1A
const int IN2 = 14; // Connected to Input 2A
```

2. Einstellen der Pin-Modi:

```
void setup() {
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
}
```

3. Steuern der Motordrehrichtung:

   - **Drehung im Uhrzeigersinn**: Setzt IN1 auf HIGH und IN2 auf LOW, was den Motor in eine Richtung dreht.

```
digitalWrite(IN1, HIGH);
digitalWrite(IN2, LOW);
```

   - **Drehung gegen den Uhrzeigersinn**: Setzt IN1 auf LOW und IN2 auf HIGH, was den Motor in die entgegengesetzte Richtung dreht.

```
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, HIGH);
```

4. Anhalten des Motors:

   Setzt beide Eingänge auf LOW, was den Motor anhält.

```
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, LOW);
```

Weitere Erkundungen

- Geschwindigkeitssteuerung:

  Verwenden Sie die Pulsweitenmodulation (PWM), um die Geschwindigkeit des Motors zu steuern, indem Sie den EN1-Pin mit einem PWM-fähigen GPIO-Pin verbinden und den Tastgrad variieren.

- Steuerung mehrerer Motoren:


  Der L293D kann zwei Motoren steuern. Versuchen Sie, einen zweiten Motor hinzuzufügen und ihn unabhängig zu steuern.

- Integration von Sensoren:

  Integrieren Sie Sensoren (z. B. Endschalter, Encoder), um komplexere Motorsysteme zu erstellen.

Sicherheitsvorkehrungen

- Stromversorgung:
  - Stellen Sie sicher, dass die Spannung der externen Stromversorgung mit der Spannungsbewertung des Motors übereinstimmt.
  - Speisen Sie den Motor nicht direkt vom 3,3V-Pin des Pico.
- Stromaufnahme:
  - Motoren können insbesondere beim Start oder bei Blockierung erheblichen Strom ziehen.
  - Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromversorgung den Strombedarf des Motors bewältigen kann.
- Zurücksetzen des Pico:
  - In einigen Fällen kann der Stromverbrauch des Motors zu Spannungseinbrüchen führen, die dazu führen, dass der Pico zurückgesetzt wird oder die Verbindung abbricht.
  - Wenn Sie Probleme haben, Code hochzuladen, nachdem der Motor gelaufen ist, können Sie den Pico manuell zurücksetzen, indem Sie den RUN-Pin kurzzeitig mit GND verbinden.



Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man einen Gleichstrommotor mit dem Raspberry Pi Pico und dem L293D Motortreiber steuert. Durch Steuern der Eingänge des L293D können Sie die Drehrichtung des Motors ändern. Dieses grundlegende Konzept ist wesentlich in der Robotik, Automatisierung und vielen anderen Anwendungen, die Motoren verwenden.

Bemerkung: Hallo und herzlich willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefen Sie Ihre Kenntnisse über Raspberry Pi, Arduino und ESP32 gemeinsam mit anderen Enthusiasten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Sonderangebote**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.26 3.6 Steuerung einer Wasserpumpe

In dieser Lektion lernen wir, wie man eine **kleine Wasserpumpe** mit dem Raspberry Pi Pico 2 und einem **L293D-Motortreiber** steuert. Eine kleine Zentrifugalpumpe kann für Projekte wie automatische Pflanzenbewässerungssysteme oder das Erstellen von Miniatur-Wassermerkmalen verwendet werden. Die Steuerung der Pumpe ähnelt der Steuerung eines Gleichstrommotors, da sie dieselben Prinzipien verwendet.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.


SN	KOMPONENTE	MENGE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro USB Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*IC L293D*	1	
6	*Stromversorgungsmodul*	1	
7	9V Batterie	1	
9	*DC-Wasserpumpe*	1	

Wichtige Hinweise vor Beginn

- **Pumpenaufbau**: Schließen Sie den Schlauch an den Ausgang der Pumpe an. Tauchen Sie die Pumpe vor dem Einschalten ins Wasser.
- **Trockenlauf vermeiden**: Stellen Sie sicher, dass die Pumpe immer untergetaucht ist. Trockenlauf kann Überhitzung verursachen und den Motor beschädigen.

- **Verstopfung verhindern**: Wenn Sie die Pumpe zum Bewässern von Pflanzen verwenden, stellen Sie sicher, dass das Wasser frei von Schmutz ist, um Verstopfungen zu vermeiden.
- **Ansaugen der Pumpe**: Wenn anfangs kein Wasser austritt, könnte Luft im Schlauch gefangen sein. Sie müssen möglicherweise die Pumpe ansaugen, indem Sie Wasser durchfließen lassen, um Luftblasen zu entfernen.


Schaltplan



Der L293D ist ein Motortreiber-Chip, EN ist mit 5V verbunden, um den L293D zu betreiben. 1A und 2A sind die Eingänge, die mit GP15 bzw. GP14 verbunden sind; 1Y und 2Y sind die Ausgänge, die mit den beiden Enden des Motors verbunden sind.

Y (Ausgang) ist in Phase mit A (Eingang), daher kann die Drehrichtung des Motors geändert werden, wenn GP15 und GP14 unterschiedliche Pegel erhalten.

Verdrahtungsdiagramm



In diesem Schaltkreis sehen Sie, dass der Knopf mit dem RUN-Pin verbunden ist. Dies liegt daran, dass der Motor mit zu viel Strom betrieben wird, was dazu führen kann, dass sich der Pico vom Computer trennt, und der Knopf muss gedrückt werden (damit der RUN-Pin des Pico ein niedriges Niveau erhält), um zurückzusetzen.

Schreiben des Codes

Bemerkung:

- Sie können die Datei `3.6_pumping.ino` aus `newton-lab-kit/arduino/3.6_pumping` öffnen.
- Oder kopieren Sie diesen Code in **Arduino IDE**.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2** Board und den richtigen Port, dann klicken Sie auf „Upload“.

```
const int IN1 = 15; // GPIO pin connected to Input 1A
const int IN2 = 14; // GPIO pin connected to Input 2A

void setup() {
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Turn the pump on
  digitalWrite(IN1, HIGH);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  delay(5000); // Run for 5 seconds

  // Stop the pump
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  delay(5000); // Stop for 5 seconds
}
```

Nach dem Hochladen des Codes:


- Die Pumpe sollte 5 Sekunden lang laufen, Wasser durch den Schlauch pumpen.
- Dann wird sie für 5 Sekunden stoppen.
- Dieser Zyklus wiederholt sich unendlich.

- Wenn anfänglich kein Wasser fließt, stellen Sie sicher, dass die Pumpe untergetaucht ist und keine Luftblasen im Schlauch sind.

Sicherheitsvorkehrungen

- Wasser und Elektrizität:
  - Seien Sie äußerst vorsichtig, Wasser von Pico und anderen elektronischen Komponenten fernzuhalten.
  - Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen sicher und bei Bedarf isoliert sind.
- Stromversorgung:
  - Verwenden Sie eine Stromquelle, die den Spannungsanforderungen der Pumpe entspricht (typischerweise 3V-6V).
  - Betreiben Sie die Pumpe nicht direkt vom 3,3V-Pin des Pico.
- Stromaufnahme:
  - Pumpen können einen erheblichen Strom ziehen.
  - Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromquelle die Stromanforderungen der Pumpe bewältigen kann.
- Zurücksetzen des Pico:

  Wenn Sie Probleme beim Hochladen von Code nach dem Betrieb der Pumpe haben, können Sie den Pico manuell zurücksetzen, indem Sie den RUN-Pin kurzzeitig mit GND verbinden.



Weitere Erkundungen

- Automatische Pflanzenbewässerung:

  Integrieren Sie Bodenfeuchtigkeitssensoren, um den Bewässerungsprozess basierend auf der Trockenheit des Bodens zu automatisieren.

- PWM-Geschwindigkeitskontrolle:

  Verwenden Sie die Pulsweitenmodulation (PWM), um die Geschwindigkeit der Pumpe durch Veränderung der Spannung zu steuern.

- Zeitplanung und Planung:

  Implementieren Sie komplexere Zeitpläne mit Echtzeituhren oder Planern.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man eine kleine Wasserpumpe mit dem Raspberry Pi Pico und dem L293D-Motortreiber steuert. Diese Technik kann in verschiedenen Projekten wie automatischen Pflanzenbewässerungssystemen, Brunnen oder Hydrokulturanlagen verwendet werden.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefen Sie sich in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 zusammen mit anderen Enthusiasten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.27 3.7 Schwingender Servo

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen **Servomotor** mit dem Raspberry Pi Pico 2 steuert. Ein Servomotor ist ein Gerät, das sich auf einen spezifischen Winkel zwischen 0° und 180° drehen kann. Er wird häufig in ferngesteuerten Spielzeugen, Robotern und anderen Anwendungen eingesetzt, die eine präzise Positionssteuerung erfordern.

Lassen Sie uns beginnen und den Servo hin und her schwingen!

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.


Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.

SN	KOMPONENTE	MENGE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro USB Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Servo*	1	

Schaltplan



Verdrahtungsdiagramm


Servo
VSYS
GND
3V3(E)
3V3(O)
VREF
GP28
GP27
GP26
RUN
GP22
GP21
GP20
GP19
GP18
GP17
GP16
GP0
GP1
GP2
GP3
GP4
GP5
GP6
GP7
GP8
GP9
GP10
GP11
GP12
GP13
GP14
GP15
SWDIO
SWCLK
Pico 2
USB
LED
BOOTSEL
DEBUG

- Das orangefarbene Kabel ist das Signalkabel und ist mit GP15 verbunden.
- Das rote Kabel ist VCC und ist mit VBUS(5V) verbunden.
- Das braune Kabel ist GND und ist mit GND verbunden.

Servos können, besonders unter Last, erheblichen Strom ziehen. Da wir einen kleinen Servo verwenden und ihn nicht stark belasten, ist es für dieses einfache Experiment akzeptabel, ihn über den VBUS-Pin des Pico mit Strom zu versorgen. Für größere Servos oder mehrere Servos verwenden Sie eine externe Stromversorgung.

Einrichten des Servoarms

- Befestigen Sie den Servoarm (auch Horn genannt) an der Ausgangswelle des Servos.
- Sichern Sie ihn bei Bedarf mit der kleinen Schraube, die mit dem Servo geliefert wird.

Schreiben des Codes

Bemerkung:

- Sie können die Datei `3.7_swinging_servo.ino` aus `newton-lab-kit/arduino/3.7_swinging_servo` öffnen.
- Oder kopieren Sie diesen Code in **Arduino IDE**.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2** Board und den richtigen Port, dann klicken Sie auf „Upload“.

```
#include <Servo.h>

Servo myServo;  // Create a servo object

void setup() {
  myServo.attach(15);  // Attach the servo to GPIO pin 15
}

void loop() {
  // Move the servo from 0 to 180 degrees
  for (int angle = 0; angle <= 180; angle += 1) {
    myServo.write(angle);
    delay(15);  // Wait 15 milliseconds for the servo to reach the position
  }
  // Move the servo from 180 to 0 degrees
  for (int angle = 180; angle >= 0; angle -= 1) {
    myServo.write(angle);
    delay(15);
  }
}
```

Nach dem Hochladen des Codes sollte der Servoarm reibungslos von 0° bis 180° und zurück schwingen. Wenn sich der Servo nicht bewegt oder unregelmäßig verhält:

- Überprüfen Sie Ihre Verdrahtungsverbindungen.
- Stellen Sie sicher, dass der Servo richtig mit Strom versorgt wird.
- Achten Sie darauf, dass der Servo mechanisch nicht blockiert ist.

Verständnis des Codes

1. Einbinden der `Servo`-Bibliothek:

   Bindet die `Servo`-Bibliothek ein, die Funktionen zur Steuerung des Servomotors bietet.

```
#include <Servo.h>
```

2. Erstellen eines `Servo`-Objekts:

   Erstellt ein `Servo`-Objekt namens `myServo` zur Steuerung des Servos.

```
Servo myServo;
```

3. Anschließen des Servos an einen Pin:

   Schließt den Servo an den GPIO-Pin 15 am Pico an.

```
myServo.attach(15);
```

4. Bewegen des Servos:

   - Bewegt den Servo von 0° bis 180° in 1-Grad-Schritten. Die Verzögerung (15) bietet eine kleine Verzögerung, um dem Servo zu ermöglichen, jede Position reibungslos zu erreichen.

```
for (int angle = 0; angle <= 180; angle += 1) {
  myServo.write(angle);
  delay(15);
}
```

   - Umkehrung der Bewegung: Bewegt den Servo zurück von 180° bis 0° und erzeugt so eine hin- und her schwingende Bewegung.

```
for (int angle = 180; angle >= 0; angle -= 1) {
  myServo.write(angle);
  delay(15);
}
```

Weitere Erkundungen

- Geschwindigkeit anpassen:

  Ändern Sie den Wert von `delay()` in den Schleifen, um den Servo schneller oder langsamer zu bewegen.

- Direkte Positionskontrolle:

  Verwenden Sie `myServo.write(angle);` mit einem bestimmten Winkel, um den Servo in einer festen Position einzustellen.

- Interaktive Steuerung:

  Verbinden Sie ein Potentiometer, um den Servowinkel interaktiv zu steuern.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man einen Servomotor mit dem Raspberry Pi Pico und der Servo-Bibliothek steuert. Durch Anpassen des Codes können Sie den Servo auf einen beliebigen Winkel zwischen 0° und 180° einstellen, was eine präzise Steuerung in Ihren Projekten ermöglicht.

4. Steuergerät

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.28 4.1 Werte eines Joysticks auslesen

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen **Joystick** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um analoge Werte auszulesen und Tastendrücke zu erkennen. Ein Joystick ist ein weit verbreitetes Eingabegerät, mit dem Bewegungen entlang zwei Achsen (X und Y) gesteuert werden können. Viele Joysticks verfügen zudem über eine Drucktaste (Z-Achse).

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Bauteile.

Ein komplettes Kit ist besonders praktisch, hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE IM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die untenstehenden Links erworben werden.

SN	KOMPONENTE	MENGE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1 (10K)	
6	*Joystick-Modul*	1	

Funktionsweise des Joysticks


Ein typisches Joystick-Modul enthält zwei Potentiometer, die in einem 90-Grad-Winkel zueinander stehen:

- **X-Achse (VRx-Potentiometer)**: Misst die Links-Rechts-Bewegung.

- **Y-Achse (VRy-Potentiometer)**: Misst die Auf-Ab-Bewegung.
- **Z-Achse (Schalter)**: Eine digitale Taste, die durch Drücken des Joysticks ausgelöst wird.


Durch das Auslesen der analogen Werte der X- und Y-Achse kann die Position des Joysticks bestimmt werden. Der Z-Achsen-Schalter erkennt, wenn der Joystick gedrückt wird.

Schaltplan



Der **SW-Pin** des Joysticks ist mit einem 10K-Pull-up-Widerstand verbunden, um im nicht gedrückten Zustand einen stabilen HIGH-Zustand zu gewährleisten. Ohne diesen Widerstand könnte sich der Zustand zwischen HIGH und LOW unvorhersehbar ändern.

Verdrahtungsdiagramm



Code schreiben

Bemerkung:

- Sie können die Datei `4.1_toggle_the_joystick.ino` aus dem Verzeichnis `newton-lab-kit/arduino/4.1_toggle_the_joystick` öffnen.
- Oder diesen Code in die **Arduino IDE** kopieren.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2** Board und den richtigen Port aus und klicken Sie auf „Hochladen“.

```
// Define the pins
const int joystickX = 26;  // GP26 (ADC0) connected to VRx
const int joystickY = 27;  // GP27 (ADC1) connected to VRy
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
const int joystickSW = 22; // GP22 connected to SW (button)

void setup() {
  // Initialize serial communication at 115200 baud
  Serial.begin(115200);

  // Initialize the joystick switch pin as input
  pinMode(joystickSW, INPUT_PULLUP);

}

void loop() {
  // Read analog values from the joystick
  int xValue = analogRead(joystickX);
  int yValue = analogRead(joystickY);

  // Read the joystick button state
  int buttonState = digitalRead(joystickSW);

  // Print the joystick values to the Serial Monitor
  Serial.print("X: ");
  Serial.print(xValue);
  Serial.print(" | Y: ");
  Serial.print(yValue);
  Serial.print(" | Button: ");
  Serial.println(buttonState == LOW ? "Pressed" : "Released");

  delay(500); // Wait for half a second before the next reading
}
```

Sobald der Code läuft und der serielle Monitor geöffnet ist:

- Bewegen Sie den Joystick in verschiedene Richtungen (links, rechts, oben, unten) und beobachten Sie, wie sich die X- und Y-Werte im seriellen Monitor ändern.
- Drücken Sie den Joystick nach unten (Z-Achse) und beobachten Sie, wie sich der Tastenstatus von „Losgelassen“ auf „Gedrückt“ ändert.

Verständnis des Codes

1. Definieren der Pins:
   - `joystickX` und `joystickY`: Analoge Eingänge für die Achsen X und Y.
   - `joystickSW`: Digitaler Eingang für den Taster (Z-Achse).
2. Setup-Funktion:
   - Initialisiert die serielle Kommunikation für Debugging und Datenanzeige.
   - Setzt den Joystick-Taster als Eingang mit internem Pull-up-Widerstand zur Stabilisierung des Signals.

```
void setup() {
  Serial.begin(115200); // Initialize serial communication at 115200 baud
  pinMode(joystickSW, INPUT_PULLUP); // Set joystick button as input with pull-up␣
↪resistor
}
```

3. `loop()`-Funktion:

   - Analoge Werte auslesen:

     Liest die aktuelle Position des Joysticks entlang der X- und Y-Achse. Die Werte liegen zwischen 0 und 1023, entsprechend den Spannungswerten.

     ```
     int xValue = analogRead(joystickX);
     int yValue = analogRead(joystickY);
     ```

   - Tastenstatus auslesen:

     Prüft, ob der Joystick gedrückt wurde. `LOW` bedeutet gedrückt, `HIGH` bedeutet nicht gedrückt.

     ```
     int buttonState = digitalRead(joystickSW);
     ```

   - Werte im seriellen Monitor ausgeben:

     Gibt die aktuellen X-, Y-Werte sowie den Tastenstatus aus.

     ```
     Serial.print("X: ");
     Serial.print(xValue);
     Serial.print(" | Y: ");
     Serial.print(yValue);
     Serial.print(" | Button: ");
     Serial.println(buttonState == LOW ? "Pressed" : "Released");
     ```

Weitere Experimente

- Joystick-Werte zur Steuerung von Aktionen nutzen: Verwenden Sie den Joystick zur Steuerung von Servos, LEDs oder Motoren basierend auf Bewegungsrichtung und Intensität.
- Deadzone implementieren: Definieren Sie eine Totzone, um ungewollte Bewegungen aufgrund von kleinen Joystick-Fluktuationen zu vermeiden.
- Joystick mit weiteren Sensoren kombinieren: Integrieren Sie den Joystick mit Bewegungssensoren oder Distanzsensoren, um komplexere Steuerungssysteme zu entwickeln.
- Game-Controller erstellen: Nutzen Sie mehrere Joysticks und Taster, um einen benutzerdefinierten Controller für einfache Spiele oder Robotersteuerung zu bauen.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man einen Joystick mit dem Raspberry Pi Pico verbindet, um analoge Werte der X- und Y-Achse zu lesen und Tastendrücke auf der Z-Achse zu erkennen. Dieses Wissen kann für Fernsteuerungen, Robotik und interaktive Installationen

---

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt des Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie nach dem Verkauf aufkommende Probleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.

- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie noch heute bei!

5.29 4.2 Nutzung eines 4x4-Tastenfelds

In dieser Lektion lernen wir, wie man ein **4x4-Matrix-Tastenfeld** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verbindet, um zu erkennen, welche Tasten gedrückt werden. Matrix-Tastaturen werden häufig in Geräten wie Taschenrechnern, Telefonen, Verkaufsautomaten und Sicherheitssystemen für die numerische Eingabe verwendet.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ITEMS IN THIS KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

SN	COMPONENT	QUANTITY	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*4x4-Tastenfeld*	1	


Verständnis des 4x4-Tastenfelds

Ein 4x4-Tastenfeld besteht aus:


- **16 Tasten**, angeordnet in 4 Reihen und 4 Spalten.
- **8 Pins**: 4 verbunden mit den Reihen und 4 mit den Spalten.

Wenn Sie eine Taste drücken, wird eine spezifische Reihe und Spalte verbunden, was es uns ermöglicht, die Taste basierend auf den Reihen- und Spaltennummern zu identifizieren.

So sind die Tasten angeordnet:




Schaltplan



Die Reihen der Tastatur (G2 ~ G5) sind so programmiert, dass sie hoch gehen; wenn einer von G6 ~ G9 hoch gelesen wird, dann wissen wir, welche Taste gedrückt ist.

Beispielsweise, wenn G6 hoch gelesen wird, dann wird die numerische Taste 1 gedrückt; dies liegt daran, dass die Steuerpins der numerischen Taste 1 G2 und G6 sind, wenn die numerische Taste 1 gedrückt wird, werden G2 und G6 zusammen verbunden und G6 ist auch hoch.


Verdrahtung



Schreiben des Codes

Bemerkung:

- Sie können die Datei `4.2_4x4_keypad.ino` aus `newton-lab-kit/arduino/4.2_4x4_keypad` öffnen.
- Oder kopieren Sie diesen Code in die **Arduino IDE**.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2**-Board und den richtigen Port, dann klicken Sie auf „Upload“.
- Die `Adafruit Keypad`-Bibliothek wird hier verwendet, Sie können sie aus dem **Library Manager** installieren.



```
#include "Adafruit_Keypad.h"

// Define the number of rows and columns
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;

// Define the keymap for the keypad
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
char keys[ROWS][COLS] = {
  { '1', '2', '3', 'A' },
  { '4', '5', '6', 'B' },
  { '7', '8', '9', 'C' },
  { '*', '0', '#', 'D' }
};

// Connect to the row pinouts of the keypad
byte rowPins[ROWS] = { 2, 3, 4, 5 };

// Connect to the column pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = { 6, 7, 8, 9 };

// Create the Keypad object
Adafruit_Keypad myKeypad = Adafruit_Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS,␣
↪COLS);

void setup() {
  // Initialize Serial communication
  Serial.begin(115200);

  // Initialize the keypad
  myKeypad.begin();
}

void loop() {
  // Update the state of keys
  myKeypad.tick();

  // Check if there are any new keypad events
  while (myKeypad.available()) {
    // Read the keypad event
    keypadEvent e = myKeypad.read();

    // Check if the event is a key press
    if (e.bit.EVENT == KEY_JUST_PRESSED) {
      // Print the key value to the Serial Monitor
      Serial.println((char)e.bit.KEY);
    }
  }

  delay(10); // Short delay to improve stability
}
```

Nach dem Hochladen des Codes drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Tastenfeld. Das entsprechende Tastenlabel (z. B. ‚1‘, ‚A‘) sollte im Seriellen Monitor erscheinen.

Stellen Sie sicher, dass jeder Tastendruck genau erkannt und angezeigt wird. Testen Sie alle Tasten, um die korrekte Funktionalität zu bestätigen.

Verständnis des Codes

1. Einschließen der Bibliothek:

   Diese Zeile schließt die Adafruit Keypad-Bibliothek ein, die Funktionen zur Interaktion mit dem Tastenfeld

bietet.

```
#include "Adafruit_Keypad.h"
```

2. Definition des Tastenfeld-Layouts:

   ROWS und COLS definieren die Abmessungen des Tastenfelds. keys ist ein 2D-Array, das das Label jeder Taste auf dem Tastenfeld darstellt.

```
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;

char keys[ROWS][COLS] = {
  { '1', '2', '3', 'A' },
  { '4', '5', '6', 'B' },
  { '7', '8', '9', 'C' },
  { '*', '0', '#', 'D' }
};
```

3. Anschließen des Tastenfelds an GPIO-Pins:

   rowPins und colPins sind Arrays, die die GPIO-Pins speichern, die mit den Reihen und Spalten des Tastenfelds verbunden sind.

```
byte rowPins[ROWS] = { 2, 3, 4, 5 };
byte colPins[COLS] = { 6, 7, 8, 9 };
```

4. Initialisieren des Tastenfeld-Objekts:

   Diese Zeile erstellt eine Instanz der Klasse Adafruit_Keypad, die mit dem Tastenfeldschema und den Pin-Konfigurationen initialisiert wird.

```
Adafruit_Keypad myKeypad = Adafruit_Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS,
↪ COLS);
```

5. Setup-Funktion:

   Initialisiert die serielle Kommunikation für das Debugging und startet das Tastenfeld.

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);    // Initialize serial communication at 115200 baud
  myKeypad.begin();        // Initialize the keypad
}
```

6. Loop-Funktion:

   - Überprüft kontinuierlich auf Tastenereignisse.
   - Wenn eine Taste gedrückt wird, wird der Tastenwert im Seriellen Monitor angezeigt.

```
void loop() {
  myKeypad.tick(); // Update the state of keys

  while (myKeypad.available()) {
    keypadEvent e = myKeypad.read(); // Read the keypad event

    if (e.bit.EVENT == KEY_JUST_PRESSED) {
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
      Serial.println((char)e.bit.KEY); // Print the pressed key
    }
  }
  delay(10); // Short delay to improve stability
}
```

Weiterführende Untersuchungen

- Implementierung der Tasten-Entprellung:

  Verbessern Sie die Zuverlässigkeit der Tastenerkennung, indem Sie Entprelltechniken implementieren, um falsche Auslösungen durch mechanisches Rauschen zu filtern.

- Erstellung eines Passworteingabesystems:

  Verwenden Sie das Tastenfeld zur Eingabe eines Passworts und zur Steuerung des Zugangs zu bestimmten Funktionen in Ihrem Projekt.

- Integration mit anderen Komponenten:

  Kombinieren Sie das Tastenfeld mit LCD-Displays, LEDs oder Summer, um komplexere Benutzeroberflächen zu erstellen.

- Bau eines einfachen Taschenrechners:

  Verwenden Sie das Tastenfeld, um Zahlen einzugeben und grundlegende Rechenoperationen durchzuführen, die auf einem LCD angezeigt werden.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man ein 4x4-Matrix-Tastenfeld mit dem Raspberry Pi Pico unter Verwendung der Adafruit Keypad-Bibliothek verbindet. Durch die Erkennung von Tastendrücken können Sie interaktive Projekte wie tastaturbasierte Eingabesysteme, Passworteingabemechanismen und mehr erstellen. Das Verständnis, wie Tasteneingaben gelesen und verarbeitet werden, ist wesentlich für den Bau benutzerfreundlicher Schnittstellen in Ihren Elektronikprojekten.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Promotionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.30 4.3 Elektroden-Tastatur mit MPR121

In dieser Lektion lernen wir, wie man den **MPR121 kapazitiven Berührungssensor** verwendet, um eine berührungsempfindliche Tastatur mit dem Raspberry Pi Pico 2 zu erstellen. Der MPR121 ermöglicht es Ihnen, Berührungseingaben auf bis zu 12 Elektroden zu erkennen, die mit leitfähigen Materialien wie Drähten, Folie oder sogar Früchten wie Bananen verbunden werden können!

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ITEMS IN THIS KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.


SN	COMPONENT	QUANTITY	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*MPR121 Modul*	1	

Verständnis des MPR121-Sensors


Der **MPR121** ist ein kapazitiver Berührungssensor-Controller, der über die I2C-Schnittstelle kommuniziert. Er kann bis zu 12 Berührungseingaben verarbeiten, was ihn ideal für interaktive Projekte mit mehreren Berührungspunkten macht.

Der MPR121-Sensor erkennt Veränderungen in der Kapazität seiner Elektroden. Wenn Sie eine Elektrode berühren, ändert sich die Kapazität, und der Sensor registriert eine Berührung. Diese Information wird über I2C an den Raspberry Pi Pico 2 übermittelt.

Schaltplan



Verdrahtungsplan




- Verbinden Sie Drähte oder leitfähige Materialien mit den Elektrodenpins (markiert als **E0** bis **E11**) am MPR121.
- Sie können die anderen Enden der Drähte mit leitfähigen Objekten wie Früchten, Aluminiumfolieformen oder Touchpads verbinden.

Schreiben des Codes

Bemerkung:

- Sie können die Datei `4.3_electrode_keyboard.ino` aus `newton-lab-kit/arduino/4.3_electrode_keyboard` öffnen.
- Oder kopieren Sie diesen Code in die **Arduino IDE**.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2**-Board und den richtigen Port, dann klicken Sie auf „Upload“.
- Die `Adafruit MPR121`-Bibliothek wird hier verwendet, Sie können sie aus dem **Library Manager** installieren.




```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MPR121.h>

// Create an instance of the MPR121 sensor
Adafruit_MPR121 cap = Adafruit_MPR121();

// Array to hold the touch states of each electrode
bool touchStates[12] = { false };

// Variables to store current and last touch states
uint16_t currtouched = 0;
uint16_t lasttouched = 0;

void setup() {
  Serial.begin(115200); // Initialize serial communication at 115200 baud
  while (!Serial);    // Wait for Serial Monitor to open

  // Initialize the MPR121 sensor with I2C address 0x5A
  if (!cap.begin(0x5A)) {
    Serial.println("MPR121 not found, check wiring?");
    while (1);
  }
  Serial.println("MPR121 found!");
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
}

void loop() {
  // Get the currently touched pads
  currtouched = cap.touched();

  // Check if there is a change in touch state
  if (currtouched != lasttouched) {
    // Update the last touched state
    lasttouched = currtouched;

    // Iterate through each electrode
    for (int i = 0; i < 12; i++) {
      // Check if the electrode is touched
      if (currtouched & (1 << i)) {
        touchStates[i] = true;
      } else {
        touchStates[i] = false;
      }
    }

    // Print the touch states as a binary string
    for (int i = 0; i < 12; i++) {
      Serial.print(touchStates[i] ? "1" : "0");
    }
    Serial.println();
  }

  delay(100); // Small delay to stabilize readings
}
```

Nach dem Hochladen des Codes berühren Sie die an den MPR121-Sensor angeschlossenen Elektroden.

- Beobachten Sie die binäre Ausgabe im seriellen Monitor, die anzeigt, welche Elektroden berührt werden.
- Zum Beispiel wird das Berühren der ersten und der elften Elektrode `100000000010` anzeigen.

Verständnis des Codes

1. Einbinden von Bibliotheken:
   - `Wire.h`: Handhabt die I2C-Kommunikation.
   - `Adafruit_MPR121.h`: Stellt Funktionen zur Interaktion mit dem MPR121-Sensor bereit.
2. Initialisieren des MPR121-Sensors:

   Erstellt eine Instanz des MPR121-Sensors.

   ```
   Adafruit_MPR121 cap = Adafruit_MPR121();
   ```

3. Setup-Funktion:
   - Startet die serielle Kommunikation zur Fehlerbehebung.
   - Initialisiert den MPR121-Sensor mit der I2C-Adresse 0x5A.
   - Wenn der Sensor nicht gefunden wird, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und das Programm angehalten.

```
void setup() {
  Serial.begin(115200); // Initialize serial communication
  while (!Serial);    // Wait for Serial Monitor to open

  // Initialize the MPR121 sensor with I2C address 0x5A
  if (!cap.begin(0x5A)) {
    Serial.println("MPR121 not found, check wiring?");
    while (1);
  }
  Serial.println("MPR121 found!");
}
```

4. `loop()`-Funktion:

   - Ruft den aktuellen Berührungsstatus vom MPR121-Sensor ab. Jedes Bit in der Variablen `currtouched` repräsentiert den Berührungsstatus einer Elektrode (1 für berührt, 0 für nicht berührt).

     ```
     currtouched = cap.touched();
     ```

   - Überprüft, ob sich der Berührungsstatus seit der letzten Schleifeniteration geändert hat.

     ```
     if (currtouched != lasttouched) {
       // Update touch states
     }
     ```

   - Durchläuft jede Elektrode und aktualisiert das Array `touchStates` basierend darauf, ob jede Elektrode berührt wird.

     ```
     for (int i = 0; i < 12; i++) {
       if (currtouched & (1 << i)) {
         touchStates[i] = true;
       } else {
         touchStates[i] = false;
       }
     }
     ```

   - Druckt die Berührungsstatus als 12-Bit-binären String auf den seriellen Monitor. Zum Beispiel, wenn die erste und die elfte Elektrode berührt werden, wird 100000000010 gedruckt.

     ```
     for (int i = 0; i < 12; i++) {
       Serial.print(touchStates[i] ? "1" : "0");
     }
     Serial.println();
     ```

   - Fügt eine kurze Verzögerung hinzu, um die Messungen zu stabilisieren und den seriellen Monitor nicht zu überfluten.

     ```
     delay(100);
     ```

Erweiterung der Elektroden

Sie können Ihr Projekt erweitern, indem Sie die Elektroden mit verschiedenen leitfähigen Materialien verbinden:

- **Früchte**: Befestigen Sie Drähte an Bananen, Äpfeln oder anderen Früchten, um sie zu berührungsempfindlichen Eingaben zu machen.

- **Folienformen**: Schneiden Sie Formen aus Aluminiumfolie aus und befestigen Sie sie an den Elektroden.
- **Leitfähige Farbe**: Zeichnen Sie Muster mit leitfähiger Tinte oder Farbe.

Bemerkung: Wenn Sie die Elektroden ändern (z.B. unterschiedliche Materialien anschließen), müssen Sie möglicherweise den Sensor zurücksetzen, um die Baseline-Werte neu zu kalibrieren.

Weitere Erkundungen

- Interaktive Projekte erstellen:

  Bauen Sie eine berührungsgesteuerte LED-Matrix, bei der jede Elektrode eine einzelne LED steuert.

- Implementierung von Key Debouncing:

  Verbessern Sie die Zuverlässigkeit der Berührungserkennung durch Implementierung von Entprelltechniken, um falsche Berührungen herauszufiltern.

- Kombination mit anderen Sensoren:

  Integrieren Sie den MPR121 mit anderen Sensoren wie Temperatur- oder Lichtsensoren, um komplexere interaktive Systeme zu erstellen.

- Entwicklung eines berührungsbasierten Spielcontrollers:

  Verwenden Sie die Berührungseingaben, um Spielelemente zu steuern, wie z.B. das Bewegen von Charakteren oder das Auswählen von Optionen.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man den MPR121 kapazitiven Berührungssensor mit dem Raspberry Pi Pico verwendet, um eine berührungsempfindliche Tastatur zu erstellen. Durch das Erkennen von Berührungseingaben auf mehreren Elektroden können Sie interaktive Schnittstellen für Ihre Projekte erstellen, wie benutzerdefinierte Tastaturen, Bedienfelder oder kreative Eingabegeräte. Das Verständnis, wie man Berührungseingaben liest und verarbeitet, ist eine wertvolle Fähigkeit für die Entwicklung ansprechender und benutzerfreundlicher Elektronikprojekte.

5. Mikrochip

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.31 5.1 Verwendung des 74HC595-Schieberegisters

In dieser Lektion lernen wir, wie man das **74HC595-Schieberegister** verwendet, um mehrere LEDs mit nur wenigen GPIO-Pins am Raspberry Pi Pico 2 zu steuern. Der 74HC595 ist ein integrierter Schaltkreis (IC), der es ermöglicht, die Anzahl der digitalen Ausgänge durch serielle Eingabe zu erweitern. Dies ist besonders nützlich, wenn viele Ausgänge gesteuert werden müssen, aber nur begrenzte GPIO-Pins zur Verfügung stehen.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Bauteile.

Ein komplettes Kit ist besonders praktisch, hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE IM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die untenstehenden Links erworben werden.


SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	8 (220)	
6	*LED*	8	
7	*74HC595*	1	

Funktionsweise des 74HC595-Schieberegisters

Das **74HC595** ist ein 8-Bit-Serial-In, Parallel-Out-Schieberegister mit Ausgangsspeicher. Es ermöglicht die Umwandlung von seriellen Daten in parallele Ausgaben und erlaubt somit die Steuerung von bis zu 8 Ausgängen mit nur 3 GPIO-Pins des Pico.


Wichtige Pins des 74HC595:






- **DS (Pin 14)**: Serielle Dateneingabe
- **SHCP (Pin 11)**: Schieberegister-Takteingang
- **STCP (Pin 12)**: Speicheregister-Takteingang (Latch-Pin)
- **OE (Pin 13)**: Ausgangsaktivierung (Low-aktiv, mit GND verbinden)
- **MR (Pin 10)**: Master-Reset (Low-aktiv, mit 3.3V verbinden)
- **Q0-Q7 (Pins 15, 1-7)**: Parallele Ausgänge
- **VCC (Pin 16)**: Mit 3.3V verbinden
- **GND (Pin 8)**: Mit GND verbinden

Schaltplan



Verdrahtungsdiagramm



Code schreiben

Wir schreiben ein Programm, das die LEDs steuert, die mit dem 74HC595-Schieberegister verbunden sind. Dabei werden die LEDs nacheinander eingeschaltet.

Bemerkung:

- Sie können die Datei `5.1_microchip_74hc595.ino` aus dem Verzeichnis `newton-lab-kit/arduino/5.1_microchip_74hc595` öffnen.
- Oder diesen Code in die **Arduino IDE** kopieren.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2** Board und den richtigen Port aus und klicken Sie auf „Hochladen“.

```
// Pins für das 74HC595 definieren
const int DS = 0;   // GPIO 0 -> DS (Pin 14)
const int SHCP = 1; // GPIO 1 -> SHCP (Pin 11)
const int STCP = 2; // GPIO 2 -> STCP (Pin 12)

// Binäre Muster zur LED-Steuerung
int datArray[] = {
  0b00000000, // Alle LEDs aus
  0b00000001, // LED 0 an
  0b00000011, // LEDs 0 und 1 an
  0b00000111, // LEDs 0, 1 und 2 an
  0b00001111, // LEDs 0, 1, 2 und 3 an
  0b00011111, // LEDs 0 bis 4 an
  0b00111111, // LEDs 0 bis 5 an
  0b01111111, // LEDs 0 bis 6 an
  0b11111111  // Alle LEDs an
};

void setup() {
  // Steuerpins als Ausgänge initialisieren
  pinMode(DS, OUTPUT);
  pinMode(SHCP, OUTPUT);
  pinMode(STCP, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Muster aus datArray durchlaufen
  for (int num = 0; num < 9; num++) {
    // STCP auf LOW setzen, um Daten vorzubereiten
    digitalWrite(STCP, LOW);

    // Daten ins Schieberegister schieben
    shiftOut(DS, SHCP, MSBFIRST, datArray[num]);

    // STCP auf HIGH setzen, um die Daten zu übernehmen
    digitalWrite(STCP, HIGH);

    delay(500); // 500 ms warten, bevor das nächste Muster angezeigt wird
  }

  // Nach der Sequenz alle LEDs ausschalten
  digitalWrite(STCP, LOW);
  shiftOut(DS, SHCP, MSBFIRST, 0b00000000);
  digitalWrite(STCP, HIGH);
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
  delay(500);
}
```

Nach dem Hochladen des Codes sollten die mit dem 74HC595 verbundenen LEDs nacheinander aufleuchten, entsprechend den im `datArray` definierten Mustern. Sobald alle LEDs eingeschaltet sind, werden sie der Reihe nach wieder ausgeschaltet.

Verständnis des Codes

1. Definition der Steuerpins:
   - `DS (Data Serial Input)`: Empfängt serielle Daten.
   - `SHCP (Shift Register Clock Input)`: Steuert das Verschieben der Daten in das Register.
   - `STCP (Storage Register Clock Input)`: Steuert das Übernehmen der Daten zu den Ausgangspins.

```
const int DS = 0;   // GPIO 0 -> DS (Pin 14)
const int SHCP = 1; // GPIO 1 -> SHCP (Pin 11)
const int STCP = 2; // GPIO 2 -> STCP (Pin 12)
```

2. Erstellung von Datenmustern:
   - Ein Array `datArray` speichert verschiedene Binärmuster zur Steuerung der LEDs.
   - Jedes Bit repräsentiert den Zustand einer LED (1 = an, 0 = aus).

```
int datArray[] = {
  0b00000000, // Alle LEDs aus
  0b00000001, // LED 0 an
  0b00000011, // LEDs 0 und 1 an
  0b00000111, // LEDs 0, 1 und 2 an
  0b00001111, // LEDs 0, 1, 2 und 3 an
  0b00011111, // LEDs 0 bis 4 an
  0b00111111, // LEDs 0 bis 5 an
  0b01111111, // LEDs 0 bis 6 an
  0b11111111  // Alle LEDs an
};
```

3. Setup-Funktion:
   - Setzt die Pins `DS`, `SHCP` und `STCP` als Ausgänge zur Steuerung des Schieberegisters.

```
void setup() {
  // Initialisieren der Steuerpins als Ausgänge
  pinMode(DS, OUTPUT);
  pinMode(SHCP, OUTPUT);
  pinMode(STCP, OUTPUT);
}
```

4. Loop-Funktion: Die `for`-Schleife durchläuft jedes Muster im `datArray`-Array.
   - Datenübertragung:
     - `shiftOut` sendet die Daten bitweise an das Schieberegister.
     - `MSBFIRST` gibt an, dass das höchstwertige Bit zuerst gesendet wird.

```
shiftOut(DS, SHCP, MSBFIRST, datArray[num]);
```

- Datenübernahme:
  - STCP wird auf LOW gesetzt, um das Schieberegister auf neue Daten vorzubereiten.
  - Nach dem Übertragen der Daten wird STCP auf HIGH gesetzt, um die neuen Werte zu übernehmen und die LED-Zustände zu aktualisieren.

```
digitalWrite(STCP, LOW);
// shiftOut(...)
digitalWrite(STCP, HIGH);
```

- Verzögerung:

  `delay(500);` sorgt für eine halbe Sekunde Pause zwischen den Mustern für eine bessere Sichtbarkeit.

- Ausschalten der LEDs:

  Nachdem alle Muster durchlaufen wurden, werden alle LEDs ausgeschaltet, indem `0b00000000` gesendet wird.

```
digitalWrite(STCP, LOW);
shiftOut(DS, SHCP, MSBFIRST, 0b00000000);
digitalWrite(STCP, HIGH);
delay(500);
```

Fehlersuche

- Keine LEDs leuchten auf:
  - Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen.
  - Stellen Sie sicher, dass der 74HC595 richtig mit Strom versorgt wird.
  - Vergewissern Sie sich, dass die GPIO-Pins des Pico korrekt mit dem Schieberegister verbunden sind.
- Falsches LED-Verhalten:
  - Kontrollieren Sie die Binärmuster im `datArray`.
  - Prüfen Sie, ob die Widerstände korrekt platziert sind, um den Strom zu begrenzen.

Weitere Möglichkeiten zur Erweiterung

- Steuerung anderer Geräte:

  Verwenden Sie den 74HC595 zur Ansteuerung von Relais, Motoren oder anderen leistungsstarken Geräten.

- Verkettung mehrerer Schieberegister:

  Mehrere 74HC595 hintereinanderschalten, um mit denselben drei GPIO-Pins noch mehr Ausgänge zu steuern.

- Erstellung von LED-Mustern:

  Entwickeln und implementieren Sie komplexere LED-Animationen und Muster durch Anpassung des `datArray`.

- Integration mit Sensoren:

  Kombinieren Sie das Schieberegister mit verschiedenen Sensoren, um reaktionsschnelle und interaktive Systeme zu entwickeln.

- Aufbau einer LED-Matrix-Anzeige:

Mehrere Schieberegister verwenden, um eine größere LED-Matrix für Anzeigen oder Beschilderungen zu erstellen.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie Sie das 74HC595-Schieberegister mit dem Raspberry Pi Pico nutzen, um mehrere LEDs mit nur drei GPIO-Pins zu steuern. Diese Technik ermöglicht eine Erweiterung der digitalen Ausgänge und eröffnet neue Möglichkeiten für komplexe und interaktive Projekte, ohne dass zusätzliche GPIO-Ressourcen erforderlich sind. Durch das Verständnis der seriellen Datenübertragung und das Speichern von Daten in parallelen Ausgängen können Sie effizient eine Vielzahl von Aktoren, Anzeigen oder anderen Peripheriegeräten in Ihre Elektronikprojekte integrieren.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.32 5.2 Zahlen auf einer 7-Segment-Anzeige darstellen

In dieser Lektion lernen wir, wie man eine **7-Segment-Anzeige** mit dem Raspberry Pi Pico 2 und einem **74HC595-Schieberegister** verwendet, um Zahlen darzustellen. Die 7-Segment-Anzeige ist eine häufig verwendete elektronische Komponente, die beispielsweise in Digitaluhren, Taschenrechnern und Haushaltsgeräten zur Anzeige numerischer Informationen eingesetzt wird.

Durch die Kombination des 74HC595-Schieberegisters mit der 7-Segment-Anzeige können wir alle Segmente mit nur wenigen GPIO-Pins des Pico steuern und dadurch wertvolle I/O-Ressourcen für andere Komponenten sparen.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Bauteile.

Ein komplettes Kit ist besonders praktisch, hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE IM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die untenstehenden Links erworben werden.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	1 (220)	
6	*7-Segment-Anzeige*	1	
7	*74HC595*	1	

Funktionsweise der 7-Segment-Anzeige


Eine 7-Segment-Anzeige besteht aus sieben LEDs (Segmente), die in einer Acht-Form angeordnet sind, um Ziffern von 0 bis 9 darzustellen. Zusätzlich gibt es eine achte LED für den Dezimalpunkt. Jedes Segment ist von **a** bis **g** beschriftet, der Dezimalpunkt als **dp**.

Hier ist die Segmentbeschriftung:



Bei einer **gemeinsamen Kathoden-7-Segment-Anzeige** sind alle Kathoden (negative Anschlüsse) der LEDs gemeinsam an Masse angeschlossen.

Schaltplan




Die Verdrahtung folgt im Wesentlichen dem Prinzip von *5.1 Verwendung des 74HC595-Schieberegisters*, mit dem Unterschied, dass Q0-Q7 mit den Pins a ~ g der 7-Segment-Anzeige verbunden sind.

Tab. 1: Verdrahtung

74HC595	LED-Segmentanzeige
Q0	a
Q1	b
Q2	c
Q3	d
Q4	e
Q5	f
Q6	g
Q7	dp

Verdrahtungsdiagramm



Code schreiben

Wir werden ein Programm schreiben, das die 7-Segment-Anzeige steuert, indem serielle Daten an das 74HC595-Schieberegister gesendet werden. Die Anzeige wird die Zahlen 0 bis 9 in einer Schleife anzeigen.

Bemerkung:

- Sie können die Datei `5.2_number_display.ino` aus dem Verzeichnis `newton-lab-kit/arduino/5.2_number_display` öffnen.
- Oder diesen Code in die **Arduino IDE** kopieren.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2** Board und den richtigen Port aus und klicken Sie auf „Hochladen“.

```
// Pins für das 74HC595 definieren
const int DS = 0;    // GPIO 0 -> DS (Pin 14)
const int SHCP = 1;  // GPIO 1 -> SHCP (Pin 11)
const int STCP = 2;  // GPIO 2 -> STCP (Pin 12)

// Hexadezimale Codes für die Zahlen 0-9 auf einer gemeinsamen Kathoden-7-Segment-Anzeige
const byte numArray[] = {
  0x3F, // 0: 00111111
  0x06, // 1: 00000110
  0x5B, // 2: 01011011
  0x4F, // 3: 01001111
  0x66, // 4: 01100110
  0x6D, // 5: 01101101
  0x7D, // 6: 01111101
  0x07, // 7: 00000111
  0x7F, // 8: 01111111
  0x6F  // 9: 01101111
};
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
void setup() {
  // Initialisieren der Steuerpins als Ausgänge
  pinMode(DS, OUTPUT);
  pinMode(SHCP, OUTPUT);
  pinMode(STCP, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Zahlen 0-9 durchlaufen
  for (int num = 0; num < 10; num++) {
    // STCP auf LOW setzen, um Daten vorzubereiten
    digitalWrite(STCP, LOW);

    // Daten in das Schieberegister schieben
    shiftOut(DS, SHCP, MSBFIRST, numArray[num]);

    // STCP auf HIGH setzen, um die Daten zu übernehmen
    digitalWrite(STCP, HIGH);

    delay(1000); // Eine Sekunde warten, bevor die nächste Zahl angezeigt wird
  }

  // Nach der Anzeige von 0-9 alle Segmente ausschalten
  digitalWrite(STCP, LOW);
  shiftOut(DS, SHCP, MSBFIRST, 0x00);
  digitalWrite(STCP, HIGH);
  delay(1000);
}
```

Nach dem Hochladen des Codes sollte die Anzeige die Zahlen 0 bis 9 in einer Schleife durchlaufen, wobei jede Zahl für eine Sekunde angezeigt wird. Nach der 9 sollten alle Segmente für eine Sekunde ausgeschaltet werden, bevor die Sequenz erneut beginnt.

Verständnis des Codes


1. Definition der Steuerpins:
   - `DS (Data Serial Input)`: Empfängt serielle Daten, die in das Register übertragen werden.
   - `SHCP (Shift Register Clock Input)`: Steuert das Schieben von Daten in das Register.
   - `STCP (Storage Register Clock Input)`: Steuert das Übernehmen der Daten vom Schieberegister zu den Ausgangspins.

   ```
   const int DS = 0;    // GPIO 0 -> DS (Pin 14)
   const int SHCP = 2;  // GPIO 2 -> SHCP (Pin 11)
   const int STCP = 1;  // GPIO 1 -> STCP (Pin 12)
   ```

2. Erstellung von Datenmustern:
   - `numArray`: Ein Array, das die hexadezimalen Codes zur Anzeige der Zahlen 0–9 auf einer gemeinsamen Kathoden-7-Segment-Anzeige enthält.
   - Jede hexadezimale Zahl entspricht den Segmenten, die zur Darstellung einer bestimmten Zahl aktiviert werden müssen.

```
const byte numArray[] = {
  0x3F, // 0: 00111111
  0x06, // 1: 00000110
  0x5B, // 2: 01011011
  0x4F, // 3: 01001111
  0x66, // 4: 01100110
  0x6D, // 5: 01101101
  0x7D, // 6: 01111101
  0x07, // 7: 00000111
  0x7F, // 8: 01111111
  0x6F  // 9: 01101111
};
```

Wenn die 7-Segment-Anzeige die Zahl „1“ darstellen soll, müssen die Segmente b und c eingeschaltet werden, während a, d, e, f, g und dp ausgeschaltet bleiben.



Dafür muss die Binärzahl „00000110“ geschrieben werden. Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir die hexadezimale Darstellung „0x06“.

3. Setup-Funktion:

   - Setzt die Pins `DS`, `SHCP` und `STCP` als Ausgänge zur Steuerung des Schieberegisters.

```
void setup() {
  // Initialisieren der Steuerpins als Ausgänge
  pinMode(DS, OUTPUT);
  pinMode(SHCP, OUTPUT);
  pinMode(STCP, OUTPUT);
}
```

4. Loop-Funktion: Die `for`-Schleife durchläuft jedes Muster im `numArray`-Array.

   - Datenübertragung:

     – `shiftOut` sendet die Bytes nacheinander bitweise.

  - `MSBFIRST` gibt an, dass das höchstwertige Bit zuerst gesendet wird.

```
shiftOut(DS, SHCP, MSBFIRST, numArray[num]);
```

- Latch-Daten:
  - `STCP` wird auf `LOW` gesetzt, um das Schieberegister auf neue Daten vorzubereiten.
  - Nach dem Übertragen der Daten wird `STCP` auf `HIGH` gesetzt, um die neuen Werte in die Ausgabe zu übernehmen und die 7-Segment-Anzeige zu aktualisieren.

```
digitalWrite(STCP, LOW);
// shiftOut(...)
digitalWrite(STCP, HIGH);
```

- `delay(500);` fügt eine halbe Sekunde Pause zwischen den Mustern ein, um sie gut sichtbar zu machen.
- Ausschalten aller Segmente: Nachdem die Zahlen 0–9 angezeigt wurden, setzt der Code **`0x00`**, um alle Segmente auszuschalten. Die Anzeige bleibt eine Sekunde aus, bevor die Schleife erneut startet.

```
digitalWrite(STCP, LOW);
shiftOut(DS, SHCP, MSBFIRST, 0x00);
digitalWrite(STCP, HIGH);
delay(1000);
```

Fehlersuche

- Keine Zahlen werden angezeigt:
  - Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen.
  - Stellen Sie sicher, dass der 74HC595 richtig mit Strom versorgt wird.
  - Vergewissern Sie sich, dass die GPIO-Pins des Pico korrekt mit dem Schieberegister verbunden sind.
  - Prüfen Sie, ob die 7-Segment-Anzeige korrekt angeschlossen ist, mit jedem Segment über einen Widerstand.
- Falsche Zahlen werden angezeigt:
  - Kontrollieren Sie die hexadezimalen Codes im numArray.
  - Überprüfen Sie, ob die Ausgänge des Schieberegisters mit den richtigen Segmenten verbunden sind.
- Flackern oder instabile Anzeige:
  - Sicherstellen, dass die Stromversorgung stabil ist.
  - Überprüfen, ob Widerstände korrekt angeschlossen sind, um den Stromfluss zu begrenzen.

Verständnis der Segment-Codes

Jeder Segmentcode gibt an, welche Segmente zur Darstellung einer bestimmten Ziffer aktiviert werden müssen:

- **0**: Segmente a, b, c, d, e, f (Code 0x3F)
- **1**: Segmente b, c (Code 0x06)
- **2**: Segmente a, b, g, e, d (Code 0x5B)
- **3**: Segmente a, b, c, d, g (Code 0x4F)
- **4**: Segmente b, c, f, g (Code 0x66)
- **5**: Segmente a, c, d, f, g (Code 0x6D)

- **6**: Segmente a, c, d, e, f, g (Code 0x7D)
- **7**: Segmente a, b, c (Code 0x07)
- **8**: Segmente a, b, c, d, e, f, g (Code 0x7F)
- **9**: Segmente a, b, c, d, f, g (Code 0x6F)

Weitere Möglichkeiten zur Erweiterung

- Steuerung mehrerer 7-Segment-Anzeigen:

  Mehrere 74HC595-Schieberegister in Reihe schalten, um mehrere 7-Segment-Anzeigen zu steuern und mehrstellige Zahlen darzustellen.

- LED-Animationen erstellen:

  Dynamische Effekte oder Lauftexte durch Anpassung der an das Schieberegister gesendeten Datenmuster.

- Integration mit Sensoren:

  Eine Kombination der 7-Segment-Anzeige mit Sensoren (z. B. Temperatur- oder Lichtsensoren), um Echtzeitdaten darzustellen.

- Bau einer digitalen Uhr:

  Mehrere 7-Segment-Anzeigen und eine Echtzeit-Uhr (RTC-Modul) verwenden, um eine funktionale digitale Uhr zu bauen.

- Nutzung des Dezimalpunkts und zusätzlicher Indikatoren:

  Den Dezimalpunkt (dp) sowie weitere Indikatoren (z. B. Doppelpunkte für eine Uhr) für komplexere Anzeigen verwenden.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie Sie das 74HC595-Schieberegister mit dem Raspberry Pi Pico zur Steuerung einer 7-Segment-Anzeige nutzen. Durch das Senden serieller Daten an das Schieberegister können Sie mehrere Ausgänge effizient mit nur wenigen GPIO-Pins verwalten. Diese Technik spart nicht nur wertvolle I/O-Ressourcen, sondern eröffnet auch Möglichkeiten zur Erweiterung Ihrer Projekte mit weiteren LEDs, Anzeigen oder anderen Peripheriegeräten.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.33 5.3 Erstellen eines Zeitzählers mit einer 4-stelligen 7-Segment-Anzeige

In dieser Lektion lernen wir, wie man eine **4-stellige 7-Segment-Anzeige** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um einen einfachen Zeitmesser zu erstellen. Das Display zählt jede Sekunde hoch und zeigt die verstrichene Zeit in Sekunden an.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Ein komplettes Kit ist besonders praktisch, hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE IM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	


Sie können die Teile auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.

SN	KOMPONENTE	MENGE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Widerstand*	4 (220)	
6	*4-stellige 7-Segment-Anzeige*	1	
7	*74HC595*	1	


Verständnis der 4-stelligen 7-Segment-Anzeige

Eine 4-stellige 7-Segment-Anzeige besteht aus vier einzelnen 7-Segment-Anzeigen, die in einem Modul kombiniert sind. Jede Ziffer teilt sich die gleichen Segmentsteuerleitungen (**a** bis **g** und **dp**), aber jede Ziffer hat ihre eigene **gemeinsame Kathodensteuerung**. Dadurch kann gesteuert werden, welche Ziffer zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiv ist.

Um verschiedene Zahlen auf jeder Ziffer anzuzeigen, verwenden wir eine Technik namens **Multiplexing**. Dabei wird schnell zwischen den Ziffern umgeschaltet, sodass jede Ziffer nacheinander aktualisiert wird. Durch die Trägheit des menschlichen Auges erscheint es so, als wären alle Ziffern gleichzeitig sichtbar.




Schaltplan



Die Verdrahtungslogik ist im Grunde dieselbe wie bei *5.1 Verwendung des 74HC595-Schieberegisters*, mit dem Unterschied, dass Q0-Q7 mit den Pins a ~ g der 4-stelligen 7-Segment-Anzeige verbunden sind.

Die Pins G10 ~ G13 steuern, welche der 7-Segment-Anzeigen aktiv ist.

Verdrahtungsdiagramm



- **Segmentverbindungen (über 220 Widerstände):**
  - **Q0** → Segment **a**
  - **Q1** → Segment **b**
  - **Q2** → Segment **c**
  - **Q3** → Segment **d**
  - **Q4** → Segment **e**
  - **Q5** → Segment **f**
  - **Q6** → Segment **g**
  - **Q7** → Segment **dp** (Dezimalpunkt)
- **Gemeinsame Kathodenanschlüsse (Ziffernauswahl-Pins):**
  - **Ziffer 1 (linke Ziffer):** Verbinden mit **GP10** am Pico
  - **Ziffer 2:** Verbinden mit **GP11**
  - **Ziffer 3:** Verbinden mit **GP12**
  - **Ziffer 4 (rechte Ziffer):** Verbinden mit **GP13**

Code schreiben

Bemerkung:

- Sie können die Datei `5.3_time_counter.ino` aus dem Verzeichnis `newton-lab-kit/arduino/5.3_time_counter` öffnen.
- Oder den folgenden Code in die **Arduino IDE** kopieren.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2** Board und den richtigen Port aus und klicken Sie auf „Hochladen“.

```
// Define the connection pins for the shift register
#define DATA_PIN 18   // DS (Serial Data Input)
#define LATCH_PIN 19  // STCP (Storage Register Clock)
#define CLOCK_PIN 20  // SHCP (Shift Register Clock)
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
// Define the digit control pins for the 4-digit 7-segment display
const int digitPins[4] = { 10, 11, 12, 13 };  // DIG1, DIG2, DIG3, DIG4

// Segment byte maps for numbers 0-9
const byte digitCodes[10] = {
  // Pgfedcba
  0b00111111,  // 0
  0b00000110,  // 1
  0b01011011,  // 2
  0b01001111,  // 3
  0b01100110,  // 4
  0b01101101,  // 5
  0b01111101,  // 6
  0b00000111,  // 7
  0b01111111,  // 8
  0b01101111   // 9
};

unsigned long previousMillis = 0;  // Stores the last time the display was updated
unsigned int counter = 0;          // Counter value

void setup() {
  // Initialize the shift register pins
  pinMode(DATA_PIN, OUTPUT);
  pinMode(LATCH_PIN, OUTPUT);
  pinMode(CLOCK_PIN, OUTPUT);

  // Initialize the digit control pins
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    pinMode(digitPins[i], OUTPUT);
    digitalWrite(digitPins[i], HIGH);  // Turn off all digits
  }
}

void loop() {
  unsigned long currentMillis = millis();

  // Update the counter every 1000 milliseconds (1 second)
  if (currentMillis - previousMillis >= 1000) {
    previousMillis = currentMillis;
    counter++;  // Increment the counter
    if (counter > 9999) {
      counter = 0;  // Reset counter after 9999
    }
  }

  // Display the counter value
  displayNumber(counter);
}

void displayNumber(int num) {
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
  // Break the number into digits
  int digits[4];
  digits[0] = num / 1000;        // Thousands
  digits[1] = (num / 100) % 10;  // Hundreds
  digits[2] = (num / 10) % 10;   // Tens
  digits[3] = num % 10;          // Units

  // Display each digit
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    digitalWrite(digitPins[i], LOW);  // Activate digit
    shiftOutDigit(digitCodes[digits[i]]);
    delay(5);                         // Small delay for multiplexing
    digitalWrite(digitPins[i], HIGH);  // Deactivate digit
  }
}

void shiftOutDigit(byte data) {
  // Send data to the shift register
  digitalWrite(LATCH_PIN, LOW);
  shiftOut(DATA_PIN, CLOCK_PIN, MSBFIRST, data);
  digitalWrite(LATCH_PIN, HIGH);
}
```

Nach dem Hochladen des Codes sollte die 4-stellige 7-Segment-Anzeige beginnen, von 0000 an hochzuzählen, wobei jede Sekunde um 1 erhöht wird. Die Zählung sollte wie folgt fortschreiten: 0000, 0001, 0002, ..., 9999 und dann auf 0000 zurückgesetzt werden.

Verständnis des Codes

1. Definition der Steuerpins:

    - `DATA_PIN (DS)`: Empfängt serielle Daten, die in das 74HC595-Schieberegister übertragen werden.
    - `LATCH_PIN (STCP)`: Steuert das Übernehmen der Daten vom Schieberegister zu den Ausgangspins.
    - `CLOCK_PIN (SHCP)`: Steuert das Schieben der Daten in das Schieberegister.

    ```
    #define DATA_PIN   18  // DS (Serielle Dateneingabe)
    #define LATCH_PIN  19  // STCP (Speicherregister-Takt)
    #define CLOCK_PIN  20  // SHCP (Schieberegister-Takt)
    ```

2. Definition der Ziffernsteuerungs-Pins:

    - Die gemeinsame Kathode jeder Ziffer ist mit einem separaten GPIO-Pin verbunden.
    - Das Setzen eines Digit-Pins auf LOW aktiviert die Ziffer, während HIGH sie deaktiviert.

    ```
    const int digitPins[4] = {10, 11, 12, 13}; // DIG1, DIG2, DIG3, DIG4
    ```

3. Erstellen der Segment-Byte-Mapping:

    - Jedes Byte repräsentiert die Segmente, die zum Anzeigen der Zahlen 0 bis 9 auf einer gemeinsamen Kathoden-7-Segment-Anzeige aktiviert werden müssen.
    - Die Bits entsprechen den Segmenten a bis g sowie dp:

```
const byte digitCodes[10] = {
  0b00111111, // 0
  0b00000110, // 1
  0b01011011, // 2
  0b01001111, // 3
  0b01100110, // 4
  0b01101101, // 5
  0b01111101, // 6
  0b00000111, // 7
  0b01111111, // 8
  0b01101111  // 9
};
```

4. Setup-Funktion:

   - Setzt die Pins `DATA_PIN`, `LATCH_PIN` und `CLOCK_PIN` als Ausgänge.
   - Setzt alle Ziffernsteuer-Pins auf `HIGH`, um alle Ziffern beim Start zu deaktivieren.

```
void setup() {
  // Initialize the shift register pins
  pinMode(DATA_PIN, OUTPUT);
  pinMode(LATCH_PIN, OUTPUT);
  pinMode(CLOCK_PIN, OUTPUT);

  // Initialize the digit control pins
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    pinMode(digitPins[i], OUTPUT);
    digitalWrite(digitPins[i], HIGH); // Turn off all digits initially
  }
}
```

5. Loop-Funktion:

   - Verwendet die `millis()`-Funktion, um die vergangene Zeit zu verfolgen, ohne das Programm zu blockieren.
   - Erhöht den `counter` jede Sekunde und setzt ihn nach 9999 zurück.

```
void loop() {
  unsigned long currentMillis = millis();

  // Update the counter every 1000 milliseconds (1 second)
  if (currentMillis - previousMillis >= 1000) {
    previousMillis = currentMillis;
    counter++; // Increment the counter
    if (counter > 9999) {
      counter = 0; // Reset counter after 9999
    }
  }

  // Display the counter value
  displayNumber(counter);
}
```

6. Anzeige der Zahl:

- Zerlegt den `counter`-Wert in Tausender-, Hunderter-, Zehner- und Einerstellen.
- Aktiviert jede Ziffer nacheinander, sendet die zugehörigen Segmentdaten und deaktiviert die Ziffer wieder.
- Das schnelle Umschalten zwischen den Ziffern erzeugt die Illusion, dass alle Ziffern gleichzeitig angezeigt werden.

```
void displayNumber(int num) {
  // Break the number into individual digits
  int digits[4];
  digits[0] = num / 1000;         // Thousands
  digits[1] = (num / 100) % 10;   // Hundreds
  digits[2] = (num / 10) % 10;    // Tens
  digits[3] = num % 10;           // Units

  // Display each digit one by one
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    digitalWrite(digitPins[i], LOW); // Activate current digit

    // Shift out the segment data for the current digit
    shiftOutDigit(digitCodes[digits[i]]);

    delay(5);                       // Small delay for multiplexing
    digitalWrite(digitPins[i], HIGH); // Deactivate current digit
  }
}
```

7. Segment-Daten an das Schieberegister senden:
   - Überträgt die Segmentdaten an das 74HC595-Schieberegister.
   - `shiftOut()` sendet die Daten Bit für Bit, beginnend mit dem höchstwertigen Bit (`MSBFIRST`).
   - Die Daten werden durch Umschalten des `LATCH_PIN` an die Ausgangspins übernommen.

```
void shiftOutDigit(byte data) {
  // Daten an das Schieberegister senden
  digitalWrite(LATCH_PIN, LOW);
  shiftOut(DATA_PIN, CLOCK_PIN, MSBFIRST, data);
  digitalWrite(LATCH_PIN, HIGH);
}
```

Weitere Experimente

- Einen Reset-Knopf hinzufügen:

  Einen Taster an den Pico anschließen, um den Zähler beim Drücken zurückzusetzen.

- Unterschiedliche Daten anzeigen:

  Den Code so modifizieren, dass Sensormesswerte wie Temperatur oder Lichtstärke dargestellt werden.

- Eine Stoppuhr erstellen:

  Start-, Stopp- und Reset-Funktionen implementieren, um das Display als Stoppuhr zu nutzen.

Fazit

Dieses Projekt zeigt, wie eine 4-stellige 7-Segment-Anzeige mithilfe eines Schieberegisters und Multiplexing-Techniken gesteuert wird. Durch das effiziente Zeitmanagement mit `millis()` wird ein reaktionsschneller und präziser Zeitmesser geschaffen, ohne die Performance der Anzeige zu beeinträchtigen.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.34 5.4 Grafiken auf einer 8x8-LED-Matrix anzeigen

In dieser Lektion lernen wir, wie man eine **8x8-LED-Matrix** mit dem Raspberry Pi Pico 2 und zwei **74HC595-Schieberegistern** steuert. Wir werden Muster und einfache Grafiken anzeigen, indem wir einzelne LEDs auf der Matrix steuern.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Bauteile.

Ein komplettes Kit ist besonders praktisch, hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE IM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die untenstehenden Links erworben werden.


SN	KOMPONENTE	MENGE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*LED-Punktmatrix*	1	
6	*74HC595*	2	

Funktionsweise der 8x8-LED-Matrix

Eine 8x8-LED-Matrix besteht aus 64 LEDs, die in 8 Reihen und 8 Spalten angeordnet sind. Jede LED kann einzeln gesteuert werden, indem eine Spannung über die zugehörige Zeile und Spalte angelegt wird. Durch die Steuerung des Stroms zwischen den Reihen und Spalten können wir verschiedene Muster und Zeichen anzeigen.

In diesem Aufbau verwenden wir zwei 74HC595-Schieberegister, um die Zeilen und Spalten der LED-Matrix zu steuern. Dadurch können wir die Anzahl der benötigten GPIO-Pins des Raspberry Pi Pico 2 minimieren.

Schaltplan



Die 8x8-LED-Matrix wird von zwei **74HC595**-Schieberegistern gesteuert: eines kontrolliert die Reihen, das andere die Spalten. Beide Schieberegister teilen sich die GPIO-Pins **GP18**, **GP19** und **GP20** des Pico, wodurch die Anzahl der belegten I/O-Pins reduziert wird.

Der Pico sendet jeweils eine 16-Bit-Binärzahl aus. Die ersten 8 Bits steuern das Schieberegister für die Reihen, die letzten 8 Bits das Schieberegister für die Spalten. Dies ermöglicht die Darstellung bestimmter Muster auf der LED-Matrix.


Q7‘ (Pin 9): Dieser serielle Ausgang des ersten 74HC595 ist mit dem **DS (Pin 14)** des zweiten 74HC595 verbunden, wodurch mehrere Schieberegister in Reihe geschaltet werden können.

Verdrahtungsdiagramm


Der Aufbau der Schaltung kann komplex sein, daher gehen wir schrittweise vor.

Schritt 1: Setzen Sie den Pico, die LED-Matrix und die beiden 74HC595-Chips auf das Breadboard. Verbinden Sie die 3,3V- und GND-Pins des Pico mit der Stromversorgung des Breadboards. Anschließend verbinden Sie Pin 16 und Pin 10 der beiden 74HC595-Chips mit VCC und Pin 13 sowie Pin 8 mit GND.

Bemerkung: In der Fritzing-Abbildung oben befindet sich die beschriftete Seite unten.




Schritt 2: Verbinden Sie Pin 11 der beiden 74HC595-Chips miteinander und dann mit GP20. Anschließend Pin 12 der beiden Chips mit GP19, dann Pin 14 des linken 74HC595 mit GP18, und schließlich Pin 9 mit Pin 14 des zweiten 74HC595.




Schritt 3: Das rechte 74HC595 steuert die Spalten der LED-Matrix. Die Q0-Q7-Pins des 74HC595 sind mit den Pins der LED-Matrix gemäß folgender Tabelle verbunden:

74HC595	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
LED Dot Matrix	13	3	4	10	6	11	15	16



Schritt 4: Verbinden Sie nun die Reihen der LED-Punktmatrix. Das linke 74HC595 steuert die Reihen der LED-Matrix. Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung. Hier sehen wir, dass Q0-Q7 des linken 74HC595 den Pins 9, 14, 8, 12, 1, 7, 2 und 5 zugeordnet sind.

74HC595	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
LED Dot Matrix	9	14	8	12	1	7	2	5



Code schreiben

Bemerkung:

- Sie können die Datei `5.4_8x8_pixel_graphics.ino` aus dem Verzeichnis `newton-lab-kit/arduino/5.4_8x8_pixel_graphics` öffnen.
- Oder diesen Code in die **Arduino IDE** kopieren.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2** Board und den richtigen Port aus und klicken Sie auf „Hochladen“.

```
const int STcp = 19;  // Pin connected to ST_CP (latch pin) of 74HC595
const int SHcp = 20;  // Pin connected to SH_CP (clock pin) of 74HC595
const int DS = 18;    // Pin connected to DS (data pin) of 74HC595

// Data array representing the 'X' shape on an 8x8 LED matrix
byte datArray[] = {0x7E, 0xBD, 0xDB, 0xE7, 0xE7, 0xDB, 0xBD, 0x7E};

void setup() {
  // Set pins as outputs
  pinMode(STcp, OUTPUT);
  pinMode(SHcp, OUTPUT);
  pinMode(DS, OUTPUT);
}

void loop()
{
  for(int num = 0; num <8; num++)
  {
    digitalWrite(STcp,LOW); //ground ST_CP and hold low for as long as you are␣
↪transmitting
    shiftOut(DS,SHcp,MSBFIRST,datArray[num]);
    shiftOut(DS,SHcp,MSBFIRST,0x80>>num);
    //return the latch pin high to signal chip that it
    //no longer needs to listen for information
    digitalWrite(STcp,HIGH); //pull the ST_CPST_CP to save the data
  }
}
```

Nach dem Hochladen des Codes sollte die LED-Matrix ein ‚X‘-Muster anzeigen, indem die entsprechenden LEDs aktiviert werden. Falls das Muster nicht sichtbar ist, versuchen Sie, die Timing-Einstellungen anzupassen oder überprüfen Sie die Verdrahtung.

Verständnis des Codes

1. Pin-Definitionen:
   - `STcp (ST_CP)`: Dient zum Übernehmen der verschobenen Daten in das Ausgangsregister bei einer steigenden Flanke.
   - `SHcp (SH_CP)`: Verschiebt Daten bei jeder steigenden Flanke in das Register.
   - `DS`: Serielle Dateneingabe für das Schieberegister.

   ```
   const int STcp = 19;  // Latch-Pin (ST_CP) des 74HC595
   const int SHcp = 20;  // Takt-Pin (SH_CP) des 74HC595
   const int DS = 18;    // Daten-Pin (DS) des 74HC595
   ```

2. Datenarray (`datArray`):
   - Jedes Element repräsentiert eine Zeile der LED-Matrix.

- Die Hexadezimalwerte bestimmen, welche LEDs in der jeweiligen Zeile ein- (0) oder ausgeschaltet (1) sind.
- Dieses Muster bildet eine symmetrische ‚X'-Form auf der Matrix.

```
byte datArray[] = {0x7E, 0xBD, 0xDB, 0xE7, 0xE7, 0xDB, 0xBD, 0x7E};
```

3. Setup-Funktion:

   Initialisiert die Steuerpins als Ausgänge zur Kommunikation mit den Schieberegistern.

```
void setup() {
  // Set pins as outputs
  pinMode(STcp, OUTPUT);
  pinMode(SHcp, OUTPUT);
  pinMode(DS, OUTPUT);
}
```

4. Loop-Funktion:

   - `num` läuft von 0 bis 7 und repräsentiert jede Zeile der LED-Matrix.
   - `0x80>>num` aktiviert jeweils eine Zeile.
   - `shiftOut()` sendet die Spalten- und Zeilendaten an die Schieberegister, beginnend mit dem höchstwertigen Bit (`MSBFIRST`).
   - Die Daten werden durch Umschalten des `STcp`-Pins übernommen.

```
void loop()
{
  for(int num = 0; num <8; num++)
  {
    digitalWrite(STcp,LOW); //ground ST_CP and hold low for as long as you are␣
↪transmitting
    shiftOut(DS,SHcp,MSBFIRST,datArray[num]);
    shiftOut(DS,SHcp,MSBFIRST,0x80>>num);
    //return the latch pin high to signal chip that it
    //no longer needs to listen for information
    digitalWrite(STcp,HIGH); //pull the ST_CPST_CP to save the data
  }
}
```

Fehlersuche

- Keine LEDs leuchten auf:
  - Überprüfen Sie alle Stromanschlüsse.
  - Stellen Sie sicher, dass die Schieberegister ordnungsgemäß mit dem Pico verbunden sind.
- Falsche Muster:
  - Überprüfen Sie das Datenarray auf Fehler.
  - Stellen Sie sicher, dass Reihen und Spalten korrekt mit den Schieberegistern verdrahtet sind.
- Flackern oder instabile Anzeige:
  - Passen Sie den Verzögerungswert in der Schleife an, um ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Anzeigequalität zu finden.

- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung stabil ist und ausreicht, um die Anzahl der LEDs zu betreiben.

Weitere Experimente

- Ändern des Musters

  Ersetzen Sie das Musterarray durch die folgenden Arrays, um verschiedene Grafiken anzuzeigen. Ersetzen Sie das Muster in Ihrem Code durch `pattern_heart` oder `pattern_smile`, um unterschiedliche Bilder darzustellen.

```
// Heart shape pattern
byte pattern_heart[] = {
  0xFF, // 11111111
  0x99, // 10011001
  0x00, // 00000000
  0x00, // 00000000
  0x00, // 00000000
  0x81, // 10000001
  0xC3, // 11000011
  0xE7  // 11100111
};

// Smile face pattern
byte pattern_smile[] = {
  0xC3, // 11000011
  0xBD, // 10111101
  0x5A, // 01011010
  0x7E, // 01111110
  0x5A, // 01011010
  0x66, // 01100110
  0xBD, // 10111101
  0xC3  // 11000011
};
```

- Animation auf der Anzeige

  Erstellen Sie mehrere Muster und wechseln Sie zwischen ihnen, um Animationen zu erzeugen:

```
const int STcp = 19;  // Pin connected to ST_CP (latch pin) of 74HC595
const int SHcp = 20;  // Pin connected to SH_CP (clock pin) of 74HC595
const int DS = 18;    // Pin connected to DS (data pin) of 74HC595

// Heart shape pattern
byte pattern_heart[] = { 0xFF, 0x99, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0xC3, 0xE7 };

// Smile face pattern
byte pattern_smile[] = { 0xC3, 0xBD, 0x5A, 0x7E, 0x5A, 0x66, 0xBD, 0xC3 };

void setup() {
  // Set pins as outputs
  pinMode(STcp, OUTPUT);
  pinMode(SHcp, OUTPUT);
  pinMode(DS, OUTPUT);
}

void latchData() {
  // Latch the shifted data to the output pins of the 74HC595
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
  digitalWrite(STcp, HIGH);  // Latch data
  digitalWrite(STcp, LOW);   // Prepare for the next data transmission
}

void displayPattern(byte pattern[]) {
  for (int repeat = 0; repeat < 500; repeat++) {  // Display the pattern for a␣
↪certain duration
    for (int row = 0; row < 8; row++) {
      // Begin data transmission
      digitalWrite(STcp, LOW);  // Prepare to shift data

      // Shift out column data (pattern for the current row)
      shiftOut(DS, SHcp, MSBFIRST, pattern[row]);

      // Shift out row data (activating one row at a time)
      shiftOut(DS, SHcp, MSBFIRST, 1 << row);

      // Latch the data to display
      latchData();

      // Short delay for persistence of vision
      delay(1);
    }
  }
}

void loop() {
  // Continuously display patterns: heart and smiley face
  displayPattern(pattern_heart);  // Display the heart shape
  displayPattern(pattern_smile);  // Display the smiley face
}
```

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie Sie eine 8x8-LED-Matrix mit dem Raspberry Pi Pico und zwei 74HC595-Schieberegistern steuern. Durch den Einsatz von Schieberegistern können Sie mehrere LEDs effizient mit minimaler GPIO-Nutzung verwalten und so komplexere und interaktive Projekte realisieren. Das Verständnis der seriellen Datenübertragung und deren Umwandlung in parallele Ausgänge ermöglicht die Erstellung dynamischer Muster und Grafiken auf der LED-Matrix.

6. Fortgeschritten

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefen Sie sich in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 zusammen mit anderen Enthusiasten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.

- **Festliche Promotionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.35 6.1 Messung von Entfernungen mit einem Ultraschallsensor

In dieser Lektion lernen wir, wie man einen **Ultraschallsensormodul** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um die Entfernung zu einem Objekt zu messen. Ultraschallsensoren werden häufig in Robotik und Automatisierungssystemen zur Objekterkennung und Entfernungsmessung eingesetzt.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:


Name	ARTIKEL IN DIESEM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.

SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro USB Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Ultraschallmodul*	1	


Verständnis des Ultraschallsensors

Der Ultraschallsensor funktioniert, indem er einen kurzen Ultraschallimpuls vom **Trig**-Pin aussendet und das Echo am **Echo**-Pin hört. Indem die Zeit gemessen wird, die das Echo zur Rückkehr benötigt, können wir die Entfernung zu einem Objekt unter Verwendung der Schallgeschwindigkeit berechnen.




- **Triggerimpuls**: Ein 10-Mikrosekunden-Hochimpuls am Trig-Pin startet die Messung.
- **Ultraschallburst**: Der Sensor sendet einen 8-Zyklen-Ultraschallburst bei 40 kHz aus.
- **Echoempfang**: Der Echo-Pin wird hochgeschaltet und bleibt hoch, bis das Echo zurückempfangen wird.
- **Zeitmessung**: Durch Messung der Zeit, die der Echo-Pin hoch bleibt, können wir die Entfernung berechnen.

Schaltplan



Verdrahtungsplan



Schreiben des Codes

Wir werden ein Programm schreiben, das den Ultraschallsensor auslöst, die Echozeit misst und die Entfernung zu einem Objekt berechnet. Die Entfernung wird auf dem Seriellen Monitor ausgegeben.

Bemerkung:

- Sie können die Datei `6.1_ultrasonic.ino` aus `newton-lab-kit/arduino/6.1_ultrasonic` öffnen.
- Oder kopieren Sie diesen Code in **Arduino IDE**.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2** Board und den richtigen Port, dann klicken Sie auf „Upload“.

```
// Define the connection pins
const int trigPin = 17;  // GPIO 17 -> Trig
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
const int echoPin = 16;  // GPIO 16 -> Echo

void setup() {
  // Initialize serial communication at 115200 baud
  Serial.begin(115200);

  // Initialize the sensor pins
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
}

void loop() {
  long duration;
  float distance;

  // Trigger the sensor by setting Trig HIGH for 10 microseconds
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);

  // Read the Echo pin, returns the duration in microseconds
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

  // Calculate the distance in centimeters
  distance = duration * 0.034 / 2;

  // Print the distance to the Serial Monitor
  Serial.print("Distance: ");
  Serial.print(distance);
  Serial.println(" cm");

  delay(500); // Wait for half a second before the next measurement
}
```

Nach dem Hochladen des Codes sollte der Serielle Monitor die Entfernungsmessungen in Zentimetern anzeigen.

```
Entfernung: 25.3 cm
Entfernung: 24.8 cm
Entfernung: 24.5 cm
```

Platzieren Sie ein Objekt in unterschiedlichen Entfernungen vom Sensor. Bewegen Sie das Objekt näher und weiter, um Änderungen in den Entfernungsmessungen zu beobachten.

Verständnis des Codes

1. Definition der Anschlusspins:

    - `trigPin`: Sendet den Ultraschallimpuls.
    - `echoPin`: Empfängt das Echo des Ultraschallimpulses.

    ```
    const int trigPin = 17;  // GPIO 17 -> Trig
    const int echoPin = 16;  // GPIO 16 -> Echo
    ```

2. Setup-Funktion:

- **Serielle Kommunikation**: Ermöglicht die Kommunikation zwischen dem Pico und dem Computer für Debugging.
- **Pinmodi**: Setzt den `Trig`-Pin als `OUTPUT` und den `Echo`-Pin als `INPUT`.

```
void setup() {
  // Initialize serial communication at 115200 baud
  Serial.begin(115200);

  // Initialize the sensor pins
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
}
```

3. Loop-Funktion:
   - **Sensor auslösen**: Setzt den `Trig`-Pin für 10 Mikrosekunden auf `HIGH`, um den Ultraschallimpuls zu senden. Setzt den `Trig`-Pin auf `LOW`, um den Impuls zu beenden.

     ```
     digitalWrite(trigPin, HIGH);
     delayMicroseconds(10);
     digitalWrite(trigPin, LOW);
     ```

   - **Echo lesen**: Misst die Dauer (in Mikrosekunden), die der `Echo`-Pin auf `HIGH` bleibt, was die Zeit für die Rückkehr des Echos anzeigt.

     ```
     duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
     ```

   - **Entfernung berechnen**: Wandelt die Zeit in Entfernung (cm/Mikrosekunde) um. Teilt durch 2, um den Hin- und Rückweg des Impulses zu berücksichtigen.

     ```
     distance = duration * 0.034 / 2;
     ```

   - **Serienausgabe**: Gibt die berechnete Entfernung auf dem Seriellen Monitor zur Echtzeitüberwachung aus.

     ```
     Serial.print("Distance: ");
     Serial.print(distance);
     Serial.println(" cm");
     ```

   - **Verzögerung**: Fügt eine Verzögerung von 500 Millisekunden hinzu, um das Überfluten des Seriellen Monitors zu verhindern und Zeit zwischen den Messungen zu lassen.

Fehlersuche

- Keine Anzeigen:
  - Stellen Sie sicher, dass die Trig- und Echo-Pins korrekt verbunden sind.
  - Überprüfen Sie, ob der Sensor mit Strom versorgt wird (VCC- und GND-Anschlüsse).
  - Stellen Sie sicher, dass der Serielle Monitor auf die richtige Baudrate eingestellt ist.
- Falsche Messungen:
  - Stellen Sie sicher, dass die Berechnungen im Code korrekt sind.
  - Überprüfen Sie, ob die Schallgeschwindigkeitskonstante (0.034) für Ihre Umgebung geeignet ist (Feuchtigkeit und Temperatur können die Schallgeschwindigkeit beeinflussen).
- Sensorinterferenzen:

  - Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse oder reflektierende Oberflächen vorhanden sind, die die Ultraschallimpulse stören könnten.
  - Platzieren Sie den Sensor nicht in der Nähe anderer Ultraschallgeräte, die falsche Messungen verursachen könnten.

Weiterführende Untersuchungen

- Integration mit LEDs oder Displays:
  - Verwenden Sie mehrere LEDs, um einen visuellen Entfernungsindikator zu erstellen.
  - Integrieren Sie ein 7-Segment- oder LCD-Display, um die Entfernung numerisch anzuzeigen.
- Erstellen eines Näherungsalarm-Systems:

  Legen Sie Schwellenwerte fest, um Alarme auszulösen (z. B. Soundalarme, wenn Objekte zu nah kommen).
- Bau eines einfachen hindernisvermeidenden Roboters:

  Verwenden Sie den Ultraschallsensor, um Hindernisse zu erkennen und sie zu umfahren.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man einen Ultraschallsensormodul mit dem Raspberry Pi Pico verwendet, um die Entfernung zu einem Objekt zu messen. Indem Sie Ultraschallimpulse auslösen und die Echozeit messen, können Sie die Entfernung naher Objekte genau bestimmen. Dieses Projekt dient als Grundlage für komplexere Anwendungen in Robotik, Automatisierung und interaktiven Systemen.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.36 6.2 Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit dem DHT11 messen

In dieser Lektion lernen wir, wie man den **DHT11-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet. Der DHT11 ist ein kostengünstiger digitaler Sensor, der die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit misst und kalibrierte digitale Werte liefert.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Bauteile.

Ein komplettes Kit ist besonders praktisch, hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE IM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die untenstehenden Links erworben werden.


SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*DHT11 Feuchtigkeits- und Temperatursensor*	1	

Funktionsweise des DHT11-Sensors


Der **DHT11** verwendet einen kapazitiven Feuchtigkeitssensor und einen Thermistor, um die Umgebungsluft zu messen. Er gibt ein digitales Signal über den Datenpin aus und ist relativ einfach zu verwenden, erfordert jedoch eine präzise Timing-Steuerung.

- Temperaturbereich: 0–50 °C mit einer Genauigkeit von ±2 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 20–80 % relative Luftfeuchtigkeit (RH) mit einer Genauigkeit von ±5 %
- Abtastrate: 1 Hz (eine Messung pro Sekunde)

Schaltplan



Verdrahtungsdiagramm




Code schreiben

Wir schreiben ein Programm, das Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten vom DHT11-Sensor liest und die Werte im Seriellen Monitor anzeigt.

Bemerkung:

- Sie können die Datei `6.2_dht11.ino` aus dem Verzeichnis `newton-lab-kit/arduino/6.2_dht11` öffnen.
- Oder diesen Code in die **Arduino IDE** kopieren.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2** Board und den richtigen Port aus und klicken Sie auf „Hochladen“.
- Die `DHT sensor library` wird hier verwendet und kann über den **Bibliotheksverwalter** installiert werden.




```
#include <DHT.h>

// Define the connection pins
#define DHTPIN 16       // GPIO 16 -> Data pin of DHT11
#define DHTTYPE DHT11    // Define the sensor type

// Create a DHT object
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

unsigned long previousMillis = 0; // Stores the last time the display was updated
const long interval = 2000;        // Interval at which to read sensor (milliseconds)

void setup() {
  // Initialize serial communication at 115200 baud
  Serial.begin(115200);
  Serial.println(F("DHT11 Sensor Test!"));

  // Initialize the DHT sensor
  dht.begin();

}

void loop() {
  unsigned long currentMillis = millis();

  // Update the sensor reading every 'interval' milliseconds
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
    previousMillis = currentMillis;

    // Read humidity and temperature
    float humidity = dht.readHumidity();
    float temperatureC = dht.readTemperature();
    float temperatureF = dht.readTemperature(true);
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    // Check if any reads failed
    if (isnan(humidity) || isnan(temperatureC) || isnan(temperatureF)) {
      Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
      return;
    }

    // Calculate heat index
    float heatIndexC = dht.computeHeatIndex(temperatureC, humidity, false);
    float heatIndexF = dht.computeHeatIndex(temperatureF, humidity);

    // Print the results to the Serial Monitor
    Serial.print(F("Humidity: "));
    Serial.print(humidity);
    Serial.print(F("%  Temperature: "));
    Serial.print(temperatureC);
    Serial.print(F("°C "));
    Serial.print(temperatureF);
    Serial.print(F("°F  Heat index: "));
    Serial.print(heatIndexC);
    Serial.print(F("°C "));
    Serial.print(heatIndexF);
    Serial.println(F("°F"));
  }
}
```

Nach dem Hochladen des Codes sollten die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte alle zwei Sekunden im Seriellen Monitor angezeigt werden.

```
DHT11 Sensor Test!
Humidity: 45.00%  Temperature: 25.00°C 77.00°F  Heat index: 25.00°C 77.00°F
Humidity: 46.00%  Temperature: 25.50°C 78.00°F  Heat index: 25.50°C 78.00°F
Humidity: 47.00%  Temperature: 26.00°C 79.00°F  Heat index: 26.00°C 79.00°F
```

- **Luftfeuchtigkeit**: Setzen Sie den Sensor unterschiedlichen Luftfeuchtigkeitsniveaus aus, um Veränderungen in den Messwerten zu beobachten.
- **Temperatur**: Variieren Sie die Temperatur in der Umgebung des Sensors, um die Messungen zu überprüfen.

Verständnis des Codes

1. Einbinden von Bibliotheken und Definieren von Konstanten:
   - `DHT.h`: Beinhaltet die DHT-Sensorbibliothek zur einfachen Nutzung des Sensors.
   - `DHTPIN`: Definiert den GPIO-Pin, der mit dem Daten-Pin des DHT11 verbunden ist.
   - `DHTTYPE`: Legt den verwendeten Sensortyp fest (in diesem Fall DHT11).

   ```
   #include <DHT.h>
   #define DHTPIN 16       // GPIO 16 -> Daten-Pin des DHT11
   #define DHTTYPE DHT11    // Sensortyp definieren
   ```

2. Erstellen des `DHT`-Objekts:

   Initialisiert ein `DHT`-Objekt mit dem definierten Daten-Pin und Sensortyp.

```
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
```

3. Setup-Funktion:

   - **Serielle Kommunikation**: Startet die serielle Kommunikation zur Debugging- und Datenanzeige.
   - **DHT-Sensorinitialisierung**: Bereitet den DHT11-Sensor auf die Datenerfassung vor.

```
void setup() {
  // Initialize serial communication at 115200 baud
  Serial.begin(115200);
  Serial.println(F("DHT11 Sensor Test!"));

  // Initialize the DHT sensor
  dht.begin();
}
```

4. Loop-Funktion:

   - Zeitsteuerung mit `millis()`:

     Verwendet eine nicht blockierende Zeitsteuerung, um den Sensor alle 2 Sekunden (Intervall = 2000 Millisekunden) auszulesen.

     ```
     if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
       previousMillis = currentMillis;
       ...
     }
     ```

   - Sensorwerte auslesen:

     - `dht.readHumidity()`: Liest die aktuelle Luftfeuchtigkeit aus.
     - `dht.readTemperature()`: Liest die aktuelle Temperatur in Grad Celsius aus.
     - `dht.readTemperature(true)`: Liest die aktuelle Temperatur in Grad Fahrenheit aus.

   - Fehlerbehandlung:

     Prüft, ob einer der Messwerte fehlschlägt (gibt NaN zurück) und gibt ggf. eine Fehlermeldung aus.

     ```
     if (isnan(humidity) || isnan(temperatureC) || isnan(temperatureF)) {
       Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
       return;
     }
     ```

   - Berechnung des Hitzeindex:

     - `dht.computeHeatIndex(temperatureC, humidity, false)`: Berechnet den Hitzeindex in Grad Celsius.
     - `dht.computeHeatIndex(temperatureF, humidity)`: Berechnet den Hitzeindex in Grad Fahrenheit.

   - Ausgabe der Messwerte:

     Gibt Luftfeuchtigkeit, Temperatur (Celsius und Fahrenheit) sowie den Hitzeindex im Seriellen Monitor aus.

```
Serial.print(F("Humidity: "));
Serial.print(humidity);
Serial.print(F("%  Temperature: "));
Serial.print(temperatureC);
Serial.print(F("°C "));
Serial.print(temperatureF);
Serial.print(F("°F  Heat index: "));
Serial.print(heatIndexC);
Serial.print(F("°C "));
Serial.print(heatIndexF);
Serial.println(F("°F"));
```

Fehlersuche

- Keine Messwerte angezeigt:
  - Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen.
  - Stellen Sie sicher, dass der DHT11-Sensor mit Strom versorgt wird.
  - Prüfen Sie, ob die richtigen GPIO-Pins im Code definiert sind.
- Falsche Messwerte:
  - Stellen Sie sicher, dass der DHT11-Sensor nicht beschädigt ist.
  - Prüfen Sie im Datenblatt des Sensors die korrekten Timing- und Signal-Anforderungen.
- Sensorstörungen:
  - Platzieren Sie den Sensor nicht in der Nähe von elektronischen Geräten, die Störungen verursachen könnten.
  - Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse die Messung des Sensors beeinträchtigen.

Weitere Experimente

- Integration mit Displays:

  Schließen Sie ein LCD- oder OLED-Display an, um die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte anzuzeigen, ohne den Seriellen Monitor zu verwenden.

- Warnsysteme erstellen:

  Implementieren Sie einen Summer oder ein Benachrichtigungssystem, das aktiviert wird, wenn Temperatur oder Luftfeuchtigkeit bestimmte Schwellenwerte überschreiten.

- Kombination mit anderen Sensoren:

  Kombinieren Sie den DHT11 mit Bewegungsmeldern, Lichtsensoren oder anderen Umwelt-Sensoren, um ein umfassendes Überwachungssystem zu erstellen.

- Bau einer Wetterstation:

  Erweitern Sie das Projekt durch zusätzliche Sensoren wie barometrische Drucksensoren, Regenmesser und Windgeschwindigkeitssensoren, um eine vollständige Wetterstation zu realisieren.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie Sie den DHT11-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit dem Raspberry Pi Pico verwenden, um Umgebungswerte zu messen und anzuzeigen. Durch die Nutzung der DHT-Bibliothek können Umweltdaten leicht in Ihre Projekte integriert werden. Eine optionale LED-Anzeige kann als visuelles Feedback dienen, um die Interaktivität Ihres Systems zu verbessern.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein, gemeinsam mit anderen Enthusiasten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.37 6.3 Daten aus dem MPU-6050 auslesen

In dieser Lektion erforschen wir, wie man den **MPU-6050 6-Achsen-Bewegungssensor** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet. Der MPU-6050 kombiniert ein 3-Achsen-Gyroskop und einen 3-Achsen-Beschleunigungsmesser und stellt rohe Sensordaten über das I2C-Kommunikationsprotokoll bereit.

Was Sie benötigen

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name	ITEMS IN THIS KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.


SN	COMPONENT	QUANTITY	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*MPU6050 Modul*	1	

Verständnis des MPU-6050 Sensors


Der **MPU-6050**-Sensor wird häufig in Projekten eingesetzt, die Bewegungserfassung und Orientierungsdetektion erfordern, wie z. B. Drohnen, Robotik und Gaming-Geräte.

- **Beschleunigungsmesser**: Misst Beschleunigungskräfte entlang der X-, Y- und Z-Achsen. Dies umfasst die Gravitationsbeschleunigung, wodurch Sie die Neigung oder Orientierung des Sensors bestimmen können.
- **Gyroskop**: Misst die Rotationsgeschwindigkeit um die X-, Y- und Z-Achsen und liefert Informationen darüber, wie schnell der Sensor sich dreht.

Schaltplan



Verdrahtungsplan




Schreiben des Codes

Wir werden ein Programm schreiben, das den MPU-6050 Sensor initialisiert, Beschleunigungs- und Gyroskopdaten liest und die Werte auf dem Seriellen Monitor ausgibt.

Bemerkung:

- Sie können die Datei `6.3_6axis_motion_tracking.ino` aus `newton-lab-kit/arduino/6.3_6axis_motion_tracking` öffnen.
- Oder kopieren Sie diesen Code in die **Arduino IDE**.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2**-Board und den richtigen Port, dann klicken Sie auf „Upload“.
- Die Bibliothek `Adafruit MPU6050` wird hier verwendet, Sie können sie aus dem **Library Manager** installieren.




```
#include <Adafruit_MPU6050.h>
#include <Wire.h>

// Create an MPU6050 object
Adafruit_MPU6050 mpu;

void setup(void) {
  // Initialize Serial Communication
  Serial.begin(115200);

  Serial.println("Adafruit MPU6050 test!");

  // Try to initialize the MPU6050
  if (!mpu.begin()) {
    Serial.println("Failed to find MPU6050 chip");
    while (1) {
      delay(10);
    }
  }
  Serial.println("MPU6050 Found!");

  // Set accelerometer range
  mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_8_G);
  Serial.print("Accelerometer range set to: ");
  switch (mpu.getAccelerometerRange()) {
    case MPU6050_RANGE_2_G:
      Serial.println("+-2G");
      break;
    case MPU6050_RANGE_4_G:
      Serial.println("+-4G");
      break;
    case MPU6050_RANGE_8_G:
      Serial.println("+-8G");
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    break;
  case MPU6050_RANGE_16_G:
    Serial.println("+-16G");
    break;
}

// Set gyroscope range
mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_500_DEG);
Serial.print("Gyro range set to: ");
switch (mpu.getGyroRange()) {
  case MPU6050_RANGE_250_DEG:
    Serial.println("+-250 deg/s");
    break;
  case MPU6050_RANGE_500_DEG:
    Serial.println("+-500 deg/s");
    break;
  case MPU6050_RANGE_1000_DEG:
    Serial.println("+-1000 deg/s");
    break;
  case MPU6050_RANGE_2000_DEG:
    Serial.println("+-2000 deg/s");
    break;
}

// Set filter bandwidth
mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ);
Serial.print("Filter bandwidth set to: ");
switch (mpu.getFilterBandwidth()) {
  case MPU6050_BAND_260_HZ:
    Serial.println("260 Hz");
    break;
  case MPU6050_BAND_184_HZ:
    Serial.println("184 Hz");
    break;
  case MPU6050_BAND_94_HZ:
    Serial.println("94 Hz");
    break;
  case MPU6050_BAND_44_HZ:
    Serial.println("44 Hz");
    break;
  case MPU6050_BAND_21_HZ:
    Serial.println("21 Hz");
    break;
  case MPU6050_BAND_10_HZ:
    Serial.println("10 Hz");
    break;
  case MPU6050_BAND_5_HZ:
    Serial.println("5 Hz");
    break;
}

Serial.println("");
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
  delay(100);
}

void loop() {
  // Get new sensor events with the readings
  sensors_event_t a, g, temp;
  mpu.getEvent(&a, &g, &temp);

  // Print acceleration values
  Serial.print("Acceleration X: ");
  Serial.print(a.acceleration.x);
  Serial.print(" m/s^2, Y: ");
  Serial.print(a.acceleration.y);
  Serial.print(" m/s^2, Z: ");
  Serial.print(a.acceleration.z);
  Serial.println(" m/s^2");

  // Print gyroscope values
  Serial.print("Rotation X: ");
  Serial.print(g.gyro.x);
  Serial.print(" rad/s, Y: ");
  Serial.print(g.gyro.y);
  Serial.print(" rad/s, Z: ");
  Serial.print(g.gyro.z);
  Serial.println(" rad/s");

  delay(500); // Adjust delay as needed
}
```

Nach dem Hochladen des Codes sollte der Serielle Monitor kontinuierlich die Beschleunigungs- und Rotationswerte anzeigen.

```
Adafruit MPU6050 test!
MPU6050 Found!
Accelerometer range set to: +-8G
Gyro range set to: +-500 deg/s
Filter bandwidth set to: 21 Hz

Acceleration X: 0.00 m/s^2, Y: 0.00 m/s^2, Z: 9.81 m/s^2
Rotation X: 0.02 rad/s, Y: -0.01 rad/s, Z: 0.00 rad/s
Acceleration X: 0.10 m/s^2, Y: 0.05 m/s^2, Z: 9.76 m/s^2
Rotation X: 0.15 rad/s, Y: -0.05 rad/s, Z: 0.02 rad/s
```

Drehen oder bewegen Sie vorsichtig das MPU-6050-Sensormodul. Beobachten Sie die Veränderungen in den Beschleunigungs- und Rotationswerten, die den Bewegungen entsprechen.

Verständnis des Codes

1. Einbinden von Bibliotheken und Definieren von Konstanten:
    - `Adafruit_MPU6050.h`: Bindet die MPU6050-Bibliothek für eine einfachere Schnittstellensteuerung ein.
    - `Wire.h`: Bindet die I2C-Kommunikationsbibliothek ein.
    - `mpu`: Erstellt ein MPU6050-Objekt zur Interaktion mit dem Sensor.

2. Setup-Funktion:

   - MPU6050-Initialisierung:

     Versucht, den MPU6050-Sensor zu initialisieren. Bei einem Misserfolg wird eine Fehlermeldung ausgegeben und das Programm wird angehalten.

```
Serial.println("Adafruit MPU6050 test!");

// Try to initialize the MPU6050
if (!mpu.begin()) {
  Serial.println("Failed to find MPU6050 chip");
  while (1) {
    delay(10);
  }
}
Serial.println("MPU6050 Found!");
```

   - Beschleunigungsmesserbereich:

     Stellt den Beschleunigungsmesserbereich auf ±8G ein und gibt den aktuellen Bereich aus.

```
mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_8_G);
Serial.print("Accelerometer range set to: ");
switch (mpu.getAccelerometerRange()) {
  case MPU6050_RANGE_2_G:
    Serial.println("+-2G");
    break;
   ...
  case MPU6050_RANGE_16_G:
    Serial.println("+-16G");
    break;
}
```

   - Gyroskopbereich:

     Stellt den Gyroskopbereich auf ±500 Grad pro Sekunde ein und gibt den aktuellen Bereich aus.

```
mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_500_DEG);
Serial.print("Gyro range set to: ");
switch (mpu.getGyroRange()) {
  case MPU6050_RANGE_250_DEG:
    Serial.println("+-250 deg/s");
    break;
   ...
  case MPU6050_RANGE_2000_DEG:
    Serial.println("+-2000 deg/s");
    break;
}
```

   - Filterbandbreite einstellen:

     Stellt die Filterbandbreite auf 21 Hz ein, um Rauschen zu reduzieren, und gibt die aktuelle Einstellung aus.

```
mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ);
Serial.print("Filter bandwidth set to: ");
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
switch (mpu.getFilterBandwidth()) {
  case MPU6050_BAND_260_HZ:
    Serial.println("260 Hz");
    break;
   ...
  case MPU6050_BAND_5_HZ:
    Serial.println("5 Hz");
    break;
}
```

3. Loop-Funktion:

   - Sensordaten lesen:

     - `sensors_event_t a, g, temp;`: Erstellt Ereignisobjekte, um Beschleunigungs-, Gyroskop- und Temperaturdaten zu speichern.
     - `mpu.getEvent(&a, &g, &temp);`: Ruft die neuesten Sensordaten ab.

```
sensors_event_t a, g, temp;
mpu.getEvent(&a, &g, &temp);
```

   - Sensordaten ausgeben:

     - **Beschleunigung**: Gibt Beschleunigungswerte entlang der X-, Y- und Z-Achsen in Metern pro Sekunde zum Quadrat (m/s^2) aus.
     - **Rotation**: Gibt Gyroskopwerte (Rotationsgeschwindigkeit) um die X-, Y- und Z-Achsen in Radiant pro Sekunde (rad/s) aus.

```
// Print acceleration values
Serial.print("Acceleration X: ");
Serial.print(a.acceleration.x);
...
Serial.print(g.gyro.y);
Serial.print(" rad/s, Z: ");
Serial.print(g.gyro.z);
Serial.println(" rad/s");
```

Fehlerbehebung

- Keine Anzeigen:
  - Überprüfen Sie alle Verkabelungen, insbesondere die I2C-Leitungen (SCL und SDA).
  - Stellen Sie sicher, dass der MPU6050-Sensor mit Strom versorgt wird (VCC- und GND-Verbindungen).
  - Überprüfen Sie, ob die richtigen GPIO-Pins im Code definiert sind.
- Falsche Messwerte:
  - Stellen Sie sicher, dass der MPU6050-Sensor richtig im Steckbrett sitzt.
  - Überprüfen Sie, ob die Bereichs- und Filtereinstellungen des Sensors der gewünschten Anwendung entsprechen.
  - Überprüfen Sie auf lose Verbindungen oder Kurzschlüsse in der Verkabelung.
- Sensorinterferenzen:

  - Platzieren Sie den Sensor nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte, die Störungen verursachen könnten.
  - Stellen Sie sicher, dass keine physischen Hindernisse die Bewegung des Sensors blockieren.

Weitere Erkundungen

- Kombination mit anderen Sensoren:

  Integrieren Sie den MPU6050 mit GPS-Modulen, Magnetometern oder anderen Sensoren, um umfassende Tracking-Systeme zu erstellen.

- Bau eines bewegungsbasierten Spielcontrollers:

  Verwenden Sie den MPU6050, um Bewegungen und Orientierungen zu erkennen, was die Erstellung von bewegungsgesteuerten Spielgeräten ermöglicht.

- Erstellung eines selbstbalancierenden Roboters:

  Nutzen Sie die Daten des Beschleunigungsmessers und Gyroskops, um Balance und Stabilität in Roboteranwendungen zu gewährleisten.

- Implementierung von Sensor-Fusion-Algorithmen:

  Kombinieren Sie Beschleunigungs- und Gyroskopdaten, um Orientierungswinkel mit Algorithmen wie dem Kalman-Filter oder dem Komplementärfilter zu berechnen.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man den MPU6050 6-Achsen-Bewegungssensor mit dem Raspberry Pi Pico verwendet. Durch die Nutzung der Adafruit MPU6050-Bibliothek können Sie einfach Beschleunigungs- und Gyroskopdaten abrufen und interpretieren, was eine Vielzahl von Bewegungs- und Orientierungsanwendungen ermöglicht. Die optionale LED-Anzeige bietet eine einfache Möglichkeit, visuelles Feedback basierend auf den Sensordaten zu geben und die Interaktivität Ihrer Projekte zu erhöhen.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

5.38 6.4 Verwendung einer Infrarot-Fernbedienung

In dieser Lektion lernen wir, wie man eine **Infrarot-(IR)-Fernbedienung** und einen **IR-Empfänger** mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet. Dadurch können wir Signale einer IR-Fernbedienung empfangen und dekodieren, um unsere Projekte drahtlos zu steuern.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Bauteile.

Ein komplettes Kit ist besonders praktisch, hier ist der Link:

Name	ENTHALTENE TEILE IM KIT	LINK
Newton Lab Kit	450+	

Alternativ können die Komponenten auch einzeln über die untenstehenden Links erworben werden.


SN	KOMPONENTE	MEN-GE	LINK
1	*Raspberry Pi Pico 2*	1	
2	Micro-USB-Kabel	1	
3	*Steckbrett*	1	
4	*Jumperkabel*	Mehrere	
5	*Infrarot-Empfänger*	1	

Funktionsweise der Infrarotkommunikation


Die Infrarotkommunikation erfolgt durch das drahtlose Übertragen von Daten mithilfe von Infrarotlicht. Viele Haushaltsgeräte wie Fernseher und DVD-Player werden mit IR-Fernbedienungen gesteuert.

- **IR-Sender (Fernbedienung):** Sendet moduliertes Infrarotlicht aus, wenn eine Taste gedrückt wird.
- **IR-Empfänger:** Erkennt das modulierte IR-Signal und wandelt es in elektrische Signale um, die dekodiert werden können.

Schaltplan



Verdrahtungsdiagramm




Code schreiben

Wir schreiben ein Programm, das den IR-Empfänger initialisiert, eingehende IR-Signale empfängt, dekodiert und die erkannten Tastendrücke im Seriellen Monitor anzeigt.

Bemerkung:

- Sie können die Datei `6.4_ir_remote_control.ino` aus dem Verzeichnis `newton-lab-kit/arduino/6.4_ir_remote_control` öffnen.
- Oder diesen Code in die **Arduino IDE** kopieren.
- Wählen Sie das **Raspberry Pi Pico 2** Board und den richtigen Port aus und klicken Sie auf „Hochladen“.
- Die `IRremote` wird hier verwendet und kann über den **Library Manager** installiert werden.




```
#define SEND_PWM_BY_TIMER

#include <IRremote.hpp>  // Include the IRremote library

const int receiverPin = 17;  // Define the pin number for the IR Sensor

void setup() {
  // Start serial communication at a baud rate of 115200
  Serial.begin(115200);
  // Initialize the IR receiver on the specified pin with LED feedback enabled
  IrReceiver.begin(receiverPin, ENABLE_LED_FEEDBACK);
}

void loop() {
  if (IrReceiver.decode()) {  // Check if the IR receiver has received a signal
    bool result = 0;
    String key = decodeKeyValue(IrReceiver.decodedIRData.command);
    if (key != "ERROR") {
      Serial.println(key);  // Print the readable command
      delay(100);
    }
  IrReceiver.resume();  // Prepare the IR receiver to receive the next signal
  }
}

// Function to map received IR signals to corresponding keys
String decodeKeyValue(long result) {
  switch (result) {
    case 0x45: return "POWER";
    case 0x47: return "MUTE";
    case 0x46: return "MODE";
    case 0x44: return "PLAY/PAUSE";
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    case 0x40: return "BACKWARD";
    case 0x43: return "FORWARD";
    case 0x7: return "EQ";
    case 0x15: return "-";
    case 0x9: return "+";
    case 0x19: return "CYCLE";
    case 0xD: return "U/SD";
    case 0x16: return "0";
    case 0xC: return "1";
    case 0x18: return "2";
    case 0x5E: return "3";
    case 0x8: return "4";
    case 0x1C: return "5";
    case 0x5A: return "6";
    case 0x42: return "7";
    case 0x52: return "8";
    case 0x4A: return "9";
    case 0x0: return "ERROR";
    default: return "ERROR";
  }
}
```

Nach dem Hochladen des Codes drücken Sie Tasten auf der IR-Fernbedienung und beobachten die zugehörigen Tastennamen im Seriellen Monitor.

```
BACKWARD
CYCLE
POWER
MODE
EQ
5
9
```

Bemerkung: Neue Fernbedienungen haben möglicherweise eine Plastiklasche, um die Batterie zu isolieren. Ziehen Sie diese heraus, um die Fernbedienung zu aktivieren.

Verständnis des Codes

1. Header und Konstanten:
    - `#define SEND_PWM_BY_TIMER`: Definiert eine Makrovariable, die hier nicht weiter verwendet wird.
    - `#include <IRremote.hpp>`: Inkludiert die IRremote-Bibliothek, um IR-Signale zu senden und zu empfangen.
    - `const int receiverPin = 17;`: Weist den IR-Empfänger dem GPIO-Pin 17 zu.
2. Setup-Funktion:
    - `Serial.begin(115200);`: Startet die serielle Kommunikation mit 115200 Baud.
    - `IrReceiver.begin(receiverPin, ENABLE_LED_FEEDBACK);`: Initialisiert den IR-Empfänger und aktiviert die LED-Feedback-Funktion.

```
```

void setup() {
    Serial.begin(115200); IrReceiver.begin(receiverPin, ENABLE_LED_FEEDBACK);

}

3. Loop Function:

    - `if (IrReceiver.decode())`: Überprüft, ob der IR-Empfänger ein gültiges IR-Signal empfangen hat. Falls ja, wird das Signal dekodiert.
    - `decodeKeyValue(IrReceiver.decodedIRData.command)`: Ruft eine Funktion auf, die den empfangenen IR-Befehl in eine lesbare Taste (z. B. „POWER“ oder „MUTE“) umwandelt.
    - `Serial.println(key);`: Gibt die dekodierte Taste im Seriellen Monitor aus.
    - `delay(100);`: Fügt eine kurze Verzögerung hinzu, um Mehrfachausgaben desselben Signals zu vermeiden.
    - `IrReceiver.resume();`: Bereitet den IR-Empfänger darauf vor, das nächste Signal zu empfangen, indem das vorherige gelöscht wird.

```
void loop() {
  if (IrReceiver.decode()) {
    bool result = 0;
    String key = decodeKeyValue(IrReceiver.decodedIRData.command);
    if (key != "ERROR") {
      Serial.println(key);
      delay(100);
    }
    IrReceiver.resume();
  }
}
```

4. `decodeKeyValue`-Funktion:

    - Diese Funktion nimmt einen lon-Wert (den rohen IR-Befehl) und ordnet ihn über eine switch-Anweisung einer bestimmten Taste zu. Jeder Fall entspricht einer anderen Taste auf der Fernbedienung.
    - Zum Beispiel entspricht 0x45 der Taste „POWER“, und 0x47 der Taste „MUTE“.
    - Falls der empfangene Befehl keiner bekannten Taste zugeordnet werden kann, gibt die Funktion „ERROR“ zurück.

```
String decodeKeyValue(long result) {
  switch (result) {
    case 0x45: return "POWER";
    case 0x47: return "MUTE";
    case 0x46: return "MODE";
    ...
    case 0x4A: return "9";
    case 0x0: return "ERROR";
    default: return "ERROR";
  }
}
```

Fehlersuche

- Keine Signale werden angezeigt:
  - Überprüfen Sie, ob der IR-Empfänger korrekt mit GPIO 17 verbunden ist.
  - Stellen Sie sicher, dass der IR-Empfänger mit VCC und GND richtig verbunden ist.
  - Prüfen Sie, ob der richtige GPIO-Pin im Code definiert ist (`receiverPin`).
- Falsche Signale:
  - Vergewissern Sie sich, dass die Fernbedienung mit dem IR-Empfänger kompatibel ist.
  - Prüfen Sie, ob die `decodeKeyValue`-Funktion die IR-Codes Ihrer Fernbedienung korrekt zuordnet.
  - Nutzen Sie eine universelle Fernbedienung, um Kompatibilitätsprobleme auszuschließen.
- Unbekannte Befehle:
  - Aktualisieren Sie die `decodeKeyValue`-Funktion, um die spezifischen IR-Codes Ihrer Fernbedienung hinzuzufügen.
  - Verwenden Sie ein IR-Decoder-Tool oder eine Referenz, um die exakten Codes Ihrer Fernbedienung zu ermitteln.
- Signalstörungen:
  - Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem IR-Empfänger befinden.
  - Platzieren Sie den Sensor nicht in der Nähe anderer IR-emittierender Geräte, um Interferenzen zu vermeiden.

Weitere Experimente

- Geräte mit IR-Signalen steuern:

  Verwenden Sie dekodierte IR-Signale, um LEDs, Motoren, Servos oder andere Aktoren basierend auf Fernbedienungseingaben zu steuern.
- Eine universelle Fernbedienung erstellen:

  Erweitern Sie die `decodeKeyValue()`-Funktion, um mehrere Fernbedienungen zu unterstützen, indem Sie eine größere Anzahl an IR-Codes zuordnen.
- Feedback-Mechanismen hinzufügen:

  Integrieren Sie ein LCD- oder OLED-Display, um den aktuellen Status oder empfangene Befehle anzuzeigen.

Fazit

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie Sie eine Infrarot-(IR)-Fernbedienung und einen IR-Empfänger mit dem Raspberry Pi Pico verwenden, um IR-Signale zu empfangen und zu dekodieren. Durch die Nutzung der IRremote-Bibliothek können Sie Fernbedienungseingaben einfach interpretieren und zur Steuerung Ihrer Projekte nutzen. Dieses Setup ist eine grundlegende Technik für die Entwicklung ferngesteuerter Geräte, automatisierter Systeme und benutzerfreundlicher Schnittstellen.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.

- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

KAPITEL 6

Inhalt dieses Kits

Nachfolgend finden Sie eine Liste der enthaltenen Komponenten, damit Sie nach Erhalt des Kits den Inhalt überprüfen können.

Einige der Komponenten im Kit sind sehr klein und sehen ähnlich aus, weshalb es vorkommen kann, dass beim Verpacken versehentlich Teile fehlen oder falsch geliefert werden. Falls Sie eine fehlende oder fehlerhafte Komponente entdecken, senden Sie uns gerne den Namen der Komponente.

Hier ist die E-Mail-Adresse: service@sunfounder.com.

Grundlegende Komponenten


Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!


6.1 Steckbrett



Ein Steckbrett ist eine Basis für den Prototypenbau in der Elektronik. Ursprünglich bezeichnete das Wort ein buchstäbliches Brotbrett, ein poliertes Stück Holz, das zum Brotschneiden verwendet wurde. In den 1970er Jahren wurde das lötfreie Steckbrett (auch bekannt als Plugboard, ein terminal array board) eingeführt, und heute wird der Begriff „Steckbrett“ allgemein dafür verwendet.

Es wird verwendet, um Schaltkreise schnell aufzubauen und zu testen, bevor eine Schaltung endgültig gestaltet wird. Es hat viele Löcher, in die oben genannte Komponenten wie ICs, Widerstände sowie Jumperkabel eingesteckt werden können. Das Steckbrett ermöglicht es Ihnen, Komponenten leicht einzustecken und zu entfernen.

Das Bild zeigt die interne Struktur eines Steckbretts. Obwohl diese Löcher auf dem Steckbrett unabhängig voneinander zu sein scheinen, sind sie tatsächlich intern durch Metallstreifen miteinander verbunden.



Wenn Sie mehr über Steckbretter erfahren möchten, siehe: Wie man ein Steckbrett benutzt - Science Buddies

Beispiel

- *Grundlegende Elektronische Schaltungen*

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.

- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

6.2 Jumperkabel

Kabel, die zwei Anschlüsse verbinden, werden als Jumperkabel bezeichnet. Es gibt verschiedene Arten von Jumperkabeln. Hier konzentrieren wir uns auf diejenigen, die auf Steckbrettern verwendet werden. Unter anderem werden sie genutzt, um elektrische Signale von einem beliebigen Punkt auf dem Steckbrett zu den Ein-/Ausgangspins eines Mikrocontrollers zu übertragen.

Jumperkabel werden eingesetzt, indem man ihre „Endstecker“ in die vorgesehenen Schlitze im Steckbrett einfügt, unter dessen Oberfläche sich mehrere Sätze paralleler Platten befinden, die die Schlitze in Gruppen von Reihen oder Spalten verbinden, je nach Bereich. Die „Endstecker“ werden ohne Löten in die spezifischen Schlitze eingefügt, die im jeweiligen Prototyp miteinander verbunden werden müssen.

Es gibt drei Arten von Jumperkabeln: Weiblich-zu-Weiblich, Männlich-zu-Männlich und Männlich-zu-Weiblich. Der Grund, warum wir es Männlich-zu-Weiblich nennen, liegt daran, dass es an einem Ende einen herausstehenden Stecker und am anderen ein eingesunkenes weibliches Ende hat. Männlich-zu-Männlich bedeutet, dass beide Seiten männlich sind und Weiblich-zu-Weiblich bedeutet, dass beide Enden weiblich sind.



Bemerkung:

- Mehr als eine Art davon kann in einem Projekt verwendet werden.
- Die Farbe der Jumperkabel ist unterschiedlich, aber das bedeutet nicht, dass ihre Funktion entsprechend unterschiedlich ist; sie sind lediglich so gestaltet, um die Verbindung zwischen den einzelnen Schaltkreisen besser zu identifizieren.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

6.3 Widerstand



Ein Widerstand ist ein elektronisches Element, das den Strom in einem Zweig begrenzen kann. Ein Festwiderstand ist eine Art Widerstand, dessen Widerstandswert nicht verändert werden kann, während der eines Potentiometers oder eines variablen Widerstands eingestellt werden kann.


Es gibt zwei allgemein verwendete Schaltsymbole für Widerstände. Normalerweise ist der Widerstandswert darauf markiert. Wenn Sie diese Symbole in einer Schaltung sehen, steht dies für einen Widerstand.





ist die Einheit des Widerstands und die größeren Einheiten umfassen K, M usw. Ihre Beziehung kann wie folgt dargestellt werden: 1 M = 1000 K, 1 K = 1000 . Normalerweise ist der Wert des Widerstands darauf markiert.

Wenn Sie einen Widerstand verwenden, müssen Sie zuerst seinen Widerstand kennen. Hier sind zwei Methoden: Sie können die Bänder auf dem Widerstand beobachten oder ein Multimeter verwenden, um den Widerstand zu messen. Es wird empfohlen, die erste Methode zu verwenden, da sie bequemer und schneller ist.



Wie auf der Karte gezeigt, steht jede Farbe für eine Zahl.

Schwarz	Braun	Rot	Orange	Gelb	Grün	Blau	Violett	Grau	Weiß	Gold	Silber
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0.1	0.01


Häufig verwendet werden 4- und 5-Band-Widerstände, auf denen 4 bzw. 5 farbige Bänder zu sehen sind.

Normalerweise, wenn Sie einen Widerstand erhalten, kann es schwierig sein zu entscheiden, an welchem Ende Sie mit dem Lesen der Farbe beginnen sollen. Der Tipp ist, dass der Abstand zwischen dem 4. und 5. Band vergleichsweise

größer ist.

Daher können Sie den Abstand zwischen den beiden farbigen Bändern an einem Ende des Widerstands beobachten; wenn er größer ist als jeder andere Bandabstand, dann können Sie von der gegenüberliegenden Seite lesen.

Sehen wir uns an, wie der Widerstandswert eines 5-Band-Widerstands wie unten gezeigt gelesen wird.



Für diesen Widerstand sollte der Widerstandswert von links nach rechts gelesen werden. Der Wert sollte in diesem Format sein: 1. Band 2. Band 3. Band x 10^Multiplier () und der zulässige Fehler beträgt ±Toleranz%. Der Widerstandswert dieses Widerstands beträgt 2(rot) 2(rot) 0(schwarz) x 10^0(schwarz) = 220 , und der zulässige Fehler beträgt ± 1 % (braun).

Tab. 1: Common resistor color band

Widerstand	Farbband
10	braun schwarz schwarz silber braun
100	braun schwarz schwarz schwarz braun
220	rot rot schwarz schwarz braun
330	orange orange schwarz schwarz braun
1k	braun schwarz schwarz braun braun
2k	rot schwarz schwarz braun braun
5.1k	grün braun schwarz braun braun
10k	braun schwarz schwarz rot braun
100k	braun schwarz schwarz orange braun
1M	braun schwarz schwarz grün braun

Sie können mehr über Widerstände auf Wiki lernen: Resistor - Wikipedia.

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.


Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.

- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

6.4 Transistor




Ein Transistor ist ein Halbleiterbauelement, das Strom durch Strom steuert. Er funktioniert, indem er schwache Signale zu stärkeren Amplituden verstärkt und wird auch als kontaktloser Schalter verwendet.

Ein Transistor besteht aus einer dreischichtigen Struktur aus P-Typ- und N-Typ-Halbleitern. Diese bilden intern drei Regionen. Die dünnere in der Mitte ist die Basisregion; die anderen beiden sind entweder N-Typ oder P-Typ – die kleinere Region mit intensiven Majoritätsträgern ist die Emitterregion, während die andere die Kollektorregion ist. Diese Zusammensetzung ermöglicht es dem Transistor, als Verstärker zu fungieren. Aus diesen drei Regionen entstehen jeweils drei Pole, die Basis (b), der Emitter (e) und der Kollektor (c). Sie bilden zwei P-N-Übergänge, nämlich den Emitterübergang und den Kollektorübergang. Die Richtung des Pfeils im Schaltungssymbol des Transistors zeigt die des Emitterübergangs.

- P–N junction - Wikipedia

Basierend auf dem Halbleitertyp können Transistoren in zwei Gruppen eingeteilt werden, die NPN- und die PNP-Typen. Aus der Abkürzung lässt sich erkennen, dass der erstere aus zwei N-Typ-Halbleitern und einem P-Typ besteht und der letztere das Gegenteil ist. Siehe die Abbildung unten.

Bemerkung: s8550 ist ein PNP-Transistor und der s8050 ist der NPN-Typ, sie sehen sehr ähnlich aus, und wir müssen sorgfältig ihre Etiketten überprüfen.



Wenn ein High-Level-Signal durch einen NPN-Transistor geht, wird er aktiviert. Aber ein PNP-Typ benötigt ein Low-Level-Signal zur Steuerung. Beide Transistortypen werden häufig für kontaktlose Schalter verwendet, wie in diesem Experiment.

- S8050 Transistor Datasheet
- S8550 Transistor Datasheet

Stellen Sie die Etikettenseite zu uns und die Pins nach unten. Die Pins von links nach rechts sind Emitter(e), Basis(b) und Kollektor(c).



Bemerkung:

- Die Basis ist das Gate-Kontrollelement für die größere Stromversorgung.
- Beim NPN-Transistor ist der Kollektor die größere Stromversorgung und der Emitter der Auslass dafür, beim PNP-Transistor ist es genau umgekehrt.

Beispiel

- *2.15 Zwei Arten von Transistoren: NPN und PNP* (For MicroPython User)
- *2.16 Steuerung eines anderen Stromkreises mit einem Relais* (For MicroPython User)
- *3.1 Den Buzzer zum Piepen bringen!* (For MicroPython User)
- *3.2 Benutzerdefinierte Töne mit einem passiven Summer spielen* (For MicroPython User)
- *7.1 Erstellen eines Licht-Theremins* (For MicroPython User)
- *7.3 Bau einer Alarm-Sirenen-Lampe* (For MicroPython User)
- *7.8 Bau eines RFID-Musikspielers* (For MicroPython User)
- *7.9 Bau eines Fruchtklaviers* (For MicroPython User)
- *7.10 Bau eines Einparkassistenten* (For MicroPython User)
- *3.1 Den Summer zum Piepen bringen!* (For Arduino User)
- *3.2 Individuelle Töne mit einem passiven Summer spielen* (For Arduino User)
- *2.15 Zwei Arten von Transistoren: NPN und PNP* (For Arduino User)
- *2.16 Steuerung eines weiteren Stromkreises mit einem Relais* (For Arduino User)

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

6.5 Kondensator



Die Kapazität, bezeichnet die Menge der gespeicherten elektrischen Ladung unter einer gegebenen Potentialdifferenz, gekennzeichnet als C, und die internationale Einheit ist Farad (F). Allgemein bewegen sich elektrische Ladungen unter Kraft in einem elektrischen Feld. Wenn ein Medium zwischen Leitern existiert, wird die Bewegung der elektrischen Ladungen behindert und die Ladungen sammeln sich auf den Leitern an, was zur Ansammlung von Ladungen führt.

Die Menge der gespeicherten elektrischen Ladungen wird als Kapazität bezeichnet. Da Kondensatoren zu den am häufigsten verwendeten elektronischen Komponenten in elektronischen Geräten gehören, werden sie breit eingesetzt in Anwendungen wie Gleichstromisolierung, Kopplung, Bypass, Filterung, Abstimmkreisen, Energieumwandlung und Steuerschaltungen. Kondensatoren werden unterteilt in Elektrolytkondensatoren, Festkondensatoren usw.

Nach Materialmerkmalen können Kondensatoren eingeteilt werden in: Aluminiumelektrolytkondensatoren, Filmkondensatoren, Tantalkondensatoren, Keramikkondensatoren, Superkondensatoren usw.

In diesem Kit werden Keramikkondensatoren und Elektrolytkondensatoren verwendet.

- Ceramic Capacitor - Wikipedia
- Electrolytic Capacitor - Wikipedia

Auf den Keramikkondensatoren sind Bezeichnungen wie 103 oder 104 zu finden, die den Kapazitätswert darstellen, 103=10x10^3pF, 104=10x10^4pF

Einheitenumrechnung
1F=10^3mF=10^6uF=10^9nF=10^12pF


Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

6.6 Diode



Eine Diode ist ein elektronisches Bauelement mit zwei Elektroden, das Strom nur in eine Richtung fließen lässt, was oft als „Gleichrichter"-Funktion bezeichnet wird. Somit kann eine Diode als elektronische Version eines Rückschlagventils betrachtet werden.

Die beiden Anschlüsse einer Diode sind polarisiert, wobei das positive Ende Anode und das negative Ende Kathode genannt wird. Die Kathode ist gewöhnlich aus Silber oder hat einen farbigen Streifen. Die Steuerung der Stromflussrichtung ist eine der Schlüsselfunktionen von Dioden — der Strom in einer Diode fließt von der Anode zur Kathode. Das Verhalten einer Diode ähnelt dem eines Rückschlagventils. Eine der wichtigsten Eigenschaften einer Diode ist die nichtlineare Strom-Spannungskennlinie. Wenn eine höhere Spannung an der Anode anliegt, fließt Strom von der Anode zur Kathode, was als Vorwärtsrichtung bekannt ist. Wird jedoch die höhere Spannung an die Kathode angelegt, leitet die Diode keinen Strom, was als Rückwärtsrichtung bezeichnet wird.

Aufgrund ihrer unidirektionalen Leitfähigkeit wird die Diode in fast allen elektronischen Schaltungen einiger Komplexität verwendet. Sie war eines der ersten Halbleiterbauelemente, das hergestellt wurde, und ihre Anwendungen sind weit verbreitet.

In Wirklichkeit zeigen Dioden jedoch keine solch perfekte Richtungsabhängigkeit, sondern eher komplexere nichtlineare elektronische Eigenschaften - die durch den spezifischen Diodentyp bestimmt werden.

Eine Diode ist ein p-n-Übergang, der aus einem p-Typ-Halbleiter und einem n-Typ-Halbleiter besteht, mit einer Raumladungszone auf beiden Seiten an der Schnittstelle und einem selbstgebauten elektrischen Feld, das im elektrischen Gleichgewicht ist, wenn keine äußere Spannung anliegt, da der Diffusionsstrom aufgrund des Unterschieds in der Ladungsträgerkonzentration zwischen den beiden Seiten des p-n-Übergangs und der Driftstrom aufgrund des selbstgebauten elektrischen Felds gleich sind. Wenn eine Vorwärtsspannung angelegt wird, erhöht die gegenseitige Unterdrückung des äußeren elektrischen Felds und des selbstgebauten elektrischen Felds den Diffusionsstrom der Ladungsträger, was den Vorwärtsstrom verursacht (das ist der Grund für die Leitfähigkeit). Wird eine Rückwärtsspannung erzeugt, werden das äußere elektrische Feld und das selbstgebaute elektrische Feld weiter verstärkt, um einen Rückwärtssättigungsstrom I0 in einem bestimmten Rückwärtsspannungsbereich zu bilden, unabhängig vom Wert der Rückwärtsspannung (was der Grund für die Nichtleitfähigkeit ist). Wenn die angelegte Rückwärtsspannung einen bestimmten Wert erreicht, erreicht die elektrische Feldstärke in der Raumladungszone des p-n-Übergangs einen kritischen Wert, um einen Vermehrungsprozess von Ladungsträgern zu erzeugen, was zu einer großen Anzahl von Elektron-Loch-Paaren führt und einen großen Rückwärtsdurchbruchstrom erzeugt, bekannt als Durchbruchphänomen der Diode.

1. Vorwärtscharakteristik

Wenn die äußere Vorwärtsspannung angelegt wird, ist zu Beginn der Vorwärtscharakteristik die Vorwärtsspannung sehr klein, nicht ausreichend, um die Blockierwirkung des elektrischen Felds im p-n-Übergang zu überwinden, der Vorwärtsstrom ist fast null, dieser Abschnitt wird als Totzone bezeichnet. Diese Vorwärtsspannung, die die Leitung der Diode nicht ermöglicht, wird als Totbandspannung bezeichnet. Wenn die Vorwärtsspannung größer als die Totbandspannung ist, wird das elektrische Feld des p-n-Übergangs überwunden, die Diode leitet vorwärts, der Strom steigt mit der Spannung und steigt schnell an. Im normalen Nutzungsbereich des Stroms bleibt die Klemmenspannung der Diode während der Leitung nahezu konstant, diese Spannung wird als Vorwärtsspannung der Diode bezeichnet.

2. Rückwärtscharakteristik

Wenn die angelegte Rückwärtsspannung angelegt wird und einen bestimmten Bereich nicht überschreitet, ist der Strom durch die Diode ein paar Ladungsträger, die durch Driftbewegung eine Rückwärtsstrom bilden. Da der Rückwärtsstrom sehr klein ist, ist die Diode im Sperrzustand. Dieser Rückwärtsstrom wird auch als Rückwärtssättigungsstrom oder Leckstrom bezeichnet und wird stark von der Temperatur beeinflusst.

3. Durchbruch

Wenn die angelegte Rückwärtsspannung einen bestimmten Wert überschreitet, steigt der Rückwärtsstrom plötzlich an, ein Phänomen, das als elektrischer Durchbruch bekannt ist. Die kritische Spannung, die den elektrischen Durchbruch verursacht, wird als Rückwärtsdurchbruchspannung bezeichnet, die Diode verliert ihre unidirektionale Leitfähigkeit zum Zeitpunkt des elektrischen Durchbruchs. Daher sollte die Verwendung der Diode vermieden werden, wenn die angelegte Rückwärtsspannung zu hoch ist.

Frühe Dioden bestanden aus „Katzenwhisker"-Kristallen und Vakuumröhren (auch „Thermionenventile" genannt). Die meisten heutigen gängigen Dioden verwenden Halbleitermaterialien wie Silizium oder Germanium.

- P–N junction - Wikipedia
- Diode - Wikipedia

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.


Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

6.7 Stromversorgungsmodul

Ein 3,3V und 5V Stromversorgungsmodul für Steckbretter mit Seriendiode und Schutz gegen Verpolung. Das Modul kann eine Eingangsspannung von 6,5V bis 12V akzeptieren und kann 3,3V und +5V erzeugen. Für Experimentatoren, die elektronische Schaltungen auf Steckbrettern oder Lochrasterplatten testen/prototypisieren müssen, ist dieses Stromversorgungsmodul unverzichtbar.



Merkmale

1. Direkter Anschluss an das MB102 Standard-Steckbrett.
2. Eingangsspannung: 6,5-12 V (DC) oder 5V USB-Stromversorgung.
3. Ausgangsspannung: Umschaltbar zwischen 3,3V und 5V.
4. Maximale Ausgangsstromstärke: <700 mA.
5. Externer Eingangsspannung Ein/Aus-Schalter.
6. Unabhängige Kontrolle der oberen und unteren Stromschienen des Steckbretts. Umschaltung auf 0V, 3,3V, 5V möglich durch Jumper auf jeder Schiene.
7. An Bord zwei Gruppen von 3,3V, 5V DC-Ausgangssteckerstiften, bequem für den externen Anschluss.
8. USB-Geräteanschluss an Bord für die Stromversorgung externer Geräte.

9. Größe: 5,3cm x 3,5cm.

Beispiel

- *3.5 Steuerung eines kleinen Ventilators (Gleichstrommotor)* (For MicroPython User)
- *3.5 Steuerung eines kleinen Ventilators (Gleichstrommotor)* (For Arduino User)
- *2.16 Steuerung eines anderen Stromkreises mit einem Relais* (For MicroPython User)
- *2.16 Steuerung eines weiteren Stromkreises mit einem Relais* (For Arduino User)
- *3.6 Steuerung einer Wasserpumpe* (For MicroPython User)
- *3.6 Steuerung einer Wasserpumpe* (For Arduino User)

Chips


Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.


Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

6.8 74HC595



Der 74HC595 besteht aus einem 8-Bit-Schieberegister und einem Speicherregister mit dreizuständigen parallelen Ausgängen. Er wandelt serielle Eingaben in parallele Ausgaben um, sodass Sie IO-Ports eines MCUs einsparen können.

- Wenn MR (Pin10) auf hohem Pegel und OE (Pin13) auf niedrigem Pegel ist, werden Daten am ansteigenden Rand von SHcp eingegeben und gehen durch den ansteigenden Rand von SHcp ins Speicherregister über.
- Wenn die beiden Uhren zusammengelegt werden, ist das Schieberegister immer einen Impuls früher als das Speicherregister.
- Es gibt einen seriellen Schiebeeingangspin (Ds), einen seriellen Ausgangspin (Q) und eine asynchrone Zurücksetztaste (niedriger Pegel) im Speicherregister.
- Das Speicherregister gibt einen Bus mit einem parallelen 8-Bit und in drei Zuständen aus.
- Wenn OE aktiviert ist (niedriger Pegel), werden die Daten im Speicherregister auf den Bus (Q0 ~ Q7) ausgegeben.
- 74HC595 Datenblatt



Pins des 74HC595 und ihre Funktionen:

- **Q0-Q7**: 8-Bit parallele Datenausgänge, können direkt 8 LEDs oder 8 Pins einer 7-Segment-Anzeige steuern.
- **Q7‘**: Serieller Ausgangspin, verbunden mit DS eines weiteren 74HC595, um mehrere 74HC595 in Serie zu verbinden
- **MR**: Zurücksetzpin, aktiv bei niedrigem Pegel;
- **SHcp**: Zeitsequenzeingang des Schieberegisters. Am ansteigenden Rand bewegen sich die Daten im Schieberegister sukzessive um ein Bit, d.h. Daten in Q1 bewegen sich zu Q2 und so weiter. Am abfallenden Rand bleiben die Daten im Schieberegister unverändert.
- **STcp**: Zeitsequenzeingang des Speicherregisters. Am ansteigenden Rand bewegen sich Daten im Schieberegister ins Speicherregister.
- **CE**: Ausgabefreigabepin, aktiv bei niedrigem Pegel.
- **DS**: Serieller Dateneingangspin
- **VCC**: Positive Versorgungsspannung.
- **GND**: Erdung.

Beispiel

- *5.1 Verwendung des 74HC595-Schieberegisters* (For MicroPython User)
- *5.2 Zahlen anzeigen* (For MicroPython User)
- *5.3 Erstellung eines Zeitmessers mit einem 4-stelligen 7-Segment-Display* (For MicroPython User)
- *5.4 Grafiken auf einer 8x8-LED-Matrix anzeigen* (For MicroPython User)
- *7.4 Bau eines Passagierzählers* (For MicroPython User)
- *7.5 Erstellen eines „10-Sekunden“-Spiels* (For MicroPython User)

- *7.6 Bau eines Ampelsteuerungssystems* (For MicroPython User)
- *7.12 Bau einer digitalen Wasserwaage* (For MicroPython User)
- *5.1 Verwendung des 74HC595-Schieberegisters* (For Arduino User)
- *5.2 Zahlen auf einer 7-Segment-Anzeige darstellen* (For Arduino User)
- *5.3 Erstellen eines Zeitzählers mit einer 4-stelligen 7-Segment-Anzeige* (For Arduino User)
- *5.4 Grafiken auf einer 8x8-LED-Matrix anzeigen* (For Arduino User)


Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!


6.9 IC L293D




Der L293D ist ein 4-Kanal-Motortreiber-IC, der für hohe Spannungen und hohe Ströme ausgelegt ist. Er ist konzipiert für den Anschluss an Standard-DTL-, TTL-Logikpegel und zum Ansteuern induktiver Lasten (wie Relaisspulen,

Gleichstrom-, Schrittmotoren) und Leistungsschalttransistoren usw. Gleichstrommotoren sind Geräte, die Gleichstromenergie in mechanische Energie umwandeln. Sie werden häufig in elektrischen Antrieben eingesetzt, da sie eine überlegene Geschwindigkeitsregulierungsleistung bieten.

Siehe die Pin-Abbildung unten. Der L293D hat zwei Pins (Vcc1 und Vcc2) zur Stromversorgung. Vcc2 dient zur Stromversorgung des Motors, während Vcc1 den Chip versorgt. Da hier ein kleiner Gleichstrommotor verwendet wird, verbinden Sie beide Pins mit +5V.



Folgend ist die interne Struktur des L293D. Pin EN ist ein Enable-Pin und funktioniert nur auf hohem Niveau; A steht für Eingang und Y für Ausgang. Unten rechts sehen Sie die Beziehung zwischen ihnen. Wenn Pin EN auf hohem Niveau ist, liefert Y bei hohem A ein hohes Niveau; bei niedrigem A gibt Y ein niedriges Niveau aus. Wenn Pin EN auf niedrigem Niveau ist, funktioniert der L293D nicht.



NOTE: Output diodes are internal in L293D.

FUNCTION TABLE
(each driver)

INPUTS†		OUTPUT
A	EN	Y
H	H	H
L	H	L
X	L	Z

H = high level, L = low level, X = irrelevant,
Z = high impedance (off)
† In the thermal shutdown mode, the output is in the high-impedance state, regardless of the input levels.

- L293D Datasheet

Beispiel

- *3.5 Steuerung eines kleinen Ventilators (Gleichstrommotor)* (For MicroPython User)
- *3.5 Steuerung eines kleinen Ventilators (Gleichstrommotor)* (For Arduino User)
- *3.6 Steuerung einer Wasserpumpe* (For MicroPython User)
- *3.6 Steuerung einer Wasserpumpe* (For Arduino User)

Anzeige


Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspiele und Feiertagsaktionen teil.


Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

6.10 LED



Die Halbleiter-Leuchtdiode, auch bekannt als LED (Light-Emitting Diode), ist eine Komponente, die elektrische Energie mittels PN-Übergängen in Lichtenergie umwandelt. Nach der Wellenlänge kann sie in Laserdiode, Infrarot-Leuchtdiode und sichtbare Leuchtdiode unterteilt werden, die üblicherweise einfach als LED bezeichnet wird.

Die Diode hat eine unidirektionale Leitfähigkeit, sodass der Stromfluss wie im Schaltsymbol dargestellt verläuft. Man sollte der Anode positives und der Kathode negatives Potential zuführen, damit die LED leuchtet.



Eine LED hat zwei Pins. Der längere ist die Anode und der kürzere die Kathode. Achten Sie darauf, sie nicht verkehrt herum anzuschließen. LEDs haben einen festen Vorwärtsspannungsabfall, daher können sie nicht direkt mit dem

Stromkreis verbunden werden, da die Versorgungsspannung diesen Spannungsabfall überschreiten und die LED verbrennen könnte. Die Vorwärtsspannung der roten, gelben und grünen LED beträgt 1,8 V und die der weißen 2,6 V. Die meisten LEDs können einen maximalen Strom von 20 mA aushalten, daher ist es notwendig, einen Strombegrenzungswiderstand in Serie zu schalten.

Die Formel für den Widerstandswert lautet wie folgt:

R = (Vsupply – VD)/I

R steht für den Widerstandswert des Strombegrenzungswiderstands, **Vsupply** für die Versorgungsspannung, **VD** für den Spannungsabfall und **I** für den Arbeitsstrom der LED.

Hier ist die detaillierte Einführung für die LED: LED - Wikipedia.

Beispiel

- *2.1 Hallo, LED!* (For MicroPython User)
- *2.3 LED dimmen* (For MicroPython User)
- *7.3 Bau einer Alarm-Sirenen-Lampe* (For MicroPython User)
- *7.6 Bau eines Ampelsteuerungssystems* (For MicroPython User)
- *7.10 Bau eines Einparkassistenten* (For MicroPython User)
- *2.1 Hallo, LED!* (For Arduino User)
- *2.3 LED-Helligkeit mit PWM steuern* (For Arduino User)

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?


- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

6.11 RGB-LED




RGB-LEDs emittieren Licht in verschiedenen Farben. Eine RGB-LED integriert drei LEDs in Rot, Grün und Blau in einer transparenten oder halbtransparenten Kunststoffhülle. Sie kann verschiedene Farben durch Veränderung der Eingangsspannung der drei Pins darstellen und diese überlagern, was statistisch gesehen 16.777.216 verschiedene Farben erzeugen kann.




RGB-LEDs können in gemeinsame Anode und gemeinsame Kathode unterteilt werden. In diesem Kit wird letztere verwendet. Die **gemeinsame Kathode**, oder CC, bedeutet, dass die Kathoden der drei LEDs verbunden sind. Wenn Sie sie mit GND verbinden und die drei Pins anschließen, wird die LED die entsprechende Farbe anzeigen.

Das Schaltsymbol wird wie folgt dargestellt.



Eine RGB-LED hat 4 Pins: Der längste Pin ist der gemeinsame Kathodenpin, der üblicherweise mit GND verbunden wird, der linke Pin neben dem längsten Pin ist Rot, und die 2 Pins rechts sind Grün und Blau.



Merkmale

- Farbe: Tri-Farbe (Rot/Grün/Blau)
- Gemeinsame Kathode
- 5mm klare, runde Linse
- Vorwärtsspannung: Rot: DC 2.0 - 2.2V; Blau&Grün: DC 3.0 - 3.2V (IF=20mA)
- 0,06 Watt DIP RGB LED
- Helligkeit bis zu +20% erhöht
- Betrachtungswinkel: 30°

Beispiel

- *2.4 Buntes Licht* (For MicroPython User)
- *7.9 Bau eines Fruchtklaviers* (For MicroPython User)
- *2.4 Buntes Licht* (For Arduino User)


Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspiele und Feiertagsaktionen teil.


Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!


6.12 LED-Balkendiagramm



Ein LED-Balkendiagramm ist ein LED-Array, das mit elektronischen Schaltungen oder einem Mikrocontroller verbunden wird. Es ist einfach, ein LED-Balkendiagramm mit der Schaltung zu verbinden, ähnlich wie man 10 einzelne LEDs mit 10 Ausgängen verbindet. Allgemein wird das LED-Balkendiagramm als Batteriestandsanzeiger, in Audioausrüstungen und in industriellen Steuerungspanels verwendet. Es gibt viele weitere Anwendungen für LED-Balkendiagramme.

Folgend ist das interne Schaltbild eines LED-Balkendiagramms. Allgemein gesprochen ist die Seite mit der Beschriftung die Anode und die andere Seite die Kathode.





Beispiel

- *2.2 Den Pegel anzeigen* (For MicroPython User)
- *2.2 Den Pegel anzeigen* (For Arduino User)


Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!


6.13 7-Segment-Anzeige



Eine 7-Segment-Anzeige ist eine Komponente in der Form einer 8, die 7 LEDs umfasst. Jede LED wird als Segment bezeichnet - wenn sie aktiviert wird, bildet ein Segment einen Teil einer Zahl, die angezeigt werden soll.

Es gibt zwei Arten von Pin-Verbindungen: Gemeinsame Kathode (Common Cathode, CC) und Gemeinsame Anode (Common Anode, CA). Wie der Name schon sagt, sind bei einer CC-Anzeige alle Kathoden der 7 LEDs verbunden, während bei einer CA-Anzeige alle Anoden der 7 Segmente verbunden sind.

In diesem Kit verwenden wir die 7-Segment-Anzeige mit gemeinsamer Kathode, hier ist das elektronische Symbol.



Jede der LEDs in der Anzeige hat ein positioniertes Segment, wobei einer der Anschlusspins aus dem rechteckigen

Kunststoffgehäuse herausgeführt wird. Diese LED-Pins sind von „a“ bis „g“ gekennzeichnet und repräsentieren jede einzelne LED. Die anderen LED-Pins sind miteinander verbunden und bilden einen gemeinsamen Pin. Indem die entsprechenden Pins der LED-Segmente in einer bestimmten Reihenfolge in Vorwärtsrichtung vorgespannt werden, leuchten einige Segmente auf, während andere dunkel bleiben, wodurch der entsprechende Charakter auf der Anzeige dargestellt wird.

- Seven-segment Display - Wikipedia

Anzeigecodes

Um Ihnen zu zeigen, wie 7-Segment-Anzeigen (mit gemeinsamer Kathode) Zahlen darstellen, haben wir die folgende Tabelle erstellt. Zahlen sind die Zahlen 0-F, die auf der 7-Segment-Anzeige dargestellt werden; (DP) GFEDCBA bezieht sich auf die entsprechenden LEDs, die auf 0 oder 1 gesetzt werden, zum Beispiel bedeutet 00111111, dass DP und G auf 0 gesetzt sind, während die anderen auf 1 sind. Daher wird die Zahl 0 auf der 7-Segment-Anzeige angezeigt, während HEX-Code der entsprechenden Hexadezimalzahl entspricht.

Tab. 2: Glyph Code

Zahlen	Binärcode	Hex-Code
0	00111111	0x3f
1	00000110	0x06
2	01011011	0x5b
3	01001111	0x4f
4	01100110	0x66
5	01101101	0x6d
6	01111101	0x7d
7	00000111	0x07
8	01111111	0x7f
9	01101111	0x6f
A	01110111	0x77
B	01111100	0x7c
C	00111001	0x39
D	01011110	0x5e
E	01111001	0x79
F	01110001	0x71

Beispiel

- *5.2 Zahlen anzeigen* (For MicroPython User)
- *5.2 Zahlen auf einer 7-Segment-Anzeige darstellen* (For Arduino User)

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.


Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!


6.14 4-stellige 7-Segment-Anzeige

Eine 4-stellige 7-Segment-Anzeige besteht aus vier zusammenarbeitenden 7-Segment-Anzeigen.



Die 4-stellige 7-Segment-Anzeige arbeitet unabhängig. Sie nutzt das Prinzip der visuellen Persistenz des menschlichen Auges, um die Zeichen jedes 7-Segmentes schnell hintereinander anzuzeigen und so fortlaufende Zeichenfolgen zu bilden.

Beispielsweise wird bei der Anzeige von „1234“ die „1“ im ersten 7-Segment dargestellt, während „234“ nicht angezeigt wird. Nach einer gewissen Zeit zeigt das zweite 7-Segment „2“, die ersten, dritten und vierten 7-Segmente zeigen nichts, und so weiter. Die Anzeige der vier Ziffern erfolgt nacheinander. Dieser Prozess ist sehr kurz (typischerweise 5ms), und aufgrund des optischen Nachleuchtens und des Prinzips des visuellen Nachbildes können wir vier Zeichen gleichzeitig sehen.



Anzeigecodes

Um Ihnen zu zeigen, wie 7-Segment-Anzeigen (mit gemeinsamer Kathode) Zahlen darstellen, haben wir die folgende Tabelle erstellt. Zahlen sind die Zahlen 0-F, die auf der 7-Segment-Anzeige dargestellt werden; (DP) GFEDCBA bezieht sich auf die entsprechenden LEDs, die auf 0 oder 1 gesetzt werden, zum Beispiel bedeutet 00111111, dass DP und G auf 0 gesetzt sind, während die anderen auf 1 sind. Daher wird die Zahl 0 auf der 7-Segment-Anzeige angezeigt, während HEX-Code der entsprechenden Hexadezimalzahl entspricht.

Tab. 3: Glyphen-Code

Zahlen	Binärcode	Hex-Code
0	00111111	0x3f
1	00000110	0x06
2	01011011	0x5b
3	01001111	0x4f
4	01100110	0x66
5	01101101	0x6d
6	01111101	0x7d
7	00000111	0x07
8	01111111	0x7f
9	01101111	0x6f
A	01110111	0x77
B	01111100	0x7c
C	00111001	0x39
D	01011110	0x5e
E	01111001	0x79
F	01110001	0x71

Beispiel

- *5.3 Erstellung eines Zeitmessers mit einem 4-stelligen 7-Segment-Display* (For MicroPython User)
- *7.4 Bau eines Passagierzählers* (For MicroPython User)
- *7.5 Erstellen eines „10-Sekunden“-Spiels* (For MicroPython User)
- *7.6 Bau eines Ampelsteuerungssystems* (For MicroPython User)
- *5.3 Erstellen eines Zeitzählers mit einer 4-stelligen 7-Segment-Anzeige* (For Arduino User)


Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!


6.15 LED-Punktmatrix



Generell gibt es zwei Arten von LED-Punktmatrizen: gemeinsame Kathode (Common Cathode, CC) und gemeinsame Anode (Common Anode, CA). Sie sehen sich sehr ähnlich, unterscheiden sich jedoch intern. Man kann dies durch Tests feststellen. In diesem Kit wird eine CA-Variante verwendet. Sie können die Beschriftung 788BS an der Seite sehen.

Siehe die Abbildung unten. Die Pins sind an den beiden Enden auf der Rückseite angeordnet. Nehmen Sie die beschriftete Seite als Referenz: Pins an diesem Ende sind Pin 1-8, und am anderen Ende sind es Pin 9-16.


Die externe Ansicht:



Unten zeigen die Abbildungen ihre interne Struktur. In einer CA-LED-Punktmatrix repräsentiert ROW die Anode der

LED und COL ist die Kathode; bei einer CC ist es umgekehrt. Eine Gemeinsamkeit besteht darin, dass für beide Typen die Pins 13, 3, 4, 10, 6, 11, 15 und 16 alle COL sind, während Pin 9, 14, 8, 12, 1, 7, 2 und 5 alle ROW sind. Wenn Sie die erste LED in der oberen linken Ecke einschalten möchten, setzen Sie bei einer CA-LED-Punktmatrix Pin 9 auf Hoch und Pin 13 auf Niedrig, und bei einer CC setzen Sie Pin 13 auf Hoch und Pin 9 auf Niedrig. Wenn Sie die gesamte erste Spalte beleuchten möchten, setzen Sie bei CA Pin 13 auf Niedrig und die ROW 9, 14, 8, 12, 1, 7, 2 und 5 auf Hoch, bei CC setzen Sie Pin 13 auf Hoch und die ROW 9, 14, 8, 12, 1, 7, 2 und 5 auf Niedrig. Betrachten Sie die folgenden Abbildungen für ein besseres Verständnis.

Die interne Ansicht:



Pinnummerierung entsprechend den oben genannten Reihen und Spalten:

COL	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Pin No.	**13**	**3**	**4**	**10**	**6**	**11**	**15**	**16**
ROW	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Pin No.	**9**	**14**	**8**	**12**	**1**	**7**	**2**	**5**

Zusätzlich werden hier zwei 74HC595-Chips verwendet. Einer steuert die Reihen der LED-Punktmatrix, der andere die Spalten.

Beispiel

- *5.4 Grafiken auf einer 8x8-LED-Matrix anzeigen* (For MicroPython User)
- *7.12 Bau einer digitalen Wasserwaage* (For MicroPython User)
- *5.4 Grafiken auf einer 8x8-LED-Matrix anzeigen* (For Arduino User)

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.


Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

6.16 I2C LCD1602





- **GND**: Masse
- **VCC**: Stromversorgung, 5V.
- **SDA**: Serielle Datenleitung. Verbinden Sie diese über einen Pull-up-Widerstand mit VCC.
- **SCL**: Serielle Taktleitung. Verbinden Sie diese über einen Pull-up-Widerstand mit VCC.

Wie allgemein bekannt ist, bereichern LCD und andere Displays zwar die Mensch-Maschine-Interaktion, teilen aber eine gemeinsame Schwäche. Wenn sie an einen Controller angeschlossen werden, belegen sie mehrere IOs des Controllers, der nicht viele externe Ports hat. Dies schränkt auch andere Funktionen des Controllers ein.

Daher wurde das LCD1602 mit einem I2C-Modul entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Das I2C-Modul verfügt über einen integrierten PCF8574 I2C-Chip, der I2C-Serien-Daten in parallele Daten für das LCD-Display umwandelt.

- PCF8574 Datasheet

I2C-Adresse


Die Standardadresse ist grundsätzlich 0x27, in einigen Fällen kann sie auch 0x3F sein.

Die Geräteadresse kann geändert werden, indem die Pads A0/A1/A2 kurzgeschlossen werden; im Standardzustand ist A0/A1/A2 1, und wenn das Pad kurzgeschlossen wird, ist A0/A1/A2 0.



Hintergrundbeleuchtung/Kontrast

Die Hintergrundbeleuchtung kann durch einen Jumper aktiviert werden, ziehen Sie den Jumper ab, um die Hintergrundbeleuchtung zu deaktivieren. Das blaue Potentiometer auf der Rückseite wird verwendet, um den Kontrast einzustellen (das Verhältnis der Helligkeit zwischen dem hellsten Weiß und dem dunkelsten Schwarz).



- **Kurzschlusskappe**: Die Hintergrundbeleuchtung kann durch diese Kappe aktiviert werden, ziehen Sie diese Kappe ab, um die Hintergrundbeleuchtung zu deaktivieren.
- **Potentiometer**: Es wird verwendet, um den Kontrast (die Klarheit des angezeigten Textes) einzustellen, der im Uhrzeigersinn erhöht und gegen den Uhrzeigersinn verringert wird.

Beispiel

- *3.4 Flüssigkristallanzeige (LCD1602)* (For MicroPython User)
- *7.2 Bau eines Raumthermometers* (For MicroPython User)
- *7.7 Erstellen eines „Rate die Zahl"-Spiels* (For MicroPython User)
- *3.4 Flüssigkristallanzeige (LCD1602)* (For Arduino User)

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

6.17 WS2812 RGB 8-LED-Streifen



Der WS2812 RGB 8-LED-Streifen besteht aus 8 RGB-LEDs. Es wird nur ein einziger Pin benötigt, um alle LEDs zu steuern. Jede RGB-LED verfügt über einen WS2812-Chip, der unabhängig gesteuert werden kann. Er ermöglicht eine 256-stufige Helligkeitsdarstellung und eine vollständige Echtfarbdarstellung mit 16.777.216 Farben. Gleichzeitig enthält jeder Pixelpunkt eine intelligente digitale Schnittstelle mit Datenlatch-Signalformung und Verstärker-Treiber-Schaltung. Ein integrierter Signalformungsschaltkreis stellt sicher, dass die Farbhelligkeit jedes einzelnen Pixelpunkts gleichmäßig bleibt.

Der Streifen ist flexibel, kann verbunden, gebogen und nach Belieben zugeschnitten werden. Auf der Rückseite befindet sich ein Klebestreifen, der eine einfache Befestigung auf unebenen Oberflächen ermöglicht. Dadurch ist er auch für enge Räume geeignet.

Merkmale

- Betriebsspannung: DC5V
- IC: Ein IC steuert eine RGB-LED
- Stromverbrauch: 0,3 W pro LED
- Betriebstemperatur: -15°C bis 50°C
- Farbe: Vollfarbig RGB
- RGB-Typ: 5050RGB (integrierter IC WS2812B)
- Dicke des LED-Streifens: 2 mm
- Jede LED kann individuell gesteuert werden

WS2812B Einführung

- WS2812B Datenblatt

WS2812B ist eine intelligente LED-Lichtquelle, bei der die Steuerungsschaltung und der RGB-Chip in einem 5050-Gehäuse integriert sind. Intern umfasst sie eine intelligente digitale Datenlatch-Schnittstelle, eine Signalformung mit Verstärkerschaltung sowie einen hochpräzisen internen Oszillator. Zudem besitzt sie eine programmierbare Konstantstromquelle für eine stabile 12V-Spannungsregelung, die für gleichmäßige Farbhelligkeit sorgt.

Das Datenübertragungsprotokoll verwendet einen einzelnen NZR-Kommunikationsmodus. Nach dem Einschalten empfängt der DIN-Port die Daten vom Controller. Das erste Pixel sammelt die ersten 24-Bit-Daten und speichert sie intern. Alle weiteren Daten werden durch den internen Signalverstärker aufbereitet und über den DO-Port an das nächste Pixel weitergeleitet. Nach jeder Pixelübertragung reduziert sich das Signal um 24 Bit. Dank der automatischen Signalverstärkung gibt es praktisch keine Begrenzung für die Anzahl der in Reihe geschalteten Pixel – sie hängt nur von der Übertragungsgeschwindigkeit des Signals ab.

Diese LEDs zeichnen sich durch ihre niedrige Betriebsspannung, Umweltfreundlichkeit, Energieeinsparung, hohe Helligkeit, einen breiten Abstrahlwinkel, niedrigen Stromverbrauch, lange Lebensdauer und einfache Installation aus. Durch die Integration des Steuerchips direkt in die LED wird die Schaltung weiter vereinfacht.

Beispiel

- *3.3 Steuerung eines RGB-LED-Streifens* (For MicroPython User)
- *7.8 Bau eines RFID-Musikspielers* (For MicroPython User)
- *3.3 Steuerung eines RGB-LED-Streifens* (For Arduino User)

Ton

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

6.18 Summer

Als eine Art elektronischer Summer mit integrierter Struktur werden Summer, die von Gleichstrom versorgt werden, weit verbreitet in Computern, Druckern, Kopiergeräten, Alarmen, elektronischen Spielzeugen, Kfz-Elektronik, Telefonen, Timern und anderen elektronischen Produkten oder Sprachgeräten eingesetzt.


Summer können als aktiv und passiv kategorisiert werden (siehe folgendes Bild). Drehen Sie den Summer so, dass seine Pins nach oben zeigen, und der Summer mit einer grünen Platine ist ein passiver Summer, während der mit einem schwarzen Band umschlossene ein aktiver Summer ist.



Der Unterschied zwischen einem aktiven und einem passiven Summer:

Ein aktiver Summer hat eine eingebaute Oszillationsquelle und macht Geräusche, wenn er unter Strom steht. Ein passiver Summer hat jedoch keine solche Quelle, sodass er nicht piept, wenn Gleichstromsignale verwendet werden; stattdessen benötigen Sie zum Antrieb Rechteckwellen mit einer Frequenz zwischen 2K und 5K. Der aktive Summer ist oft teurer als der passive wegen der mehrfachen eingebauten Oszillierungsschaltungen.

Folgendes ist das elektrische Symbol eines Summers. Er hat zwei Pins mit positiven und negativen Polen. Ein + auf der Oberfläche repräsentiert den Anodenpol und der andere den Kathodenpol.



Sie können die Pins des Summers überprüfen, der längere ist der Anodenpol und der kürzere der Kathodenpol. Bitte verwechseln Sie diese nicht beim Anschließen, sonst macht der Summer keinen Ton.

Buzzer - Wikipedia

Beispiel

- *3.1 Den Buzzer zum Piepen bringen!* (For MicroPython User)
- *3.2 Benutzerdefinierte Töne mit einem passiven Summer spielen* (For MicroPython User)
- *7.1 Erstellen eines Licht-Theremins* (For MicroPython User)
- *7.3 Bau einer Alarm-Sirenen-Lampe* (For MicroPython User)
- *7.8 Bau eines RFID-Musikspielers* (For MicroPython User)
- *7.9 Bau eines Fruchtklaviers* (For MicroPython User)
- *7.10 Bau eines Einparkassistenten* (For MicroPython User)
- *3.1 Den Summer zum Piepen bringen!* (For Arduino User)
- *3.2 Individuelle Töne mit einem passiven Summer spielen* (For Arduino User)

Aktoren


Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

6.19 Gleichstrommotor




Dies ist ein 3V Gleichstrommotor. Wenn Sie an jeden der beiden Anschlüsse ein hohes und ein niedriges Signal anlegen, dreht er sich.

- **Größe**: 25*20*15MM
- **Betriebsspannung**: 1-6V
- **Leerlaufstrom** (3V): 70mA
- **Leerlaufgeschwindigkeit** (3V): 13000 U/min
- **Blockierstrom** (3V): 800mA
- **Wellendurchmesser**: 2mm

Ein Gleichstrommotor ist ein kontinuierlicher Aktuator, der elektrische Energie in mechanische Energie umwandelt. Gleichstrommotoren ermöglichen das Funktionieren von rotierenden Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren, Impellern und anderen Geräten durch die Erzeugung kontinuierlicher Drehbewegungen.

Ein Gleichstrommotor besteht aus zwei Teilen, dem festen Teil des Motors, genannt **Stator**, und dem internen Teil des Motors, genannt **Rotor** (oder **Anker** eines Gleichstrommotors), der sich dreht, um Bewegung zu erzeugen. Der Schlüssel zur Bewegungserzeugung ist die Positionierung des Ankers innerhalb des Magnetfelds des Permanentmagneten (dessen Feld vom Nordpol zum Südpol reicht). Die Wechselwirkung des Magnetfelds und der bewegten geladenen Partikel (der stromführende Draht erzeugt das Magnetfeld) erzeugt das Drehmoment, das den Anker dreht.



Der Strom fließt vom positiven Pol der Batterie durch den Stromkreis, über die Kupferbürsten zum Kommutator und dann zum Anker. Aufgrund der beiden Lücken im Kommutator kehrt sich dieser Fluss jedoch in der Mitte jeder vollständigen Drehung um. Diese kontinuierliche Umkehr wandelt die Gleichstromleistung der Batterie im Wesentlichen in Wechselstrom um, wodurch der Anker zum richtigen Zeitpunkt in die richtige Richtung Drehmoment erfährt, um die Drehung aufrechtzuerhalten.

- DC Motor - MagLab
- Fleming's left-hand rule for motors - Wikipedia

Beispiel

- *3.5 Steuerung eines kleinen Ventilators (Gleichstrommotor)* (For MicroPython User)
- *3.5 Steuerung eines kleinen Ventilators (Gleichstrommotor)* (For Arduino User)

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.

- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.


Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

6.20 Servo




Ein Servo besteht in der Regel aus folgenden Teilen: Gehäuse, Welle, Getriebesystem, Potentiometer, Gleichstrommotor und eingebettete Platine.

So funktioniert es: Der Mikrocontroller sendet PWM-Signale an das Servo, und die eingebettete Platine im Servo empfängt die Signale über den Signalpin und steuert den Motor, um sich zu drehen. Infolgedessen treibt der Motor das Getriebesystem an, welches dann die Welle nach einer Verzögerung bewegt. Die Welle und das Potentiometer des Servos sind miteinander verbunden. Wenn sich die Welle dreht, treibt sie das Potentiometer an, sodass das Potentiometer ein Spannungssignal an die eingebettete Platine ausgibt. Die Platine bestimmt dann die Drehrichtung und -geschwindigkeit basierend auf der aktuellen Position, sodass es genau in der definierten Position stoppen und dort halten kann.



Der Winkel wird durch die Dauer eines Impulses bestimmt, der auf das Steuerkabel gegeben wird. Dies wird als Pulsweitenmodulation bezeichnet. Das Servo erwartet alle 20 ms einen Impuls. Die Länge des Impulses bestimmt, wie weit der Motor dreht. Zum Beispiel bewirkt ein 1,5-ms-Impuls, dass sich der Motor auf die 90-Grad-Position (neutrale Position) dreht. Wenn ein Impuls an ein Servo gesendet wird, der kürzer als 1,5 ms ist, dreht sich das Servo in eine Position

und hält seine Ausgangswelle einige Grad gegen den Uhrzeigersinn vom Neutralpunkt. Wenn der Impuls breiter als 1,5 ms ist, tritt das Gegenteil ein. Die minimale und die maximale Impulsbreite, die das Servo anweist, sich in eine gültige Position zu drehen, sind Funktionen jedes Servos. In der Regel wird der minimale Impuls etwa 0,5 ms breit sein und der maximale Impuls wird 2,5 ms breit sein.



Beispiel

- *3.7 Schwingender Servo* (For MicroPython User)
- *7.11 Bau eines Somatosensorischen Controllers* (For MicroPython User)
- *3.7 Schwingender Servo* (For Arduino User)


Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

6.21 DC-Wasserpumpe



Diese Pumpe funktioniert im Wesentlichen wie ein Gleichstrommotor, der mit einer Spannung von 3V und einem Strom von 100mA betrieben wird. Beim Einschalten zieht die Pumpe Wasser von unten aus ihrem Kunststoffgehäuse und stößt es aus dem Auslassrohr aus. Sie muss immer in Wasser eingetaucht sein, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Eine Umkehrung der Polarität wird sie nicht zu einem Wasseransauggerät machen; es wird nur Wasser herausgepumpt!

Es ist besonders geeignet für Anfänger, um ein Springbrunnen- oder Pflanzenbewässerungsprojekt mit dieser Tauchpumpe zu erstellen, da sie unglaublich benutzerfreundlich ist!

Merkmale

- **Spannungsbereich**: DC 3 ~ 4,5V
- **Betriebsstrom**: 120 ~ 180mA
- **Leistung**: 0,36 ~ 0,91W
- **Maximale Förderhöhe**: 0,35 ~ 0,55M
- **Maximale Fördermenge**: 80 ~ 100 L/H
- **Dauerhafte Betriebszeit**: 100 Stunden
- **Wasserdichtigkeitsgrad**: IP68
- **Antriebsart**: DC, magnetischer Antrieb
- **Material**: Technischer Kunststoff
- **Außendurchmesser des Auslasses**: 7,8 mm
- **Innendurchmesser des Auslasses**: 6,5 mm

- Es handelt sich um eine Tauchpumpe, die auch so verwendet werden sollte. Sie neigt dazu, zu stark zu erhitzen, sodass es ein Risiko der Überhitzung gibt, wenn sie nicht untergetaucht eingeschaltet wird.
- Sie wird mit einem 25 cm langen Männchenkabel geliefert, was die einfache Einführung in ein Steckbrett ermöglicht.

Beispiel

- *3.6 Steuerung einer Wasserpumpe* (For MicroPython User)
- *3.6 Steuerung einer Wasserpumpe* (For Arduino User)

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

6.22 Relais



Wie wir wissen, ist ein Relais ein Gerät, das verwendet wird, um eine Verbindung zwischen zwei oder mehr Punkten oder Geräten als Reaktion auf das angelegte Eingangssignal herzustellen. Mit anderen Worten, Relais bieten eine Isolierung zwischen dem Steuergerät und dem Gerät, da Geräte sowohl mit Wechselstrom als auch mit Gleichstrom arbeiten können. Sie erhalten jedoch Signale von einem Mikrocontroller, der mit Gleichstrom arbeitet, was ein Relais erfordert, um die Lücke zu überbrücken. Relais sind äußerst nützlich, wenn Sie eine große Menge Strom oder Spannung mit einem kleinen elektrischen Signal steuern müssen.

Ein Relais besteht aus 5 Teilen:

Elektromagnet - Besteht aus einem Eisenkern, der von Spulen umwickelt ist. Wenn Strom hindurchfließt, wird er magnetisch. Deshalb wird er Elektromagnet genannt.

Anker - Der bewegliche magnetische Streifen wird als Anker bezeichnet. Wenn Strom durch sie fließt, wird die Spule aktiviert und erzeugt ein magnetisches Feld, das verwendet wird, um die normalerweise offenen (N/O) oder normalerweise geschlossenen (N/C) Punkte herzustellen oder zu unterbrechen. Und der Anker kann mit Gleichstrom (DC) sowie Wechselstrom (AC) bewegt werden.


Feder - Wenn kein Strom durch die Spule am Elektromagnet fließt, zieht die Feder den Anker weg, sodass der Stromkreis nicht geschlossen werden kann.

Satz elektrischer **Kontakte** - Es gibt zwei Kontaktstellen:

- Normalerweise offen - verbunden, wenn das Relais aktiviert ist, und getrennt, wenn es inaktiv ist.
- Normalerweise geschlossen - nicht verbunden, wenn das Relais aktiviert ist, und verbunden, wenn es inaktiv ist.

Gehäuse - Relais sind zum Schutz mit Kunststoff überzogen.

Das Funktionsprinzip des Relais ist einfach. Wenn Strom an das Relais geliefert wird, beginnt der Strom durch die Steuerspule zu fließen; als Ergebnis beginnt der Elektromagnet zu arbeiten. Dann wird der Anker von der Spule angezogen, zieht den beweglichen Kontakt nach unten, der sich damit mit den normalerweise offenen Kontakten verbindet. So wird der Stromkreis mit der Last aktiviert. Das Unterbrechen des Stromkreises wäre ähnlich, da der bewegliche Kontakt durch die Kraft der Feder zu den normalerweise geschlossenen Kontakten hochgezogen wird. Auf diese Weise kann das Ein- und Ausschalten des Relais den Zustand eines Laststromkreises steuern.



- Relay - Wikipedia

Beispiel

- *2.16 Steuerung eines anderen Stromkreises mit einem Relais* (For MicroPython User)
- *2.16 Steuerung eines weiteren Stromkreises mit einem Relais* (For Arduino User)

Steuerung

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.


Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!


6.23 Taster






Taster sind eine gängige Komponente zur Steuerung elektronischer Geräte. Sie werden üblicherweise als Schalter verwendet, um Stromkreise zu schließen oder zu öffnen. Obwohl Taster in verschiedenen Größen und Formen erhältlich sind, wird hier ein 6-mm-Mini-Taster verwendet, wie in den folgenden Bildern gezeigt. Pin 1 ist mit Pin 2 verbunden und Pin 3 mit Pin 4. Sie müssen also nur entweder Pin 1 mit Pin 3 oder Pin 2 mit Pin 4 verbinden.

Folgendes ist die interne Struktur eines Tasters. Das Symbol rechts unten wird üblicherweise verwendet, um einen Taster in Schaltkreisen darzustellen.



Da Pin 1 mit Pin 2 und Pin 3 mit Pin 4 verbunden ist, werden beim Drücken des Tasters die 4 Pins verbunden, wodurch der Stromkreis geschlossen wird.



Beispiel

- *2.5 Tasterwert auslesen* (For MicroPython User)
- *2.5 Den Tastendruck auslesen* (For Arduino User)


Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?


- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

6.24 Mikroschalter



Der Aufbau eines Mikroschalters ist wirklich einfach. Die Hauptteile des Schalters sind:



- 1. Stößel (Aktuator)
- 2. Abdeckung
- 3. Bewegliches Teil
- 4. Stütze
- 5. Gehäuse
- 6. NO-Kontakt: normalerweise offen
- 7. NC-Kontakt: normalerweise geschlossen
- 8. Kontakt

- 9. Bewegungsarm

Nachdem ein Mikroschalter physischen Kontakt mit einem Objekt hergestellt hat, ändern seine Kontakte die Position. Das grundlegende Arbeitsprinzip ist wie folgt.

Wenn der Stößel in der freigegebenen oder Ruheposition ist.

- Der normalerweise geschlossene Stromkreis kann Strom führen.
- Der normalerweise offene Stromkreis ist elektrisch isoliert.

Wenn der Stößel gedrückt oder umgeschaltet wird.

- Der normalerweise geschlossene Stromkreis ist geöffnet.
- Der normalerweise offene Stromkreis ist geschlossen.



Beispiel

- *2.8 Sanft Drücken* (For MicroPython User)
- *2.8 Sanft Drücken* (For Arduino User)

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

6.25 Schiebeschalter




Ein Schiebeschalter, wie der Name schon sagt, wird verwendet, um durch Verschieben der Schaltleiste einen Stromkreis zu schließen oder zu unterbrechen und somit die Schaltkreise umzuschalten. Häufig verwendete Typen sind SPDT, SPTT, DPDT, DPTT usw. Schiebeschalter werden üblicherweise in Niederspannungskreisen verwendet. Sie zeichnen sich durch Flexibilität und Stabilität aus und finden breite Anwendung in elektrischen Instrumenten und Spielzeugen.

Funktionsweise: Der mittlere Pin dient als fester Anschluss. Wenn Sie den Schieber nach links ziehen, werden die zwei Pins auf der linken Seite verbunden; ziehen Sie ihn nach rechts, so verbinden sich die zwei Pins auf der rechten Seite. Dadurch funktioniert er als Schalter, der Schaltkreise verbindet oder trennt. Siehe die Abbildung unten:



Das Schaltsymbol des Schiebeschalters wird unten dargestellt. Der Pin2 in der Abbildung bezieht sich auf den mittleren Pin.



Beispiel

- *2.7 Umschalten nach Links und Rechts* (For MicroPython User)
- *7.3 Bau einer Alarm-Sirenen-Lampe* (For MicroPython User)
- *2.7 Links und Rechts umschalten* (For Arduino User)


Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

6.26 Potentiometer




Ein Potentiometer ist ebenfalls ein Widerstandsbauteil mit 3 Anschlüssen, dessen Widerstandswert entsprechend einer bestimmten Regelung angepasst werden kann.

Potentiometer gibt es in verschiedenen Formen, Größen und Werten, aber sie haben alle folgende Gemeinsamkeiten:

- Sie haben drei Anschlüsse (oder Anschlusspunkte).
- Sie haben einen Drehknopf, eine Schraube oder einen Schieberegler, der bewegt werden kann, um den Widerstand zwischen dem mittleren Anschluss und einem der äußeren Anschlüsse zu variieren.
- Der Widerstand zwischen dem mittleren Anschluss und einem der äußeren Anschlüsse variiert von 0 bis zum maximalen Widerstand des Potentiometers, wenn der Drehknopf, die Schraube oder der Schieberegler bewegt wird.

Hier ist das Schaltsymbol des Potentiometers.



Die Funktionen des Potentiometers in der Schaltung sind wie folgt:

1. Als Spannungsteiler

   Das Potentiometer ist ein kontinuierlich einstellbarer Widerstand. Wenn Sie die Welle oder den Schiebegriff des Potentiometers verstellen, rutscht der bewegliche Kontakt über den Widerstand. In diesem Moment kann eine Spannung ausgegeben werden, abhängig von der an das Potentiometer angelegten Spannung und dem Winkel, um den der bewegliche Arm gedreht wurde, oder der zurückgelegten Strecke.

2. Als Rheostat

   Wenn das Potentiometer als Rheostat verwendet wird, verbinden Sie den mittleren Pin und einen der anderen beiden Pins im Schaltkreis. So erhalten Sie einen gleichmäßig und kontinuierlich veränderten Widerstandswert innerhalb des Weges des beweglichen Kontakts.

3. Als Stromregler

   Wenn das Potentiometer als Stromregler wirkt, muss der Schleifkontakt als einer der Ausgangsanschlüsse verbunden werden.

Wenn Sie mehr über Potentiometer erfahren möchten, siehe: Potentiometer - Wikipedia

Beispiel

- *2.11 Den Drehregler nutzen* (For MicroPython User)
- *2.11 Den Knopf drehen* (For Arduino User)

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.

- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

6.27 Infrarot-Empfänger

6.27.1 IR-Empfänger



- S: Signalausgang
- +: VCC
- -: GND

Ein Infrarot-Empfänger ist eine Komponente, die Infrarotsignale empfängt und unabhängig Infrarotstrahlen empfangen und Signale ausgeben kann, die mit TTL-Niveau kompatibel sind. Er ähnelt in Größe einem normal verpackten Transistor und eignet sich für alle Arten von Infrarot-Fernbedienungen und Infrarot-Übertragungen.

Infrarotkommunikation, oder IR-Kommunikation, ist eine beliebte, kostengünstige und einfach zu verwendende drahtlose Kommunikationstechnologie. Infrarotlicht hat eine etwas längere Wellenlänge als sichtbares Licht, daher ist es für das menschliche Auge unsichtbar - ideal für drahtlose Kommunikation. Ein gängiges Modulationsschema für die Infrarotkommunikation ist die 38KHz-Modulation.

- Verwendet HX1838 IR-Empfängersensor, hohe Sensitivität
- Kann für Fernbedienungen verwendet werden

- Stromversorgung: 3.3~5V
- Schnittstelle: Digital
- Modulationsfrequenz: 38Khz

6.27.2 Fernbedienung



Dies ist eine Mini-dünne Infrarot-Fernbedienung mit 21 Funktionstasten und einer Übertragungsdistanz von bis zu 8 Metern, geeignet für die Bedienung einer Vielzahl von Geräten in einem Kinderzimmer.

- Größe: 85x39x6mm
- Reichweite der Fernbedienung: 8-10m
- Batterie: 3V Knopfzellen-Lithium-Mangan-Batterie
- Infrarot-Trägerfrequenz: 38KHz
- Oberflächenklebematerial: 0.125mm PET
- Effektive Lebensdauer: mehr als 20.000 Mal

Beispiel

- *6.4 Verwendung einer Infrarot-Fernbedienung* (For MicroPython User)
- *6.4 Verwendung einer Infrarot-Fernbedienung* (For Arduino User)

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.


Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.

- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

6.28 Joystick-Modul




Die Grundidee eines Joysticks besteht darin, die Bewegung eines Sticks in elektronische Informationen umzusetzen, die ein Computer verarbeiten kann.

Um einem Computer eine vollständige Bewegungspalette mitzuteilen, muss ein Joystick die Position des Sticks auf zwei Achsen messen – der X-Achse (links nach rechts) und der Y-Achse (oben nach unten). Wie in der Grundgeometrie geben die X-Y-Koordinaten genau die Position des Sticks an.

Um den Standort des Sticks zu bestimmen, überwacht das Joystick-Steuerungssystem einfach die Position jeder Achse. Das herkömmliche analoge Joystick-Design macht dies mit zwei Potentiometern oder variablen Widerständen.

Der Joystick verfügt auch über einen digitalen Eingang, der betätigt wird, wenn der Joystick nach unten gedrückt wird.



- Joystick - Wikipedia

Beispiel

- *4.1 Auslesen von Werten eines Joysticks* (For MicroPython User)
- *4.1 Werte eines Joysticks auslesen* (For Arduino User)

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspiele und Feiertagsaktionen teil.


Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

6.29 4x4-Tastenfeld

In einem Mikrocontrollersystem, insbesondere wenn viele Tasten wie bei einem elektronischen Codeschloss, einem Telefon-Keypad usw. verwendet werden, kommen generell mindestens 12 bis 16 Tasten zum Einsatz, die üblicherweise in einem Matrix-Keypad angeordnet sind.

Ein Matrix-Keypad wird auch als Reihen-Tastenfeld bezeichnet. Es ist ein Keypad mit vier I/O-Leitungen als Zeilenleitungen und vier I/O-Leitungen als Spaltenleitungen. An jedem Schnittpunkt der Zeilen- und Spaltenleitungen ist eine Taste angebracht. Somit ergibt sich eine Anzahl von Tasten auf der Tastatur von 4*4. Diese Zeilen- und Spalten-Struktur des Keypads kann die Nutzung der I/O-Ports in einem Mikrocontrollersystem effektiv verbessern.

Die Kontakte sind über einen Header zugänglich, der für den Anschluss eines Flachbandkabels oder zum Einsetzen in eine gedruckte Schaltplatte geeignet ist. Bei einigen Keypads verbindet jede Taste mit einem separaten Kontakt im Header, während alle Tasten eine gemeinsame Masse teilen.



Häufiger sind die Tasten matrixcodiert, was bedeutet, dass jede von ihnen ein einzigartiges Paar von Leitern in einer Matrix überbrückt. Diese Konfiguration eignet sich für das Abfragen durch einen Mikrocontroller, der so programmiert werden kann, dass er nacheinander einen Ausgangsimpuls an jede der vier horizontalen Leitungen sendet. Während jedes Impulses überprüft er nacheinander die verbleibenden vier vertikalen Leitungen, um festzustellen, welche davon, falls zutreffend, ein Signal führt. Pull-up- oder Pull-down-Widerstände sollten den Eingangsleitungen hinzugefügt werden, um zu verhindern, dass die Eingänge des Mikrocontrollers unvorhersehbar reagieren, wenn kein Signal vorhanden ist.

- Keypad - Wikipedia

Beispiel

- *4.2 Nutzung eines 4x4-Tastenfelds* (For MicroPython User)
- *7.7 Erstellen eines „Rate die Zahl“-Spiels* (For MicroPython User)
- *4.2 Nutzung eines 4x4-Tastenfelds* (For Arduino User)


Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

6.30 MPR121 Modul



- **3.3V**: Stromversorgung
- **IRQ**: Open Collector Interrupt-Ausgang, aktiv niedrig
- **SCL**: I2C-Takt
- **SDA**: I2C-Daten
- **ADD**: I2C-Adressauswahleingang. Verbinden Sie den ADD-Pin mit den Linien VSS, VDD, SDA oder SCL, die resultierenden I2C-Adressen sind 0x5A, 0x5B, 0x5C und 0x5D.
- **GND**: Masse
- **0~11**: Elektrode 0~11, eine Elektrode ist ein Berührungssensor. Typischerweise können Elektroden einfach aus einem Stück Metall oder einem Draht bestehen. Manchmal kann jedoch die Länge des Drahtes oder das Material, auf dem sich die Elektrode befindet, das Auslösen des Sensors erschweren. Aus diesem Grund ermöglicht der MPR121 die Konfiguration dessen, was benötigt wird, um eine Elektrode zu aktivieren oder zu deaktivieren.

ÜBERBLICK ÜBER MPR121

Der MPR121 ist die zweite Generation von kapazitiven Berührungssensor-Controllern nach der Erstveröffentlichung der MPR03x-Serie. Der MPR121 verfügt über erhöhte interne Intelligenz; einige der wichtigsten Ergänzungen umfassen eine erhöhte Elektrodenanzahl, eine hardwarekonfigurierbare I2C-Adresse, ein erweitertes Filtersystem mit De-

bouncing und vollständig unabhängige Elektroden mit eingebauter Auto-Konfiguration. Das Gerät bietet auch einen 13. simulierten Sensorkanal, der für die Näherungserkennung über die multiplexierten Sensoreingänge genutzt wird.

- MPR121 Datasheet

Merkmale

- **Niedriger Stromverbrauch**
  - Betrieb mit 1,71 V bis 3,6 V
  - 29 A Betriebsstrom bei einer Abtastintervallperiode von 16 ms
  - 3 A Strom im Stop-Modus
- **12 kapazitive Sensoreingänge**
  - 8 Eingänge sind multifunktional für LED-Treiber und GPIO
- **Vollständige Berührungserkennung**
  - Auto-Konfiguration für jeden Sensoreingang
  - Auto-Kalibrierung für jeden Sensoreingang
  - Berührungs-/Freigabeschwelle und Debouncing für die Berührungserkennung
- I2C-Schnittstelle mit Interrupt-Ausgang
- 3 mm x 3 mm x 0,65 mm 20 Lead QFN-Paket
- Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +85°C

Beispiel

- *4.3 Elektroden-Tastatur mit MPR121* (For MicroPython User)
- *7.9 Bau eines Fruchtklaviers* (For MicroPython User)
- *4.3 Elektroden-Tastatur mit MPR121* (For Arduino User)

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

6.31 MFRC522 Modul



Der MFRC522 ist ein integrierter Lese- und Schreibchip für Karten. Er wird üblicherweise im Funkbereich bei 13,56 MHz eingesetzt. Eingeführt von der Firma NXP, ist er ein spannungsarmer, kostengünstiger und kompakter kontaktloser Kartenchip, eine ideale Wahl für intelligente Instrumente und tragbare Handgeräte.

Der MF RC522 nutzt fortschrittliche Modulations- und Demodulationskonzepte, die in allen Arten von 13,56 MHz passiven kontaktlosen Kommunikationsmethoden und -protokollen vollständig präsentiert sind. Darüber hinaus unterstützt er das schnelle CRYPTO1-Verschlüsselungsalgorithmus zur Verifizierung von MIFARE-Produkten. Der MFRC522 unterstützt auch die hochgeschwindigkeits-kontaktlose Kommunikation der MIFARE-Serie mit einer bidirektionalen Datenübertragungsrate von bis zu 424 kbit/s. Als neues Mitglied der hochintegrierten 13,56-MHz-Leserchipserie ähnelt der MF RC522 den bestehenden MF RC500 und MF RC530, weist jedoch auch große Unterschiede auf. Er kommuniziert über eine serielle Schnittstelle mit dem Hostgerät, was weniger Verdrahtung erfordert. Sie können zwischen SPI, I2C und serieller UART-Modus (ähnlich RS232) wählen, was die Verbindung reduziert, Platz auf der Leiterplatte spart (kleinere Größe) und Kosten senkt.

- MFRC522 Data sheet

Beispiel

- *6.5 Verwendung von RFID* (For MicroPython User)
- *7.8 Bau eines RFID-Musikspielers* (For MicroPython User)
- ar_rfid (For Arduino User)

Sensoren

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspiele und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!


6.32 Fotowiderstand



Ein Fotowiderstand oder eine Fotozelle ist ein lichtgesteuerter variabler Widerstand. Der Widerstand eines Fotowiderstands nimmt mit zunehmender Lichtintensität ab; mit anderen Worten, er zeigt Photoelektrizität.

Ein Fotowiderstand kann in lichtempfindlichen Detektorschaltungen sowie in licht- und dunkelaktivierten Schaltkreisen als Halbleiterwiderstand verwendet werden. Im Dunkeln kann der Widerstand eines Fotowiderstands bis zu mehreren Megaohm (M) betragen, während er im Hellen so niedrig wie einige hundert Ohm sein kann.

Hier ist das elektronische Symbol des Fotowiderstands.



- Photoresistor - Wikipedia

Beispiel

- *2.12 Fühle das Licht* (For MicroPython User)
- *7.1 Erstellen eines Licht-Theremins* (For MicroPython User)
- *2.12 Das Licht fühlen* (For Arduino User)

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.

- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!


6.33 Thermistor



Ein Thermistor ist ein Typ von Widerstand, dessen Widerstand stark temperaturabhängig ist, mehr als bei Standardwiderständen. Der Begriff ist eine Kombination aus „thermal“ und „resistor“. Thermistoren werden häufig als Einschaltstrombegrenzer, Temperatursensoren (typischerweise vom Typ mit negativem Temperaturkoeffizienten oder NTC), selbst rückstellende Überstromschutzgeräte und selbstregulierende Heizelemente (typischerweise vom Typ mit positivem Temperaturkoeffizienten oder PTC) verwendet.

- Thermistor - Wikipedia

Hier ist das elektronische Symbol eines Thermistors.



Es gibt zwei grundlegende Arten von Thermistoren:

- Bei NTC-Thermistoren nimmt der Widerstand mit steigender Temperatur ab, meist aufgrund einer Zunahme von Leitungselektronen, die durch thermische Anregung aus dem Valenzband gestoßen werden. Ein NTC wird üblicherweise als Temperatursensor verwendet oder in Serie mit einem Schaltkreis als Einschaltstrombegrenzer eingesetzt.
- Bei PTC-Thermistoren steigt der Widerstand mit zunehmender Temperatur, meist aufgrund erhöhter thermischer Gitterschwingungen, insbesondere jener von Verunreinigungen und Unregelmäßigkeiten. PTC-Thermistoren werden häufig in Serie mit einem Schaltkreis installiert und dienen als rückstellbare Sicherungen zum Schutz gegen Überstrombedingungen.

In diesem Kit verwenden wir einen NTC. Jeder Thermistor hat einen Normalwiderstand. Hier beträgt er 10k Ohm, gemessen bei 25 Grad Celsius.

Hier ist die Beziehung zwischen Widerstand und Temperatur:

RT = RN * expB(1/TK - 1/TN)

- **RT** ist der Widerstand des NTC-Thermistors bei der Temperatur TK.
- **RN** ist der Widerstand des NTC-Thermistors bei der Nenntemperatur TN. Hier beträgt der numerische Wert von RN 10k.
- **TK** ist eine Kelvin-Temperatur und die Einheit ist K. Hier beträgt der numerische Wert von TK 273,15 + Grad Celsius.
- **TN** ist eine Nenn-Kelvin-Temperatur; die Einheit ist ebenfalls K. Hier beträgt der numerische Wert von TN 273,15+25.
- Und **B(beta)**, die Materialkonstante des NTC-Thermistors, wird auch als Hitzeempfindlichkeitsindex bezeichnet mit einem numerischen Wert von 3950.
- **exp** ist die Abkürzung für Exponential, und die Basiszahl e ist eine natürliche Zahl und beträgt ungefähr 2,7.

Diese Formel TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN) wird umgewandelt, um die Kelvin-Temperatur zu erhalten, die minus 273,15 Grad Celsius entspricht.

Diese Beziehung ist eine empirische Formel. Sie ist nur genau, wenn die Temperatur und der Widerstand innerhalb des effektiven Bereichs liegen.

Beispiel

- *2.13 Thermometer* (For MicroPython User)
- *7.2 Bau eines Raumthermometers* (For MicroPython User)
- *2.13 Thermometer* (For Arduino User)

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.


Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

6.34 Neigungsschalter



Der hier verwendete Neigungsschalter ist ein Kugelschalter mit einer Metallkugel im Inneren. Er dient dazu, Neigungen eines kleinen Winkels zu erkennen.

Das Prinzip ist sehr einfach. Wenn der Schalter in einem bestimmten Winkel geneigt wird, rollt die Kugel nach unten und berührt die beiden mit den äußeren Pins verbundenen Kontakte, wodurch Schaltkreise ausgelöst werden. Andernfalls bleibt die Kugel von den Kontakten entfernt, wodurch die Schaltkreise unterbrochen werden.



- SW520D Tilt Switch Datasheet

Beispiel

- *2.6 Neigungssensor nutzen* (For MicroPython User)
- *7.5 Erstellen eines „10-Sekunden"-Spiels* (For MicroPython User)
- *2.6 Neige es!* (For Arduino User)

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!


6.35 Reedschalter



Der Reedschalter ist ein elektrischer Schalter, der durch ein angelegtes Magnetfeld betätigt wird. Er wurde 1936 von Walter B. Ellwood von den Bell Telephone Laboratories erfunden und am 27. Juni 1940 in den Vereinigten Staaten unter der Patentnummer 2264746 patentiert.

Das Funktionsprinzip eines Reedschalters ist sehr einfach. Zwei Reedkontakte (üblicherweise aus Eisen und Nickel, zwei Metallen) überlappen sich an den Endpunkten und sind in einem Glasröhrchen versiegelt, wobei die beiden Reeds sich überlappen und durch einen kleinen Spalt (nur etwa einige Mikrometer) getrennt sind. Das Glasröhrchen ist mit einem hochreinen inerten Gas (wie Stickstoff) gefüllt, und einige Reedschalter sind so hergestellt, dass sie im Inneren ein Vakuum haben, um ihre Hochspannungsleistung zu verbessern.

Das Reed dient als magnetischer Flussleiter. Die beiden Reeds sind im Ruhezustand nicht in Kontakt; wenn sie durch ein Magnetfeld, das von einem Permanentmagneten oder einer Elektromagnetspule erzeugt wird, durchlaufen, verursacht das angelegte Magnetfeld, dass die beiden Reeds nahe ihrer Endpunkte unterschiedliche Polaritäten aufweisen, und wenn die magnetische Kraft die Federkraft der Reeds selbst übersteigt, werden die beiden Reeds zusammengezogen, um den Stromkreis zu schließen; wenn das Magnetfeld abschwächt oder verschwindet, werden die Reeds durch ihre eigene Elastizität freigegeben, und die Kontaktflächen trennen sich, um den Stromkreis zu öffnen.



- Reed Switch - Wikipedia

Beispiel

- *2.9 Magnetismus spüren* (For MicroPython User)
- *2.9 Den Magnetismus fühlen* (For Arduino User)

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.


Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

6.36 PIR-Bewegungssensormodul




Der PIR-Sensor erkennt Infrarotwärmestrahlung, die genutzt werden kann, um die Anwesenheit von Organismen zu erkennen, die Infrarotwärme ausstrahlen.

Der PIR-Sensor ist in zwei Schlitze unterteilt, die mit einem Differenzverstärker verbunden sind. Wenn sich ein stationäres Objekt vor dem Sensor befindet, empfangen die beiden Schlitze die gleiche Menge an Strahlung, und der Ausgang ist null. Bewegt sich jedoch ein Objekt vor dem Sensor, erhält einer der Schlitze mehr Strahlung als der andere, was dazu führt, dass der Ausgang hoch oder niedrig schwankt. Diese Änderung der Ausgangsspannung ist ein Ergebnis der Bewegungserkennung.



Nachdem das Sensormodul verkabelt ist, gibt es eine einminütige Initialisierung. Während der Initialisierung gibt das Modul 0-3 mal in Intervallen einen Ausgang. Danach befindet sich das Modul im Standby-Modus. Bitte halten Sie die Störung von Lichtquellen und anderen Quellen fern von der Oberfläche des Moduls, um eine Fehlfunktion durch das störende Signal zu vermeiden. Es ist sogar besser, das Modul ohne zu viel Wind zu verwenden, da der Wind ebenfalls den Sensor stören kann.



Entfernungsanpassung

Durch Drehen des Knopfes des Entfernungsanpassungspotentiometers im Uhrzeigersinn erhöht sich der Bereich der Erfassungsentfernung, und die maximale Erfassungsdistanz beträgt etwa 0-7 Meter. Wenn man es gegen den Uhrzeigersinn dreht, verringert sich der Bereich der Erfassungsentfernung, und die minimale Erfassungsentfernung beträgt etwa 0-3 Meter.

Verzögerungsanpassung

Drehen Sie den Knopf des Verzögerungsanpassungspotentiometers im Uhrzeigersinn, können Sie auch sehen, dass die Erfassungsverzögerung zunimmt. Das Maximum der Erfassungsverzögerung kann bis zu 300s betragen. Im Gegenteil, wenn Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen, können Sie die Verzögerung verkürzen, mit einem Minimum von 5s.

Zwei Auslösemodi

Wählen Sie unterschiedliche Modi durch Verwendung der Jumperkappe.

- **H**: Wiederholbarer Auslösemodus, nachdem der menschliche Körper erkannt wurde, gibt das Modul ein Hochsignal aus. Während der anschließenden Verzögerungszeit, wenn jemand den Erfassungsbereich betritt, bleibt der Ausgang auf hohem Niveau.
- **L**: Nicht wiederholbarer Auslösemodus, gibt ein Hochsignal aus, wenn der menschliche Körper erkannt wird. Nach der Verzögerung wechselt der Ausgang automatisch von Hoch- auf Niedrigniveau.

Beispiel

- *2.10 Menschliche Bewegung erkennen* (For MicroPython User)
- *7.4 Bau eines Passagierzählers* (For MicroPython User)
- *2.10 Menschliche Bewegungen erkennen* (For Arduino User)


Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

6.37 Wasserstandssensor-Modul



Der Wasserstandssensor übermittelt das erfasste Wasserstandssignal an den Controller, und der Computer im Controller vergleicht das gemessene Wasserstandssignal mit dem eingestellten Signal, um die Abweichung abzuleiten. Anschließend erteilt er „Ein"- und „Aus"-Befehle an das Wasserzulaufventil, je nach Art der Abweichung, um sicherzustellen, dass das Gefäß den eingestellten Wasserstand erreicht.

Der Wasserstandssensor verfügt über zehn freiliegende Kupferspuren, fünf für die Stromspuren und fünf für die Sensorspuren, die bei Überflutung durch Wasser gekreuzt und überbrückt werden. Die Platine hat eine Betriebs-LED, die aufleuchtet, wenn die Platine unter Strom steht.

Die Kombination dieser Spuren wirkt wie ein variabler Widerstand, der seinen Widerstandswert entsprechend dem Wasserstand ändert. Um genauer zu sein, je mehr Wasser der Sensor eintaucht, desto besser die Leitfähigkeit und desto niedriger der Widerstand. Umgekehrt ist es weniger leitfähig und der Widerstand ist höher. Anschließend verarbeitet der Sensor die Ausgangssignalspannung, die an den Mikrocontroller gesendet wird, was uns hilft, den Wasserstand zu bestimmen.

> **Warnung:** Der Sensor darf nicht vollständig im Wasser untergetaucht werden, bitte lassen Sie nur den Teil, an dem sich die zehn Spuren befinden, mit Wasser in Kontakt kommen. Darüber hinaus beschleunigt das Einschalten des Sensors in feuchter Umgebung die Korrosion der Sonde und verkürzt die Lebensdauer des Sensors, daher empfehlen wir, ihn nur beim Ablesen mit Strom zu versorgen.

Beispiel

- *2.14 Wasserstandserkennung* (For MicroPython User)
- *2.14 Wasserstandserkennung* (For Arduino User)

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.

- **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.

Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [] und treten Sie heute bei!

6.38 Ultraschallmodul



- **TRIG**: Trigger-Impulseingang
- **ECHO**: Echo-Impulsausgang
- **GND**: Masse
- **VCC**: 5V Versorgung

Dies ist der HC-SR04 Ultraschall-Entfernungssensor, der eine berührungslose Messung von 2 cm bis 400 cm mit einer Genauigkeit von bis zu 3 mm ermöglicht. Das Modul enthält einen Ultraschall-Sender, einen Empfänger und eine Steuerschaltung.

Sie müssen nur 4 Pins verbinden: VCC (Stromversorgung), Trig (Auslösen), Echo (Empfang) und GND (Masse), um es einfach für Ihre Messprojekte zu verwenden.

Merkmale


- Betriebsspannung: DC5V
- Betriebsstrom: 16mA
- Arbeitsfrequenz: 40Hz
- Maximale Reichweite: 500cm
- Minimale Reichweite: 2cm
- Trigger-Eingangssignal: 10uS TTL-Puls
- Echo-Ausgangssignal: Eingangs-TTL-Pegelsignal und der Bereich im Verhältnis
- Stecker: XH2.54-4P
- Abmessungen: 46x20,5x15 mm

Prinzip

Die grundlegenden Prinzipien sind wie folgt:

- Verwendung des IO-Triggers für mindestens 10us Hochpegelsignal.
- Das Modul sendet einen 8-Zyklen-Schallimpuls mit 40 kHz und erkennt, ob ein Signal empfangen wird.

- Echo gibt ein Hochpegelsignal aus, wenn ein Signal zurückkommt; die Dauer des Hochpegels entspricht der Zeit von der Emission bis zur Rückkehr.
- Entfernung = (Hochpegelzeit x Schallgeschwindigkeit (340M/S)) / 2



Formel:

- us / 58 = Entfernung in Zentimetern
- us / 148 = Entfernung in Zoll
- Entfernung = Hochpegelzeit x Geschwindigkeit (340M/S) / 2

Bemerkung: Dieses Modul sollte nicht unter Strom angeschlossen werden, wenn nötig, sollte zuerst die Masse des Moduls angeschlossen werden. Andernfalls kann dies die Funktion des Moduls beeinträchtigen.

Die Fläche des zu messenden Objekts sollte mindestens 0,5 Quadratmeter groß und möglichst flach sein. Andernfalls kann dies die Ergebnisse beeinflussen.

Beispiel

- *6.1 Entfernungsmessung mit einem Ultraschallsensor* (For MicroPython User)
- *7.10 Bau eines Einparkassistenten* (For MicroPython User)
- *6.1 Messung von Entfernungen mit einem Ultraschallsensor* (For Arduino User)

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.

- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.


Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

6.39 DHT11 Feuchtigkeits- und Temperatursensor

Der digitale Temperatur- und Feuchtigkeitssensor DHT11 ist ein Verbundsensor, der einen kalibrierten digitalen Signalausgang für Temperatur und Feuchtigkeit enthält. Die Technologie spezieller digitaler Module zur Datensammlung und die Technologie zur Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung werden angewandt, um sicherzustellen, dass das Produkt hohe Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Langzeitstabilität aufweist.

Der Sensor beinhaltet einen resistiven Feuchtigkeitssensor und ein NTC-Temperaturmessgerät und ist mit einem leistungsstarken 8-Bit-Mikrocontroller verbunden.

Nur drei Pins stehen zur Verfügung: VCC, GND und DATA. Der Kommunikationsprozess beginnt damit, dass die DATA-Leitung Startsignale an den DHT11 sendet und der DHT11 die Signale empfängt und ein Antwortsignal zurücksendet. Dann empfängt der Host das Antwortsignal und beginnt, 40-Bit-Feuchtigkeits- und Temperaturdaten zu empfangen (8-Bit Feuchtigkeit ganzzahlig + 8-Bit Feuchtigkeit dezimal + 8-Bit Temperatur ganzzahlig + 8-Bit Temperatur dezimal + 8-Bit Prüfsumme).



Merkmale

1. Feuchtigkeitsmessbereich: 20 - 90 %RH

2. Temperaturmessbereich: 0 - 60℃
3. Ausgabe digitaler Signale, die Temperatur und Feuchtigkeit anzeigen
4. Betriebsspannung: DC 5V; PCB-Größe: 2,0 x 2,0 cm
5. Genauigkeit der Feuchtigkeitsmessung: ±5 %RH
6. Genauigkeit der Temperaturmessung: ±2℃

- DHT11 Datasheet

Beispiel

- *6.2 Messen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit dem DHT11* (For MicroPython User)
- *6.2 Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit dem DHT11 messen* (For Arduino User)

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten.


Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.

Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [] und treten Sie heute bei!

6.40 MPU6050 Modul


MPU6050



Der MPU-6050 ist ein 6-Achsen-Bewegungssensor, der einen 3-Achsen-Gyroskop und einen 3-Achsen-Beschleunigungsmesser kombiniert.

Seine drei Koordinatensysteme sind wie folgt definiert:


Legen Sie den MPU6050 flach auf den Tisch, sodass die Seite mit dem Etikett nach oben zeigt und ein Punkt auf dieser Oberfläche sich in der oberen linken Ecke befindet. Dann ist die aufrechte Richtung nach oben die Z-Achse des Chips. Die Richtung von links nach rechts gilt als X-Achse. Entsprechend wird die Richtung von hinten nach vorne als Y-Achse definiert.



3-Achsen-Beschleunigungsmesser

Der Beschleunigungsmesser funktioniert nach dem Prinzip des piezoelektrischen Effekts, der Fähigkeit bestimmter Materialien, eine elektrische Ladung als Reaktion auf mechanischen Druck zu erzeugen.

Stellen Sie sich hier eine quaderförmige Box vor, die eine kleine Kugel enthält, wie im obigen Bild. Die Wände dieser Box bestehen aus piezoelektrischen Kristallen. Wenn Sie die Box kippen, wird die Kugel durch die Schwerkraft gezwungen, sich in Richtung der Neigung zu bewegen. Die Wand, mit der die Kugel kollidiert, erzeugt winzige piezoelektrische Ströme. Es gibt insgesamt drei Paare gegenüberliegender Wände in einem Quader. Jedes Paar entspricht einer Achse im 3D-Raum: X-, Y- und Z-Achsen. Abhängig von den Strömen, die von den piezoelektrischen Wänden erzeugt werden, können wir die Richtung der Neigung und deren Stärke bestimmen.



Wir können den MPU6050 verwenden, um seine Beschleunigung auf jeder Koordinatenachse zu erkennen (im stationären Zustand auf dem Schreibtisch ist die Beschleunigung der Z-Achse 1 Gravitationseinheit, und die X- und Y-Achsen sind 0). Wenn er geneigt ist oder sich in einem schwerelosen/überlasteten Zustand befindet, ändert sich der entsprechende Wert.

Es gibt vier wählbare Messbereiche: +/-2g, +/-4g, +/-8g und +/-16g (standardmäßig 2g), die jeweils einer bestimmten Präzision entsprechen. Die Werte reichen von -32768 bis 32767.

Die Beschleunigungsablesung wird in einen Beschleunigungswert umgewandelt, indem die Ablesung aus dem Ablesungsbereich in den Messbereich abgebildet wird.


Beschleunigung = (Rohdaten der Beschleunigungsmesserachse / 65536 * voller Skalenbeschleunigungsbereich) g

Nehmen Sie als Beispiel die X-Achse, wenn die Rohdaten der Beschleunigungsmesser X-Achse 16384 betragen und der Bereich als +/-2g ausgewählt ist:

Beschleunigung entlang der X-Achse = (16384 / 65536 * 4) g =1g

3-Achsen-Gyroskop

Gyroskope funktionieren nach dem Prinzip der Coriolis-Beschleunigung. Stellen Sie sich vor, dass es eine gabelähnliche Struktur gibt, die sich ständig hin und her bewegt. Sie wird mit piezoelektrischen Kristallen an Ort und Stelle gehalten. Wenn Sie versuchen, diese Anordnung zu kippen, erfahren die Kristalle eine Kraft in Richtung der Neigung. Dies ist auf die Trägheit der sich bewegenden Gabel zurückzuführen. Die Kristalle erzeugen daher einen Strom im Einklang mit dem piezoelektrischen Effekt, und dieser Strom wird verstärkt.



1.Normally, a drive arm vibrates in a certain direction.

2.Direction of rotation

3.When the gyro is rotated,the Coriolis force acts on the drive arms, producing vertical vibration.

4.The stationary part bends due to vertical drive arm vibration, producing a sensing motion in the sensing arms.

Das Gyroskop hat auch vier wählbare Messbereiche: +/- 250, +/- 500, +/- 1000, +/- 2000. Die Berechnungsmethode und Beschleunigung sind im Wesentlichen konsistent.

Die Formel zur Umrechnung der Ablesung in Winkelgeschwindigkeit lautet wie folgt:

Winkelgeschwindigkeit = (Rohdaten der Gyroskopachse / 65536 * voller Skalengyroskopbereich) °/s

Zum Beispiel, die Beschleunigungsmesser X-Achse Rohdaten betragen 16384 und Bereiche + / - 250°/ s:

Winkelgeschwindigkeit entlang der X-Achse = (16384 / 65536 * 500)°/s =125°/s

Beispiel

- *6.3 Daten vom MPU-6050 lesen* (For MicroPython User)
- *7.11 Bau eines Somatosensorischen Controllers* (For MicroPython User)
- *7.12 Bau einer digitalen Wasserwaage* (For MicroPython User)
- *6.3 Daten aus dem MPU-6050 auslesen* (For Arduino User)

Bemerkung: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein – gemeinsam mit Gleichgesinnten.

Warum beitreten?

- **Expertenunterstützung**: Erhalte Hilfe bei technischen Herausforderungen und nach dem Kauf auftretenden Problemen durch unsere Community und unser Team.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.

- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
- **Spezielle Rabatte**: Profitiere von exklusiven Preisnachlässen auf unsere neuesten Produkte.
- **Feierliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nimm an Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.

Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [] und werde Teil unserer Community!

KAPITEL 7

FAQ

7.1 Arduino

1. **Code-Upload im Arduino IDE fehlgeschlagen?**

    - Überprüfe, ob dein Pico vom Arduino IDE korrekt erkannt wird. Der Port sollte als COMXX (Raspberry Pi Pico 2) angezeigt werden. Eine Anleitung dazu findest du unter *1.3 Einrichtung des Raspberry Pi Pico 2 (Wichtig)*.
    - Stelle sicher, dass das richtige Board (Raspberry Pi Pico 2) und der korrekte Port (COMXX (Raspberry Pi Pico 2)) ausgewählt sind.
    - Falls dein Code korrekt ist und du das richtige Board sowie den richtigen Port ausgewählt hast, der Upload aber dennoch fehlschlägt, versuche Folgendes: Klicke erneut auf das **Upload**-Symbol, und sobald in der Statusleiste „Upload…“ angezeigt wird, ziehe das USB-Kabel ab. Halte dann die **BOOTSEL**-Taste gedrückt, während du das Kabel wieder einsteckst. Der Code sollte nun erfolgreich hochgeladen werden.

7.2 MicroPython

1. **Wie öffne und starte ich den Code?**
   Eine detaillierte Anleitung findest du unter *Direktes Öffnen und Ausführen von Code*.
2. **Wie lade ich eine Bibliothek auf den Raspberry Pi Pico 2 hoch?**
   Eine detaillierte Anleitung findest du unter *Bibliotheken auf den Pico hochladen*.
3. **Keine MicroPython (Raspberry Pi Pico) Interpreter-Option in Thonny IDE?**

    - Überprüfe, ob dein Pico über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist.
    - Stelle sicher, dass MicroPython für den Pico installiert ist (*1.3 Installieren Sie MicroPython auf Ihrem Pico2*).

- Der MicroPython-Interpreter für den Raspberry Pi Pico 2 ist erst ab Version 3.3.3 oder höher von Thonny verfügbar. Falls du eine ältere Version verwendest, aktualisiere sie bitte (*1.2 Installation und Vorstellung der Thonny IDE*).
- Versuche, das USB-Kabel mehrmals ein- und auszustecken.

4. **Kann den Pico-Code in Thonny IDE nicht öffnen oder darauf speichern?**
   - Überprüfe, ob dein Pico über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist.
   - Stelle sicher, dass der Interpreter als **MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx** ausgewählt ist.
5. **Kann der Raspberry Pi Pico 2 gleichzeitig mit Thonny und Arduino verwendet werden?**
   Nein, unterschiedliche Vorbereitungen sind erforderlich.
   - Falls du den Pico zuerst mit Arduino genutzt hast und ihn nun mit Thonny IDE verwenden möchtest, installiere *1.3 Installieren Sie MicroPython auf Ihrem Pico2* darauf.
   - Falls du ihn zuerst mit Thonny verwendet hast und ihn nun mit Arduino IDE nutzen möchtest, richte ihn entsprechend unter *1.3 Einrichtung des Raspberry Pi Pico 2 (Wichtig)* ein.
6. **Mein Computer verwendet Windows 7 und der Pico wird nicht erkannt.**
   - Lade den USB-CDC-Treiber von http://aem-origin.microchip.com/en-us/mindi-sw-library?swsearch=Atmel%2520USB%2520CDC%2520Virtual%2520COM%2520Driver herunter.
   - Entpacke die Datei `amtel_devices_cdc.inf` in einen Ordner namens `pico-serial`.
   - Benenne die Datei `amtel_devices_cdc.inf` in `pico-serial.inf` um.
   - Öffne/bearbeite die Datei `pico-serial.inf` in einem einfachen Texteditor wie Notepad.
   - Ersetze die Zeilen unter den folgenden Abschnitten:

```
[DeviceList]
%PI_CDC_PICO%=DriverInstall, USB\VID_2E8A&PID_0005&MI_00

[DeviceList.NTAMD64]
%PI_CDC_PICO%=DriverInstall, USB\VID_2E8A&PID_0005&MI_00

[DeviceList.NTIA64]
%PI_CDC_PICO%=DriverInstall, USB\VID_2E8A&PID_0005&MI_00

[DeviceList.NT]
%PI_CDC_PICO%=DriverInstall, USB\VID_2E8A&PID_0005&MI_00

[Strings]
Manufacturer = "ATMEL, Inc."
PI_CDC_PICO = "Pi Pico Serial Port"
Serial.SvcDesc = "Pi Pico Serial Driver"
```

   1. Speichere die Datei unter dem Namen `pico-serial.inf`.
   2. Öffne die Geräteverwaltung deines PCs, suche unter „Ports“ nach dem Pico (vermutlich als „CDC Device“ gekennzeichnet). Falls ein gelbes Ausrufezeichen angezeigt wird, bedeutet dies, dass ein Treiberproblem vorliegt.
   3. Klicke mit der rechten Maustaste auf das CDC-Gerät und wähle „Treiber aktualisieren“ oder „Treiber installieren“, und wähle anschließend die zuvor gespeicherte Datei aus.

KAPITEL 8

Copyright-Hinweis

Alle Inhalte dieses Handbuchs, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Texte, Bilder und Code, sind Eigentum der SunFounder Company. Sie dürfen diese ausschließlich für persönliche Studienzwecke, Forschungsarbeiten, den eigenen Gebrauch oder andere nicht-kommerzielle bzw. gemeinnützige Zwecke nutzen, unter Einhaltung der geltenden Vorschriften und Urheberrechtsgesetze, ohne die gesetzlichen Rechte des Autors oder anderer Rechteinhaber zu verletzen. Jede nicht autorisierte kommerzielle Nutzung durch Einzelpersonen oder Organisationen wird rechtlich verfolgt.